Windows 2012 NPIV op UCS Configurationvoorbeeld

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Live-migratie Snelle migratie Controleer bewegende migratie Problemen oplossen Vaak voorkomende problemen MPIO Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Windows Server 2012 N_Port ID Virtualization (NPIV) op Unified Computing System (UCS) versie 2.1(2a) kunt configureren. Met deze functie kan een virtuele machine (VM) die op een server draait één adapter delen en nog steeds onafhankelijke toegang hebben tot zijn eigen beschermde opslag.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Windows Fabric Network Interface Controller (NIC) driver-compatibel met UCS Manager (UCS) versie 2.1(2)

- UCS versie 2.1(2) Virtual Interface Card (VIC) firmware-afbeelding
- UCS versie 2.1(2) over fabric interconnect/I/O-modules (IOM's)
- Hyper-V 2012 en Windows 2012-gasten

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Hyper-V versie 3.0
- Windows Server 2012
- NetApp-opslag
- UCS-chassis, fabric interconnects en B-Series servers
- Cisco Nexus 5000 Series-switches

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Volg deze stappen om NPIV te configureren:

 Vanuit een UCS-perspectief moet u uw serviceprofiel configureren met twee Virtual Host Bus Adapters (vHBs), één voor elk apparaat. Deze afbeelding toont de vHBs voor één serviceprofiel. U kunt de World Wide Port Names (WPN's) correleren met het serviceprofiel in de uitvoer die later in het document wordt weergegeven.

Opmerking: Wanneer u Storage Area Network (SAN)-opslag gebruikt om Hyper-V-hosts op te starten, wordt het **ten zeerste aanbevolen** een aparte reeks vHBA's te gebruiken voor VM-verkeer en voor het opstarten van apparaten. Dit voorbeeld schetst een basisconfiguratie met twee vHBA's.



2. Configuratie van uw Virtual Storage Area Network (VSAN) op Hyper-V Manager. U moet twee VSAN's maken, één voor elke stof. Wanneer u een VSAN in andere Hyper-V-hosts maakt, zorg er dan voor dat u dezelfde namen gebruikt; anders werkt Live Migration niet. Klik op de host en vervolgens op Virtual SAN Manager.

Γ				Actions
H	Virtual Machines			7700HV1
	<u>a</u> .	Virtual SAN Manager for 7700HV1		New
				🕞 Import Virtual Machine
	☆ Virtual Fibre Channel SAIts	near the second star and t		Hyper-V Settings
	FabricA	Click Create to add a virtual Ehre Channel storage area network (SAM).		Virtual Switch Manager
	FabricB	Virtual Fibre Channel SNI		
	Global Fibre Channel Settings			💰 🖬 Edit Disk
	C003FF69D 15C0000 to C003FF69			📇 Inspect Disk
				Stop Service
		Create		X Remove Server
		A sixtual Share Channel SAM one are physical USA posts in eather. You can add a sixtual		🚱 Refresh
		A Wrush Hore Channel SAN groups physical HEA ports together, rou can add a wrush Fibre Channel adapter to a virtual machine and connect it to a virtual SAN.		View
				👔 Help
				Merriltrx
				Connect
				Settings
				Start
				By Snapshot
				P Move
				Export
				Rename
				🛃 Delete
				Enable Replication
				Help
	1			
		OK Cancel Apply		
1				

3. Maak een nieuw **Fibre Channel SAN** met de naam FabricA, en selecteer de **World Wide Node Name (WNN)/WWPN** die overeenkomt met vHBA0-FabricA.

<mark>ها</mark> ۱	/irtual SAN Manager for 77	'00HV1	×
Virtual Fibre Channel SANs New Fibre Channel SAN FabricA FabricB Global Fibre Channel Settings World Wide Names C003FF69D 15C0000 to C003FF69	/irtual SAN Manager for 77	Status 'FabricA' 'FabricB'	
		OK Cancel	Apply

4. Voeg **FabricB toe** en selecteer het **WN/WWPN** dat overeenkomt met vHBA1-FabricB.



5. Configureer de instellingen voor de Windows Server 2012 VM en voeg twee Fibre Channeladapters toe. Als de VM uitgeschakeld is, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u **instellingen**. Dit gebeurt met de Failover Cluster Manager omdat deze hosts deel uitmaken van een cluster.



6. Klik op Add Hardware, selecteer Fibre Channel Adapter en klik op Add.



7. Selecteer Virtual SAN FabricA voor de eerste adapter en Virtual SAN FabricB voor de tweede adapter.



Deze beelden tonen zowel adapters als hun respectieve WBSs/WPNs.

12			1	Settings for BDHTEST on 7700H	V1	-		x
r an	Ha	Add Hardware	<u>^</u>	💷 Fibre Channel Adapter				-
		BIOS Boot from CD		You can review and edit the World Wide adapter, and connect the adapter to a	Names (WWNs) assigned to the virtual storage area network (SA	e Fibre C NN).	hannel	
	<u>u</u> u	Memory		Virtual SAN:				-
	_	2048 MB		FabricA			~	<u></u>
±		4 Virtual processors		Click Edit Addresses to edit the port add	iresses.			
E		IDE Controller 0			[Edit Add	resses	
		BOHTEST DISK 1 VHDV		Port addresses				
		IDE Controller 1		Address set A:				
		DVD Drive		World Wide Node Name (WWNN):	C003FF0000FFFF00]		
	•	SCSI Controller	=	World Wide Port Name (WWPN):	C003FF69D15C000E]		
	@ P	Fibre Channel Adapter FabricA	-	Address set B:				
		Fibre Channel Adapter		World Wide Node Name (WWNN):	C003FF0000FFFF00]		
Œ	Q	BOHTEST		World Wide Port Name (WWPN):	C003FF69D15C000F]		
	1	HyperVCL1_VirtualSwitch			Create Addresses]		
	ä	None				-		
	ি	COM 2		Click Copy to copy the addresses to the	clipboard.			
		None				C	oov	
		Diskette Drive					~~ 1	-
	M	anagement		To remove the adapter from this virtual	machine, click Remove.			
Ê	Ţ)	Name				Rer	nove	
	8	BUHIEST Integration Services						
	11	All services offered						
	3	Snapshot File Location C:\ClusterStorage\Volume3\BD						
	2 3 MM	Smart Paging File Location	×					
					OK Cancel	1	4pply	



8. Voeg zoning toe op Nexus 5k switches.

Hier is een voorbeeld van hoe de Nexus 5000 Series-schakelaar er zou kunnen uitzien (de verdeling voor WPNs van de UCS vHBA's wordt niet getoond):

! Zoning for HYVERTEST Fabric A fcalias name HYPERVTEST vsan 10 member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f zone name HYPERVTEST_to_NetApp1 vsan 10 Member fcalias HYPERVTEST Member fcalias NetApp1 zoneset name HyperVZoneset1 vsan 10 member HYPERVTEST_to_NetApp1 zoneset activate name HyperVZoneset1 vsan 10

```
!Zoning for HYPERVTEST Fabric B
fcalias name HYPERVTEST vsan 11
member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:10
member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:11
zone name HYPERVTEST_to_NetApp2 vsan 11
Member fcalias HYPERVTEST
Member fcalias NetApp2
zoneset name HypervZoneset2 vsan 11
member HYPERVTEST_to_NetApp2
zoneset activate name HyperVZoneset2 vsan 11
```

9. Voeg de WPN's toe aan **NetApp** om er zeker van te zijn dat ze toegang hebben tot de Logical Unit Numbers (LUN's).

LUN Management Initiator Groups						
😵 Create 📝 Edit 🗙 Delete 🔯 Refresh						
Name	Туре	Operating System	ALUA	Initiator Count	13	
BOHTEST	FC/FCoE	Hyper-V	Enabled	4		
HV1_7700	FC/FCoE	Windows	Enabled	2	<u></u>	
HV2_7700	FC/FCoE	Windows	Enabled	2		
HV3_7700	FC/FCoE	Windows	Enabled	2		
HV4_7700	FC/FCoE	Windows	Enabled	2		
MSPEX1	FC/FCoE	Windows	Enabled	2		
RELASQL	FC/FCoE	Windows	Enabled	2		
					~	
Initiators c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:69:d1:5c:00:11 c0:03:ff:69:d1:5c:00:00						

Live-migratie

Elke VM-adapter heeft twee reeksen WNN/WWPN. Deze worden gebruikt door Hyper-V tijdens een levende migratie. Deze afbeelding laat zien hoe elk WPNs tijdens de bewegingsvrijheid wordt gebruikt.



Bron: Hyper-V Virtual Fibre Channel - Overzicht

Het is belangrijk om op te merken dat er een moment van overlapping is waarin beide WPNs aan het weefsel worden inlogd.

Dit garandeert een ononderbroken opslag zonder onderbreking, zelfs in geval van een mislukking van de migratie.

In het gedeelte **Live Migration** wordt de flogi-database tijdens het bewegingsproces weergegeven, zodat u beide WPN's voor de adapter tijdens het proces kunt zien.

Snelle migratie

Anders dan bij een rechtstreekse migratie wordt de verplaatst VM tijdelijk opgeschort.

Daarom is er geen reden om beide WPN's uit een set in te loggen. In plaats daarvan kan de VM uitloggen van één knooppunt en inloggen van een nieuw knooppunt.

Controleer bewegende migratie

Als alles correct is ingesteld, dient u een flogi-ingang te zien in de flogi-database voor de UCS vHBA's en de VM Fibre Channel-adapters.

NEXUS1# show flogi database

Interface VSAN FCID Port Name Node Name fc1/31 10 0x930001 50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae fc1/32 10 0x930000 50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae San-po31 10 0x930002 24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1 San-po31 10 0x930003 20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA0-FabricA San-po31 10 0x930004 20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f San-po31 10 0x930005 20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f San-po31 10 0x930006 20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f San-po31 10 0x930007 20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f San-po31 10 0x930008 20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f San-po31 10 0x930009 c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for Adapter FabricA

NEXUS2# show flogi database

Interface VSAN FCID Port Name Node Name

```
-----
```

fc1/31 11 0x9f0001 50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae fc1/32 11 0x9f0000 50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae San-po32 11 0x9f0002 24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81 San-po32 11 0x9f0003 20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA1-FabricB San-po32 11 0x9f0004 20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f San-po32 11 0x9f0005 20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f San-po32 11 0x9f0006 20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f San-po32 11 0x9f0007 20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f San-po32 11 0x9f0008 20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f San-po32 11 0x9f000b c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for Adapter FabricB

Om de LUN te tonen, opent u het Disk Management in de gast VM en voert u de opdracht **rescan disks** in. Als de LUN tweemaal wordt weergegeven, is Multipath I/O (MPIO) niet ingeschakeld.

Tijdens een bewegende migratie dient u het WWPN te zien voor zowel Adres Stel in als Adres Set B in elk van de switches.

NEXUS1# show flogi database

```
Interface VSAN FCID Port Name Node Name
fc1/31 10 0x930001 50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 10 0x930000 50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po31 10 0x930002 24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1
San-po31 10 0x930003 20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f
San-po31 10 0x930004 20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po31 10 0x930005 20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po31 10 0x930006 20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po31 10 0x930007 20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po31 10 0x930008 20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po31 10 0x930009 c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A
San-po31 10 0x93000a c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B</pre>
```

NEXUS2**#** show flogi database

Interface VSAN FCID Port Name Node Name

fc1/31 11 0x9f0001 50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 11 0x9f0000 50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po32 11 0x9f0002 24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81

```
San-po32 11 0x9f0003 20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f
San-po32 11 0x9f0004 20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po32 11 0x9f0005 20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po32 11 0x9f0006 20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po32 11 0x9f0007 20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po32 11 0x9f0008 20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po32 11 0x9f000b c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A
San-po32 11 0x9f000c c0:03:ff:69:d1:5c:00:11 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B
```

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Vaak voorkomende problemen

- Het apparaat of de stuurprogramma ondersteunen geen virtuele Fibre Channelberichtdisplays onder de statuskolom van een Virtual Fibre Channel SAN in Hyper-V Manager
 Virtual SAN Manager wanneer de Microsoft Windows 2012 FNIC-stuurprogramma niet de juiste versie is. Controleer de huidige versie van de FNIC-stuurprogramma door naar
 Apparaatbeheer > Opslagcontrollers > Cisco VIC FCoE-opslagpoort > Eigenschappen > Stuurprogramma te gaan. Gebruik de UCS Interoperability Matrix om te bepalen welk stuurprogramma wordt ondersteund op basis van het blademodel, de UCS firmware-versie en de adapter. Indien nodig kunt u het stuurprogramma bijwerken.
- Onder bepaalde omstandigheden faalt de live-migratie bij de **Synthetische Fibre Channelpoort: Het reserveren van resources** bericht **is niet voltooid**. Er moeten een paar dingen worden geverifieerd:

Of de WPN's worden toegevoegd aan de opslagtarget - initiatiefgroepen in NetApp.Of zoninginformatie de toegang van beide groepen WPN's aan VM's verklaart.Of de nieuwste patches zijn toegepast vanuit Microsoft, dat KB 2894032 omvat.

• Levende migratie kan mislukken wanneer het apparaat dezelfde HBA-paar gebruikt voor booting- en VM-verkeer. Dit wordt beschreven <u>in Unified Computing System Virtual Machine</u> <u>Live Migration Fails met Virtual Fibre Channel Adapters</u>.

MPIO

Voor veerkracht en fouttolerantie moet MultiPath I/O op het besturingssysteem zijn ingeschakeld.

1. Schakel Asymmetric Logical Unit Access (ALUA) in op de NetApp voor een bepaalde initiatiefgroep.

Edit Initiator Group 'VM1'		
General Initiators		
Name:	VM1	
Operating System:	Windows	~
Туре:	FC/FCoE	
Enable ALUA (Asymmetry)	tric Logical Unit Access)	

2. Schakel de MPIO-functie in op Microsoft. Zorg ervoor dat MPIO is ingeschakeld in de **functies Rollen en functies toevoegen**.

a	Add Roles and Features Wizard	
Select features		
Before You Begin Installation Type	Select one or more features to install on the selected serve Features	er.
Server Selection Server Roles Features Confirmation Results	 Ink and Handwriting Services Internet Printing Client IP Address Management (IPAM) Server iSNS Server service LPR Port Monitor Management OData IIS Extension Media Foundation Message Queuing Multipath I/O (Installed) Network Load Balancing Peer Name Resolution Protocol 	-
	RAS Connection Manager Administration Kit (CMA Remote Assistance Remote Differential Connection	~
	< III >	

Gerelateerde informatie

- Hyper-V Virtual Fibre Channel-Overzicht
- Overzicht van actieve migratie voor virtuele machines
- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems