IPv6-overgang configureren op RV160- en RV260-routers

Doel

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u IPv6-overgang op de RV160x- en RV260xrouters kunt configureren met behulp van 6in4 of 6rd.

Inleiding

Internet Protocol, versie 6 (IPv6), biedt veel extra voordelen aan Internet Protocol, versie 4 (IPv4). IPv6 biedt een grotere adresruimte, een eenvoudiger adresaggregatie en geïntegreerde beveiliging. IPv6-transitie helpt hosts die tot IPv6-netwerken behoren, te communiceren via een IPv4-netwerklink.

Voor het verplaatsen van IPv4 naar IPv6 kunt u een Internet transitiemechanisme gebruiken dat 6in4 heet. De 6in4 gebruikt een tunneling waarin IPv6-pakketten zijn ingekapseld in IPv4-headers met het IP-protocolnummer ingesteld op 41. Het protocolnummer is de waarde van het "protocol"-veld in een IPv4-header of het veld "Volgende" in IPv6. Protocol 4. Protocol 41 is het routeringsprotocol dat IPv6-pakketten in IPv4-pakketten insluit. De pakketten worden dan door een IPv4 Internet of netwerk verzonden. De 6in4 is een algemeen gebruikt overgangsmechanisme.

Een alternatieve manier om IPv6-transitie te bereiken is de IPv6 Rapid Deployment (6e). 6rd is ook een tunneling-mechanisme waarmee een Internet Service Provider (ISP) snel IPv6 op een lichtgewicht en veilige manier kan implementeren zonder dat upgrades nodig zijn naar de bestaande netwerkinfrastructuur voor IPv4-toegang. In deze methode gebruikt elke ISP een uniek IPv6-prefix.

Toepasselijke apparaten

- RV160
- RV260

Softwareversie

• 1.0.00.15

IPv6-overgang configureren

Om IPv6-overgang op de RV160x/RV260x te configureren volgt u deze stappen.

Stap 1. Meld u aan bij de webconfiguratie van uw router.



©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Opmerking: In dit artikel gebruiken we de RV260W om IPv6-overgang te configureren. De configuratie kan variëren afhankelijk van het model dat u gebruikt.

Stap 2. Selecteer WAN > IPv6-overgang.

WAN Settings	
Dynamic DNS	
(IPv6 Transition) 2	
Stap 3. Controleer Sch	akel de tunnelinterface in.
IPv6 Transition	
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Stap 4. Voer de beschr	ijving in.
IPv6 Transition	
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	Test

Stap 5. Het lokale interface en het lokale IPv4-adres tonen de geselecteerde interface.

IPv6 Transition	
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	Test
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	140. 7

Stap 6. Klik op Toepassen.

IPv6 Transition		Apply	Cancel
Tunnel Interface:	TUN1		
Enable:	0		
Description:			
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)		
Local IPv4 Address:			

IPv6 in IPv4-tunnels (6in4)

U kunt IPv4-tunnelheid (6in4) als volgt toevoegen:

Stap 1. Selecteer de IPv6-radioknop in IPv4-tunnels (6in4).

	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)	O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:		
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	

Stap 2. Voer het externe IPv4-adres in.

0	⊙ IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) (O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:	19210	
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	/

Stap 3. Voer het lokale IPv6-adres en de lengte in.

	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) (O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:	192. 10	
Local IPv6 Address/Length:	2222: :	/ 64
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	1

Stap 4. Voer het externe IPv6-adres en de lengte in.

	Pv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)			
Remote IPv4 Address:	192. 📕 "10			
Local IPv6 Address/Length:	2222: ::]/	64	
Remote IPv6 Address/Length:	2225: ::] /	64	

Stap 5. Klik op Toepassen.

IPv6 Transition			Apply	Cancel
Tunnel Interface:	TUN1			
Enable:	0			
Description:				
Local Interface:	WAN (Interface should have a put	blic IP address)		
Local IPv4 Address:				
	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O II	Pv6 Rapid Deployment (6rd)		
Remote IPv4 Address:	192 .10			
Local IPv6 Address/Length:	2222: :: /	64	₿	
Remote IPv6 Address/Length:	2225:	64		

Stap 6.U moet uw actieve configuratie naar de opstartconfiguratie kopiëren als u de configuratie tussen de herstart wilt behouden. Klik hiervoor op het pictogram **Opslaan** boven op de pagina.



Stap 7. Bij het *Configuratiebeheer* selecteert u de sectie *Kopie/configuratie opslaan*. Zorg ervoor dat de *bron* **Configuratie** is **uitgevoerd** en dat de *bestemming* **opstartconfiguratie** is. Klik op **Toepassen**.

Configuration	Management	0	Apply	Cancel	Disable Save Icon Blinking
Configuration File	e Name				
	Last Change Time				
Running Configuration:	2019-Mar-11, 10:34:16 UTC				
Startup configuration:					
Mirror Configuration:	2019-Mar-11, 15:00:12 UTC				
Backup Configuration:					

IPv6 snelle implementaties (6)

In IPv6 Rapid Deployment (6rd) gebruikt elke ISP een van zijn eigen IPv6-prefixes. Daarom is een provider gegarandeerd voor zijn 6de beschikbaarheid van hosts van alle inheemse IPv6-hosts die hun IPv6-netwerk kunnen bereiken.

Stap 1. Selecteer de radioknop IPv6 Rapid Deployment (6rd).

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) 💿 IPv6 Rapid Deployment (6rd)		
Configuration Mode:	O Manual O Automatically for DHCP		
IPv4 Address of Relay:			
IPv4 Common Prefix Length:			
IPv6 Prefix/Length:			

Stap 2. Klik in het gedeelte Configuration Mode op *Automatisch vanuit DHCP* om de DHCP (optie 212) te gebruiken om een 6rd Prefixe, Relay IPv4-adres en IPv4-maskerlengte te verkrijgen.

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	O Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Stap 3. Als u wilt selecteert u Handmatig en stelt u de volgende 6e parameters in.

- Voer het IPv4-adres van Relay in.
- Geef de IPv4 Common prefixlengte op.
- Voer de *IPv6-voorvoegsel / lengte in*. Het IPv6-netwerk (subnetwerk) wordt geïdentificeerd door het voorvoegsel. Alle hosts in het netwerk hebben de identieke initiële bits voor hun IPv6-adres. Voer het aantal gemeenschappelijke initiële bits in de netwerkadressen in. Standaard is 64.

Opmerking: De bovenstaande parameters moeten door de ISP worden gedefinieerd.

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid De	oloyment (6rd)	
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP		
IPv4 Address of Relay:		2	
IPv4 Common Prefix Length:		3	
IPv6 Prefix/Length:			4

Stap 4. Klik op Toepassen.

IPv6 Transition	Apply Cancel
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	
	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Opmerking: Denk eraan om op het pictogram **Opslaan** boven op de pagina te klikken om in het gedeelte *Configuration Management* te navigeren om uw actieve configuratiebestand naar het opstartconfiguratiebestand te kopiëren.

U hebt nu een IPv6-overgang ingesteld op uw RV160x/RV260x-router.