# Eenvoudig netwerkbeheerprotocol (SNMP) configureren op RV320 en RV325 VPN-routers

## Doel

Simple Network Management Protocol (SNMP) is een protocol op de toepassingslaag dat wordt gebruikt om netwerkverkeer te beheren en te bewaken. SNMP houdt alle activiteitsrecords van verschillende apparaten in het netwerk bij om u te helpen wanneer nodig snel de bron van problemen in het netwerk te vinden. In de RV32x VPN-routerserie kunt u SNMPv1/v2c, SNMPv3 of beide tegelijkertijd de gewenste prestaties van het netwerk realiseren.

Het doel van dit document is om uit te leggen hoe u SNMP kunt configureren in de RV32x VPN-routerserie.

### Toepassbaar apparaat

- RV320 VPN-router met dubbel WAN
- RV325 Gigabit VPN-router met dubbel WAN

## Softwareversie

• v1.1.0.09

## **SNMP-configuratie**

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies **systeembeheer > SNMP**. De *SNMP*-pagina wordt geopend:

SNMP	
SNMP Global Settings	
System Name:	System_1
System Contact:	Admin_1
System Location:	Location_1
Trap Community Name:	public
Enable SNMPv1/v2c	
Save Cancel	]

Stap 2. Voer de hostnaam in het veld Systeemnaam in.

Stap 3. Voer de naam of de contactinformatie in van de persoon die verantwoordelijk is voor

de router in het veld System Contact.

Stap 4. Voer de fysieke locatie van de router in het veld Systeemlocatie in.

Opmerking: De informatie in de velden *Systeemcontact* en *Systeemlocatie* wijzigt het gedrag van het apparaat niet. U kunt ze naar wens invoeren om uw apparaten het best te beheren (bijvoorbeeld, u kunt het wenselijk vinden om een telefoonnummer in het veld *Systeemcontact* op te nemen).

Stap 5. Voer de naam van de valgemeenschap in waartoe de agent behoort in het veld *Trap Community Name*. Een val is een bericht dat door het apparaat wordt verstuurd wanneer een specifieke gebeurtenis zich voordoet. De valgemeenschapsnaam kan maximaal 64 alfanumerieke tekens bevatten. De standaard trap community name is *public*.

Stap 6. Klik op **Save** om de instellingen op te slaan.

#### SNMPv1/SNMPv2c-configuratie

SNMPv1 is de eerste versie van SNMP en wordt nu als onveilig beschouwd. SNMPv2c is een verbeterde versie van SNMP. Het biedt meer beveiliging dan SNMPv1 en verbeterde foutenbehandeling.

SNMP			
SNMP Global Settings			
System Name:	System_1		
System Contact:	Admin_1		
System Location:	Location_1		
Trap Community Name:	public		
Enable SNMPv1/v2c			
Get Community Name:		public	
Set Community Name:		private	J
SNMPv1/v2c Trap Receiv	er IP Address:		(For IPv4)
Enable SNMPv3			
Save Cancel			

Stap 1. Controleer SNMPv1/v2c om SNMPv1/2c in te schakelen.

SNMP Global Settings			
System Name:	System_1		
System Contact:	Admin_1		
System Location:	Location_1		
Trap Community Name:	public		
Enable SNMPv1/v2c			
Get Community Name:		community_1	
Get Community Name: Set Community Name:		community_1 setcommunity_1	
Get Community Name: Set Community Name: SNMPv1/v2c Trap Receiv	ver IP Address:	community_1 setcommunity_1 192.168.1.2	(For IPv4

Stap 2. Voer een communautaire naam in in het veld *communautaire naam verkrijgen*. Get Community Name is de gelezen enige community string om de SNMP Get opdracht te authenticeren. De opdracht Get wordt gebruikt om de informatie van het SNMP apparaat terug te krijgen. De Get Community Name kan maximaal 64 alfanumerieke tekens bevatten. Standaard De communautaire naam ophalen is *openbaar*.

Stap 3. Voer een communautaire naam in het veld *communautaire naam instellen*. Het is de lees-schrijfcommunity-string om de SNMP Set-opdracht voor authenticatie te gebruiken. De opdracht Instellen wordt gebruikt om de variabelen op het apparaat aan te passen of in te stellen. De ingestelde communautaire naam kan maximaal 64 alfanumerieke tekens bevatten. De standaard communautaire naam instellen is *privé*.

Stap 4. Voer het IP-adres of de domeinnaam van de specifieke server in waar de SNMPbeheersoftware draait in het veld *IP-adres voor* SNMPv1/v2c *Trap-ontvanger*. Een valbericht wordt naar de beheerder van de server verzonden om de beheerder op de hoogte te stellen als er een fout of fout optreedt.

Stap 5. Klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

#### SNMPv3-configuratie

SNMPv3 is de nieuwste versie van SNMP, en het biedt het hoogste niveau van veiligheid tussen de drie SNMP versies. Het voorziet ook in de configuratie op afstand.

SNMP					
SNMP Global Settings					
System Name:	System_1				
System Contact:	Admin_1				
System Location:	Location_1				
Trap Community Name:	public				
Enable SNMPv1/v2c					
Group Table	0.00			Assess HIDs	
Group Name	Seci	unity		ACCESS MIBS	
0 results found!					
Add Edit Del	ete				
User Table					
Enable User I	Name	Authentication	Priv	асу	Group
0 results found!					
Add Edit Del	ete				
SNMPv3 Trap Receiver If	Address:		(For IP	V4)	
SNMPv3 Trap Receiver U	lser:	No User 🗸			
Save Cancel					

Stap 1. Controleer SNMPv3 inschakelen om SNMPv3 in te schakelen.

#### SNMPv3 groepsbeheer

Met SNMPv3-groepsbeheer kunt u groepen maken met verschillende toegangsniveaus voor het apparaat. U kunt gebruikers vervolgens in deze groepen indelen op basis van uw wensen.

SNMP					
SNMP Global Settings					
System Name:	System_1		]		
System Contact:	Admin_1		]		
System Location:	Location_1		]		
Trap Community Name:	public		]		
Enable SNMPv1/v2c					
Enable SNMPv3					
Group Table					
Group Name	Sec	urity		Access MIBs	
0 results found!					
Add Edit Del	ete				
User Table					
Enable User I	Name	Authentication		Privacy	Group
0 results found!					
Add Edit Del	ete				
SNMPv3 Trap Receiver If	Address:		(F	or IPv4)	
SNMPv3 Trap Receiver U	lser:	No User 🗸			
Save Cancel					

Stap 1. Klik op **Add** in de groepstabel om een nieuwe groep toe te voegen in de tabel SNMPv3-groepsbeheer. De pagina *SNMPv3 Group Management* wordt geopend:

# SNMP

SNMPv3 Group Managem	ent	
Group Name:	Group1	
Security Level:	No Authenticat	ion,No Privacy 🗸
MIBs		
1	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.1	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.2	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.3	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.4	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.5	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.6	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.7	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.8	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.10	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.11	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.31	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.47	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.48	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.49	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.2.1.50	Read Only	🔿 Read / Write
1.3.6.1.2.1.88	Read Only	O Read / Write
1.3.6.1.4.1	Read Only	○ Read / Write
1.3.6.1.6.3	Read Only	O Read / Write

Stap 2. Voer de naam van de groep in het veld groepsnaam in.

## SNMP

SNMPv3 Group Management						
Group Name:	Group1					
Security Level:	No Authenticat	ion,No Privacy 🗸				
MIBs	No Authenticat Authentication,	ion,No Privacy No Privacy				
□ 1	Authentication,	Privacy				
1.3.6.1.2.1	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.1	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.2	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.3	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.4	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.5	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.6	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.7	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.8	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.10	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.11	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.31	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.47	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.48	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.49	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.50	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.88	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.4.1	Read Only	○ Read / Write				
1.3.6.1.6.3	Read Only	O Read / Write				

Stap 3. Kies het type beveiliging in de vervolgkeuzelijst *Beveiligingsniveau*. De beveiligingstypen worden als volgt beschreven:

• Geen verificatie, geen privacy — Gebruikers in deze groep hoeven geen authenticatiewachtwoord in te stellen of een privacy-wachtwoord in te stellen. Berichten worden niet versleuteld en gebruikers worden niet geauthentiseerd • Verificatie, geen privacy — Gebruikers moeten een authenticatiewachtwoord instellen, maar geen privacy-wachtwoord. De gebruikers zullen voor authentiek verklaard worden wanneer berichten worden ontvangen, maar de berichten zullen niet worden versleuteld.

• Privacy - gebruikers moeten zowel een authenticatiewachtwoord als een privacywachtwoord instellen. De gebruikers worden geauthentiseerd wanneer berichten worden ontvangen. De berichten worden versleuteld met het privacy-wachtwoord.



Stap 4. Controleer de vinkjes om de specifieke beheersinformatiebasis (MIBs) te selecteren waartoe u de groep toegang wilt hebben. De MIB's worden gebruikt om de noodzakelijke informatie van het beheerde systeem te definiëren. Het wordt weergegeven als iso.org.dod.internet.mgmt.mib. Door specifieke MIBs in te stellen, kunt u groepen toegang geven tot verschillende delen van het apparaat.

Stap 5. Klik het specifieke keuzerondje voor elke gecontroleerde MIB aan om het machtigingsniveau te kiezen dat beschikbaar is voor de groep. De toegangsniveaus zijn als volgt gedefinieerd:

• Alleen lezen: gebruikers in deze groep kunnen van het MIB lezen, maar passen het niet aan.

• Lezen / schrijven - Gebruikers in deze groep kunnen zowel van het MIB lezen als het wijzigen.

Stap 6. Scrolt neer en klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan. Dit voegt de groep toe aan de Tabel van de Groep.

SNMP			
SNMP Global Settings			
System Name:	System_1	]	
System Contact:	Admin_1	]	
System Location:	Location_1	]	
Trap Community Name:	public	]	
Enable SNMPv1/v2c			
Enable SNMPv3			
Group Table			
Group Name	Security	Access MIBs	
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	
Add Edit Del	ete		
User Table			
Enable User 1	Name Authentication	Privacy	Group
0 results found!			
Add Edit Del	ete		
SNMPv3 Trap Receiver IF	P Address:	(For IPv4)	
SNMPv3 Trap Receiver U	Iser: No User 🗸		

Stap 7. (Optioneel) Als u de geconfigureerde groep wilt wijzigen, klikt u op de radioknop van de gewenste groep en vervolgens klikt u op **Bewerken** en wijzigt u de betreffende velden.

Stap 8. (Optioneel) Als u de geconfigureerde groep wilt verwijderen, klikt u op de gewenste radioknop van de groep en vervolgens klikt u op **Verwijderen**.

#### SNMPv3-gebruikersbeheer

SNMP-gebruikers zijn de externe gebruikers voor wie de SNMP-services worden uitgevoerd.

**N.B.:** U moet een groep aan de groepstabel toevoegen voordat u een gebruiker in de gebruikerstaal kunt toevoegen.

SNMP		
SNMP Global Settings		
System Name:	System_1	
System Contact:	Admin_1	
System Location:	Location_1	
Trap Community Name:	public	
<ul> <li>Enable SNMPv1/v2c</li> <li>Enable SNMPv3</li> <li>Group Table</li> </ul>		
Group Name	Security	Access MIBs
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]
Add Edit Del	ete	
User Table		
Enable User I	Name Authentication	Privacy
0 results found!	ete	
SNMPv3 Trap Receiver IF SNMPv3 Trap Receiver U	P Address: User: No User 🗸	(For IPv4)
Save Cancel	]	

Stap 1. Klik op **Add** van de gebruikerstaal om een nieuwe gebruiker toe te voegen in de tabel met SNMPv3-gebruikersbeheer. De pagina *SNMPv3-gebruikersbeheer* wordt geopend:

SNMP					
SNMPv3 User Manager	ment				
Enable :					
User Name:	USER1				
Group:	Group1	<b>v</b>			
Authentication Method:		● SHA	O None	Authentication Password:	•••••
Privacy Method:		• AES	O None	Privacy Password:	•••••
Save Cancel					

Stap 2. Controleer of u gebruikersbeheer voor SNMP kunt inschakelen.

Stap 3. Voer een gebruikersnaam in het veld Gebruikersnaam in.

Stap 4. Kies de gewenste groep in de vervolgkeuzelijst Groep. De nieuwe gebruiker wordt

aan deze specifieke groep toegevoegd.

Stap 5. Klik op het specifieke keuzerondje om een verificatiemethode te kiezen. De verificatiemethoden worden als volgt beschreven:

MD5 — Message Digest Algorithm-5 (MD5) is een hexadecimale hashfunctie van 32 cijfers.

• SHA — Secure Hash Algorithm (SHA) is een 160-bits hashfunctie die veiliger wordt geacht dan MD5.

Stap 6. Voer een wachtwoord in voor de verificatie in het veld *Verificatiewachtwoord*. Het authenticatiewachtwoord is het wachtwoord dat vooraf tussen de apparaten wordt gedeeld. Wanneer ze verkeer uitwisselen, gebruiken ze het specifieke wachtwoord om het verkeer voor authentiek te verklaren.

Stap 7. Klik op de knop specifiek om de gewenste coderingsmethode te kiezen in het veld *Privacymethode*.

• DES — Data Encryption Standard (DES) is een 56-bits coderingsmethode. Het wordt als onveilig beschouwd, maar kan noodzakelijk zijn wanneer het apparaat wordt gebruikt in combinatie met andere apparaten die AES niet ondersteunen.

• AES — Advanced Encryption Standard (AES) gebruikt een 128-bits, 192-bits of 256-bits coderingsmethode. Het wordt als veiliger beschouwd dan DES.

Stap 8. Voer een wachtwoord in voor de privacy in het veld *Privacywachtwoord*. Het privacywachtwoord is het wachtwoord dat wordt gebruikt om berichten te versleutelen.

Stap 9. Klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan. Hiermee voegt u de gebruiker toe aan de gebruikerstaal.

✓ Enable SNMPv3			
Group Table			
Group Name	Security	Access MIBs	
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	
Add Edit Delete			
User Table			
Enable User Name	Authentication	Privacy	Group
O   USER1	SHA	AES	Group1
Add Edit Delete			
SNMPv3 Trap Receiver IP Addre	ss:	(For IPv4)	
SNMPv3 Trap Receiver User:	USER1 V		

Security Authentication,Privacy	Access MIBs 1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	
Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	
e Authentication	Privacy	Group
SHA	AES	Group1
ress:	(For IPv4)	
USER1 V		
	e Authentication SHA ress: USER1 V	e Authentication Privacy SHA AES ress: (For IPv4) USER1 V

Stap 10. (Optioneel) Als u de geconfigureerde gebruiker wilt wijzigen, klikt u op de radioknop van de gewenste gebruiker en vervolgens klikt u op **Bewerken** en wijzigt u het betreffende veld.

Stap 1. (Optioneel) Als u de geconfigureerde gebruiker wilt verwijderen, klikt u op de radioknop van de gewenste gebruiker en vervolgens klikt u op **Verwijderen**.

Enable SNMPv1/v2c			
Get Community Name:	community_1		
Set Community Name:	setcommunity_1		
SNMPv1/v2c Trap Receiver IP Ac	dress:	(For IPv4)	
Enable SNMPv3			
Group Table			
Group Name	Security	Access MIBs	
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	
Add Edit Delete			
User Table			
Enable User Name	Authentication	Privacy	Group
O ✓ USER1	SHA	AES	Group1
Add Edit Delete			
SNMPv3 Trap Receiver IP Address:       192.168.1.5       (For IPv4)         SNMPv3 Trap Receiver User:       USER1			
Save Cancel			

Stap 12. Voer het IP-adres in van de SNMPv3-trap ontvanger in het veld *SNMPv3-ontvanger IP-adres*.

Stap 13. Kies de respectievelijke valgebruiker uit de vervolgkeuzelijst *SNMPv3-ontvanger* met *ontvanger*. Dit is de gebruiker die het valbericht ontvangt wanneer er een valgebeurtenis

optreedt.

Stap 14. Klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.