# Configuratie van poortadresomzetting (PAT) op RV320 en RV325 VPN-routerserie

### Doel

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u poortadresomzetting (PAT) op de RV32x Series VPN-routers kunt configureren.

# Inleiding

PAT is een uitbreiding van Network adresomzetting (NAT). NAT is het proces dat wordt gebruikt om privé IP-adressen naar openbare IP-adressen te converteren. Het helpt om de privé IP-adressen te beschermen tegen kwaadaardige aanvallen of ontdekking, aangezien de privé IP-adressen verborgen worden gehouden. Hiermee kunnen meerdere LAN-apparaten (Local Area Network) hetzelfde openbare IP-adress maar verschillende poortnummers delen. Dit beschermt de privé IP's en onderscheidt elk apparaat van de andere.

### Toepasselijke apparaten

- RV320 VPN-router met dubbel WAN
- RV325 Gigabit VPN-router met dubbel WAN

### Softwareversie

• v1.1.0.09

# **PAT-configuratie**

Stap 1.Meld u aan bij het hulpprogramma Web Configuration om **Setup > Port**adresomzetting te kiezen.



De pagina Poortadresomzetting wordt geopend:

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
) results found!		
Add Edit Delete S	ervice Management	

#### PAT toevoegen

Stap 1. Klik op **Add** om een service toe te voegen. Deze service is het protocol dat wordt gebruikt om het privé IP-adres in kaart te brengen met het openbare IP-adres.

ort Address Translation Tabl	le	
Service	Name or IP Address	Status
) results found!		
Add Edit Delete	Service Management	

In de tabel *Poortomzetting* wordt een nieuwe rij toegevoegd:

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTP Secondary [TCP/8080~8080]		
Add Edit Delete Service Manag	ement	
Save Cancel		

Stap 2. Kies de gewenste service in de vervolgkeuzelijst *Service*. Dit is de service waarop PAT wordt uitgevoerd om de privé IP-adressen te converteren naar openbare IP-adressen.

Port A	ddress Translation		
Port	Address Translation Table		
	Service	Name or IP Address	Status
Add	SMTP [TCP/25~25] DNS [UDP/53~53] FTP [TCP/21~21] HTTP [TCP/80~80] HTTP Secondary [TCP/8080~8080] HTTPS [TCP/443~443] HTTPS Secondary [TCP/8443~8443] TFTP [UDP/69~69] IMAP [TCP/143~143] NNTP [TCP/119~119] POP3 [TCP/110~110] SNMP [UDP/161~161]	ent	
	SNMF [CDP/101~101] SMTP [TCP/25~25] TELNET [TCP/23~23] TELNET Secondary [TCP/8023~8023] TELNET SSL [TCP/992~992] DHCP [UDP/67~67] L2TP [UDP/1701~1701] PPTP [TCP/1723~1723] IPSec [UDP/500~500]		

Stap 3. Voer het IP-adres van het apparaat in of gebruik een domeinnaam die de specifieke service in het veld *Naam of IP-adres* heeft. Dit is het bron IP-adres waarop PAT wordt uitgevoerd.

t Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS [TCP/443~443]	192.143.2.3	✓
dd Edit Delete Service Manageme	ent	

Opmerking: Als u een nieuwe service wilt toevoegen, raadpleegt u het gedeelte <u>Servicebeheer</u>.

Stap 4. Controleer het aankruisvakje **Status** om de service mogelijk te maken. Als u Status niet controleert, verschijnt de service inactief.

Stap 5. Klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

#### PAT bewerken

Stap 1. Als u vertaalinstellingen voor het poortadres wilt wijzigen, schakelt u het aankruisvakje naast de juiste service in om dit te selecteren.

Autress franslation rable		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
✓ DNS[UDP/53~53]	158.12.2.4	Enabled

Stap 2. Klik op **Bewerken** en wijzig de gewenste instelling.

Stap 3. Klik op Save om de instellingen op te slaan.

#### PAT verwijderen

Stap 1. Als u een bepaalde vertaling van het poortadres wilt verwijderen, controleert u het aankruisvakje naast de juiste service om dit te selecteren.

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
DUCTIOD/52 521	450 43 3 4	Enabled

Stap 2. Klik op Verwijderen.

Stap 3. Klik op Save om de instellingen op te slaan.

#### Servicebeheer

Als u geen specifieke service krijgt onder de vervolgkeuzelijst *Service*, moet u de gewenste service toevoegen. U kunt de servicelijst zelfs wijzigen of een bepaalde service verwijderen die op uw behoeften is gebaseerd.

Stap 1. Klik op Service Management. Het venster Service Management wordt geopend:

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
DNS[UDP/53~53]	192.168.1.2	Enabled
HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.3	Enabled
Add Edit Delete Servi	ce Management	

#### Voeg een service toe

Stap 1. Klik op Add om een service toe te voegen. U kunt maximaal 30 services toevoegen.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DNS	UDP	53	53
FTP	TCP	21	21
HTTP	TCP	80	80
HTTP Secondary	TCP	8080	8080
HTTPS	TCP	<mark>4</mark> 43	443
Add Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨

Er wordt een nieuwe rij toegevoegd:

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DNS	UDP	53	53
FTP	TCP	21	21
HTTP	TCP	80	80
HTTP Secondary	TCP	8080	8080
HTTPS	TCP	443	4 <mark>4</mark> 3
	TCP 🗸		
dd Edit Delete		<b>X</b>	Page 1 v of 4

Stap 2. Voer de gewenste naam voor de service in het veld Servicenaam in.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP 🗸		
Ad	d Edit Delete			Page 🛛 🗸 of 4 🕟 🕨

Stap 3. Kies het gewenste protocol in de vervolgkeuzelijst *Protocol*. Dit protocol is het protocol op de transportlaag dat helpt om de privé IP-adressen naar openbare IP-adressen te converteren.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
		External For	
DNS	UDP	53	53
FTP	TCP	21	21
HTTP	TCP	80	80
HTTP Secondary	TCP	8080	8080
HTTPS	TCP	443	<mark>44</mark> 3
TFTP Add Edit Delete	TCP V TCP UDP IPv6		Page 1 v of 4

- TCP Transmission Control Protocol (TCP) is een op verbinding gericht internetprotocol dat wordt gebruikt om betrouwbare, geordende gegevensoverdracht te bieden.
- UDP User Datagram Protocol (UDP) is een protocol zonder verbinding dat wordt gebruikt om snelle gegevensoverdracht mogelijk te maken, maar dan onbetrouwbaar en ongeordend.
- IPv6 Internet Protocol versie 6 (IPv6) is de nieuwste versie van het Internet protocol dat kan worden gebruikt om veel gebruikers met IP aan te sluiten.

Stap 4. Voer een poortnummer in dat u als externe poort wilt gebruiken in het veld *Externe poort.* Het externe poortnummer wordt gebruikt om de verbinding tussen het eindgebruikersapparaat van het externe openbare netwerk en het PAT-apparaat tot stand te brengen.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP 🗸	152	147
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨

Stap 5. Voer een poortnummer in dat u als een interne poort wilt gebruiken in het veld *Interne poort*. De interne poort wordt gebruikt om een verbinding tussen het PAT-apparaat en het privénetwerkapparaat te maken.

Stap 6. Klik op Save om de instellingen op te slaan.

#### Servicebeheer bewerken

Stap 1. Als u een instelling voor een specifieke service wilt wijzigen, schakelt u het vakje naast de juiste service in om de juiste service te selecteren.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete			Page 4 🗸 of 4 🕨

Opmerking: U kunt alleen de nieuw gemaakte service bewerken. U kunt een bestaande service niet bewerken.

Stap 2. Klik op Bewerken en wijzig de instelling.

Stap 3. Klik op Save om de instellingen op te slaan.

#### Servicebeheer verwijderen

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		×	Page 4 🗸 of 4 🕨

Stap 1. Als u een specifieke service wilt verwijderen, schakelt u het vakje naast de juiste service in om de juiste service te selecteren.

Opmerking: U kunt de enige nieuwe service verwijderen. U kunt een bestaande service niet verwijderen.

Stap 2. Klik op Verwijderen.

Stap 3. Klik op **Save** om de instellingen op te slaan.

### Conclusie

U hebt nu met succes PAT ingesteld op de RV32x Series VPN-routers.