Geavanceerde routingconfiguratie voor RV320 en RV325 VPN-routers

Doel

Het doel van dit document is om te tonen hoe u geavanceerde routing op de RV32x VPNrouterserie kunt instellen.

Inleiding

Geavanceerde routing heeft twee soorten instellingen: Statisch en dynamisch. In het Statische routingmechanisme wordt een statische of vooraf bepaalde route gecreëerd wanneer een router met meer dan één netwerk wordt verbonden. De netwerk informatieroutes door deze vooraf bepaalde route om een bepaalde gastheer of een netwerk te bereiken. Dynamische routing stelt de router in staat automatisch aan fysieke veranderingen in de netwerklay-out aan te passen.

Het Routing Information Protocol (RIP) heeft vier basiscomponenten: routing update proces, RIP routingmetriek, routingstabiliteit, en routing timers. RIP stuurt routing-update berichten met regelmatige tussenpozen en wanneer de netwerktopologie verandert. Deze pakketten bevatten informatie over de netwerken die de apparaten kunnen bereiken, zowel als het aantal routers of gateways die een pakket moet doorlopen om het doeladres te bereiken.

Gebruikend het dynamische protocol van RIP, berekent de router de meest efficiënte route voor de pakketten van netwerkgegevens om tussen de bron en de bestemming te reizen. Het protocol van RIP zendt regelmatig routinginformatie naar andere routers op het netwerk uit. Het bepaalt de beste route op basis van het minste aantal hop tussen de bron en de bestemming.

Toepasselijke apparaten

- RV320 VPN-router met dubbel WAN
- RV325 Gigabit VPN-router met dubbel WAN

Softwareversie

•1.1.0.09

IPv4-routingconfiguratie

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Setup > Advanced Routing**.



Stap 2. Klik op het tabblad IPv4 voor de configuratie van IPv4-routing.

Advanced Routin	g
IPv4 IPv6	
Dynamic Routing	
Working Mode:	🖲 Gateway 🔘 Router
RIP:	Enable
Receive RIP versions:	None v
Transmit RIP versions:	None v

Stap 3. Klik op het gewenste keuzerondje voor de werkmodus op basis van uw behoeften.

• Gateway — Kies deze modus als de router de verbinding van uw netwerk met internet gastheer is. Dit is de standaardinstelling.

• Router — Kies deze modus als de router op een netwerk met andere routers bestaat en een andere router werkt als de netwerkgateway naar internet. In routermodus is de internetconnectiviteit alleen beschikbaar als u een andere router hebt die als gateway werkt. Aangezien de firewallbescherming door de gateway router wordt geboden, moet u de firewall van deze router uitschakelen.

Advanced Routing
IPv4 IPv6
Dynamic Routing
Working Mode: 💿 Gateway 🔍 Router
RIP: Enable
Receive RIP versions: None
Transmit RIP versions: None

Stap 4. Routing Information Protocol (RIP) staat een router toe om routinginformatie automatisch met andere routers te ruilen en routingtabellen dynamisch aan te passen wanneer netwerkwijzigingen zich voordoen. RIP voorkomt het verzenden van loops door een hopgrens te gebruiken. Schakel deze optie in door op **deze** optie **te** controleren. Anders houdt u de standaardinstelling Uitgeschakeld.

Advanced Routing
IPv4 IPv6
Dynamic Routing
Working Mode: Gateway Router
RIP: Enable

Stap 5. Kies in de vervolgkeuzelijst Ontvang RIP-versies het RIP-protocol voor het ontvangen van netwerkgegevens: RIPv1, RIPv2, of zowel RIP v1 als v2.

· Geen — Selecteer Geen als u geen routingprotocol wilt selecteren.

• RIPv1 — Een op klasse gebaseerde routingversie. Het omvat geen netto informatie en steunt daarom geen veranderlijk lengte net maskers (VLSM). RIPv1 ontbeert ook steun voor routerverificatie, wat het kwetsbaar voor aanvallen maakt.

• RIPv2 — draagt een subnetmasker en steunt de veiligheid van de wachtwoordauthenticatie.

· Zowel RIPv1 als RIPv2 — gebruikt zowel RIPv1 als RIPv2 protocollen.

Advanced Routing	
IPv4 IPv6	
Dynamic Routing	
Working Mode:	🖲 Gateway 🔘 Router
RIP:	Enable
Receive RIP versions:	None 🔻
Transmit RIP versions:	None RIPv1 RIPv2 Both RIP v1 and v2

Stap 6. Van de vervolgkeuzelijst RTP-versies verzenden — Kies het RIP-protocol voor het verzenden van netwerkgegevens: RIPv1, RIPv2 - Uitzending, of RIPv2 - Multicast

· Geen — Selecteer Geen als u geen routingprotocol wilt selecteren.

• RIPv1 — is een op klasse gebaseerde routerversie. Het omvat geen netto informatie en steunt daarom geen veranderlijk lengte net maskers (VLSM). RIPv1 ontbeert ook steun voor routerverificatie, wat het kwetsbaar voor aanvallen maakt.

• RIPv2 - Uitzending - (Aanbevolen) uitzendt gegevens in volledige vorm uit.

• RIPv2 - Multicast — stuurt gegevens naar multicast adressen. RIPv2 - Multicast helpt ook om onnodige lading te vermijden door multicast routeringstabellen naar aangrenzende routers in plaats van naar het gehele netwerk te verzenden.

Advanced Routing	
IPv4 IPv6	
Dynamic Routing	
Working Mode:	🖲 Gateway 🔘 Router
RIP:	Enable
Receive RIP versions:	RIPv1 -
Transmit RIP versions:	RIPv1
	None
	RIPv2 - Broadcast
Static Routing Table	RIPv2 - Multicast

Stap 7. Om een statische route aan de Statische Routing-tabel toe te voegen, klikt u op **Toevoegen** en voert u het IP-adres, de standaardgateway, het aantal hop en de interface in.

Static Routing Table					
Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count(vetric, max. is 15)	Interface
192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.1.1	2	0	LAN -
Add Edit Delete					
Save Cancel V	iew Routing Table				

Stap 8. Klik op Save om de wijzigingen bij te werken.



Stap 9. (optioneel) Om de routingtabel te bekijken, klikt u op Weergave van een routingtabel.

De	stination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count(Metric, max. is 15)	Interface
19	2.168.20.10	255.255.255.0	192.168.1.1	2	LAN -

Stap 10. De *lijst met routingtabellen* verschijnt. U kunt op **Vernieuwen** klikken om de gegevens bij te werken of op **Sluiten** om het popupvenster te sluiten. Het venster Tabel routing wordt geopend:

Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count	Interface
192.168.1.0	255.255.255.0	*	0	eth0
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	5	eth0

IPv6-routingconfiguratie

Stap 1. Kies Setup > Geavanceerde routing met behulp van de navigatieboom.



Stap 2. Klik op **IPv6** om de routing voor IPv6 te configureren.

ł	Advanced Routin	g
	IPv4 IPv6	
	Dynamic Routing	
	Working Mode:	🖲 Gateway 🔵 Router
	RIP:	Enable

Stap 3. Controleer het dynamische routingprotocol RIPng **inschakelen**. RIPng (Routing Information Protocol volgende generatie) is een protocol voor de routing van informatie voor IPv6. RIPng voor IPv6 is gebaseerd op protocollen en algoritmen die intensief in het IPv4-internet zoals RIP en RIP2 worden gebruikt.

Adva	nced	Routing	
IPv4 IPv6			
Dynai RIPn	mic Rou g: 🕡	Iting Enable	

Opmerking: Voeg alleen een statische route toe als een route niet op de routingtabel is verschenen

Stap 4. (Optioneel) Klik op **Toevoegen** om een statische route handmatig toe te voegen. Zelfs nadat het RIPng dynamisch routingprotocol werd toegelaten, kan een route soms niet op de routing tabel verschijnen. In die situaties, vorm een statische route om de specifieke route te bereiken.



Stap 5. Als Stap 4 wordt uitgevoerd, moet u de volgende velden configureren:

• Bestemming IP — Voer het IPv6-adres van de bestemming in dat niet bereikbaar is met het RIPng-protocol.

- · Lengte voorvoegsel Voer het subnetmasker in op basis van uw vereisten.
- · Standaard gateway Voer het IPv6-adres van de gateway in.
- Aantal hop Voer de hoptelling in voor het aantal hop dat de route doorloopt.
- · Interface Kies de interface of LAN of WAN op basis van uw vereisten.

Routing Table Entry Table				
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0
fe80::	64	*	256	eth0
fe80::	64	*	256	eth1
fe80::	64	*	256	eth2
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0
ff00::	8	*	256	eth0
ff00::	8	*	256	eth1
ff00::	8	*	256	eth2
Refresh Close				

Stap 6. (Optioneel) Klik op Weergave om de routingtabel van IPv6 te bekijken.

Save	Cancel	View
------	--------	------

Stap 7. (Optioneel) Om de meest recente routingtabel te krijgen, klikt u op **Vernieuwen**. Klik op **Sluiten** om het pop-upvenster te sluiten.

Routing Table Entry Table				
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0
fe80::	64	*	256	eth0
fe80::	64	*	256	eth1
fe80::	64	*	256	eth2
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0
ff00::	8	*	256	eth0
ff00::	8	*	256	eth1
ff00::	8	*	256	eth2
Refresh Close				