Configuratie van Dynamic Routing Information Protocol (RIP) op een RV132W en RV134W router

Doel

Routing Information Protocol (RIP) is een Interior Gateway Protocol (IGP) dat veel in interne netwerken wordt gebruikt. Het verhindert het verzenden van lijnen door het aantal hop te beperken toegestaan op een pad van bron tot bestemming. RIP staat een hoptelling van 15 toe, alvorens de bestemming onbereikbaar te overwegen. Standaard stuurt RIP elke 30 seconden updates. Omdat één van de oudste routingprotocollen is, wordt RIP gewoonlijk gebruikt in netwerken die legacy-apparaten gebruiken.

Dit artikel heeft als doel u te tonen hoe u RIP op een RV132W of RV134W router kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV132W
- RV134W

Softwareversie

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W

RIP configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma en klik op **Netwerk > Routing > RIP**.

Getting Started
Run Setup Wizard
Status and Statistics
* Networking
▶ WAN
▶ LAN
Basic Routing
RIP
Routing Table
Dynamic DNS
IP Mode
▶ IPv6
Wireless
Firewall
► VPN
▶ QoS
Administration

Stap 2. Klik in het gebied RIP Basis Instellingen op voor RIP-status.

Dynamic RIP						
RIP Basic S	RIP Basic Settings					
RIP Status:	On Off					
RIP Version:	RIP Version: RIPv1 RIPv2 Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1)					
RIP Member	RIP Members					
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface		
1	VLAN1		Edit None	 Image: A set of the set of the		
2	VLAN10		Edit None			
3	VLAN20		Edit None			
4	VLAN30		Edit None			
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	al		
6	ETH_WAN_R		Edit None	al contraction of the second s		
Save Cancel						

Stap 3. Kies de RIP Versie door de juiste radioknop te kiezen.

De opties zijn:

- RIPv1 een klastisch routingprotocol dat geen Subnet Masking van de Variabele Lengte (VLSM) steunt. RIPv1 gebruikt een uitzending adres om advertenties te verzenden.
- RIPv2 een klasloos routingprotocol dat VLSM steunt. RIPv2 gebruikt 224.0.0.9 voor periodieke multicast.
- Standaard (ontvang RIPv1/v2, verstuur RIPv1) ontvangt RIPv1 en v2 updates maar stuurt

slechts RIPv1 updates.

Opmerking: In dit voorbeeld, wordt de Versie van RIP achtergelaten bij zijn Standaard (ontvang RIPv1/v2, stuur RIPv1) instelling.

Dynamic RIP							
RIP Basic Se	RIP Basic Settings						
RIP Status:	RIP Status: On Off						
RIP Version:	RIP Version: ORIPv1 RIPv2 Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1)						
RIP Member	s						
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface			
1	VLAN1		Edit None	v			
2	VLAN10		Edit None				
3	VLAN20		Edit None				
4	VLAN30		Edit None				
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	✓			
6	ETH_WAN_R		Edit None	×.			
Save Cancel							

Stap 4. (Optioneel) In het gebied van de leden van het RIP, controleer het aanvinkvakje onder Toegang RIP op om het even welke beschikbare interfaces.

Opmerking: In dit voorbeeld, wordt RIP slechts op VLAN1 geactiveerd.

Dynamic RIP						
RIP Basic Settings						
RIP Status:	RIP Status: On Off					
RIP Version: ORIPv1 ORIPv2 Operault (receive RIPv1/v2, send RIPv1)						
RIP Member	ſS					
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface		
1	VLAN1		Edit None	 Image: A set of the set of the		
2	VLAN10		Edit None			
3	VLAN20		Edit None			
4	VLAN30		Edit None	•		
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	al		
6	ETH_WAN_R		Edit None	al contraction of the second s		
Save Cancel						

Stap 5. (Optioneel) Onder Verificatie, klik op **Bewerken** om RIP authenticatie instellingen voor een interface te implementeren.

Dynamic RIP							
RIP Basic Se	RIP Basic Settings						
RIP Status:	RIP Status: On Off						
RIP Version:	RIP Version: ORIPv1 ORIPv2 OPfault (receive RIPv1/v2, send RIPv1)						
RIP Members	1						
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface			
1	VLAN1		Edit Jone	 Image: A set of the set of the			
2	VLAN10		Edit None				
3	VLAN20		Edit None				
4	VLAN30		Edit None				
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	al contraction of the second s			
6	ETH_WAN_R		Edit None	¥.			
Save Cancel							

Stap 6. Kies het verificatietype door op de corresponderende radioknop te klikken en voer vervolgens het wachtwoord in.

De opties zijn:

- Geen Kies deze optie om verificatie uit te schakelen.
- Eenvoudige wachtwoordverificatie kies deze optie om eenvoudige wachtwoordverificatie uit te voeren. U moet het wachtwoord invoeren in het wachtwoordveld. Met deze instelling kan een wachtwoord van 1 tot 16 tekens worden gebruikt.
- MD5-verificatie kies deze optie om de MD5-verificatiemethode te gebruiken.
- MD5 Key-ID Voer een waarde in van 1 tot 255. De standaardwaarde is 1.
- MD5 Auth Key Voer de MD5-verificatiesleutel in. Dit kunnen 1 tot 64 tekens lang zijn.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt een eenvoudige wachtwoordverificatie geselecteerd.

RIP Authentication Settings					
Authentication: None imple Password Authentication Cisco123\$ (Length: 1 to 16 character MD5 Authentication MD5 Key ID (Range: 1 - 255, Default: 1)					
MD5 Auth Key (Length: 1 to 64 characters)					

Stap 7. Klik op Opslaan.

RIP Authentication Settings					
	Authentication:	 None Simple Password Authentication Cisco123\$ (Length: 1 to 16 characters) MD5 Authentication MD5 Key ID (Range: 1 - 255, Default: 1) MD5 Auth Key (Length: 1 to 64 characters) 			
(Save	Cancel			

Stap 8. (Optioneel) Onder Passive Interface, controleer het aankruisvakje dat overeenkomt met de juiste interface. Dit houdt inkomende en uitgaande updates tegen.

Dynamic RIP						
RIP Basic Se	RIP Basic Settings					
RIP Status:	RIP Status: On Off					
RIP Version: RIPv1 RIPv2 Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1)						
RIP Member	RIP Members					
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface		
1	VLAN1		Edit None			
2	VLAN10		Edit None			
3	VLAN20		Edit None			
4	VLAN30		Edit None	•		
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	all i		
6	ETH_WAN_R		Edit None	¥		
Save Cancel						

Stap 5. Klik op **Opslaan**.

Dynamic RIP						
RIP Basic Se	RIP Basic Settings					
RIP Status:	RIP Status: On Off					
RIP Version:	RIP Version: RIPv1 RIPv2 Default (receive RIPv1/v2, send RIPv1)					
RIP Members	5					
Index	Interface	Enable RIP	Authentication	Passive Interface		
1	VLAN1		Edit None	 Image: A start of the start of		
2	VLAN10		Edit None			
3	VLAN20		Edit None	۲		
4	VLAN30		Edit None			
5	DSL_ATM_WAN_0_33_R		Edit None	all a		
6	ETH_WAN_R		Edit None	×.		
Save Cancel						

U moet nu met succes RIP op uw RV132W of RV134W router hebben geconfigureerd.