Instellingen Power over Ethernet (PoE) op de RV345P router

Doel

Power over Ethernet (PoE) is een optie die beschikbaar is op PoE-gebaseerde apparaten, zoals RV345P, die de elektrische voeding aan aangesloten aangedreven apparaten (PD) via de koperkabels levert zonder de interferentie van het netwerkverkeer. Met de pagina PoEinstellingen in het webgebaseerde hulpprogramma kunt u de PoE-modus voor Port Limit of Class Limit selecteren en specificeert u de te genereren PoE-vallen. Als de PD daadwerkelijk wordt aangesloten en de stroom verbruikt, kan dat veel minder verbruiken dan het maximaal toegestane vermogen. Het uitgangsvermogen is uitgeschakeld als de stroom opnieuw wordt opgestart, initialisatie of systeemconfiguratie optreedt om te voorkomen dat de aangedreven apparaten beschadigd raken.

Het doel van dit document is om de stappen te geven hoe u de PoE-instellingen op de RV345P router kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

• RV345P router

Softwareversie

1.0.00.33

Power over Ethernet configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma en kies LAN > PoE-instellingen.



Stap 2. Kies een knop voor de Aan/uit-modus. De opties zijn:

- Poortlimiet Kies deze als u de poort wilt configureren om op een bepaald aantal Watt te werken.
- Grens van de klasse De maximumvermogensgrens per poort wordt bepaald door de klasse

van de voorziening, die het resultaat is van de classificatiefase. In dit stadium specificeert de PD zijn klasse, hetgeen de hoeveelheid van het maximumvermogen is dat de PD verbruikt. Om Class Limit te configureren slaat u over op <u>Stap 12</u>.

Opmerking: Zo is bijvoorbeeld de Port Limit gekozen.

POE Settings	
Power Mode:	• Port Limit Edit
	Class Limit Edit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95 % (Range:1-99, Default: 95)

Stap 3. Klik op Bewerken. U wordt naar de POE-insteltabel gebracht.

POE Settings	
Power Mode:	• Port Limit Edit
	Class Limit Edit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95 % (Range:1-99, Default: 95)

Stap 4. Klik het corresponderende radioknop van de LAN poort die u wilt configureren. Opmerking: Dit voorbeeld, LAN3 wordt geselecteerd.

POE Settings(Port Limit Mode)

	Port	Enable	Power Priori	Adminis	Max Po	Power C	Class	PoE Sta
	LAN1	Enable	low	30000	30000	0	0	0
	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
D	LAN3	Enable	low	30000	30000	0	0	0
D	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
D	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
D	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
D	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
D	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
D	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
С	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
Э	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

Stap 5. Klik op **Bewerken**. De pagina Limiet voor PoE-instellingen en -poorten wordt geopend.

POE Settings(Port Limit Mode)

102	E Setting Table							
1	Port	Enable	Power Priori	Adminis	Max Po	Power C	Class	PoE Sta
0	LAN1	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0 1	LAN3	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
0	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
01	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
01	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

Stap 6. Controleer het aanvinkvakje PoE **inschakelen** om PoE te activeren. Dit is standaard ingeschakeld.

Port:	LAN3
PoE Enable:	0
Power Priority Level:	 Critical
	O High
	◯ Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Stap 7. Klik op de radioknop voor het Power Priority-niveau. Een haven met een lager prioriteitsniveau kan de macht over een haven met een hoger prioriteitsniveau worden ontzegd indien de macht wordt beperkt. De opties zijn kritiek, hoog en laag. De standaardinstelling is Laag.

Opmerking: Criticus wordt bijvoorbeeld gebruikt.

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	• Critical
	O High
	◯ Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Stap 8. Voer in het veld *AdministrationPower Allocation* een waarde in tussen 0 en 30000. Deze waarde geeft het vermogen in milliwatt (mW) aan dat aan de poort wordt toegewezen. De standaard is 30000.

Opmerking: Bij dit voorbeeld wordt de standaard mW-waarde van 30000 gebruikt.

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	 Critical
	O High
	Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Opmerking: De volgende gebieden in de pagina zijn tellers.

• Klasse — Bepaal het vermogensniveau dat het eindapparaat kan ontvangen.

Klasse 0 — 15.4 Watt van het maximum vermogen wordt aan de haven geleverd.
 Dit is de standaard.

- Klasse 1 4,0 Watt van het maximum vermogen wordt aan de haven geleverd.
- Klasse 2 7,0 Watt van het maximum vermogen wordt aan de haven geleverd.
- Klasse 3 15.4 Watt van het maximum vermogen wordt aan de haven geleverd.
- Klasse 4 30 Watt van het maximum vermogen wordt aan de haven geleverd.
- Max. Toewijzing van vermogen het maximaal toegewezen vermogen voor het apparaat.
- Stroomverbruik De hoeveelheid energie in milliwatt die wordt toegewezen aan het aangedreven apparaat dat is aangesloten op de gespecificeerde poort.
- Overloadteller Het totale aantal machtsoverbelasting doet zich voor.
- Korte teller: Het totale aantal energietekorten doet zich voor.

- Denied Counter Het aantal keer dat het aangesloten apparaat de stroom werd ontzegd.
- Zonder teller Het aantal keer dat de stroom werd gestopt op het aangesloten apparaat omdat het apparaat niet meer werd gedetecteerd.
- Ongeldige handtekening teller Het aantal keer dat een ongeldige handtekening is ontvangen van het aangesloten apparaat.

I	PoE Settings-Port Limit				
	Port:	LAN3			
	PoE Enable:				
	Power Priority Level:	 Critical 			
		🔵 High			
		O Low			
	Administrative Power Allocation:	30000 mW	(Range: 0-30000, Default: 30000)		
	Class:	0			
I	Max Power Allocation:	30000 mW			
I	Power Consumption:	0 mW			
I	Overload Counter:	0			
I	Short Counter:	0			
I	Denied Counter:	0			
I	Absent Counter:	0			
	Invalid Signature Counter:	0			
l	Apply Cancel				

Stap 9. Klik op **Toepassen**. U wordt teruggebracht naar de PoE-pagina (Port Limit Mode).

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	 Critical
	O High
	O Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Stap 10. (Optioneel) Om meer poorten te configureren onder poortbeperking, herhaalt u stappen 4-9.

	Port	Enable	Power Priori	Administrati	Max Power	Power Cons	Class	PoE Standard
D	LAN1	Enable	low	0	0	0	0	0
	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
D	LAN3	Enable	critical	30000	30000	0	0	0
	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
D	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
D	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
D	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
D	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0
Edit								

Stap 1. Klik op **Terug** om naar de hoofdpagina met PoE-instellingen terug te keren. Sla het vervolgens over naar <u>Stap 20</u>.

	Port	Enable	Power Priori	Administrati	Max Power	Power Cons	Class	PoE Standa
	LAN1	Enable	low	0	0	0	0	0
	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
5	LAN3	Enable	critical	30000	30000	0	0	0
	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
5	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

<u>Stap 12.</u> Als u in <u>Stap 2</u> voor de limiet van de klasse hebt gekozen, klikt u op Bewerken en vervolgens wordt u naar de pagina PoE-instellingen (Class Limit Mode) gebracht.

POE Settings	
Power Mode:	O Port Limit
	 Class Limit Edit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95 % (Range:1-99, Default: 95)

Stap 13. Klik op de corresponderende radioknop van de LAN poort die u wilt configureren.

Opmerking: Dit voorbeeld, LAN3 wordt geselecteerd.

20	E Setting Tab	le				
	Port	Enable	Power Priorit	Max Power A	Power Consu	Class
D	LAN1	Enable	low	30000	0	0
	LAN2	Enable	low	30000	0	0
D	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
D	LAN5	Enable	low	0	0	0
С	LAN6	Enable	critical	0	0	0
D	LAN7	Enable	low	0	0	0
D	LAN8	Enable	low	0	0	0
С	LAN9	Enable	low	30000	0	0
D	LAN10	Enable	low	30000	0	0
D	LAN11	Enable	low	30000	0	0
D	LAN12	Enable	low	30000	0	0
D	LAN13	Enable	low	0	0	0
	LAN14	Enable	low	0	0	0

POE Settings(Class Limit Mode)

Stap 14. Klik op Bewerken.

POE Setting Table						
	Port	Enable	Power Priorit	Max Power A	Power Consu	Class
51	LAN1	Enable	low	30000	0	0
5	LAN2	Enable	low	30000	0	0
5	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
5	LAN5	Enable	low	0	0	0
51	LAN6	Enable	critical	0	0	0
	LAN7	Enable	low	0	0	0
5	LAN8	Enable	low	0	0	0
5	LAN9	Enable	low	30000	0	0
5	LAN10	Enable	low	30000	0	0
5	LAN11	Enable	low	30000	0	0
5	LAN12	Enable	low	30000	0	0
5	LAN13	Enable	low	0	0	0
5	LAN14	Enable	low	0	0	0

Stap 15. Controleer het aanvinkvakje PoE **inschakelen** om PoE te activeren. Dit is standaard ingeschakeld.

PoE Settings-Class Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	 Critical
	O High
	O Low
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Stap 16. Klik op de radioknop voor het Power Priority-niveau. Een haven met een lager prioriteitsniveau kan de macht over een haven met een hoger prioriteitsniveau worden ontzegd indien de macht wordt beperkt. De opties zijn kritiek, hoog en laag. De standaardinstelling is Laag.

Opmerking: Criticus wordt bijvoorbeeld gekozen.

PoE Settings-Class Limit

Port:		LAN3	
PoE Enable:			
Power Priority	/ Level:	 Critical 	
		🔵 High	
		O Low	
Class:		0	
Max Power A	llocation:	30000 mW	
Power Consu	0 mW		
Overload Cou	0		
Short Counte	r:	0	
Denied Count	Denied Counter:		
Absent Count	0		
Invalid Signat	ure Counter:	: 0	
Apply	Cancel		

Opmerking: De volgende velden in de pagina zijn tellers.

• Klasse — Bepaal het vermogensniveau dat het eindapparaat kan ontvangen.

Klasse 0 — 15.4 Watt van het maximum vermogen wordt geleverd door de haven.
 Dit is de standaard.

- Klasse 1 4,0 Watt van het maximum vermogen wordt geleverd door de haven.
- Klasse 2 7,0 Watt van het maximum vermogen wordt geleverd door de haven.
- Klasse 3 15.4 Watt van het maximum vermogen wordt geleverd door de haven.
- Klasse 4 30 Watt van het maximum vermogen wordt geleverd door de haven.
- Max. toegewezen vermogen Maximale hoeveelheid vermogen die op de gekozen poort is toegestaan.
- Stroomverbruik Hoeveelheid energie in milliwatt die wordt toegewezen aan het

aangedreven apparaat dat op de poort is aangesloten.

- Overloadteller Het aantal keer dat er een overbelasting is geweest.
- Korte teller Er is een stroomtekort geweest.
- Denied Counter Aantal keren dat het aangedreven apparaat geen stroom krijgt.
- Zonder teller Het aantal keer dat de stroom gestopt is omdat het aangedreven apparaat niet gedetecteerd werd.
- Ongeldige Signature Counter Aantal keren dat een ongeldige handtekening is ontvangen.

Stap 17. Klik op **Toepassen**. U wordt teruggebracht naar de PoE-pagina (Class Limit Mode).

PoE Settings-Class Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	 Critical
	O High
	O Low
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Stap 18. (Optioneel) Om meer poorten te configureren onder Class Limit, herhaalt u stappen 13-17.

POE	Settings(Class	Limit Mode)
	ooungo	0.000	Entra the do	,

P	ort	Enable	Power Priority L	Max Power Allo	Power Consum	Class
υ	AN1	Enable	low	30000	0	0
V	AN2	Enable	low	30000	0	0
υ	AN3	Enable	critical	30000	0	0
U	AN5	Enable	low	0	0	0
U	AN6	Enable	critical	0	0	0
υ	AN7	Enable	low	0	0	0
U	AN8	Enable	low	0	0	0
U	AN9	Enable	low	30000	0	0
υ	AN10	Enable	low	0	0	0
U	AN11	Enable	low	30000	0	0
υ	AN12	Enable	low	30000	0	0
υ	AN13	Enable	low	0	0	0
U	AN14	Enable	low	0	0	0
E	dit					

Stap 19. Klik op **Terug** om naar de hoofdpagina met PoE-instellingen terug te keren.

PO	E Setting Table)				
	Port	Enable	Power Priority L	Max Power Allo	Power Consum	Clas
С	LAN1	Enable	low	30000	0	0
С	LAN2	Enable	low	30000	0	0
С	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
	LAN5	Enable	low	0	0	0
	LAN6	Enable	critical	0	0	0
	LAN7	Enable	low	0	0	0
С	LAN8	Enable	low	0	0	0
	LAN9	Enable	low	30000	0	0
С	LAN10	Enable	low	0	0	0
	LAN11	Enable	low	30000	0	0
	LAN12	Enable	low	30000	0	0
	LAN13	Enable	low	0	0	0
	LAN14	Enable	low	0	0	0
	Edit					

Stap 2. Controleer het vakje Verouderde inschakelen om op oude apparaten te klikken.

POE Settings		
Power Mode:	 Port Limit 	Edit
	O Class Limit	Edit
Legacy:	Enable	
SNMP Traps:	Enable	
Power Trap Treshold	: 95 % (Range:1-	99, Default: 95)

Stap 21. Controleer het aanvinkvakje SNMP-trappen **inschakelen** om eenvoudige netwerktransportprotocol toe te staan bij het verzenden van valmeldingen. Als de vallen worden geactiveerd, moet u ook SNMP inschakelen en minstens één SNMP de Ontvanger van de Kennisgeving aan vormen.

POE Settings		
Power Mode:	• Port Limit Edit	
	O Class Limit Edit	
Legacy:	🗹 Enable	
SNMP Traps:	Enable	
Power Trap Treshold	d: 95 % (Range:1-99, Default: 95	ō)

Stap 2. Voer in het veld *Drempel* van de *stroomtrap* de gebruiksdrempel in die een percentage van de vermogenslimiet is. Een alarm wordt in werking gesteld als de stroom deze waarde overschrijdt. De standaardwaarde is 95.

POE Settings	
Power Mode:	• Port Limit Edit
	O Class Limit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95% (Range:1-99, Default: 95)

Opmerking: In de tabel PoE Properties worden de tellers van elke geconfigureerde poort weergegeven.

- Operationele status de operationele status van de geconfigureerde poort.
- Nominale voeding De totale hoeveelheid stroom die de schakelaar aan alle aangesloten PD's kan leveren.
- Verbruid vermogen hoeveelheid energie die momenteel wordt verbruikt door de PoEpoorten.
- Toegewezen vermogen hoeveelheid toegewezen vermogen voor de haven.
- Beschikbaar vermogen het nominale vermogen (de hoeveelheid verbruikte energie).

POE Properties Table								
Operational Status Nominal Power Consumed Power Allocated Power Available P								
	120w	0w	0w	120w				

Stap 23. Klik op Toepassen.

Power Mode:	 Port Limit 	Edit		
	O Class Limit	Edit		
Legacy:	Enable			
SNMP Traps:	Enable			
Power Trap Treshold:	95 % (Range:1-99, De	fault: 95)		
POE Properties Ta	ble Naminal David	Querrand Durran	41	Augusta Davas

Stap 24. (Optioneel) Ga om de configuratie permanent op te slaan naar de pagina

Configuratie kopiëren/opslaan of klik op het Save van de pagina.

U had nu met succes de PoE-instellingen op uw RV345P router moeten configureren.