Layer 2 Transport Protocol (L2TP) serverinstellingen configureren op een RV34x Series router

Doel

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) stelt een Virtual Private Network (VPN) in dat externe hosts verbinding met elkaar toestaat via een beveiligde tunnel. Het verschaft geen encryptie of vertrouwelijkheid op zich, maar is afhankelijk van een encryptie-protocol dat binnen de tunnel gaat om privacy te verschaffen.

Een van zijn grootste voordelen van L2TP is dat het het authenticatieproces versleutelt, wat het voor iemand moeilijker maakt om te luisteren in jouw transmissie om de gegevens te onderscheppen en te kraken. L2TP biedt niet alleen vertrouwelijkheid, maar ook gegevensintegriteit. Gegevensintegriteit is bescherming tegen wijziging van de datum tussen het tijdstip waarop de zender de verzender heeft verlaten en het tijdstip waarop hij de ontvanger heeft bereikt.

Dit document is bedoeld om u te tonen hoe u de L2TP-serverinstellingen kunt configureren op de RV34x Series router.

Toepasselijke apparaten

• RV34x Series

Softwareversie

• 1.0.01.16

L2TP configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de router en kies VPN > L2TP-server.



Stap 2. Klik op de radioknop On L2TP Server om de L2TP Server in te schakelen.



Stap 3. Voer in het veld *MTU* een nummer in binnen het bereik van 128 tot 1400. De Max Transmission Unit (MTU) definieert de grootste omvang van pakketten die een interface kan verzenden zonder dat er fragment moet worden gefragmenteerd. De standaard is 1400.

Opmerking: Voor dit voorbeeld wordt 1399 gebruikt.



Stap 4. Klik in het gebied Gebruikersverificatie op Toevoegen voor een extra set van opties om een groepsprofiel te kiezen waarin de gebruikers worden gewaarmerkt. De opties hangen af van de vraag of een groepsprofiel al dan niet eerder is geconfigureerd. De standaardopties zijn:

- beheerder Speciale reeks rechten om instellingen te lezen/schrijven
- gast Lees-only privileges

Opmerking: U hebt bijvoorbeeld de beheerder geselecteerd.

		Group Name
User Authentication:		🗸 admin
		guest

Stap 5. Voer in het veld IP-adres starten in het beginnende IP-adres van het IP-adresbereik

dat aan gebruikers moet worden toegewezen. Dit zijn gereserveerde IP-adressen voor L2TP-gebruikers. Een maximum van 25 sessies wordt ondersteund.

Opmerking: Voor dit voorbeeld wordt 10.0.1.224 gebruikt.



Stap 6. Voer in het veld IP-adres aan het einde het IP-adres van het IP-adresbereik in.

Opmerking: Voor dit voorbeeld wordt 10.0.1.254 gebruikt.

End IP Address: 10.0.1.254		
	End IP Address:	10.0.1.254

Stap 7. Voer in het veld DNS1 IP-adres in het IP-adres van de DNS-server.

Opmerking: Voor dit voorbeeld wordt 192.168.1.1 gebruikt.

DNS1 IP Address: 192.168.1.1

Stap 8. (Optioneel) Voer in het veld *DNS2 IP-adres* het IP-adres van de tweede DNS-server in. De standaard is leeg.

DNS2 IP Address:

Stap 9. (Optioneel) Klik op de radioknop **On** IPSec om de functie van IPSec voor L2TP in te schakelen. Internet Protocol Security (IPSec) biedt beveiliging voor de overdracht van gevoelige informatie via onbeschermde netwerken.

Opmerking: Als u uitverkoos, sla dan over naar Stap 13.



Stap 10. Kies een profiel uit het vervolgkeuzemenu van IPSec Profile. De opties zijn:

- Amazon_Web_Services Een cloudservice van Amazon.
- Standaard standaardprofiel
- Microsoft_ Een cloudservice geleverd door Microsoft.

Opmerking: Voor dit voorbeeld wordt Microsoft_karwei gekozen.



Stap 1. In het veld *Vooraf gedeelde sleutel* voert u een toets in die wordt gebruikt om een IKE-peer (Remote Internet Key Exchange) te authentiseren. U kunt 30 hexadecimale tekens invoeren.

Opmerking: Beide uiteinden van de VPN-tunnel moeten dezelfde vooraf gedeelde toets gebruiken. Het wordt aanbevolen de toets periodiek bij te werken om de VPN-beveiliging te maximaliseren.

Pre-shared Key:	

Stap 12. (Optioneel) Controleer de optie Onbewerkte tekst tonen bij bewerken om de voorgedeelde sleutel in onbewerkte tekst weer te geven.

Opmerking: Dit voorbeeld, tonen onbewerkte tekst wanneer bewerking is ingeschakeld.

Pre-shared Key:	@blnbb3r\$		
Show plain text when edit: 🕑 Enable			
Apply	Cancel		

Stap 13. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.

Pre-shared Ke	ey:	@blnbb3r\$		
Show plain text when edit: 🔽 Enable				
Apply	Cancel			

Stap 14. (Optioneel) Om de configuratie in het opstartconfiguratiebestand op te slaan, gaat u

naar de pagina **Kopie/Opslaan** of klikt u op het **Save** pictogram in het bovenste gedeelte van de pagina.

L2TP Server			
Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.			
L2TP Server:	On ○ Off		
MTU:	1399 bytes (Range: 128-1400, Default: 1400)		
	Group Name		
User Authentication:	admin		
	Add Delete		
Address Pool:			
Start IP Address:	10.0.1.224		
End IP Address:	10.0.1.254		
DNS1 IP Address:	192.168.1.1		
DNS2 IP Address:			
IPSec:	💿 On 🔘 Off		
IPSec Profile:	Default 🗘		
Pre-shared Key:	•••••		
Show plain text when edit:	Enable		
Apply Cancel			

U dient nu met succes de L2TP-serverinstellingen te hebben ingesteld op de RV34x Series router.