Bluetooth-instellingen configureren in Catalyst 1200 en 1300 Switches

Doel

Het doel van dit artikel is om Bluetooth-instellingen te configureren op de Catalyst 1200 en 1300 switches.

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

â-Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Gegevensblad) **â**-Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Gegevensblad)

Inleiding

Bent u op zoek naar een betaalbare en eenvoudig te implementeren switch voor uw kleine of middelgrote bedrijf? De switches van Cisco Catalyst 1200 en 1300 passen in de wet en bieden ook geavanceerde switchingfuncties, verbeterde beveiliging en kunnen eenvoudig worden beheerd met het Cisco Business Dashboard of de Cisco Business Mobile App.

Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie over de Catalyst 1200 en 1300 switches.

 â-Waarom upgraden naar Cisco Catalyst 1200 of 1300 Series Switches functievergelijking
 â-Cisco Catalyst 1200 en 1300 Series Switches in één oogopslag

De Bluetooth-ondersteuning op de Catalyst switches maakt IP-verbinding via Bluetooth mogelijk om de switch te beheren. De Catalyst switches ondersteunen Bluetooth via een USB Bluetooth-dongle die kan worden aangesloten op de USB-poort van de switch. Hiermee kunnen gebruikers via de Bluetooth-verbinding een Personal Area Network (PAN) maken, dat vervolgens kan worden gebruikt om de switch te beheren via http, https, telnet of SSH.

Lijst met ondersteunde dongles:

- â–BTD-400 Bluetooth 4.0-adapter van Kinivo
- â-Blûetooth 4.0 USB-adapter van Asus
- â-Bloetooth 4.0 USB-adapter van Insignia
- â-Philips 4.0 Bluetooth-adapter
- â–Lepovo LX1815 Bluetooth 5.0 USB-adapter
- â-Lepovo LX1812 Bluetooth 4.0 USB-adapter

Bluetooth configureren

Stap 1

Login bij uw Catalyst switch. In dit voorbeeld wordt een Catalyst 1200 switch gebruikt.



Switch





Selecteer **Beheer** > **Bluetooth-instellingen**.



Stap 3

Controleer Inschakelen om Bluetooth-service op de switch in te schakelen.

Bluetooth Settings			
Bluetooth Service :	Enable		

Note:

Bluetooth is standaard ingeschakeld.

Stap 4

Selecteer de PIN uit de volgende opties:

 \hat{a} —*Versleuteld* - Voer een versleutelde pincode in

â-Onbewerkte tekst - Voer een pincode voor onbewerkte tekst in (4 cijfers)



Note:

De standaard pincode is 9999. Als beste praktijk, is het goed om een nieuwe pincode in te stellen bij het gebruik van deze functie.

Stap 5

Configureer de volgende velden:

â—Apparaatnaam Bluetooth
 â—Beschrijving BT-interface



Steek een USB Bluetooth-dongle in de USB-A poort van de switch. Er verschijnt een Syslogmelding dat er een dongle is ingebracht.



Vernieuw de pagina om de wijzigingen in de Bluetooth-instellingen te bekijken.

Dongle Present :	Yes	
Dongle MAC :	00: 36	
State :	Discoverable	

Om een nieuwe speld op te stellen, typ de 4-cijferige speld in het vak naast het veld *Plaintext*. In dit voorbeeld is het 4578.



Note:

Het is best practice om een nieuwe pin op te zetten, want iedereen die zich bewust is van de standaard pin kan deze gebruiken om verbinding te maken met de switch en het zonder uw medeweten te beheren.

Stap 9

Om een statisch IP-adres in te stellen, onder *BT IP Interface* selecteert u **Gebruiker** gedefinieerd, voert u het IP-adres in het vak *BT IP-adres* en *BT IP-masker* in.



Note:

Het IP-adres moet zich bevinden op een subnetverbinding die niet door de switch wordt gebruikt.

Stap 10

Klik op Apply (Toepassen).

Bluetooth Settings

Configuratie aan clientzijde

De volgende clientsystemen kunnen worden gebruikt voor het beheer van een Catalyst 1200/1300-switch.

â - Windows 10 **â** - Windows 11 **â** - MâcOS 11 (Big Su ondersteund door very

â-MâcOS 11 (Big Sur) en ouder - MacOS 12 (Monterey) en 13 (Ventura) worden niet ondersteund door verwijdering van PAN-functionaliteit

 \hat{a} —Android - Vereist DHCP (kan geen statisch IP-adres op clientapparaat instellen) \hat{a} —iOS (iPad en iPhone)

In dit voorbeeld wordt een Windows 10 PC gebruikt.

Stap 1

Om de verbinding tot stand te brengen met de laptop waarop Windows 10 wordt uitgevoerd, klikt u met de rechtermuisknop op het Bluetooth-pictogram op de taakbalk en selecteert u **Verbinding maken met een persoonlijk netwerk**.



Stap 2

Klik op **Apparaat toevoegen**. De Bluetooth-adapter op de laptop zal een scan uitvoeren van de lokale omgeving naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gedetecteerd.



Zodra de Catalyst switch die in de vorige sectie is geconfigureerd, wordt weergegeven, selecteert u de switch en klikt u op **Volgende** om door te gaan.



Choose a device or printer to add to this PC

Select a device



Stap 4

Typ de pincode en klik nogmaals op Volgende.

Enter the passcode for your network infrastructure device

You can find the passcode on your switch4a52f0 or in the info that came







Stap 5

Open de internet-instellingen van het netwerk. Scroll naar beneden en klik op **Adapteropties wijzigen**. Hier zie je alle adapters en de Bluetooth-netwerkverbinding.



Advanced network settings



Change adapter options

View network adapters and change connection settings.

Stap 6

Er moet ook een statisch IP-adres aan de clientzijde worden toegewezen en dit moet binnen hetzelfde subnetnummer vallen. Klik met de rechtermuisknop op Bluetooth Network Connection en ga naar **Properties**.



Ga naar Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4).

8 Bluetooth Network Connection Properties

Connect using: Bluetooth Device (Personal Area Network) Configure This connection uses the following items: This connection uses the following items: Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks Npcap Packet Driver (NPCAP) Npcap Packet Driver (NPCAP) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)				
Bluetooth Device (Personal Area Network) Configure This connection uses the following items: Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks Pocap Packet Driver (NPCAP) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)				
Configure This connection uses the following items: Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks Npcap Packet Driver (NPCAP) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)				
This connection uses the following items: Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks Npcap Packet Driver (NPCAP) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)				
 Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks Npcap Packet Driver (NPCAP) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 				
 File and Printer Sharing for Microsoft Networks Npcap Packet Driver (NPCAP) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 				
 Npcap Packet Driver (NPCAP) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 				
 Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 				
Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)				
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)				
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPV6)				
2				
Install Uninstall Properties				
Description				
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.				
OK Cancel				

 \times

Stap 8

Typ het IP-adres. Dit is bijvoorbeeld 172.16.1.10. Specificeer het subnetmasker en klik op OK.

General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports ask your network administrator
Use the following IP address:	
IP address:	172 . 16 . 1 . 10
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 🧕
Default gateway:	
Obtain DNS server address autor	natically
Obse the following bits server add	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

>

Stap 9

Ga terug naar het venster *Apparaten en printers* en klik met de rechtermuisknop op uw apparaat. Verbind met elkaar via een toegangspunt en nu ziet u dat de verbinding succesvol is.





In de web UI van de switch kunt u de *Syslog Notification* bekijken waarbij de Bluetooth link omhoog gaat.



Stap 11

Nadat u de pagina hebt vernieuwd, kunt u de status Verbonden bekijken en wordt de naam Verbonden apparaat weergegeven. Dit is bijvoorbeeld de naam van de host van de laptop.

Dongle Present : Dongle MAC : State : Connected Device Name :

Yes		
00	36	
Connected		
CSCO-W-P		3

Stap 12

Open na het instellen van een verbinding een webbrowser en typ het Bluetooth IP-adres. Bijvoorbeeld 172.16.1.100. Het inlogscherm van de switch wordt weergegeven. Voer de **gebruikersnaam**, het **wachtwoord** en klik op **Inloggen**.



U kunt ook PuTTY gebruiken om de switch te beheren. Om dat te doen, opent u de applicatie Putty, voert u hetzelfde **IP-adres in** en klikt u op **Openen**.





?

 \times

Stap 14

Accepteer de sleutel.

PuTTY Security Alert



Stap 15

Meld u aan met de referenties van de switch.



Conclusie

Nu kent u alles over de Bluetooth-functie op de Catalyst 1200 of 1300 switch, hoe u het configureren en de switch beheren via de web UI of de CLI.

Raadpleeg voor andere configuraties en functies de Catalyst-**<u>beheershandleiding</u>** uit de serie.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.