Tijdinstellingen op een Cisco Business 250 of 350-Switch

Doel

Dit artikel bevat instructies over het configureren van de systeemtijdinstellingen op uw Cisco Business 250 of 350 Series switch.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- CBS250 (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)
- CBS350 (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)
- CBS350-2X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)
- CBS350-4X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

Inleiding

De tijdconfiguratie van het systeem is van groot belang in een netwerk. De gesynchroniseerde systeemklokken bieden een referentiekader tussen alle apparaten op het netwerk. De synchronisatie van de netwerktijd is cruciaal omdat elk aspect van het beheren, beveiligen, planning en het zuiveren van een netwerk het bepalen wanneer gebeurtenissen zich voordoen. Zonder gesynchroniseerde klokken is het nauwkeurig correleeren van logbestanden tussen apparaten wanneer het volgen van veiligheidsbreuken of netwerkgebruik onmogelijk.

De gesynchroniseerde tijd vermindert ook verwarring in gedeeld bestands systemen, omdat het belangrijk is dat de wijzigingstijden consistent zijn, ongeacht de machine waarop het bestand systeem staat.

Cisco Small Business Switches ondersteunen Simple Network Time Protocol (SNTP) en wanneer deze functie wordt ingeschakeld, synchroniseert de switch de apparaattijd dynamisch met tijd vanaf een SNTP-server. De switch werkt slechts als een SNTP client en kan geen tijdservices aan andere apparaten leveren.

Systeemtijdinstellingen op de Switch configureren

Tijdpagina voor systeem openen

De pagina van de Tijd van het Systeem van de web-gebaseerde voorziening biedt manieren om systeemtijd, tijdzone en Tijd van de Opslaan van Daylight (DST) te configureren.

Stap 1. Meld u aan bij het op internet gebaseerde hulpprogramma van uw switch en



De volgende velden worden weergegeven:

System Time

Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if received, override manual configurations.Actual Time (From SNTP Server):23:18:05; 2021-Jan-20;Last Synchronized Server:Unsynchronized

- Feitelijke tijd (vanaf SNTP Server) systeemtijd op het apparaat. Dit toont de tijdzone van het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) of het acroniem voor de door de gebruiker ingestelde tijdzone, indien deze zijn gedefinieerd.
- Laatste gesynchroniseerde server Adres, stratum en type van de SNTP server waarvan de systeemtijd het laatst is genomen.

Stap 2. Kies uw gewenste systeemtijdconfiguratie:

- <u>Automatische instellingen</u> Als deze optie is ingeschakeld, wordt de systeemtijd afgeleid van een SNTP-server.
- <u>Handmatige instellingen</u> Stel de datum en de tijd handmatig in. De lokale tijd wordt gebruikt wanneer er geen alternatieve bron van tijd is, zoals een SNTP server.

Automatische tijdinstellingen instellen

Belangrijk: Voordat u deze functie configureren moet u eerst een verbinding met een SNTP-server configureren. Klik <u>hier</u> voor instructies voor meer informatie.

U kunt ook verificatie van de SNTP-sessies afdwingen. Klik <u>hier</u> voor informatie over de manier waarop u deze functie wilt configureren.

Stap 1. In het gebied Main Clock Source (SNTP-servers) onder Klokbroninstellingen, controleert u het aanvinkvakje **Enable** om de switch dynamisch te synchroniseren met de tijd van een SNTP-server.

Deze optie is standaard ingeschakeld.

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):



Enable

Enable

Stap 2. (Optioneel) In het gebied Alternate Clock Source (PC via actieve HTTP/HTTPS-sessies) controleert u het aanvinkvakje **Enable** om de datum en de tijd in te stellen van de configureren computer met behulp van Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):

Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions):

Stap 3. Klik op Toepassen.



Stap 4. (Optioneel) Klik op **Opslaan** om instellingen op te slaan in het opstartconfiguratiebestand.



System Time

Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if received

Actual Time (From SNTP Server):

Last Synchronized Server:

23:18:05; 2021-Unsynchronized

U dient nu de automatische systeemtijdinstellingen van de switch met succes te hebben ingesteld.

Handmatige tijdinstellingen instellen

Stap 1. In het gebied Main Clock Source (SNTP-servers) onder Klokbroninstellingen, schakelt u het aanvinkvakje **Enable** in om handmatige configuratie van tijdinstellingen mogelijk te maken.

Clock Source Settings

Main Clock Source (SNTP Servers):

Enable

Stap 2. (Optioneel) In het gebied Alternate Clock Source (PC via actieve HTTP/HTTPS-sessies) controleert u het aanvinkvakje **Enable** om de datum en de tijd in te stellen van de configureren computer met behulp van Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

In dit voorbeeld blijft deze optie ongecontroleerd. **Clock Source Settings** Fnable Main Clock Source (SNTP Servers): Enable Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): Stap 3. Voer in het gebied Handmatige instellingen de huidige datum in het veld Datum in de JYY-MMM-DD-indeling in. Als u op de link hier in de zin boven het Datumveld klikt, worden er automatisch tijdinstellingen verkregen die op uw computer zijn opgeslagen. Als op deze optie is gedrukt, slaat u de optie over naar Stap 5. Manual Settings Set the date and time manually, or click here to import them from your computer. 2021-Jan-20 Date: YYYY-MMM-DD In dit voorbeeld wordt 2021-Jan-20 gebruikt. Stap 4. Voer in het veld Local Time de tijd in het HH:MM:SS-formaat in. Manual Settings Set the date and time manually, or click here to import them from your computer. 2021-Jan-20 YYYY-MMM-DD Date: 23:28:46 Local Time: HH:MM:SS In dit voorbeeld wordt 23:28:46 gebruikt.

<u>Stap 5</u>. (Optioneel) Onder het gebied Tijdzone-instellingen controleert u de Get Time Zone van DHCP om de dynamische configuratie van de tijdzone en de DST te activeren vanaf de DHCP-server. Of een of beide van deze parameters kan worden ingesteld is afhankelijk van de informatie in het DHCP-pakket. Als deze optie ingeschakeld is, moet de DHCP-client op het apparaat ingeschakeld zijn.

Opmerking: De DHCP-client ondersteunt optie 100 die dynamische tijdzone instelt. Door deze optie in te schakelen worden Handmatige instellingen die in stap 3 en 4 zijn ingevoerd, opnieuw ingesteld. Als u deze functie instelt, slaat u over naar <u>Stap 8</u>.



In dit voorbeeld blijft deze optie ongecontroleerd.

De tijdzone van DHCP geeft het acroniem van de tijdzone weer die vanaf de DHCPserver is ingesteld. Dit acroniem verschijnt in het Feitelijke gebied.

Stap 6. Kies de tijdzone offset uit de vervolgkeuzelijst Tijd Zone Offset.

Time Zone Offset:	UTC	~
Time Zone Acronym:	UTC -12:00 UTC -11:00 UTC -10:00 UTC -9:00	
Daylight Savings Settings	UTC -8:00 UTC -7:00 UTC -6:00	
Daylight Savings:	UTC -4:30	
✿ Time Set Offset:	UTC -4:00 UTC -3:30	
Daylight Savings Type:	UTC -3:00 UTC -2:00 UTC -1:00 UTC	
	UTC +2:00	
& From:	UTC +3:00 UTC +3:30	
攀 To:	01C +4:00	
In dit voorbeeld wordt de UTC gekozen. Stap 7. Voer het acroniem van de tijdzone in naast het ve	eld Time Zone Acroniem	
Time Zone Offset: UTC ~ Time Zone Acronym: PST	aracters used). Only letters c	an be included

<u>Stap 8</u>. Controleer in het gebied dat is ingeschakeld voor het opslaan van het **daglicht op het** aankruisvakje **Enable** om automatische aanpassing van de huidige tijd voor Daylight Save Time mogelijk te maken.

Davlight Savi	nas Settina	ne		
Daylight Savi	ngs Settini	<u>j</u> 5		
Daylight Savings	s:		Enable	
Stap 9. Typ in het veld Ver 1440. De standaardwaarde	rpensatie tijd het aantal m e is 60.	inuten off	set van GMT tuss	en 1 en
Daylight Savings Settings				
Daylight Savings:	S Enable			
• Time Set Offset:	60	min ((Range: 1 - 1440, [Default: 60)
Stap 10. Kies in het gebie uitvoeren.	ed Type Bespaar Dayligh	t het Type	e van Bespaar da	at u wilt
Daylight Savings	Type:	\bigcirc	USA	
		\bigcirc	Europear	ı
		\bigcirc	Bv dates	

De opties zijn:

- USA Daylight Savings Time (DST) wordt ingesteld volgens de data die in de VS worden gebruikt.
- De Europese DST wordt vastgesteld op basis van de data die door de Europese Unie en andere landen die deze standaard gebruiken worden gebruikt.

Recurring

- Per datum wordt DST handmatig ingesteld, doorgaans voor een ander land dan de VS of een Europees land. Voer de onderstaande parameters in. Als deze optie is geselecteerd, slaat u over naar <u>Stap 11</u>.
- Terugkeren DST treedt elk jaar op dezelfde datum op. Als deze optie is geselecteerd, slaat u over naar <u>Stap 12</u>.

<u>Stap 11</u>. (Optioneel) Indien vóór de gekozen data is gekozen, specificeert u het tijdstip en de datum waarop u daglicht bespaart.

	 By dates 			
	 Recurring 			
• From:	2021-Mar-01	YYYY-MMM-DD	02:00	нн:мм
• То:	2022-Mar-01	YYYY-MMM-DD	01:00	нн:мм

- Vanaf dag en tijd dat DST begint.
- Tot dag en tijd dat DST stopt.

In dit voorbeeld begint DST op 1 maart 2020 om 2.00 uur en eindigt op 1 maart 2021 om 1 uur.

<u>Stap 12</u>. (Optioneel) Als u Terugkeren hebt geselecteerd, voert u de juiste informatie in de gemarkeerde *vanuit* en *naar* velden.

	By datesRecurring		
₩ From:	2021-Mar-01	YYYY-MMM-DD 02:00	HH:MM
☆ To:	2022-Mar-01	YYYY-MMM-DD 01:00	HH:MM
• From:	Day: Sun VWeek: 2	✓ Month: Mar ✓ Time: 02:00	HH:MM
• To:	Day: Sun Veek: First	st v Month: Oct v Time: 02:00	HH:MM

- Vanaf Kies de datum waarop DST elk jaar begint.
- Dag van de week waarop DST elk jaar begint.
- Week Week binnen de maand waarin DST elk jaar begint.
- maand maand van het jaar waarin DST elk jaar begint.
- Tijd tijd waarop DST elk jaar begint.
 - Op datum wanneer DST elk jaar eindigt.
- Dag van de week waarop DST elk jaar eindigt.
- Week Week binnen de maand waarin DST elk jaar eindigt.
- maand maand van het jaar waarin DST elk jaar eindigt.

- Tijd - tijd waarop DST elk jaar eindigt.

In dit voorbeeld begint DST elke tweede zondag van maart om 2.00 uur en eindigt elke eerste zondag van oktober om 2.00 uur.

Stap 13. Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan.



Stap 14. (Optioneel) Klik op **Save** om de instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan.



System Time

U hebt nu met succes de handmatige tijdinstellingen voor het systeem van uw Cisco Business 250 of 350 Series switch ingesteld.

Op zoek naar meer artikelen op uw CBS250- of CBS350-switch? Bekijk de onderstaande koppelingen voor meer informatie!

<u>SNMP-instellingen</u> <u>SNMP-standpunten</u> <u>SNMP-groepen</u> <u>DHCP-upgrade</u> <u>Wachtwoordsterkte</u> <u>TCP-en</u> <u>UDP-instellingen</u> <u>Poortbeveiliging</u> <u>Upgradefirmware</u> <u>Best Practices</u> <u>Problemen oplossen: Geen</u> <u>IP-adres</u> <u>Smartports voor probleemoplossing</u> <u>Map met probleemoplossing</u> <u>VLAN's maken</u>

Artikel Skelet met inhoud

Doel

Dit artikel bevat instructies hoe u de instellingen van de systeemtijd op uw switch kunt configureren via de Opdracht Line Interface (CLI).

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- CBS250 (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)
- CBS350 (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

- CBS350-2X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)
- CBS350-4X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

Inleiding

De tijdconfiguratie van het systeem is van groot belang in een netwerk. De gesynchroniseerde systeemklokken bieden een referentiekader tussen alle apparaten op het netwerk. De synchronisatie van de netwerktijd is cruciaal omdat elk aspect van het beheren, beveiligen, planning en het zuiveren van een netwerk het bepalen wanneer gebeurtenissen zich voordoen. Zonder gesynchroniseerde klokken is het nauwkeurig correleeren van logbestanden tussen apparaten wanneer het volgen van veiligheidsbreuken of netwerkgebruik onmogelijk.

De gesynchroniseerde tijd vermindert ook verwarring in gedeeld bestands systemen, omdat het belangrijk is dat de wijzigingstijden consistent zijn, ongeacht de machine waarop het bestand systeem staat. Cisco Small Business Switches ondersteunen Simple Network Time Protocol (SNTP) en wanneer deze functie wordt ingeschakeld, synchroniseert de switch de apparaattijd dynamisch met tijd vanaf een SNTP-server.

U kunt de systeemtijd- en datuminstellingen op uw switch beheren met automatische configuratie, zoals SNTP of handmatige configuratiemethoden. De switch werkt slechts als een SNTP client en kan geen tijdservices aan andere apparaten leveren.

Om de systeemtijdinstellingen op uw switch te configureren via het Web User Interface (UI), klikt u <u>hier</u>.

Systeemtijdinstellingen op uw Switch configureren via CLI

Standaard is er geen geconfigureerd netwerkbeleid in de switch. De standaard LLDP-MED globale en interface instellingen zijn de volgende:

Functie	S t a n d a a r d instelling
klokbron	SNTP
Tijd vanaf	Uitgeschakel
browser	d
Tijdzone	Offset is
(statisch)	UTC+0
ĎΗĆΡ-	Uitgeschakel
tijdzone	d
zomertijd	Uitgeschakel
(DST)	d
Sveteentiiding	tellingen on de Switch weergever

Systeemtijdinstellingen op de Switch weergeven

Meld u aan bij de switch console. De standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco. Als u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord heeft geconfigureerd, moet u deze inloggegevens gebruiken.

User Name:cisco Password:*********

Afhankelijk van het exacte model van de switch kunnen de opdrachten variëren. In dit voorbeeld, wordt de switch CBS350 benaderd door telnet.

Stap 2

U kunt de huidige configuratie-instellingen van de poort of poorten die u wilt configureren als volgt weergeven:

CBS350#show clock [detail]

 detail - (optioneel) Hier wordt de tijdzone en de configuratie van de zomertijd weergegeven.

De volgende informatie wordt weergegeven:

- Feitelijke tijd System tijd op het apparaat. Dit toont de tijdzone van het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) en de afkorting van de tijdzone.
- Tijdbron De externe tijdbron voor de systeemklok.
- Tijd vanaf browser Specificeert als de datum en het tijdstip van de switch van de configureren computer met een webbrowser zijn ingesteld.
- Tijdzone (Statisch) De tijdzone voor weergave.
- DHCP-tijdzone Specificeert dat de instellingen voor de tijdzone en de zomertijd of Daylight Saving Time (DST) van het systeem kunnen worden afgeleid uit de optie DHCP Time zone.



Stap 3

Kies uw favoriete systeemtijdconfiguratie:

- Automatische instellingen Als deze optie is ingeschakeld, wordt de systeemtijd afgeleid van een SNTP-server.
- <u>Handmatige instellingen</u> Stel de datum en de tijd handmatig in. De lokale tijd wordt gebruikt wanneer er geen alternatieve bron van tijd is, zoals een SNTP server.

Automatische tijdinstellingen instellen

Stap 1

In de modus Priviged EXEC van de switch voert u de Global Configuration-context in door het volgende in te voeren:

CBS350#CONFigure terminal

Stap 2

U kunt een externe tijdbron als volgt configureren:

cBS350(config)#clock source [sntp|browser]

De opties zijn:

- SNP (Optioneel) Specificeert dat een SNTP-server de externe klokbron is.
- browser (optioneel) Specificeert dat als de systeemkloktijd niet al is ingesteld (handmatig of door SNTP), de systeemkloktijd wordt ingesteld volgens de tijdinformatie van de webbrowser zodra een gebruiker zich bij de switch inlogt, via Hypertext Transfer Protocol (HTTP) of HTTP Secure (HTTPS).



Stap 3 (optioneel)

Geef de ingestelde tijd-instellingen op als volgt:

```
<sub>CBS350#</sub>show clock detail
```



Stap 4 (optioneel)

In de bevoorrechte EXEC-modus van de switch, slaat u de geconfigureerde instellingen op in het opstartconfiguratiebestand, door het volgende in te voeren:



Stap 5 (optioneel)

Druk op **Y** for Yes of **N** for No op uw toetsenbord zodra de melding Overschrijf bestand [startup-fig]... verschijnt.

copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y 19-May-2017 15:09:52 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config des tination URL flash://system/configuration/startup-config 19-May-2017 15:09:54 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

U dient nu automatisch de systeemtijdinstellingen op uw switch te hebben ingesteld via de CLI.

Handmatige tijdinstellingen instellen

Als er geen andere bron van tijd beschikbaar is, kunt u de tijd en datum nadat het systeem opnieuw is opgestart handmatig configureren. De tijd blijft nauwkeurig tot het volgende systeemopnieuw opstarten. Aanbevolen wordt om alleen handmatige configuratie als laatste redmiddel te gebruiken. Als u een externe bron hebt waarnaar de switch kan synchroniseren, hoeft u de systeemkloktijd niet handmatig in te stellen.

Belangrijk: Als u een externe bron op het netwerk hebt die tijdservices zoals een SNTP-server biedt, hoeft u de systeemklok niet handmatig in te stellen.

Om de instellingen van de systeemtijd op uw switch handmatig te configureren volgt u de volgende stappen:

Stap 1

Voer in de bevoorrechte EXEC-modus van de switch het volgende in:

<u>cbs350#</u>clock set [hh:mm:ss] [month] [day] [year]

De opties zijn:

 hh:mm:ss - Specificeert de huidige tijd in uren (militaire notatie), minuten en seconden. Het bereik is:

- hh - 0 tot 23

- mm - 0 tot 59

- dag Specificeert de huidige dag van de maand. Het bereik is van 1 tot 31.
- maand Specificeert de huidige maand met de eerste drie letters van de maandnaam. De marge loopt van januari tot december (december).
- jaar Specificeert het lopende jaar. De marge loopt van 2000 tot 2037.

Na het opnieuw opstarten wordt de systeemklok ingesteld op het tijdstip van het maken van de afbeelding. In dit voorbeeld is de kloktijd ingesteld op 12:15:30 met de klokdatum 12 mei 2017.

#clock set 12:15:30 may 12 2017

Stap 2

In de modus Priviged EXEC van de switch voert u de Global Configuration-context in door het volgende in te voeren:

_{CBS350#}configure terminal

Stap 3

Als u SNTP als tijdbron voor de systeemklok wilt uitschakelen, voert u het volgende in:

_{CBS350(config)#}no clock source sntp

Stap 4 (optioneel)

U kunt de tijdzone voor weergavedoeleinden als volgt instellen:

CBS350(config)#clock timezone [zone] [hours-offset] [minutes-offset]

De opties zijn:

- zone Het acroniem van de tijdzone. Het bereik is maximaal vier tekens.
- uren offset het uurverschil van UTC. Het bereik loopt van -12 tot +13.
- minuten-offset (optioneel) Het minuten-verschil van UTC. Het bereik loopt van 0 tot 59.

Het systeem houdt intern tijd in UTC bij, zodat deze opdracht alleen voor weergavedoeleinden wordt gebruikt en wanneer de tijd handmatig wordt ingesteld.



Stap 5 (optioneel)

U kunt de standaardinstellingen voor de configuratie van de tijdzone als volgt herstellen:

CBS350(config)#no clock timezone

Stap 6 (optioneel)

Om te specificeren dat de tijdzone en de Summer Time (DST) van het systeem kunnen worden genomen van de optie DHCP-tijdzone, specificeert u het volgende:

cBS350(config)#clock dhcp timezone

Controleer bij het configureren van de DHCP-tijdzone de volgende richtlijnen:

- De tijdzone die van de DHCP-server is genomen, heeft voorrang op de statische tijdzone.
- De zomertijd van de server van DHCP heeft voorrang over statische zomertijd.
- De tijdzone en de zomertijd blijven van kracht nadat de IP-adresleasetijd is verstreken.
- De tijdzone en de zomertijd die van de server van DHCP worden genomen worden na herstart gewist.
- Bij meerdere DHCP-enabled interfaces wordt de volgende voorrang toegepast:

- De informatie die van DHCPv6 wordt ontvangen heeft voorrang op informatie die van DHCPv4 wordt ontvangen

- De informatie die van DHCP-client wordt ontvangen die op een lagere interface draait, gaat vooraf aan informatie die van DHCP-client wordt ontvangen die op een hogere interface actief is

• Wanneer de DHCP-client wordt uitgeschakeld waar de optie DHCP-tijdzone is gekozen, worden de dynamische tijdzone en de configuratie van de zomertijd gewist.



Stap 7 (optioneel)

Om de standaard DHCP-tijdzone configuratie te herstellen, voert u het volgende in:

_{CBS350(config)#}no clock dhcp timezone

Stap 8 (optioneel)

U kunt het systeem als volgt configureren om automatisch te switches naar zomertijd (DST):

CBS350(config) # Cloc	k summer-time	[zone] recu	rring {	usa	eu	
{week day hh:	mm week day hh	;mm}},[offs	et] CBS350)(config)	#clock	
summer-time z	one recurring	{usa eu	{[day	month	ı year	
hh:mm] [day m	ionth year hh:m	m]}} [offse	t] CBS350(config)#	clock	
summer-time [zone] date [mon	nthíday yea	r hh:mn	ι] [mo	onth da	łУ
year hh:mm] [offset]					

De opties zijn:

- zone Het acroniem van de tijdzone die wordt weergegeven wanneer de zomertijd van kracht is. Het bereik is maximaal vier tekens.
- terugkeren Geeft aan dat de zomertijd elk jaar op de corresponderende gespecificeerde dagen begint en eindigt.
- date Geeft aan dat de zomertijd begint op de eerste datum in de opdracht en eindigt op de tweede datum in de opdracht.
- usa De regels voor de zomertijd zijn de regels van de Verenigde Staten. De regels zijn:

- Begin - Tweede zondag in maart

- Einde eerste zondag in november
- Tijd 2.00 uur lokale tijd
 - eu De regels voor de zomertijd zijn de regels van de Europese Unie. De regels zijn:
- Begin afgelopen zondag in maart
- Einde afgelopen zondag in oktober

- Tijd 1.00 uur lokale tijd

- week week van de maand. De week kan 1 tot 5 zijn, de eerste tot de laatste. Week binnen de maand waarin DST begint of elk jaar eindigt.
- dag dag van de week (eerste drie tekens onder naam, zoals Sun). Dag van de week wanneer DST begint of elk jaar eindigt.
- datum datum van de maand. Het bereik is van 1 tot 31.
- maand maand (eerste drie tekens onder naam, zoals feb). maand van het jaar waarin DST begint of eindigt elk jaar.
- jaar (geen afkorting). De marge loopt van 2000 tot 2097.
- hh:mm tijd in militaire vorm, in uren en minuten. Tijd waarop DST begint of eindigt elk jaar. Het bereik is:

- hh - 0 tot 23

- mm - 0 tot 59

- ss - 0 tot 59

• offset - (optioneel) aantal minuten dat tijdens de zomertijd moet worden toegevoegd. Het bereik loopt van 0 tot 1440 minuten en de standaard is 60 minuten.

#configure								
(config)#no clock source sntp								
<pre>(config)#clock timezone PST -8</pre>								
(config)#clock dhcp timezone								
(config) \$ summer-time pst recurring	1 sun	mar	00:00	2	sun	nov	00:00	60
(config)#								

In dit voorbeeld wordt een terugkerende DST ingesteld in een PST-tijdzone. Het begint elke half uur op de eerste zondag van maart en eindigt elke tweede zondag van november. De offset-tijd is 60 minuten.

Stap 9

Typ de exit-opdracht om terug te gaan naar de Geprivigeerde EXEC-modus:

CBS350(config)#exit

Stap 10. (optioneel) Voer het volgende in om de ingestelde systeemtijdinstellingen weer te geven:

_{CBS350#}show clock detail

((confia)#exit

#show clock detail

.05:27:27 pst May 12 2017 No time source Time from Browser is disabled

Time zone (Static): Acronym is PST Offset is UTC-8

Summertime (Static): Acronym is pst Recurring every year. Begins at first Sunday of Mar at 00:00. Ends at second Sunday of Nov at 00:00. Offset is 60 minutes.

DHCP timezone: Enabled

Stap 11 (optioneel)

In de bevoorrechte EXEC-modus van de switch, slaat u de geconfigureerde instellingen op in het opstartconfiguratiebestand, door het volgende in te voeren:

cBS350#copy running-config startup-config

Stap 12 (optioneel)

Druk op **Y** for Yes of **N** for No op uw toetsenbord zodra de melding Overschrijf bestand [startup-fig]... verschijnt.

#copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y 12-May-2017 14:31:29 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config des tination URL flash://system/configuration/startup-config 12-May-2017 14:31:32 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

U hebt de systeemtijdinstellingen nu handmatig in uw switch via de CLI ingesteld.

Op zoek naar meer artikelen op uw CBS250- of CBS350-switch? Bekijk de onderstaande koppelingen voor meer informatie!

<u>SNMP-instellingen</u> <u>SNMP-standpunten</u> <u>SNMP-groepen</u> <u>DHCP-upgrade</u> <u>Wachtwoordsterkte</u> <u>TCP-en</u> <u>UDP-instellingen</u> <u>Poortbeveiliging</u> <u>Upgradefirmware</u> <u>Best Practices</u> <u>Problemen oplossen: Geen</u> <u>IP-adres</u> <u>Smartports voor probleemoplossing</u> <u>Map met probleemoplossing</u> <u>VLAN's maken</u>