Tip voor probleemoplossing: Apparaat op CBS 250 of 350 Series Switch die geen IP-adres krijgt na een firmware-upgrade

Doel

Dit artikel verklaart een aantal van de standaardinstellingen van de havenveiligheid op de switches van Cisco Business 250 en 350. Als u een apparaat op uw netwerk hebt dat geen IP-adres ontvangt, kunt u de instellingen bekijken en wijzigen om te zien of het de kwestie corrigeert.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- CBS250 (Gegevensblad) | 3.1 (laatste download)
- CBS350 (Gegevensblad) | 3.1 (laatste download)
- CBS350-2X (Gegevensblad) | 3.1 (laatste download)
- CBS350-4X (Gegevensblad) | 3.1 (laatste download)

Inleiding

Het is belangrijk om de nieuwste versie van de upgrade-firmware indien nodig uit te voeren als er een nieuwe release verschijnt. In het voorjaar van 2021 werd versie 3.1 voor CBS 250 en 350 switches vrijgegeven, waardoor het standaardgedrag van Port Security veranderde. Deze wijzigingen werden aangebracht om de beveiliging van endpoints te verbeteren.

In eerdere versies van de software, als u een poort zo vergrendeld instelde, zou u het apparaat zien dat aan die vergrendelde poort was gekoppeld als een statisch MACadres (Media Access Control). Toen u het apparaat bediende, werd het statische MACadres standaard verwijderd. Dat MAC-adres zou een DHCP-adres kunnen ontvangen.

Vanaf versie 3.1 vooruit, wanneer een apparaat is vergrendeld en als statisch MACadres op een bepaalde poort is geëtiketteerd, kan het alleen een IP-adres op die poort ontvangen. Als u het apparaat naar een andere poort sleept, kan het geen IP-adres ontvangen.

Kort verhaal van een lang verhaal, als u een haven met een adres van MAC sluit die aan die haven, en u dat apparaat naar een andere haven beweegt, moet u die haven ontgrendelen om dat adres van MAC vrij te geven.

Instellingen poortbeveiliging weergeven

Blader naar security > poortbeveiliging.



Stap 2

Bekijk de interfacestatus van elke poort. Dit voorbeeld toont de interfacestatus zoals *Vergrendeld*.

Port Security Table

ආ						
Filte	er: Interfac	<i>e Type</i> equ	als to Port	✓ Go		
	Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed	Action on Violation
\bigcirc	1	GE1	Unlocked	Classic Lock	1	
\bigcirc	2	GE2	Locked	Classic Lock	1	Discard
\bigcirc	3	GE3	Unlocked	Classic Lock	1	

Stap 3

Navigeer naar MAC-adrestabellen > Statische adressen.



Stap 4

U zult het MAC-adres van het apparaat zien dat u aan de poort hebt toegewezen.

S	Static	Address T	able
	+	Û	
		VLAN ID	MAC Address
	\Box	1	10:f9:20:12:86:ce

Stap 5

Om de MAC-adressen te bekijken die een DHCP IP-adres ontvangen, navigeer dan naar **MAC-adrestabellen > Dynamische adressen**.



Stap 6

De MAC-adressen van de in de lijst opgenomen apparaten kunnen een DHCP IPadres ontvangen. Merk op dat het MAC-adres van het apparaat niet in de lijst staat. Het MAC-adres, 10:f9:20:12:86:ce kan geen DHCP IP-adres ontvangen.

Dynamic Ad	dress Table		
Clear Tab	ble		
Filter:	VLAN ID equals to		(Range: 1 - 4094)
	MAC Address equa	ls to	
	Interface equals to	Port GE1 LAG	1 Go Clear Filter
VLAN ID	MAC Address	Interface	
VLAN 1	00:00:5e:00:01:01	GE50	
VLAN 1	00:08:7b:16:d6:c6	GE50	
VLAN 1	04:62:73:c0:75:40	GE50	

Port-beveiligingsinstellingen bewerken

Stap 1

Blader naar security > poortbeveiliging.



Stap 2

Klik op een interface en klik op het pictogram bewerken.

· ·	ort S	ecurity Tabl	е			
	2					
	Filte	2 er: Interface	e <i>Type</i> equa	als to Port	✓ Go	
				Interface	Learning	Max No. of
		Entry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed
-	\bigcirc	Entry No.	Interface GE1	Interface Status Unlocked	Learning Mode Classic Lock	Max No. of Addresses Allowed
-	0	Entry No. 1 2	Interface GE1 GE2	Interface Status Unlocked Locked	Learning Mode Classic Lock Classic Lock	Max No. of Addresses Allowed

Stap 3

Als u de poort wilt ontgrendelen, verwijdert u de radioknop **Lock**. Klik op **Apply** (Toepassen).

Edit Port Security Interface Settings

Interface:	Port GE2 C LAG 1
Interface Status:	✓ Lock
Learning Mode:	 Classic Lock Limited Dynamic Lock Secure Permanent Secure Delete on Reset
Max No. of Addresses Allowed:	1 (Range: 0 - 256, Default: 1)
Action on Violation:	 Discard Forward Shutdown
Trap:	Enable
8 Tran Frankanov	10 sec (Pange: 1 - 1000000, Default: 10) (2 Apply Close

Stap 4

De interfacestatus moet nu als ontgrendeld worden weergegeven.

F	Port S	ecurity Tab	e			
	4					
	Filte	r: Interfac	<i>e Type</i> equa	als to Port	✓ Go	
		Entry No	Interface	Interface	Learning	Max No. of
		Entry NO.	intenace	Status	Mode	Addresses Allowed
•	\bigcirc	1	GE1	Unlocked	Classic Lock	Addresses Allowed
-	\bigcirc	1 2	GE1 GE2	Unlocked Unlocked	Classic Lock Classic Lock	Addresses Allowed 1 1

Navigeer naar MAC-adrestabellen > Statische adressen.



Stap 6

Het MAC-adres staat niet langer in de Statische adrestabel.



Stap 7

Navigeer naar MAC-adrestabellen > Dynamische adressen.



Stap 8

De MAC-adressen van de in de lijst opgenomen apparaten kunnen een DHCP IPadres ontvangen. Merk op dat het MAC-adres van het apparaat nu in deze pagina staat. Dit toont aan dat het adres van MAC nu in staat is om een IP adres te ontvangen.

Dynamic Address Table

Clear Ta	ble		
Filter:) VLAN ID equals to		(Range: 1 - 4094)
) MAC Address equa	lls to	
) Interface equals to	Port GE1 LAG	1 Go Clear Filter
VLAN ID	MAC Address	Interface	
VLAN ID VLAN 1	MAC Address 00:00:5e:00:01:01	Interface GE6	
VLAN ID VLAN 1 VLAN 1	MAC Address 00:00:5e:00:01:01 00:08:7b:16:d6:c6	Interface GE6 GE50	
VLAN ID VLAN 1 VLAN 1 VLAN 1	MAC Address 00:00:5e:00:01:01 00:08:7b:16:d6:c6 04:62:73:c0:75:40	Interface GE6 GE50 GE50	
VLAN ID VLAN 1 VLAN 1 VLAN 1 VLAN 1	MAC Address 00:00:5e:00:01:01 00:08:7b:16:d6:c6 04:62:73:c0:75:40 10:f9:20:12:86:ce	Interface GE6 GE50 GE50 GE50	

Stap 9

Klik op het pictogram Save om de configuratie permanent op te slaan.

admin English v Advanced v

Conclusie

Dat is het! Uw apparaat zou een DHCP IP adres moeten kunnen ontvangen.

Op zoek naar meer artikelen op uw CBS250- of CBS350-switch? Bekijk de onderstaande koppelingen voor meer informatie!

<u>SNMP-instellingen</u> <u>SNMP-standpunten</u> <u>SNMP-groepen</u> <u>DHCP-upgrade</u> <u>Wachtwoordsterkte</u> <u>TCP-en</u> <u>UDP-instellingen</u> <u>Poortbeveiliging</u> <u>Tijdsinstellingen</u> <u>Upgradefirmware</u> <u>Best Practices</u> <u>Switch</u> <u>opnieuw instellen</u> <u>Smartports voor probleemoplossing</u> <u>Map met probleemoplossing</u> <u>VLAN's maken</u>