## PPP op CBS 220 Series Switches configureren

## Doel

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u Plug en Play (VPNP) kunt configureren op Cisco Business (CBS) 220 Series switches.

Inleiding

Network Plug and Play (PPP) is een service die werkt met apparaten die op Network VPN zijn gebaseerd. Met Network PPP kunt u firmware en apparaatconfiguratiebestanden centraal beheren. Daarnaast maakt het een nulaanraking plaatsing van nieuwe netwerkapparaten mogelijk.

CBS220 Series switches voegen ondersteuning voor VPN toe. Deze optie vereenvoudigt de toepassing en het beheer van deze switches in uw netwerk. Blijf lezen voor meer informatie!

Toepasselijke apparaten | Software versie

• CBS220-reeks (Gegevensblad) | 2.0.0.17

PPP-instellingen configureren

Stap 1

Meld u aan bij de CBS220-switch.



# Switch





#### Stap 2

Kies Administratie > PPP > PPPoP-instellingen.



In het gedeelte *PnP Instellingen* controleert u het vakje om *PnP-staat* in te schakelen. Dit is standaard ingeschakeld.



#### Stap 4

Voer in het veld *Time-out bij* detectie de tijd in seconden in. Dit is het moment om te wachten voordat de switch probeert de PPP-server na een mislukte poging opnieuw te ontdekken. De standaardwaarde is 60 seconden.

PnP Settings	;	
PnP State:	C Enable	
Ciscovery Timeout:	60	Range: 1 - 2000000, Default: 60)

#### Stap 5

Selecteer een optie voor *PPP-transport*. Dit omvat plaatsend configuratie informatie, het te gebruiken vervoerprotocol, het PnP serveradres, en de te gebruiken TCP poort. De opties zijn:

- Auto Als deze optie geselecteerd is, worden de PPP-instellingen vervolgens gekozen uit DHCP-optie 43. Als er geen instellingen worden ontvangen van DHCP-optie 43, worden de volgende standaardwaarden gebruikt:
  - 1. Standaard transportprotocol HTTP
  - 2. DNS naam "server" voor PnP server en de poort die gerelateerd is aan HTTP. Als de naam "server" niet met DNS is opgelost, wordt de dienst Cisco VPNP gebruikt met DNS-naam "device helper.cisco.com". Bij het selecteren van de standaardinstellingen, worden alle velden in het gedeelte PnPtransport grijs weergegeven.
- Statisch Stel de TCP poort- en serverinstellingen handmatig in om te gebruiken voor PnP-transport.

PnP Transport	
PnP Transport:	1 <ul> <li>Auto</li> <li>Static</li> </ul>
Transport Protocol:	<ul><li>● HTTPS</li><li>● HTTP</li></ul>
Server Definition:	O By IP Address ⊙ By Name
IP Version:	• Version 6 • Version 4

#### Stap 6

Als u in Stap 5 *Statisch* voor *PnP-transport* hebt gekozen, selecteert u het *transportprotocol* door het aankruisvakje naast HTTPS of *HTTP* te controleren.

PnP Transport	
PnP Transport:	O Auto
	<ul> <li>Static</li> </ul>
Transport Protocol:	<b>O</b> HTTPS
	O HTTP

#### Stap 7

Selecteer in het veld *Server Definition* of u de PNP-server *op IP-adres* of *op naam* wilt specificeren.

Server Definition:	O By IP Address	🗿 By Name
--------------------	-----------------	-----------

#### Stap 8

Als u in Stap 7 door IP-adres geselecteerd hebt, kiest u de IP-versie.

- Versie 6 IPv6
- Versie 4 IPv4

IP Version: OVersion 6 O Version 4

#### Stap 9

Voer in het veld *IP-adres/naam van de server* het IP-adres of de domeinnaam van de PNP-server in.



#### Stap 10

Voer het poortnummer in het veld TCP-poort in. Het standaard poortnummer wordt automatisch door het systeem ingevoerd wanneer u het transportprotocol selecteert: 443 voor HTTPS; 80 voor HTTP.

TCP Port:	443	(Range: 1 - 65535, Default: 443)
-----------	-----	----------------------------------

#### Stap 11

Klik op **Apply** (Toepassen). De parameters worden gekopieerd naar het configuratibestand.

#### **PPPoP-sessie**

Het PPP Sessiescherm geeft de waarde van de momenteel geldende PnP-parameters weer. De bron van de parameter wordt, indien relevant, tussen haakjes weergegeven.

Cancel

Apply

Om informatie over PnP-parameters weer te geven, volgt u deze stappen:

#### Stap 1

Kies Administratie > PPP > PPPoP-sessie.



#### Stap 2

#### De volgende velden worden weergegeven:

- Administratieve status of PnP is ingeschakeld
- Operationele status als PnP al dan niet operationeel is
- PPP Agent State geeft aan of er een actieve VPNP sessie is. De mogelijke waarden zijn Discovery Wacht. ontdekking; niet Klaar; Uitgeschakeld; zitting; Sessietijd
- Transport Protocol Hiermee wordt de informatie over de PPP-agentensessie weergegeven
- IP-adres van server van VPNP
- TCP-poort TCP-poort van de PPP-sessie

## **PnP** Session

Administrative Status:	Enabled
Operational Status:	Ready
PnP Agent State:	Discovery Wait
Transport Protocol:	HTTPS
Server Address:	devicehelper.cisco.com.
TCP Port:	443

## Conclusie

Dat is het! U hebt PPP op uw CBS220-switch met succes ingesteld.

Raadpleeg voor meer configuraties de <u>Cisco Business 220 Series beheergids voor</u> <u>Switches</u>.