# Bandbreedteswitchinstellingen van inkt- en spanningsinterfaces op SG/SF 250-switches

## Doel

Bandbreedte verwijst naar de hoeveelheid gegevens die door een netwerkpad kan worden overgebracht. De instellingen van de bandbreedte kunnen voor inkomend en uitgaand verkeer anders worden gemaakt. Ingrepen-interfaces verwijzen naar interfaces met inkomend verkeer, terwijl de compressiemethoden verwijzen naar interfaces met uitgaande verkeer.

Het doel van dit document is om te verklaren hoe u bandbreedte-instellingen kunt configureren op SG250- en SF250-switches.

# Toepasselijke apparaten

- SF250-software
- SG250
- SG250X-software

#### Softwareversie

• 2.4.5.71

# BandbreedtesInstellingen instellen

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma van de switch.



Stap 2. Kies **Geavanceerd** in het vervolgkeuzemenu van de *weergavemodus* boven op de pagina.



Stap 3. Klik op **Quality of Service > General > Bandbreedtes** in het menu.



De pagina Bandbreedte wordt geopend:

De Bandbreedtesabel bevat de volgende velden voor elke interface:

 Ingress Rate Limit - het inkomende verkeer heeft betrekking op het inkomende verkeer.
Als deze optie ingeschakeld is, wordt de snelheidsbeperking voor inkomende interfaces (inkomend) weergegeven. Voor FE (Fast Ethernet) poort zal de toegewezen bandbreedte in het bereik 62-100.000 Kbps liggen, terwijl voor GE (Gigabit Ethernet) poorten het bandbreedtebereik tussen de 62-1.000.000 Kbps ligt.

- Status - Hier wordt weergegeven of de Ingress Rate Limit is ingeschakeld.

- *Rate Limit (KBits/sec)* - hiermee wordt de maximale invoersnelheid voor de poort weergegeven.

- % - Hiermee wordt de invoersnelheidslimiet voor de poort weergegeven die is verdeeld door de totale poortbandbreedte.

- *CBS (Bytes)* - Committed Burst Size (CBS) is de maximale burst size van gegevens voor de ingangsinterface in bytes van gegevens die een netwerk accepteert. Het CBS kan binnen het bereik van 3000 tot 19.173.960 bytes vallen.

· Bovenkant invoersnelheid - toont statistieken van het uitgaande (uitgaande) verkeer.

- Status - Hiermee wordt aangegeven of er een uitgaande Shaping-snelheid is ingeschakeld.

- *CIR (KBits/sec)* - Committed Information Rate (CIR) geeft de maximale bandbreedte voor de spanning-interface weer. Het specificeert hoeveelheid gegarandeerde bandbreedte op een frame relais service. Dit garandeert dat frames die zich binnen het CIR-niveau bevinden, zullen worden geleverd, maar het is niet gegarandeerd wanneer frames deze limiet overschrijden. Voor FE-poorten ligt de vormsnelheid tussen de 64 en 100.000 Kbps, terwijl deze voor GE-poorten tussen de 64 en 1000.000 Kbps ligt.

- *CBS (Bytes)* - Maximale uitbarstgrootte van gegevens voor de spanningsinterface in bytes van gegevens.

Ban	Bandwidth										
Bandwidth Table Showing 1-52 of 52 All 👱 pe											
Filte	Filter: Interface Type equals to Port v Go										
	Entry No. Interface Ingress Rate Limit Egress Shaping Rates										
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)		

Stap 4. Selecteer een interface door op de juiste knop voor de interface te klikken waarvoor u de bandbreedteinstellingen wilt configureren en op **Bewerken** klikt.

0	49	GE1	Disabled 1	Disabled
0	50	GE2	Disabled	Disabled
0	51	GE3	Disabled	Disabled
0	52	GE4	Disabled	Disabled
	Copy Setti	ngs	Edit 2	

Er verschijnt een nieuw venster.

Interface:	Port GE1  O LAG 1				
Ingress Rate Limit:	Enable				
✤ Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)			
✤ Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)			
Egress Shaping Rate:	Enable				
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)			
✤ Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)			
Apply					

Stap 5. Selecteer **Port-**interface als u bandbreedteinstellingen op een bepaalde poort wilt toepassen of klik op **LAG** (Link Aggregation) als u bandbreedteinstellingen op een bundel van een paar of alle afzonderlijke poorten wilt toepassen. Kies vervolgens een bepaalde waarde in de vervolgkeuzelijst naast deze.

Opmerking: Om de instellingen voor LAN te configureren kunt u navigeren naar *Port Management > Link Aggregation > LAG Management* vanuit het menu. Selecteer een LAG die u wilt bewerken en voeg poorten aan die LAG toe.

Interface:	Port GE1  O LAG 1			
Ingress Rate Limit:	Enable			
Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)		
₩ Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000 Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 12800			
Egress Shaping Rate:	Enable			
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)		
Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)		
Apply Close				

Stap 6. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje **Ingraving Rate Limit** als u inkomende verkeersbandbreedte wilt definiëren.

Interface:	Port GE1  (	) LAG 1				
Ingress Rate Limit:	Enable					
Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)				
Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)				
Egress Shaping Rate:	Enable					
& Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)				
# Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)				
Apply Close						

Opmerking: Als u de *Ingress Rate Limit* niet in stap 6 hebt *gecontroleerd*, sla dan over naar <u>Stap 9</u>.



Interface:	Port GE1  (	) LAG 1
Ingress Rate Limit:	🖂 Enable	
Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
♣ Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply		

Opmerking: De twee velden *Ingraving Rate Limit* worden niet weergegeven wanneer het interfacetype LAG is.

Stap 8. Voer de waarde in het veld Ingress Committed Burst Size (CBS) in.

Interface:	Port GE1  (	) LAG 1 V
Ingress Rate Limit:	Enable	
Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
Ingress Committed Burst Size (CBS):	150000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
✤ Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)

Opmerking: *De* velden *Ingeress Rate Limit* en *Ingress Committed Burst Size (CBS)* worden automatisch ingevuld met de standaardwaarden wanneer het aanvinkvakje Ingress Rate Limit is ingeschakeld.

Stap 9. (Optioneel) Controleer het aankruisvakje **Vluchtsnelheid** als u uitgaande verkeersbandbreedte wilt definiëren. De vormsnelheid verwijst naar de maximale

bandbreedte die op noodopdrachten is toegestaan.

Interface:	Port GE1  O LAG 1			
Ingress Rate Limit:	Enable			
Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)		
Singress Committed Burst Size (CBS):	150000 Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 12			
Egress Shaping Rate:	Enable			
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)		
Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)		
Apply Close				

Opmerking: Als u in Stap 9 de *Grijswaarden* niet hebt gecontroleerd, sla dan over naar <u>Stap</u> <u>12</u>.

#### Stap 10. Voer de waarde in het veld Committed Information Rate (CIR) in.

Interface:	Port GE1  O LAG 1					
Ingress Rate Limit:	Enable					
🌣 Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)				
Ingress Committed Burst Size (CBS):	150000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)				
Egress Shaping Rate:	🖂 Enable					
Committed Information Rate (CIR):	65	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)				
Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)				
Apply Close						

Stap 1. Voer de gewenste waarde in het veld Uitgebreide Burst Size (CBS) in.

Opmerking: Dit bedrag kan zelfs worden verzonden als het tijdelijk de bandbreedte voorbij de toegestane limiet verhoogt.

Interface:	Port GE1  (	) LAG 1			
Ingress Rate Limit:	Enable				
Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)			
Size (CBS):	150000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)			
Egress Shaping Rate:	Enable				
Committed Information Rate (CIR):	65	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)			
Egress Committed Burst Size (CBS):	140000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)			
Apply Close Stan 12 Klik on <b>Toenassen</b> om de instellingen on te slaan					

Interface:	Port GE1  (	) LAG 1
Ingress Rate Limit:	Enable	
S Ingress Rate Limit:	150	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)

## Instellingen kopiëren

Stap 1. Klik op de radioknop van de broninterface om de instellingen van een interface naar een andere of meerdere interfaces te kopiëren.

Ban	Bandwidth Table									
Filte	er: Interface	Type equal	s to Port	Go						
	Entry No. Inte		Ingress Ra	ate Limit	e Limit			Egress Shaping Rates		
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
0		FE1	Enabled	100		654164	Enabled	64	55616	
0	2	FE2	Disabled				Disabled			
0	3	FE3	Disabled				Disabled			

Stap 2. Klik op Instellingen kopiëren.

Copy Settings	Edit
---------------	------

Er verschijnt een nieuw venster:

Copy configuration from entry 49 (GE1)	
to:	(Example: 1,3,5-10 or: FE1,FE3-GE4)
Apply Close	

Stap 3. Voer in het daarvoor bestemde veld de doelinterface in. U kunt dezelfde instellingen naar meerdere interfaces kopiëren door de doelinterfaces of de bereik van interfaces met komma's te scheiden.



Stap 4. Klik op Toepassen om de instellingen te kopiëren.



U moet nu met succes de instellingen voor de bandbreedte op de SG250- of SF250-switch hebben ingesteld.