# Een Switch handmatig opnieuw starten of opnieuw instellen

# Doel

De herstart-functie van het netwerkapparaat is handig wanneer bepaalde wijzigingen in de instellingen een herstart vereisen om de configuratie-instellingen volledig toe te passen, of wanneer het apparaat niet naar verwachting functioneert. De configuratie instellingen van het netwerkapparaat worden weergegeven nadat het apparaat is herstart.

De functie Reset wordt gebruikt om de actieve of huidige configuratie-instellingen op het netwerkapparaat te verwijderen en het te herstellen naar de oorspronkelijke standaardinstellingen. Handmatig reset wordt aanbevolen wanneer het hele apparaat opnieuw geconfigureerd moet worden, of voor het geval u het wachtwoord vergeet en niet in staat bent om op welke manier dan ook te herstellen, zoals door de console te gebruiken met telnet of de CLI-interface (Opdrachtlijn).

Dit artikel bevat informatie over de manier waarop u de switch handmatig kunt herstarten of opnieuw kunt instellen. Als u de CLI voor het resetten wilt gebruiken, <u>klikt u hier om de CLI-versie</u> te benaderen.

#### Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- SX250 Series-switches | 2.2.5.68 (laatste download)
- Sx300 Series | 1.4.7.05 (laatste download)
- Sx350 Series | 2.2.5.68 (laatste download)
- SG350X Series | 2.2.5.68 (laatste download)
- Sx550X Series | 2.2.5.68 (laatste download)

# Start de Switch handmatig opnieuw op

Belangrijk: Wanneer een switch wordt herstart, wordt het actieve configuratiebestand verwijderd. Zorg er voordat u doorgaat met de herstart-instructies voor dat u alle actieve configuratieinstellingen opslaat om gegevensverlies te voorkomen. Als u hulp wilt bij de herstart, raadpleegt u het artikel <u>Download of Back Up Configuration Files op een Switch</u>.

#### Stap 1

Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de switch en kies Beheer > Herstart.



## Stap 2

Klik in het gebied Rebooten op de radioknop die overeenkomt met het gewenste tijdstip waarop de switch opnieuw wordt opgestart.

De opties zijn:

• Onmiddellijke herstart van de Switch onmiddellijk nadat op de herstart is gedrukt.

Reboot		
To reboot the device, click the 'Reboot' button.		
Reboot: Immediate Date Jan v 01 v Time 00 v 00 v HH:MM In 00 v Days 00 v Hours 00 v Minutes		
Restore to Factory Defaults		
Clear Startup Configuration File		
Reboot Cancel Reboot Cancel		

• Datum - Switch herstart op de ingestelde datum en tijd. Kies de maand en de datum waarop u de switch wilt hervatten, en de specifieke tijd op die bepaalde dag om de switch opnieuw op te starten.



• Reboots in - Switch nadat de ingestelde tijd is verstreken. Kies het aantal dagen en uren dat de switch wacht om te herstarten. Zodra die vaste tijd is verstreken, start de switch opnieuw

op. Reboot: Immediate Date Dec v 25 v Time 00 v 01 v HH:MM In 02 v Days 10 v Hours 15 v Minutes

# Stap 3

(Optioneel) Controleer het aanvinkvakje **Standaardinstellingen fabriek herstellen** om de switch opnieuw op te starten in de standaardinstelling van de fabriek.



# Stap 4

(Optioneel) Controleer het aankruisvakje **Opstartconfiguratie bestand wissen** om de configuratie van de switch na de herstart te verwijderen.

Restore to Factory Defaults
 Clear Startup Configuration File

# Stap 5

Klik op Herstart om de switch opnieuw te starten.

**Opmerking:** In dit voorbeeld wordt Direct geselecteerd en wordt Terugzetten op fabriekswaarden ingeschakeld.



**Opmerking:** DHCP-automatische configuratie is standaard ingeschakeld in de fabrieksinstellingen. Om de standaardinstellingen van de switch naar de fabriek opnieuw op te starten, moet u de DHCP-automatische configuratie uitschakelen zodat de switch niet automatisch een configuratie van een lokale server downloaden. Als u meer wilt weten over deze optie, klikt u <u>hier</u> voor meer informatie.

U hebt nu uw switch herstart.

# Reset de Switch handmatig

#### Stap 1

Koppel alle Ethernet-kabels los van de switch.

#### Stap 2

Gebruik een speld en houd de knop Reset gedurende 15 tot 20 seconden op de switch ingedrukt.



**Opmerking:** In dit voorbeeld wordt SG350X-24 24-poorts Gigabit stapelbare beheerde Switch gebruikt.

#### Stap 3

Zodra alle poort-LEDs branden, laat u de Reset-knop los.

## Stap 4

Sluit uw computer rechtstreeks aan op de switch met behulp van een Ethernet-kabel.

## Stap 5

Open een webbrowser op uw computer en voer het IP-adres van de switch in in de adresbalk. Het standaard IP-adres van de switch is 192.168.1.254.



**Opmerking:** Zorg ervoor dat uw computer een IP-adres heeft in dezelfde vorm als de switch om een goede verbinding te maken. In dit voorbeeld, is het IP adres van de computer 192.168.1.100 en het netto masker is 255.255.255.0.

Obtain an IP address automatically

Output Description of the second s	
IP address:	192.168.1.100
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	

#### Stap 6

Na verbinding vraagt de switch om een gebruikersnaam en wachtwoord. De standaard gebruikersnaam en wachtwoord is: Cisco/cisco.

**Opmerking:** U dient een nieuw wachtwoord in te stellen voor een betere bescherming van uw netwerk.

#### Stap 7

Typ cisco in het veld Oude wachtwoord.

Change Password		
Please change your password from the default settings for better protection of your network The minimum requirements are as follows: • Cannot be the same as the user name. • Cannot be the same as the current password. • Minimum length is 8. • Minimum number of character classes is 3. Character classes are upper case, lower case,		
New Password Configuration Old Password:	•	

#### Stap 8

Voer het nieuwe wachtwoord in in de velden Nieuw wachtwoord en Wachtwoord bevestigen.

New Password Configuration		
Old Password:	••••	
New Password:		
Confirm Password:		
Password Strength Meter:		Below Minimum

Controleer het aanvinkvakje Wachtwoord **uitschakelen** om de vereisten voor de wachtwoordsterkte te omzeilen.

Password Strength Meter:	Below Minimum
Password Strength Enforcement:	Disable

**Opmerking:** Om te leren hoe u de wachtwoordbeveiliging van de switch kunt configureren klikt u <u>hier</u> voor informatie.

#### Stap 10

Klik op **Toepassen** om de configuratie toe te passen.

Change Password			
Please change your password from the default settings for better protection of your network			
The minimum requirements are as follows: • Cannot be the same as the user name. • Cannot be the same as the current password. • Minimum length is 8.			
Minimum number of character classes	s is 3. Character classes are upper case, lower case, numeric, and special characters.		
New Password Configuration			
Old Password:	•••••		
New Password:	••••••		
Confirm Password:	••••••		
Password Strength Meter:	Below Minimum		
Password Strength Enforcement:	Disable		
Apply			

#### Stap 11

Klik op **OK** als het bericht hieronder wordt weergegeven.



Disabling password rules enforcement will increase your network security risk, because this disables all password rules, including minimum password complexity and password aging. Are you sure you want to continue?



# Stap 12

(Optioneel) Klik op Save om de instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan.



U hebt de switch nu handmatig opnieuw ingesteld.