SNTP-verificatie inschakelen op 200, 300 en 500 Series beheerde Switches

Doel:

Op een netwerk switch kan de systeemtijd handmatig door de gebruiker worden ingesteld, dynamisch vanaf een SNTP-server of gesynchroniseerd vanaf de pc waarop de GUIinterface wordt uitgevoerd die aan Cisco is gekoppeld. Als een SNTP server wordt geselecteerd, worden de handmatige tijdinstellingen overschreven wanneer de communicatie met de server tot stand wordt gebracht. De pagina SNTP-verificatie maakt het mogelijk de toetsen te configureren die worden gebruikt bij de verbinding met een SNTPserver. De authenticatiesleutel wordt gemaakt op de SNTP server in een afzonderlijk proces dat afhangt van het type SNTP server dat u gebruikt.

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u SNTP-verificatie op de SG200, SG300 en SG500 Series switches voor SNTP de synchrone netwerktijd kunt inschakelen.

Opmerking: Om SNTP-verificatie in te schakelen, moet de SNTP-modus al zijn geselecteerd. Raadpleeg <u>de instelling van de systeemtijd dynamisch vanaf een SNTP-server op 200, 300</u> <u>en 500 Series beheerde Switches</u> voor verdere assistentie.

Toepasselijke apparaten:

- Cisco Small Business 200 Series Managed-Switches
- Cisco Small Business 300 Series Managed-Switches
- Cisco Small Business 500 Series Managed-Switches

Softwareversies:

•1.3.0.59

De systeemtijd instellen:

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie. De standaardgebruikersnaam is "cisco" en het standaardwachtwoord is "cisco".

Stap 2. Navigeer naar Administratie > Tijdinstellingen > SNTP-verificatie. De pagina *SNTP-verificatie* wordt geopend:



Stap 3. Controleer het selectieteken Enable naast SNTP-verificatie.

SNTP Authentication		
SNTP Authentication: 🔽 Enable		
Apply Cancel		

Stap 4. Klik op Toepassen.

SNTP Authentication		
SNTP Authentication: 🔽 Enable		
Cancel		

Stap 5. Selecteer Add om een nieuwe SNTP-verificatie-toets toe te voegen.

Het venster Add SNTP-verificatie wordt geopend:

• Authentication Key ID:		(Range: 1 - 4294967295)	
🗢 Authentication Key: 💿 o	User Defined (Encrypted)		(0/8 Characters Used)
Trusted Key: 📃	Enable		
Apply Close			

Stap 6. Voer het identificatienummer in het veld Verificatie-sleutel-ID in.

• Authentication Key I	D: 12345)(Range: 1 - 4294967295)	
Authentication Key:	 User Defined (Encrypted) User Defined (Plaintext) 		(0/8 Characters Used)
Trusted Key:	🔲 Enable		
Apply Clos	e		

Stap 7. Selecteer het gewenste keuzerondje voor de verificatiesleutel en voer de

sleutelnaam in het daarvoor bestemde veld in.

Authentication Key ID	12345	(Range: 1 - 4294967295)	
🌼 Authentication Key: 🌈	User Defined (Encrypted)		
	User Defined (Plaintext)		(0/8 Characters Used)
Trusted Key: 🛛 🛛	Enable		
Apply Close			

De opties zijn als volgt:

- Gebruikershandleiding (versleuteld) levert codering tussen de client en de server
- Gebruikershandleiding (Plaintext) Geen codering tussen client en server.

Stap 8. (Optioneel) Controleer het selectieteken **Enable** indien u wilt dat het apparaat alleen synchronisatieinformatie van een SNTP-server ontvangt met behulp van deze verificatiesleutel.

Authentication Key ID: (Range: 1 - 4294967295)			
🜣 Authentication Key: 💿 User Defined (Encrypted)			
 User Defined (Plaintext) 	(0/8 Characters Used)		
Trusted Key: 🕢 Enable			
Apply Close			

Stap 9. Klik op **Toepassen** om instellingen op te slaan.

Authentication Key ID: (Range: 1 - 4294967295)				
🜣 Authentication Key: 💿 User Defined (Encrypted)				
Oser Defined (Plaintext)	(0/8 Characters Used)			
Trusted Key: 📝 Enable				
Apply Close				