# Dynamische Host Configuration Protocol (DHCP) Trusted Interface-instellingen op een switch

## Doel

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) biedt een beveiligingsmechanisme om het ontvangen van valse DHCP-responspakketten en het registreren van DHCP-adressen te voorkomen. Dit gebeurt door poorten op het apparaat te behandelen als vertrouwde of onvertrouwde.

Een vertrouwde poort is een poort die is aangesloten op een DHCP-server en is toegestaan om DHCP-adressen toe te wijzen. DHCP-berichten die worden ontvangen op vertrouwde poorten mogen door het apparaat lopen. Pakketten uit deze poorten worden automatisch doorgestuurd. Als DHCP Snooping niet ingeschakeld is, worden alle poorten standaard vertrouwd.

Een onvertrouwde poort is een poort die niet is toegestaan om DHCP-adressen toe te wijzen. Standaard worden alle poorten als onbetrouwbaar beschouwd tot u ze vertrouwde op de pagina Interface-instellingen verklaart.

Dit artikel is bedoeld om u te laten zien hoe u DHCP Trusted Interface Settings op uw schakelaar kunt configureren.

## Toepasselijke apparaten

- Sx300 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- SG500X-software

#### Softwareversie

- 1.4.7.06 SX300, SX500, SG500X
- 2.2.8.04 SG350X

### DHCP-betrouwbare interfaceinstellingen configureren

Opmerking: De verschijning van uw schakelaar web-based voorziening kan variëren afhankelijk van het nauwkeurige model van uw apparaat. De onderstaande afbeeldingen zijn afkomstig van de SG350X-48MP.

Stap 1. Neem toegang tot uw op web gebaseerde hulpprogramma en kies **IP Configuration > IPv4 Management en Interfaces**.



Stap 2. Kies DHCP-optie/Relay > DHCP-switching betrouwbare interfaces.

<ul> <li>DHCP Snooping/Relay</li> </ul>			
Properties			
Interface Settings			
DHCP Snooping Trusted Interfaces			
DHCP Snooping Binding Database			

Stap 3. Onder de tabel Betrouwbare interfaces klikt u op de poort of de interface die u wilt configureren en vervolgens klikt u op **Bewerken**.

<u> </u>	) GE40		No
4	GE41		No
O 42	2 GE42		No
• 43	3 GE43		No
0 44	4 GE44		No
0 45	5 GE45		No
0 40	6 GE46		No
O 47	7 GE47		No
0 48	3 GE48		No
0 49	XG1		No
0 50	) XG2		No
5'	I XG3		No
0 52	2 XG4		No
Copy Settin	ngs	Edit	

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Port GE41 gekozen.

Stap 4. In het venster Interface-instellingen bewerken controleert u of de gekozen poort in het interfacegebied de poort is die u in de vorige stap hebt geselecteerd. Klik anders op de vervolgkeuzelijst en kies de juiste poort.

Interface:	r
Trusted Interface: O Yes No	
Apply Close	

Stap 5. Klik in het gedeelte Trusted Interface op een radioknop om de specifieke poort op vertrouwde op of niet vertrouwd in te stellen en klik vervolgens op **Toepassen**.



Opmerking: In dit voorbeeld, wordt Ja gekozen om aan te geven dat de haven om een vertrouwde haven wordt gevormd.

Stap 6. Klik op Sluiten zodra het Succesbericht verschijnt.

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.			
Interface:   Unit 1  Port GE41  LAG 1 Trusted Interface:  Yes No			
Apply Close			

Stap 7. Controleer in de tabel Betrouwbare interfaces of de nieuw geconfigureerd instellingen op de geselecteerde poort nu zijn toegepast.

0 40	GE40	No
0 41	GE41	Yes
0 42	GE42	No
O 43	GE43	No
O 44	GE44	No
<ul> <li>45</li> </ul>	GE45	No
O 46	GE46	No
• 47	GE47	No
0 48	GE48	No
O 49	XG1	No
0 50	XG2	No
0 51	XG3	No
O 52	XG4	No
Copy Setting	s Edit	

Stap 8. (Optioneel) Klik om de configuratie permanent op het knipperende save pictogram in het bovenste gedeelte van de pagina op te slaan.

U had nu met succes de Trusted Interface Settings in uw schakelaar moeten configureren.