Systeeminstellingen op de SX500 Series Stackable-switches

Doel

De pagina *Systeeminstellingen* wordt gebruikt om de weergaveresultaten van de switch aan te passen. De weergave kan een banner bericht bevatten zodat alleen echt geworden gebruikers toegang hebben. Het doel van dit document is te helpen de instellingen voor het systeembeheer op de SX500 Series Stackable Switches te configureren.

Toepasselijke apparaten

SX500 Series Stackable-switches

Softwareversie

•1.3.0.62

Stap voor stap Procedure

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Beheerder>** Systeeminstellingen. De pagina *Systeeminstellingen* wordt geopend:

System Settings	
System Settings	
System Description:	28-Port Gigabit Stackable Managed Switch
System Location:	Example-Location (16/160 Characters Used)
System Contact:	Example-Name (12/160 Characters Used)
o Host Name:	 O Use Default O User Defined ExampleSwitch (13/58 Characters Used, Default: switchb2c405)
Custom Login Screen Settings	
Login Banner:	======================================
Preview	(77/1000 Characters Used)
Apply Cancel	

Stap 2. Voer in het veld Systeemlocatie een tekenwaarde in die overeenkomt met de fysieke locatie van de switch.

Stap 3. Voer in het veld Systeemcontact een tekenwaarde in die overeenkomt met de naam van de contactpersoon.

Stap 4. Kies een van deze twee opties in het veld Host Name:

• Gebruik standaard - Hiermee kunt u de standaard switchnaam gebruiken.

• Gebruikershandleiding — Hiermee kunt u een naam in het veld invoeren om aan de switch toe te wijzen.

Stap 5. Voer in het veld Login-scanner de tekst in die u op de pagina met *inloggen* wilt weergeven.



Stap 6. (Optioneel) Klik op **Voorbeeld** om de getypte tekst te bekijken. Sluit het voorbeeldvenster.

Stap 7. Klik op **Toepassen** in de pagina Systeeminstellingen om de configuratie op te slaan.