Port Bandwidth Control-instellingen op SG500 Series-switches

Doel:

Bandbreedte heeft betrekking op de gemiddelde hoeveelheid gegevens die succesvol door een communicatiepad is overgebracht. Bandbreedtesamendeling, beheer, plafondverdeling en instellingstoewijzing zijn enkele van de technieken die worden gebruikt om het bandbreedtegebruik te verbeteren. U kunt de bandbreedte voor zowel inkomend als uitgaand verkeer wijzigen. Het kan nodig zijn om bandbreedte op specifieke havens te beperken om te voorkomen dat een klein aantal havens een groot deel van de bandbreedte van de schakelaar opneemt.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u bandbreedte op individuele havens op de SG500 reeks kunt beperken.

Toepasselijke apparaten:

Cisco Small Business 500 Series Managed-switches

Softwareversies:

•1.3.7.18

Het absolute tijdbereik instellen

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Quality of Service > General > Bandwidth**. De pagina *Bandbreedte* wordt geopend:

E	Bandwidth										
	Bandwidth Table										
	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 💌 Go										
		Entry No. Interface Ingress Rate Limit					Egress Shaping Rates				
				Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
	0	1	GE1	Disabled				Disabled			
	0	2	GE2	Disabled				Disabled			
	0	3	GE3	Disabled				Disabled			
	0	4	GE4	Disabled				Disabled			
	0	5 GE5 Disabled						Disabled			
	0	6	GE6	Disabled				Disabled			
	0	7	GE7	Disabled				Disabled			
	0	8	GE8	Disabled				Disabled			
	0	9	GE9	Disabled				Disabled			
	0	10	GE10	Disabled				Disabled			
	0	11	GE11	Disabled				Disabled			
	0	12	GE12	Disabled				Disabled			
	0	13	GE13	Disabled				Disabled			
L	0	14	GE14	Disabled				Disabled			
	0	15	GE15	Disabled				Disabled			
L	0	16	GE16	Disabled				Disabled			
	0	17	GE17	Disabled				Disabled			
L	0	18	GE18	Disabled				Disabled			
	0	19	GE19	Disabled				Disabled			
	0	20	GE20	Disabled				Disabled			
	0	21	GE21	Disabled				Disabled			
	0	22	GE22	Disabled				Disabled			

De Bandbreedtesabel geeft de volgende velden weer:

· Limiet instelsnelheid - maximale bandbreedte voor inkomende poorten.

- Status - Hier wordt weergegeven als de Ingress Rate Limit voor de poort is ingeschakeld.

- Snelheidslimiet - hiermee wordt de maximale bandbreedte (in Kbits/sec) voor de poort weergegeven.

- % - Hiermee wordt het deel van de totale bandbreedte weergegeven dat voor de poort is toegewezen.

- CBS (Bytes) - Hiermee wordt de Committed Burst Size (CBS) of de maximale barstgrootte weergegeven die in een bepaalde tijd kan worden verzonden.

· Grijsvormingssnelheid - maximale bandbreedte voor uitgaande poorten.

- Status - Hier wordt weergegeven als het uitgaande Shaping Rate is ingeschakeld voor de poort.

- CIR - (Kbits/sec) - Committed Information Rate (CIR) geeft de maximale bandbreedte (in Kbits/sec) voor de poort weer.

- CBS (Bytes) - Hiermee wordt de Committed Burst Size (CBS) of de maximale

barstgrootte weergegeven die in een bepaalde tijd kan worden verzonden.

Stap 2.	Klik op	de radioknop	van de gev	venste poort o	die u wilt	configureren.
---------	---------	--------------	------------	----------------	------------	---------------

Ban	Bandwidth									
Ban	Bandwidth Table									
Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 💌 Go									
	Entry No.	Interface	Ingress Ra	ate Limit			Egress Sh	Egress Shaping Rates		
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
\bigcirc	1	GE1	Disabled				Disabled			
۲	2	GE2	Disabled				Disabled			
\odot	3	GE3	Disabled				Disabled			
\odot	4	GE4	Disabled				Disabled			
\odot	5	GE5	Disabled				Disabled			
\odot	6	GE6	Disabled				Disabled			
\odot	7	GE7	Disabled				Disabled			
\odot	8	GE8	Disabled				Disabled			
\odot	9	GE9	Disabled				Disabled			
\odot	10	GE10	Disabled				Disabled			
\odot	11	GE11	Disabled				Disabled			
\odot	12	GE12	Disabled				Disabled			
\odot	13	GE13	Disabled				Disabled			
\odot	14	GE14	Disabled				Disabled			
\odot	15	GE15	Disabled				Disabled			
\odot	16	GE16	Disabled				Disabled			
\odot	17	GE17	Disabled				Disabled			
\odot	18	GE18	Disabled				Disabled			
\odot	19	GE19	Disabled				Disabled			
\odot	20	GE20	Disabled				Disabled			
\odot	21	GE21	Disabled				Disabled			
O	22	GE22	Disabled				Disabled			

Stap 3. Klik op Bewerken.

0	40	GE40	Disabled	Disabled
0	41	GE41	Disabled	Disabled
\odot	42	GE42	Disabled	Disabled
0	43	GE43	Disabled	Disabled
\odot	44	GE44	Disabled	Disabled
\odot	45	GE45	Disabled	Disabled
\odot	46	GE46	Disabled	Disabled
\bigcirc	47	GE47	Disabled	Disabled
\odot	48	GE48	Disabled	Disabled
\bigcirc	49	GE49	Disabled	Disabled
\bigcirc	50	GE50	Disabled	Disabled
	Copy Settings Edit			

De pagina Bandbreedte bewerken wordt geopend:

Interface:	Onit/Slot 1/1 ▼	Port GE2 💌 💿 LAG 1 👻
Ingress Rate Limit:	🔲 Enable	
🕸 Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	🔲 Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
& Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply Close		

Stap 4. (Optioneel) Naast de controle *Ingreress Rate Limit* ingeschakeld **Inschakelen** als u de snelheid van het inkomende verkeer wilt bewerken. Als dit niet het geval is, slaat u over op stap 7.

Interface:	Onit/Slot 1/1 ▼	Port GE2 💌 💿 LAG 1 👻
Ingress Rate Limit:	📄 Enable	
🕸 Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
🕸 Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	📄 Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
& Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply Close		

Stap 5. Voer de gewenste limiet in KBits/sec (Kbps) in het veld *Ingress Rate Limit in*. De standaard limiet is 100 KBits/sec.

Interface:	⊚ Unit/Slot 1/1 💌	Port GE2 💌 💿 LAG 1 👻
Ingress Rate Limit:	📝 Enable	
🗢 Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	🔲 Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
🏶 Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply Close		

Stap 6. Voer de gewenste uitbarstgrootte in bytes in het veld *Ingress Committed Burst Size (CBS)*. Met een CBS kunt u een groep pakketten tot een bepaalde grootte via het netwerk verzenden, ongeacht de huidige grenswaarde voor toegangsrechten. Als u een te lage CBS

instelt, kan dit resulteren in een grote hoeveelheid kleine pakketten die constant over het netwerk worden verzonden. Dit leidt ertoe dat één haven constant een grote hoeveelheid verkeer heeft. Als u een barstsnelheid te hoog instelt, kunnen te veel grote groepen pakketten over het netwerk worden verzonden. Dit kan resulteren in één haven die een groter deel van hun toegewezen bandbreedte te vaak opneemt. Het optimale tarief resulteert in geen verloren bandbreedte. De standaardgrootte is 128000 bytes.

Interface:	Onit/Slot 1/1 ▼	Port GE2 💌 💿 LAG 1 👻
Ingress Rate Limit:	📝 Enable	
🜣 Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	📄 Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
& Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply Close		

Stap 7. (Optioneel) naast de controle *Grijsvormingssnelheid* inschakelen als u de snelheid van het uitgaande verkeer wilt bewerken. Als niet, sla dan over naar stap 10.

Stap 8. Voer de gewenste limiet in KBits/sec (Kbps) in het veld *Committed Information Rate (CIR)*. Een CIR is de minimale bandbreedte die voor uw netwerk wordt gegarandeerd. Als u een CIR voor een poort instelt, wordt gegarandeerd dat de haven altijd een minimale bandbreedte voor de gespecificeerde poort krijgt. Als u een te lage snelheid instelt, kunnen er kwaliteitsproblemen ontstaan bij het streamen van audio of video via een netwerk. Wanneer u een te hoog tarief instelt, kan één poort meer ondersteuning bieden dan nodig is, wat leidt tot onvolkomenheden in uw netwerk. Het optimale tarief resulteert in geen verloren bandbreedte. De standaard limiet is 64 KBits/sec.

Stap 9. Voer de gewenste uitbarstgrootte in bytes in het veld *Egress Committed Burst Size (CBS)*. Zie Stap 6 voor meer informatie over Committed Burst Sizes. De standaardgrootte is 128000 bytes.

Stap 10. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.

Stap 1. Klik op Configuratie kopiëren/opslaan om uw instellingen op te slaan.

De volgende waarschuwing verschijnt:



Stap 12. Klik op OK.



Stap 13. Klik op **Toepassen** om de huidige configuratie op de opstartconfiguratie op te slaan.

Copy/Save Configuration

All (To r	configurations that the retain the configuration	swi be	tch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. tween reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.
S	ource File Name:		Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration
D	estination File Name:	0	Running configuration Startup configuration Backup configuration
8	ensitive Data:	O O Ava	Exclude Encrypted Plaintext ailable sensitive data options are determined by the current user's SSD rules
s	ave Icon Blinking:	En	abled
C	Apply Cance	el	Disable Save Icon Blinking