Bluetooth inschakelen op SPA525G/SPA525G2 IP-telefoon

Doel

Het doel van dit document is om uit te leggen hoe u de Bluetooth-functie kunt inschakelen op de SPA525G IP-telefoon. Het Bluetooth-apparaat kan worden gebruikt om een mobiele telefoon aan te sluiten op SPA525G/SPA525G2. De SPA525G/SPA525G2 kan gratis worden gebruikt als Bluetooth-handgreep voor de mobiele telefoon; De contacten van de mobiele telefoon kunnen ook naar SPA525G worden overgebracht als die eigenschap door de mobiele telefoon wordt voorzien.

Toepasselijke apparaten

- · SPA525G
- · SPA525G2

Schakel Bluetooth in.

Stap 1. Druk op de knop **Setup** aan de telefoon. Het menu *Informatie en Instellingen* verschijnt.



01/04/12 01:39p		Angela Martin 📷	
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences		
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

Stap 2. Gebruik de navigatietoetsen en ga naar de gebruikersvoorkeuren. Druk op de **selectiesets**.

01/	04/12 01:39p 📕	Angela Martin	
User Preferences			
1	Ring Settings		
2	Screen Preferences		
3	Bluetooth		
		×	
	LAB		
	Select	Back	

Stap 3. Gebruik de navigatietoetsen en ga naar Bluetooth. Druk op de **selectiesets**. Het menu *Bluetooth-configuratie* verschijnt.

01/04/12 01:39p 📕		8	Angela Martin
Blu	etooth Configuration		
1	Bluetooth		
2	Bluetooth Mode	Both	>
3	Bluetooth Profile		
			28
	LAB		
	Set		Back

Stap 4. Wanneer de optie Bluetooth is geselecteerd, drukt u op de selectieknop RECHTER op de pijltjesknoppen totdat een blauw pictogram verschijnt.

Stap 5. Druk op de knop **Set** om de gewenste instellingen op te slaan of druk op de knop **Terug** om de instellingen te annuleren en terug te gaan naar het vorige menu.