Web-interface inschakelen/uitschakelen op SPA525G of SPA525G2 IP-telefoon

Doelstellingen

De SPA525G/SPA525G2 IP-telefoons kunnen via een webinterface worden benaderd. De web interface toont geschiedenis, apparaatinformatie, statistieken en biedt de mogelijkheid om de firmware te verbeteren. Standaard wordt de web interface ingeschakeld op elke telefoon.

Dit document legt uit hoe de webinterface op de SPA525G/SPA525G2 IP-telefoon kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld.

Toepasselijke apparaten

- · SPA525G IP-telefoon
- · SPA525G2 IP-telefoon

Stap voor stap Procedure

De webinterface inschakelen of uitschakelen



Stap 1. Druk op de knop Setup op de IP-telefoon om het Setup-menu op te halen.

01/0	1 12:00p	User1			
Information and Settings					
1	Call History				
2	Directories				
3	Network Configuration				
4	User Preferences				
5	Status				
6	CME Services				
7	MP3 Player				
	Select	Exit	:		

Stap 2. Scrolt naar boven en naar onder met de navigatietoetsen om **Network Configuration** te selecteren en druk **op Selecteren** om het *Network Configuration*-menu omhoog te halen.

01/01 12:00p		User1				
Network Configuration						
Wi-Fi						
Wi-Fi Configuration						
Connect	tion Type	Static IP				
Static IP Address Settings						
VPN						
Web Se	rver					
Web Se	e 🔽					
	Set	Back	¢			

Stap 3. Scrolt naar boven en naar onder met de navigatietoetsen om **webserver** te selecteren.

Stap 4. Druk op rechts op de navigatietoetsen om aan te passen of de webserver ingeschakeld of uitgeschakeld is. Een blauw controleteken geeft aan dat de webserver is ingeschakeld.

01/01 12:00p		User1			
Network Configuration					
Wi-Fi					
Wi-Fi Conf	iguration				
Connectio	n Type	Static IP			
Static IP A	ddress Setti	ngs			
VPN					
Web Serve	er				
Web Serve	er Writable				
Se	t	Back			

Stap 5. Druk op **Set** om de status van de webserver direct bij te werken.