# Tijdinstellingen configureren in Cisco draadloos access point

# Doel

Het doel van dit document is u te tonen hoe u tijdinstellingen op uw Cisco Business Wireless (CBW) access point (AP) handmatig of automatisch kunt configureren.

### Toepasselijke apparaten | Software versie

- 140 AC (gegevensblad) | 10.0.1.0 (laatste download)
- 145 AC (informatieblad) | 10.0.1.0 (laatste download)
- 240 AC (gegevensblad) | 10.0.1.0 (laatste download)

### Inleiding

De CBW APs ondersteunen de nieuwste 802.11ac Wave 2 standaard voor hogere prestaties, grotere toegang en hoger-dichtheid netwerken. Zij leveren toonaangevende prestaties met zeer veilige en betrouwbare draadloze verbindingen, voor een robuuste, mobiele eindgebruikerservaring.

De pagina Tijdinstellingen op de AP wordt gebruikt om de systeemtijd handmatig in te stellen of om het systeem te configureren om tijdinstellingen te verkrijgen vanaf een vooraf ingestelde Network Time Protocol (NTP) server. AP wordt standaard ingesteld om zijn tijd te verkrijgen uit een vooraf gedefinieerde lijst met NTP-servers.

### Waarom moeten we tijdinstellingen op een apparaat configureren?

Het configureren van de tijdinstellingen op uw AP is belangrijk omdat het netwerkproblemen van de probleemoplossing kan helpen zoals de diensten van het systeemlogboek die elk en elke logingang met een tijdstempel tonen. Zonder gesynchroniseerde tijd is een nauwkeurige correlatie van logbestanden tussen apparaten moeilijk te onderhouden.

De systeemtijd kan handmatig of automatisch worden ingesteld. De handmatige configuratie is behulpzaam wanneer het netwerk niet is verbonden met een NTP-server. NTP wordt gebruikt om de client- of servertijd te synchroniseren met een andere server tijd of referentie tijdbron.

Als u klaar bent om tijdinstellingen op uw AP van CBW te configureren, laten we beginnen!

# Datum en tijd instellen

De datum en de tijd op de CBW Master AP worden eerst ingesteld bij het uitvoeren van de wizard voor de eerste configuratie. U kunt de datum en de tijd handmatig invoeren of u kunt een NTP-server instellen die de tijd en de datum bepaalt.

### Datum en tijd handmatig configureren

Stap 1

Meld u aan bij de CBW AP met behulp van een geldig gebruikersnaam en wachtwoord.

# Cisco Business

# Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



Stap 2

Kies Beheer > Tijd.



### Stap 3

Kies in de vervolgkeuzelijst *Tijdzone* de lokale tijdzone. Wanneer u een tijdzone kiest die Daylight Saving Time (DST) gebruikt, wordt de systeemklok automatisch ingesteld om de tijdverandering te weerspiegelen wanneer DST voorkomt.

Time			
O Time Zone	(GMT -6:00) Central Time (US and Canada) (GMT -11:00) Samoa	•	Set Time Automatically From Current Location
	(GMT -10:00) Hawaii		
Set T	(GMT -9:00) Alaska		
	(GMT -8:00) Pacific Time (US and Canada)		
NTP	(GMT -7:00) Mountain Time (US and Canada)	3)	
		•	
	Арріу		

In de VS begint DST op de tweede zondag in maart en eindigt op de eerste zondag in november.

### Stap 4

Selecteer de optie **Tijd automatisch instellen vanuit** het selectieteken **Huidige locatie** om de tijd in te stellen op basis van de opgegeven tijdzone.

### Time

O Time Zone	Zone (GMT -6:00) Central Time (US and Canada)			T	Set Time Automatically From Current Location
Set T	ïme Manually *	06/16/2020 07:59 PM	<b></b>		
NTP	Polling Interval	86400		(seconds)	

### Stap 5

In het veld Tijd handmatig instellen:

- Klik op het kalenderpictogram en kies de maand, dag en jaar.
- Klik op het *pictogram Kloktijd* en specificeer de tijd, in uur en minuten.

Set Time Manually *	06/	06/16/2020 07:59 PM						
NTP Polling Interval	→ June 2020 ►			۲				
	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	
	31	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	13	
rs	14	15	16	17	18	19	20	
PServer	21	22	23	24	25	26	27	
TP Index	28	29	30	1	2	3	4	
	5	6	7	8	9	10	11	
		Tues	sday,	June	e 16,	2020		

Set Time Manually *	06/16/2020 07:59 PM	
NTP Polling Interval	12:00 AM	^
	12:30 AM	
	1:00 AM	
	1:30 AM	
^S	2:00 AM	
-	2:30 AM	~

### Stap 6

### Klik op Apply (Toepassen).

Time					
<ul> <li>● Time Zone (GMT -6:00) Central Time (US and Canada)</li> </ul>					Set Time Automatically ☑ From Current Location
Set T	Γime Manually * Polling Interval	06/16/2020 07:59 PM 86400	<b>I</b>	(seconds)	
	(	Apply			

### NTP-servers gebruiken om automatisch de datum en de tijd in te stellen

U kunt maximaal drie NTP-servers hebben, waarop de Master AP automatisch kan synchroniseren om de datum en tijd in te stellen.

Standaard worden er drie NTP-servers automatisch gecreëerd. Standaard volledig gekwalificeerde domeinnamen (FQDN) van de NTP-servers zijn:

- 0.ciscome.pool.ntp.org, met NTP-indexwaarde 1
- 1.ciscome.pool.ntp.org, met NTP-indexwaarde 2
- 2.ciscome.pool.ntp.org, met NTP-indexwaarde 3

### NTP-servers toevoegen en bewerken



Het venster Tijdinstellingen wordt weergegeven, waarbij de ingestelde tijdzone boven op de pagina wordt weergegeven. De huidige datum en tijd worden in het veld Tijd handmatig weergegeven. Bestaande NTP-servers, indien aanwezig, worden vermeld in de volgorde van hun NTP-indexwaarden.

### Stap 2

Specificeer in het veld NTP-steminterval het steminterval in seconden.



### Stap 3

Als u een bestaande NTP-server wilt bewerken, klikt u op het aangrenzende pictogram Bewerken.

### **NTP Servers**

⊕Add New	NTP Server			
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for APs
🕑 ×	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false
Ø 🗙	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false
<b>Z</b> ×	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false

### Als u een nieuwe NTP-server wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe NTP-server toevoegen.

NTP Serv	vers			
⊕Add New	NTP Server			
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for APs
<b>X</b>	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false
<b>X</b>	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false
<b>X</b>	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false

### Stap 4

U kunt de volgende waarden voor een NTP-server toevoegen of bewerken:

*NTP Index* - Specificeer een waarde van de NTP Index om de prioriteit van de NTP server in te stellen. NTP - indexwaarden kunnen worden ingesteld van 1 tot 3, in de volgorde van afnemende prioriteit. De Master AP zal proberen om te synchroniseren met de NTP server met de hoogste prioriteit eerst, totdat de gespecificeerde pollingsintervaltijd is verlopen. Als de sync succesvol is, zal de Master AP niet proberen te synchroniseren met een van de resterende NTP servers. Als de sync niet geslaagd is, dan zal de Master AP proberen te sync met de volgende NTP-server.

*NTP Server* - Specificeer het IPv4 adres of FQDN voor de NTP server. Wanneer u een FQDN specificeert, wordt een DNS raadpleging uitgevoerd. Als de lookup niet werkt, wordt er een fout ingelogd op de Syslog-server. De Master AP zal deze FQDN blijven oplossen en fouten zullen worden vastgelegd tot u de NTP-configuratie wijzigt of een geldige FQDN specificeert.

# Edit NTP Server details NTP Index 1 NTP Server 0.ciscome.pool.ntp.org Apply for APs ●

### Stap 5

Klik op Apply (Toepassen).

Edit NTP Server details	×
NTP Index	1
NTP Server	0.ciscome.pool.ntp.org
Apply for APs	
	Apply (Read Cancel

### NTP-serverstatus

De NTP servertabel op de pagina Tijdinstellingen geeft de status van de verbinding met elke NTPserver in de kolom *NTP-status weer*. De status kan één van de volgende zijn:

- Niet geprobeerd Er is nog geen sync geprobeerd.
- In Sync De Master AP-tijd is in sync met de NTP-server.
- Niet Synched De Master AP tijd is niet synchroon met de NTP server.
- Bezig met voortgang er wordt een sync geprobeerd.

NTP Serv	/ers			
⊕Add New	NTP Server			
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for APs
Ø 🗙	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false
<b>X</b>	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false
<b>X</b>	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false

## NTP-servers verwijderen en uitschakelen

Een NTP-server verwijderen

Stap 1

Kies Beheer > Tijd.



Stap 2

Klik in de pagina *Tijdinstellingen* op het **pictogram Verwijderen** naast de NTP-server die u wilt verwijderen.

### **NTP Servers**

⊕Add Nev	v NTP Server			
Action	NTP Index	NTP Server	NTP Status	Apply for APs
<b>(x)</b>	1	0.ciscome.pool.ntp.org	In Sync	false
<b>Z</b> ×	2	1.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false
Ø 🗙	3	2.ciscome.pool.ntp.org	Not Tried	false

### Stap 3

Klik op **OK** in het bevestigingsdialoogvenster.

# Are you sure you want to delete this Server?



Om de optie uit te schakelen om de datum en de tijd in te stellen met NTP-servers, moet u alle geconfigureerde NTP-servers verwijderen door het bovenstaande proces te volgen.

# Conclusie

Jullie zijn allemaal klaar! U hebt nu met succes de tijdinstellingen in uw CBW AP ingesteld.

<u>Veelgestelde vragen upgrade van firmware RLAN's Toepassingsprofielen Clientprofielen Master</u> <u>AP-tools Umbrella WLAN-gebruikers Vastlegging traffic shaping Rogues Interferiers Configuratiebeheer mesh-poortconfiguratie</u>