Persoonlijke voorgedeelde toetstitel in CBW access point

Doel

Dit artikel zal de persoonlijke voorgedeelde sleutel (PSK) verklaren in Cisco Business Wireless (CBW) access point (AP) firmware versie 10.6.1.0.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- Cisco Business Wireless 140 AC access point | 10.6.1.0 (laatste download)
- Cisco Business Wireless 145 AC access point | 10.6.1.0 (laatste download)
- Cisco Business Wireless-240 AC access point | 10.6.1.0 (laatste download)

Inleiding

Als u CBW-apparatuur in uw netwerk hebt, kunt u de persoonlijke PSK-functie nu gebruiken in firmware versie 10.6.1.0!

Persoonlijke PSK, ook bekend als Individual PSK (iPSK), is een functie waarmee een beheerder unieke pre-gedeelde toetsen kan uitgeven aan individuele apparaten voor hetzelfde Wi-Fi Protected Access II (WAP2) persoonlijk Wireless Local Area Network (WLAN). De unieke PSK is gebonden aan het MAC-adres van het apparaat. Dit wordt niet ondersteund in WLAN's waar het WAP3-beleid is ingeschakeld.

Deze eigenschap authenticeert de client met een RADIUS-server. Het is in het algemeen bedoeld voor gebruik door IoT-toestellen en door de onderneming verstrekte laptops en mobiele apparatuur.

Inhoud

- Voorwaarden
- <u>CBW RADIUS-instellingen configureren</u>
- <u>WLAN-instellingen configureren</u>
- <u>Volgende stappen</u>

Voorwaarden

- Zorg ervoor dat u de CBW AP firmware hebt bijgewerkt tot 10.6.1.0. Klik als u stap voor stap instructies wilt doen voor een firmware-update.
- U hebt een RADIUS-server nodig waarin de persoonlijke PSK- en het MAC-adres van het apparaat moeten worden ingesteld.
- Deze CBW-functie wordt ondersteund met drie verschillende RADIUS-servers: FreeRADIUS, Microsoft's NPS en Cisco ISE. De configuratie zal variëren afhankelijk van

de gebruikte RADIUS-server.

CBW RADIUS-instellingen configureren

Om de RADIUS-instellingen op de CBW AP te configureren volgt u de stappen.

Stap 1

Meld u aan bij de webgebruikersinterface (UI) van de CBW AP.

CISC	C C	isco	Busi	ness
010.0.	<i>v</i> .	1000	Daon	1000

Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



Stap 2

Klik op het symbool **van de tweerichtingspijl** om door een deskundige weergave te switches.



Navigeren in **beheer > Admin accounts.**



Stap 4

Selecteer het tabblad RADIUS.



Stap 5

Klik op Add RADIUS-verificatieserver.

Add RADIU	S Authentication Server)
Action	Server Index	Network User
×	1	

Stap 6

Het volgende configureren:

- Server Index selecteer 1 tot en met 6
- Netwerkgebruiker Schakel de staat in. Dit is standaard ingeschakeld
- Beheer Schakel de staat in. Dit is standaard ingeschakeld
- Staat Laat de staat in werking. Dit is standaard ingeschakeld
- CoA Zorg ervoor dat het gezag is ingeschakeld.
- IP-adres van de server Voer het IPv4-adres van de RADIUS-server in
- Gedeeld geheim Voer de gedeelde geheime sleutel in
- *Port Number* Voer het poortnummer in dat wordt gebruikt voor communicatie met de RADIUS-server.
- Time-out server Voer de tijdelijke oplossing voor de server in

Klik op Apply (Toepassen).

Server Index	2	•		
	2	•		
Network User	Enabled	•		
Management	Enabled	•		
State	Enabled	•		
CoA	•			
Server IP Address	172.16.1.35			1
Shared Secret	•••••		0	
Confirm Shared Secret	•••••			
Show Password				
Port Number	1812			
Server Timeout	5		Seconds	

WLAN-instellingen configureren

Maak een WLAN als standaard WAP2 persoonlijk beveiligd WLAN.

De vooraf gedeelde sleutel wordt niet gebruikt voor de persoonlijke PSK-apparaten. Dit zou alleen worden gebruikt voor apparaten die NIET geauthentiseerd zijn op de RADIUS-server. U moet de MAC-adressen van ELK apparaat toevoegen dat met dit WLAN zal worden verbonden, aan de lijst met toegangsrechten van dit apparaat.

Stap 1

Navigeer naar draadloze instellingen > WLAN's.



Stap 2

Klik op Add new WLAN/RLAN.

WLANs

Active	WLANs	5	
Add new W	LAN/RLAN		
Action	Active		

Stap 3

Voer onder het tabblad General een Profile Name in voor WLAN.

Add new WLAN					
General	WLAN Security	/LAN & Firewall	Traffic Shaping	Advanced	Scheduling
	WLAN ID	4	•		
	Туре	WLAN	v		
	Profile Name *	Personal		2	
	SSID *	Personal			
	Enable		can be configured	i, uniess layer-z	security settings are unierent.
	Radio Policy	ALL	•		
	Broadcast SSID				
	Local Profiling				
					⊘ Apply⊗ Cancel

Stap 4

Navigeer naar het tabblad WLAN Security en selecteer MAC-filtering door de draaiknop te schuiven.

General	WLAN Security	VLAN & Firewall	Traffic Shaping
	Guest Networl	k 🔵	
Captive	e Network Assistan	t	
	MAC Filtering	a 🚺 🤉 🙎	
	Security Type	WPA2/WPA3 Pe	rsonal 🔻
	WPA	2 WPA3	
	Passphrase Forma	t ASCII	•
	Passphrase	* ****	
Co	onfirm Passphrase	* *******	
		Show Passphra	ase
	Password Expiry	/ ?	

Stap 5

Klik op **Add RADIUS-verificatieserver** om de RADIUS-server toe te voegen die in de vorige sectie is ingesteld om verificatie voor deze WLAN-server te leveren.

RA	DIUS Server
	Authentication Caching
	Add RADIUS Authentication Server
Stap	o 6

Er verschijnt een pop-upvenster. Voer het *IP-adres, de staat en het poortnummer van de server in.* Klik op **Apply** (Toepassen).



Stap 7

(Optioneel)

Verificatie inschakelen. Wanneer u deze optie activeert, worden de volgende velden weergegeven.

- *Time-out bij gebruikerscache* Specificeert de periode waarin de geauthenticeerde gecrediteerde waarde in het cache vervalt.
- Gebruiker Cache Reuse Gebruik de aanmeldingsgegevens in het cachegeheugen voor de cachetijd. Standaard wordt dit is uitgeschakeld.

Authentication Caching			
User Cache Timeout	1440	$\hat{\mathbf{v}}$	minutes
User Cache Reuse			

Als deze functie is ingeschakeld, hoeft een client die al geauthentiseerd is op deze server geen gegevens naar de RADIUS-server door te geven wanneer ze binnen de komende 24 uur opnieuw verbinding maken met dit WLAN.

Stap 8

Blader naar het tabblad Geavanceerd. Schakel **in om AAA-override** toe te **staan** door door de kneep te schuiven.



Het tabblad Geavanceerd is alleen zichtbaar als u in de deskundigenweergave bent.

Volgende stappen

Nadat u de instellingen op uw CBW AP hebt ingesteld en uw RADIUS server hebt ingesteld, kunt u uw apparaat aansluiten. Voer de aangepaste PSK in die voor dat MAC-adres is ingesteld en deze sluit zich aan bij het netwerk.

Als u authenticatie caching hebt ingesteld, kunt u de apparaten zien die zich bij het WLAN hebben aangesloten door naar het *Auth Cwel* tabblad Gebruikers te gaan onder *Admin Account*. Indien nodig kan dit worden verwijderd.



Conclusie

Daar ga je. U kunt nu profiteren van de voordelen van de persoonlijke PSK-functie op uw CBW AP.