Internationale instellingen voor clientkwaliteit (QoS) op een draadloos access point inschakelen

Doel

Quality of Service (QoS) Association biedt extra controle over bepaalde QoS-aspecten van de draadloze interface en Ethernet. Het voorziet ook in controle op de hoeveelheid bandbreedte die een individuele cliënt mag verzenden en ontvangen. U kunt de pagina Landinstellingen van client QoS gebruiken om de QoS-functionaliteit in of uit te schakelen op een draadloos access point (WAP). Indien uitgeschakeld, zijn snelheidsbeperking en DiffServ-configuraties mondiaal uitgeschakeld. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u ook de client-QoS-modus inschakelen of uitschakelen voor bepaalde virtuele access points (VAP's) of Ethernet.

Dit artikel heeft als doel u te laten zien hoe u Client QoS Global Settings kunt inschakelen op een draadloos access point.

Toepasselijke apparaten

- WAP131
- WAP150
- WAP351
- WAP361
- WAP571
- WAP571E router

Softwareversie

- 1.0.1.7 WAP150, WAP361
- 1.0.2.8 WAP131, WAP351
- 1.0.0.17 WAP571, WAP571E

Client QoS inschakelen

Stap 1. Als u WAP571 of WAP571E gebruikt, logt u in bij het webgebaseerde hulpprogramma en kiest u **Client QoS > Global Settings**.

-	Getting Started
	Run Setup Wizard
۲	Status and Statistics
Þ	Administration
Þ	LAN
۲	Wireless
Þ	Spectrum Analyzer
Þ	System Security
	Client Qo S
·	Client QoS Global Settings
•	Client Qo S Global Settings Class Map
·	Client QoS Global Settings Class Map Policy Map
Y	Client QoS Global Settings Class Map Policy Map Client QoS Association
·	Client QoS Global Settings Class Map Policy Map Client QoS Association Client QoS Status
•	Client QoS Global Settings Class Map Policy Map Client QoS Association Client QoS Status ACL
•	Client QoS Class Map Policy Map Client QoS Association Client QoS Status ACL SNMP
•	Client QoS Global Settings Class Map Policy Map Client QoS Association Client QoS Status ACL SNMP Captive Portal

Als u WAP131, WAP150, WAP351 of WAP361 gebruikt, logt u in bij het webgebaseerde hulpprogramma en kiest u **Quality of Service > Global Settings**.

_	Getting Started
	Run Setup Wizard
۲	Status and Statistics
Þ	Administration
Þ	LAN
۲	Wireless
Þ	System Security
Ŧ	Quality of Service
	Global Settings Class Map Policy Map QoS Association QoS Status
•	Global Settings Class Map Policy Map QoS Association QoS Status ACL
•	Global Settings Class Map Policy Map QoS Association QoS Status ACL SNMP
•	Global Settings Class Map Policy Map QoS Association QoS Status ACL SNMP Captive Portal

Stap 2. Controleer het vakje Client QoS Mode inschakelen.



Als u WAP131, WAP150, WAP351 of WAP361 gebruikt, schakelt u het vakje QoS-modus in.



Stap 3. Klik op **Opslaan**.



U had nu QoS Global Settings in uw WAP moeten inschakelen.