InterVLAN-routing met behulp van een interne router (Layer 3-kaart) op Catalyst 500/5000 en 6500/6000 Switches die CatOS-systeemsoftware uitvoeren

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Conventies Netwerkdiagram Algemene configuratietaken InterVLAN-routing configureren Vaak: VLAN-interfaceweerstand/uitval Controleer de configuratie Bijlage Configuratie van Supervisor Engine RSM-configuratie Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat basisinformatie over de manier waarop u de routing tussen VLAN's kunt configureren op een Catalyst-switch (met Catalyst OS-systeemsoftware [CatOS]) door gebruik te maken van een interne router (Layer 3 [L3] kaart/module). De term interne router verwijst naar deze L3-kaarten/modules op Catalyst 5500/5000 en 6500/6000 switches:

- Multilayer Switch-functiekaart (MSFC) op Catalyst 6500/6000 Series switches
- MSFC2 op Catalyst 6500/6000 Series switches
- Routefunctiekaart (RSFC) op Catalyst 5500/5000 Series switches
- RSM-Switch (RSM) op Catalyst 5500/5000 Series switches

Alle Catalyst 5500/5000 of Catalyst 6500/6000 Series switches die CatOS met een ondersteunde L3-kaart uitvoeren, hadden in dit document kunnen worden gebruikt om dezelfde resultaten te behalen.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

Opmerking: Dit document bespreekt niet hoe u de routing tussen VLAN's kunt configureren op Catalyst 4500/4000 switches met behulp van de L3-servicemodule (WS-X4232-L3). Raadpleeg voor deze informatie de volgende documenten:

- Het configureren van de module voor InterVLAN-routing van installatie- en configuratienoot voor Catalyst 4000 Layer 3 servicesmodule
- Configuratie en Overzicht van de routermodule voor de Catalyst 4000-reeks (WS-X4232-L3)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 5500 switch met een RSM
- Supervisor Engine Module (WS-X5530) met CatOS 6.1(1) software
- RSM (WS-X5302) met Cisco IOS® softwarerelease 12.0(5)W5(12)

De configuraties op alle apparaten werden gewist met de **duidelijke configuratie alle** en **schrijf wissen** opdrachten om er zeker van te zijn dat ze een standaardconfiguratie hadden.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions</u> (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Netwerkdiagram



N.B.: Sluit werkstation1 en werkstation2 niet aan tenzij u in dit document gevraagd wordt dit te doen. Dit document wijst op een algemeen probleem dat klanten rapporteren wanneer zij interVLAN routing of meerdere VLAN interfaces op de routermodule configureren. Zie het <u>gemeenschappelijke punt: VLAN-interface Geeft</u> een <u>lagere/</u>lagere sectie voor meer informatie weer.

Algemene configuratietaken

In dit gedeelte wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste configuratietaken die in dit document worden uitgevoerd:

- Configureer de switch voor het beheer
- VLAN's maken in de switch
- Voeg poorten toe aan de geconfigureerde VLAN's
- Configureer de interne router voor beheer
- InterVLAN-routing configureren
- Controleer de configuratie

InterVLAN-routing configureren

Voltooi deze stappen om de routing tussen VLAN's in de Catalyst-switch te configureren:

1. Toegang tot de console poort op de Supervisor Engine.Als u moeite hebt met toegang tot de console, raadpleegt u deze documenten:Voor Catalyst 5500/5000 Series switches <u>die een</u> <u>terminal aansluiten op de Console poort op Catalyst Switches</u>.Voor Catalyst 6500/6000

Series switches - <u>Een terminalgedeelte aansluiten</u> van <u>een terminal op de Console-poort op</u> Catalyst Switches en <u>een modemgedeelte aansluiten op de poort op Catalyst Switches</u>

2. Configureer de switch voor basisbeheer.Gebruik deze set opdrachten om de Catalyst-switch voor het beheer te configureren:

Console> enable) set system name Cat5500 !--- Configure the system name. System name set. Cat5500> (enable) set interface sc0 172.16.80.40 255.255.255.0 !--- Configure the IP address. Interface sc0 IP address and netmask set. Cat5500> (enable) set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1 !--- Configure the default gateway.

Opmerking: Als u een switch wilt beheren die aan de andere kant van een router staat, moet u een standaardgateway op de switch configureren, omdat de switch niet deelneemt aan IP-routing en daarom niet op de hoogte is van de L3-topologie van het netwerk. U kunt ook de **ingestelde IP route standaard 172.16.80.1** gebruiken om de standaard gateway te configureren in plaats van de **ingestelde ip route 0.0.0 172.16.80.1** opdracht te gebruiken.

3. Configureer het gewenste aantal VLAN's in de switch.Volgens het <u>Netwerkdiagram</u> moet u twee nieuwe VLAN's (VLAN 10 en VLAN 20) op de switch configureren.Voordat u een nieuw VLAN kunt maken, moet de switch in VLAN Trunk Protocol (VTP) servermodus of VTP transparante modus zijn. Als de switch een VTP-server is, moet u een VTP-domeinnaam definiëren voordat u VLAN's kunt toevoegen. Dit moet worden gedefinieerd ongeacht het aantal switches in het netwerk (een of veel) en ongeacht of u VTP gebruikt om VLAN's aan andere switches in het netwerk te propageren. Raadpleeg voor meer informatie over VTP dit document:<u>Inzicht en configuratie van VLAN Trunk Protocol (VTP)</u>De standaard VTP-oonfiguretie on de geviteh is:

configuratie op de switch is:

0.0.0.0 disabled disabled 2-1000

Gebruik de opdracht set vtp om de domeinnaam en de modus in te stellen: Cat5500> (enable) set vtp domain mode transparent VTP domain modified !--- Set the VTP mode. Cat5500> (enable) set vtp domain cisco VTP domain cisco modified !--- Set the VTP domain name.

OPMERKING: In het voorbeeld wordt de VTP-modus ingesteld op doorzichtig. Afhankelijk van uw netwerk, stelt u de VTP-modus dienovereenkomstig in. De transparante modus werd gekozen om te voorkomen dat de switches werden aangetast en om te voorkomen dat de andere switches in het laboratorium werden beïnvloed.

4. Controleer de VTP-configuratie door de opdracht Show VTP-domein uit te geven: Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name	2	Do	omain	Index	VTP	Version	Local	Mode	Password
cisco		1			2		Trans	parent	-
Vlan-count	Max-vlan-storage	Config	Revis	ion No	otif	ications			
5	1023	0		d:	isabl	Led			

Last Updater V2 Mode Pruning PruneEligible on Vlans

0.0.0.0 disabled disabled 2-1000

Maak VLAN's in de switch.Standaard is er slechts één VLAN op de switch, genoemd VLAN

 VLAN 1 wordt ook het standaard VLAN genoemd. Alle poorten behoren standaard tot dit
 VLAN. Dit VLAN kan niet worden anders genoemd of verwijderd.U kunt VLAN's maken door
 de ingestelde VLAN-opdracht te gebruiken:

Cat5500> (enable) set vlan Usage: **set vlan** <mod/port> (An example of mod/port is 1/1,2/1-12,3/1-2,4/1-12) set vlan [name] [type] [state] [said] [mtu] [ring] [decring] [bridge] [parent] [mode] [stp] [translation] [backupcrf <off/on> [aremaxhop] [stemaxhop] (name = 1..32 characters, state = (active, suspend) type = (ethernet, fddi, fddinet, trcrf, trbrf) said = 1..4294967294, mtu = 576..18190 hex_ring_number = 0x1..0xfff, decimal_ring_number = 1..4095 bridge_number = 0x1..0xf, parent = 2..1005, mode = (srt, srb) stp = (ieee, ibm, auto), translation = 1..1005 hopcount = 1..13)Set vlan commands:

```
set vlan Set vlan information
```

```
set vlan mappingMap an 802.1Q vlan to an Ethernet vlanset vlanVlan number(s)
```

Cat5500> (enable) set vlan 10

!--- Create VLAN 10. VTP advertisements transmitting temporarily stopped and will resume after the command finishes. Vlan 10 configuration successful Cat5500> (enable) set vlan 20 !--- Create VLAN 20. VTP advertisements transmitting temporarily stopped and will resume after the command finishes. Vlan 20 configuration successful Cat5500> (enable) set vlan 10 4/1-12

VLAN Name Status IfIndex Mod/Ports, Vlans

1	default	active	443	1/1-2
				3/1-3
				4/21-24
				11/1-48
				12/1-2
10	VLAN0010	active	448	4/1-12
20	VLAN0020	active	449	4/13-20
1002	fddi-default	active	444	
1003	token-ring-default	active	447	
1004	fddinet-default	active	445	
1005	trnet-default	active	446	

VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BrdgNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

1003	trcrf 1	.01003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet 1	01004	1500	-	-	-	-	-	0	0
1005	trbrf 1	.01005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0
!	Output	suppressed								

6. Configuratie van Spanning Tree Protocol (STP) PortFast op die poorten die verbinding maken met de werkstations of servers.Geef de volgende opdracht uit om de functie STP PortFast te activeren:

Cat5500> (enable) set spantree portfast 4/1-20 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a fast start port can cause temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree ports 4/1-20 fast start enabled.

Opmerking: deze stap is optioneel, maar het is een goede praktijk om STP PortFast aan te zetten op de poorten die verbinding maken met reguliere werkstations of servers. Zie dit document voor meer informatie over het waarom u PortFast wilt inschakelen:<u>Gebruik van</u> PortFast en andere opdrachten voor het repareren van de connectiviteit van het werkstation

7. Configureer een VLAN-interface in de routermodule voor elk van de VLAN's tussen welke u verkeer wilt routeren. Toegang tot de routermodule door de sessie module#opdracht uit te geven, waar module# de sleuf is waar de routermodule zich bevindt. In het voorbeeld bevindt de RSM zich in sleuf 7, zoals hier wordt getoond:

```
Cat5500> (enable) show module 7
Mod Slot Ports Module-Type
                        Model
                                     Sub Status
7 7 1 Route Switch
                        WS-X5302
                                    no ok
Mod Module-Name Serial-Num
____ _____
7
              00006591991
                         Hw Fw Sw
Mod MAC-Address(es)
____ _____
  00-e0-le-91-b5-08 to 00-e0-le-91-b5-09 4.5 20.20
                                    12.0(5)W5(12)
Cat5500> (enable) session 7
Trying Router-7...
Connected to Router-7.
Escape character is '^]'.
```

Router>

8. Configureer het wachtwoord voor inschakelen en telnet op de routermodule.Opnieuw, is deze stap optioneel, maar het wachtwoord van het telnet wordt vereist als u probeert om de routermodule rechtstreeks met telnet te bereiken en niet door de Supervisor Engine. Gebruik deze set opdrachten om de wachtwoorden op de routermodule te configureren: Router> enable

```
Router# configure terminal
 !--- Enter the global configuration mode. Enter configuration commands, one per line. End
with CNTL/Z. Router(config)# enable password cisco
 !--- Set enable password. Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# login
Router(config-line)# password cisco
 !--- Set Telnet password. Router(config-line)# end
Router#
```

```
05:22:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)
Router#
```

9. Maak twee VLAN-interfaces, wijs IP-adressen aan die VLAN-interfaces toe, en laat routing op de module toe.**Opmerking:** Deze stap is essentieel voor het configureren van routing tussen VLAN's.**Opmerking:** Voor de routermodule zijn de VLAN-interfaces virtuele interfaces, maar ze zijn geconfigureerd als fysieke interfaces.Geef deze set opdrachten uit van de geprivilegieerde exec-modus:

Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with $\ensuremath{\texttt{CNTL}}/\ensuremath{\texttt{Z}}.$!--- Configure interface VLAN 1 and assign it an IP address. !--- An interface VLAN 1 is configured for management purposes only !--- so that you can establish a Telnet session or ping the switch !--- from the workstation. Router(config)# interface vlan 1 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# ip address 172.16.80.79 255.255.255.0 Router(config-if)# exit !--- Configure interface VLAN 10 and assign it an IP address. Router(config)# interface vlan 10 Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 Router(config-if)# exit !--- Configure interface VLAN 20 and assign it an IP address. Router(config)# interface vlan 20 Router(config-if)# ip address 10.10.11.1 255.255.255.0 Router(config-if)# no shutdown Router(config)# ip routing !--- Enable routing protocol on the module. !--- The following two commands are optional; !--- they are only used if you have multiple routers in your network. !--- Depending on your network, you may want to use a different routing protocol. Router(config)# router rip Router(config-router)# network 10.0.0.0 Router(config-router)# network 172.16.0.0 Router(config-router)# Ctrl-Z Router# 07:05:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2) Router# write memory !--- Save the configuration. Building configuration... Router#

Op dit punt, volgens het netwerkdiagram, is de configuratie tussen VLAN's voltooid.

- 10. Ga terug naar de module Supervisor Engine door de **exit** opdracht uit te geven in de Router#
 - prompt: Router# exit Cat5500> (enable

Vaak: VLAN-interfaceweerstand/uitval

Deze sectie legt een gemeenschappelijk probleem uit dat klanten tegenkomen wanneer ze VLANinterfaces proberen te configureren op Catalyst 5500/5000 of Catalyst 6500/6000 Series routermodules (RSM, MSFC, RSFC).

Klanten melden dat ze niet een paar of alle geconfigureerde VLAN-interfaces op de routermodule kunnen pingelen. Ook, wordt hun status niet als up/up weergegeven wanneer ze de **show interface VLAN** *vlan#opdracht* geven. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze **geen shutdown** hebben ingesteld op die interfaces. De enige interface van VLAN die als omhoog/omhoog toont is VLAN 1.

In deze situatie, als sommige of alle interfaces van uw VLAN niet omhoog/omhoog komen, is het eerste wat u moet controleren of er actieve poorten op de switch voor de VLAN's in kwestie zijn.

Belangrijke opmerking: Een VLAN-interface op de routermodule is alleen omhoog/omhoog als er

ten minste één poort is toegewezen aan dat VLAN op de switch (anders dan de routerinterface) en die poort is aangesloten. Een poort die als boomstam wordt gevormd voldoet ook aan dit VLAN up/up vereiste. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, komt de router interface niet.

In het gedeelte <u>Netwerkdiagram</u> bent u gewaarschuwd om de werkstations niet aan te sluiten op de Catalyst 5500 switch. Op dit punt, als u deze reeks opdrachten geeft, merkt u dat alleen interface VLAN 1 in/uit wordt weergegeven en dat de andere twee uit zijn:

Router# show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK? Method	Status	Protocol
Vlan1	172.16.80.79	YES manual	up	up
Vlan10	10.10.10.1	YES manual	down	down
Vlan20	10.10.11.1	YES manual	down	down
Router# show interface vla	n 1			
Vlan1 is up, line protocol	is up			
Hardware is Cat5k Virtual Internet address is 172.3 MTU 1500 bytes, BW 100000 Encapsulation ARPA, loop ARP type: ARPA, ARP Time Last input 00:00:00, out Last clearing of "show in	l Ethernet, addre 16.80.79/24 D Kbit, DLY 100 m Dack not set Dut 04:00:00 Dut 00:00:02, our nterface" counte	ess is 0010 usec, rely : tput hang no rs never	.f6a9.9800 (1 255/255, load ever	oia 0010.f6a9.9800) d 1/255
Queueing strategy: fifo				
Output queue 0/40, 0 drop	os; input queue	0/75, 0 dro	os	
5 minute input rate 0 bit	ts/sec, 1 packet	s/sec	•	
5 minute output rate 0 b:	its/sec, 0 packe	ts/sec !	- Output supp	pressed. Router# show interface
vlan 10				
Vlan10 is down, line proto	col is down			
Hardware is Cat5k Virtua	l Ethernet, addr	ess is 0010	.f6a9.9800 (}	bia 0010.f6a9.9800)
Internet address is 10.10	0.10.1/24			
MTU 1500 bytes, BW 10000) Kbit, DLY 100 [.]	usec, rely 1	255/255, load	d 1/255
Encapsulation ARPA, loop	oack not set			
ARP type: ARPA, ARP Time	out 04:00:00			
Last input 00:00:01, out;	out 00:25:48, ou	tput hang ne	ever	
Last clearing of "show in	nterface" counte	rs never		
Queueing strategy: fifo				
Output queue 0/40, 0 drop	ps; input queue	0/75, 0 droj	os	
5 minute input rate 0 bit	ts/sec, 0 packets	s/sec		
5 minute output rate 0 b	its/sec, 0 packe	ts/sec !	Output supp	ressed. Router# show interface
vlan 20				
Vlan20 is down, line protoc	col is down			
Hardware is Cat5k Virtua	l Ethernet, addr	ess is 0010	.f6a9.9800 (}	bia 0010.f6a9.9800)
Internet address is 10.10	0.11.1/24			
MTU 1500 bytes, BW 10000) Kbit, DLY 100 -	usec, rely 1	255/255, load	d 1/255
Encapsulation ARPA, loop	oack not set			
ARP type: ARPA, ARP Time	out 04:00:00			
Last input 00:00:01, outp	out 00:01:04, ou	tput hang ne	ever	
Last clearing of "show in	nterface" counter	rs never		
Queueing strategy: fifo				
Output queue 0/40, 0 drop	ps; input queue	0/75, 0 droj	os	
5 minute input rate 2000	bits/sec, 2 pac	kets/sec		
5 minute output rate 1000) bits/sec, 2 pa	ckets/sec !	Output s	uppressed. Router#
Interface VLAN 1 is omhoo	g/omhoog, alho	ewel op de	switch, u gee	en verbonden en actieve

poorten in VLAN 1 hebt. U hebt een actieve poort/interface in VLAN 1, de sc0 interface op de Module van de supervisor. Standaard is de sc0 interface een lid van VLAN 1. Geef deze opdracht op in de switch (Supervisor Engine) om de sc0-interfaceconconfiguratie te controleren:

Op dit punt sluit u werkstation1 aan op poort 4/1 en werkstation2 op poort 4/13. Geef de **show poort 4/1 uit** en **laat** port 4/13 opdracht op de switch zien om er zeker van te zijn dat deze poorten de status zoals aangesloten tonen:

Cat55	00> (er	nable)	show]	port 4/1							
Port	Name			Status	Vla	n		Level	Duplex	Speed	Туре
4/1				connecte	ed 10			normal	a-half	a-10	10/100BaseTX
!	Output	suppre	essed.	Cat5500>	(enabl	e) sh	ow	port 4	/13		
Port	Name			Status	Vla	n		Level	Duplex	Speed	Туре
											10/1000
4/13				connecte	a 20			normal	a-full	a-100	10/100BaseTX
!	Output	suppre	essed.	Cat5500>	(enabl	e)					

Meld u nu aan bij de routermodule en controleer de status van interfaces VLAN 10 en VLAN 20. U moet ze als omhoog/omhoog zien. Geef deze reeks opdrachten uit om de status van de VLAN-interfaces in de routermodule te controleren:

```
Cat5500> (enable) session 7
Trying Router-7...
Connected to Router-7.
Escape character is '^]'.
User Access Verification
Password:
!--- Enter the password; in this case, it is cisco. Router> enable
Password:
!--- Enter the password; in this case, it is cisco. Router# show ip interface brief
Interface
                          IP-Address OK? Method Status
                                                                           Protocol
Vlan1
                          172.16.80.79 YES manual up
                                                                           up
                          10.10.10.1
Vlan10
                                         YES manual up
                                                                           up
Vlan20
                          10.10.11.1
                                        YES manual up
                                                                           up
Router# show interface vlan 10
Vlan10 is up, line protocol is up
 Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)
  Internet address is 10.10.10.1/24
 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output 00:46:14, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec !--- Output suppressed. Router# show interface
vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is up
```

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)
Internet address is 10.10.11.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:56, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 2000 bits/sec, 5 packets/sec
5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec !--- Output suppressed. Router# exit
Cat5500> (enable)

Controleer de configuratie

Er kunnen meerdere ping-tests worden uitgevoerd om de configuratie te controleren die in dit document wordt uitgelegd. In deze sectie, gebruikt u werkstation2 om werkstation1, de sc0 interface op de switch, en de interfaces van VLAN op de routermodule te pingelen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de standaardgateways op uw werkstations hebt ingesteld om de interfaces van VLAN op de routermodule te zijn. Volgens het <u>Netwerkdiagram</u> is de standaardgateway op werkstation1 ingesteld op **10.10.10.1** en **10.10.11.1** voor werkstation2.

Test 1: Van werkstation2 naar werkstation1 pingen

C:\> ipconfig !--- This command is used to check the IP configuration on the !--- Windows 2000 workstation. Use the appropriate commands on the workstations !--- that you use. Windows 2000 IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : IP C:\> ping 10.10.10.254 Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data: Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time=10ms TTL=31 Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31 Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31 Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31 Ping statistics for 10.10.10.254: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

Test 2: Ping van Workstation2 naar de sc0 interface op Supervisor Engine

C:\> ping 172.16.80.40

Pinging 172.16.80.40 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Ping statistics for 172.16.80.40: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Test 3: Ping van Workstation2 naar Interface VLAN 1 op de routermodule

C:\> ping 172.16.80.79

Pinging 172.16.80.79 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.80.79:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

Test 4: Ping van Workstation2 naar Interface VLAN 10 op de routermodule

C:\> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Test 5: Ping van Workstation2 naar Interface VLAN 20 op de routermodule

C:\> ping 10.10.11.1

Pinging 10.10.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.11.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Bijlage

Configuratie van Supervisor Engine

```
Cat5500> (enable) show config
This command shows non-default configurations only.
Use show config all to show both default and non-default configurations.
. . .
begin
!
# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****
1
!
#time: Tue Apr 10 2001, 09:09:54
1
#version 6.1(1)
1
set option fddi-user-pri enabled
set password $2$lx7B$WipkVnLnbYIfrBSqD2SN9.
set enablepass $2$6/eK$I3lDb2nnP7Fc9JKF3XwRW/
set prompt Cat5500>
1
#errordetection
set errordetection portcounter enable
!
#system
set system name Cat5500
#frame distribution method
set port channel all distribution mac both
1
#vtp
set vtp domain cisco
set vtp mode transparent
set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active
set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active
set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee
set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm
set vlan 10,20
set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active
mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off
1
#ip
set interface sc0 1 172.16.80.40/255.255.255.0 172.16.80.255
set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0 172.16.80.79
!
#set boot command
set boot config-register 0x2102
clear boot system all
1
# default port status is enable
1
1
#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor
#module 2 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor
!
#module 3 : 3-port 1000BaseX Ethernet
1
#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet
set vlan 10
            4/1-12
set vlan 20
            4/13-20
set spantree portfast
                      4/1-20 enable
!
```

#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM 1 #module 6 empty ! #module 7 : 1-port Route Switch ! #module 8 empty ! #module 9 empty 1 #module 10 empty ! #module 11 : 48-port 10BaseT Ethernet ! #module 12 : 2-port MM MIC FDDI ! #module 13 empty end Cat5500> (enable)

RSM-configuratie

```
Router# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
Т
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
1
hostname Router
!
enable password cisco
1
ip subnet-zero
ip cef
1
!
process-max-time 200
1
interface Vlan1
ip address 172.16.80.79 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Vlan10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
1
interface Vlan20
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
ip classless
!
1
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
 password cisco
 login
```

Router#

Gerelateerde informatie

- Configuratie en Overzicht van de routermodule voor de Catalyst 4000-reeks (WS-X4232-L3)
- <u>Gebruik van PortFast en andere opdrachten voor het repareren van de connectiviteit van het</u> werkstation
- Productondersteuningspagina's voor LAN
- Ondersteuningspagina voor LAN-switching
- Technische ondersteuning Cisco-systemen