# Catalyst Express versie 500 Series Switches Configuratievoorbeeld

# Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten **Conventies** Configuratie eerste Switch martports **Smartport Roles** Slimme rollen op poorten toepassen Beperkingen Een Smartports-rol op één poort toepassen Een slimme rol op alle poorten toepassen VLAN's maken/verwijderen **VLAN-typen** VLAN-lidmaatschap wijzigen EtherChannel configureren InterVLAN-routing met een Cisco router Switched Port Analyzer (SPAN) configureren Zet de Catalyst Express 500 Switch terug op fabrieksinstellingen Verifiëren Problemen oplossen Gerelateerde informatie

# Inleiding

Dit document beschrijft de procedure die u gebruikt om Cisco Catalyst Express 500 Series switches te configureren voor slimme poortrollen, VLAN's, EtherChannel, Switch Port Analyzer (SPAN) en routing tussen VLAN's uit te voeren met de Cisco Catalyst Express 500 Series switch.

# **Voorwaarden**

## **Vereisten**

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

EtherChannel

- Inter-VLAN-routing
- SPAN

Configureer de switch van de Cisco Catalyst 500 Series met de initiële netwerkinstellingen zoals vermeld in het gedeelte <u>Configuration voor de eerste switch</u> van dit document.

U kunt het gegevensblad voor Cisco Catalyst 500 Series switches zien om meer over de verschillende modellen en de ondersteunde functies te weten te komen in <u>Cisco Catalyst Express</u> <u>500 Series Switches</u>.

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Catalyst Express versie 12.2(25)FY
- Cisco 2800 router die IEEE 802.1Q Trunk-insluiting ondersteunt.
- Cisco Catalyst 3750 switches die 802.1Q Trunk-insluiting ondersteunen.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

## **Conventies**

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor</u> meer informatie over documentconventies.

# Configuratie eerste Switch

Voltooi deze stappen om een eerste instelling van de switch uit te voeren. Raadpleeg de <u>Introductiegids voor de Catalyst Express 500 Switches</u> voor meer informatie over de configuratieprocedure.

- 1. Zorg ervoor dat er geen verbinding is met de switch.
- 2. Macht de switch.
- 3. Wacht tot het LED-indicatielampje groen knippert.
- 4. Klik op Instellen. Een LED-poort op de switch begint groen te knipperen.
- 5. Wanneer een switch-poort op LED groen knippert, sluit u uw PC aan op die poort.De LANadapter van deze PC moet worden geconfigureerd om het IP-adres via DHCP te krijgen. De LEDs op de PC en de schakelaar knipperen groen terwijl de switch de verbinding vormt (dit duurt ongeveer een minuut).
- Open een webbrowser. Voltooi deze stappen als de browser de GUI niet automatisch opzuigt:Geef het ipfig bevel uit om de dynamische adrestoewijzing te bekijken.

De switch stelt zijn beheeradres in als de standaardgateway voor de LAN-adapterkaart van de pc.**Opmerking:** Voor Cisco IOS Software **FY** Series releases is het IP-adres van het beheer 10.0.0.1. Voor Cisco IOS **SEG**-series releases is het IP-adres 169.254.0.1.Ga vanuit de browser naar het vermelde IP-adres. Bijvoorbeeld, **http://169.254.0.1**.

7. Voer de netwerkinstellingen in en selecteer Optionele instellingen (indien nodig). Klik op **Indienen** om wijzigingen op te slaan en de basisconfiguratie te voltooien.

Management Interface (VLAN):	1		
IP Assignment Mode:	Static C DHCP		
IP Address:	172 , 16 , 100 , 100	Subnet Mask:	255.255.0.0 💌
Default Gateway:	172 . 16 . 1 . 1		
Username:	cisco		
Password:	xxxxxxx	Confirm Password:	Autochuk
Optional Settings			
Host Name:	CE500-Switch		

8. Voer de ingestelde naam en het wachtwoord in om door te gaan met het configureren van de

Enter Netv	work Passwo	ord		? ×
<b>?</b> >	Please type y	your user name	e and password.	
IJ	Site:	169.254.0.1	1	
	Realm	level_15_a	ccess	
	<u>U</u> ser Name	cisco		
	<u>P</u> assword	****		
	□ <u>S</u> ave this	password in y	our password list	
			OK	ancel

9. U vindt in het dialoogvenster Smartports het volgende:Klik op Ja en Indienen om de vooraf gedefinieerde poortrollen te aanvaarden. Het venster Smartports verschijnt. Hier kunt u de vooraf gedefinieerde rollen wijzigen of nieuwe poortrollen toepassen.Klik op Nee en Indienen om de Smartports rollen zelf toe te

passen.

 The initial configuration of the switch is complete.
Before connecting any devices, you can optimize switch performance by assigning Smartports port roles to switch ports. Port roles provide enhanced security, reliability, and performance by enabling port features based on the device that the port connects to. You can assign port roles one at a time or enable a standard Smartports configuration. For this switch, a standard Smartports configuration would assign the following port roles:
<ul> <li>Ports 1 to 4 - Access points</li> <li>Ports 5 to 24 - Desktops and computers</li> <li>High-speed ports 1 and 2 - Ethernet switches</li> </ul>
<ul> <li>You can also assign port roles for routers, IP telephones and other devices.</li> <li>Yes, enable the port roles and display the Smartports dialog</li> </ul>
No, Thanks
Submit

10. Start de switch opnieuw zonder de stroom uit te schakelen.

Restart / Reset
Restart the switch with its current settings.
O Reset the switch to factory defaults, and then restart the switch.
Submit Cancel
De switch wordt automatisch opnieuw geladen in 60 seconden. Een teller geeft de tijd weer die voor het opnieuw laden overblijft.
Restart / Reset
Device will be reloaded in 59 second(s).

11. Sluit de webbrowser en pas de LAN adapter aan met een IP adres binnen hetzelfde subtype van het nieuwe beheeradres van de

Internet Protocol (TCP/IP) Proper	rties ?>
General	
You can get IP settings assigned au this capability. Otherwise, you need the appropriate IP settings.	itomatically if your network supports to ask your network administrator for ically
—● Use the following IP address:	
IP address:	172 . 16 . 100 . 200
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.0.0
<u>D</u> efault gateway:	172 . 16 . 1 . 1
C Obtain DNS server address au	utomatically
• Use the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	
<u>A</u> lternate DNS server:	
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

switch.

12. Wanneer de switch verschijnt, opent u een webbrowser en gaat u naar http://<CE500\_Management\_IP\_Address>. Bijvoorbeeld, http://172.16.100.100.Opmerking: Zodra de eerste configuratie is voltooid, kan de switch worden bestuurd via een willekeurige verbindingspoort die is ingesteld voor hetzelfde VLAN als dat van het IP-adres van het beheer.

# martports

## **Smartport Roles**

De Smartports zijn vooraf geconfigureerd switch-poorten die vooraf ingestelde Cisco-aanbevolen netwerkverbeteringen, QoS-kwaliteit (Quality of Service) en beveiliging bieden. Catalyst Express 500 Series switches hebben een aantal slimme rollen. Elke poortrol is gewoon een configuratiesjabloon. Met deze sjablonen kunnen gebruikers consistent en betrouwbaar essentiële security, beschikbare en QoS-functies met minimale inspanning en expertise configureren. Slimme rollen vereenvoudigen de configuratie van kritieke functies.

De poortrollen zijn gebaseerd op het type apparaten dat op de poorten van de switch moet worden aangesloten. Bijvoorbeeld, de rol van de Desktop poort is specifiek voor de poorten van de switch die op desktop of laptop PCs worden aangesloten.

martretpo rt	Beschrijving
Desktop	<ul> <li>Pas deze rol toe op poorten die zijn aangesloten op desktop apparaten, zoals desktop PCs, werkstations, notebook PCs, en andere op client gebaseerde hosts.</li> <li>Geoptimaliseerd voor desktopconnectiviteit</li> <li>Configureerbare VLAN-instelling</li> <li>Poortbeveiliging is ingeschakeld om onbevoegde toegang tot het netwerk te beperken</li> </ul>
Switch	<ul> <li>Pas deze rol op havens toe die op andere switches worden aangesloten.</li> <li>Als uplink-poort naar een backbone- switch configureren voor snelle convergentie</li> <li>Maakt 802.1Q trunking mogelijk</li> <li>Configureerbaar natuurlijk VLAN</li> </ul>
router	<ul> <li>Pas deze rol op poorten toe die worden aangesloten op WAN-apparaten die op het internet aangesloten zijn, zoals routers en Layer 3-switches met routingservicemogelijkheden, firewalls of VPN-concentrators.</li> <li>Configureerbaar voor optimale verbinding met een router of firewall voor WAN- connectiviteit</li> <li>Maakt 802.1Q trunking mogelijk</li> <li>Configureerbaar natuurlijk VLAN</li> </ul>
IP- telefoon+ Desktop	Pas deze rol op havens toe die op IP telefoons worden aangesloten. Een desktop apparaat, zoals een PC, kan op de IP telefoon worden aangesloten. Zowel de IP- telefoon als de aangesloten pc hebben toegang tot het netwerk en internet via de switch poort. Deze rol prioriteert spraakverkeer boven gegevensverkeer om duidelijke spraakontvangst op de IP-telefoons te verzekeren. • Geoptimaliseerde QoS voor IP-telefoon + desktopconfiguraties • Spraakverkeer wordt op Cisco-Voice VLAN geplaatst • Configureerbare gegevens van VLAN • QoS-niveau garandeert dat VoIP-verkeer (Voice-over-IP) voorrang krijgt • Poortbeveiliging is ingeschakeld om onbevoegde toegang tot het netwerk te

	beperken
Access point	<ul> <li>Pas deze rol op switch poorten toe die verbinden met non-Power over Ethernet (PoE) en PoE-enabled draadloze access points (APs). Aangesloten op AP zijn mobiele apparaten, zoals draadloze laptop PC's.</li> <li>geconfigureerd voor optimale aansluiting op een draadloos access point</li> <li>Maakt 802.1Q trunking mogelijk</li> <li>Configureerbaar natuurlijk VLAN</li> <li>Opmerking: De functionaliteit van Cisco draadloze bruggen lijkt meer op die van een switch. Dus, Cisco adviseert de Switch smartport rol voor Draadloze bruggen.</li> </ul>
Server	<ul> <li>Pas deze rol toe op poorten die zijn aangesloten op servers die netwerkservices leveren, zoals Exchange-servers, collaboratieve servers, terminalservers, bestandsservers, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-servers, IP Private Branch (PBX)-servers, enzovoort. Deze rol is voor Gigabit of niet-Gigabit poorten, gebaseerd op het servertype dat moet worden aangesloten.</li> <li>Configureerbaar VLAN</li> <li>Poortbeveiliging is ingeschakeld om onbevoegde toegang tot het netwerk te beperken</li> <li>Deze rol prioriteert serververkeer als vertrouwd, kritisch, zakelijk of standaard, gebaseerd op de functie van de server.</li> <li>Trusted-voor gebruik met Cisco CallManager Express. Dezelfde QoS- instelling als spraak (VoIP-verkeer wordt als prioriteit geselecteerd).</li> <li>Cruciaal: voor kritische servers met QoS hoger dan standaard.</li> <li>Business-de standaardinstelling. QoS is hoger dan het desktop internetverkeer.</li> <li>Standaard—voor servers op hetzelfde niveau als voor het normale desktop internetverkeer.</li> </ul>
Printerpri nter	<ul> <li>Pas deze rol op de havens van de switch toe die met een printer, zoals een netwerkprinter of een externe drukserver verbinden. Deze rol voorkomt printerverkeer van invloed op spraak- en kritische gegevensverkeer.</li> <li>QoS-instellingen voor printer zijn hetzelfde als desktop-, access point- en standaardserver</li> </ul>

	<ul> <li>Configureerbaar VLAN</li> <li>Poortbeveiliging is ingeschakeld om onbevoegde toegang tot het netwerk te beperken</li> </ul>
Guest	<ul> <li>Pas deze rol op havens toe die op desktop apparaten en op APs worden aangesloten om de gast draadloze toegang te verlenen.</li> <li>Burgers hebben toegang tot internet, maar niet tot het bedrijfsnetwerk.</li> <li>Alle gastpoorten worden op Cisco-Gast VLAN geplaatst.</li> <li>Poortbeveiliging is ingeschakeld om de toegang door onbevoegden tot het netwerk te beperken.</li> </ul>
Other (Overig)	Pas deze rol op de havens van de switch toe als u geen specialistische rol op de haven wilt toewijzen. Deze rol kan worden gebruikt op verbindingen met gast of bezoekers apparaten, printers, desktops, servers, en IP telefoons. Het maakt flexibele connectiviteit van niet-gespecificeerde apparaten mogelijk. • Configureerbaar VLAN • Geen veiligheidsbeleid • Geen QoS-beleid
diagnosti ek	Klanten kunnen diagnostische apparaten aansluiten om verkeer op andere switches te controleren (kunnen worden geconfigureerd met alleen Cisco Network Assistant).

## Slimme rollen op poorten toepassen

Gebruik het venster Smartports om poortrollen op de poorten van de switch toe te passen. Selecteer Configureren > Smartports in het menu apparaatbeheer om dit venster weer te geven. U

http://www.second

kunt ook op Smartports

klikken in de werkbalk van de apparaatbeheer.

Contents	Smartports
<ul> <li>Dashboard</li> <li>Configure</li> <li>Smartports</li> <li>Port Settings</li> <li>Express Setup</li> <li>VLANs</li> <li>SNMP</li> <li>EtherChannels</li> <li>Users and Passwords</li> <li>Restart / Reset</li> <li>Monitor</li> </ul>	<ol> <li>Select a port role:</li> <li>Click a port to apply the selected port role.</li> <li>Apply the selected port role for all ports</li> <li>         1 2 3 4 6 6 7 8 8 10 11 12         Customize     </li> <li>Move the pointer over the ports for more information.</li> </ol>
<ul> <li>Diagnostics</li> <li>Software Upgrade</li> <li>Network Assistant</li> </ul>	Submit Cancel

Vanuit het Smartports venster kunt u zien welke Smartports rol op elke poort wordt toegepast. Verplaats de wijzer over een haven om zijn havenaantal, Smartports rol, en VLAN ID (het lidmaatschap van VLAN) te tonen.

Smartports
1. Select a port role: 🔟 Switch 📃
2. Click a port to apply the selected port role. 🗖 Apply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cus Port: Gi6
Move the pointer over the <b>Role:</b> Other Access Vian: 1 (default)

Bespaar voordat u Smartports gebruikt de switch die u van plan bent aan te sluiten op welk apparaattype. U kunt een Smartports rol toepassen op een <u>specifieke haven</u> of op <u>alle havens</u> op de switch.

## **Beperkingen**

- Wij raden u aan om bepaalde poortinstellingen niet te wijzigen nadat u een Smartports rol op een poort hebt ingeschakeld. Elke wijziging van de haveninstelling kan de effectiviteit van de Smartports rol veranderen.
- Pas de desktoprol niet toe op poorten die zijn aangesloten op switches, routers of AP's.
- Met de Switch Martport role kan automatisch 802.1Q trunking in de poort worden uitgevoerd.

Als een switch op afstand geen 802.1Q trunking ondersteunt of als de trunking handmatig wordt uitgeschakeld, dan blokkeert de overspannende boomstatus van de poort op de afstandsbediening om inconsistentie van het type te voorkomen. Als de switch op afstand de root-brug is, gaat de switch poort niet naar de blokkeringsmodus. In dit geval is de status van de boomstam van de switch aan beide uiteinden van de switches, maar er is geen communicatie tussen de switches door deze havens. Er worden geen diagnostische berichten weergegeven op Catalyst Express 500 apparaat.**Uitvoer van de afstandsbediening** \*SPANTREE-7-RECV\_10\_NON\_TRUNK: Received 802.10 BPDU on non trunk GigabitEthernet2/0/1 VLAN2.

%SPANTREE-7-RECV\_1Q\_NON\_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet2/0/1 VLAN2. %SPANTREE-7-BLOCK\_PORT\_TYPE: Blocking GigabitEthernet2/0/1 on VLAN0002. Inconsistent port type.

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down

#### Switch2**#show spanning-tree vlan** 2

VLAN0002			
Spanning t	ree enabled <u>p</u>	protocol ieee	
Root ID	Priority	32770	
	Address	0012.01c7.7c80	
	This bridge	is the root	
	Hello Time	2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	
Bridge ID	Priority	32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)	
	Address	0012.01c7.7c80	
	Hello Time	2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec	
	Aging Time 3	300	
Interface	Role Sta	s Cost Prio.Nbr Type	
Gi2/0/1	Desg BKN	J*4 128.53 P2p *TYPE_Inc	

- De martport rol Router maakt automatisch 802.1Q trunking op de poort mogelijk. Als de belangrijkste interface van de afstandsrouter wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de interface van de router deel uitmaakt van het inheemse VLAN van de switch poort. De interface van de router kan worden subinterfaces om de routing tussen VLAN's te bieden voor de Cisco Catalyst Express 500-switch. Zie het configureren van InterVLAN-routing met een Ciscoroutersectie van dit document voor configuratiegegevens.
- U dient een extra VLAN met de naam **Cisco-Voice** (hoofdlettergevoelig) te hebben om de martport-rol **van IP Phone+Desktop** op de poorten toe te passen.
- U dient een extra VLAN te hebben met de naam **Cisco-Guest** (hoofdlettergevoelig) om de **Guest** Smartport-rol op de poorten toe te passen.
- Pas de andere rol niet toe op de poorten die zijn aangesloten op apparaten voor snuifdetectie of inbraakdetectiesysteem.

### Een Smartports-rol op één poort toepassen

Voltooi deze stappen om een Smartports rol toe te passen op een specifieke haven:

1. Kies een Smartports rol uit de Select a port role

Smartports
1. Select a port role:
2. Click a port to app Switch
1     2     3     4     6     IP Phone+Desktop     Custor       Image: Custor     Image: Custor     Image: Custor     Image: Custor     Image: Custor
Move the pointer over the ports for more information.
2. Klik op de poort. Het pictogram voor de geselecteerde Smartports rol verschijnt op de
1. Select a port role: 📝 Switch
2. Click a port to apply the selected port role
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Port: Gi6
Move the pointer ove <b>Role:</b> Switch Native Vlan: 1 (default)
3 Klik op <b>Inzenden</b> om de wijzigingen op te
slaan.

Smartports	
1. Select a port role: 📝 Switch 💽	
2. Click a port to apply the selected port role. $\square$ Apply the selected port rol	le for all ports
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Customize	
Move the pointer over the ports for more information.	
Submit	

Voltooi deze stappen om de Smartports rol op een haven te verwijderen:

- 1. Kies Andere uit de Selecteer een lijst van de havenrol.
- 2. Klik op de poort. Het andere pictogram verschijnt in de poort.
- 3. Klik op **Inzenden** om de wijzigingen op te slaan.

## Een slimme rol op alle poorten toepassen

Voltooi deze stappen om de geselecteerde Smartports rol op alle poorten toe te passen:

- 1. Kies een Smartports rol uit de Select a port role list.
- 2. Controleer **de geselecteerde poortrol op alle poorten**. Het pictogram voor de geselecteerde Smartports rol verschijnt op de
  - poorten.

Smartports
<ol> <li>Select a port role: Switch</li> <li>Click a port to apply the selected port role. Apply the selected port role for all ports</li> </ol>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Customize
Move the pointer over the ports for more information.

- 3. Voltooi deze stappen voor elke haven(s) die niet met de geselecteerde havenrol mag worden toegepast:Kies een andere Smartports rol uit de Select a port role list.Klik op de poort. Het pictogram voor de geselecteerde Smartports rol verschijnt op de poort.
- 4. Klik op Inzenden om de wijzigingen op te slaan.

Voltooi deze stappen om de Smartports-rol die op alle poorten van toepassing is, te verwijderen:

- 1. Kies Andere uit de Selecteer een lijst van de havenrol.
- 2. Controleer **de geselecteerde poortrol voor alle poorten**. Het andere pictogram verschijnt in de havens.
- 3. Klik op Inzenden om de wijzigingen op te slaan.

# VLAN's maken/verwijderen

## VLAN-typen

De switch schepen met een standaard VLAN waartoe alle switch havens aanvankelijk behoren. De switch ondersteunt een maximum van 32 VLAN's, inclusief het standaard VLAN. Alleen het standaard VLAN kan op basis van de grootte en vereisten van uw netwerk toereikend zijn. We raden u aan eerst uw VLAN-behoeften te bepalen voordat u VLAN's maakt.

**Opmerking:** Cisco Catalyst 500 Series switches werken in VTP Transparent Mode. De creatie, wijziging of schrapping van VLAN die op deze switch wordt gedaan heeft geen invloed op de andere switches in het domein.

Dit is afhankelijk van het type apparaat dat met de poort van de switch is verbonden:

- Een switch poort die met één van deze poortrollen wordt toegepast kan slechts tot een toegang VLAN behoren:DesktopIP-telefoon+DesktopPrinterprinterServerGuestOther (Overig)Het toegangsVLAN voorziet het aangesloten apparaat van de specifieke toegang die voor dat VLAN wordt ontworpen.
- Een switch poort die met één van deze poortrollen wordt toegepast kan verkeer voor alle VLAN's verzenden en ontvangen die op de switch zijn geconfigureerd, waarvan één als inheems VLAN kan worden geïdentificeerd:SwitchrouterAccess pointOp deze poort wordt elk verkeer dat zonder het expliciet geïdentificeerde VLAN wordt ontvangen of verzonden verondersteld tot het inheemse VLAN te behoren. Zowel de switch poort als de aangesloten apparaatpoort moet in hetzelfde VLAN zijn.

**Opmerking:** Selecteer **Configureren > Smartports > Pas** aan in Apparaatbeheer om de poortrollen en bijbehorende VLAN's te zien.

Port +	Role	Native VLAN	1	Access VLA	N	Voice VLAN	Server Type
Fa5	🔜 Desktop			default-1	Y		
Fa6	🗾 Switch	default-1					
a7	👹 Router	defouit - 1	~				
ali	📓 IP Phane+Desktop			default-1,		none 😪	
a9	🎡 Access Point	detault-1	-				
a10	🚺 Server			default - 1			Business 😽
a11	Printer			default - 1	~		
a12	🚨 Guest			default - 1	~		

Als uw netwerk vereist dat u of zowel stem als gastverkeer scheidt, moet u extra VLANs creëren. Als u extra VLAN's maakt in de switch waar u IP Phone+Desktop en Smartports voor de spraak hebt, moet u deze VLAN's ook maken:

- **Cisco-Guest**-Het VLAN waarop alle poorten die met de Guest poortrol worden toegepast, moeten worden toegewezen. Dit VLAN waarborgt dat al uw gast en bezoekersverkeer van de rest van uw netwerkverkeer en middelen gescheiden is. Poorten met **Guest** SmartPort-rollen moeten aan dit VLAN worden toegewezen.
- Cisco-Voice-Het VLAN waarop alle poorten die met de IP Phone+Desktop poortrol worden toegepast, moeten worden toegewezen. Dit VLAN waarborgt dat al het spraakverkeer betere QoS heeft en niet gemengd is met gegevensverkeer. De stem VLAN van poorten met IP Phone+Desktop rollen zou aan dit VLAN moeten worden toegewezen.

Gebruik het venster VLAN's om VLAN's te maken en te verwijderen. Selecteer **Configureren > VLAN's** in het menu Apparaatbeheer om dit venster weer te geven.

- 1. Voltooi deze stappen om een VLAN te maken:
- 2. Klik op **Maken** in het venster van VLAN's.

Name 🔺	ID	C Delete
default	1	E
	Create Advanced	
	Submit Cancol	

3. Voer de naam en de ID voor het VLAN in.

### 4. Klik op

K	laar.			
	VLAN: Create			
	VLAN Name:	VLAN2		
	VLAN ID:	2		
		L]		
			Done	Cancel

- 5. Herhaal stappen 1 door 3 tot u de gewenste VLAN's maakt.
- 6. Klik op **Inzenden** om de wijzigingen op te slaan.

#### VLANs

Name 🔺	ID	🗖 Deleti
Cisco-Guest	40	
Cisco-Voice	3	
VLAN2	2	
default	1	=
	Create Advanced	

**Opmerking:** Als u poorten hebt met de IP Phone+Desktop rol, moet u Cisco-Voice VLAN maken. Als u poorten hebt met de Guest poortrol, moet u het Cisco-Guest VLAN maken. Als u VLAN's maakt zonder Cisco-Voice- en Cisco-Guest VLAN's en u op **Inzenden** klikt, verschijnt deze

### foutmelding.

Microsof	ft Internet Explorer 🛛 🛛 🔀
1	Error: A user-defined VLAN has been created. You must create a VLAN named Cisco-Voice if any ports are applied with the IP Phone+Desktop port role. You must also create a VLAN named Cisco-Guest if any ports are applied with the Guest port role.

Voltooi deze stappen om VLAN(s) te verwijderen:

 Controleer het aankruisvakje aan de bovenzijde van de kolom Verwijderen om alle VLAN's te selecteren of controleer het aankruisvakje voor een of meer specifieke VLAN's.

Name 🔺	ID	Delete
Cisco-Guest	40 To	Delete All
Cisco-Voice	3	VLANS To Delete
VLAN2	2	U Individual VLANS
VLAN50	50	
default	1	п
	Create Advanced	
	Submit Cancel	

2. Klik op **Inzenden** om de wijzigingen op te slaan. Klik op **OK** in het pop-upvenster Bevestiging van VLAN verwijderen.

# VLAN-lidmaatschap wijzigen

Het specifieke VLAN-lidmaatschap kan worden gewijzigd voor de havens die deel uitmaken van deze Smartport-rollen:

- Native VLAN-Switch, router en access point
- Toegang tot VLAN-desktop, IP-telefoon+desktop, server, printer, test en andere apparatenOpmerking: Toegang VLAN voor de rol van de Gast moet Cisco-Guest VLAN zijn.

• Voice VLAN-IP telefoon+Desktop Voice VLAN dient alleen het Cisco-Voice VLAN te zijn. Gebruik het venster Aanpassen om poorten aan VLAN's toe te wijzen. Selecteer **Configureren > Smartports** in het menu Apparaatbeheer om dit venster weer te geven.

1. Klik op **Aanpassen** in het venster Smartports.

1. Select a port role: Other
2. Click a port to apply the selected port role. $\square$ Apply the selected port role for all ports
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Customize
Move the pointer over the ports for more information.
Submit Cancel

2. Kies geschikte VLAN's voor elke

Port 🔺	Role	Native VLAN	Access VLAN	Voice VLAN
1	🛄 Desktop		default - 1 💌	
i2	📝 Switch	default - 1		
i3	📝 Switch	default - 1		
4	Other		VLAN2-2	
5	🔠 Router	default - 1 💌		
6	Other		default - 1	
7	🙀 IP Phone+Desktop		default-1	Cisco-Voice - 🛛
8	😹 Printer		VLAN2-2	
9	👃 Guest		Cisco-Guest-	

- 3. Klik op Klaar.
- 4. Klik op Inzenden om de wijzigingen op te slaan.

# **EtherChannel configureren**

Een EtherChannel is een groep van twee of meer Fast Ethernet of Gigabit Ethernet switch poorten die in één logische link zijn gebundeld die een hogere bandbreedte tussen twee switches creëren. De switch ondersteunt maximaal zes EtherChannel-switches.

Alle havens in een EtherChannel moeten dezelfde kenmerken hebben:

- Alle havens zijn 10/100 of alle 10/100/1000 havens. U kunt een combinatie van 10/100 en 10/100/1000 poorten niet in een EtherChannel groeperen.
- Alle poorten hebben dezelfde snelheid en dubbele modus.
- Alle poorten worden toegepast met de Smartports Switch-poortrol en behoren tot hetzelfde VLAN.

Voltooi deze stappen om EtherChannel te maken tussen een Cisco Catalyst Express versie 500 en een andere switch:

## Cisco Catalyst Express CE500G-12TC Switch



Cisco Catalyst 3750 Series Switch

- 1. Selecteer vanuit Apparaatbeheer van de Cisco Catalyst Express 500 switch **Configureren > EtherChannel** om het venster EtherChannel weer te geven.
- 2. Klik op Maken.
- 3. Voer de kanaalgroep-ID in.
- 4. Kies het Kanaalprotocol (modus) voor de lijst Modus.**Opmerking:** de Catalyst Express 500 switch ondersteunt twee modi, LACP en Static. Configureer de afstandsswitch in overeenstemming met de door u gekozen modus.
- 5. Klik op de selectietekens tegen de poorten die deel moeten uitmaken van het kanaal.
- 6. Klik op **Gereed** en klik op **Indienen** om de wijzigingen op te slaan.

		Group (1-6 Mode:	]: 1 802.3ad (LACP) 💌	
P	ort 🔺			In Grou
Gi2				<b>N</b>
Gi3				

7. Als u voor het LACP-protocol hebt gekozen om over het kanaal te onderhandelen, moet u de afstandsbediening configureren zoals deze uitvoer toont:

```
Switch1(config)#interface gi1/0/1
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch1(config-if)#interface gi1/0/2
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active
```

Als u ervoor kiest het kanaal statistisch te configureren, dient u de afstandsbediening te configureren zoals deze uitvoer toont:

```
Switch1(config)#interface gi1/0/1
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode on
Switch1(config-if)#interface gi1/0/2
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode on
```

### Verifiëren

Open het venster **Configure > EtherChannel** om de status van het gemaakte EtherChannelvenster te controleren. De status wordt weergegeven als 'In use'. Anders kunt u diagnostiek op de poorten uitvoeren om het probleem te bepalen.



Geef de opdracht **voor** samenvatting van het **kanaal** uit in de Cisco 3750-switch om de status van de EtherChannel-configuratie te controleren. Het veld Protocol in de uitvoer geeft LACP weer als het wordt gebruikt om over het kanaal te onderhandelen, blanco of anderszins.

```
Switch#show etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1
Group Port-channel Protocol Ports
------+
1 Pol(SU) LACP Gil/0/1(P) Gil/0/2(P)
```

U kunt het logbestand Catalyst 500 switch ook zien vanaf **Monitor > Log** in op apparaatbeheer. Dit voorbeeld toont de EtherChannel-foutmelding vanwege de verkeerde configuratie van EtherChannel op de afstandsswitch.

Severity *	Description	Time Stamp
5-Notification	Port Fa23: This port is suspended because it is configured to be a member of Ether Channel and the partner port is either not configured to be a member of Ether Channel or the configured Ether Channel is of incompatible type.	Jun 26, 2006 15:32:19
S-Notification	Port Fa24: This port is suspended because it is configured to be a member of Ether Channel and the partner port is either not configured to be a member of Ether Channel or the configured Ether Channel is of incompatible type.	Jun 26, 2006 15:32:19

# InterVLAN-routing met een Cisco router

Netwerkdiagram



**Opmerking:** de voorbeeldconfiguratie maakt gebruik van de Cisco 2800 Series router. Dit kan worden vervangen door een Cisco-router die IEEE 802.1Q trunking ondersteunt.

Voltooi deze stappen om de routing tussen VLAN's met een Cisco-router te configureren:

 Volg deze stappen om de Cisco Catalyst Express 500 switch te configureren:Pas de rol van de Scheur van het Desktop op havens Gig2 en Gig4 toe. Zie de sectie van <u>Smartport op</u> <u>Havens</u> van dit document voor de configuratieprocedure toepassen.Pas de rol van de router Smartport toe op poort Gig5.Pas de juiste VLAN-id's op de poorten toe.Pas VLAN 1 aan als toegang VLAN voor de poort Gig2.Toewijzen VLAN 2 als toegang VLAN voor de poort Gig4.Pas VLAN 1 aan als het inheemse VLAN voor poort Gig5.Zie de sectie van <u>VLAN-</u> Memberaties<u>wijzigen</u> voor de configuratieprocedure.

```
2. Configureer de Cisco 2800 Series router:
    Router(config)#interface GigabitEthernet0/1.1
    Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1 native
    Router(config-subif)#ip address 10.66.84.16 255.255.255.128
    Router(config-subif)#interface GigabitEthernet0/1.2
    Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
    Router(config-subif)#ip address 10.66.84.130 255.255.255.128
```

### Verifiëren

Selecteer **Monitor > Port Status** op het apparaat Manager om de status van de switch poort op de Catalyst Express 500 switch te zien.

	Description	Status	VLAN	Speed	Duplex	PoE	Auto- MDIX
Port +							
Fa2		0	1			Off	On
Fa3		0	1			Off	On
Fə4		0	1			Off	Ôn
Fa5		0	1			N/A	On
Faó		0	1			N/A	On
Fa7		۲	trunk	100	full	N/A	On
Fa8		0	1			N/A	On

Controleer of de pingelen van werkstation 1 naar werkstation 2 passeert.

#### C:\>ping 10.66.84.131

Port Status

Pinging 10.66.84.131 with 32 bytes of data:

```
Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128
```

```
Ping statistics for 10.66.84.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Start een overtrekken om het pad te controleren dat is genomen om te communiceren tussen Workstation 1 en Workstation 2.

#### C:\>tracert 10.66.84.131

Tracing route to 10.66.84.131 over a maximum of 30 hops

1	<10 ms	<10 ms	<10 ms	10.66.84.16
2	<10 ms	<10 ms	<10 ms	10.66.84.131

Trace complete.

## Switched Port Analyzer (SPAN) configureren

De Switched Port Analyzer (SPAN) optie, die soms port mirroring of port monitoring wordt genoemd, selecteert netwerkverkeer voor analyse door een netwerkanalyzer. De netwerkanalyzer kan een Cisco SwitchProbe-apparaat of een andere RMON-test (Remote Monitoring) zijn. De switch ondersteunt alleen de lokale SPAN en ondersteunt Remote SPAN niet.

De doelpoort moet worden geconfigureerd met de diagnostische rol in de zoekfunctie. Dit kan alleen worden gedaan met de Cisco Network Assistant-software. Raadpleeg <u>SPAN op Catalyst</u> <u>Express 500</u> voor het configureren van de Catalyst Express 500 switch om verkeer te bewaken.

# Zet de Catalyst Express 500 Switch terug op fabrieksinstellingen

Als u connectiviteit hebt met Apparaatbeheer van de switch en u de switch wilt terugstellen naar standaardinstellingen en de huidige Cisco IOS systeemsoftware wilt behouden, raadpleegt u de <u>Switch Reset met behulp van het</u> gedeelte <u>Apparaatbeheer</u> van <u>Reset Catalyst Express 500</u>

Series Switches naar standaardinstellingen.

Als u geen connectiviteit hebt met Apparaatbeheer van de switch en u de switch wilt terugstellen naar de standaardinstelling van de fabriek, raadpleeg de <u>Reset de Switch wanneer</u> <u>Apparaatbeheer niet beschikbaar is</u> gedeelte van <u>Reset Catalyst Express 500 Series Switches</u> <u>naar standaardinstellingen van de fabriek</u>.

Raadpleeg het gedeelte <u>Software voor Switch</u> van de <u>gebruikershandleiding voor Catalyst</u> <u>Express 500 Switches - Problemen oplossen</u> voor meer informatie over de herstelprocedure.

# Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

# Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

# **Gerelateerde informatie**

- Introductiegids voor de Catalyst Express 500 Switches
- <u>Gebruikershandleiding voor Catalyst Express 500 Switches</u>
- De betekenis van EtherChannel-taakverdeling en redundantie op Catalyst-Switches
- InterVLAN-routing en ISL/802.1Q trunking configureren op een Catalyst 2900XL/3500XL/2950 Switch met behulp van een externe router
- Productondersteuning voor switches
- Ondersteuning voor LAN-switching technologie
- <u>Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems</u>