PLAR configureren en oplossen van problemen voor analoge telefoon (ATA 190)

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configureren Netwerkdiagram Configuraties Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Public Line Automatic Ringdown (PLAR) kunt configureren en oplossen voor Cisco Analog Telephone Adapter (ATA) 190 in Cisco Unified Communications Manager Solutions (CUCM).

Bijgedragen door Sachin Kalekar, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- ATA-basisconfiguratie
- CUCM-basisconfiguratie

Gebruikte componenten

- Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1
- ATA 190 versie ATA 190.1-2-2-03

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

De Cisco ATA 190 Series Analog Telephone Adaptors zijn op standaarden gebaseerde communicatieapparaten die traditionele telefoon- en faxapparaten in IP-apparaten omzetten. De adapters worden beheerd vanuit uw netwerk en voorzien in de behoefte van gebruikers die verbinding maken met ondernemingsnetwerken, kleine kantoren of Voice-over-IP (VoIP) services vanuit de cloud.

ATA 190 is een Session Initiation Protocol (SIP)-apparaat. PLAR is een veel voorkomende functie voor ATA-apparaten.

PLAR is een optie die een oproep naar een vooraf ingesteld verlengsnoer stuurt, één keer uit de haak, bekend als de hot-dial configuratie.

Configureren

Netwerkdiagram



Configuraties

Stap 1. Voer de waarde **PT-Hotdial in** om een nieuwe partitie te maken.

- Dartition Info	rmation	
Name*	PT-Hotdial	
Description	PT-Hotdial	
Time Schedule	< None >	
Time Zone	Originating Device	
	Specific Time Zone (GMT) Etc/GMT	
Save Del	ete Reset Apply Config Add New	

Stap 2. Voer de nieuwe waarde voor Calling Search Space (CSS) in **en** voeg **de** optie **PT-Hotdial toe** in **CSS-Hotdial**, zoals in de afbeelding wordt weergegeven:

Calling Search Space Information		
Name*	CSS-Hotdial	
Description		

Route Partitions for this Calling Search Space —

de de			
Available Partitions**	Directory URI		
	Global Learned E164 Numbers		
	Global Learned E164 Patterns		
	Global Learned Enterprise Numbers		
	Global Learned Enterprise Patterns	-	
	**		
Selected Partitions	PT-Hotdial		
		~	
		Å	
		~	
Save Delete	Copy Add New		

Stap 3. Maak een nieuw vertaalpatroon met een leeg patroon.

Pattern Definition		
Translation Pattern		1
Partition	PT-Hotdial	▼
Description		
Numbering Plan	< None >	•
Route Filter	< None >	•
MLPP Precedence*	Default	▼
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	▼
Route Class*	Default	▼
Calling Search Space	CSS-Hotdial	▼
Use Originator's Calling Search Space		
External Call Control Profile	< None >	▼
Route Option	Route this pattern	
	Block this pattern No Error	
✓ Provide Outside Dial Tone		
✓ Urgent Priority		

Zoals in de afbeelding wordt aangegeven, houdt u het **masker** van de **zogeheten Partij** omzetten als het doelnummer.

-Called Party Transformation		
called Party Hansionnation	15	
Discard Digits	< None >	•
Called Party Transform Mask	7777	
Prefix Digits (Outgoing Calls)		
Called Party Number Type*	Cisco CallManager 🔹	
Called Party Numbering Plan *	Cisco CallManager 🔹	
Save Delete Copy	Add New	

Stap 4.Voor het werken van de configuratie van de SPELLER/de HELDKIEZER moet u de SIP-kiesregel maken.

In Cisco Unified Communications Manager Administration, navigeer naar **Call Routing > Kiesregels > SIP-kiesregels**.



Voeg nu Nieuw toe, onder Dial Pattern selecteert u 7940_7960_other en klikt u op Next, zoals in de afbeelding wordt weergegeven:

SIP Dial Rule Configuration
Next
Status Status: Ready
SIP Dial Rule Information Dial Pattern* 7940_7960_OTHER
Next

Voer een naam voor het patroon in en klik op **Opslaan**. Bijvoorbeeld, PLAR, zoals in de afbeelding getoond:

SIP Dial Rul	e Configuration
Save	
Status	Ready
_SIP Dial Ru	le Information
Name*	PLAR
Description	Hotline Configuration
Dial Pattern	7940_7960_OTHER
Save	

Typ een beschrijving in de afbeelding en klik op **Par toevoegen** en klik op **Opslaan**.

-Pattern Addition
Pattern Description ATA Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New
Status: Ready
-SIP Dial Rule Information
Name*PLARDescriptionDial Pattern7940_7960_OTHER
-Pattern Information
Description Delete Pattern Dial Parameter Value Delete Parameter ATA Pattern Pattern Add New Parameter Delete Selected
- Dettern Addition
Pattern Description Add Pattern Add Plar
Save Delete Reset Apply Config Add New

Opmerking: Zorg ervoor dat u niets onder **Waarde** typt. Het moet leeg zijn en onder een belparameter moet het Patroon zijn

Stap 5. Pas de SIP-kiesregels en CSS aan het ATA-apparaat toe.

• De CSS op het ATA-apparaat (DN - Line CSS) toewijzen

- Directory Number Inform	ation		
Directory Number Inform	ation		
Directory Number*	3010	Urgent Priority	
Route Partition	PT-CUG	▼	
Description	Phone B		
Alerting Name	Phone B		
ASCII Alerting Name	Phone B		
External Call Control Profile	< None >	•	
Associated Devices	ATA34DBFD180825	Edit Device Edit Line Appearance	
	**		
Dissociate Devices		~ ~	
Directory Number Setting	JS		
Voice Mail Profile	< None >	✓ (Choose <none> to use system default)</none>	
Calling Search Space	CSS-Hotdial	▼	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	▼	

• Pas de SP dial Regel op de pagina van de apparatenconfiguratie aan.

Protocol Specific Information—		
Packet Capture Mode*	None	•
Packet Capture Duration	0	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
SIP Dial Rules	PLAR	•
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	•
Device Security Profile*	Cisco ATA 190 - Standard SIP Non-Secure Profile	•

Verifiëren

Ga van haak af op de analoge telefoon die op de ATA wordt aangesloten en u zou de bestemming telefoon moeten kunnen zien bellen. U zou ook ringtoon op de analoge telefoon moeten horen.

Problemen oplossen

- Controleer de ATA firmware ondersteund voor de PLAR-configuratie.
- Controleer het geregistreerde ATA apparaat en DN stuurde/ontvangt de oproep.
- Als de PLAR nog niet werkt, verwijder de SIP kiesregel van de pagina van de telefoonconfiguratie en wijs het zelfde opnieuw toe.