# Jabber voor iPhone - Snelle startgids

# Inhoud

Inleiding Voorwaarden Software vereisten Hardware vereisten Telefonische services configureren Jabber Softphone Spraak configureren Unity Connection-configuratie CUCM-configuratie Map configureren LDAP-adresservices UDS-adresservices CUCM-eindgebruikers configureren

<u>Service-detectie</u> <u>Cisco Jabber downloaden en installeren</u> <u>Inloggen op Jabber</u>

# Inleiding

Dit document beschrijft de gewenste stappen die vereist zijn voor een succesvolle implementatie van Cisco Jabber voor iPhone met basisfuncties. Dit is een snelle start-handleiding en zal geen van de geavanceerde functies bestrijken die door Cisco Jabber voor iPhone worden ondersteund.

# Voorwaarden

Cisco raadt u een basisbegrip van de Cisco Unified Communications Manager (CUCM)beheerwebpagina evenals ervaring met basistelefoonconfiguraties aan.

## Software vereisten

Deze handleiding gaat uit van de volgende softwareversies die in gebruik zijn:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versie 10.5(2) of hoger.
- Cisco Unified IM and Presence (IM&P) versie 10.5(2) of hoger
- Cisco Unity Connection (CUXN) versie 10.5 of hoger
- Jabber voor iPhone 12.1 of hoger.
- iPhone IOS 11, 12 of meer

### Hardware vereisten

De Jabber voor iPhone hardwarespecificaties zijn gebaseerd op specifieke Apple-modellen. Raadpleeg de onderstaande lijst:

Ondersteunde apparaten

iPhone 5siPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6 s, iPhone 6 s Plus, iPhone 6000iPhone SE, iPhone 7 iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS en iPhone XS Max.iPod-aanraking van de 6e generatie

#### Telefonische services configureren

### Jabber Softphone

Jabber voor iPhone biedt een optie om telefoonservices te leveren via een Cisco Dual Mode voor iPhone-apparaat dat vaak ook wel een TCT of Softphone wordt genoemd.

Om een TCT-apparaat te configureren logt u in op de website van het CUCM-beheer en navigeer naar **Apparaat > Phone.** 

Device +	Application +	User Managem
CTI Route Point		
Gatekeeper		
Gateway		
Phone	)	
Trunk		
Remot	le Destination	
Device	Settings	· · [

Selecteer in het menu Zoeken en Lijst de optie Nieuw toevoegen.



Eenmaal in het menu Add a New Phone zoekt u de uitrollijst voor de Cisco Dual Mode voor het iPhone-apparaat. Klik na selectie op Volgende.

📫 Not		
Status		
U Status Ready		
Create a phone using	g the phone type or a phone template	
Create a phone using Phone Type*	g the phone type or a phone template	
Create a phone using Phone Type * or	g the phone type or a phone template	;

De onderstaande tabel (tabel 1.0) bevat alle velden die moeten worden ingesteld bij het instellen van een Cisco Dual Mode (TCT)-apparaat in CUCM. De meerderheid van de vereiste velden heeft standaardconfiguraties en hoeft niet handmatig te worden ingesteld, tenzij anders vereist voor uw implementatie. U dient alle velden handmatig te configureren waarin de modus **ingesteld** in de onderstaande tabel op **NO** is ingesteld.

**Tip**: Cisco raadt aan dat alle Cisco Dual Mode voor iPhone-apparaten is geconfigureerd met een apparaat en naam in een CT-code. U stelt bijvoorbeeld een gebruiker met de naam Holly Day met een TCT-apparaat in. Haar CUCM-eindgebruiker-ID is vandaag dus haar TCT-apparaatnaam is TCTHDAY.

### Tabel 1.0

Vereiste velden	Standaardparameter	Standaard ingesteld	Beschrijving
Apparaatnaam	Moet handmatig worden toegevoegd, moet de naam van het apparaat beginnen met TCT.	NEE	Voer een naam in om op software gebaseerde telefoons te identificeren
Apparaatpol	Selecteer een van de beschikbare gereedschappen.	NEE	Kies het apparaat pool waaraan u deze telefoon wilt toewijzen. De apparaatpool definieert groepen gemeenschappelijke kenmerken voor apparaten, zoals een regio, datum/tijdgroep en een sjabloon voor softkey.
Sjabloon voor telefoonknop	Standaard clientservicekader	NEE	Kies het juiste telefoontoetsenbord. De telefoonknoopsjabloon bepaalt de configuratie van knoppen op een telefoon en identificeert welke functie (lijn, snelheidsknop enzovoort) voor elke knop wordt
Profiel van gemeenschappelijke telefoon	Standaard gemeenschappelijk telefoonprofiel	JA	Kies een gemeenschappelijk telefoonprofiel uit de lijst met beschikbare gemeenschappelijke telefoonprofielen
Locatie	Hub_Niets	JA	Gebruik locaties om Call Admission Control (CAC) in een gecentraliseerd systeem voor gespreksverwerking in te voeren. De locatie specificeert de totale bandbreedte die beschikbaar is voor oproepen naar en van deze locatie. Een locatieinstelling van Hub_Geen betekent dat de locatieoptie geen spoor van de bandbreedte houdt die deze Cisco Unified IP Phone verbruikt. Een locatie-instelling van Phantom specificeert een locatie die succesvolle CAC via interclusterstammen mogelijk maakt die gebruik maken van H.323-protocol of SIP.
Ingebouwd in brug	Standaard	JA	conferentiebrug voor de bargefunctie in of uit door het

			vervolgkeuzelijst Ingebouwde brug te gebruiken (kies Aan, Uit of Standaard)
Privacyprivacy	Standaard	JA	Voor elke telefoon die Privacy wil, kies aan in het vervolgkeuzelijst Privacymelding. Wanneer privacy is ingeschakeld, verwijdert het systeem de telefooninformatie van alle telefoons die lijnen delen en andere gedeelde lijnen blokkeren van het inruilen op zijn oproepen.
Apparaat Mobiliteitsmodus	Standaard	JA	Schakel de mobiliteit van het apparaat in of uit voor dit apparaat of kies Standaard om de standaard mobiliteitsmodus van het apparaat te gebruiken. Standaard instelling gebruikt de waarde voor de apparaatmobiliteitsmodus voor het
Gebruikersnaam eigenaar	Stel de gebruiker-id in	NEE	apparaat. Kies de gebruiker-ID van de toegewezen telefoongebruiker in het vervolgkeuzelijst. De gebruiker- ID wordt opgenomen in de Call Detectieopname (CDR) voor alle oproepen die van dit apparaat worden gemaakt. Wanneer een gebruiker-ID aan het apparaat wordt toegewezen, wordt het apparaat ook verplaatst van "Niet- toegewezen apparaten" aan "Gebruikers" in het rapport Gebruik van de Licentie
Trusted Relay-point gebruiken	Standaard	JA	In het vervolgkeuzemenu kunt u toestaan of verhinderen dat Cisco Unified CM een betrouwbaar relais Point (TRP)-apparaat met dit media-eindpunt plaatst. Een Trusted Relay Point (TRP)- apparaat wijst een MTP- of transcoderapparaat aan dat is gemarkeerd als Trusted Relay Point.
Gebruik altijd primaire lijn	Standaard	JA	Selecteer in het vervolgkeuzevenster de optie (Uit, Aan of Standaard). Standaard - Cisco Unified Communications Manager gebruikt de configuratie van de altijd gebruikte Prime Line- serviceparameter, die de Cisco CallManager-service ondersteunt
Gebruik altijd Prime-lijn voor spraakbericht	Standaard	JA	vervolgkeuzevenster de optie (Uit, Aan of Standaard). Standaard -

Packet Capture Mode	None	JA	Cisco Unified CM gebruikt de configuratie vanuit de altijd gebruikte Prime Line voor Voice Message Service parameter, die de Cisco CallManager-service ondersteunt. Deze instelling bestaat alleen voor het oplossen van problemen; pakketvastlegging kan een groot CPU-gebruik of gespreksonderbrekingen veroorzaken.
BLF Presence-groep	Standaard Presence-groep	JA	Kies een Presence-groep voor de eindgebruiker. De geselecteerde groep specificeert de apparaten, eindgebruikers en toepassingsgebruikers die dit folder nummer kunnen controleren. De standaardwaarde voor Presence Group specificeert de Standaardpresence-groep, ingesteld met een installatie.
Profiel voor apparaatbeveiliging	Moet handmatig worden geselecteerd.	NEE	U moet een beveiligingsprofiel toepassen op alle telefoons die in Cisco Unified Communications Manager-beheer. <i>Cisco Unified</i> <i>Communications Manager</i> <i>installeren</i> biedt een verzameling vooraf gedefinieerde, niet- beveiligde beveiligingsprofielen voor automatische registratie. Om veiligheidseigenschappen voor een telefoon toe te laten, moet u een nieuw veiligheidsprofiel voor het apparatentype en protocol vormen en het op de telefoon toepassen. Als de telefoon geen veiligheid steunt, kies een onveilig profiel. Kies het standaard SIP-profiel of
SIP-profiel	Moet handmatig worden geselecteerd.	NEE	een specifiek profiel dat eerder is gemaakt. SIP-profielen bieden specifieke SIP-informatie voor de telefoon, zoals registratie en behoud van timers, media-poorten en storen de controle niet. Gewoonlijk wordt het Standaard SIP-profiel voor mobiele apparaten gebruikt op een TCT-apparaat.
certificaatwerking	Geen hangende handeling	JA	Dit veld is gerelateerd aan CAPF- inschrijving.
DND-optie	Afwijzen oproepen	JA	vvanneer u DND op de telefoon toelaat, staat deze parameter u toe

Zodra u het gewenste veld voor de TCT-configuratie hebt ingesteld, slaat u de configuratie op door de knop **Opslaan** te selecteren.



Nu je een TCT hebt gemaakt, moet je een folder nummer aan het apparaat toevoegen. Dit kan worden gedaan door de **Add a new DN** optie te selecteren die bij de bovenkant links van de configuratie van de TCT **is** gevestigd.

Association			
	Modify Button Items		
1	Entry Line [1] - Add a new DN		

Opmerking: Dit document heeft geen betrekking op de volledige lijnconfiguratie voor het TCT-apparaat. De lijnconfiguratie is een standaardconfiguratie die voor alle telefoons moet worden uitgevoerd en is geen configuratie die specifiek is voor TCT-apparaten.

**Tip**: Zodra u een directory nummer hebt ingesteld, moet uw TCT-apparaat ervoor zorgen dat de CUCM-eindgebruiker wordt gekoppeld aan het folder nummer. Dit kan worden gedaan door te scrollen naar de onderkant van de configuratie van het foldernummer en door **Associate End Gebruikers** te selecteren. Deze configuratie is vereist als u Jabber voor telefoonaanwezigheid wilt gebruiken.

### Spraak configureren

Jabber voor iPhone is in staat voicemail-berichten op te halen en af te spelen die zijn opgeslagen op Cisco Unity Connection. Om voicemail voor Jabber voor iPhone in te stellen volgt u de onderstaande stappen:

#### Unity Connection-configuratie

Start door te loggen op de webpagina voor Cisco Unity Connection en door te navigeren naar **gebruikers > gebruikers.** 



Wanneer dit wordt aangeboden met **zoekgebruikers**, zoekt u naar pagina en selecteert u uw Jabber voor iPhone-gebruikers-postvak.

Search Users				
User Refresh Help				
- Status				
Found 1 User(s)				
Search Limits Limit search to All \$				
Users (1 - 1 of 1)				
Find Users where Alias	s 🗘 tuser	Find		
	Alias ^		Extension	
	tuser	8675309		
Delete Selected Add New Bulk Edit	Show Dependencies			

Zodra het wordt aangeboden met de pagina **Gebruikershandleiding bewerken** van de gebruikershandleiding geeft u de **serviceoproepen** op die worden ingesteld.

Class of Service Void	e Mail User COS 🛊
-----------------------	-------------------

Via het linker navigatiedeelvenster naar serviceklasse > serviceklasse navigeren.

Class of Service	
Class of Service	
Class of Service Membership	

Wanneer u de zoekpagina **Zoeken naar serviceklasse** voorstelt en de serviceklasse selecteert die u eerder hebt aangegeven.

Search Class of Ser	vice			
Class of Service Re	efresh Help			
- Status				
Found 1 Class o	of Service(s)			
Class of Services	(1 - 1 of 1)			
Find Class of Service	es where Display Name	begins with	Voice Mail User COS	Find
			Voice Mail User COS	

Controleer eens op de pagina Serviceklasse bewerken of het volgende:

- 1. Controleer dat het aankruisvakje voor de optie Gebruikers toestaan om het web in te schakelen en RSS feeds te gebruiken.
- 2. Controleer ook dat de optie **Gebruikers toestaan om Unified client te gebruiken voor** voicemail ingeschakeld is door het vakje bij de achternaam te controleren.

Nadat de configuratie van de serviceklasse is geverifieerd, navigeer naar **systeeminstellingen > Geavanceerd > API-instellingen** in het linker navigatiedeelvenster. Schakel alle drie de instellingen in die op de pagina **API-configuratie** zijn gepresenteerd.

API Configuration	
API Configuration Refreah Help	
(Java	
API Configuration	
Xane	Value
Allow Access to Secure Message Recordings through CUMI	0
Display Message Hander Information of Secure Messages through CLMS	0
Allow Message Attachments through CLMI	0

### **CUCM-configuratie**

Nu Unity Connection is ingesteld, gaan we naar de CUCM-configuratie voor Jabber voor iPhonevoicemail. Start door te navigeren naar **gebruikersbeheer > Gebruiker Instellingen > UC Service**.



Selecteer eenmaal op de pagina UC Services op zoeken en Lijst toevoegen Nieuw.



Selecteer voicemail van het UC Service Type bij de pagina UC Service Configuration en selecteer Volgende.

UC Service Configuration			
Next			
_ Status			
(i) Status: Ready			
Add a UC Service			
UC Service Type Voicemail	÷		

U wordt dan met de pagina **UC Service Configuration** gepresenteerd. Start door **Unity Connection** te selecteren uit de uitrollijst van **producttype**. U dient ook een **Naam** voor de UC-service van de voicemail te configureren en **IP**, hostnaam of FQDN-naam (Full Qualified Domain Name, **FQDN**) van de Unity Connection-server die de REST- en Jetty-services uitvoert.

UC Service Configuration				
Save				
Status Status: Ready				
UC Service Informatio	n			
UC Service Type:	Voicemail			
Product Type*	Unity Connection	\$		
Name*	CUXN-Sub-01			
Description	Unity Connection Subscriber 1			
Host Name/IP Address*	CUXN-SUB-01.testlab.com			
Port	443			
Protocol	HTTPS	\$		

**Opmerking**: maximaal drie voicemail-UC Services kunnen worden toegewezen aan een UC Service Profile.

Nu de UC-service(s) van de voicemail is (zijn) gedefinieerd, toewijzen we deze aan het serviceprofiel. Start door te navigeren naar **Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > Serviceprofiel**.

User Management 👻 Bulk Adm	inistration	
Application User End User		
User/Phone Add	,	
SIP Realm		
User Settings	•	Credential Policy Default
Self-Provisioning		Credential Policy
Assign Presence Users		Role
		Access Control Group
		Application User CAPF Profile
		End User CAPF Profile
		UC Service
	[	Service Profile
	ſ	User Profile
		User Group
		User Rank

Selecteer in het menu **FindIT en LAN Service Profiles** om het serviceprofiel te selecteren dat door uw Jabber voor iPhone-gebruikers wordt gebruikt of maak een nieuw serviceprofiel door **Add New** te selecteren.

Find and List Service Pr	offiles All 🔛 Clear All 🙀 Delete Selected		_	_	
Status i 4 records found					
Service Profiles (1 - 4 of 4)					
Find Service Profiles when	Name Clagins with Class	Find Clear Filter 💠 👄			
•	м	tame *	Description		
	Full_UC_SP			System Default Service Profile	
0	Full UC SP No-CTI				
	Full UC UDS SP				
0	Voice Only SP				

Klik eenmaal in de pagina **Service Profile Configuration** op de **Voice-e-mail-profiel en** kies de Voice-e-mail UC-service(s) aan het serviceprofiel en selecteer **Opslaan**.

Voicemail	Profile	
Primary	CUXN-Sub-01 \$	
Secondary	CUXN-Sub-02 \$	
Tertiary	<none> \$</none>	
Credentials	source for voicemail service* Unified CM - IM and Presence	\$

Opmerking: Bij de instelling van Jabber voor iPhone hierboven wordt ervan uitgegaan dat Unity Connection gebruik maakt van LDAP-verificatie. In gevallen waarin postvakjes niet ingebouwd zijn, raadpleegt u de Cisco On-Premises Invoergids.

### Map configureren

Jabber voor iPhone is afhankelijk van telefoongidsservices voor het oplossen van zakelijke

contacten. Jabber kan telefoongidsresolutie uitvoeren via Light Directory Access Protocol (LDAP) of CUCM User Data Services (UDS). Raadpleeg de onderstaande secties voor informatie over de configuratie van LDAP- of UDS-adresdiensten voor Jabber voor iPhone.

### LDAP-adresservices

Jabber voor iPhone ondersteunt drie bekende LDAP-adresdiensten, zoals hieronder te zien is:

- Domain Services
- OpenLDAP
- Active Directory Light Directory Service (AD LDS)

Deze handleiding zet de stappen om Jabber te configureren voor iPhone 12.1 of hoger om te integreren met Active Directory Domain Services, omdat dit een gebruikelijke integratie is.

Start door in te loggen op de webpagina van het CUCM-beheer en door te navigeren naar **Gebruikersbeheer > Gebruiksinstellingen > UCM-service**.



Selecteer eenmaal op de pagina UC Services op zoeken en Lijst toevoegen Nieuw.



Selecteer de map uit de vervolgkeuzelijst UCS Service type en selecteer Volgende.

UC Service Configuration			
Next			
_ Status			
(i) Status: Ready			
Add a UC Service			
UC Service Type Directory	ŧ		

U wordt dan met de pagina UC Service Configuration gepresenteerd. Selecteer Map uitgebreid in de vervolgkeuzelijst Producttype. U dient ook een Naam voor de Directory UCS te configureren evenals de IP, Hostname of Full Qualified Domain Name (FQDN) van de directory server.

Standaard zal het **verbindingstype** worden ingesteld op **Global Catalog** waarbij ervan wordt uitgegaan dat een Microsoft Domain Controller als adresbron wordt gebruikt. Als er een Global Catalog Server is in gebruik moet het **Port** nummer in de configuratie worden ingesteld op **3268**. Cisco adviseert het gebruik van een Global Catalog server als een directory resource, omdat het efficiëntere resoluties van vragen bevat.

Tip: In gevallen waarin u geen domeincontroller voor Microsoft Active Directory Domain
Services gebruikt, dient de Directory UC Service Port op 389 Connection Type te zijn
ingesteld op Ldap.

-UC Service Informatio	n			
UC Service Type:	Directory			
Product Type*	Enhanced Directory	\$		
Name*	MS_AD_01			
Description	Microsoft Domain Controller			
Host Name/IP Address*	MS-AD-01.testlab.com			
Port	3268			
Protocol	TCP	\$		
Connection Type* Global Catalog \$				
Use Secure Connection				
Use Wildcards				
Disable Secondary N	umber Lookups			
Uri Prefix				
Phone Number Masks				

**Opmerking**: maximaal drie UC-services van mappen kunnen worden toegewezen aan een UC-serviceprofiel.

Nu de UC-service(s) van de map is (zijn) gedefinieerd, toewijzen we ze aan het serviceprofiel.

Start door te navigeren naar Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > Serviceprofiel.

User Management 👻 Bulk Administration	n ≠ Help ≠
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
User Settings  Self-Provisioning Assign Presence Users	Credential Policy Default Credential Policy Role Access Control Group Application User CAPF Profile End User CAPF Profile UC Service
	Service Profile User Profile User Group User Rank

Selecteer in het menu **FindIT en LAN Service Profiles** om het serviceprofiel te selecteren dat door uw Jabber voor iPhone-gebruikers wordt gebruikt of maak een nieuw serviceprofiel door **Add New** te selecteren.

Find and List Service Profiles						
Add New 🔛 Select	All 🔛 Clear All 💥 Delete Selected					
Status 4 records found	Status 1 4 records found					
Service Profiles (1)	4 (4)					
Find Concilia Buillion about	Name (hasing with 1)					
Find Service Profiles where	e name • begins with •	Fine Clear Filter				
•		Name *	Description			
	Full_UC_SP			System Default Service Profile		
0	Full UC SP No-CTI					
	Full UC UDS SP					
0	Voice Only SP					

Draai eenmaal in de pagina **Service Profile Configuration** naar de **Directory Profile** sectie en UC Service(s) aan het Service-profiel toe. U moet ook de zoekbasis voor de actieve map definiëren. Dit moet de organisatie-eenheid of -map zijn waar uw zakelijke gebruikers zich bevinden.

Tijdens het configureren van het gedeelte **van het profiel** van de **map** zult u ook een methode voor directory-verificatie moeten configureren. Controleer het aanvinkvakje in de buurt van de **"Use Logged On User Credential"** om anonieme vragen te voorkomen en Jabber te dwingen zich te authentiseren met de referenties die tijdens het loggen van Jabber zijn ingevoerd. Als AanAan Gebruiker Gebruiker Gebruiker Gebruiker zonder te controleren geen anonieme toegang de folder server. Anonieme toegang tot een directory wordt niet aanbevolen door Cisco.

Nadat u het configureren van het geselecteerde **Directory Profile** hebt uitgevoerd, selecteert u **Save**.

Opmerking: Als u CUCM 10.X - 11.5.X gebruikt, bevat het gedeelte Map Profile van het Service Profile ook gebruikersnaam- en wachtwoordvelden die het mogelijk maken om een vooraanstaande naam te gebruiken als de gebruiker ID die is geautoriseerd om vragen op de LDAP-server uit te voeren. In CUCM 12.X als u één gebruikersid voor authenticatie voor telefoongids services wilt gebruiken, zult u de parameters van het Wachtwoord voor connectie en het Wachtwoord voor naam en verbinding in jabber-fig.xml moeten gebruiken.

- Directory Profile	
Primary MS_AD_01 \$	
Secondary MS_AD_02 \$	
Tertiary <pre><none> \$</none></pre>	
Use UDS for Contact Recolution	
Use ODS for Contact Resolution	
Use Logged On User Credential	
Search Base 1	OU=Users,DC=testlab,DC=com
Search Base 2	
Search Base 3	
Recursive Search on All Search Bases	
Search Timeout (seconds)*	5
Rece Eliter (Only used for Advance Directory)	5
Base Filter (Only used for Advance Directory)	
Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)	
Allow Jabber to Search and Add Security Groups	

**Waarschuwing**: Cisco Jabber vraagt contactbron met behulp van verschillende eigenschappen, niet al deze eigenschappen zijn standaard geïndexeerd. Om efficiënte zoekopdrachten te garanderen, moeten de eigenschappen die door Cisco Jabber worden gebruikt, op de directory server geïndexeerd zijn. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte LDAP Voorwaarden van de Jabber Planning Guide.

#### **UDS-adresservices**

CUCM User Data Services (UDS) biedt een API voor contactbronnen die door Jabber via de mobiele en externe toegang van Cisco expressway voor de contactresolutie kan worden gebruikt en is een optionele contactservice voor klanten op het bedrijfsnetwerk. De UDS-contactbron gebruikt de Unified CM-informatie voor eindgebruikerstalen om een adresresolutie te bieden.

Start door te loggen op de webpagina van het CUCM-beheer en door te navigeren naar **gebruikersbeheer > gebruikersinstellingen > Serviceprofiel**.

User Management 👻	Bulk Administration	•	Help 👻
Application User			
End User			
User/Phone Add	•		
SIP Realm			
User Settings	÷		Credential Policy Default
Self-Provisioning			Credential Policy
Assign Presence U	sers		Role
			Access Control Group
			Application User CAPF Profile
			End User CAPF Profile
			UC Service
	1		Service Profile
	ſ		User Profile
			User Group
			User Rank

Selecteer in het menu **FindIT en LAN Service Profiles** om het serviceprofiel te selecteren dat door uw Jabber voor iPhone-gebruikers wordt gebruikt of maak een nieuw serviceprofiel door **Add New** te selecteren.

Find and List Service Profiles					
🖧 Add New 🌐 Select Al 🔛 Clear All 💥 Delete Selected					
Status 1 4 records found					
Service Profiles (1	- 4 of 4)				
Find Service Profiles where	Name Chegins with	Find Clear Filter 🔶 📟			
0		Name *	Description		
	Full_UC_SP			System Default Service Profile	
	Full UC SP No-CTI				
	Full UC UDS SP				
0	Voice Only SP				

Eenmaal in de pagina Serviceprofiel scrollen naar beneden Map Het gedeelte van het profiel en controle van het aankruisvakje Gebruik UDS voor contactresolutie en selecteer Opslaan.

Directory Profile		
Primary <pre><none> \$</none></pre>		
Secondary <pre></pre> <pre>\$</pre>		
Tertiary <pre><none> \$</none></pre>		
Use UDS for Contact Resolution		
Use Logged On User Credential		
Search Base 1		
Search Base 2		
Search Base 3		
Recursive Search on All Search Bases		
Search Timeout (seconds)*	5	
Base Filter (Only used for Advance Directory)		
Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)		
Allow Jabber to Search and Add Security Groups		

Als UDS is ingeschakeld op het serviceprofiel zal Jabber voor iPhone tijdens het proces van Jabber automatisch de CUCM UDS-servers detecteren.

# CUCM-eindgebruikers configureren

De end-user configuratie van CUCM is een cruciale stap in de implementatie van Jabber voor iPhone, omdat veel Jabber-functies afhankelijk zijn van deze configuratie. In het onderstaande beeld worden alle Jabber-configuraties weergegeven die afhankelijk zijn van de CUCM-eindgebruikersconfiguratie.



U kunt Jabber voor iPhone CUCM configureren als eindgebruiker start door te loggen op de webpagina van CUCM-beheer en door te navigeren naar **gebruikersbeheer > Eindgebruiker**.

Us	er Management 👻	Bulk Administration
	Application User	
	End User	
	User/Phone Add	,
	SIP Realm	[
	User Settings	•
	Self-Provisioning	
	Assign Presence I	Jsers

Van de zoekopdracht naar **Gebruikers** en links in het menu **Zoeken** naar en selecteer de eindgebruiker van CUCM die u voor Jabber voor iPhone wilt configureren.

Find and List Users							
🕂 Add New 🏢 Select Al 🔛 Clear Al 💥 Delete Selected							
Status (i) 1 records found	Status ① 1 records found						
Here (1-1-01)							
User (1-10f1)							
Find User where (Finit name 0) begins with 0) test	Find Clear Filter 🔶 💻						
User to * Netring Number First Name Last Name Department Directory URI User Status							
test user nowhere tuser@testab.com Active Enabled LDAP Synchronized User							
Add New Select AT Clear AL Delete Selected							

Nadat u op de webpagina **Eindgebruiker** Configuration naar het gedeelte **Service Settings** is verwezen, kunt u de eindgebruiker de services toewijzen die u wilt gebruiken. Om een gebruiker in staat te stellen om in te loggen op Jabber voor iPhone, moet u de **Home** Cluster-service inschakelen door het aankruisvakje naast de servicenaam te controleren.

Als uw eindgebruikers Jabber voor iPhone voor onmiddellijke boodschap zullen gebruiken, moet u hun eindgebruiker voor de service inschakelen door het aanvinkvakje naast het veld **Enable User for Unified IM and Presence** te controleren.

Vervolgens wilt u een serviceprofiel toewijzen door een serviceprofiel te selecteren uit de vervolgkeuzelijst **UC Service Profile**. Het serviceprofiel wordt gebruikt om de Jabber-client te voorzien van een CUCM UC-serviceconconfiguratie.

Opmerking: Als u geen serviceprofiel aan de CUCM-eindgebruiker toevoegt, dan gebruikt de gebruiker automatisch het serviceprofiel dat is ingesteld als het systeemstandaardserviceprofiel.

- Carulas Cattings
Service Settings
V Home Cluster
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
Include meeting information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)
Presence Viewer for User
UC Service Profile Use System Default( "Full_UC_SP" )  View Details

Vervolgens gaat u naar het gedeelte **Apparaatinformatie**. Hier kunt u de door CUCM gecontroleerde apparaten beheren. Wijs de gebruiker hun softphone (TCT) toe. CUCM biedt deze lijst met apparaten aan Jabber voor iPhone tijdens inloggen van Jabber.

			Device Information
	1	TCTTUSER	Controlled Devices
	Device Association		
sociation for Presence	Line Appearance Association		
80	Une Appearance		

U kunt een apparaat aan een gebruiker toewijzen door de knop **Apparaatassociatie** te selecteren. U wordt dan voorgesteld in het menu **Gebruikershandleiding**. Vanaf hier kunt u naar de CUCMapparaten zoeken. Wanneer u een apparaat vindt, plaatst u een vinkvakje naast het apparaat en selecteert u **Geselecteerde wijzigingen opslaan**.

User Device Association						
Select All 🔛 Clear All 🔛 Select All In Search 🔛 Clear All In Search 🔛 Save Selected/Changes						
User Device Association For tuser (1 - 1 of 1)						
Find User Device Association where Name						
	Device Name Directory Number					
C TCTTUSER 8675309						
Select All Clear All Select All In Search Clear All In Search	Save Selected/Changes					

scrollen nu naar beneden naar het gedeelte **Directory Number Association** en selecteer de primaire extensie van CUCM-eindgebruikers vanuit de vervolgkeuzelijst **Primaire extensie**.

Directory Number Associations	
Primary Extension 8675309 in RTP_Int	imil.PT 1

Vervolgens gaat u naar het gedeelte **Informatie over toegangsrechten**. Hier toewijzen we de permissies die door Jabber nodig zijn voor iPhone.

De onderstaande tabel (Tabel 1.1) geeft alle vereiste rollen, hun privileges en de reden waarom Jabber de toegewezen rol nodig heeft, weer.

#### Tabel 1.1

Roles	Privileges/resources	Gebruik van Jabber-rol
Standaard CCM- eindgebruikers	verleent een inlogrecht van de eindgebruiker aan de Cisco Unified CM-gebruikersopties.	Jabber SOA verificatie
Standaard CCMUSER- beheer	Hiermee kunt u de Cisco Unified CM-gebruikersopties instellen.	Jabber ZEE Verificatie

Als u een toegangsgroep aan de eindgebruiker van CUCM wilt toewijzen, selecteert u de knop **Toevoegen aan toegangscontrolegroep**.

- Permis	sions Information		
Groups	Standard CCM End Users		
			Add to Access Control Group
			Remove from Access Control Group
		View Details	
Roles	Standard CCM End Users Standard CCMUSER Administration		
		View Details	

Zoek vervolgens naar de groep toegangscontrole die u wilt toevoegen en selecteer het selectieteken in de buurt van de naam van de toegangscontrolegroepen. Selecteer na voltooiing de knop **Geselecteerde toevoegen**.

-	List Access Control Groups	
(and	set 🖂 Dear-All 🛶 Ant Selected 🔯 Dear	
0	anis form	
Access	Cantral Broup (1 - P of A)	Rowspar Page 10-1
-	a Carlord Drags above TREW 1 (1973) 11 Threaded one	The Dearther (
	Acres *	Rent.
	Brandard CD4 Administration	
0	Banded CD4 Brallines	
	Standard CD4 Ealoway Administration	
	Brandard CDP Phone Administration	
	Rambed CDR Read Only	
	Standard CDA Server Heintamania	
	Randed CDR Server Neitharing	1
	Resided CDR & em Lines	

# Service-detectie

Om de client van Cisco Jabber in staat te zijn om in te loggen moet u eerst op de hoogte zijn van de services (CUCM, IM&P of Expressway) die u zal gebruiken voor verificatie en configuratie ophalen. Cisco raadt aan automatische servicedetectie te configureren met behulp van DNS-records (Domain Name System) voor servicelocatie (SRV), aangezien dit een naadloze gebruikerservaring en een eenvoudig beheer biedt.

De onderstaande afbeelding is een grafische weergave van het proces voor het automatisch detecteren van de Jabber-service.



Als u DNS SRV-record aan Microsoft DNS Manager wilt toevoegen, navigeer dan naar uw domein

en vergroot u de boom. Klik met de rechtermuisknop op de map **\_tcp** en selecteer **Overige nieuwe records...** 



Wanneer dit wordt weergegeven in het venster **Resource Record**, markeert u de **servicelocatie** (SRV) en vervolgens selecteert u **Record maken...** 

Resource Record Type	×
Select a resource record type:	
Route Through (RT)	
Service Location (SRV)	
Signature (SIG)	
Text (TXT)	
Well Known Services (WKS)	
X.25	~

Daarna wordt u voorgesteld in het venster "New Resource Record". Hier vormt u een SRV-record voor elk van de CUCM-servers die zullen worden gebruikt voor de raadpleging van Jabbers voor de initiële UDS-home cluster.

Hieronder staat een configuratievoorbeeld voor de\_cisco-udsSRV record. In dit voorbeeld lost het \_cisco-uds record op tot drie CUCM-knooppunten binnen een CUCM-cluster.

_cisco-udstcp.testlab.com			n	SRV	service	location:
	priority	=	6			
	weight	=	30			
	port	=	8443			
	svr hostname	=	cucm3	3.tes	stlab.com	n
_cisco-uds	stcp.testlab.o	con	n	SRV	service	location:
	priority	=	2			
	weight	=	20			
	port	=	8443			
	svr hostname	=	cucm2	2.tes	stlab.com	n
_cisco-udstcp.testlab.com				SRV	service	location:

priority	=	1
weight	=	5
port	=	8443
svr hostname	=	cucm1.testlab.com

# Cisco Jabber downloaden en installeren

Start door de App Store te openen op het iPhone-apparaat.



Selecteer in de toepassing App Store eens de optie Zoeken in het navigatiedeelvenster onder.



Daarna, zoek naar Jabber met behulp van de zoekbalk van de app Store.



Nadat u de **Cisco Jabber**-toepassing hebt gevonden, selecteert u **GET** om de installatie te starten.

୍ jabber				8	Cancel
Cis Bus **	iness	abber s \$ 3.25K			GET
Aut     Marcy Information			+	Ext Chan (4) Coloring 10 Constant (1, 1) Constant (1,	
Implemente     Index stranning     Index stranning     Index stranning     Index strange     Inde		Any     Excluded Mu     Excluded Mu     Excluded Mu     Marcel And And     And	0	Per receptor	

# Inloggen op Jabber

Om een eerste inlognaam voor Jabber voor iPhone te kunnen uitvoeren, moet u eerst de Cisco Jabber-toepassing op het iPhone-apparaat vinden en starten.



Zodra de Jabber voor iPhone-toepassing start, wordt u bij de **Gebruiksrechtovereenkomst** voorgesteld. Lees de mededelingen en de gebruiksvoorwaarden door. Als u wilt doorgaan, selecteert u **Aanvaarden**.



Jabber zal dan om toestemming vragen om toegang te krijgen tot de iPhone-microfoon, want dit is nodig voor Jabber-spraakservices. Als dit acceptabel is en u wilt doorgaan met Jabber loggenIn selecteert u **OK**.



Daarna wordt in de Jabber-toepassing het inlogscherm voor de Service discovery weergegeven. Hier geeft u de gebruikersnaam voor Jabber en het domein aan dat gebruikt zal worden voor een serviceontdekking (voorbeeld. tuser@testlab.com). U gaat verder met inloggen en selecteert de knop **Doorgaan**.



Nadat de service is ontdekt, wordt u gevraagd de aanmeldingsgegevens voor de Jabberinlognaam te verstrekken. Geef een geldige gebruikersnaam en wachtwoord op voor Jabber en selecteer **Inloggen**.

11:06	
<	0
-	-
Sign	In
Enter your username a CGCM IM and Prese Service	ind password for ince or Phone \$.
tuse	ć i
	••
Sign I	n
	-
altal	1. D