# Unity Connection MCS 7835 I3 Drive-vervanging

## Inhoud

Inleiding Probleem Problemen oplossen Storing Oplossing Firmware op een IBM-server bijwerken

## Inleiding

Dit document beschrijft een probleem met Cisco Unity Connection waar MCS (Media Convergence Server) 7835 I3 een mislukt station ervaart en beschrijft het proces dat wordt gebruikt om de kwestie aan te pakken. Dit document gaat ook in op een probleem waarin het station niet automatisch opnieuw wordt opgebouwd.

### Probleem

Cisco Unity Connection MCS 7835 I3 heeft een mislukt station en moet worden vervangen. Het mislukte station wordt aangegeven door een geamber licht op het station of wanneer u de opdracht Hardware tonen vanuit de CLI, een staat: Degraded verschijnt onder de Logical Drives Information.

Als de stations functioneel zijn (geen problemen met storingen), dan ziet u deze informatie:

Opmerking: De drive formaten op uw server kunnen verschillen van die in de afbeelding.

#### Problemen oplossen

Nadat het serverstation uitvalt, moet u het station vervangen.

Volg de procedure die is beschreven in het gedeelte <u>Uitgebreide</u> invriezen van de optie <u>Uitstaande</u> <u>schijf vervangen</u> door de Cisco Unified Communications Manager System Issues hoofdstuk van de Handleiding voor probleemoplossing voor Cisco Unified Communications Manager die voor 9.1.1 geldt.

Nadat de procedure is voltooid en het station opnieuw is gebouwd (dit kan tussen twee en tien uur duren, afhankelijk van het servertype), voert u de opdracht **Hardware tonen** in bij de CLI.

Indien de procedure naar behoren heeft gewerkt, ziet u Staat: Optimaal bij logische stuurprogramma's:

**Opmerking:** De drive formaten op uw server kunnen verschillen van die in de afbeelding.

Als er voldoende tijd is verstreken en u blijft **de staat** zien: **Degraded** under the **Logical Drives Information**, it **for** the drive rebuilding not found or it is not complete.

#### Storing

De aanwezigheid van oudere firmware op de RAID-controller is de meest waarschijnlijke oorzaak van de storing bij het opnieuw aanleggen van de schijf.

Hier is de uitvoer van de opdracht Hardware tonen. Let op het veld Versie Raid:



**Opmerking:** Versie **11.0.1-0042** was de meest recente firmware-versie toen dit document voor het eerst werd gepubliceerd.

Nadat u hebt geverifieerd dat er een oudere firmware-versie in het systeem aanwezig is, dat de vervangende harde schijf is geplaatst en goed werkt, en dat de RAID-controller functioneel is, controleert u vervolgens het **IBM Mega** RAID-gebruik na het opstarten om de werkelijke toestand van de RAID-controller te zien. Voor een IBM-systeem op een Cisco Unity Connection MCS 7835 I3 drukt u op **Ctrl+H** tijdens het opstarten.



### Oplossing

Volg deze stappen als de interface van het apparaat vergelijkbaar is met de vorige afbeelding:

1. Als u nog niet in de RAID-controller zit, start u de server opnieuw op.

**Opmerking:** U moet op de console staan wanneer u dit proces uitvoert. Druk herhaaldelijk op **Ctrl+H** tijdens het opstarten als dit scherm verschijnt (nadat het IBM Splitscherm is verdwenen):



2. Selecteer na het verschijnen van dit scherm de RAID-adapter en klik op Start:

adapter Selection				
Adapter No	Pue Ne	Deuton Mo		
0. o	1		IBM ServeRATD_MR101	1.40.282-1279
			SAS/SATA Controller	1.10.000-1013
			Start	
and the second s				

3. Uw muisfuncties in dit hulpprogramma, dubbelklik dus op de ongeëvenaarde schijf (weergegeven in de blauwe tekst):



Dit geeft de eigenschappen van het station weer:

RiegaRAID BIOS Config Uti	ility Drive1	LSI			
Enclosure ID	252	Le Drive Group 0			
Revision	SB1A				
Slot Number	1				
Device Type	HDD (SAS)				
Connected Port	1				
Media Errors	0				
Pred Fail Count	0				
SAS Address	500000e1117fa622				
Physical Drive State	Unconfigured Good				
Power status	On				
Ne					
C Bake Global HSP C Bake Dedicated HSP C Bake Unconf Bad					
C Prepare Removal C Accabe					
Drive Group Hissing Ros Array 0, Row 1					
Go Go					
Home Sack					

- 4. Schakel de optie **Make Global HSP** (Hot Reserve) in en u ziet de voortgang van het opnieuw bouwen van het station.
- 5. Klik na voltooiing **op Terug** en sluit de voorziening. U wordt dan gevraagd het vakje opnieuw op te starten.

#### Firmware op een IBM-server bijwerken

Voltooi deze stappen om de firmware versie op een MCS 78xx I server bij te werken:

- 1. Navigeer naar Cisco.com > Ondersteuning > Downloads en kies Alle downloads.
- 2. Onder Producten, navigeer naar Unified Communications > Spraakservers > Cisco 7800 Series Media Convergence Server.
- 3. Selecteer uw MCS-servermodel.

**Opmerking:** Elke versie heeft een ISO die u naar CD kunt kopiëren. Er is ook een **leesmij**bestand beschikbaar dat de stappen beschrijft die worden gebruikt voor het upgraden van de firmware-versie voor de server.