Apparaatmobiliteit configureren en oplossen

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configureren Configuraties Configuratie van serviceparameter Pagina voor telefoonconfiguratie Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de functie Apparaatmobiliteit kunt configureren en oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Database Layer Monitor Service die op dezelfde server wordt uitgevoerd als de Cisco CallManager-service.
- Cisco TFTP-service die op ten minste één server in de cluster wordt uitgevoerd.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versie: 11.5.1.12018-1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

De mobiliteit van Cisco apparaat is een eigenschap, die CUCM toestaat om te bepalen of de telefoon op zijn plaats van huis of op een roamende plaats is. Het gebruikt ook de apparaat IP subnetten om de nauwkeurige plaats van de telefoon te bepalen. Door apparaatmobiliteit binnen

een cluster mogelijk te maken, kunnen mobiele gebruikers van de ene locatie naar de andere roamen en de locatie-specifieke instellingen verwerven. CUCM gebruikt vervolgens deze dynamisch toegewezen instellingen voor oproeproutering, codec sectie, media resource selectie, enzovoort.

De dynamisch opnieuw gevormde locatieinstellingen verzekeren dat de stemkwaliteit en de toewijzing van middelen voor de nieuwe telefoonplaats geschikt zijn:

• Wanneer een mobiele gebruiker naar een andere locatie beweegt, kan Call Admission Control (CAC) video- en audio-kwaliteit garanderen met de juiste bandbreedte-toewijzingen.

• Wanneer een mobiele gebruiker een PSTN-gesprek voert, kan de telefoon toegang krijgen tot de lokale gateway in plaats van de startgateway.

• Wanneer een mobiele gebruiker de startlocatie aanroept, kan CUCM de juiste codec voor de regio toewijzen.

Configureren

Configuraties

Volg deze stappen om de functie Apparaatmobiliteit te configureren.

Stap 1. Schakel de modus voor apparaatmobiliteit in de pagina Service Parameter Configuration of Phone Configuration.

Configuratie van serviceparameter

- 1. Navigeer naar **Systeem > Servicesparameters**, onder Cisco Unified Communications Manager Management.
- 2. Selecteer vanuit de server de server die de Cisco CallManager-service uitvoert.
- 3. Selecteer vanuit de **Service** de **Cisco CallManager-service**. De configuratie van serviceparameters geeft het venster weer zoals in het beeld:

Service Parameter Configuration Related Links: Parameters for All Servers	▼ Go
🔚 Save 🤣 Set to Default 🔍 Advanced	
- Status	-
Status Image: Status: Ready	
Select Server and Service	
Server* 10.106.99.199CUCM Voice/Video (Active)	
Service* Cisco CallManager (Active)	
All parameters apply only to the current server except parameters that are in the cluster-wide group(s).	

4. Om de de dienstparameter van de Modus van de Apparatuur in te schakelen, selecteert u **Aan**, zoals in het beeld wordt getoond:

- Clusterwide Parameters (Device - Phone)				
Always Use Prime Line *	False	•	False	
Always Use Prime Line for Voice Message *	False	•	False	
Builtin Bridge Enable *	Off	•	Off	
Device Mobility Mode.*	On	•	Off	
Display Device Mobility Location During Phone Registration *	True	•	True	
Auto Answer Timer *	1		1	

Pagina voor telefoonconfiguratie

- 1. Navigeren naar **apparaat > telefoon** onder CUCM.
- 2. Vind en selecteer het apparaat dat u met u wilt configureren voor de functie voor apparaatmobiliteit.
- 3. Selecteer in de **ApparaatMobiliteitsmodus** de optie **Aan** om de mobiliteit van het apparaat in te schakelen, selecteer **Uit** om de mobiliteit van het apparaat uit te schakelen of **Default**, wat garandeert dat de telefoon de configuratie van de Apparaatmobiliteit van de Service parameter apparaatmobiliteit gebruikt.

Device is trusted		
MAC Address*	A40CC3957CC7	
Description	SEPA40CC3957CC7	
Device Pool*	Default	 View Details
Common Device Configuration	< None >	✓ <u>View Details</u>
Phone Button Template*	Standard 9951 SIP	▼
Softkey Template	Standard User	▼
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	✓ View Details
Calling Search Space	CSS-CUG	▼
AAR Calling Search Space	< None >	▼
Media Resource Group List	< None >	▼
User Hold MOH Audio Source	< None >	▼
Network Hold MOH Audio Source	< None >	▼
Location *	Hub_None	▼
AAR Group	< None >	▼
User Locale	< None >	▼
Network Locale	< None >	▼
Built In Bridge*	Default	▼
Privacy*	Default	▼
Device Mobility Mode*	On	 View Current Device Mobility Settings

Stap 2. Configureer een groep voor apparaatmobiliteit.

1. Navigeren naar Systeem > Apparaatmobiliteit > Groep van de Mobiliteit van het apparaat, zoals in het beeld getoond:

Server	M Administration	Navigation Cisco Unified CM Administration 🔻 G
Cisco Unified CM	unications Solutions	c Search Documentation About Logo
Cisco Unified CM Group	irces 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 👻	
Presence Redundancy Groups		
Phone NTP Reference		
Date/Time Group	up device is configured. This is required to recover your system in case of failure.	
BLF Presence Group		
Region Information	•	
Device Pool	Administration	
Device Mobility	Device Mobility Group	
DHCP	Device Mobility Info	
LDAP	Characteristics and the second s	

2. Zoals in de afbeelding wordt weergegeven, klikt u op **Toevoegen New** en voert u de naam en beschrijving in.

🔚 Save 🔰	Copy 🖧 Add New
-Status	
(i) Status:	Ready
-Device Mobi	ility Group Information
Name*	DMG
Description	Device Mobility Group
Save	Velete Copy Add New

3. Klik op **Save** om de informatie van de groep apparaatmobiliteit in de database op te slaan. Stap 3. Configureer een fysieke locatie.

- 1. Navigeer naar systeem > Fysieke locatie.
- 2. Zoals in de afbeelding wordt weergegeven, klikt u op Voeg nieuw toe

Find and List Physical Locations	
Add New	
Physical Location	
Find Physical Location where Name	Find Clear Filter
	No active query. Please enter your search criteria using the options above.
Add New	

- 3. Voer de naam en de beschrijving in.
- 4. Als u de fysieke locatieinformatie in de database wilt opslaan, klikt u op Opslaan.

Opmerking: De fysieke locatie is gewoon een mogelijkheid, maar speelt een belangrijke rol bij het selecteren van de pool van roamingapparaten.

Dit beeld toont een voorbeelduitvoer:

Save	X Delete 🗋 Copy 🕂 Add New
-Status	
i Status	: Ready
- Dhysical L	action Information
- Physical Lo	
Name*	HQ
Description	
Save	Delete Copy Add New

Stap 4: Configureer een apparaatpool.

- 1. Navigeren in op Systeem > Apparaatpool.
- 2. Hier kunt u een bestaande poel van het apparaat vinden of selecteren of een nieuw apparaat creëren.
- 3. Klik op **Nieuwe** toevoegen om een nieuw apparaat te maken.
- 4. Dit is de belangrijkste factor om in overweging te nemen terwijl u de bestaande pool van het apparaat vormt of bijwerkt:
- Fysieke locatie
- ApparaatMobiliteitsgroep

....

Apparaatmobiliteit voor zoekruimte

Dit beeld toont een uitvoer van het monsterlaboratorium:

- Dooming Constitute Cottings		_
Roanning Sensitive Settings		
Date/Time Group*	CMLocal	•
Region*	Default	•
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast	•
Location	< None >	•
Network Locale	< None >	•
SRST Reference*	Disable	•
Connection Monitor Duration***		
Single Button Barge*	Default	•
Join Across Lines*	Default	•
Physical Location	HQ	•
Device Mobility Group	DMG	•
Wireless LAN Profile Group	< None >	•

Device Mobility Related Information****

Device Mobility Calling Search Space	CSS-Local
AAR Calling Search Space	< None >
AAR Group	< None >
Calling Party Transformation CSS	< None >
Called Party Transformation CSS	< None >

Stap 5. Het configureren van een apparaatmobiliteit

1. Navigeren naar Systeem > Apparaatmobiliteit > Apparaatmobiliteit informatie, zoals in de afbeelding getoond wordt:



2. Klik op Add New - Name - Subnet

Name: U kunt de gewenste naam behouden en het is een verplicht veld.

Subnet: Hier is het begin van adres van het subnetmasker.

Subnetmasker (bits grootte): Dit is hetzelfde als netwerksubnetmasker.

Opmerking: Als u onjuiste IP met betrekking tot het subnetmasker hebt ingevoerd leidde CUCM tot de foutmelding.

Geselecteerde apparaatpools: Hier kan je de apparaatpool houden die de configuratie van de pool van het thuisapparaat omzeilt.

Dit beeld toont een uitvoer van het monsterlaboratorium:

-Device Mobility Info I	nformation	
None *		
Name	BGL-Roam	
Subnet*	10.106.99.0	
Subnet Mask (bits size) ³	24	
-Device Pools for this I	Device Mobility Info	
Available Device Pools	BR DM_Animesh Default	
		-
	~ ^	
Selected Device Pools*	HQ	^
		~

Let op de volgende belangrijke toets om de mobiliteit van het apparaat te verbeteren.

- Het apparaat moet "device CSS" in plaats van DN "line CSS" gebruiken.
- U hoeft slechts één apparaatmobiliteit te configureren.
- Fysieke locatie
- Apparaatmobiliteit-informatie
- Roaming CSS om het oproepen voor roaming-apparaten mogelijk te maken.

Verifiëren

- 1. Verifieer alle configuratie eenmaal voor de mobiliteit van het werkapparaat.
- 2. In de pagina Telefonische configuratie, navigeer naar Apparaat > Telefoon > Vind het apparaat en klik op Bekijk de Huidige instellingen voor de mobiliteit van het apparaat. Controleer vervolgens of de juiste pool van het roamingapparaat geselecteerd is volgens de informatie over de mobiliteit van het apparaat (IP-adresbereik).

Privacy*	Default	▼
Device Mobility Mode*	On	 View Current Device Mobility Settings

-Current Device Mobility Settings	
Device Name*	SEPA40CC3957CC7
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default •
Roaming Device Pool	HQ
Location	< None >
Region *	Default
Network Locale	< None >
AAR Group	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
Device Calling Search Space	CSS-Local 🔹
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast
SRST*	Disable 🔹

Problemen oplossen

Scenario: De IP-telefoon heeft een standaard apparaatpool.

Voorschrift: Wanneer de telefoon op een andere plaats roeit en IP-adres binnen het bereik van 10.106.99.23X krijgt, moet het de pool van het HQ-apparaat selecteren als een roamingplatform en heeft het een lokale oproepende voorsprong nodig.

Oplossing: Hier moeten we ons richten op de geliefden:

Stap 1. Controleer eerst of de optie voor apparaatmobiliteit op het apparaat is ingeschakeld.

Privacy*	Default	•	
Device Mobility Mode*	On	- <u>\</u>	View Current Device Mobility Settings

Stap 2. Controleer de **huidige instellingen voor de mobiliteit van het apparaat** op de pagina met de telefoonconfiguratie.

Current Device Mobility Settings	
Device Name*	SEPA40CC3957CC7
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default
Roaming Device Pool	Not Selected 🔻
Location	< None >
Region*	Default 🔹
Network Locale	< None >
AAR Group	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
Device Calling Search Space	CSS-CUG 🗸
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast
SRST*	SRST-MOH 🔻

Zoals aangegeven in de bovenstaande output kon u de pool van roamingapparaten niet selecteren.

Stap 3. Controleer de Apparaatmobiliteit-informatie (IP-adresbereik) die correct is geconfigureerd en de apparaatpool die is gekoppeld aan informatie over de mobiliteit van het apparaat.

Device Mobility Info Information		
Name*	Phone A	
Subnet*	10.106.99.0	
Subnet Mask (bits size)*	24	

Device Pools for this Device Mobility Info

Available Device Pools	BR DP-Roaming Default	•
Selected Device Pools*	★▲	*

Stap 4. Controleer de pool van het roamingapparaat (hier HQ) correct ingesteld.

-Roaming Sensitive Settings—		
Date/Time Group*	CMLocal	•
Region*	Default	•
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast	•
Location	< None >	•
Network Locale	< None >	•
SRST Reference*	Disable	•
Connection Monitor Duration***		
Single Button Barge*	Default	•
Join Across Lines*	Default	•
Physical Location	< None >	•
Device Mobility Group	DMG	•
Wireless LAN Profile Group	< None >	▼ View Detai

Volgens de bovenstaande uitvoer ziet u dat de fysieke locatie op **Geen** is ingesteld en dus wordt de pool van het roamingapparaat niet geselecteerd.

Let op, om met de optie voor apparaatmobiliteit te werken, moet u de fysieke locatie, de groep Apparaatmobiliteit en de correct ingestelde informatie over apparaatmobiliteit bevestigen.

Stap 5. update de configuratie voor Physical Location in het HQ-apparaat pool en controleer de **Huidige instellingen voor apparaatmobiliteit** bekijken vanaf de pagina met telefoonconfiguratie.

Roaming Sensitive Settings—		
Date/Time Group*	CMLocal 🗸	
Region *	Default 🔹	
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast 🗸]
Location	< None >	
Network Locale	< None >	
SRST Reference*	Disable 🗸 🗸	
Connection Monitor Duration $***$		
Single Button Barge*	Default 🔹]
Join Across Lines*	Default 🔹	
Physical Location	HQ 🗸	
Device Mobility Group	DMG -	
Wireless LAN Profile Group	< None >	View Detai

Stap 6. Controleer de CSS en ook bij de configuratie van de roaming-apparaten:

Device Mobility Related Information****	
•	
Device Mobility Calling Search Space	CSS-Local 🔹
AAR Calling Search Space	< None >
AAR Group	< None >
Calling Party Transformation CSS	< None >
Called Party Transformation CSS	< None >

Stap 7. Controleer de **instellingen voor huidige apparaatmobiliteit** vanaf de pagina met telefoonconfiguratie.

-Current Device Mobility Settings	
Device Name*	SEPA40CC3957CC7
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default
Roaming Device Pool	HQ
Location	< None >
Region *	Default
Network Locale	< None >
AAR Group	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
Device Calling Search Space	CSS-Local 🔹
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast
SRST*	Disable