Small Business VoIP-router: Problemen met verzenden en/of ontvangen e-mails

Inhoud

<u>Inleiding</u> <u>Wat doe ik als ik geen e-mails achter een Cisco Small Business VoIP-router kan verzenden en/of</u> <u>ontvangen?</u> <u>Gerelateerde informatie</u>

Inleiding

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

Q. Wat doe ik als ik geen e-mails achter een Cisco Small Business VoIP-router kan verzenden en/of ontvangen? A.

Dit wordt meestal veroorzaakt door een vergunningsprobleem. Zorg ervoor dat de computer e-mail kan verzenden of ontvangen indien de computer rechtstreeks op de modem is aangesloten. Sluit de computer rechtstreeks aan op de breedbandmodem met een Ethernet-kabel. Zorg ervoor dat u e-mails kunt verzenden en ontvangen. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met uw Internet Service Provider (ISP) voor de verdere e-mailconfiguratie.



Als de e-mail werkt wanneer deze direct wordt aangesloten op de breedbandmodem, open emailpoorten op de router. Sluit de computer aan op een van de genummerde poorten op de router en de breedbandmodem aan op de internetpoort van de router, en voltooi de stappen in de volgende sectie

Open poorten op de router

Stap 1:

Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik hier voor meer informatie.

Stap 2:

Wanneer de op web gebaseerde setup-pagina van de router wordt geopend, klikt u op Toepassingen en gamen > Poortdriehoek.



Stap 3:

Typ onder Application "e-mail" (de naam van de toepassing). Onder de velden Gegrigeerd bereik en Doorsturen, gaan deze poorten in: "110"

"113"

Port Triggering						Port Triggering		
		Triggere	ed Range	Forwarded Range		Port triggering will forward		
Under Application, type "email".	Application	Start Port	End Port	Start port	End Port	port based on the incoming port specified.Check with your software application		
	email	25 to	25	25 to	25	to find out what is necessary to enter in these		
	email	110 to	110	110 to	110	fields.		
	email	113 to	113	113 to	113	To add a server using forwarding:		
		Under Trig Range	gered Ran e fields, typ •"29 •"11 •"11	to ge and Forwarded e the following: """"""""""""""""""""""""""""""""""""		 Enter an Application name of the service you want to forward. Enter the Trigger Range for Start and End of the services to trigger forwarding. Enter the Forwarded Range for Start and End of the service you want to forward. 		
		S	ave Setting	s Cance	l Changes			

Stap 4:

Klik op **Save Settings**. Als de e-mail nog steeds niet werkt nadat u de poorten hebt geopend, voltooit u de stappen in de volgende sectie om MTU op de router in te schakelen.**MTU op de router inschakelenStap 1:**

Bepaal de juiste grootte van MTU voor de website. Stap 2:

Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik <u>hier</u> voor meer informatie.Stap 3: Wanneer de op web-based setup-pagina van de router verschijnt, stelt u de MTU in op Handmatig en voert u de juiste MTU-waarde in het veld Grootte in.

A Division of Cisco Systems, Inc.								
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administrati	ion Status	¥oice
	Bas	ic Setup	l.	DDNS	MAC Add	ress Clone	Advance	ed Routing
Internet Setup							Basic Setu	ıp
Internet Connection Type	Obtain an IP automatically 🔽 The Basic Setup scree							
Optional Settings (required by some ISPs)	Hos	st Name:					where basic c is performed. (Internet Serv	Some ISPs vice
······	Don	nain Name:				Ente	e ertho	I require that DNS
	MTU	J:	O Auto	Manual Size:		prope	r MTU n	hese settings ed from your i have
		_					201	
			Select M	Manual.				

Opmerking: Hier zijn de aanbevolen grootte van MTU voor DSL en kabelverbinding:

Kabelverbinding: 1500 Verbinding PPPoE DSL: 1492Stap 4: Klik op

Save Settings

Gerelateerde informatie

• Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems