Stel een gratis op Cisco Small Business VOIProuter in

Inhoud

Inleiding Hoe kan ik op een Cisco Small Business VOIP-router een IEx instellen? Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

Q. Hoe kan ik een I-op een Cisco Small Business VOIP-router instellen? A.

Opmerking: Voordat u verdergaat, merkt u op dat Linksys de configuratie van de Bovendien- niet ondersteunt. De volgende instructies vertellen je simpelweg hoe je de?router voor de Þ- moet configureren, niet de spelconsole zelf. Neem contact op met Microsoft voor technische ondersteuning op de gratis.

Stap 1:

Schakel de I.I.- uit en sluit een gewone rechte Ethernet-kabel aan vanaf een van de genummerde poorten op de?router en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de Ethernet-poort van de I.I.



Stap 2: Schakel de lx-dashboard in op de zonder CD op de tray?

Stap 3: Selecteer Instellingen en druk vervolgens op A op de controller.??



Stap 4:

Wanneer het scherm gratis wordt weergegeven, selecteert u Netwerkinstellingen en drukt u vervolgens op A op de controller.



Wanneer het scherm Network Settings wordt weergegeven, selecteert u IP-adressen en drukt u vervolgens op A.

NETWORK SETTINGS	Select IP Address then press A.
PPPOE SETTINGS ADVANCED	Enter your static IP address, gateway, and subnet mask.
BACK	D stuter

Stap 6:

Selecteer onder Configuration Automatic en druk A op de controller. Houd er rekening mee dat het IP-adres dat wordt weergegeven het IP-adres van de belastingdienst van de is. Druk op B om terug te keren naar het vorige scherm.

	TE BUURESSES
Select Automatic then press A and then press B to check the DNS servers.	CONFIGURATION Automatic IP RDDRESS
Switch between Automatic and Manual configuration.	192.168,15,101 SUBNET MASK 255.255.255.0 BATEWAY 192.168.15.1
BACK	Siller

Stap 7:

Wanneer het scherm Netwerkinstellingen wordt weergegeven, selecteert u DNS-servers en drukt u vervolgens op A.

Stap 8:

Selecteer onder Configuration Automatic en druk vervolgens A op de controller om de wijzigingen op te slaan. Druk op B om terug te keren naar het vorige scherm om de PoE-instellingen te controleren.



Stap 9:

Wanneer het scherm Network Settings wordt weergegeven, selecteert u PPPoE Settings en drukt u vervolgens op A.

Stap 10:

Selecteer onder Configuration Off en druk vervolgens op A op de controller om de wijzigingen op te slaan. Druk op B om terug te keren naar het vorige scherm.

		PPPDE SETTINGS
g	Set Configuration to Off then press A.	CONFIGURATION Off USER NAME
M	Enable PPPoE only if your ISP requires it.	PASSWORD SERVICE NAME
	BACK	SILECT

Stap 11: Selecteer Connect zodra de netwerkinstellingen verschijnen en druk vervolgens op A om de verbinding te testen.

NETWORK SETTINGS	area 1
C IP ADDRESSES	
DNS SERVERS	E 27
PPPOE SETTINGS	Attempt connection to
ADVANCED	Xbox Live with current settings.
CONNECT	
Select Connect	SILECT
and then press A.	

Gerelateerde informatie

?

• Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems