Stel servers in achter een Cisco Small Business VOIP-router

Inhoud

Inleiding Hoe stel ik servers achter een Cisco Small Business VOIP-router in? Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

Q. Hoe kan ik servers achter een Cisco Small Business VOIP-router instellen? A.

Port Forwarding is een methode waarmee u een server achter de router kunt starten. Port Forwarding opent een specifieke poort naar een computer achter de router, waardoor al het inkomende verkeer op die poort direct naar die server kan worden verzonden. Het wordt gebruikt om servers achter de router in te stellen.

In het opzetten van Port Forwarding op de router Linksys, zult u door twee stappen moeten gaan:

Het statische IP-adres op de server-pc toewijzen Installatie van Port Forwarding op de router?



Hieronder zie je hoe je Port Forwarding kunt instellen. In het onderstaande voorbeeld zullen we een FTP Server opzetten. FTP gebruikt poorten 20 en 21.

Opmerking: Het is belangrijk dat u de servicepoorten kent die de server gebruikt. Als u niet weet welke poort/s uw server gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of neem contact op met de ontwikkelaar.

Het wordt sterk aanbevolen, dat de server op de router wordt aangesloten voor een stabiele verbinding.?

De meeste gewone havens:?

Webserver: 80 FTP-server: 20 en 21 POP3: 110 MTP: 25?

Statisch IP-adres op de PC van de server toewijzen?

Dit gebeurt om te voorkomen dat de server een nieuw IP-adres van de router wijzigt of krijgt. Dit artikel gaat ervan uit dat het LAN IP-adres van de router 192.168.15.1 is.

Nadat u een statisch IP-adres op de server-PC hebt toegewezen, stelt u de poort in die op de router moet worden doorgestuurd. Volg onderstaande stappen voor meer informatie.?

Installatie van poort-doorsturen op de router

Stap 1:

Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik hier voor instructies.

Stap 2:

Wanneer de op web gebaseerde setup-pagina van de router verschijnt, klik dan op **Toepassingen** en gamen.?

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.					Click Application & Gaming.	15	
Applications							
& Gaming	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Garning	Administration	Status
	Port Range Fo	rward Po	ort Triggering	DMZ	QoS		

Stap 3:

Klik op **Voorwaarts poortbereik**. Voer onder **Application** de naam in van de server die u wilt instellen. Typ dan voor de velden **Start** en **End** het bereik van de poorten dat uw server gebruikt.?????

Applications								
& Gaming	Setup Wireless		Ac Security Rest		ccess Applications trictions & Gaming		Administration	Status
	Port Range For	ward P	ort Triggering	a I	DMZ	QoS		
Port Range Forward								
			Port Range Forwarding: Certain applications may require					
	Application	Start	End	Protocol	IP Addres	s Enable	for it to function corr Examples of these a	ectly.
Type the name	FTP	20 to	21	Both 💌	192.168.1.	50 🔽	include servers and online games. When	certain a request
		1 to		Both 💌	192.168.1.	0	for a certain port co the Internet, the rout	mes in from er will route
		Type the rar	nge of po	rts h 💌	192.168.1.	0	the data to the computer yo specify. Due to security	uter you urity
		the server	server is using.		192.168.1.	0	port forwarding to o	want to limit nly those
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0	uncheck the Enable	ana checkbox d
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0	More	u.
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0		
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0		
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0		
		0 to	0	Both 💌	192.168.1.	0		
							Cisc	O SYSTEMS
			Sa	ive Setting	s Can	cel Changes	اب.	1111

Stap 4:

Stap 5:

Applications								
& Gaming	Setup Wireless		s	Security		ccess rictions	Applications & Gaming	Administration Status
	Port Range For	ward	Por	t Triggering	l.	DMZ	QoS	
Port Range Forward					Select either TCP, UDP or Both for Protocol.			Port Range Forwarding: Certain applications may require to open specific ports in order
	Application	Start		End	Pro	IP Addres	ss Enable	for it to function correctly. Examples of these applications
	FTP	20	to	21	Both 💌	192.168.1.	50 🔽	include servers and certain online games. When a request
		0	to	0	Both 💌	192.168.1.		for a certain port comes in from the Internet, the router will route
		0	to	0	Both 💌	19 Typ	e the IP Addres	the data to the computer you specify. Due to security
		0	to	0	Both 💌	19 0	check Enable.	port forwarding to only those
		0	to	0	Both 💌	192.168.1.	0	uncheck the Enable checkbox
		0	to	0	Both 💌	192.168.1.	0	More
		0	to	0	Both 💌	192.168.1.	0	
		0	to	0	Both 💌	192.168.1.	0	
		0	to	0	Both 💌	192.168.1.	0	
		0	to	0	Both 💌	192.168.1.	0	
								CISCO SYSTEMS
				Sav	e Settings	a Cano	cel Changes	ավիստովիստ

Stap 6:

Klik? Save Settings

Gerelateerde informatie

• Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems