Cisco Unified Communications Manager Express: SIP-implementatiehandleiding

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Conventies Configureren Netwerkdiagram Systeemconfiguratie Functies voor basistelefonie configureren Verifiëren Problemen oplossen SIP IP-telefoon krijgt geen kiestoon IP-telefoon kan niet worden geupgrade naar de laatste firmware Kan geen telefoon Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat stap-voor-stap instructies voor het opzetten van een standalone Cisco Unified Communications Manager Express (CME) die SIP-telefoons gebruikt. Het document schetst een Cisco Unified Communications Manager Express-systeem met vier SIP-telefoons, met configuraties voor het instellen van het Cisco Unified Communications Manager Express-systeem en de SIP-telefoons.

N.B.: Hoewel het document configuratiestappen bevat om Cisco Unified Communications Manager Express in staat te stellen met Cisco Unity Express te communiceren, is de configuratie van Cisco Unity Express niet binnen het bereik van dit document. Raadpleeg <u>Cisco CallManager</u> <u>Express/Cisco Unity Express Configuration</u> voor meer informatie over Cisco Unified Communications Manager Express en Cisco Unity Express configuraties.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardwareversies:

- Cisco 2801 dat Cisco Unified Communications Manager Express versie 4.2 met Cisco IOSsoftwarerelease 12.4(11)XW2 draait
- 9-poorts HWIC met dubbele radio en 100/100BASE-T Ethernet-switch
- Cisco 7970 SIP-telefoons
- Cisco 3911 SIP-telefoon

De informatie in dit document is gebaseerd op deze firmware-versies:

- 7970 IP-telefoon (SIP) SIP70.8-2-1S
- 3911 IP-telefoon (SIP)-SIP-telefoon 3951.8-0-2-9

Raadpleeg <u>Cisco Unified CME en de compatibiliteitsmatrix voor Cisco IOS-software versie</u> om de juiste SIP-firmware te bepalen voor elk Cisco Unified Communications Manager Express versie. Aangezien Cisco Unified Communications Manager Express 4.2 wordt gebruikt, raadpleegt u de koppeling Cisco Unified Communications Manager Express 4.2 Specifications.

U kunt de SIP-telefoons op deze locaties downloaden:

- <u>Software Download-Cisco IP Phone Firmware</u> (alleen_<u>geregistreerde</u> klanten) voor 7970 Download SIP phone load compressie-7970_7971-sip.8-2-1.zip bestand en unzip het bestand in uw TFTP-map.
- <u>Software Download-Cisco Unified SIP Phone 3911/51 Firmware</u> (alleen <u>geregistreerde</u> klanten) — voor 3911 Download het standaard-3951-sip.8-0-2.zip bestand en unzip het bestand in uw TFTP-map.**Opmerking:** 3911 en 3951 telefoons gebruiken dezelfde firmware, dus je hoeft je niet zorgen te maken dat filename verwijst naar een 3951-telefoon.

Nadat u zowel de ZIP-bestanden in uw TFTP-map hebt losgelaten, kopieert u alle firmwarebestanden naar de Cisco Unified Communications Manager Express-flitser met uw TFTP-server. Zorg ervoor dat u al deze bestanden naar flitser kopieert.

SIP3951.8-0-2-9.loads SIP3951.8-0-2-9.zz DSP3951.0-0-0-1.zz BOOT3951.0-0-0-9.zz SIP70.8-2-1S.loads term70.default.loads term71.default.loads apps70.8-0-2-55.sbn cnu70.8-2-0-55.sbn dsp70.8-2-0-55.sbn jar70.sip.8-0-2-25.sbn

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Deze tabellen geven de adresseringsschema's weer die in deze installatie wo	orden gebruikt.
---	-----------------

doel	VI N	VLA Netv N twer		verkne k Interfac		ce Interface-a		-adres
Spraa k	1	92 192 0.0/		168.1 24	VLAN 1920		192.168.	10.1/24
Gegev ens	1(00	10.1 /24	^{0.10.0} VLAN 1		100	00 10.10.10.1/24	
Protocol		Typ tele	Type Uitbre telefoon umme		idingsn er	Tel ext	Telefoonnummer extern masker	
SIP		7970		101		408	4085251001	
SIP	SIP 7970		102 4		408	4085251002		
SIP 3911		103 4		408	4085251003			
SIP 3911		104 4		408	4085251004			
Nummer voicemail			100		AA piloot		110	
MWI on			800		MW	/l uit	801	

N.B.: Gebruik de toets om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:



Systeemconfiguratie

Dit document gebruikt deze configuraties:

DHCP configureren

Het is noodzakelijk om twee afzonderlijke DHCP-pools te configureren; IP-telefoons gebruiken de DHCP-pool voor spraak en pc's gebruiken de DHCP-datapool. IP-telefoons moeten gebruik maken van DHCP-optie 150 om het IP-adres van de TFTP-server te kunnen bepalen.

Als er apparaten in een pool met statische IP-adressen zijn, zorg er dan voor dat deze adressen zijn uitgesloten van de DHCP-pool om conflicten te voorkomen. U kunt de opdracht **BDP-**binding **tonen** gebruiken om te controleren welke IP-telefoons en PC's van de router ontvangen.

```
DHCP-configuratie

ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

!

ip dhcp pool data

    network 10.10.10.0 255.255.255.0

    default-router 10.10.10.1

!

ip dhcp pool voice

    network 192.168.10.0 255.255.255.0

    option 150 ip 192.168.10.1

    default-router 192.168.10.1
```

Fast Ethernet-interface en -switches configureren

In deze sectie, vormt u de interfaces van VLAN voor zowel de Gegevens als van de Spraak VLAN en wijst telefoonpoorten aan hun respectieve VLANs toe.

Opmerking: Vóór de configuratie van VLAN's dient u de vorige VLAN's aan de VLAN-database toe te voegen met deze opdrachten:

Configuratie van Fast Ethernet-interface en -switching
CME-SIP# vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from
config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please
consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.
CME-SIP(vlan)# vlan 100
VLAN 100 modified:
CME-SIP(vlan)# vlan 192
VLAN 192 modified:
CME-SIP(vlan)# exit
APPLY completed.
Exiting
CME-SIP#

Configureer de knooppunten die moeten worden aangesloten op zowel de spraak- als

gegevensVLAN's. IP-telefoons worden automatisch toegewezen in de spraak-VLAN en PC's die rechtstreeks zijn aangesloten op de connector of op de switchpoort op de IP-telefoon die is toegewezen aan Data VLAN.

DHCP-configuratie

```
interface FastEthernet0/3/0
description 7970 Phone
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/3/1
description 7970 Phone
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/3/2
description 3911 Phone
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/3/3
description 3911 Phone
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
1 1
interface Vlan100
description Data VLAN
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Vlan192
description Voice VLAN
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

TFTP configureren

Deze configuratie stelt Cisco Unified Communications Manager Express in staat om de IPtelefoons te dienen als firmware.

Opmerking: deze configuratie is verplicht.

```
TFTP-configuratie

tftp-server flash:SIP3951.8-0-2-9.loads

tftp-server flash:SIP3951.8-0-2-9.zz

tftp-server flash:DSP3951.0-0-0-1.zz

tftp-server flash:BOOT3951.0-0-0-9.zz

tftp-server flash:SIP70.8-2-1S.loads

tftp-server flash:term70.default.loads

tftp-server flash:term71.default.loads

tftp-server flash:apps70.8-0-2-55.sbn
```

tftp-server	flash:cnu70.8-2-0-55.sbn
tftp-server	flash:cvm70.sip.8-2-0-55.sbn
tftp-server	flash:dsp70.8-2-0-55.sbn
tftp-server	flash:jar70.sip.8-0-2-25.sbn

Functies voor basistelefonie configureren

Spraakserviceparameters instellen

Configureer systeem met het mogelijk maken van oproepen van SIP naar SIP-endpoints en stel SIP-archiefbestand in.

Opmerking: deze configuratie is verplicht.

```
      Configuratie van spraakserviceparameters

      voice service voip

      allow-connections sip to sip

      !--- Enable SIP to SIP calls. sip registrar server

      expires max 1200 min 300 !--- Enable Cisco IOS SIP

      registrar.
```

Mondiale parameters voor spraakregister instellen

In deze sectie, vormt u spraakregister globale parameters.

N.B.: De globale configuraties van het SIP van de Voice Registreer voor SIP zijn gelijkaardig aan telefonie-service configuratieparameters voor SCCP telefoons.

Opmerking: deze configuratie is verplicht.

```
Configuratie van wereldwijde parameters voor
spraakregister
voice register global
mode cme
!--- Set Cisco IOS SIP registrar to CME mode. source-
address 192.168.10.1 port 5060 !--- Set the source
address for phone registration. max-dn 20 !--- Set max
extensions. max-pool 10 !--- Set max phones. load 7970
SIP7 SIP70.8-2-1S !--- Specify phone loads for each
phone type. load 3911 SIP3951.8-0-2-9 !--- Specify phone
loads for each phone type. authenticate register !---
Set authentication for phone registration. authenticate
realm cisco.com tftp-path flash: !--- Specify path for
tftp files. create profile !--- Create configuration
files for all phones. dialplan-pattern 1 4085251...
extension-length 3 !--- Configure dial-plan pattern for
the system.
```

Hier is een link naar een video in de <u>Cisco Support Community-</u>community die de procedure verklaart om een IP-telefoon te registreren met Cisco Unified Communications Manager Express (CME) door middel van SIP-protocol:



Een verbinding met Cisco Unity Express configureren

Configureer de gewenste kiestoon en de MWI-telefoon om met Cisco Unity Express te communiceren. Om Cisco Unified Communications Manager Express te laten samenwerken met Cisco Unity Express is het nodig om SIP Cisco Unified Communications Manager Express te configureren als een back-to-back-up gebruikersagent (B2BUA), wat betekent dat alle signaleringen RTP-stroom naar de Cisco Unified Communications Manager Express gaat. Deze configuratie is vereist om verbindingen naar Cisco Unity Express mogelijk te maken.

Cisco Unity Express Connection-configuratie
dial-peer voice 2 voip
destination-pattern 1.0
! Specify destination-pattern to reach CUE VM and AA.
<pre>session target ipv4:10.1.10.1 ! Configure IP address</pre>
to reach Cisco Unity Express. session protocol sipv2
dtmf-relay sip-notify ! Configure DTMF method to
communicate with Cisco Unity Express. b2bua ! Enable
B2BUA for Cisco Unified Communications Manager Express
! for calls to Cisco Unity Express. codec g711ulaw no
vad

Configureer de ondersteuning van Cisco Unity Express MWI voor uitgaande gesprekken om MWI voor SIP-telefoons in te schakelen.

Cisco Unity Express M	WI-configuratie
ephone-dn 11	

```
number 800
mwi on
!
ephone-dn 12
number 801
mwi off
```

Uitbreiding en parameters configureren

Configuratie van de stemregistratie n om uitbreidingsnummers voor telefoons te creëren. In de vorige netwerktopologie zijn er vier uitbreidingen, die moeten worden gemaakt zoals hier gegeven wordt.

Opmerking: deze configuratie is verplicht.

```
Uitbreidingsconfiguratie
voice register dn 1
name Phonel
!--- Set display name. label 4085251001 !--- Set display
label. number 101 !--- Set extension number. call-
forward b2bua noan 100 timeout 20 !--- Configure call
forward noan to voicemail pilot. call-forward b2bua busy
100 timeout 20 !--- Configure call forward busy to
voicemail pilot. allow watch !--- Allow this number to
be watched (presence). ! voice register dn 2 name Phone2
label 4085251002 number 102 call-forward b2bua noan 100
timeout 20 !--- Configure call forward noan to voicemail
pilot. call-forward b2bua busy 100 timeout 20 !---
Configure call forward busy to voicemail pilot. allow
watch ! voice register dn 3 name Phone3 label 4085251003
number 103 call-forward b2bua noan 100 timeout 20 !---
Configure call forward noan to voicemail pilot. call-
forward b2bua busy 100 timeout 20 !--- Configure call
forward busy to voicemail pilot. allow watch ! voice
register dn 4 name Phone4 label 4085251004 number 104
call-forward b2bua noan 100 timeout 20 !--- Configure
call forward noan to voicemail pilot. call-forward b2bua
busy 100 timeout 20 !--- Configure call forward busy to
voicemail pilot. allow watch
```

SIP-telefoon configureren

Configuratie van de parameters van de stemregistratie voor elke SIP telefoon.

Opmerking: Voice register pool voor SIP telefoons is identiek aan telefoons voor SCCP telefoons.

Opmerking: deze configuratie is verplicht.

```
Configuratie van parameters voor spraakregister

voice register pool 3

id mac 001A.A11B.500E

!--- Specify phone mac-address. type 3911 !--- Specify

phone type. number 1 dn 3 !--- Assign button 1 dn tag 3.

dtmf-relay sip-notify !--- Configure dtmf-relay sip-

notify to work !--- with Cisco Unity Express. codec
```

g711ulaw !--- Specify codec. username user1 password cisco !--- Configure username and password for SIP registrar.

Opmerking: Meervoudige methoden voor DTMF kunnen worden geconfigureerd onder voice register pool, maar voor elke SIP-telefoon die een voicemail box op Cisco Unity Express heeft, moet u **dtmf-relais instellen**.

Geavanceerde parameters instellen

In dit gedeelte specificeert u geavanceerde parameters voor SIP-telefoons, zoals aanwezigheid met de status Busy Lamp Field (BLF). Aanwezigheid met BLF staat of een telefoon toe SCCP of SIP om de status van een andere SIP extensie te controleren, die presentie informatie tussen telefoons toelaat.

Opmerking: Dit is een optionele configuratie.

Deze telefoons ondersteunen de SIP-Presence Service op Cisco Unified Communications Manager Express.

Beperkingen

BLF Call-List

Supported only on Cisco Unified IP Phone 7941G, 7941GE, 7961G, 7961GE, 7970G, and 7971GE. **BLF Speed-Dial** Supported only on Cisco Unified IP Phone 7941G, 7941GE, 7961G, 7961GE, 7970G, and 7971GE. *Aanwezigheid voor interne lijnen inschakelen*

Voltooi deze stappen om de router in staat te stellen om inkomende verzoeken van waarnemers en SIP stammen te aanvaarden.

```
1. enable
2. configure terminal
3. sip-ua
4. presence enable
5. exit
6. presence
7. max-subscription number
8. presence call-list
9
   end
Aanwezigheid voor interne lijnen inschakelen
Presence
!--- Enable presence service. presence call-list !---
Enable BLF monitoring of directory numbers. max-
subscription 120 !--- Configure max number watched
sessions. ! sip-ua presence enable !--- Enable router to
accept incoming presence request.
```

Een indexnummer activeren

Voltooi deze stappen om een lijn die met een folder nummer is gekoppeld, te laten bewaken door

een telefoon die aan een Cisco Unified Communications Express router is geregistreerd. De lijn is ingeschakeld als een presentiegroep en de telefoons kunnen zich op hun lijnstatus abonneren door de roepen-lijst van de BLF en de snelle wijzerplaat van de BLG. Er is geen beperking op het type telefoon dat de lijnen kan laten bewaken; elke lijn op een willekeurige IP-telefoon of op een analoge telefoon op ondersteunde spraakgateways kan een presentiteit zijn.

1.	enable
2.	configure terminal
3.	voice register dn dn-tag
4.	number number
5.	allow watch
6.	end
Ee	en indexnummer inschakelen
voi	ice register dn 1
nı	umber 101
al	llow watch
!	Allow this number to be watched. name Phonel label
408	35251001

Opmerking: Herhaal deze configuratie voor elk uitbreidingsnummer dat moet worden bekeken. Deze stap was al gedaan toen u voor het eerst de stemregisters instelde.

Schakel de SIP-telefoon in om BLF-status te controleren voor snelheids- en gesprekslijsten

Een watcher kan de status van lijnen die met interne en externe folder nummers (presentities) verbonden zijn controleren door de BLF snelheid-wijzerplaat en de vraag-lijst van de BLF kenmerken. Voltooi deze stappen om de BLF berichtfuncties op een SIP-telefoon in te schakelen:

```
1. enable
2. configure terminal
3. voice register pool pool-tag
4. number tag dn dn-tag
5. blf-speed-dial tag number label string
6. presence call-list
7. exit
8. voice register global
9. mode cme
10. create profile
11. restart
12.
    end
Schakel de SIP-telefoon in om BLF-status te controleren
voor snelheids- en gesprekslijsten
voice register pool 1
 id mac 0016.47CD.9BD7
 type 7970
 number 1 dn 1
 presence call-list
 !--- Enable this phone to have presence call list. dtmf-
relay sip-notify username user1 password cisco codec
g711ulaw blf-speed-dial 2 102 label "Phone2" !--- Enable
this line to monitor extension 1002. blf-speed-dial 3
103 label "3911-1" !--- Enable this line to monitor
extension 1003. blf-speed-dial 4 104 label "3911-2" !---
Enable this line to monitor extension 1004.
```

Opmerking: Vergeet niet opnieuw te **starten** wanneer u de configuratie van een SIP-telefoon wijzigt.

Opmerking: Raadpleeg <u>Hoe u de Presence Service</u> kunt configureren voor meer informatie over de configuraties van de SIP Presence Service.

Parallel hunting-groep instellen

In deze sectie worden de verlengingen 102, 103 en 104 toegewezen in een parallelle jachtgroep. Een parallelle jachtgroep is een jachtgroep die alle leden in de groep tegelijkertijd draait.

Voice hunt-group 1
pilot 180
!--- Configure Hunt group pilot number. list 102, 103,
104 !--- Specify members in hunt-group. final 100 !--Specify final number as Voicemail Pilot.

Implementatie van CME-SIP: Monsterconfiguratie

Deze sectie verschaft de volledige voorbeeldconfiguratie voor het opzetten van een standalone Cisco Unified Communications Manager Express die SIP-telefoons gebruikt.

Implementatie van CME-SIP: Monsterconfiguratie CME-SIP#show version Cisco IOS Software, 2801 Software (C2801-IPVOICE-M), Version 12.4(11)XW2, RELEASE SOFTWARE (fc1) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc. Compiled Mon 02-Jul-07 19:10 by prod_rel_team ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T6, RELEASE SOFTWARE (fc1) CME-SIP uptime is 18 hours, 55 minutes System returned to ROM by reload at 17:01:34 UTC Wed Oct 3 2007 System image file is "flash:c2801-ipvoice-mz.124-11.XW2.bin" Cisco 2801 (revision 4.1) with 235520K/26624K bytes of memory. Processor board ID FHK084510HS 11 FastEthernet interfaces 1 terminal line 2 Voice FXO interfaces 3 DSPs, 48 Voice resources 1 cisco service engine(s) DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled. 191K bytes of NVRAM. 62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 CME-SIP#show running-config

```
Building configuration ...
Current configuration : 6227 bytes
1
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname CME-SIP
1
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 999999
no logging console
enable password cisco
no aaa new-model
ip cef
!
!
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
!
ip dhcp pool data
  network 10.10.10.0 255.255.255.0
  default-router 10.10.10.1
!
ip dhcp pool voice
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
  option 150 ip 192.168.10.1
   default-router 192.168.10.1
!
!
no ip domain lookup
multilink bundle-name authenticated
!
!
1
voice service voip
allow-connections sip to sip
sip
  registrar server expires max 1200 min 300
!
!
!
1
!
voice register global
mode cme
 source-address 192.168.10.1 port 5060
 max-dn 20
 max-pool 10
 load 7970 SIP70.8-2-1S
 load 3911 SIP3951.8-0-2-9
 authenticate register
 authenticate realm cisco.com
 voicemail 100
 tftp-path flash:
 create profile sync 0000589556325309
1
voice register dn 1
```

```
number 101
call-forward b2bua noan 100 timeout 20
allow watch
name Phonel
label 4085251001
!
voice register dn 2
number 102
call-forward b2bua noan 100 timeout 20
allow watch
name Phone2
label 4085251002
1
voice register dn 3
number 103
call-forward b2bua noan 100 timeout 20
allow watch
name Phone3
label 4085251003
1
voice register dn 4
number 104
call-forward b2bua noan 100 timeout 20
allow watch
name Phone4
label 4085251004
1
voice register pool 1
id mac 0016.47CD.9BD7
type 7970
number 1 dn 1
presence call-list
dtmf-relay sip-notify
username user1 password cisco
codec g711ulaw
blf-speed-dial 2 102 label "Phone2"
blf-speed-dial 3 103 label "3911-1"
blf-speed-dial 4 104 label "3911-2"
!
voice register pool 2
id mac 0014.6948.1D52
type 7970
number 1 dn 2
dtmf-relay sip-notify
username user2 password cisco
codec g711ulaw
voice register pool
                    3
id mac 001A.A11B.4FCE
type 3911
number 1 dn 3
dtmf-relay sip-notify
username user3 password cisco
codec g711ulaw
1
voice register pool 4
id mac 001A.A11B.500E
type 3911
number 1 dn 4
dtmf-relay sip-notify
username user4 password cisco
codec g711ulaw
1
voice hunt-group 1 parallel
```

```
final 100
 list 102,103,104
pilot 180
!
1
!
!
voice-card 0
1
!
!
archive
log config
hidekeys
1
interface Loopback0
ip address 10.1.10.2 255.255.255.0
1
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface Service-Engine0/0
ip unnumbered Loopback0
service-module ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
service-module ip default-gateway 10.1.10.2
interface FastEthernet0/1
no ip address
 shutdown
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/3/0
description 7970 Phone
 switchport trunk native vlan 100
 switchport mode trunk
switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
1
interface FastEthernet0/3/1
description 7970 Phone
 switchport trunk native vlan 100
 switchport mode trunk
 switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3/2
description 3911 Phone
 switchport trunk native vlan 100
 switchport mode trunk
 switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3/3
description 3911 Phone
 switchport trunk native vlan 100
 switchport mode trunk
 switchport voice vlan 192
 spanning-tree portfast
```

```
interface FastEthernet0/3/4
description Phone
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/3/5
description Phone
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3/6
description Phone
switchport access vlan 192
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/3/7
description Phone
switchport access vlan 192
switchport trunk native vlan 100
switchport mode trunk
switchport voice vlan 192
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/3/8
switchport access vlan 192
interface Vlan1
no ip address
!
interface Vlan100
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Vlan192
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
ip route 10.1.10.1 255.255.255.255 Service-Engine0/0
1
1
ip http server
!
1
tftp-server flash:BOOT3951.0-0-0-9.zz
tftp-server flash:SIP3951.8-0-2-9.zz
tftp-server flash:DSP3951.0-0-0-1.zz
tftp-server flash:SIP3951.8-0-2-9.loads
tftp-server flash:SIP70.8-2-1S.loads
tftp-server flash:term70.default.loads
tftp-server flash:term71.default.loads
tftp-server flash:apps70.8-0-2-55.sbn
tftp-server flash:cnu70.8-2-0-55.sbn
tftp-server flash:cvm70.sip.8-2-0-55.sbn
tftp-server flash:dsp70.8-2-0-55.sbn
tftp-server flash:jar70.sip.8-0-2-25.sbn
1
control-plane
```

```
1
voice-port 0/1/0
1
voice-port 0/1/1
!
!
1
!
dial-peer voice 2 voip
description ** cue voicemail pilot number **
 translation-profile outgoing PSTN_CallForwarding
destination-pattern 100
b2bua
 session protocol sipv2
 session target ipv4:10.1.10.1
dtmf-relay sip-notify
codec g711ulaw
no vad
!
dial-peer voice 3 voip
description ** cue auto attendant number **
 translation-profile outgoing PSTN_CallForwarding
destination-pattern 110
b2bua
 session protocol sipv2
 session target ipv4:10.1.10.1
dtmf-relay sip-notify
 codec g711ulaw
no vad
!
!
presence
presence call-list
max-subscription 120
!
sip-ua
presence enable
!
1
telephony-service
max-ephones 24
max-dn 72
 ip source-address 10.100.100.10 port 2000
 system message CME1
 time-zone 5
voicemail 100
max-conferences 8 gain -6
call-forward pattern .T
web admin system name cisco secret 5
$1$4FC/$CMer08o/KELFlVrhL5QR00
 dn-webedit
 time-webedit
 transfer-system full-blind
transfer-pattern 9.T
!
ephone-dn 11
number 800
mwi on
1
```

```
ephone-dn 12
number 801
 mwi off
1
1
line con 0
line aux 0
line 66
no activation-character
no exec
 transport preferred none
 transport input all
transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn
v120
line vty 0 4
password cisco
login
scheduler allocate 20000 1000
end
CME-SIP#
```

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

SIP IP-telefoon krijgt geen kiestoon

Een veel voorkomende oorzaak voor SIP-telefoons die geen kiestoon kunnen krijgen is dat er een andere telefoon met dezelfde extensie is. Aangezien Cisco Unified Communications Manager Express 4.2, wordt gedeelde lijn niet ondersteund op SIP-telefoons. SIP-telefoons kunnen dus niet dezelfde extensie tussen meerdere telefoons delen. Zorg er bovendien voor dat de SIP-telefoon voorzien is van een juiste uitbreiding.

Zorg ervoor dat deze problemen zich voordoen om dit probleem op te lossen:

- De SIP-telefoon heeft de extensie ingesteld en de extensie toont op de SIP-telefoon.
- Er is geen andere SIP of SCCP telefoon ingesteld met dezelfde extensie.

IP-telefoon kan niet worden geupgrade naar de laatste firmware

De meest waarschijnlijke oorzaken voor het niet kunnen upgraden van een telefoon zijn ontbrekende firmware-bestanden die op de Cisco Unified Communications Manager Express flitser of ontbrekende **ftp-server**-opdrachten worden geplaatst.

Probeer deze stappen om dit probleem op te lossen:

• Controleer of de benodigde firmware-bestanden op de flitser zijn opgeslagen. De dir-flitser

uitvoeren: opdracht om flitser op bestanden te controleren.

- Controleer of u het OS79XX.TXT-bestand hebt bijgewerkt om de juiste firmware te weergeven. De 79XX telefoons controleren dit bestand om de juiste firmware te laden en veranderen van SCCP naar SIP.
- Controleer of de correcte ftp-server uitspraken voor elk firmware-bestand zijn toegevoegd. Zie de sectie <u>TFTP configureren</u>.
- Zorg ervoor dat de opdracht **load** onder **voice-register global** wordt toegevoegd voor elk type SIP-telefoon. Zie de sectie <u>Mondiale parameters voor spraakregistratie instellen</u>.

Om verder problemen op te lossen, verzamel deze details om te zien of de telefoon de juiste telefoonladingen van de Cisco Unified Communications Manager Express flitser kan krijgen.

Debug tftp events

Kan geen telefoon

De meest waarschijnlijke oorzaak om niet te kunnen voorzien is telefoon is dat de telefoon niet het juiste IP adres met de de serveroptie van TFTP heeft.

- Controleer om te zien dat de telefoon een IP adres en het juiste TFTP server IP adres ontvangt.
- Zorg ervoor dat alle juiste **stemmen** alle **mondiale** opdrachten **registreren** worden toegevoegd. Zie de sectie <u>Mondiale parameters voor spraakregistratie instellen</u>.
- Controleer of u het juiste MAC-adres onder elke configuratie van het stemregister gebruikt.

Gerelateerde informatie

- <u>Cisco Unified SIP-telefoon 3911</u>
- <u>Cisco Unified Communications Manager Express systeembeheerdershandleiding</u>
- <u>Cisco Unified CME-documentatie</u>
- Ondersteuning voor spraaktechnologie
- Productondersteuning voor spraak en Unified Communications
- Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie
- <u>Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems</u>