# Integratiegids voor WLC en NAC Guest Server (NGS)

## Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Conventies Achtergrondinformatie De draadloze LAN-controller (WLC) configureren Initialisatie Cisco NAC-gastserver Gerelateerde informatie

## Inleiding

Dit document bevat een richtlijn voor de integratie van de NAC Guest Server en draadloze LANcontrollers.

## **Voorwaarden**

## **Vereisten**

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco draadloze LAN-controller (WLC) 4.2.61.0
- Catalyst 3560 met IOS<sup>®</sup> versie 12.2(25)SEE2
- Cisco ADU versie 4.0.0.279
- NAC-gastserver versie 1.0

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

## **Conventies**

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor</u> meer informatie over documentconventies.

## **Achtergrondinformatie**

De Cisco NAC Guest Server is een volledig provisioning- en rapportagesysteem dat tijdelijke netwerktoegang biedt voor gasten, bezoekers, contractanten, consultants of klanten. De Guest Server werkt samen met Cisco NAC-applicatie of Cisco draadloze LAN-controller, die het toegangsportaal en het handhavingspunt voor gastentoegang biedt.

Cisco NAC Guest Server stelt elke gebruiker met rechten in staat om eenvoudig tijdelijke gastaccounts te maken en gasten te sponsoren. Cisco NAC Guest Server voert de volledige verificatie uit van sponsors, de gebruikers die gastaccounts aanmaken, en stelt sponsors in staat om accountgegevens aan de gast te verstrekken via afdruk, e-mail of sms. De gehele ervaring, van gebruikersaccount aanmaken tot gastennetwerktoegang, wordt opgeslagen voor controle en rapportage.

Wanneer gastaccounts worden aangemaakt, worden deze ofwel binnen de Cisco NACapplicatiebeheer (Clean Access Manager) provisioneerd of binnen de ingebouwde database op de Cisco NAC-gastserver opgeslagen. Wanneer u de ingebouwde database van de gastserver gebruikt, kunnen externe netwerktoegangsapparaten, zoals de Cisco draadloze LAN-controller, gebruikers verifiëren tegen de gastserver met het RADIUS-protocol (Remote Verification Dial In User Service).

De Cisco NAC Guest Server voorziet in de guest account voor de tijd die is opgegeven wanneer de account wordt gemaakt. Na afloop van de account verwijdert de gastserver de account rechtstreeks uit de Cisco NAC-applicatiebeheer of stuurt een RADIUS-bericht waarin het netwerktoegangsapparaat (NAD) wordt geïnformeerd over de hoeveelheid geldige tijd die voor de account resteert voordat de NAD de gebruiker moet verwijderen.

De Cisco NAC Guest Server biedt toegang tot een essentieel gastennetwerk door consolidatie van het gehele audittraject, van het aanmaken van gastaccounts tot het gebruik van de account door gasten, zodat rapporten kunnen worden uitgevoerd via een centrale beheerinterface.

#### Gasttoegangsconcepten

Cisco NAC Guest Server maakt gebruik van een aantal voorwaarden om de componenten uit te leggen die nodig zijn om gasttoegang te bieden.

#### Gastgebruiker

De gastgebruiker is de persoon die een gebruikersaccount nodig heeft om toegang te krijgen tot het netwerk.

#### sponsor

De sponsor is de persoon die de gastgebruikersaccount aanmaakt. Deze persoon is vaak een werknemer van de organisatie die de netwerktoegang verleent. Sponsors kunnen specifiek zijn - 3 - individuen met bepaalde baanrollen, of kunnen om het even welke werknemer zijn die tegen een collectieve folder zoals Microsoft Active Directory (AD) kan authentificeren.

#### Netwerkhandhavingsapparaat

Deze apparaten zijn de componenten van de netwerkinfrastructuur die de netwerktoegang verlenen. Bovendien duwen de netwerkhandhavingsapparaten gastgebruikers naar een interactief portal, waar ze hun gastaccountgegevens kunnen invoeren. Wanneer een gast zijn of haar tijdelijke gebruikersnaam en wachtwoord invoert, controleert het netwerkhandhavingsapparaat die referenties aan de gastaccounts die door de gastserver zijn gemaakt.

#### Gastserver

Dit is de Cisco NAC Guest Server, die alle onderdelen van de gasttoegang met elkaar verbindt. De Guest Server verbindt deze samen: de sponsor die de guest account aanmaakt, de accountgegevens die aan de gast worden doorgegeven, de gast-authenticatie tegen het netwerkafdwingingsapparaat, en de verificatie van het netwerkafdwingingsapparaat van de gast met de Guest Server. Daarnaast consolideert de Cisco NAC Guest Server boekhoudinformatie van netwerkafdwingingsapparaten om te voorzien in rapporten met één toegangspunt voor gasten.

Gedetailleerde documentatie over NGS is beschikbaar in CCO.

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/guestserver/configuration\_guide/10/nacguestserver\_.html

#### Overzicht van laboratoriumtopologieën



# De draadloze LAN-controller (WLC) configureren

Volg deze stappen om WLC te configureren:

- 1. Initialiseer de controller en het toegangspunt.
- 2. Configureer de besturingsinterfaces.

- 3. RADIUS configureren.
- 4. Configureer de WLAN-instellingen.

#### **Initialisatie**

Gebruik voor de eerste configuratie een consoleverbinding zoals HyperTerminal en volg de aanwijzingen van de installatie om login- en interfacegegevens te vullen. Met de opdracht **Reset System** worden deze aanwijzingen ook gestart.

```
Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool
Use the '-' character to backup
System Name [Cisco_44:36:c3]: WLC
Enter Administrative User Name (24 characters max): admin
Enter Administrative Password (24 characters max): admin
Service Interface IP Address Configuration [none][DHCP]: <ENTER>
Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]:no
Management Interface IP Address: 10.10.51.2
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management Interface Default Router: 10.10.51.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0
Management Interface Port Num [1 to 2]: 1
Management Interface DHCP Server IP Address: 10.10.51.1
AP Transport Mode [layer2][LAYER3]: layer3
AP Manager Interface IP Address: 10.10.51.3
AP-Manager is on Management subnet, using same values
AP Manager Interface DHCP Server (10.10.5<X>.1):<ENTER>
Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1
Mobility/RF Group Name: mobile-1
Enable Symmetric Mobility Tunneling: No
Network Name (SSID): wireless-1
Allow Static IP Addresses [YES] [no]:<ENTER>
Configure a RADIUS Server now? [YES][no]:<ENTER>
Enter the RADIUS Server's Address: 10.1.1.12
Enter the RADIUS Server's Port [1812]:<ENTER>
Enter the RADIUS Server's Secret: cisco
Enter Country Code (enter 'help' for a list of countries) [US]:<ENTER>
Enable 802.11b Network [YES][no]:<ENTER>
Enable 802.11a Network [YES] [no]:<ENTER>
Enable 802.11g Network [YES] [no]: < ENTER>
Enable Auto-RF [YES] [no]:<ENTER>
Configure a NTP server now? [YES][no]: no
Configure the system time now? [YES][no]: yes
Enter the date in MM/DD/YY format: mm/dd/yy
Enter the time in HH:MM:SS format: hh:mm:ss
```

#### Cisco NAC-gastserver

De Cisco NAC Guest Server is een oplossing voor provisioning en rapportage die tijdelijke netwerktoegang biedt aan clients zoals gasten, contractanten, enz. De Cisco NAC Guest Server werkt met de oplossingen van Cisco Unified Wireless Network of Cisco NAC-applicatie. Dit document loopt u door de stappen om de Cisco NAC Guest Server te integreren met een Cisco WLC, die een guest user account aanmaakt en de tijdelijke netwerktoegang van de gast verifieert.

Volg deze stappen om de integratie te voltooien:

1. Voeg de Cisco NAC Guest Server toe als een verificatieserver in de WLC.Blader naar uw WLC (https://10.10.51.2, admin/admin) om dit te configureren.Kies **Beveiliging > RADIUS >** 

#### Verificatie.

 cisco		WLANS C	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Security	RADIUS	Authentica	ation Serve	rs					
General	Call Stat	ion ID Type	IP Address	• •					
	Use AES	Key Wrap	C (Designe	d for FIPS custor	mers and req	uires a key wrap o	compliant RADIU	S server)	
Fallback + TACACS+	Network User	Management	Server Index	Server Addres	s Port	IP	Sec	Admin Status	
LDAP Local Net Users	¥	<b>v</b>	1	10.1.1.12	1812	Dis	abled	Enabled	
MAC Filtering Disabled Clients User Login Policies AP Policies									

Kies **Nieuw**.Voeg het IP-adres (10.1.1.14) toe voor de Cisco NAC Guest Server.Voeg het gedeelde geheim toe.Bevestig het gedeelde

#### geheim.

uluilu cisco	MONITOR WLANS CONTROL	LER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
Security	RADIUS Authentication S	ervers > New
General	Server Index (Priority)	2 •
Authentication Accounting	Server IPAddress	10.1.1.14
Fallback FACACS+	Shared Secret Format	ASCII 💌
LDAP Local Net Users	Shared Secret	•••••
Disabled Clients User Login Policies	Confirm Shared Secret	*****
AP Policies	Key Wrap	(Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)
Priority Order	Port Number	1812
Access Control Lists	Server Status	Enabled T
Wireless Protection     Policies	Support for RFC 3576	Enabled
▶ Web Auth	Comment Time out	
Advanced	Server Timeout	2 seconds
	Network User	🔽 Enable
	Management	✓ Enable
	IPSec	Enable

#### Kies

#### Toepassen.

uluulu cisco	MONITOR	<u>W</u> LANS Q	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Security	RADIUS	Authentica	tion Serv	ers					
<ul> <li>▼ AAA</li> <li>General</li> <li>▼ RADIUS</li> <li>Authentication</li> <li>Accounting</li> <li>Fallback</li> </ul>	Call Stat Use AES	ion ID Type Key Wrap	IP Addres	ed for FIPS custon	ners and req	uires a key wrap o	ompliant RADIU	S server)	
▶ TACACS+	User	Management	Index	Server Addres	s Port	IP	Sec	Admin Status	
LDAP Local Net Users	1	<b>V</b>	1	10.1.1.12	1812	Dis	abled	Enabled	
MAC Filtering Disabled Clients User Login Policies	4	<b>v</b>	2	10.1.1.14	1812	Dis	abled	Enabled	

- 2. Voeg de Cisco NAC Guest Server toe als een accounting server in de WLC.Kies Beveiliging
  - > RADIUS

#### >Accounting.



Kies **Nieuw**.Voeg het IP-adres (10.1.1.14) toe voor de Cisco NAC Guest Server.Voeg het gedeelde geheim toe.Bevestig het gedeelde

	MONITOR WLANS COM	ITROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
Security	RADIUS Accounting	Servers > New
General	Server Index (Priority)	2 -
Authentication Accounting	Server IPAddress	10.1.1.14
Fallback TACACS+	Shared Secret Format	ASCII •
Local Net Users MAC Filtering	Shared Secret	•••••
Disabled Clients User Login Policies AP Policies	Secret	•••••
Local EAP	Port Number	1813
Priority Order	Server Status	Enabled *
Access Control Lists	Server Timeout	2 seconds
Wireless Protection     Policies		
Web Auth	Network User	✓ Enable
Advanced	IPSec	Enable

#### Toepassen.

uluulu cisco	MONITOR	<u>W</u> LANs (	CONTROLLER	WIRELESS	şea.	IRITY MANAG	SEMENT	COMMANDS	HE
Security	RADIUS	Accountin	ng Servers						
▼ AAA General	Network User	Server	Server A	ddress I	Port	IPSec	A	imin atus	
RADIUS     Authentication	<b>V</b>	1	10.1.1.12	1	813	Disabled	En	abled 5	3
Accounting	1	2	10.1.1.14	1	813	Disabled	En	abled	2
Fallback									

3. Wijs het WLAN (Wireless-x) aan om de NAC Guest Server te gebruiken.Bewerk het WLAN (Wireless-x).Kies het tabblad Beveiliging.Verander Layer 2 Security in Geen en Layer 3 Security om webverificatie te gebruiken.

ւվովը cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
WLANS WLANS WLANS	WLANs > Edit General Security QoS Advanced Layer 2 Layer 3 AAA Servers Layer 3 Security None Web Policy 2 Authentication Passthrough Conditional Web Redirect Preauthentication ACL None Over-ride Global Config Enable

Kies de AAA-servers onder het tabblad Beveiliging.Kies onder het vak Server 1 de RADIUSserver (10.1.1.14).Kies in het vak Server 1 de Accounting Server

CISCO	MONITOR WUANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COM	IMANDS HELP		
Ns	WLANs > Edit			
LANs	General Security QoS Advanced			
LANs	Laver 2 Laver 3 AAA Servers			
	Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN Radius Servers	LDAP Server		
	Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN Radius Servers Authentication Servers Accounting Servers	LDAP Servers	None	-
	Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN Radius Servers Authentication Servers Friend	LDAP Server Server 1 Server 2	None None	-
	Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN Radius Servers Authentication Servers F Enabled Server 1 IP:10.1.1.14, Port:1812 IP:10.1.1.14, Port:1813	LDAP Server Server 1 Server 2 Server 3	None None None	• •
	Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN Radius Servers Authentication Servers F Enabled Server 1 IP:10.1.1.14, Port:1812 F Server 2 None F None F	LDAP Server 1 Server 2 Server 3	None None None	• •
	Select AAA servers below to override use of default servers on this WLAN Radius Servers Authentication Servers F Enabled Server 1 1P:10.1.1.14, Port:1812  Server 2 None Server 3 None None None None None None None None	LDAP Server Server 1 Server 2 Server 3	None None None	•

Kies het tabblad **Geavanceerd**.**AAA-opheffing toestaan** inschakelen. Hierdoor kan de timeout van de per-client sessie worden ingesteld vanaf de NAC Guestapplicatie

uluilu cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MA	Sage Confi VAGEMENT COMMANDS HELP
WLANS WLANS WLANS Advanced	WLANs > Edit         General       Security       QoS       Advanced         Allow AAA Override       Imabled       Enabled         H-REAP Local Switching 3       Enabled       Enabled         Enable Session Timeout       Imabled       Session Timeout (secs)         Aironet IE       Imabled       Enabled         Diagnostic Channel       Enabled       Enabled         IPv6 Enable       Imabled       Imabled         Override Interface ACL       None Imabled       Imabled         P2P Blocking Action       Disabled       Imabled         Client Exclusion f       Imabled       Sol         Timeout Value (secs)       Sol       Timeout Value (secs)	DHCP DHCP Server Override DHCP Addr. Assignment Required Management Frame Protection (MFP) Infrastructure MFP Protection MFP Client Protection DTIM Period (in beacon intervals) 802.11a/n (1 - 255)

**Opmerking:** Wanneer **AAA-overschrijding** is ingeschakeld op de SSID, wordt de resterende levensduur van de Gast-gebruiker op NGS naar de WLC geduwd als sessietime-out op het moment van inloggen van de gastgebruiker.Kies **Toepassen** om uw WLAN-configuratie op te slaan.

սիսիս cisco	MONITOR	WLANs (	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
WLANs	WLANs > E	Edit						
VILANS	General	Securit	y QoS	Advanced				
Advanced	Profile N Type SSID Status	lame	wireless WLAN wireless T Enab	i-1 i-1 bled				
	Security Radio Po Interface Broadcar	Policies olicy e st SSID	Web-A (Modifica All manage F Enabl	ettions done und etions done und ement	er security tab	o will appear after a	applying the cha	inges.)

4. Controleer of de controller wordt toegevoegd als een RADIUS-client in de Cisco NAC Guest Server.Blader naar de NAC Guest Server (https://10.1.1.14/admin) om dit te configureren.**Opmerking:** u krijgt de pagina Beheer als u de /admin in de URL specificeert.



Kies **RADIUS-clients**.Kies **Straal toevoegen**.Voer de RADIUS-clientinformatie in:Voer een naam in: WLC systeemnaam.Voer het IP-adres in: IP-adres van WLC (10.10.51.2).Voer hetzelfde gedeelde geheim in dat u in Stap 1 hebt ingevoerd.Bevestig je gedeelde geheim.Voer een beschrijving in.Kies **Radius-client** toevoegen.

cisco	Add Radius Client	
Main Home/Summary Logout	Radius Client has been added. Chang Radius Client	es will not take effect until Radius service has been restarted.
Authentication Local Users AD Authentication Admin Accounts User Groups	Name: IP Address: Secret:	wic 10.10.51.2
uest Policy Usemame Policy Password Policy	Confirm Secret: Description:	 WLC
evices NAC Appliance Radius Clients Email Settings SMS Settings		Add Radius Client Reset Form
ser Interface Templates Mapping		
erver Network Settings Date/Time Settings SSL Settings System Log		
Cisco 2007 Version	1.0.0	

Start de RADIUS-service opnieuw om de wijzigingen door te voeren.Kies **RADIUSclients**.Kies **Opnieuw beginnen** in het vak Straal opnieuw starten.

cisco	Radius Clients
Main Home/Summary Logout	- Radius Clients
Authentication Local Users AD Authentication Admin Accounts User Groups	wic
Guest Policy Username Policy Password Policy	
Devices NAC Appliance Radius Clients Email Settings SMS Settings	Add Radius Edit Radius Delete Radius
User Interface Templates Mapping	Restart Radius     If any changes are made to the radius clients please click the Restart Radius button to     Restart     apply them.
Server Network Settings Date/Time Settings SSL Settings System Log	
© Cisco 2007 Version	1.0.0

 Maak een lokale gebruiker, dat wil zeggen Lobby Ambassador, in de Cisco NAC Guest Server.Kies lokale gebruikers.Kies Gebruiker toevoegen.Opmerking: u moet alle velden invullen.Voer een voornaam in: lobby.Voer een achternaam in: Ambassadeur.Gebruikersnaam: lobby.Wachtwoord invoeren: wachtwoord.Laat groep standaard staan.Voer uw e-mailadres in: lobby@xyz.com.Kies Gebruiker toevoegen.

cisco	Add a Local User Account	
Main Home/Summary Logout	- Local User Accounts can create gues	st user accounts.
Authentication Local Users	Last Name:	Ambassador
Admin Accounts User Groups	Username: Password:	lobby
Guest Policy Username Policy Password Policy	Repeat Password:	
Devices NAC Appliance Radius Clients Email Settings	Group: Email Address:	DEFAULT
User Interface Templates Mapping		Add User Reset Form
Server Network Settings Date/Time Settings SSL Settings System Log		
© Cisco 2007 Version	1.0.0	

6. Login als lokale gebruiker en maak een gastaccount aan.Blader naar de NAC Guest Server (https://10.1.1.14), meld u aan met de gebruikersnaam/het wachtwoord dat u in Stap 5 hebt aangemaakt en configureer dit:

cisco	Welcome to the Cisco NAC Guest Server
Main Home Logout User Accounts Create Edit Suspend Reporting Active Accounts Full Reporting	What would you like to do: Create a Guest User Account Edit Guest User Account end time Suspend Guest User Accounts View Active Guest User Accounts Report on Guest User accounts

Kies **Aanmaken** voor een gastgebruikersaccount.**Opmerking:** u moet alle velden invullen.Voer een voornaam in.Voer een achternaam in.Voer het bedrijf in.Voer het emailadres in.**Opmerking:** het e-mailadres is de gebruikersnaam.Voer het accounteinde in: **tijd**.Kies **Gebruiker toevoegen**.

isco	Create a Guest User Account	
ounts	Username: guest1@cisco.com Password: qR9tY5Hc Account Start: 2008-1-15 06:00:00 Account End: 2008-1-18 23:59:00 Timezone: America/Los_Angeles Print Email SMS	
ccounts	Enter the guest users details below and then click Add User.	
	First Name: guest1	
	Last Name: guest1	
	Company: cisco	
	Email Address: guest1@cisco.com	
	Mobile Phone Number: +1 (VG) 🗾 9990000	
	Account Start: Time 06 💌 : 00 💌 Date 15 💌 Jan 💌 2008 💌 🎫	
	Account End: Time 23 v : 59 v Date 18 v Jan v 2008 v ***	
	Timezone: America/Los_Angeles	

Cisco 2007

7. Maak verbinding met de gast WLAN en login als gastgebruiker.Sluit uw draadloze client aan op het WLAN (Wireless-x).Open de webbrowser om te worden omgeleid naar de Web-Auth Login pagina.Opmerking: U kunt ook https://1.1.1.1/login.html typen om naar de inlogpagina te worden doorgestuurd.Voer de gebruikersnaam voor de gast in die u in Stap 6 hebt gemaakt.Voer het wachtwoord in dat automatisch is gegenereerd in stap 6.Telnet aan WLC en verifieert dat de Session Timeout is ingesteld met de opdracht show client detail.Wanneer de Time-out van de sessie verloopt, wordt de gastclient losgekoppeld en stopt de ping

P
(Cisco Controller) >show client detail 00:13:e8:b7:5e:dd
Client MAC Address
Client Username
AP MAC Address
Client State Associated
Vireless LAN Id 1
BSSID 08:17:df:a6:e5:ff
Channel
IP Address
Association Id 1
Authentication Algorithm Open System
Reason Code0
Status Code0
Session Timeout
Client CCX version 4
Client E2E version 1
Mirroring Disabled
QoS Level Silver
Diff Serv Code Point (DSCP) disabled
882.1P Priority Tag disabled
WMM Support Enabled
U-APSD Support Disobled
Mobility State Local
More or (q)uit
(Cisco Controller) >

1. . . 1.

**Opmerking:** om webverificatie in te stellen van de draadloze LAN-controller, WLC naar de NAC Guest Server (NGS), moet u de PAP-modus authenticatie gebruiken op de web-autheigenschappen. Als het web-authenticatie beleid is ingesteld op CHAP, zal de authenticatie mislukken omdat CHAP niet wordt ondersteund door NGS.

# Gerelateerde informatie

- <u>Cisco NAC-applicatie Installatie- en configuratiehandleiding voor Clean Access Manager,</u> release 4.1(3)
- Ondersteuning van Cisco NAC-applicatie Switch en draadloze LAN-controllers
- <u>Configuratiehandleiding voor Cisco draadloze LAN-controllers, release 7.0.16.0</u>
- (Video) integratie van Cisco Identity Services Engine (ISE) en draadloze LAN-controller (WLC)
- <u>NAC (Clean Access): Gasttoegang configureren</u>
- Implementatiegids: Cisco Guest Access met de Cisco draadloze LAN-controller, release 4.1
- <u>Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems</u>

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.