# Implementatiegids voor draadloze bi-directionele snelheidsbeperking

Document-id: 113682

## Inleiding

Dit document bevat informatie over de manier waarop u de Bi-Directional Rate Limiting (BDRL)functie kunt instellen (geïntroduceerd in release 7.3).

Daarnaast bevat dit document informatie over de wereldwijde configuratie van snelheidsbeperkingen per WLAN of client, en toont het aan hoe deze instellingen van toepassing zijn op verkeer in elke configuratie en hoe de ene instelling de andere overtreft in verschillende configuratie-instellingen.

De voorbeelden in dit document tonen aan hoe het verkeer met verschillende snelheidsbeperkende instellingen wordt beïnvloed wanneer globaal gekozen, per SSID (die in feite per WLAN per AP) of per client is wanneer verschillende configuratie-instellingen worden uitgevoerd.

Om de functionaliteit van de bi-directionele snelheidsbeperking aan te tonen, worden in de voorbeelden in dit document de configuraties van access point (AP) in Local Mode of Flex Connect Central switched mode weergegeven en ook Flex Connect in een lokaal switched modus.

Het wordt aanbevolen om een soort verkeersgenerator te verkrijgen om de resultaten van de snelheidsbegrenzer te zien. In dit document wordt Perf gebruikt als een voorbeeld van een traffic generator.

## Voorwaarden

## Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

## Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Draadloze LAN-controllers met AireOS 8.8.11.0-software.
- Wave1 APs: 1700/2700/3700 en 3500 (1600/2600/3600 ondersteunt ook BDRL, maar AireOS ondersteuning eindigt op versie 8.5.x).
- Wave2 access points: 1800/2800/3800/4800, 1540 en 1560.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving.

Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht

begrijpen.

## Conventies

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor</u> meer informatie over documentconventies.

## Overzicht

In dit deel wordt de BDRL van de 8.8.11.0-release beschreven.

In releases 7.2 en eerder, was er alleen de mogelijkheid om de downstream doorvoersnelheid over een SSID en per gebruiker op de Global interface te beperken.

BDRL werd geïntroduceerd in de 7.3 release, voor Wave 1 indoor APs, waar snelheidslimieten kunnen worden gedefinieerd op zowel **upstream** als **downstream** verkeer, evenals op een **per WLAN basis**. Deze snelheidslimieten worden afzonderlijk ingesteld. De snelheidslimieten kunnen direct worden ingesteld op WLAN in plaats van QoS-profielen, die profielwaarden negeren.

BDRL voegt de mogelijkheid toe om doorvoerlimieten voor gebruikers op hun draadloze netwerken te definiëren met een hogere granulariteit. Deze mogelijkheid maakt het instellen van een prioritaire service aan een bepaalde reeks klanten mogelijk.

Een mogelijke toepassing hiervan is in hotspotsituaties (coffeeshops, vliegvelden, etc.) waar een bedrijf een gratis low-throughput service aan iedereen kan aanbieden en gebruikers een high-throughput service kan aanrekenen.

Opmerking: de afdwinging van de snelheidslimieten gebeurt zowel op de controller als op de AP.

## Belangrijke feiten

- Snelheidsbeperking wordt ondersteund voor AP's in de lokale en FlexConnect-modus (zowel centrale als lokale switching).
- Wanneer de controller is aangesloten en centrale switching wordt gebruikt, zal de controller alleen de downstream handhaving van de snelheidslimiet per client afhandelen.
- AP zal altijd de handhaving van het stroomopwaartse verkeer en per-SSID snelheidsgrens voor stroomafwaarts verkeer behandelen.
- Voor de lokaal switched omgeving worden zowel upstream als downstream snelheidslimieten afgedwongen op de AP. De handhaving op het toegangspunt vindt plaats in het stuurprogramma dot11. Dit is waar de huidige classificatie bestaat.
- In beide richtingen wordt eerst de snelheidslimiet per client toegepast/gecontroleerd en vervolgens de snelheidslimiet per SSID toegepast/gecontroleerd.
- De WLAN-snelheidsbeperking zal altijd voorrang hebben op de wereldwijde QoS-instelling voor WLAN en gebruikers.
- Snelheidsbeperking werkt alleen voor TCP- en UDP-verkeer. Andere typen verkeer (IPSec, GRE, ICMP, CAPWAP, enzovoort) kunnen niet worden beperkt.
- Met AVC-regel kunt u de bandbreedte van een bepaalde toepassing beperken voor alle clients die op het WLAN zijn aangesloten. Deze bandbreedtecontracten bestaan naast de downstream per client snelheidsbeperking. De downstream-snelheidslimieten per client

hebben voorrang op de snelheidslimieten per toepassing.

- BDRL configuratie in een mobiliteit Anker-Buitenlandse opstelling moet zowel op Anker als Buitenlandse WLC worden gedaan. Als beste praktijk, wordt het aanbevolen om identieke configuratie op zowel de WLC's te doen om breuk van elke functie te voorkomen.
- Wat de Mobility Express-implementaties betreft, die beginnen met AireOS 8.7, wordt bidirectionele snelheidsbeperking ondersteund op het volgende: Per clientPer BSSID
- Per WLAN wordt BDRL ondersteund op deze momenteel ondersteunde Wave1 AP's: 1600/2600/3600, 1700/2700/3700, 3500.
- Per WLAN wordt BDRL ondersteund op deze momenteel ondersteunde Wave2 AP's: 1800/2800/3800/4800.
- Per WLAN wordt BDRL ondersteund op Wave2 AP's van buiten: 1540 en 1560.
- Alle vermaasde platformen (1520, 1550, 1530, 1570 ...) ondersteunen deze functie niet.
- Deze controllers ondersteunen snelheidsbeperking: 5508, 5520, WiSM-2, 3504, 7500 en 8500. Op Virtual Controller Platforms (vWLC) wordt downstream snelheidsbeperking per client niet ondersteund in FlexConnect Central-switching.

#### AAA-overschrijdingen van BDRL op een AP en WLC

U kunt AAA-overschrijvingen hebben voor FlexConnect AP's om QoS-niveaus en/of bandbreedtecontracten dynamisch toe te wijzen voor zowel lokaal switched verkeer op webgeverifieerde WLAN's als 802.1X-geverifieerde WLAN's. Zowel upstream- als downstreamparameters worden naar het corresponderende toegangspunt verzonden.

## Tabel 1: Deze tabel laat zien waar bidirectionele snelheidsbeperking wordt toegepast op Wave1 AP's.

	Lokale modus	FlexConnect Central- switching	FlexConnect lokale switching	Flex Connect- standalone
Per client downstream	WLC	WLC	AP	AP
Upstream per client	AP	AP	AP	AP

Tabel 2: Deze tabel laat zien waar bidirectionele snelheidsbeperking wordt toegepast op Wave2 AP's.

	Lokale modus	FlexConnect Central- switching	FlexConnect lokale switching	Flex Connect- standalone
Per client downstream	AP	AP	AP	AP
Upstream per client	AP	AP	AP	AP

Er is een optie om de stroomafwaartse snelheidsgrens te selecteren dacht de QoS profielpagina. Gebruikers die al gebruik maken van QoS profielen functionaliteit hebben extra granulariteit en mogelijkheden.

Het voordeel van het configureren van de snelheidslimieten onder het QoS-profiel is dat er slechts vier QoS-profielen beschikbaar zijn. Er zijn dus maar vier sets met configuratieopties te gebruiken.

Omdat het QoS-profiel op alle clients op de bijbehorende SSID wordt toegepast, hebben alle clients die op dezelfde SSID zijn aangesloten dezelfde snelheidsbeperkende parameters.

Tabel 3: Deze tabel geeft de volgorde van de bidirectionele snelheidsbeperking aan.

AAA	QoS-profiel van AAA	WLAN	QoS-profiel van WLAN	<b>Toegepast op client</b>
100 Kbps	200 Kbps	300 Kbps	400 Kbps	100 Kbps
Х	—	_	—	200 Kbps
Х	Х	_	—	300 Kbps
Х	Х	Х	—	400 Kbps
Х	Х	Х	Х	Onbeperkt

### Beperkingen voor AAA-overschrijdingen voor FlexConnect

- Als er geen bidirectionele snelheidsbeperking is, kan AAA-opheffing niet optreden.
- Het QoS-profiel van een client kan Platinum zijn, zelfs als het QoS-profiel van het corresponderende WLAN Silver is. AP staat de cliënt toe om pakketten in stemrij te verzenden. Session Initiation Protocol (SIP)-snooping is echter uitgeschakeld op het WLAN om ervoor te zorgen dat het verkeer voor een SIP-client niet naar de spraakwachtrij gaat.
- De ISE-server wordt ondersteund.
- De upstream rate limit parameter is gelijk aan de downstream parameter, van AAA override.
- Lokale verificatie wordt niet ondersteund.

## WLC-configuratie voor bidirectionele snelheidsbeperking -Central Switching

Deze paragraaf biedt een voorbeeldtopologie, basis Switch Integration, voor BDRL in Central Switching Mode-configuratie.

## Rate Limiting while Central Switching



Snelheidsbeperkende parameters op de WLC worden geconfigureerd met de GUI of de CLI. Deze configuratie moet worden toegepast op zowel Anchor als Foreign WLC. De configuratie gebeurt door het QoS-profiel te selecteren en de verschillende snelheidsbeperkende parameters te configureren. De configuratie gebeurt door het QoS-profiel te selecteren en de verschillende snelheidsbeperkende parameters te configureren. Wanneer snelheidsbeperkende parameters zijn ingesteld op "0", is de snelheidsbeperkende functie niet functioneel. Elk WLAN heeft een QoS-profiel dat er naast de configuratie in het QoS-profiel aan is gekoppeld. De WLAN-configuratie overschrijft en supercedes altijd de parameters die in het QoS-profiel zijn geconfigureerd.

1. Configureer of controleer of het toegangspunt op de controller is geconfigureerd als Flex Connect AP in een centraal switched modus of in lokale modus. Hierna volgt een voorbeeld:

ahaha			CONTROLLES	WIRELES	S SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	Sa HELD	ve Configuration	Ping Logout <u>R</u> efre
Wireless	All APs > D	Details f	for tiagoAP	cb.98E1.3D	EC	HARACENENT	COMMANDO	negr	< Back	Apply
<ul> <li>Access Points</li> </ul>	General	Crede	ntials In	terfaces	High Availabilit	Inventory	FlexConr	ect	Advanced	
All APs Direct APs	Intelligen	t Captur	e							
<ul> <li>Radios</li> <li>802.11a/n/ac</li> <li>802.11b/g/n</li> </ul>	General					Versions				*
Global Configuration	AP Name		POD1-AP			Primary	Software Versi	on	8.8.111.0	
Advanced	Location		default locati	on		Backup	Software Versio	m	16.11.1.23	
Mesh	AP MAC A	Address	70:db:98:e1	:3d:ec		Predow	nload Status		None	
ATF	Base Rad	lio MAC	00:27:e3:36	:4d:a0		Predow	nloaded Version		None	
RF Profiles	Admin St	atus	Enable 🔻	_		Predow	nload Next Retr	y Time	NA	
ElexConnect Groups	AP Mode		FlexConnect	•		Predow	nload Retry Cou	nt	NA	
ElexConnect ACLs	AP Sub M	lode	None	•		Boot Ve	ersion		1.1.2.4	
FlexConnect ACLS	Operation	nal Status	REG			IOS Ver	rsion		8.8.111.0	
Templates	Port Num	ber	1			Mini IO	S Version		0.0.0.0	
Network Lists	Venue Gr	roup	Unspecified	•		IP Config				
802.11a/n/ac	Venue Ty	pe	Unspecified	•		CAPWAP	Preferred Mode		Ipv4 (Global Confid	1)
802 11h/a/n	Add New	Venue				DHCP I	pv4 Address		192.168.100.1	
Modia Stroam	Language	Venue Name				Static I	P (Ipv4/Ipv6)			
Application Visibility And Control	Network Interface	Spectrum Key	08B7407546	F273590A90E	552EE16AFC7	Fabric				
Lync Server	GPS Locat	ion				Fabric S	Status		Disabled	
Country	GPS Pres	ent	No			Fabric L	2 Instance ID		0	
Timers						Fabric L	.3 Instance ID		0	
Netflow						Fabric F	RiocIp		0.0.0.0	
0-0										

2. Configureer het WLAN, bijvoorbeeld "bdrl-pod1" op de controller, met de gewenste beveiliging. In dit voorbeeld wordt de beveiliging op **Geen** ingesteld om de test te vereenvoudigen:

սիսիս	Save Configuration
cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
WLANs	WLANs
▼ WLANs WLANs	Current Filter: None [Change Filter] [Clear Filter] Create New Go
MONITOR WLANS	Sa <u>v</u> e Configuration   <u>P</u> ing   Logout   <u>R</u> efresh <u>C</u> ONTROLLER WIRELESS <u>S</u> ECURITY MANAGEMENT C <u>O</u> MMANDS HELP <u>F</u> EEDBACK
WLANS > New Type Profile Name SSID ID	< Back Apply WLAN BDRL Testing bdrl-pod1 9
cisco	Save Configuration   Ping   Logout   Refress MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP FEEDBACK
WLANs	WLANs > Edit 'BDRL Testing' < Back Apply
WLANS	General Security QoS Policy-Mapping Advanced
▶ Advanced	Layer 2 Layer 3 AAA Servers          Layer 2 Security Ø None         MAC Filtering Ø         Fast Transition         Fast Transition         Adaptive ▼         Over the DS         Ø         Reassociation Timeout 20         Seconds         Lobby Admin Configuration         Lobby Admin Access

3. Schakel het WLAN op dit punt niet in. Dit voorbeeld is voor

$P(\alpha)$	
1 001	

ahaha		Save Configuration Pring	Logout <u>R</u> efresh
WLANs • WLANs	WLANs > Edit 'BDRL Test	sting' < Back	Apply
WLANs  Advanced	Profile Name Type SSID Status	BDRL Testing WLAN bdrl-pod1 Enabled	
	Security Policies Radio Policy Interface/Interface Group(G) Multicast Vlan Feature Broadcast SSID NAS-ID	[WPA2][Auth(802.1X)] (Modifications done under security tab will appear after applying the changes.) All • management • Enabled © Enabled none	

4. Zorg ervoor dat het WLAN is geconfigureerd voor de modus Centraal switched onder het tabblad Advanced en zorg ervoor dat Local Switching niet is ingeschakeld. U kunt ook de

FlexConnect Local Switching <sup>2</sup>	Enabled
FlexConnect Local Auth 12	Enabled
Learn Client IP Address §	Enabled
Vlan based Central Switching 13	Enabled
Central DHCP Processing	Enabled
Override DNS	Enabled
NAT-PAT	Enabled

lokale switched modus configureren.

5. Configureer of controleer of alle parameters voor snelheidsbeperking zijn ingesteld op "0" voor zowel per gebruiker als per SSID op de WLAN "bdrl-pod1". QoS is ingesteld op Gold, Platinum, Silver of Bronze. In dit voorbeeld is het ingesteld op Silver

ululu cisco	MONITOR WLANS CONT	roller w <u>i</u> r	eless <u>s</u> ecurit	MANAGEMENT	C <u>o</u> mmands	Say HELP	e Configuration	<u>P</u> ing	Logout   <u>R</u> efresh
WLANs	WLANs > Edit 'BDRL	Testing'					< Bac	:k	Apply
VLANs	General Security	QoS Polic	cy-Mapping A	ivanced					
WLANS Advanced	Quality of Service (QoS) Application Visibility AVC Profile Flex AVC Profile Netflow Monitor Fastlane <b>Override Per-User Bar</b> Average Data Rate Burst Data Rate Burst Data Rate Burst Real-Time Rate Clear <b>Override Per-SSID Bar</b>	Silver (bes Enabled none V none V Disable V Disable V DownStream 0 0 0 0	acts (kbps) <sup>16</sup> UpStream 0 0 0 0						
	4	Downstream	opstream						

6. Configureer het QoS Silver-profiel op de controller met de gewenste snelheidslimiet. In dit voorbeeld is de snelheidslimiet ingesteld op 2 Mbps voor zowel Downstream als Upstream en voor WLAN en per gebruiker.**N.B.:** Zorg ervoor dat voordat u de configuratie start,

802.11a/b/g/n-netwerken zijn uitgeschakeld. Nadat u de configuratie hebt voltooid, schakelt u deze opnieuw in. Als netwerken niet zijn uitgeschakeld, wordt de configuratie Snelheidsbeperking niet opgeslagen.**Opmerking:** de instelling gegevenssnelheid is bedoeld voor TCP/IP-verkeer en de instelling Real-Time is bedoeld voor het testen van UDP-verkeer.

- enteen							12		
							Say	e Configuration	Ping Logout Refresh
CISCO	MONITOR WLANS C	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	<b>FEEDBACK</b>	🔒 <u>H</u> ome
Wireless	Edit QoS Profile						< Back	Apply	Reset to defaults
<ul> <li>Access Points         <ul> <li>All APs</li> <li>Direct APs</li> <li>Radios</li> <li>802.11a/n/ac</li> <li>802.11b/g/n</li> <li>Dual-Band Radios</li> <li>Global Configuration</li> </ul> </li> </ul>	QoS Profile Name Description Per-User Bandwidth	silver For Best Effort E Contracts (k	BDRL bps) *						
Advanced		DownStream	n UpStrea	am					
Mach	Average Data Rate	2000	2000						
Mesn	Burst Data Rate	2000	2000						
F AIF	Average Real-Time Rate	2000	2000						
RF Profiles	Burst Real-Time Rate	2000	2000						
FlexConnect Groups									
Flexconnect ACLS	Per-SSID Bandwidth	Contracts (k	(bps) *						
FlexConnect VLAN Templates		DownStream	n UpStrea	m					
Network Lists	Average Data Rate	2000	2000						
▶ 802.11a/n/ac	Burst Data Rate	2000	2000						
▶ 802.11b/g/n	Average Real-Time Rate	2000	2000						
Media Stream	Burst Real-Time Rate	2000	2000						
Application Visibility	WLAN OoS Paramete	ers							
And Control	Maximum Priority	hesteffort	•						
Lync Server	Unicast Default Priority	besteffort	•						
Country	Multicast Default Priority	besteffort	•						
Timers	The cost october i fronty	besteriore							
Netflow	Wired QoS Protocol								
▼ QoS	Protocol Type	802.1p ¥							
Profiles	802.1p Tag	0							
Qos Map									
	Foot Notes								
	1.Override Bandwidth C	Contracts parame	ters are speci	fic to per Radio	o of AP. The value z	ero (0) indicates	the featur	re	
	is disabled								

- 7. Schakel alle netwerken in. Schakel ook het WLAN in om de configuratie in te voeren.
- 8. Om te verifiëren dat Rate Limiting goed is geconfigureerd, configureer je het draadloze werkstation met SSID zoals in het voorbeeld "bdrl-pod1" open verificatie en maak je verbinding met dat WLAN.
- 9. Wanneer het systeem is aangesloten op dat WLAN, start u een verkeersgenerator (zoals iPerf) en neemt u de snelheidsbeperking tot 2 Mbps upstream en downstream in acht.
- 10. De volgende configuratie is om de instellingen voor snelheidsbeperking op het WLAN per SSID toe te passen. Dit voorbeeld toont per-SSID Snelheid die op UpStream beperkt en DownStream wordt geplaatst aan 3 Mbps. **Opmerking:** Zoals aangegeven bij het instellen van BDRL in beide richtingen, wordt de snelheidslimiet per gebruiker eerst gecontroleerd en de snelheidslimiet per SSID wordt als tweede gecontroleerd. Beiden negeren de wereldwijde QoSinstellingen

instellingen.

uluulu cisco	MONITOR WLANS CON	TROLLER W <u>I</u> R	eless <u>s</u> ecur	ITY MANAGEMENT	C <u>o</u> mmands	Sa <u>v</u> HELP	e Configuration   P FEEDBACK	ing   Logout   <u>R</u> efresh <mark>A</mark> <u>H</u> ome
WLANs	WLANs > Edit 'BDRL	Testing'					< Back	Apply
▼ WLANs WLANs	General Security	QoS Polic	cy-Mapping	Advanced				
Advanced	Override Per-User Ba	ndwidth Contr	acts (kbps) 16					*
		DownStream	UpStream					
	Average Data Rate	0	0					
	Burst Data Rate	0	0					10 A 10
	Average Real-Time Rate	0	0					
	Burst Real-Time Rate	0	0					
	Clear							
	Override Per-SSID Ba	ndwidth Cont	racts (khns)					
	overnae i er boab ba	DownStream	UpStream					
	Average Data Rate	3000	3000					
	Burst Data Rate	3000	3000					
	Average Real-Time Rate	3000	3000					
	Burst Real-Time Rate	3000	3000					
	Clear							
	WMM							
	4	(						

Deze configuratie laat zien dat de instelling op de "per-SSID" boven de QoS-instelling komt.

- 11. Start de verkeersgenerator zoals in de vorige voorbeelden in beide richtingen. Neem eerst stroomopwaarts de snelheidsbeperking van het verkeer in acht. U zult merken dat snelheidsbeperking van de per-SSID de wereldwijde QoS-profielinstelling van 2 Mbps overtrof.
- 12. Voer in de volgende configuratie dezelfde instelling uit. Deze tijdslimiet per gebruiker wordt echter ingesteld op 1 Mbps. De snelheidsbeperking per gebruiker gaat boven de wereldwijde QoS-instelling en de instelling per

սիսիս						Sa	ye Configuration   Pin	g Logout <u>R</u> efresh
CISCO	MONITOR WLANS CON	TROLLER W <u>I</u> R	eless <u>s</u> ecui	NTY MANAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	FEEDBACK	🔒 <u>H</u> ome
WLANs	WLANs > Edit 'BDRL	Testing'					< Back	Apply
▼ WLANs WLANs	General Security	QoS Polic	cy-Mapping	Advanced				
Advanced	Override Per-User Bar	ndwidth Contr	acts (kbps) <sup>1</sup>	6				*
		DownStream	UpStream					
	Average Data Rate	1000	1000					
	Burst Data Rate	1000	1000					
	Average Real-Time Rate	1000	1000					
	Burst Real-Time Rate	1000	1000					
	Clear							
	Override Per-SSID Ba	ndwidth Cont	racts (kbps)	6				
		DownStream	UpStream					
	Average Data Rate	3000	3000					
	Burst Data Rate	3000	3000					
	Average Real-Time Rate	3000	3000					
	Burst Real-Time Rate	3000	3000					
	Clear							
	WMM							
		(		_				

13. Start de verkeersgenerator zoals in de vorige voorbeelden in beide richtingen. Neem eerst stroomopwaarts de snelheidsbeperking van het verkeer in acht. U zult opmerken dat Beperking van snelheden van de per-gebruiker 1 Mbps-instelling supercedes dat van Beperking per-SSID Snelheid van 3 Mbps en de Algemene instelling van QoS-profiel van 2 Mbps.

## WLC-configuratie voor bidirectionele snelheidsbeperking - lokale

## switching

Deze sectie biedt een voorbeeldtopologie, basisintegratie van Switches en voorbeeldtestcases voor de BDRL in Local Switching Mode-configuratie.

**Opmerking:** deze topologie is geen werkelijke Lab-topologie. Het wordt alleen gepresenteerd als toelichting op de functie.



## Rate Limiting while Local Switching

Wanneer het toegangspunt overschakelt op de standalone modus, worden het betreffende downstream beleid en de upstream beleidsregels op het toegangspunt geïnstalleerd. Dit beleid is niet permanent en wordt niet opgeslagen op het toegangspunt nadat het opnieuw is opgestart.

 Configureer of controleer of het toegangspunt op de controller is geconfigureerd als Flex Connect AP in een lokaal switched modus.

cisco	<u>M</u> ONITOR <u>W</u> LANS <u>C</u> ONTRO	Roller W <u>i</u> reless <u>s</u> ecurity m <u>a</u> nagement
WLANS	WLANs > Edit 'BDRL Te	QoS Policy-Mapping Advanced
WLANs  Advanced	FlexConnect	
	FlexConnect Local Switching 2	Enabled
	FlexConnect Local Auth 12	Enabled
	Learn Client IP Address 5	Enabled
	Vlan based Central Switching <u>13</u>	Enabled
	Central DHCP Processing	Enabled
	Override DNS	Enabled
	NAT-PAT	Enabled
	Central Assoc	Enabled

- 2. Configureer opnieuw alle snelheidsbegrenzingsparameters voor de lokaal switched modus zoals u dat voor de centraal switched of lokale modus van het toegangspunt hebt gedaan. Neem vervolgens de resultaten in acht.
- 3. Voer stap 2-13 uit van de vorige sectie.

## CLI-configuraties met snelheidsbeperking

#### QoS-profielconfiguratie:

config qos [average-data-rate | average-realtime-rate | burst-data-rate | burst-realtime-rate]
[bronze | gold | silver | platinum] [per-ssid | per-client] [downstream | upstream] limit
Configuratie WLAN-overschrijving:

config wlan override-rate-limit wlanid [average-data-rate | average-realtime-rate | burst-datarate | burst-realtime-rate] [per-ssid | per-client] [downstream | upstream] limit De gelijkaardige show bevelen worden ook verstrekt om de QoS profielconfiguratie en pakketstatistieken te tonen.

(wlc)>show qos [bronze   gold   silver   platinum	n]	
Description	. For Best Effort	
Maximum Priority	. besteffort	
Unicast Default Priority	. besteffort	
Multicast Default Priority	. besteffort	
protocol	. none	
Per-ssid Limits	Upstream	DownStream
Average Data Rate	. 0	0
Burst Data Rate	. 0	0
Average Realtime Data Rate	0	0
Realtime Burst Data Rate	0	0
Per-client Limits	Upstream	DownStream
Average Data Rate	. 0	0
Burst Data Rate	. 0	0
Average Realtime Data Rate	0	0

Realtime Burs	t Data	Rate
---------------	--------	------

0

0

(wlc)> show wla	n [wlan-id]
-----------------	-------------

Quality of Service	Silver	
Scan Defer Priority	4,5,6	
Scan Defer Time	100 milliseconds	
WMM	Allowed	
WMM UAPSD Compliant Client Support	Disabled	
Media Stream Multicast-direct	Enabled	
Rate-limit Override		Enabled/Disabled
Per-ssid Limits	Upstream	DownStream
Average Data Rate	0	0
Burst Data Rate	0	0
Average Realtime Data Rate	0	0
Realtime Burst Data Rate	0	0
Per-client Limits	Upstream	DownStream
Average Data Rate	0	0
Burst Data Rate	0	0
Average Realtime Data Rate	0	0
Realtime Burst Data Rate	0	0
CCX - Aironetle Support	Enabled	
CCX - Gratuitous ProbeResponse (GPR)	Disabled	
CCX - Diagnostics Channel Capability	Disabled	

#### (wlc)> show client details [mac-addr]

Client Statistics:

Number of	Data Bytes Received 160783
Number of	Realtime Bytes Received 160783
Number of	Data Bytes Sent 23436
Number of	Realtime Bytes Sent 23436
Number of	Data Packets Received 592
Number of	Realtime Packets Received 592
Number of	Data Packets Sent 131
Number of	Realtime Packets Sent 131
Number of	Interim-Update Sent 0
Number of	EAP Id Request Msg Timeouts 0

## Rate Limiting Central-switching - voorbeelden van CLIconfiguratiecases

#### Tariefgrens toegepast per-SSID op downstream verkeersconfiguratie

Dit moet snelheidslimiet per-SSID configureren voor downstream verkeer. De doorvoersnelheid is beperkt voor alle clients die aan die SSID zijn gekoppeld vanaf de configuratie.

- 1. Schakel de radio 802.11a en 802.11b uit met behulp van deze opdrachten: config 802.11a disable network config 802.11b disable network
- 2. Voer deze opdracht in om de gemiddelde gegevenssnelheid in Kbps voor TCP-verkeer per SSID te definiëren:
  - config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit
- 3. Voer deze opdracht in om de burst-gegevenssnelheid in Kbps voor TCP-verkeer per SSID te definiëren:

config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit

- 4. Bepaal de gemiddelde real-time snelheid in Kbps voor UDP-verkeer per SSID: config qos average-realtime-rate silver per-ssid downstream limit
- 5. Bepaal het piekreal-time tarief in Kbps voor UDP-verkeer per SSID: config gos burst-realtime-rate silver per-ssid downstream limit

- 6. Breng dit QoS-profiel in WLAN in kaart met deze opdracht: config wlan gos wlan\_id silver
- 7. Schakel zowel 802.11 a- als 802.11 b-radio's in.
- 8. Controleer of de bovenstaande waarden correct zijn geconfigureerd met deze **voorbeeldopdrachten**:

```
show qos silver
show wlan [wlan-id]
```

- 9. Koppel twee of meer clients aan bovenstaand WLAN. Vervolgens kunt u TCP- en UDP-verkeer van bekabeld naar draadloze clients verzenden met behulp van een verkeersgenerator (bijvoorbeeld LAN-verkeersgereedschap of iPerf) die meer dan de hierboven gedefinieerde parameters bevat. Als bijvoorbeeld een gemiddelde gegevenssnelheid = 1000 Kbps per SSID en een burst gegevenssnelheid = 2000 Kbps per SSID, dan delen alle clients samen de bandbreedte van die specifieke AP. Ook mag het verkeer van klanten samen niet meer bedragen dan een gemiddelde van 1000 Kbps per radio van AP.
- 10. Controleer clientstatistieken met deze opdracht show:

```
(wlc) show client details [mac-addr]
Client Statistics:
    Number of Data Bytes Received...... 160783
    Number of Realtime Bytes Received...... 23436
    Number of Realtime Bytes Sent..... 23436
```

11. Herhaal de test case met andere QoS profielen: brons, goud en platina.

# De snelheidslimiet wordt toegepast op zowel per-SSID als per-client bij downstream-verkeersconfiguratie

Hiermee dient u snelheidslimiet per SSID en per client te configureren voor downstream verkeer. De doorvoersnelheid is dienovereenkomstig beperkt.

- 1. Schakel de radio 802.11a en 802.11b uit met behulp van deze opdrachten: config 802.11a disable network config 802.11b disable network
- 2. Definieer de gemiddelde gegevenssnelheid in Kbps voor TCP-verkeer per SSID en per client:

```
config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit config qos average-data-rate silver per-client downstream limit
```

- 3. Bepaal de burst data rate in Kbps voor TCP traffic per-SSID en per client: config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit config qos average-data-rate silver per-client downstream limit
- 4. Bepaal de gemiddelde real-time snelheid in Kbps voor UDP-verkeer per SSID en per client. config qos average-realtime-rate silver per-ssid downstream limit config qos average-realtime-rate silver per-client downstream limit
- 5. Bepaal het piekreal-time tarief in Kbps voor UDP-verkeer per SSID en per client: config qos burst-realtime-rate silver per-ssid downstream limit config qos burst-realtime-rate silver per-client downstream limit
- 6. Breng dit QoS-profiel in WLAN in kaart met deze opdracht: config wlan gos wlan\_id silver
- 7. Schakel zowel 802.11 a- als 802.11 b-radio's in.
- 8. Controleer of de bovenstaande waarden correct zijn geconfigureerd met deze **voorbeeldopdrachten**:

```
show qos silver
show wlan [wlan-id]
```

- Koppel twee of meer clients aan bovenstaand WLAN. Vervolgens kunt u TCP- en UDPverkeer van bekabeld naar draadloze clients verzenden met behulp van een verkeersgenerator (bijvoorbeeld LAN-verkeersgereedschap of iPerf) die meer dan de hierboven gedefinieerde parameters bevat.
- 10. Controleer clientstatistieken met deze opdracht show:

```
(wlc) show client details [mac-addr]
Client Statistics:
    Number of Data Bytes Received...... 160783
    Number of Realtime Bytes Received...... 160783
    Number of Data Bytes Sent..... 23436
    Number of Realtime Bytes Sent..... 23436
```

11. Herhaal de test case met andere QoS profielen: brons, goud en platina.

# Snelheidslimiet toegepast per-SSID supercedes mondiaal QoS-profiel op downstream verkeersconfiguratie

De snelheidslimiet die is gedefinieerd op WLAN per SSID downstream, overschrijft waarden die zijn gedefinieerd onder QoS-profielen.

- 1. Configureer snelheidslimieten voor UDP- en TCP-verkeer onder QoS-profiel, bijvoorbeeld Silver.
- 2. Breng dit QoS-profiel in WLAN in kaart.
- Configureer verschillende snelheidslimietwaarden voor WLAN met behulp van deze opdrachten:

```
config wlan override-rate-limit id average-data-rate per-ssid downstream limit
config wlan override-rate-limit id burst-data-rate per-ssid downstream limit
config wlan override-rate-limit id average-realtime-rate per-ssid downstream limit
config wlan override-rate-limit id burst-realtime-rate per-ssid downstream limit
```

- 4. Koppel verschillende clients aan WLAN en verstuur verkeer van bekabeld naar draadloos.
- 5. Controleer of de waarde die is ingesteld op WLAN wordt overschreven. Gebruik deze show opdrachten om te bevestigen dat de WLAN-overschrijving is ingeschakeld. show wlan <id> config qos average-data-rate silver per-ssid downstream limit config qos average-data-rate silver per-client downstream limit

#### Tariefgrens toegepast per-SSID op upstream verkeersconfiguratie

Hiermee moet worden geverifieerd dat de snelheidslimiet per SSID op upstream-verkeer wordt toegepast. De doorvoersnelheid is beperkt voor alle clients die aan dat WLAN zijn gekoppeld vanaf de configuratie.

- 1. Schakel de radio 802.11a en 802.11b uit met behulp van deze opdrachten: config 802.11a disable network config 802.11b disable network
- 2. Bepaal het tarief in Kbps voor TCP- en UDP-verkeer per SSID: config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit config qos average-realtime-rate silver per-ssid upstream limit config qos burst-realtime-rate silver per-ssid upstream limit
- 3. Breng dit QoS-profiel in WLAN in kaart met deze opdracht: config wlangoswlan\_id silver
- 4. Schakel zowel 802.11 a- als 802.11 b-radio's in.
- 5. Controleer of de bovenstaande waarden correct zijn geconfigureerd met deze

#### voorbeeldopdrachten:

show qos silver show wlan [wlan-id]

- 6. Koppel twee of meer clients aan bovenstaand WLAN. Vervolgens kunt u TCP- en UDP-verkeer vanaf een draadloze naar een bekabelde client verzenden met behulp van een verkeersgenerator (bijvoorbeeld LAN-verkeershulpmiddel) met meer dan de hierboven gedefinieerde parameters.Bijvoorbeeld, als gemiddelde-data-rate = 1000 Kbps per SSID en burst data rate = 2000 Kbps per SSID, dan delen alle clients samen de bandbreedte. Ook mag het verkeer van klanten samen niet meer bedragen dan een gemiddelde van 1000 Kbps per radio van AP.
- 7. Controleer clientstatistieken met deze opdracht show: (wlc) show client details [mac-addr]
- 8. Optioneel: Herhaal de testcase met andere QoS profielen: brons, goud en platina.

### Snelheidslimiet toegepast per client op upstream-verkeersconfiguratie

Dit om te verifiëren dat wanneer de snelheidslimiet per client wordt toegepast op upstream verkeer, de doorvoersnelheid beperkt is voor alle clients die gekoppeld zijn aan dat WLAN per configuratie.

- 1. Schakel de radio 802.11a en 802.11b uit met behulp van deze opdrachten: config 802.11a disable network config 802.11b disable network
- 2. Bepaal de snelheid in Kbps voor TCP- en UDP-verkeer per client: config qos average-data-rate silver per-client upstream limit config qos average-data-rate silver per-client upstream limit config qos average-realtime-rate silver per-client upstream limit config qos burst-realtime-rate silver per-client upstream limit
- 3. Breng dit QoS-profiel in WLAN in kaart met deze opdracht: config wlan gos wlan\_id silver
- 4. Schakel zowel 802.11 a- als 802.11 b-radio's in.
- 5. Controleer of de bovenstaande waarden correct zijn geconfigureerd met deze **voorbeeldopdrachten**:

```
show qos silver
show wlan [wlan-id]
```

- 6. Koppel twee of meer clients aan bovenstaand WLAN. Vervolgens kunt u TCP- en UDP-verkeer vanaf een draadloze naar een bekabelde client verzenden met behulp van een verkeersgenerator (bijvoorbeeld LAN-verkeershulpmiddel) met meer dan de hierboven gedefinieerde parameters.Bijvoorbeeld, als de gemiddelde-gegevens-tarief = 1000 Kbps per SSID en barst gegevenstarief = 2000 Kbps per SSID, dan delen alle cliënten samen de bandbreedte, en het verkeer van cliënten zou samen niet meer dan 1000 Kbps gemiddelde per radio van AP moeten overschrijden.
- 7. Controleer clientstatistieken met deze opdracht show: (wlc) show client details [mac-addr]
- 8. Optioneel: Herhaal de testcase met andere QoS profielen: brons, goud en platina.

#### Snelheidslimiet toegepast per-SSID en per client samen op upstreamverkeersconfiguratie

Dit is om te verifiëren dat wanneer rate-limit wordt toegepast per-SSID en per-client op upstream verkeer, de doorvoersnelheid dienovereenkomstig beperkt is.

- 1. Schakel de radio 802.11a en 802.11b uit met behulp van deze opdrachten: config 802.11a disable network config 802.11b disable network
- 2. Definieer de snelheid in Kbps voor TCP- en UDP-verkeer per client en per SSID: config qos average-data-rate silver per-client upstream limit config qos average-data-rate silver per-client upstream limit config qos average-realtime-rate silver per-client upstream limit config qos burst-realtime-rate silver per-client upstream limit config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit config qos average-data-rate silver per-ssid upstream limit config qos average-realtime-rate silver per-ssid upstream limit
- 3. Breng dit QoS-profiel in WLAN in kaart met deze opdracht: config wlan gos wlan\_id silver
- 4. Schakel zowel 802.11 a- als 802.11 b-radio's in.
- 5. Controleer of de bovenstaande waarden correct zijn geconfigureerd met deze **voorbeeldopdrachten**: show gos silver

show wlan [wlan-id]

- 6. Koppel twee of meer STA aan bovenstaand WLAN. Vervolgens kunt u TCP- en UDP-verkeer vanaf een draadloze naar een bekabelde client verzenden met behulp van een verkeersgenerator (bijvoorbeeld LAN-verkeershulpmiddel) met meer dan de hierboven gedefinieerde parameters. Als bijvoorbeeld een gemiddelde gegevenssnelheid = 5000 Kbps per SSID en een gemiddelde gegevenssnelheid = 1000 Kbps per client, dan is elk van de clients beperkt tot 1000 Kbps. Ook zou al het cliëntenverkeer samen niet meer dan 5000 Kbps gemiddelde per radio van AP moeten overschrijden.
- 7. Controleer clientstatistieken met deze opdracht show: (wlc) show client details [mac-addr]
- 8. Optioneel: Herhaal de testcase met andere QoS-profielen: brons, goud en platina.

#### Snelheidslimiet toegepast per-SSID supercedes mondiaal QoS-profiel op upstreamverkeersconfiguratie

Hiermee moet worden geverifieerd of de snelheidslimiet die is gedefinieerd op WLAN per SSID, upstream waarden die zijn gedefinieerd onder QoS-profielen overschrijft.

- 1. Configureer snelheidslimieten voor UDP- en TCP-verkeer onder QoS-profiel, bijvoorbeeld Silver.
- 2. Breng dit QoS-profiel in WLAN in kaart.
- 3. Configureer verschillende snelheidslimietwaarden voor WLAN met behulp van deze opdrachten:

```
config wlan override-rate-limit id average-data-rate per-ssid upstream limit
config wlan override-rate-limit id burst-data-rate per-ssid upstream limit
config wlan override-rate-limit id average-realtime-rate per-ssid upstream limit
config wlan override-rate-limit id burst-realtime-rate per-ssid upstream limit
```

- 4. Koppel verschillende clients aan WLAN en verstuur het verkeer van draadloos naar bekabeld.
- 5. Controleer of de waarde die is ingesteld op WLAN wordt overschreven. Gebruik deze **showopdracht** om te bevestigen dat de WLAN-overschrijving is ingeschakeld.

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.