De basisstations BSE342 en BSM342 configureren

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten **Conventies** Productbeschrijvingen en gebruik **BSE342 BSM-342** Gebruiksmodi en beschrijvingen Configuratie met behulp van het clienthulpprogramma van het basisstation Installeer de BSCU Configuratie van de client en koppeling aan het basisstation Het basisstation configureren Base Station Configuration via een webbrowser Bladeren naar basisstation Eigenschappen basisstation Configuratie via telnet **Firmware laden** Gerelateerde informatie

Inleiding

Cisco Aironet 340 Series Base Stations BSE342 en BSM342 (gezamenlijk aangeduid als Base Stations of BSx) bieden thuisgebruikers en kleine kantoren draadloze verbindingen met een intranet of het internet. Het basisstation, met een Ethernet RJ-45 poort, kan op het internet worden aangesloten door digitale abonneelijn (DSL) of kabelmodems. De BSM342 is uitgerust met een geïntegreerde 56k v.90-inbelmodem die meerdere computers in staat stelt om via één inbelverbinding toegang te krijgen tot internet.

U kunt het basisstation snel installeren en configureren met een gebruiksvriendelijke grafische interface. Het Base Station Client Utility (BSCU), dat met het systeem meegeleverd is en voor gebruik met Cisco Aironet-clientadapters, biedt Windows-clients een gebruikersvriendelijk programma om deze taken uit te voeren. De cliënten van Linux en MacOS kunnen snel en gemakkelijk het basisstation vormen via telnet of HTTP verbindingen.

BSE342 en BSM342 hebben geen troostpoort waarmee een rechtstreekse kabelverbinding kan worden gemaakt. De standaardinstellingen staan een draadloze client-PC toe om aan het basisstation te koppelen, vanaf welk punt u een verbinding kunt maken via de BSCU, een

webbrowser of een Telnet-client zonder dat u een bekabelde verbinding nodig hebt.

Voorwaarden

Vereisten

Gebruik deze procedures om de clientadapter te installeren voordat u de in dit document beschreven taken uitvoert:

- <u>Cisco Aironet 340 Series draadloze LAN-adapters</u>
- <u>Cisco Aironet 350 Series draadloze LAN-adapters</u>

U dient de BSCU ook op de client-pc te laten installeren (volg de stappen in de sectie <u>BSCU</u> <u>installeren</u>). Als u het basisstation van een Linux of MacOS client wilt configureren, moet u bekend zijn met webbrowsers of Telnet.

Gebruikte componenten

Dit document is van toepassing op BSE342 en BSM342 Stations die elk versie van firmware uitvoeren.

Hoewel het mogelijk is om het Cisco Aironet BSx342 basisstation te gebruiken met veel verschillende draadloze clientplatforms, wordt de BSCU momenteel alleen ondersteund op platforms die Microsoft Windows 95, 98, 2000, ME en XP uitvoeren. De cliënten van Linux en MacOS moeten een web browser of een Telnet client gebruiken om het basisstation door HTTP of telnet te configureren.

Conventies

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions</u> (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Productbeschrijvingen en gebruik

BSE342

Het Cisco Aironet BSE342 basisstation heeft een 10/100 BaseT Ethernet-interface om verbinding te maken met een bekabeld netwerk. BSE342 kan Point-to-Point Protocol (PPP) over Ethernet (PPPoE) gebruiken, een protocol dat door Internet Service Providers (ISP's) vaak wordt vereist voor de verbinding van een thuisnetwerk met het internet via een DSL of kabelmodem.

BSM-342

BSM342 bezit de mogelijkheden van BSE342, en neemt ook een v.90 modem in om dialup modemverbinding aan een ISP toe te staan.

Gebruiksmodi en beschrijvingen

Voor de BSE342 kunnen drie bedrijfsmodi worden ingesteld: Cable of DSL modem, Access Point,

of PPPoE. BSM342 heeft één extra modus: Dialup.

- Met **de** modemmodus **Cable/DSL** kunt u het basisstation via een kabel of DSL-modem aansluiten op een ISP en het internet.
- **PPP-over-Ethernet** modus wordt gebruikt wanneer uw ISP PPP door een kabel of DSLmodem gebruikt.
- De modus Access Point ondersteunt een standalone draadloos netwerk of sluit zich aan op een intern LAN voor draadloze toegang. Dankzij deze configuratie kunnen draadloze terminals toegang hebben tot lokale LAN-bronnen zoals printers en servers.
- **De inbelmodus** sluit het basisstation aan op een telefoonlijn en gebruikt de interne modem om met een ISP te communiceren.

Configuratie met behulp van het clienthulpprogramma van het basisstation

Configuratie van het basisstation door de BSCU omvat de volgende stappen:

- 1. Installeer de BSCU
- 2. De client configureren
- 3. Het basisstation configureren

Installeer de BSCU

Volg deze stappen om de BSCU te installeren:

- 1. Doe de radiokaart van de cliënt in.
- 2. Als het Base Station Connection Status (BSCS) programma op de PC is geïnstalleerd, klikt u met de rechtermuisknop op het telefoonpictogram in het systeemvak en vervolgens selecteert u **Afsluiten** voordat u de BSCU installeert.
- 3. Plaats de CD op het CD-ROM station van de computer die gebruikt moet worden om het basisstation te configureren.
- 4. Gebruik Windows Verkenner om de inhoud van de CD weer te geven.
- 5. Dubbelklik op de BSCU-map om het weer te geven.
- 6. Dubbelklik op het bestand Setup.exe. De installatiewizard verschijnt.
- 7. Volg de stappen die door de installatiewizard zijn aangegeven.
- 8. Selecteer, indien de installatiewizard daarom verzoekt, **de optie Praat met een basisstation om toegang tot internet te krijgen**.
- 9. Controleer het invoervak van het clienthulpprogramma van het basisstation en klik op Voltooien om het programma te starten.

Configuratie van de client en koppeling aan het basisstation

Het basisstation heeft geen console poort. Voor de eerste configuratie met de BSCU is het daarom nodig om door middel van de radioverbinding aan te sluiten op het basisstation. Om dit te bereiken, moet u de client configureren.

Het basisstation heeft een standaardinstelling voor Service Set Identifier (SSID) van de tsunami. SSID wordt gebruikt om klanten te identificeren die aan het basisstation kunnen associëren. SSID op de klant zetten op **tsunami**. Zie <u>De clientadapter configureren</u> voor meer informatie over de clientconfiguratie.

Volg deze stappen om de client te configureren en deze te koppelen aan het basisstation:

- 1. Kies in de menubalk van het clienthulpprogramma van het basisstation een client.
- 2. Kies Eigenschappen client bewerken zoals in afbeelding 1. Afbeelding 1 Menuselectie



- 3. Zorg ervoor dat de SSID is ingesteld op de standaard *tsunami*.De waarde Computer Name is standaard ingesteld op de naam die in het Windows-besturingssysteem is ingesteld. Deze naam moet uniek zijn op het draadloze netwerk.N.B.: Een verandering in de instelling Computer Name kan ervoor zorgen dat andere netwerkprogramma's op de PC niet kunnen worden gebruikt en dat uw PC inlogwachtwoord niet wordt herkend. Gebruik voorzichtigheid als u deze instelling wijzigt.
- 4. Controleer dat het selectieteken gemarkeerd is met Encryptie inschakelen (EFG) niet ingeschakeld is.
- 5. Klik op OK.

Afbeelding 2 - Clienteigenschappen

340 Series Properties	×
Wireless Client Network Parameters	
Computer Name: REMERSON-W2K	
SSID: tsunami	
WEP Encryption Key:	
WEP Encryption Key Entry Method: — Hexadecimal (0-9, A-F) ASCII Text	Enable Encryption (WEP)
Data Rate: Auto (Recommended) 1 Mbps Only 2 Mbps Only 5.5 Mbps Only 11 Mbps Only	Network Type: <u>No Base Station (AdHoc)</u> <u>Base Station (Infrastructure)</u>
Load From Floppy Drive	<u>D</u> efaults
	OK Cancel Help

Afbeelding 3 - statusbalk

Your 340 Series is Associated to BSM340_30fca2_IP Address 192.168.200.1 11:48 F

Als de client op dit punt niet aan het basisstation koppelt, moet u het basisstation opnieuw instellen op de standaardinstellingen. Raadpleeg de knop Terugzetten op standaardwaarden.

De reset-knop bevindt zich in een klein gat op het achterpaneel van het basisstation en wordt gebruikt om de parameters van het basisstation opnieuw in te stellen op de standaardwaarden.

Voltooi de volgende stappen om de reset-knop in te schakelen:

- 1. Plaats een rechtgetrokken papierklem in het kleine gat en druk op.
- 2. Verwijder de papierclip.
- 3. De status LED knippert amber om het basisstation deze standaardwaarden van een parameter te tonen:Het basisstation stuurt deze instellingen als u op **OK** klikt. Klik op **Instellingen basisstation bewerken** om wijzigingen in het basisstation aan te brengen.

Het basisstation configureren

Zodra de BSCU aantoont dat de draadloze client is gekoppeld aan het basisstation, kunt u doorgaan met de configuratie.

- 1. Kies in de menubalk **basisstation**.
- 2. Kies Stel basisstation in Afbeelding 4 Menuselectie



Het **ingestelde basisstation met mijn instellingsvenster** geeft de huidige instellingen van het basisstation weer. **Afbeelding 5 - Huidige instellingen**

Set Up Base Station With My Settings	×
Computer Name =	REMERSON-W2K
Network Name =	Workgroup
SSID =	tsunami
Encryption =	Disabled
Base Station Mode =	Using DSL or Cable Modem
Base Station Name =	BSM340_30fca2
Obtain Network Address Automatically =	On
Reset the Base Station now, a	and click OK when the Base Station's
middle LED is flashing Yellow.	If you don't reset the Base Station, the
middle LED	won't flash Yellow.
The Base Station will then t	be set up with your current settings.
Edit Base Station Settings	<u>OK</u> Cancel

et basisstation kan nu worden geconfigureerd om aan de beoogde rol in het netwerk te voldoen.

3. Als u tevreden bent met de weergegeven instellingen, klikt u op **OK**.Wanneer u op **OK** klikt om de instellingen van het basisstation te aanvaarden, stelt de BSCU het basisstation in op de instellingen en stelt vervolgens automatisch de client-radio in de draadloze pc in op dezelfde instellingen van het basisstation.

Draadloze netwerkparameters

Wanneer u op de knop **Instellingen basisstation bewerken** klikt, wordt het scherm **Eigenschappen** van **basisstation Wireless Network** weergegeven. Op dit scherm kunt u SSID accepteren of wijzigen, wordt de methode met ingang van Wired Equivalent Privacy (EVN), de sleutel tot encryptie en de coderingsinstelling voor het basisstation en de clientkaart.

Afbeelding 6 - Draadloze netwerkparameters

Base Station Wireless Net	work Parameters	×
SSID: WEP Encryption Key:	<u>tsunami</u>	
	 WEP Encryption Key Entry Method: Hexadecimal (0-9, A-F) ASCII Text 	
	Enable Encryption (WEP)	
<u>M</u> ore Info	<u>D</u> efaults <u>N</u> ext > Cancel	

De **SSID** (Set Service Identifier) identificeert het radionetwerk van het basisstation en moet worden gebruikt door alle draadloze apparaten die met het basisstation communiceren. Om deze waarde te veranderen, typt u een nieuwe naam in het vak van het artikel. U kunt maximaal 1 tot 32 ASCII-tekens invoeren.

De sleutel van de ingang van de encryptie van de sleutel van de Encryptie van de encryptie sleutel selecteert de methode van de versleutelingssleutel. Als u deze waarde wilt wijzigen, klikt u op Hexadecimaal (0-9, A-F) of ASCII-tekst.

De **sleutel van de Encryptie van** biedt veiligheid met 128 bit encryptie. De coderingssleutel moet op alle draadloze apparaten en op het basisstation exact hetzelfde zijn ingesteld. Deze ingang is alleen beschikbaar op client-radiokaarten die 128-bits EFN ondersteunen. Toegestane items in dit veld zijn afhankelijk van de gekozen methode voor het invoeren van de code. Voor ASCII-toepassing kunnen 1 tot 13 ASCII-tekens worden gebruikt. Als hexadecimale invoer is geselecteerd, mogen 1 tot 26 hexadecimale tekens (0-9, AF) worden gebruikt.

Het selectieteken **Enable Encryption (EFN)** schakelt het gebruik van 128-bits codering in of uit. Klik op het vakje om de instelling te wijzigen.

Opmerking: De sleutelinstellingen van SSID en de encryptie van EFG in alle draadloze client-pc's moeten *exact overeenkomen met de instellingen in het basisstation.* Als u deze parameters in het basisstation wijzigt, gebruikt u de BSCU in alle andere draadloze pc's om hun clientkaarten aan te passen om aan de nieuwe instellingen te voldoen.

Nadat u de netwerkparameters hebt ingesteld, klikt u op de knop Volgende.

Met het **scherm** met de **eigenschappen van het basisstation** kunt u de opties selecteren die in afbeelding 7 worden weergegeven.

Afbeelding 7 - Eigenschappen van het basisstation

Base Station Properties	×
Base Station Connection Type:	
C Use Built In 56K Modem for Internet Connection	
Use Cable or DSL Modern for Internet Connection	
O Use PPP over Ethernet for Internet Connection	
O Use as Access Point for Wireless Clients Only	
A Dava Chatian and he used to share an internat compartian between	
all of the computers in your home network. A useful feature of the	an .
Base Station is that you don't have to keep one of your computers	:
powered on all of the time in order to access the Internet.	
More Info < Back Next >	Cancel

Raadpleeg het gedeelte <u>Bedieningsmodi en</u> beschrijvingen voor beschrijvingen van de verschillende modi. Klik op de radioknop van de modus die u wilt gebruiken en klik op de knop **Volgende**.

- Instellen voor DSL/Cable Modem
- Instellen voor PPPoE-modus
- Instellen voor access point modus
- Instellen voor bellen

Instellen voor DSL/Cable Modem

Als u een snelle internetverbinding hebt via een DSL-link of een kabelmodem, kunt u het basisstation aan de Ethernet-interface op de DSL/Cable-modem toevoegen.

De standaardmodus voor kabel of DSL-modemmodus op het basisstation. In deze modus kunt u verbinding maken met de bestaande DSL- of kabelmodemmodule die door uw serviceprovider wordt geboden.

Selecteer in het **tabblad Base Station Properties** (getoond in afbeelding 7) de optie **Cable of DSLmodem gebruiken voor internetverbinding** en klik op **Volgende**.

Afbeelding 8 - Eigenschappen van Cable/DSL-modems

Base Station Properties			×
Cable / DS	L Modem Properties		
Base Station Name: BSM340_30	ica2		
– Obtain IP A	ddress Automatically: • No		
	O Yes		
Base Station IP Address: 192.168.1.21			
Subnet Mask: 255.255.255	.0		
Default Gateway: 192.168.1.1			
DNS Server 1: 10.1.1.1			
DNS Server 2: 10.2.2.1			
Domain Name: cisco.com			
<u>M</u> ore Info	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

Klik op **Volgende** en u keert met de ingestelde parameters terug naar het hoofdsetup-venster. Klik op **OK** om de parameters over de draadloze link naar het basisstation te verzenden.

Afbeelding 9 - Instellingen voor kabel/DSL

Set Up Base Station With My Settings	×
Computer Name = REMERSON-W2K Network Name = Workgroup SSID = tsunami Encryption = Disabled Base Station Mode = Using DSL or Cable Modem Base Station Name = BSM340_30fca2 Obtain Network Address Automatically = Off IP Address = 192.168.1.21 Subnet Mask = 255.255.255.0 Default Gateway = 192.168.1.1 DNS Server 1 = 10.1.1.1 DNS Server 2 = 10.2.2.1 Domain Name = cisco.com	
Reset the Base Station now, and click OK when the Base Station's middle LED is flashing Yellow. If you don't reset the Base Station, the middle LED won't flash Yellow.	
The Base Station will then be set up with your current settings.	
Edit Base Station Settings <u>O</u> K Cancel	

Instellen voor PPPoE-modus

PPP over Ethernet (PPPoE) wordt gebruikt wanneer de ISP het protocol voor communicatie via de kabelmodem of DSL-modem nodig heeft. Het basisstation wordt fysiek aangesloten door Ethernet op de DSL of kabelmodem.

Selecteer in het tabblad Base Station Properties (getoond in afbeelding 7) PPP over Ethernet gebruiken voor internetverbinding en klik op Volgende.

In het scherm **PPP over Ethernet** dat verschijnt, voert u uw gebruikersnaam, wachtwoord in dat bij uw ISP is meegeleverd en de domeinnaam. Klik op **Volgende**.

Afbeelding 10 - PPPoE-eigenschappen

Base Station Properties		×
	PPP Over Ethernet Properties	
Login User Name:	cisco	
Login Password:	*****	
Service:		
Domain Name:	cisco.com	
<u>M</u> ore Info	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel

De nieuwe instellingen worden weergegeven. Controleer dat de modus basisstation en andere parameters zijn ingesteld en klik op **OK** om de configuratie naar het basisstation te verzenden.

Afbeelding 11 - PPPoE-instellingen

Set Up Base Station With My Settings	×
Computer Name = F Network Name = V SSID = ts Encryption = D Base Station Mode = F User Name = c Password = ** Domain Name = c	REMERSON-W2K Vorkgroup sunami Disabled PPP over Ethernet disco disco.com
Reset the Base Station now, and middle LED is flashing Yellow. If y middle LED w The Base Station will then be	d click OK when the Base Station's you don't reset the Base Station, the on't flash Yellow. set up with your current settings.
Edit Base Station Settings	<u>O</u> K Cancel

Instellen voor access point modus

In de modus Access Point kan het basisstation verbinding maken met een intern bekabeld LAN. In deze modus kunnen de draadloze apparaten toegang krijgen tot het bekabelde LAN voor netwerkbronnen.

In de modus Access Point voorziet het basisstation niet in een DHCP-serverfunctie of een NATfunctie voor draadloze of bekabelde apparaten. Als het bekabelde netwerk een DHCP-server bevat, kunnen de draadloze pc's worden ingesteld om automatisch netwerkinformatie te verkrijgen via DHCP wanneer de radiokaart wordt gebruikt. Het basisstation werkt als een typisch access point en geeft DHCP-pakketten door aan of vanaf de DHCP-server.

N.B.: Om het IP-adres van het basisstation te verkrijgen wanneer u een externe DHCP-server gebruikt, kunt u het IP Setup-hulpprogramma (IPSU) gebruiken dat u op de Cd van Cisco Aironet 340 Series Base Station vindt (raadpleeg <u>de installatie van de IPSU</u>).

Klik in het Scherm van de Eigenschappen van het basisstation (weergegeven in afbeelding 7) op het tabblad Gebruik als access point voor alleen draadloze clients en klik op Volgende.

Selecteer in het scherm **Access Point Properties** dat verschijnt als het basisstation automatisch de IP-informatie ontvangt. Als dit niet het geval is, vul het adres, het masker, de gateway en de DNS-informatie in zoals van toepassing is op uw netwerk en klik vervolgens op **Volgende**.

Afbeelding 12 - Access Point-eigenschappen

Base Station Properties			×
Access P	oint Properties		
– Obtain IP Add	Iress Automatically:		
•	No		
0	Yes		
Base Station IP Address: 192.168.1.21			
Subnet Mask: 255.255.255.0			
Default Gateway: 192.168.1.1			
DNS Server 1: 10.1.1.1			
DNS Server 2: 10.2.2.1			
<u>M</u> ore Info	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

De nieuwe instellingen worden weergegeven. Controleer dat de modus basisstation en andere parameters zijn ingesteld en klik vervolgens op **OK** om de configuratie naar het basisstation te verzenden.

Afbeelding 13 - Access Point-instellingen

Set Up Base Station With My Settings			×
Computer Name = Network Name = SSID = Encryption = Base Station Mode = Obtain Network Address Automatically = IP Address = Subnet Mask = Default Gateway = DNS Server 1 = DNS Server 2 =	REMERSON-W2 Workgroup tsunami Disabled Access Point Off 192.168.1.21 255.255.255.0 192.168.1.1 10.1.1.1 10.2.2.1	2Κ	
Reset the Base Station now, a middle LED is flashing Yellow. I middle LED The Base Station will then b	and click OK when fyou don't reset th won't flash Yellow be set up with your	n the Base Station ne Base Station, t current settings.	's he
Edit Base Station Settings		<u>0</u> K	Cancel

Instellen voor bellen

De BSM342 omvat een geïntegreerde modem voor dialoog met een ISP bij gebrek aan een breedbandinternetverbinding. De client-pc's kunnen een verbinding op verzoek initiëren, of kunnen worden geconfigureerd om in de ISP te bellen wanneer deze handmatig wordt geactiveerd.

Selecteer in het scherm met de eigenschappen van het basisstation (zie afbeelding 7) de optie Ingebouwd in 56k-modem gebruiken voor internetverbinding en klik op Volgende. Het scherm met de eigenschappen van de inbelmodem wordt weergegeven.

Afbeelding 14 - Eigenschappen van de inbelmodems

Base Station Properties				×
	Dialup Modem	n Propertie	8	
Login User Name:	cisco			_
Login Password:	*****			_
Phone Number:	5551234			_
Domain Name:	cisco.com			_
 Tone or Pulse D Tone Dialing Pulse Dialing)ialing: 9 9		Dial On Demand: O Off O On	
Idle Time Hangup: 10	(Minutes)	Cou	untry: USA Australia	* *
<u>M</u> ore Info		< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext>	Cancel

De instellingen voor gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer en domeinnaam moeten door uw ISP worden verstrekt.

Selecteer de optie **Kiezen** of **pulsbellen** op basis van de functies van de telefoonlijn waar het basisstation is aangesloten.

Stel de instelling **Dial on Demand** in op **On** als u wilt dat de modem automatisch met de ISP wordt verbonden wanneer er verkeer is vanaf de client-pc. Als u **Off** kiest, moet u op **Connect** klikken op het **Base Station Connection Status** (BSCS) scherm of (wanneer u een internetbrowser gebruikt) op **Start een verbinding** op het hoofdmenuscherm van het basisstation om de verbinding handmatig te starten.

De instelling **Inactiviteitstimer** vertelt de modern hoeveel minuten om met de ISP verbonden te blijven als er geen IP-verkeer over de lijn wordt doorgegeven. Houd er rekening mee dat de ISP een kortere stationaire tijd heeft die op het einde van de verbinding is ingesteld.

De landinstellingen bepalen de landcode voor de geïntegreerde modem. Stel dit item in op het land waarin het basisstation wordt bediend (niet op het land waar de modemknop is ingedrukt, als u internationaal bellen hebt).

Afbeelding 15 - Instellingen voor inbelmodem

Set Up Base Station With My Settings	×
Computer Name = F Network Name = V SSID = ts Encryption = D Base Station Mode = U Dial On Demand = D Dial Mode = T Idle Hangup Timeout = 1 Phone Number = 5 User Name = c Password = ** Domain Name = c	REMERSON-W2K Vorkgroup sunami Disabled Jsing Dial Up Modem In O minutes 0 minutes i551234 iisco
Reset the Base Station now, and middle LED is flashing Yellow. If y middle LED w The Base Station will then be	d click OK when the Base Station's you don't reset the Base Station, the on't flash Yellow. set up with your current settings.
Edit Base Station Settings	<u> </u>

Klik op **Volgende** en de dialoogvenster-instellingen worden weergegeven. Controleer de parameters en klik op **OK** om de configuratie naar het basisstation te verzenden.

Base Station Configuration via een webbrowser

Als u een platform buiten Windows gebruikt of niet de BSCU wilt gebruiken, kunt u het basisstation vanaf een webbrowser configureren.

Bladeren naar basisstation

Voer het <u>IP-adres van de</u> BSx in om verbinding te maken met het basisstation met een webbrowser 's IP-adres in het adresgebied of het lokatiegebied van de webbrowser. Het standaard IP-adres is 192.168.200.1; als u het eerder hebt gewijzigd, gelieve het juiste adres in te voeren.

Opmerking: Als de browser niet aansluit op het standaard IP-adres of een adres dat u hebt ingesteld, stel dan het basisstation in op zijn standaardinstellingen. Raadpleeg de <u>knop</u> <u>Terugzetten op standaardwaarden</u> voor de procedure.

Na verbinding wordt de hoofdsetup-pagina weergegeven.

Afbeelding 16 - hoofdpagina met setup

兼 Netscape						i i i	<u>_ ×</u>			
Bie Edit View Go Communicator Help	a Search	Mul Netscape	🍏 Print	Security	👌. Shop	Stop	N			
Bookmarks & Location: http://192	.168.200.1/						•			
Cisco BSM340 V8.52				BSM340	_30fca2	- 192.168	.200.001			
Item				Value						
SSID - Service set identification	a string	a string of at least 1 characters tsunami								
WEP encryption key in ASCII		off	or a ke	у						
WEP encryption key in hex		off or a key								
Use new SSID and key										
Operating mode	cable_D	SL_mode	m, <u>acce</u>	sspoint, PI	PP over	ethernet	or <u>dialup</u>			
Base station name	1	a string BSM340_30fca2								
Obtain network address automatically		off or on								
Log and alarm history										
Load new firmware via browser				Brow	se	Send				
Connection status : Logged in IP Address : 192.168.001.101 DNS servers:	n for O (L Mask: O24.093 Doma	lays, 3: 255.255 .067.06 in Name	57:00, 5.255.0 5, 024 :	. Rx 395 000 Gate .093.067	758 / T: way: 19: 7.064	x 12466 2.168.0	0 bytes 01.001			
				=	.586		•			
Document: Done					38 Y	09				

Het hoofdsetup-scherm geeft de huidige instellingen van het basisstation weer.

Eigenschappen basisstation

U dient de standaardinstellingen van SSID en de EFN-toets te wijzigen. Typ daartoe de nieuwe waarde in het tekstvak. Wanneer u informatie in de browser invoervakjes invoert, *moet* u op de **Voer** de ingang in om te voltooien. Als u wijzigingen aanbrengt in de SSID en de sleutel van de EVN, moet u deze op uw clientmachine instellen met het hulpprogramma Aironet Client.

Als u de wijzigingen op het basisstation wilt activeren, klikt u op **Nieuwe SSID en de toets** gebruiken.

Instellen van de Cable/DSL-modemmodus

In Afbeelding 16 kunt u zien dat de standaard operationele modus van het basisstation **kabel_DSL_modem** is, in zwarte letters. Andere configureerbare opties die in de modus Cable/DSL-modem beschikbaar zijn, zijn:

- Naam basisstation: Typ hier een nieuwe naam voor het basisstation en druk op ENTER.
- Netwerkadres automatisch verkrijgen: Als het basisstation IP-adresseringsinformatie van een DHCP-server ontvangt, laat u deze instelling dan achter op On. Als dit niet het geval is, selecteert u Uit. Het scherm verfrist en toont de IP configuratieopties. Adres, masker, gateway, DNS, en de informatie over domeinnamen moet door uw ISP worden verstrekt. U moet op ENTER drukken nadat u elk item hebt ingesteld.

Instellen voor PPPoE-modus

Klik vanuit de hoofdpagina, die in afbeelding 16 wordt getoond, op **PPP_over_ethernet**.

De hoofdpagina wordt uitgebreid met PPPoE-parameters die moeten worden ingevoerd. Vul de inlognaam, het wachtwoord en de domeinnaam in. Deze waarden moeten door uw Internet Service provider worden geleverd. Zorg ervoor dat u op **ENTER** drukt aan het einde van elke ingang.

Afbeelding 17 - pagina PPPoE Setup

Eile Edit View Go Communicator He							<u>_ X</u>		
Back Forward Reload Ho	nne Search	Netscape	d Print	i Security	🙆, Shop	Stop	N		
Bookmarks & Location: http:	//192.168.200.1/	/d/Mode/PPF	_over_eth	ernet			-		
Cisco BSM340 V8.52			BS	M340_30	fca2 - 19	2.168.20	0.001		
Item			V	alue					
SSID - Service set identification	mi								
WEP encryption key in ASCII	WEP encryption key in ASCII								
WEP encryption key in hex	WEP encryption key in hex								
Use new SSID and key									
Operating mode	cable DSL	modem, a	ccesspoi	int, PPP_a	over_eth	ernet or	dialup		
Base station name									
Service name		a string							
Login user name		a string							
Login password		a string							
Domain name		a string							
Log and alarm history									
Document: D	lone				8 . V.S.	6P 🖪			

Instellen voor access point modus

Klik vanuit de hoofdpagina, die in afbeelding 16 wordt getoond, op toegang.

De hoofdpagina wordt uitgebreid met parameters voor access point die moeten worden ingevoerd. Vul de informatie over adres, masker, gateway, DNS en domeinnaam in. Zorg ervoor dat u op **ENTER** drukt aan het einde van elke ingang.

Afbeelding 18 - Setup-pagina voor access point

X	Netsc	ape													Ľ
The second second	jile Edit	⊻iew	<u>مو</u> ر کړ	⊆or	nmunicator		þ L	2 Sawah	Mu.	di a	Securit	<u>Shar</u>			N
∞ } w		Bookr	narks		Location:	http://	/192.1	168.1.103	/d/DHCP/off	Flint	security	Shop	atop		Ţ
E		00013		***	Locatori	i teleci i	102.1								
	Opera	ting r	node				<u>cab</u> l	le DSL	modem,	access	ooint, <u>PPP</u>	over et	<u>hernet</u> o	r <u>dialup</u>	1
	Base :	station	n nam	ie					a string	BSM34	0_30fca2				
	Obtair autom	n netv atical	vork : ly	add	ress					b	ff or <u>on</u>				
	Intern	et ad	dress						an IP a	ddress	192.168.	001.103	1		
	Intern	et sub	onet n	nask					an IP a	ddress [255.255.	255.000			
	Intern	et def	àult g	atev	vay				an IP a	ddress [192.168.	001.001			
	DNS	serve	r 1						an IP a	ddress	192.168.	001.253			
	DNS	serve	r 2						an IP a	ddress [192.168.	001.254	ł		
	Doma	in nar	ne						a string	cisco	.com		R		
	<u>Log a</u>	nd ala	irm hi	istor	Y										
	Load	new f	irmw	are	via brow	ser					Browse.	Se	end		
					-						_				⊒
E					Docume	nt: Do	ne						90 8	a 🏏	1.

Instellen voor inbelmodus

Klik vanuit de hoofdpagina, die in afbeelding 16 wordt getoond, op **PPP_over_ethernet**.

De hoofdpagina wordt uitgebreid met PPPoE-parameters die moeten worden ingevoerd. Vul de inlognaam, het wachtwoord en de domeinnaam in. Deze waarden moeten door uw Internet Service provider worden geleverd. Zorg ervoor dat u op **ENTER** drukt aan het einde van elke ingang.

De instelling **Dial on Demand** moet worden ingesteld op **On** als u wilt dat de modem automatisch met de ISP wordt verbonden wanneer er verkeer vanaf de client-pc is. Als u **Uit** kiest, moet u op **Start een verbinding** starten om de verbinding handmatig te starten of **een verbinding** stoppen **om** een modemoproep handmatig te beëindigen.

In de **Notulen van de nutteloze tijd om de** instelling van de **kater te veroorzaken** wordt de modem verteld hoeveel minuten om met de ISP verbonden te blijven als er geen IP-verkeer over de lijn wordt doorgegeven. Houd er rekening mee dat de ISP een kortere stationaire tijd heeft die op het einde van de verbinding is ingesteld.

Afbeelding 19 - Dialooginstellingen

X Netscape							- 🗆 🗙				
Elle Edit View Go Communicator Help	e Search	Netscape	d Print	Security	<u>)</u> Shop	Stop	N				
🕴 🦋 Bookmarks 🧔 Location: http://	192.168.200.1	/d/Mode/dial	φ				-				
Operating mode Base station name	<u>cable DSI</u>	<u>, modem</u> , a string	accesspo BSM340	o <u>int, PPP</u>)_30fca2	over eth	<u>ternet</u> or d	lialup				
Dial on demand	Dial on demand on or off										
Minutes of idle time to cause hangup		a number of 120 or less 10									
Start a connection											
Stop a connection											
Login user name		a string	cisco								
Login password		a string	*****	**							
Phone number		a string	555123	}4							
Tone or pulse dialing			tone	or <u>pulse</u>							
Domain name a string cisco.com											
Log and alarm history											
Load new firmware via browser				Browse	Se	and					
	Connectio	n status	: Idle	•							
Document: Do	Document: Done										

Configuratie via telnet

Het is mogelijk om een draadloze Telnet-verbinding naar het interne IP-adres van het basisstation te openen.

Wanneer u door telnet op BSx342 wordt aangesloten, ziet u dit menu:

Afbeelding 20 - Telnet BSx342 Connection-menu



De configuratie van het basisstation is eenvoudig. Als u toegang hebt tot een van de opties op het menuscherm, kunt u het paginanummer typen wanneer de menumelding wordt gevraagd.

Firmware laden

Terwijl BSx342 voorgeladen is met firmware en buiten het vakje werkt, is het raadzaam de nieuwste <u>firmware</u> voor uw BSx342 te laden:

- Om het basisstation te plaatsen waar u de nieuwe firmware wilt laden in de reset-modus, drukt u gedurende drie seconden op de knop **Reset** (gelegen op de achterkant van de eenheid links van de voedingsconnector) met een klein object (zoals een tandenstoker of papierklem).Het middelste LED begint geel te knipperen.
- 2. Als u het firmware-beeld in het basisstation wilt uploaden, moet u de BSCU gebruiken.Dubbelklik op het pictogram **BSCU** op uw bureaublad of navigeer de menu's **Start** en kies **het clienthulpprogramma van het basisstation** om de BSCU te starten.
- 3. Nadat de voorziening is geladen, selecteert u **basisstation** in het menu BSCU en klikt u op **Nieuwe firmware laden op basisstation**.U wordt gevraagd het firmware-bestand te vinden dat nodig is voor de upgrade. Zoeken naar het bestand en klik op de knop **Openen**.
- 4. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl het bestand in de resetmodus is geüpload naar het basisstation.Het lijkt erop dat de voortgangsbalk op ongeveer 95% blijft staan terwijl het basisstation opnieuw wordt gestart. Wanneer het basisstation weer omhoog is, herstelt de computer waarvan de overdracht plaatsvindt zijn verbinding met het basisstation en de balk gaat naar 100%.

Gerelateerde informatie

- <u>Cisco Aironet 340 Series Tech Notes</u>
- <u>Technische ondersteuning Cisco-systemen</u>