# Installeer en gebruik de Flowmesh (FM) monitor

## Inhoud

Inleiding	
Achtergrondinformatie	
Voorwaarden	
De Docker-container installeren en uitvoeren	
De web-Ul gebruiken	
Gegevensbewaking	
Licentieactivering	

## Inleiding

Dit document beschrijft de Cisco FM-monitor en de installatie ervan op een Ubuntu-server.

### Achtergrondinformatie

Cisco FM Monitor is een netwerkbrede, on-premisse bewakingstool, waarmee elke <u>Ultra-Reliable</u> <u>Wireless Backhaul</u> (URWB)-gebruiker <u>van Cisco</u> proactief één of meerdere Wireless Operational Technology (OT)-netwerken kan onderhouden en bewaken. Het toont gegevens en situatiealarm van elk apparaat van Cisco URWB in een netwerk, in echt - tijd. De tool is een virtuele image gebaseerde diagnose- en analyse-interface met het virtuele beeld in een Docker-indeling.

### Voorwaarden

• Firmware voor curwb-apparaten:

De CURWB-hardware moet op een nieuwere firmware-versie staan voor compatibiliteit met de FM-monitortool. Raadpleeg de nieuwste configuratiehandleidingen om de compatibiliteit tussen een specifieke FM-monitor en de CURWB firmware-versie te bepalen. Raadpleeg voor het upgraden van de firmware van het apparaat met vloeibare mesh het gedeelte "Firmware overschrijven en upgraden van de eenheid" van de Installatie- en configuratiehandleiding voor de specifieke hardwaretype.

Server:

Om de Docker-container voor de toepassing uit te voeren, hebt u een speciale server met deze specificaties nodig.

Operating system	Windows 7 or later	Mac OS X 10.9.x or later	Linux (32-bit or 64-bit): • Ubuntu 14.04 or later • Debian 9 or later • OpenSuSE 14.2 or later • Fedora Linux 19 or later
Docker application	Yes	Yes	Yes
Base system	Virtual machine or bare metal	Virtual machine or bare metal	Virtual machine or bare metal
Processor	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)
RAM	16 GB minimum	16 GB minimum	16 GB minimum
Hard disk	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended
High-speed connection to local networks and radio transceiver units	Preferred	Preferred	Preferred
Screen resolution	1024x768 minimum	1024x768 minimum	1024x768 minimum

Minimale serverspecificaties

• Ondersteunde webbrowsers:

Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Internet Explorer Microsoft Edge Apple Safari

Software-plug-ins
 Softwareplug-ins zijn vereist voor het bewaken van bestaande CURWB-hardware,

terwijl voor de IW-hardware geen plug-ins vereist zijn.

Docker:

Wanneer Docker op de server is geïnstalleerd, is het van essentieel belang dat de servers virtualisatie en second-level address translatie (SLAT) ondersteunen. Intel's versie van SLAT heet EPT (Extended Page Tables)."

#### De Docker-container installeren en uitvoeren

- In dit document richten we ons in de eerste plaats op de installatie van een Ubuntu-server die tijdens de eerste installatie verbonden is met internet.
- Meld u aan bij software.cisco.com en download het nieuwste beeldbestand van Monitor op uw server.
- De volgende stap zou zijn om de docker engine voor uw server te installeren. U kunt de <u>Documentatie</u> van <u>Docker</u> raadplegen voor meer informatie. De basisstappen zijn echter als volgt:
  - Voer deze opdracht uit om alle conflicterende pakketten te verwijderen:

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo

• Stel de Docker apt-opslagplaats in.

```
> sudo apt-get update
```

- > sudo apt-get install ca-certificates curl
- > sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
- > sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
- > sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

```
> echo \setminus
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.dock
```

```
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
```

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

- > sudo apt-get update
  - Docker-pakket installeren

Voer deze opdracht uit om het meest recente docker-pakket te installeren:

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

 Controleer of de installatie van de Docker Engine succesvol is door de hello-world afbeelding uit te voeren

sudo docker run hello-world

sudo docker images

fm-iw-monitor	@fmiwmon	nitor-virtual-mac	hine:~\$ sudo do	cker images
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
hello-world	latest	d2c94e258dcb	11 months ago	13.3kB

• Nu de docker engine is geïnstalleerd, laadt u het beeld van Cisco FM-monitor naar de monitorserver met de opdracht:

docker load -i fm-monitor-docker-v1.x.x.tar.

fm-iw-monitor	@fmiwmonitor-vi	rtual-machine:~\$ sudo docker load -i '/home/fm-iw-mon	itor/Downloads/fm-monitor-docker-v2.0-rc2.0.tar.gz'
8cf5d74bcf68:	Loading layer	[======================================	134.4MB/134.4MB
bce5b7b7ae9a:	Loading layer	[======================================	965.6MB/965.6MB
1d2e5de37b47:	Loading layer	[======================================	3.072kB/3.072kB
72a57e173486:	Loading layer	[======================================	26.11kB/26.11kB
eed00e336fdc:	Loading layer	[======================================	1.633MB/1.633MB
f43525ea70c4:	Loading layer	[======================================	17.67MB/17.67MB
54162be3e4b4:	Loading layer	[======================================	68.47MB/68.47MB
5f70bf18a086:	Loading layer	[======================================	1.024kB/1.024kB
ca58e150d27c:	Loading layer	[======================================	75.03MB/75.03MB
d78879eea568:	Loading layer	[======================================	5.632kB/5.632kB
e3d74964f28f:	Loading layer	[======================================	4.608kB/4.608kB
c6958528657a:	Loading layer	[======================================	5.12kB/5.12kB
145cbf33218d:	Loading layer	[======================================	6.144kB/6.144kB
0786591577bc:	Loading layer	[======================================	4.608kB/4.608kB
69c239009c34:	Loading layer	[======================================	41.47kB/41.47kB
Loaded image:	dockerhub.cisc	<pre>b.com/fm-dev-artifactory-docker/monitor:v2.0-rc2.0</pre>	

• Start deze opdracht nogmaals om er zeker van te zijn dat deze is geladen. Noteer ook de afbeelding-ID:

sudo docker images

fm-iw-monitor@fmiwmonitor-virtual-machine:~\$ sudo docke	r images			
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
dockerhub.cisco.com/fm-dev-artifactory-docker/monitor	v2.0-rc2.0	3e610b47c38b	5 weeks ago	1.25GB
hello-world	latest	d2c94e258dcb	11 months ago	13.3kB

• Draai de Docker container voor de eerste keer door deze stappen te doen:

sudo docker run -d --name fm\_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always X

(Waarin X de Image ID-waarde is van de Monitor Docker-afbeelding.)

fm-iw-monitor@fmiwmonitor-virtual-machine:-\$ sudo docker run -d --name fm\_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always 3e610b47c38b
e6431beb6f6df77f288786c119dbd1460e89dbbf587681daba7380990f57327a

#### De web-UI gebruiken

- Tot slot, toegang tot de webpagina vanuit de browser van uw keuze. Navigeer naar de URL vanuit https://X:Y waar X het IP-adres van de server is en Y het geconfigureerde poortnummer van de host is.
- Nu, tijdens de eerste installatie, zou u een offline account voor de FM-Monitor moeten maken door uw naam e-mail, en wachtwoord in te voeren.
- Als u klaar bent, kunt u aan boord van CURWB-apparaten op de FM-Monitor beginnen. Controleer of het IP-adres van de server juist is.

E FM-IW	-MONIT	TOR-BETA						🖬 🖬 🖬 🏟 Actions 🗙
Activitie	es	Firefox Web Browse	er			Mar 27 23:35		A 🕸 🖱
. 📸	ē	⊌ New Tab	× 💽 Install D	ocker Engine on 🗵	Cisco Ultra Reliable Wir	el× +		~ . ø x
	~	$\rightarrow$ G	○ 🔒 https://1	0.122.136.8:8443/wizar	d			⊠ එ ≡
•	÷	MONITOR v2.0-rc2.0	Dashboard Table Vie	pix Data Analysis	Topology Log			© - 1 diala cisco
Â				1. Welcome		2. Report	3. Complete	
?					=	Server IP +	Past -	
• *-				Configure server se	ettings	10.122.136.8	8443 0	
-				Attach devices	S			
				Enter one or more IP addres	ses separated by comma			
0				10.122.136.9 × 10.1	122.136.10 × 10.122.1	36.11 x p.g. 192.168.0.1, 192.168.0		
						Associate devices		

👿 (3) IoT lab   RTP   U 🗴   🕎 (3) RTP - IoT Lab Ir 🗴   🗰 Cisco URWB IW91 K   🟥 Cisc	o FM-QUADRC 🗴   🗮 Cisco FM-QUADRC 🗴   🗮 Cisco URWB IW911 🗴   🗮 Cisco URWB IW911 🗴	How to delete a vi: x 🗮 Cisco Ultra Reliabi x +
← → C O Not Secure https://10.122.136.8:8443/wizard		* 🖸 🖸 🗶 🗄
Cisco 🖸 V4.9.5.1000 - Rel 🚺 CURWB 🗰 Spaces Admin 🕐 Cisco Certified De 🔮	CART - Search/Re 🗅 Birds 🏥 Cisco Catalyst IW Cb JSON Fixer Online W WireGuard - Wikip	📫 IW9167E Heavy D 🧧 IoT Learning Serie 📣 Shift 🛛 »
E MONITOR C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Log	© - I diala cisco
S 1. Welcon		
Attac	h report *	
Devices: 3		Port 8443 0
Q Search Ta	ed These devices have been added successfully 2/3	
0 selected		
		Status
<b>O c</b>		
0 .		
If you're still ha	ving issues please contact support_fm@cisco.com	
3 Records	Close	
		Next

• Zodra alle radio's zijn toegevoegd aan de FM-monitor, kunt u al uw radio's zien op het thuisscherm van het dashboard.

MONITOR v2.0-rc2.0 Dashboard Table View		Topology	Log							© -1
Real-time monitoring										
Parlo Enable network performance check in Settings > Network KPI.	URWB devices online	3	13	1.17 Mbps Throughput TX	580 Kbps Throughput RX	412 Sent Packets/s	206 Received Packets/s	5.52 ms Average latency	0 Edge devices	100 % Average uptime
				Last 6 hours trend	Last 6 hours brend	Last 6 hours trend	Last 6 hours trend	Last 6 hours trend		Last 7 days
+ ADD SECTION										
	You can crea	ate one or mo	ore custon	m sections which will :	show information only	on those URWB dev	ices you decide to put i	nside them.		

• Alle apparaten die aan de monitor worden toegevoegd, kunnen in detail in de tabelweergave worden bekeken.

-	MONITOR 2.0-rc2.0	Dashboard Table	بمر New Data Analysis	Topology Log							Ø	-1	alialia cisco
	Q. Search I	by Mesh ID, label or IP ad	ddress	Filter by status	ritical 🗌 🗕 Warning	g 🗌 • Disco	nnected						
	All sections	(3) Uncategorized	1 (3)										
					ı	Uncategorize	ad (3)					^	
	Status	Label	IP Address	Mesh ID	FW version		Role	Frequency	TX Power	Channel width	More		
	MP	Cisco-137.250.80	10.122.136.10	5.137.250.80	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Infra Fixed Infra	5180 MHz 5745 MHz	17 dBm 20 dBm	20 MHz 20 MHz			
	ME	Cisco-137.250.148	10.122.136.9	5.137.250.148	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Infra Fixed Infra	5180 MHz 5745 MHz	17 dBm 20 dBm	20 MHz 20 MHz			
	MP	Cisco-246.2.120	10.122.136.11	5.246.2.120 P	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Vehicle Disabled	5180 MHz	22 dBm -	20 MHz			
	1 - 3					« « <b>1</b>	> >>						

• Deze apparaten kunnen worden verwijderd of toegevoegd van de monitor door te navigeren naar Instellingen > Apparaten pagina.

÷	MONITOR v2.0-re2.0	Dashboard	Table View	پیمر Data Anal	ysis Topolog	y Log					
=	Database		«) Device	es: 3						(	Server IP: 10.122.136.8   Port 8443 🥖
*~	Statistics		Q, s	Search Table	tach Add dev	vices					
89	Network KPI		0		Name		IP Address	Mesh ID	Model	Role	Status
			0		Cisco-137.250	.80	10.122.136.10	5.137.250.80	IW9165DH-B	Fluidity Infra Fixed Infra	•
Û	Account		0		Cisco=137.250	.148	10.122.136.9	5.137.250.148	IW9165DH-B	Fluidity Infra Fixed Infra	•
Ð	Log		0		Cisco-246.2.12	20	10.122.136.11	5.246.2.120	IW9167EH-B	Fluidity Vehicle Disabled	•
-											
5	Devices										
†*	Upgrade										

• Een groot aantal radio's kan verder worden gegroepeerd in kleinere secties op basis van de locatie/functionaliteit voor een eenvoudiger controle vanaf de dashboard startpagina.

he service name		
luidity		In
elect URWB devices ick the box to add a device to this section.	Untick the box to remove the device. Devices alr	eady added in other sections are not displayed.
Find URWB device Search by Mesh ID, label or	P address Show selected devices	only 🕑 Deselect all
Cisco-137.250.80	Cisco-137.250.148	Cisco-246.2.120
5.137.250.80 10.122.136.10	5.137.250.148 10.122.136.9	5.246.2.120 10.122.136.11
Plantity Initia (k1) ( Planta Initia (k2)	Producty miles (kc) ( Proced miles (k2)	Adminia (us) 1 pasendo (us)
		3 selected units Cancel Confirm

luidity			
	1.57 ms	3	100 %
3 out of 3	Average latency	Edge devices	Average uptime
	Last 6 hours trend		Last 7 days

### Gegevensbewaking

• Connectiviteit kan in real-time worden gecontroleerd of worden gezocht naar historische gegevens en kan worden geanalyseerd voor het oplossen van problemen. Om de prestaties vanuit het perspectief van een radio te zien, moet een specifieke radio worden geselecteerd.



RSSI





### Licentieactivering

Voordat u de FM-monitor kunt gebruiken om uw netwerk te bewaken, moet u een activeringslicentie van Cisco verkrijgen en invoeren. Het niveau van de activeringslicentie dat u installeert, bepaalt het aantal apparaten voor vloeibare radiotransceivers dat kan worden bewaakt. Het kan variëren van 5 tot 5000 apparaten.

Er is ook een optie voor demo-licenties beschikbaar. Indien geactiveerd, blijft de Demo-licentie drie maanden actief. Dankzij de upgrades van de FM Monitor-licentie kunt u het aantal apparaten dat onder één licentie kan worden bewaakt, verhogen van het aantal apparaten dat oorspronkelijk is gelicentieerd.

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.