cisco.



Beheerdershandleiding voor Cisco IP-DECT 6800-serie

Eerste publicatie: 2019-02-18 Laatste wijziging: 2023-11-24

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE BETREFFENDE DE PRODUCTEN IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. ALLE UITEENZETTINGEN, INFORMATIE EN AANBEVELINGEN IN DEZE HANDLEIDING WORDEN GEACHT ACCURAAT TE ZIJN MAAR WORDEN GEPRESENTEERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. GEBRUIKERS DRAGEN DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET TOEPASSEN VAN WELKE PRODUCTEN DAN OOK.

DE SOFTWARELICENTIE EN BEPERKTE GARANTIE VOOR HET BIJGAANDE PRODUCT WORDEN UITEENGEZET IN HET INFORMATIEPAKKET DAT BIJ HET PRODUCT WORDT GELEVERD EN ZIJN VIA DEZE VERWIJZING OPGENOMEN IN DIT DOCUMENT. ALS U DE SOFTWARELICENTIE OF BEPERKTE GARANTIE NIET AANTREFT, NEEMT U CONTACT OP MET UW CISCO-VERTEGENWOORDIGER VOOR EEN KOPIE.

De volgende informatie heeft betrekking op de FCC-richtlijnen voor apparaten van klasse A: de apparatuur is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse A conform deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik op de werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. Als dergelijke apparaten niet overeenkomstig de instructies worden geïnstalleerd, kunnen ze schadelijke storingen in radiocommunicatie veroorzaken. Bij gebruik van deze apparaten in een niet-zakelijke omgeving bestaat de kans op schadelijke storingen, in welk geval gebruikers zelf voor eigen rekening de storingen zullen moeten verhelpen.

De volgende informatie heeft betrekking op de FCC-richtlijnen voor apparaten van klasse B: de apparatuur is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan de apparatuur schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren. Veroorzaakt de apparatuur schadeligen in radio- of televisieontvangst (wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur uit- en in te schakelen), dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- · Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats deze.
- · Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- · Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een andere groep dan de ontvanger.
- · Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur.

Alle wijzigingen aan dit product die niet zijn goedgekeurd door Cisco kunnen de FCC-goedkeuring teniet doen en uw bevoegdheid om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

De implementatie door Cisco van TCP-headercompressie is een aanpassing van een programma ontwikkeld door de Universiteit van Californië, Berkeley (UCB) als onderdeel van UCB's openbaar-domeinversie van het besturingssysteem UNIX. Alle rechten voorbehouden. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE GELDENDE GARANTIE WORDEN ALLE DOCUMENTBESTANDEN EN SOFTWARE VAN DEZE LEVERANCIERS GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN' MET ALLE EVENTUELE GEBREKEN. CISCO EN DE HIERBOVEN GENOEMDE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE IMPLICIETE DAN WEL EXPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET VORMEN VAN EEN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN, OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELS- OF GEBRUIKSCONVENTIE OF HANDELSPRAKTIJK.

IN GEEN GEVAL ZIJN CISCO OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING OF UIT HET ONVERMOGEN DEZE HANDLEIDING TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN CISCO OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

IP-adressen (Internet Protocol-adressen) en telefoonnummers die worden gebruikt, worden verondersteld geen werkelijke adressen en telefoonnummers te zijn. Voorbeelden, weergegeven opdrachten, diagrammen met netwerktopologie en afbeeldingen die zijn opgenomen in het document worden alleen gebruikt voor illustratieve doeleinden. Elke overeenkomst tussen de gebruikte IP-adressen of telefoonnummers en werkelijke adressen of telefoonnummers berust op toeval.

Alle afgedrukte exemplaren en duplicaten van de kopieën van dit document worden als onbeheerd beschouwd. Zie de huidige online versie voor de nieuwste versie.

Cisco heeft wereldwijd meer dan 200 kantoren. Adressen en telefoonnummers vindt u op de Cisco-website op www.cisco.com/go/offices.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga naar deze URL https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html voor een lijst met Cisco-handelsmerken. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1721R)

© 2019-2021 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.



INHOUD

HOOFDSTUK 1

Cisco IP DECT 6800-serie 1

Overzicht Cisco IP DECT 6800-serie 1

Identificatie basisstation en repeater **3**

Nieuwe en gewijzigde informatie 4

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 5.1(2) 4

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 5.1(1) 5

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 5.0 7

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 4.8 10

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 4.7 13

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease v460 15

De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow) 16

Een 110 repeater in uw netwerk opzetten **18**

Accounts basisstation **19**

Systeemgedrag tijdens netwerkcongestie 19

Stroomstoring 20

Terminologieverschillen 20

Ondersteunde tekens 20

Cisco IP DECT 6800-serie Documentatie 21

HOOFDSTUK 2

Hardware-installatie 23

Installatievereisten 23 Handsetregistraties 25 Netwerken met één cel, twee cellen en meerdere cellen 26 Inhoud van een basisstationpakket 28 Inhoud pakket repeater 28 Inhoud van het handsetpakket 29

HOOFDSTUK 3

Energievereisten 29
Het basisstation installeren 30
Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen 31
Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen 34
Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen 36
De batterij in de handset installeren 39
Het oplaadstation instellen 42
De handsetbatterij opladen 42
Beheer van de telefoon 45
Het IP-adres van het basisstation zoeken 45
Aanmelden bij de beheerwebpagina 46
Aanmelden bij de webpagina van de gebruiker 47
Automatische configuratie 47
Automatisch een handset instellen met de gebruikersnaam en het wachtwoord
Automatisch een handset instellen met een korte activeringscode 49
De handset automatisch instellen 50
Handmatige configuratie 50
Het basisstation configureren 50
Het land van het basisstation instellen 51
Netwerkinstellingen configureren 52
Het SIP-transport configureren 53
De verificatie van SIP-meldingen configureren 54
Handsets toevoegen aan het basisstation 54
Handsets aan gebruikers toewijzen 55
Handsetregistratie starten 56
De handset verbinden met het basisstation 57
Uw handset inschakelen 58
Een repeater toevoegen 58
EDOS-profiel en XML-parameters 59
De handsetinformatie wijzigen 60
Het toestelnummer wijzigen 60
Taal- en tekstinstellingen voor een handset configureren61
Beveiliging 62

I

I

48

Apparaatcertificaat en sleutelparen instellen 62 Een vertrouwd servercertificaat instellen 63 Vertrouwd basiscertificaat instellen 63 Mediabeveiliging instellen 64 Firewall op apparaat configureren 64 Standaardpoortinstellingen van firewall 65 Het wachtwoord van de webpaginabeheerder of -gebruiker wijzigen 66 Wachtwoordregel instellen 67 De webserver instellen voor HTTP of HTTPS 68 Overzicht beveiliging Cisco-producten 68 Instellingen lokale contactpersonen 68 Een lijst met contactpersonen importeren 69 Een lijst met contactpersonen exporteren **70** De centrale telefoonlijst instellen **70** Een centrale telefoonlijst met tekst instellen 71 Een centrale LDAP-telefoonlijst instellen 72 Een centrale XML-telefoonlijst instellen 72 Functies instellen 74 Beheerinstellingen instellen 74 Tekstberichten configureren **75** Paging configureren **75** Stercodes wijzigen 77 Gespreksvoortgangstonen wijzigen 77 Statistieken voor de gesprekskwaliteit instellen op gespreksserver **78** Alarmen configureren **78** De locatieserver voor noodoproepen configureren 79 Noodnummers configureren 80 Lokale gespreksgroepen toevoegen of bewerken 80 Handsets voor de gespreksgroep configureren 81 Intercomfunctie van handset configureren 82 Tijdelijke toevoeging van handset aan het basisstation 82 De ongeordende modus inschakelen via de firmware 83 De ongeordende modus inschakelen met de resetknop van het basisstation 84 Een tweede lijn toevoegen aan een handset 84

	Een lijn tussen de handsets delen 85	
	Instellingen voor de handset wijzigen 85	
	Server voor handsets configureren 86	
	Instellingen handset bijwerken 86	
	Nummerplan 87	
	Overzicht nummerplan 87	
	De modus HEBU op het basisstation configureren 95	
	De gebruikersnaam en het wachtwoord voor HEBU configureren in het basisstation 96	
	Een extra basisstation toevoegen om een netwerk met twee cellen te maken (workflow) 96	
	Een systeem met twee cellen instellen op het primaire basisstation 98	
	Een systeem met twee cellen instellen op het secundaire basisstation 98	
	Time-out voor het vervangen van basisstations instellen in Dualcell-netwerk 99	
	Extra basisstations to evoegen om een netwerk met meerdere cellen te maken (workflow) 100	
	Een systeem met meerdere cellen instellen op het primaire basisstation 101 Een systeem met meerdere cellen instellen op een secundair basisstation 102	
	Nummerweergave op IP DECT-telefoon toevoegen of bewerken 103	
	Beller-id voor de handset configureren 104	
	Server van hulpprogramma Probleemrapportage configureren 104	
	Het statusbestand van het basisstation exporteren 105	
HOOFDSTUK 4	Headsets 107	
	Ondersteunde headsets 107	
	Belangrijke informatie over veilig gebruik van de headset 107	
	Geluidskwaliteit 108	
HOOFDSTUK 5	Volgen 109	
	Webpagina's van het basisstation 109	
	Webpaginavelden Start/Status 109	
	Webpaginavelden Toestelnummers 110	

Velden van de webpagina Terminal 116

Webpaginavelden Toestelnummers toevoegen of bewerken 113

Webpaginavelden Servers 119

Webpaginavelden Netwerk 128

Webpaginavelden Beheer 133

Webpaginavelden Firmware-update 142 Webpaginavelden Land 143 Webpaginavelden Beveiliging 146 Webpaginavelden Centrale telefoonlijst 150 Webpaginavelden Twee cellen 154 Webpaginavelden Meerdere cellen 156 Webpaginavelden LAN Sync 161 Webpaginavelden Stercodes 162 Webpaginavelden Gespreksvoortgangstonen 163 Webpaginavelden Nummerplannen 164 Lokale gespreksgroepen 164 Webpaginavelden Repeaters 167 Webpaginavelden Repeaters toevoegen of bewerken 168 Webpaginavelden Alarm 169 Webpaginavelden Statistieken 171 Webpaginavelden Algemene statistieken 174 Webpaginavelden Diagnostische gegevens 177 Webpaginavelden Configuratie 180 Webpaginavelden Syslog 180 Webpaginavelden SIP-logboek 181 Webpagina's voor eerdere firmwarereleases 181 Velden van de webpagina Toestelnummers voor firmwarerelease V450 en V460 181 Velden van de webpagina Terminal voor firmwarerelease V450 en V460 183 De status van de handset weergeven 186 Voer een locatieonderzoek uit **186**

HOOFDSTUK 6 Onderhoud 189

Het basisstation opnieuw opstarten vanaf de webpagina's 189
Het basisstation op afstand opnieuw opstarten 190
De handset van de webpagina verwijderen 190
De handset op afstand verwijderen 191
De fabrieksinstellingen van het basisstation herstellen 191
De fabrieksinstellingen van de handset herstellen 192
De systeemconfiguratie verifiëren 192

Back-up maken van de systeemconfiguratie **192**

De systeemconfiguratie herstellen 193

Systeemupgrades en -downgrades 194

Workflow Upgraden of Downgraden 194

De TFTP-, HTTP- of HTTPS-server voorbereiden voor upgrades of downgrades 195

De firmware-updateparameters instellen 195

De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren **196**

De basisstations bijwerken 197

De handsets bijwerken 199

De basisstations downgraden 200

De handsets downgraden 201

De basisstatistieken weergeven 203

Statussen basisstation 204

HOOFDSTUK 7 Problemen oplossen 205

Problemen met installeren van het basisstation **205**

Lampje van het basisstation brandt onafgebroken rood **205**

Problemen met installeren van de repeater 206

Kan een repeater niet instellen: LED is rood 206

Problemen met installeren van de handset 206

Handset kan niet worden geregistreerd (automatische configuratie) 206

Handset kan niet worden geregistreerd (handmatige configuratie) 207

Handset kan niet worden geregistreerd 208

Operationele problemen met het basisstation 208

LED voor basisstation knippert rood en handset geeft het bericht "Geen SIP-registratie" weer 208

Operationele problemen met de handset 208

De handset wordt niet ingeschakeld 209

De handset blijft niet op 209

De handset rinkelt niet 209

De handset reageert niet op toetsaanslagen 210

Handset blijft beepen in de lader 210

Scherm van de handset geeft 'Zoeken' weer 210

Geen audio op de handsets met een systeem met één basisstation 211

Probleemoplossing twee cellen **212**

	Problemen met meerdere cellen oplossen 212
	Basisstation geeft Zoeken weer in DECT-eigenschap 212
	Probleemoplossingsprocedures 213
	Probleemoplossingslogboeken voor een algemeen probleem verzamelen 213
	Probleemoplossingslogboeken voor een herhaalbaar probleem verzamelen 214
	Niveau voor foutopsporingslogboeken wijzigen 215
	Foutopsporingslogboeken voor twee cellen inschakelen 215
	Foutopsporingslogboeken voor meerdere cellen inschakelen 216
	PCAP-logbestanden genereren 216
BIJLAGE A:	 Cisco IP DECT 6800-serie met Cisco Unified Communications Manager 219 Implementatie van DECT 6800 op Cisco Unified Communication Manager (CUCM) 219
	Een gebruiker maken 219
	IP DECT 6825 aan CUCM toevoegen 220
	Een lijn aan het apparaat toevoegen. 221
	Het apparaat aan de gebruiker koppelen 221
	Het basisstation configureren 222
BIJLAGE B:	– Technische details 225
	Specificaties basisstation 225
	Configuratiewijzigingen van basisstation vastleggen in logboeken 226
	Rapportage van configuratiewijzigingen 226
	Specificaties handset 227
	Netwerkprotocollen 227
	De netwerk-VLAN herstellen 230
	SIP-configuratie 231
	SIP en Cisco IP DECT-telefoon 231
	SIP over TCP 231
	Redundantie SIP-proxy 231
	Failover en herstelregistratie 234
	Externe apparaten 235
BIJLAGE C:	- Werkbladen 237

Werkbladen 237

Werkblad parameters voor serverconfiguratie 237Werkblad basisstation 238Werkblad parameters voor handsetconfiguratie 239



Cisco IP DECT 6800-serie

- Overzicht Cisco IP DECT 6800-serie, op pagina 1
- Nieuwe en gewijzigde informatie, op pagina 4
- De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16
- Een 110 repeater in uw netwerk opzetten, op pagina 18
- Accounts basisstation, op pagina 19
- Systeemgedrag tijdens netwerkcongestie, op pagina 19
- Stroomstoring, op pagina 20
- Terminologieverschillen, op pagina 20
- Ondersteunde tekens, op pagina 20
- Cisco IP DECT 6800-serie Documentatie, op pagina 21

Overzicht Cisco IP DECT 6800-serie

De Cisco IP DECT 6800-serie is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven. De serie bestaat uit:

- Cisco IP DECT 110 basisstation met enkele cel
- Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen
- Cisco IP DECT 110 repeater
- Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset
- Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset
- Cisco IP DECT-telefoon 6825 robuuste handset

De basisstations en de repeater zien er hetzelfde uit. Maar ze hebben elk een andere functie.



Opmerking

In dit document worden alleen de volgende onderwerpen behandeld Cisco IP DECT 6800-serie. Deze serie verschilt van de Cisco IP Phone 6800-serie Telefoons voor meerdere platforms. Zie https://www.cisco.com/ c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/series.html voor informatie over Cisco IP Phone 6800-serie Telefoons voor meerdere platforms. Figuur 1: Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset, Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset, Cisco IP DECT-telefoon 6825 robuuste handset, Cisco IP DECT 110 repeater, Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen en Cisco IP DECT 110 basisstation met enkele cel



De oranje Cisco IP DECT-telefoon 6825 robuuste handset heeft een IP65-classificatie. IP65 betekent dat de handset stofdicht is en beschermd is tegen water dat uit een spuitstuk wordt geprojecteerd. De oranje kleur zorgt ervoor dat de handset gemakkelijker te vinden is.

De volgende tabel bevat de belangrijkste verschillen tussen de Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset en de Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset.

Functie	Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset	Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset
Scherm	Display: 2 inch	Display: 1,7 inch
	Resolutie: 240 x 320 pixels	Resolutie: 128 x 160 pixels
Noodknop	Aanwezig	Niet aanwezig
Bluetooth	Ondersteund	Niet ondersteund
Oplaadstation	USB-poort en LED	Geen USB-poort of LED

De handsets communiceren aan de hand van Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) met het basisstation. Het basisstation communiceert met het gespreksbeheersysteem voor de gesprekbeheerfuncties.

U kunt het systeem instellen in de volgende configuraties:

- · Eén Cisco IP DECT 110 basisstation met enkele cel met maximaal zes 110 repeaters
- Twee Cisco IP DECT 110 basisstation met enkele cels met maximaal 12 110 repeaters
- Een of meerCisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen met maximaal drie 110 repeaters per basisstation.

Meerdere basisstations vergroten radiodekking voor grotere kantoorruimten.

Elke Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen kan maximaal 30 handsets hebben die zijn geconfigureerd om het basisstation te gebruiken. Elke 110 basisstation met enkele cel kan maximaal 20

handsets hebben die zijn geconfigureerd om het basisstation te gebruiken. Het aantal actieve gesprekken op een basisstation is beperkt. Zie Installatievereisten, op pagina 23 voor meer informatie.

Dit document beschrijft de installatie, configuratie en het beheer van het systeem. Zie voor meer informatie over het gebruik van de handset de *Cisco IP DECT 6800-serie Gebruikershandleiding*.

De volgende tabel bevat enkele algemene termen en de betekenissen die in dit document worden gebruikt.

Tabel 1: Termen

Begrip	Betekenis
Handset of telefoon	6823 handset
	6825 handset
Basisstation	110 basisstation met enkele cel
	210 basisstation met meerdere cellen
Repeater	110 repeater
Systeem	De set handsets, repeaters en basisstations op de locatie van de klant.

V.

Opmerking

Mogelijk worden niet alle functies ondersteund op uw systeem. Neem contact op met uw serviceprovider voor de ondersteunde functies.

Identificatie basisstation en repeater

U kunt de Cisco IP DECT 6800-serie-apparaten herkennen aan de hand van het symbool aan de bovenkant van het apparaat.

Apparaat	Symbolen
110 basisstation met enkele cel	
210 basisstation met meerdere cellen	(•)+
110 repeater	K N N

U kunt de basisstations en repeaters ook op de volgende manieren identificeren:

- het productidentificatielabel op de achterzijde van de apparaten.
- Repeaters hebben geen LAN-poort.

Nieuwe en gewijzigde informatie

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 5.1(2)

Functies	Nieuwe en gewijzigde informatie
Het onderwerp voor LLDP en CDP is bijgewerkt	Netwerkprotocollen, op pagina 227
Technische details	Nieuwe sectie: De netwerk-VLAN herstellen, op pagina 230
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd, basisstation biedt nu de mogelijkheid om het volledige XML-configuratiebestand van de Cisco EDOS-server te downloaden	EDOS-profiel en XML-parameters , op pagina 59
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd over het vastleggen van configuratiewijzigingen van gebruikers in het basisstation met de functie voor het vastleggen van configuratiewijzigingen.	Configuratiewijzigingen van basisstation vastleggen in logboeken, op pagina 226
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd, het basisstation vraagt door DECT vergrendelde handsets om wijzigingslogboeken	Rapportage van configuratiewijzigingen, op pagina 226
Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd voor DECT over CUCM-ondersteuning	Cisco IP DECT 6800-serie met Cisco Unified Communications Manager, op pagina 219
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd over ondersteuning van firewalls op apparaten	Firewall op apparaat configureren, op pagina 64Standaardpoortinstellingen van firewall, op pagina 65
Er zijn nieuwe parameters toegevoegd aan webpaginavelden over ondersteuning van firewall op apparaat	Sectievelden van firewall in Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 5.1(1)

Functies	Nieuwe en gewijzigde informatie
Automatische registratie handset in de modus HEBU	Nieuwe secties:
	• De modus HEBU op het basisstation configureren, op pagina 95
	• De gebruikersnaam en het wachtwoord voor HEBU configureren in het basisstation, op pagina 96
	Bijgewerkte secties:
	• Webpaginavelden Beheer, op pagina 133
	• Velden van de webpagina Terminal, op pagina 116
Statusbestand export basisstation	Nieuwe sectie: Het statusbestand van het basisstation exporteren, op pagina 105
Toevoeging voor gespreksgroepen voor	Nieuwe secties:
intercomgesprekken	• Lokale gespreksgroepen toevoegen of bewerken, op pagina 80
	• Handsets voor de gespreksgroep configureren, op pagina 81
	• Intercomfunctie van handset configureren, op pagina 82
	• Lokale gespreksgroepen, op pagina 164
Verbeteringen van de weergave van uw beller-id	Nieuwe secties:
	• Nummerweergave op IP DECT-telefoon toevoegen of bewerken, op pagina 103
	• Beller-id voor de handset configureren, op pagina 104
	Bijgewerkte sectie: Webpaginavelden Nummerplannen, op pagina 164

Functies	Nieuwe en gewijzigde informatie
Verbeteringen nummerplan	Nieuwe secties:
	• Nummerplan, op pagina 87
	• Overzicht nummerplan, op pagina 87
	Cijferreeksen, op pagina 88
	Voorbeelden van cijferreeksen, op pagina 89
	• Acceptatie en verzending van de gekozen cijfers, op pagina 90
	• Lange timer tussen cijfers (timer onvolledige invoer), op pagina 92
	 Syntaxis voor de lange timer tussen cijfers, op pagina 92
	 Voorbeeld voor de lange timer tussen cijfers, op pagina 92
	• Korte timer tussen cijfers (timer volledige invoer), op pagina 92
	• Syntaxis voor de korte timer tussen cijfers), op pagina 92
	 Voorbeelden voor de korte timer tussen cijfers, op pagina 92
	• Het nummerplan op de IP DECT-telefoon toevoegen of bewerken, op pagina 93
	• Nummerplan voor de handset configureren, op pagina 93
	• DTMF-parameters voor wachten en onderbreken, op pagina 94
Verbeterde instellingen handset	Nieuwe sectie: Instellingen voor de handset wijzigen, op pagina 85
	Bijgewerkte sectie: Webpaginavelden Beheer, op pagina 133
Wijzigingen van taal en tekst in een handset	Nieuwe sectie: Taal- en tekstinstellingen voor een handset configureren, op pagina 61
	Bijgewerkte sectie: Webpaginavelden Firmware-update, op pagina 142

Functies	Nieuwe en gewijzigde informatie
Configuratie van locatieserver voor noodoproepen	Nieuwe sectie: De locatieserver voor noodoproepen configureren, op pagina 79
	Bijgewerkte sectie: Webpaginavelden Beheer, op pagina 133
Verbeteringen voor mediabeveiliging en	Nieuwe secties:
oproepbehandeling	• Het SIP-transport configureren, op pagina 53
	• SIP-configuratie, op pagina 231
	Bijgewerkte secties:
	• Mediabeveiliging instellen, op pagina 64
	• Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146
Rapport uploaden naar server probleemrapport	Nieuwe sectie: Server van hulpprogramma Probleemrapportage configureren, op pagina 104
	Bijgewerkte sectie: Webpaginavelden Beheer, op pagina 133

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 5.0

Functies	Nieuwe en gewijzigde informatie
Wijziging standaardwachtwoord voor basisstation	Bijgewerkte secties:
	• Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46
	• Aanmelden bij de webpagina van de gebruiker, op pagina 47
	• Het wachtwoord van de webpaginabeheerder of -gebruiker wijzigen, op pagina 66
	Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146
Gesprekskwaliteitstatistieken naar gespreksserver	Nieuwe sectie: Statistieken voor de gesprekskwaliteit instellen op gespreksserver, op pagina 78
	Bijgewerkte sectie: Webpaginavelden Servers, op pagina 119

Functies	Nieuwe en gewijzigde informatie
Netwerk met twee cellen	Nieuwe secties:
	 Een extra basisstation toevoegen om een netwerk met twee cellen te maken (workflow), op pagina 96 Webpaginavelden Twee cellen, op pagina 154 Probleemoplossing twee cellen, op pagina 212 Foutopsporingslogboeken voor twee cellen inschakelen, op pagina 215
	Bijgewerkte secties:
	 Overzicht Cisco IP DECT 6800-serie, op pagina 1 De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16 Handsetregistraties, op pagina 25
	• Netwerken met één cel, twee cellen en meerdere cellen, op pagina 26
	 Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen, op pagina 31 Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen, op pagina 34 Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen, op pagina 36 Het land van het basisstation instellen, op pagina 51 Extra basisstations toevoegen om een netwerk met meerdere cellen te maken (workflow), op pagina 100 Webpaginavelden Start/Status, op pagina 109 Scherm van de handset geeft 'Zoeken' weer, op pagina 210
Wijziging bestandsnaam van firmware	Nieuwe secties:
	• De basisstations downgraden, op pagina 200
	• De handsets downgraden , op pagina 201
	Bijgewerkte secties:
	• Webpaginavelden Firmware-update, op pagina 142
	• Systeemupgrades en -downgrades, op pagina 194

Functies	Nieuwe en gewijzigde informatie
SIP-melding over verwijderen handset	Nieuwe sectie: De verificatie van SIP-meldingen configureren, op pagina 54
	Bijgewerkte sectie: Webpaginavelden Servers, op pagina 119
Verbeteringen van de gebruikersinterface	• Nieuwe velden SIP-sessietimers en Ondersteunde 100rel in de Webpaginavelden Servers, op pagina 119
	• Nieuwe velden Modus, Via DHCP-prioriteit, LLDP-MED-verzending en Vertraging voor LLDP-MED-verzending in de Webpaginavelden Netwerk, op pagina 128
	• Nieuw veld Protocol in de Webpaginavelden Beheer, op pagina 133
	 Nieuwe velden Huidige lokale RTP-verbindingen, Huidige lokale relais RTP-verbindingen, Huidige externe relais RTP-verbindingen, Huidige RTP-verbindingen voor opnemen, Huidige Blackfin DSP-status en Totaal aantal Blackfin DSP-herstarts in de Webpaginavelden Algemene statistieken, op pagina 174
	• Nieuw veld Info in de Webpaginavelden Diagnostische gegevens, op pagina 177
Algemene wijzigingen	Nieuwe onderhouds procedures:
	• Het basisstation op afstand opnieuw opstarten, op pagina 190
	• De handset van de webpagina verwijderen, op pagina 190
	• De handset op afstand verwijderen, op pagina 191

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 4.8

Functie	Nieuwe of gewijzigde inhoud	
110 basisstation met enkele cel	Nieuwe sectie: Identificatie basisstation en repeater, op pagina 3	
	Bijgewerkte secties:	
	Overzicht Cisco IP DECT 6800-serie, op pagina 1	
	• De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16	
	Installatievereisten, op pagina 23	
	• Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen, op pagina 31	
	• Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen, op pagina 34	
	• Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen, op pagina 36	
	• Het land van het basisstation instellen, op pagina 51	
	 Extra basisstations toevoegen om een netwerk met meerdere cellen te maken (workflow), op pagina 100 Scherm van de handset geeft 'Zoeken' weer, op pagina 210 	
	Automatische configuratie, op pagina 47	
	• De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren, op pagina 196	
110 repeater	Nieuwe secties:	
	• Identificatie basisstation en repeater, op pagina 3	
	• Een 110 repeater in uw netwerk opzetten, op pagina 18	
	• Inhoud pakket repeater, op pagina 28	
	• Een repeater toevoegen, op pagina 58	
	Webpaginavelden Repeaters, op pagina 167	
	• Problemen met installeren van de repeater, op pagina 206	

Functie	Nieuwe of gewijzigde inhoud	
110 repeater	Bijgewerkte secties:	
	Overzicht Cisco IP DECT 6800-serie, op pagina 1	
	• De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16	
	Installatievereisten, op pagina 23	
	• Het basisstation installeren, op pagina 30	
	• Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen, op pagina 31	
	• Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen, op pagina 34	
	• Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen, op pagina 36	
	Webpaginavelden Toestelnummers, op pagina 110	
	Webpaginavelden Statistieken, op pagina 171	
	• Webpaginavelden Diagnostische gegevens, op pagina 177	
	Voer een locatieonderzoek uit, op pagina 186	
	 De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren, op pagina 196 	
	• Problemen met installeren van de handset, op pagina 206	
6823 handset	Bijgewerkte secties:	
	Overzicht Cisco IP DECT 6800-serie, op pagina 1	
	• Installatievereisten, op pagina 23	
	• Het oplaadstation instellen, op pagina 42	
	• Alarmen configureren, op pagina 78	
	• Webpaginavelden Firmware-update, op pagina 142	
	• Systeemupgrades en -downgrades, op pagina 194	
	Specificaties handset, op pagina 227	
Toegangscode toevoegen aan de handset	Bijgewerkte secties:	
	Handsets aan gebruikers toewijzen, op pagina 55	
	Handsetregistratie starten, op pagina 56	
	• De handset verbinden met het basisstation, op pagina 57	
	Webpaginavelden Land, op pagina 143	

Functie	Nieuwe of gewijzigde inhoud	
Verbeterde validatie van tijdcertificaat	Bijgewerkte sectie: Het land van het basisstation instellen, op pagina 51	
Pagen	Nieuwe secties:	
	Paging configureren, op pagina 75	
	 De tabel Parameters voor meerdere paginggroepen in Webpaginavelden Beheer, op pagina 133. Het veld paginatoon in Webpaginavelden Gespreksvoortgangstonen, op pagina 163 	
Wachtwoordverbeteringen	Nieuwe secties:	
	• Wachtwoordregel instellen, op pagina 67.	
	• De tabel Sectievelden beperkingen webwachtwoord in Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146	
Verbetering multicelvoorziening	Bijgewerkte sectie: Automatische configuratie, op pagina 47	
Beveiliging voor media	Nieuwe sectie: Mediabeveiliging instellen, op pagina 64	
	Bijgewerkte secties:	
	Beveiliging, op pagina 62	
	• Het veld Veilige RTP en nieuwe velden Mediabeveiliging en Mediabeveiliging alleen voor TLS in Webpaginavelden Servers, op pagina 119	
Verbeteringen gedeelde gesprekken	Nieuw veld Lijst-URI BroadWorks Busy Lamp Field in Webpaginavelden Toestelnummers toevoegen of bewerken, op pagina 113	
Tijdelijke toevoeging van handset aan	Nieuwe secties:	
basisstation	• Automatisch een handset instellen met de gebruikersnaam en het wachtwoord, op pagina 48	
	• Automatisch een handset instellen met een korte activeringscode, op pagina 49	
	• Tijdelijke toevoeging van handset aan het basisstation, op pagina 82	
	• De tabel Sectievelden Ongeordende modus in Webpaginavelden Beheer, op pagina 133	
Verbeteringen van de gebruikersinterface	Nieuwe velden Status en Toestelnummer in de Webpaginavelden Toestelnummers, op pagina 110	

Functie	Nieuwe of gewijzigde inhoud
Wijzigingen Probleemoplossing	Nieuwe sectie: Handset kan niet worden geregistreerd, op pagina 208.
Algemene wijzigingen	Toevoeging van pakketgegevens handset in Inhoud van het handsetpakket, op pagina 29
	Bijwerken standaard wachtwoord in Aanmelden bij de webpagina van de gebruiker, op pagina 47
	Toevoeging statische IP-gegevens in Netwerkinstellingen configureren, op pagina 52
	Toevoeging mapgegevens lokale tekst in De centrale telefoonlijst instellen, op pagina 70
	Toevoeging informatie alarmserverconfiguratie in Alarmen configureren, op pagina 78
	Toevoeging systeemvereisten systeem met meerdere cellen in Een systeem met meerdere cellen instellen op het primaire basisstation, op pagina 101
	Update informatie koptelefoonondersteuning in Geluidskwaliteit, op pagina 108
	Toevoeging detailgegevens in verschillende veldtabellen webpagina
	Toevoeging waarden voor automatische hersynchronisatie in Webpaginavelden Beheer, op pagina 133
	Toevoeging van LED-patroon en tijdupgrade in De basisstations bijwerken, op pagina 197 en De handsets bijwerken, op pagina 199
	Nieuwe probleemoplossingsprocedures in Handset blijft beepen in de lader, op pagina 210

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 4.7

Vanaf deze release:

- Het plan met het releasenummer verandert in overeenstemming met de standaard Cisco-releasenummers. Het plan met het vorige nummer wordt intern weergegeven. Firmwareversie 4.7 en firmwareversie V470 B6 zijn dezelfde firmwareversie.
- Alle documentupdates die betrekking hebben op de release, worden duidelijk gemarkeerd. Als er bijvoorbeeld een nieuw veld wordt toegevoegd of als er een veld wordt verwijderd, wordt in de documentatie het type wijziging aangegeven en de release waarop de wijziging van toepassing is.

Functie	Nieuwe en gewijzigde informatie	
210 basisstation met meerdere	Overzicht Cisco IP DECT 6800-serie, op pagina 1	
cellen	De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16	
	Installatievereisten, op pagina 23	
	De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren, op pagina 196	
	De handsets bijwerken, op pagina 199	
	Specificaties handset, op pagina 227	
Ondersteuning voor DNS-NAPTR	Voeg informatie toe aan het veld SIP-transport voor Webpaginavelden Servers, op pagina 119.	
Ondersteuning voor Opus-codec	Voeg OPUS toe aan het veld Codec-prioriteit in Webpaginavelden Servers, op pagina 119.	
Verbeteringen van de gebruikersinterface	De webpagina Toestelnummers en de bijbehorende subpagina's zijn gewijzigd. Dit heeft betrekking op de volgende inhoud:	
	Webpaginavelden Toestelnummers, op pagina 110	
	De vorige sectie is hier beschikbaar: Velden van de webpagina Toestelnummers voor firmwarerelease V450 en V460, op pagina 181.	
	• Velden van de webpagina Terminal, op pagina 116	
	De vorige sectie is hier beschikbaar: Velden van de webpagina Terminal voor firmwarerelease V450 en V460, op pagina 183	
	Webpaginavelden Toestelnummers toevoegen of bewerken, op pagina 113	
	Voeg de velden Toestelgegevens , Terminalpositie , Batterijniveau , RSSI en Metingstijd [mm:ss] toe in Webpaginavelden Toestelnummers, op pagina 110.	
	Voeg de maximumlengte toe van de velden Verificatiegebruikersnaam , Verificatiewachtwoord , XSI-gebruikersnaam en XSI-wachtwoord in Webpaginavelden Toestelnummers toevoegen of bewerken, op pagina 113.	
	Voeg Tijd voor opnieuw verbinden bij failover toe aan Webpaginavelden Netwerk, op pagina 128.	
	Voeg de velden Noodoproepen, Gesprekken verbroken vanwege noodoproepen en Geweigerde noodoproepen toe in de weergave Gesprekken in Webpaginavelden Statistieken, op pagina 171.	
	Sommige velden worden niet meer weergegeven op de webpagina's voor firmwareversie 4.7. Ze zijn als verwijderd gemarkeerd.	

Functie	Nieuwe en gewijzigde informatie
Algemene wijzigingen	De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16 is bijgewerkt om de taken opnieuw te sorteren.
	Toelichtingen over landinformatie in Het land van het basisstation instellen, op pagina 51.
	Voer een locatieonderzoek uit, op pagina 186 is opnieuw geschreven.
	Nieuwe probleemoplossingsprocedures De handset wordt niet ingeschakeld, op pagina 209 en De handset blijft niet op, op pagina 209.

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease v460

Functie	Nieuwe of bijgewerkte secties
Verbeteringen aan de webpagina's van het basisstation	Nieuw Accounts basisstation, op pagina 19
	Nieuw Aanmelden bij de webpagina van de gebruiker, op pagina 47
	Bijgewerkt Webpagina's van het basisstation, op pagina 109
	Bijgewerkt Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease v460, op pagina 15
	Bijgewerkt Velden van de webpagina Terminal voor firmwarerelease V450 en V460, op pagina 183
	Bijgewerkt Webpaginavelden Servers, op pagina 119
	Bijgewerkt Webpaginavelden Beheer, op pagina 133
	Bijgewerkt Webpaginavelden Centrale telefoonlijst, op pagina 150
	Bijgewerkt Webpaginavelden Algemene statistieken, op pagina 174
BroadSoft All-directory	Bijgewerkt Webpaginavelden Centrale telefoonlijst, op pagina 150
CDP-ondersteuning	Webpaginavelden Netwerk, op pagina 128 en Netwerkprotocollen, op pagina 227 bijgewerkt
Handsetverbeteringen	Bijgewerkt Handset kan niet worden geregistreerd (automatische configuratie), op pagina 206
PCAP-logboeken	Bijgewerkt Webpaginavelden Diagnostische gegevens, op pagina 177
	Nieuwe taak PCAP-logbestanden genereren, op pagina 216

Functie	Nieuwe of bijgewerkte secties
Algemene wijzigingen	Nieuwe taken:
	• Een tweede lijn toevoegen aan een handset, op pagina 84
	• Een lijn tussen de handsets delen, op pagina 85
	Handset kan niet worden geregistreerd (automatische configuratie), op pagina 206
	Handset kan niet worden geregistreerd (handmatige configuratie), op pagina 207
	• LED voor basisstation knippert rood en handset geeft het bericht Geen SIP-registratie weer, op pagina 208

De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow)

Gebruik de volgende workflow om u te helpen bij de installatie van de 110 basisstation met enkele cel of 210 basisstation met meerdere cellen in uw systeem.

Opmerking Deze workflow is ontworpen voor een systeem met één basisstation. Als u een extra 110 basisstation met enkele cel of Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen of bijkomende 210 basisstation met meerdere cellens wilt toevoegen, is er aanvullende kennis nodig voor de extra basisstations.

De installatie kan op twee manieren worden uitgevoerd:

- Automatisch: in dit scenario zijn het basisstation en de handsets vooraf geconfigureerd door de serviceprovider.
- Handleiding: in dit scenario moeten het basisstation en de handsets worden geconfigureerd met de webpagina's beheer. De serviceprovider moet informatie verstrekken om het systeem in staat te stellen te communiceren met de service voor gespreksbediening.

Nadat u deze workflow hebt voltooid, kunt u telefoonlijsten, beveiliging en extra functies configureren. Zie Beheer van de telefoon, op pagina 45 voor meer informatie.

Procedure

	Opdracht of actie	Doel
Stap 1	Installatievereisten, op pagina 23	Bereid de systeeminstallatie voor.
Stap 2	Het basisstation installeren, op pagina 30	Controleer of het basisstation en het netwerk kunnen communiceren. Als het systeem automatische configuratie gebruikt, zal het

	Opdracht of actie	Doel
		systeem de configuratie automatisch downloaden.
Stap 3	Voer een locatieonderzoek uit, op pagina 186	Plaats het basisstation tijdelijk op de geplande locaties en zorg ervoor dat de plaatsing een goede dekking geeft voordat u de hardware permanent installeert.
		Zie de <i>Cisco IP DECT Phone 6800 Series</i> <i>Deployment Guide</i> voor meer informatie.
Stap 4	Voer een van deze taken uit:	Installeer het basisstation op de gewenste plek.
	 Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen, op pagina 31 Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen, op pagina 34 Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen, op pagina 36 	
Stap 5	Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46	Maak verbinding met de webpagina van het basisstation via uw browser.
Stap 6	Het basisstation configureren, op pagina 50	(Alleen handmatige configuratie) Configureer het basisstation om te communiceren met de SIP-server voor het verwerken van gesprekken.
Stap 7	Het land van het basisstation instellen, op pagina 51	(Alleen handmatige configuratie) Configureer het land en de tijd voor het basisstation. Het land bepaalt beltonen en in-band-tonen. Het land helpt ook met de tijdsinstellingen. De tijd wordt weergegeven op de handsets en in de logbestanden van het basisstation.
Stap 8	Netwerkinstellingen configureren, op pagina 52	(Alleen handmatige configuratie) Stel het netwerk in zodat u gesprekken kunt voeren.
Stap 9	Handsets toevoegen aan het basisstation, op pagina 54	(Alleen handmatige configuratie) Configureer handsets op het basisstation. U kunt één handset of meerdere handsets instellen.
Stap 10	Handsets aan gebruikers toewijzen, op pagina 55	(Alleen handmatige configuratie) In het scenario met meerdere handsets, dient u de handsets toe te wijzen aan specifieke gebruikers.
Stap 11	Handsetregistratie starten, op pagina 56	Zorg ervoor dat het basisstation klaar is voor registratie van de handsets en voltooi de communicatielus.
Stap 12	De handset verbinden met het basisstation, op pagina 57	Stel de communicatie tussen de handset en het basisstation in.

	Opdracht of actie	Doel
Stap 13	De systeemconfiguratie verifiëren, op pagina 192	Controleer of u gesprekken kunt starten.
Stap 14	(Optioneel) Voer een locatieonderzoek uit, op pagina 186	Controleer dat de basisstations correct zijn geplaatst voor communicatie met de handsets.
Stap 15	(Optioneel) Back-up maken van de systeemconfiguratie, op pagina 192	Voer een back-up uit om de configuratie op te slaan.

Volgende stappen

Als u een 110 repeater wilt installeren, gaat u naar Een 110 repeater in uw netwerk opzetten, op pagina 18.

Verwante onderwerpen

Handmatige configuratie, op pagina 50 Automatische configuratie, op pagina 47

Een 110 repeater in uw netwerk opzetten

Gebruik de volgende workflow om een 110 repeater te configureren om met uw 110 basisstation met enkele cel te werken.



Opmerking

Verbind de repeater niet met de voeding totdat dit wordt aangegeven in Een repeater toevoegen, op pagina 58.

Voordat u begint

Het basisstation moet geïnstalleerd en actief zijn.

Er moet ten minste één handset geïnstalleerd en actief zijn.

Procedure

	Opdracht of actie	Doel
Stap 1	Installatievereisten, op pagina 23	Bereid de systeeminstallatie voor.
Stap 2	Voer een locatieonderzoek uit, op pagina 186	Plaats de repeaters tijdelijk op de geplande locaties en zorg ervoor dat de plaatsing een goede dekking geeft voordat u de hardware permanent installeert.
		Zie de <i>Cisco IP DECT Phone 6800 Series</i> <i>Deployment Guide</i> voor meer informatie.
Stap 3	Voer een van de volgende handelingen uit:	Installeer de repeater op de gewenste plek.
	• Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen, op pagina 31	

	Opdracht of actie	Doel
	 Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen, op pagina 34 Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen, op pagina 36 	
Stap 4	Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46	Maak verbinding met de webpagina van het basisstation via uw browser.
Stap 5	Een repeater toevoegen, op pagina 58	Voeg de repeater toe aan het systeem.
Stap 6	De systeemconfiguratie verifiëren, op pagina 192	Controleer of u gesprekken kunt starten.
Stap 7	Voer een locatieonderzoek uit, op pagina 186	Controleer dat het basisstation en de herhaler correct zijn geplaatst voor communicatie met de handsets.
Stap 8	(Optioneel) Back-up maken van de systeemconfiguratie, op pagina 192	Voer een back-up uit om de configuratie op te slaan.

Accounts basisstation

U kunt zich aanmelden bij het basisstation als beheerder of als gebruiker. Uw service provider geeft u de id's en wachtwoorden.

Met de beheerder-id hebt u toegang tot alle webpagina's en alle velden die in dit document worden beschreven.

Met de gebruiker-id hebt u alleen toegang tot een subset-veld op deze webpagina's:

- Start/Status
- Toestellen
- Terminal

Verwante onderwerpen

Webpagina's van het basisstation, op pagina 109

Systeemgedrag tijdens netwerkcongestie

Alle factoren die de netwerkprestaties verslechteren, kunnen invloed hebben op de spraakkwaliteit van het telefoonsysteem. In sommige gevallen kan een gesprek zelfs wegvallen. Bronnen van netwerkverslechtering zijn onder andere de volgende activiteiten:

- Beheertaken, zoals een interne poortscan of een beveiligingsscan
- · Aanvallen die zich voordoen op uw netwerk, zoals een Denial of Service-aanval

Stroomstoring

Als u telefonisch contact wil opnemen met nooddiensten, moet uw basisstation worden voorzien van stroom. Als er een onderbreking in de stroomvoorziening optreedt, zijn nooddiensten pas weer bereikbaar wanneer de stroomvoorziening is hersteld. Bij een stroomstoring of stroomuitval moet u de apparatuur wellicht resetten of configureren voordat u nooddiensten kunt bellen.

Voor uw toegang tot nooddiensten wordt ook vereist dat de handset voldoende acculading heeft. Als de accu niet voldoende is opgeladen, werkt het bellen naar diensten of nooddiensten niet totdat de accu voldoende is opgeladen.

Terminologieverschillen

In de volgende tabel wordt een aantal terminologieverschillen gemarkeerd tussen de *Cisco IP DECT 6800-serie Gebruikershandleiding* en de *Cisco IP DECT 6800-serie Beheerhandleiding*.

Tabel 2: Terminologieverschillen

Gebruikershandleiding	Beheerhandleiding
Berichtindicatoren	Indicator voor wachtend bericht (MWI) of lampje voor wachtend bericht
Voicemailsysteem	Voicemailberichtensysteem

Ondersteunde tekens

Wanneer u gegevens invoert, ondersteunen de basisstations en handsets de volgende tekens:

Figuur 2: Ondersteunde tekens

12	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	@	Ρ	•	р	€	i		•	À	Ð	à	ð
1			!	1	А	Q	а	q	I.	•	i	±	Á	Ñ	á	ñ
2				2	в	R	b	r		•	¢	Č	Â	Ò	â	ò
3			#	3	С	s	с	s	f		£	č	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	Т	d	t			×	1	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	Е	U	е	u		•	¥	μ	A	Ő	å	ő
6			8	6	F	V	f	v	t	-	1	ſ	Æ	Ö	æ	ö
7			· .	7	G	W	g	w	ŧ	_	8	•	ç	×	ç	÷
8			(8	н	х	h	x	^	~			È	ø	è	ø
9			b	9	I.	Y	i	У	Ř	ř	Ů	Ď	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Ζ	i	z	Š	š	ů	ď	Ê	Ú	ê	ú
в			+	÷	ĸ	[k	{	<	>	«	>	Ë	Û	ë	û
С				<	L	١.	1	1	Œ	œ	Ě	Ť	i	Ü	i .	ü
D			-	=	М	1	m	}	ş	ş	ě	ť	Í	Ý	í .	ý
Е				>	N	^	n	~	Ž	ž	Ň	ň	Ì	Þ	î	Þ
F			1	?	0	_	0	Ğ	ğ	Ÿ	-	ż	Í	ß	í	ÿ



Opmerking

Druk op de middelste schermtoets in de 6823 handset voor toegang tot de speciale tekens.

Cisco IP DECT 6800-serie Documentatie

Raadpleeg de publicaties voor uw taal en firmwareversie. Ga vanuit de volgende Uniforme Resource Locator (URL):

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html



Hardware-installatie

- Installatievereisten, op pagina 23
- Het basisstation installeren, op pagina 30
- Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen, op pagina 31
- Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen, op pagina 34
- Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen, op pagina 36
- De batterij in de handset installeren, op pagina 39
- Het oplaadstation instellen, op pagina 42
- De handsetbatterij opladen, op pagina 42

Installatievereisten

De Cisco IP DECT 6800-serie is opgebouwd uit de volgende hardware:

- 6825 handset
- 6825 robuuste handset
- 6823 handset
- 110 basisstation met enkele cel
- 210 basisstation met meerdere cellen
- 110 repeater



Opmerking De 110 basisstation met enkele cel kan niet worden gebruikt in het systeem met meerdere cellen.

Voordat u begint met het instellen van het Cisco IP DECT 6800-serie-systeem:

- Bepaal het aantal gebruikers (handsets) die nodig zijn.
- Bepaal het aantal telefoonlijnen (nummers) die nodig zijn. Elke gebruiker kan maximaal 2 lijnen en 2 gelijktijdige oproepen hebben, zolang het totale aantal ondersteunde gelijktijdige oproepen in het systeem niet is bereikt.
- Gezien het aantal handsets, bepaal het aantal benodigde basisstations op basis van:

- Een schatting van het gelijktijdige handsetgebruik: zie Handsetregistraties, op pagina 25 voor meer informatie.
- Grootte van de ruimte in die is afgedekt.
- Het bereik van de basisstations. Elke basisstation heeft een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis en een bereik van 50 meter binnenshuis.
- Indien nodig kunt u repeaters aan het basisstation toevoegen om het systeembereik uit te breiden:

Tabel 3: Maximumaantal repeaters voor basisstations

Basisstations	Repeaters
110 basisstation met enkele cel	6
210 basisstation met meerdere cellen	3

Bereik van de repeaters. Elke repeater heeft een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis en een bereik van 50 meter binnenshuis.

Zie *Cisco IP DECT Phone 6800 Series Deployment Guide* voor meer informatie over het bepalen van het aantal basisstations, repeaters en handsets voor het dekkingsgebied.

- Het gespreksbeheersysteem moet ingesteld en operationeel zijn. Vraag om de informatie van het gespreksbeheersysteem, met inbegrip van serveradressen, gebruikers-id's en wachtwoorden. Werkbladen, op pagina 237 is misschien nuttig wanneer u de informatie verzamelt.
- Plan de locatie waar u elk basisstation wilt installeren.
 - Bepaal of u de basisstations aan de wand of op het plafond wilt monteren.

Wij leveren wandpluggen en schroeven waarmee u het basisstation op gipswanden kunt monteren.

- Zorg ervoor dat er een LAN-verbinding dicht bij de geplande locatie van elke basisstation is. De Ethernet-kabel die bij de basis wordt geleverd is 200 cm lang, maar elke lengte CAT5e-kabel is geschikt tot 10 m.
- Als u geen gebruikmaakt van Power over Ethernet (PoE), installeert u het basisstation in de buurt van het stopcontact dat zich in een gebied bevindt dat een goede dekking biedt. De lengte van het netsnoer met de adapter is 208 cm.
- Bepaal of de basisstations zijn geplaatst zodat ze met de handsets kunnen communiceren. Zorg dat de dekking optimaal is voor uw gebruikers.

Met de 110 basisstation met enkele cel kunt u een extra repeater toevoegen om dekking te verbeteren.

Met de 210 basisstation met meerdere cellen kunt u extra basisstations of repeaters toevoegen om de dekking te verbeteren.

- Als er repeaters nodig zijn:
 - Bepaal of u de repeaters aan de wand of op het plafond wilt monteren.

Wij leveren wandpluggen en schroeven om de repeater op gipswanden te monteren. Zie de procedures voor montage voor meer informatie.

- Zorg ervoor dat er een stopcontact is in de buurt van de geplande locatie van elke repeater. De lengte van het netsnoer met de adapter is 208 cm.
- Zorg ervoor dat de repeater zich binnen het bereik van het basisstation bevindt. Elke basisstation heeft een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis en een bereik van 50 meter binnenshuis.

Handsetregistraties

U kunt maximaal 20 handsets hebben die zijn geregistreerd op 110 basisstation met enkele cel en 30 handsets die zijn geregistreerd op 210 basisstation met meerdere cellen. Het aantal actieve gesprekken die het basisstation kan afhandelen is echter beperkt door de codec.

Tabel 4: Aantal ondersteunde actieve oproepen voor een 110 basisstation met enkele celen een 210 basisstation met meerdere cellen

Band	110 basisstation met enkele cel	210 basisstation met meerdere cellen
Gelijktijdige smalband	10	10
Gelijktijdige beveiligde smalband	10	8
Breedband	5	5

Tabel 5: Aantal ondersteunde actieve oproepen voor twee 110 basisstation met enkele cels en twee 210 basisstation met meerdere cellens

Band	110 basisstation met enkele cel	210 basisstation met meerdere cellen
Gelijktijdige smalband	20	16
Gelijktijdige beveiligde smalband	20	16
Breedband	10	10

Tabel 6: Maximumaantal ondersteunde actieve oproepen voor meerdere 210 basisstation met meerdere cellens

Band	Systeem met meerdere cellen
Gelijktijdige smalband	2000
Gelijktijdige beveiligde smalband	2000
Breedband	1250

Opmerking

Als een gebruiker Drukken om te spreken inschakelt, kan het basisstation het ondersteunde aantal actieve oproepen verminderen.



Implementaties met één cel, twee cellen en meerdere cellen hebben verschillende maximumaantallen voor handsets en basisstations. Zie Netwerken met één cel, twee cellen en meerdere cellen, op pagina 26 voor meer informatie.

Netwerken met één cel, twee cellen en meerdere cellen

U kunt een systeem met één cel, twee cellen of meerdere cellen instellen.

Een systeem met één cel bestaat uit een van de 110 basisstation met enkele cel met maximaal 20 handsets of 210 basisstation met meerdere cellen met maximaal 30 handsets. U kunt ook tot 6 van de 110 repeaters gebruiken met 110 basisstation met enkele cel en tot 3 van de 110 repeaters met 210 basisstation met meerdere cellen voor verbeterde radiodekking. Op de volgende afbeelding ziet u een netwerk met één cel met één basisstation.

Figuur 3: Netwerk met één cel



Op de volgende afbeelding ziet u een basisstation met één cel met één repeater.
Figuur 4: Eén basisstation met één repeater



Een systeem met twee cellen bestaat uit twee 110 basisstation met enkele cel's met maximaal 30 handsets. In dit systeem kunt u ook maximaal 12 van de 110 repeaters gebruiken voor verbeterde radiodekking. Op de volgende afbeelding ziet u twee basisstations met één repeater.



Figuur 5: Netwerk met twee cellen

Een systeem met meerdere cellen bestaat uit 2 210 basisstation met meerdere cellen's met maximaal 60 handsets of maximaal 250 210 basisstation met meerdere cellen's met maximaal 1000 handsets. In dit systeem kunt u ook 6 van de 110 repeater's gebruiken met twee basisstations of 100 110 repeater's met 250 basisstations voor een betere radiodekking. Op de volgende afbeelding ziet u een netwerk met meerdere cellen met 3 basisstations.

Figuur 6: Netwerk met meerdere cellen



Verwante onderwerpen

Extra basisstations toevoegen om een netwerk met meerdere cellen te maken (workflow), op pagina 100 Een extra basisstation toevoegen om een netwerk met twee cellen te maken (workflow), op pagina 96

Inhoud van een basisstationpakket

Uw basisstationpakket heeft de volgende inhoud:

- Basisstation
- Basisstationstandaard
- Ethernet-kabel
- Regionale voedingsadapter
- USB-naar-voedingsstekker-kabel
- · Montageschroeven en plugs
- Afgedrukt overeenstemmingsdocument

Als u het basisstation op het plafond wilt monteren, moet u een afzonderlijke plafondmontagekit bestellen.

Inhoud pakket repeater

Uw repeater omvat de volgende zaken:

- Repeater
- · Repeaterstandaard
- · Regionale voedingsadapter

- USB-naar-voedingsstekker-kabel
- Montageschroeven en plugs
- Afgedrukt overeenstemmingsdocument

Als u de repeater op het plafond wilt monteren, moet u een afzonderlijke plafondmontagekit bestellen.

Inhoud van het handsetpakket

Uw handsetpakket omvat de volgende zaken:

 Handset met bevestigde riemclip In de handset bevindt zich de batterij met een stuk plastic dat de batterijcontacten bedekt.



U hebt het label op de doos nodig om de handset te registreren.

Energievereisten

Voor het basisstation is een van deze voedingsbronnen vereist:

- PoE (Power over Ethernet) minimaal IEEE 802.3: voedingsklasse 2 (3,84 tot 6,49 W)
- De voedingsadapter is specifiek voor uw regio met een USB-naar-voedingsstekker-kabel. De voedingsadapter wordt aangesloten op een stopcontact.

De handset krijgt voeding van een lithium-ionbatterij van 3,7 V, 1000 mAh en 4,1 Wh.

De voedingskabel van de handsetlader wordt aangesloten op de regionale voedingsadapter en de voedingsadapter moet zijn aangesloten op een stopcontact.

Het basisstation installeren

Wanneer het basisstation verbinding maakt met het netwerk, branden de lampjes om de netwerkstatus aan te geven:

- Groen: verbonden.
- Oranje: verbinding in behandeling.
- Rood, knipperend: kan geen verbinding maken met het netwerk.
- Rood, onafgebroken: netwerkverbinding wordt opnieuw ingesteld.

Gebruik deze procedure om te controleren dat het basisstation en het netwerk met elkaar kunnen communiceren, voordat u het basisstation op de gekozen locatie monteert.

Voordat u begint

Voor het basisstation hebt u nodig:

- PoE (Power over Ethernet) of een voedingsadapter
- LAN-verbinding
- Een IP-adres dat is toegewezen door DHCP in het netwerk

Procedure

- **Stap 1** Sluit het ene einde van de Ethernet-kabel aan op het basisstation.
- **Stap 2** Sluit het andere einde van de Ethernet-kabel aan op de LAN-poort.
- **Stap 3** Als u geen PoE gebruikt, sluit u de voedingsadapter aan op het basisstation en vervolgens op het stopcontact.
- **Stap 4** Als het lampje na een paar minuten rood knippert, voert u de volgende stappen uit:
 - a) Ga naar de knop **Resetten** op de onderrand van het basisstation.
 - b) Druk op **Resetten** totdat het lampje onafgebroken rood is.
 - c) Laat **Resetten** los.

Het lampje zou oranje moeten knipperen en er wordt geprobeerd verbinding te maken. Als het lampje niet groen brandt, dan kan het basisstation geen IP-adres ophalen. Zie Lampje van het basisstation brandt onafgebroken rood, op pagina 205 voor meer informatie.

Volgende stappen

Monteer het basisstation met een van deze procedures:

- Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen, op pagina 31
- Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen, op pagina 34
- Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen, op pagina 36

Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen

U kunt het basisstation of de repeater monteren op een plafond. Ze gebruiken een aangepaste montageplaat voor het plafond die u op het plafond kunt installeren. U moet deze montageplaat voor het plafond bestellen.

Figuur 7: Montageplaat voor plafond



Het basisstation en de repeater hebben een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis en een bereik van 50 meter binnenshuis.

In deze taak verwijst de term apparaat naar het basisstation of de versterker.

Voordat u begint

U hebt hiervoor het volgende nodig:

- Montageplaat voor plafond
- Potlood
- Bevestigingsmateriaal (schroeven en plugs) geschikt voor montage op het plafond.
- Basisstation: LAN-aansluiting dicht bij de montagelocatie.
- Basisstation: als u geen PoE gebruikt, een stopcontact dicht bij de montagelocatie.
- Repeater: een stopcontact dicht bij de montagelocatie.
- Zorg ervoor dat het basisstation met het netwerk kan communiceren (zie Het basisstation installeren, op pagina 30). Nadat het basisstation kan communiceren en het lampje groen is, kunt u de kabels loskoppelen.

Bepaal de beste plaatsing, waarbij u rekening houdt met het dekkingsgebied en de materialen waaruit de wand bestaat.

- Als u een 110 basisstation met enkele cel hebt, moet u mogelijk een extra 110 basisstation met enkele cel of extra 110 repeaters toevoegen.
- Als u een 210 basisstation met meerdere cellen hebt, moet u mogelijk extra basisstations of repeaters toevoegen.

U kunt de het hulpprogramma voor locatieonderzoek op de handset gebruiken op de plaatsing te plannen.

Procedure

Stap 1 Plaats de montageplaat op de gewenste plek op het plafond.





Stap 3 Plaats de pluggen volgens de beschrijving van de fabrikant.

Stap 4 Zet de montageplaat vast op het plafond met de schroeven.



Stap 5 Alleen basisstation: sluit de Ethernet-kabel aan op het apparaat en voer de kabel door de sleuf in het apparaat.

- **Stap 6** Sluit het apparaat aan op de voeding:
 - Basisstation met PoE op het LAN: extra voeding is niet vereist.
 - Basisstation zonder PoE: sluit de voedingsadapter aan op het basisstation en voer de kabel door de sleuf in het basisstation.
 - Repeater: sluit de voedingsadapter aan op de repeater en voer de kabel door de sleuf in de repeater.
- **Stap 7** Lijn de sleuven op de plaat uit met de sleuven in het apparaat en draai naar links in tot het apparaat op zijn plek vergrendelt.

Op deze afbeelding ziet u de uitlijning van de montageplaat op het basisstation. De achterkant van de repeater is vergelijkbaar met het basisstation.



Op deze afbeelding ziet u hoe u het apparaat moet draaien om het in de montageplaat vast te zetten.



Stap 8 Alleen basisstation: sluit de Ethernet-kabel aan op de LAN-poort.

Stap 9 Steek de voedingsadapter in het stopcontact als dat nodig is.

Volgende stappen

Voer een van de volgende acties uit:

- Installeren van het basisstation:
 - Handmatige configuratie: Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en Het basisstation configureren, op pagina 50
 - Automatische configuratie: Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en Handsetregistratie starten, op pagina 56
- Installeren van de versterker: Een repeater toevoegen, op pagina 58

Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen

U kunt het basisstation of de repeater plaatsen op een bureau of ander horizontaal oppervlak (bijvoorbeeld een boekenplank). Selecteer een locatie waar het basisstation of de repeater niet makkelijk vanaf wordt gestoten.

Het basisstation en de repeater hebben een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis en een bereik van 50 meter binnenshuis.

In deze taak verwijst de term *apparaat* naar het basisstation of de versterker.

Voordat u begint

U hebt hiervoor het volgende nodig:

- Basisstation: LAN-aansluiting dicht bij de montagelocatie.
- Basisstation: als u geen PoE gebruikt, een stopcontact dicht bij de montagelocatie.
- Repeater: een stopcontact dicht bij de montagelocatie.
- Zorg ervoor dat het basisstation met het netwerk kan communiceren (zie Het basisstation installeren, op pagina 30). Nadat de communicatie tot stand is gebracht en het lampje groen is, kunt u de kabels loskoppelen als u het basisstation nog niet hebt getest op de uiteindelijke locatie.

Bepaal de beste plaatsing, waarbij u rekening houdt met het dekkingsgebied en de materialen waaruit de wand bestaat.

- Als u een 110 basisstation met enkele cel hebt, moet u mogelijk een extra 110 basisstation met enkele cel of extra 110 repeaters toevoegen.
- Als u een 210 basisstation met meerdere cellen hebt, moet u mogelijk extra basisstations of repeaters toevoegen.

U kunt de het hulpprogramma voor locatieonderzoek op de handset gebruiken op de plaatsing te plannen.

Procedure

- Stap 1Alleen basisstation: sluit de Ethernet-kabel aan op het apparaat en voer de kabel door de sleuf in het apparaat.
- **Stap 2** Sluit het apparaat aan op de voeding:
 - Basisstation met PoE op het LAN: extra voeding is niet vereist.
 - Basisstation zonder PoE: sluit de voedingsadapter aan op het basisstation en voer de kabel door de sleuf in het basisstation.
 - Repeater: sluit de voedingsadapter aan op de repeater en voer de kabel door de sleuf in de repeater.

Stap 3 Schuif de steun in het apparaat en druk tot deze op zijn plek vastklikt.

In deze afbeelding wordt getoond hoe de steun aansluit op het basisstation. De achterkant van de repeater is vergelijkbaar met het basisstation.



Stap 4 Alleen basisstation: sluit de Ethernet-kabel aan op de LAN-poort.

Stap 5 Steek de voedingsadapter in het stopcontact als dat nodig is.

Volgende stappen

Voer een van de volgende acties uit:

- Installeren van het basisstation:
 - Handmatige configuratie: Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en Het basisstation configureren, op pagina 50
 - Automatische configuratie: Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en Handsetregistratie starten, op pagina 56
- Installeren van de versterker: Een repeater toevoegen, op pagina 58

Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen

U kunt het basisstation of de repeater monteren aan een wand. U kunt twee schroeven aan de wand bevestigen en het basisstation of de repeater op de schroefkoppen schuiven. U kunt ook de steun voor plafondmontage gebruiken.

We raden u aan het basisstation of de repeater zo hoog mogelijk op een wand te bevestigen. Bevestig het basisstation indien mogelijk met een neerwaartse hoek voor betere radiodekking.

Het basisstation en de repeater hebben een bereik van maximaal 300 meter buitenshuis en een bereik van 50 meter binnenshuis.

In deze taak verwijst de term apparaat naar het basisstation of de versterker.

Voordat u begint

U hebt hiervoor het volgende nodig:

- Potlood
- Waterpas
- Meetlint
- Bevestigingsmateriaal (schroeven en wandpluggen) geschikt voor montage aan de wand. U kunt ook de plaat voor plafondmontage gebruiken.
- Basisstation: LAN-aansluiting dicht bij de montagelocatie.
- Basisstation: als u geen PoE gebruikt, een stopcontact dicht bij de montagelocatie.
- Repeater: een stopcontact dicht bij de montagelocatie.
- Zorg ervoor dat het basisstation met het netwerk kan communiceren (zie Het basisstation installeren, op pagina 30). Nadat het basisstation kan communiceren en het lampje groen is, kunt u de kabels loskoppelen.

Bepaal de beste plaatsing, waarbij u rekening houdt met het dekkingsgebied en de materialen waaruit de wand bestaat.

- Als u een 110 basisstation met enkele cel hebt, moet u mogelijk een extra 110 basisstation met enkele cel of extra 110 repeaters toevoegen.
- Als u een 210 basisstation met meerdere cellen hebt, moet u mogelijk extra basisstations of repeaters toevoegen.

U kunt de het hulpprogramma voor locatieonderzoek op de handset gebruiken op de plaatsing te plannen.

Procedure

Stap 1 Houd de Waterpas op de gewenste locatie ten minste 5,7 cm onder het plafond en teken een horizontale lijn.



- **Stap 2** Markeer waar de schroeven moeten worden geplaatst.
 - Zonder plaat voor plafondmontage: breng twee markeringen aan op de lijn, 54 mm uit elkaar (hart-tot-hart).



- Met plaat voor plafondmontage: houd de plaat vast zodat twee van de gaten de lijn snijden. Markeer de gaten.
- **Stap 3** Plaats de wandpluggen volgens de beschrijving van de fabrikant.
- **Stap 4** Breng de schroeven aan.
 - Zonder steun voor plafondmontage: plaats de schroeven zodat er ongeveer 9,52 mm tussen de kop en de wand is.



- Met plaat voor plafondmontage: houd de plaat over de gaten en schroef de schroeven vast tot de plaat niet meer beweegt.
- Stap 5 Alleen basisstation: sluit de Ethernet-kabel aan op het basisstation en voer de kabel door de sleuf in het basisstation.
- **Stap 6** Sluit het apparaat aan op de voeding:
 - Basisstation met PoE op het LAN: extra voeding is niet vereist.
 - Basisstation zonder PoE: sluit de voedingsadapter aan op het basisstation en voer de kabel door de sleuf in het basisstation.
 - Repeater: sluit de voedingsadapter aan op de repeater en voer de kabel door de sleuf in de repeater.
- **Stap 7** Bevestig het apparaat aan de wand.
 - Zonder plaat voor plafondmontage: dit diagram toont de uitlijning van de schroefkoppen en het apparaat.



In deze afbeelding ziet u hoe u het apparaat op de schroefkoppen plaatst.



- Met plaat voor plafondmontage: houd het apparaat vast met de letters in het Cisco-logo onderaan en draai iets naar rechts. Lijn de sleuven aan de onderkant van het apparaat uit met de haken op de steun, druk het apparaat in de steun en draai het naar links totdat het apparaat vastzit.
- **Stap 8** Alleen basisstation: sluit de Ethernet-kabel aan op de LAN-poort.

Stap 9 Steek de voedingsadapter in het stopcontact als dat nodig is.

Volgende stappen

Voer een van de volgende acties uit:

- Installeren van het basisstation:
 - Handmatige configuratie: Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en Het basisstation configureren, op pagina 50
 - Automatische configuratie: Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en Handsetregistratie starten, op pagina 56
- Installeren van de versterker: Een repeater toevoegen, op pagina 58

De batterij in de handset installeren

De accu van de handset wordt in de handset geleverd, maar er is een plastic lipje op de contactpunten van de batterij geplaatst. U moet het plastic lipje verwijderen.

Procedure

Stap 1 Op de achterzijde van de handset draait u het veerslot linksom om de achterzijde te ontgrendelen, tilt u de clip op en tilt u vervolgens de klep op om de batterijafdekking te verwijderen.



Stap 2 Verwijder de batterij uit de handset.



Stap 3 Verwijder het plastic lipje over de batterijcontacten.



Stap 4 Plaats de batterij onder de clip en laat ze in het compartiment vallen.



De batterijcontacten bevinden zich links bovenaan de batterij en links bovenaan het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de contacten met elkaar zijn verbonden en dat de batterij correct in het compartiment is geplaatst.

- **Opmerking** De accu past maar op één manier in het compartiment. Forceer de accu niet op de verkeerde manier in het accucompartiment.
- **Stap 5** Plaats de batterijafdekking terug, zorg ervoor dat de afdekking correct is gesloten en draai het veerslot met de wijzers van de klok mee naar de vergrendelde positie.

De afdekking mag niet geforceerd worden gesloten. Als de afdekking niet vlot sluit, moet u de afdekking afnemen en controleren of de batterij volledig in het batterijcompartiment is geplaatst.



Volgende stappen

Voordat u de handset gebruikt, dient u deze op te laden. Zie De handsetbatterij opladen, op pagina 42.

Het oplaadstation instellen

U gebruikt het oplaadstation om de handset op te laden. Het oplaadstation heeft een ingebouwde USB-kabel die in de voedingsadapter wordt geplaatst. De voedingsadapter is ontworpen voor de specifieke configuratie van de stopcontacten en het vermogen in uw land.

Het oplaadstation met 6825 handset en 6825 robuuste handset heeft een USB-poort aan de zijkant van het station en een led-indicator aan de voorkant van het station. De USB-poort aan de zijkant wordt op dit moment niet ondersteund. De LED-indicator brandt wanneer de handset wordt opgeladen.

Het oplaadstation dat wordt geleverd bij de 6823 handset heeft geen USB-poort en LED-indicator. U kunt ook het oplaadstation van 6825 handset gebruiken om deze handset op te laden.

Procedure

- **Stap 1** Plaats het oplaadstation op een vlak oppervlak.
- **Stap 2** Steek de USB-connector van de stroomkabel in de voedingsadapter.
- **Stap 3** Steek de voedingsadapter in het stopcontact.

Figuur 8: 6825 handset en 6823 handset oplaadstation



De handsetbatterij opladen

U gebruikt de handsetlader om de batterij van de handset op te laden.

Opmerking

Bij de levering is de batterij gedeeltelijk opgeladen. U moet de batterij echter *minstens 10 uur* opladen alvorens u deze voor het eerst gebruikt. Als u de batterij niet volledig oplaadt, kan dit de levensduur van de batterij verminderen. Als u de batterij uit de handset verwijdert en later terugplaatst, moet deze volledig worden ontladen en vervolgens volledig worden opgeladen zodat de batterijindicator accuraat is.

Image: Markow Markow

Als u de handset op de lader plaatst, gaat deze aan (als deze niet al aan staat) en wordt een bericht weergegeven dat de handset wordt opgeladen. Het scherm van de handset wordt op de geconfigureerde tijden gedimd en uitgeschakeld.

Als de LED op de handset begint te knipperen, wordt de firmware van de handset geüpdatet.

Voordat u begint

Stel het oplaadstation op zoals beschreven in Het oplaadstation instellen, op pagina 42.

Zorg ervoor dat uw handsetlader op het stopcontact is aangesloten.

Procedure

Plaats de handset zodanig in de lader dat de contacten in de handset en de contacten in de lader overeenstemmen.

De handset geeft een beep, het scherm wordt ingeschakeld en toont een bericht dat de handset wordt opgeladen. Als dit niet het geval is, moet u de handset uit de lader verwijderen en het opnieuw proberen.

Als de handset bij het opladen blijft beepen, kunt u proberen de oplossing voor probleem te vinden in de sectie Handset blijft beepen in de lader, op pagina 210.



Beheer van de telefoon

- Het IP-adres van het basisstation zoeken, op pagina 45
- Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46
- Aanmelden bij de webpagina van de gebruiker, op pagina 47
- Automatische configuratie, op pagina 47
- Handmatige configuratie, op pagina 50
- EDOS-profiel en XML-parameters, op pagina 59
- De handsetinformatie wijzigen, op pagina 60
- Het toestelnummer wijzigen, op pagina 60
- Taal- en tekstinstellingen voor een handset configureren, op pagina 61
- Beveiliging, op pagina 62
- Instellingen lokale contactpersonen, op pagina 68
- De centrale telefoonlijst instellen, op pagina 70
- Functies instellen, op pagina 74
- De modus HEBU op het basisstation configureren, op pagina 95
- Een extra basisstation toevoegen om een netwerk met twee cellen te maken (workflow), op pagina 96
- Extra basisstations toevoegen om een netwerk met meerdere cellen te maken (workflow), op pagina 100
- Nummerweergave op IP DECT-telefoon toevoegen of bewerken, op pagina 103
- Server van hulpprogramma Probleemrapportage configureren, op pagina 104
- Het statusbestand van het basisstation exporteren, op pagina 105

Het IP-adres van het basisstation zoeken

U gebruikt de handset om het IP-adres van het basisstation in uw netwerk te vinden. De handset geeft het IP-adres weer van elk basisstation binnen bereik.

Als u toegang hebt tot de beheerpagina van de router, kunt u daar ook het IP-adres zoeken.

Wellicht is het Werkblad basisstation, op pagina 238 nuttig uw configuratie te volgen.

Voordat u begint

U hebt het volgende nodig:

- Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk.
- Er moet een handset beschikbaar zijn met opgeladen batterij.

	Procedure
Stap 1	Houd Aan/uit/einde ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.
Stap 2	Druk op Menu
Stap 3	Voer *47 * in.

Aanmelden bij de beheerwebpagina

Op de webpagina van basisstation kunt u het basisstation en de handsets configureren.



Opmerking

ing Neem contact op met uw serviceprovider om na te gaan of u verbinding maakt met het basisstation via HTTP of HTTPS. Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u HTTP gebruikt.

Als er 5 minuten geen activiteiten zijn geweest, wordt u automatisch afgemeld van de webpagina.

Voordat u begint

U hebt het IP-adres van het basisstation nodig.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

Procedure

Stap 1 Zoek het IP-adres van het basisstation met Het IP-adres van het basisstation zoeken, op pagina 45.

Stap 2 Voer in een browser het adres van het basisstation in.

Notatie:

http://<address>/main.html

Waarbij:

• adres het IPv4-adres van het basisstation is.

Voorbeeld

http://xxx.xxx.xxx/main.html, waarin xxx.xxx.xxx het IPv4-adres is.

Stap 3 Meld u aan als beheerder bij het basisstation.

Opmerking Het is verstandig om het beheerders- en gebruikerswachtwoord te wijzigen. Zie Het wachtwoord van de webpaginabeheerder of -gebruiker wijzigen, op pagina 66 voor meer informatie.

Aanmelden bij de webpagina van de gebruiker

U gebruikt de webpagina van het basisstation als een gebruiker om de systeemstatus weer te geven en beperkte configuratietaken uit te voeren.



```
Opmerking
```

Neem contact op met uw serviceprovider om na te gaan of u verbinding maakt met het basisstation via HTTP of HTTPS. Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u HTTP gebruikt.

Als er 5 minuten geen activiteiten zijn geweest, wordt u automatisch afgemeld van de webpagina.

Voordat u begint

U hebt het MAC-adres van het basisstation nodig.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

Procedure

Stap 1 Zoek het IP-adres van het basisstation met Het IP-adres van het basisstation zoeken, op pagina 45.

Stap 2 Voer in een browser het adres van het basisstation in.

Notatie:

http://<address>/main.html

Waarbij:

• adres het IPv4-adres van het basisstation is.

Voorbeeld

http://xxx.xxx.xxx/main.html, waarin xxx.xxx.xxx het IPv4-adres is.

Stap 3 Meld u aan als de gebruiker bij het basisstation.

Automatische configuratie

Het systeem kan zo zijn ingesteld dat het automatisch een server zoekt voor het ophalen van de configuratie zodra u het basisstation op de LAN aansluit. De configuratieserver verstuurt configuratie-informatie voor het instellen van het basisstation en de handsets. De handsetinformatie bevat telefoonnummers, maar wijst de telefoonnummers niet toe aan een bepaalde handset.



Opmerking

Als u het configuratiebestand automatisch ophaalt via de CDA (Customer Device Activation), kunt u alleen de profielregel (<profile_Rule>) instellen. CDA was voorheen bekend als het EDOS (Data Orchestration System).

De systeemconfiguratie wordt over het algemeen ingesteld en onderhouden door uw serviceprovider, inclusief systemen met meerdere cellen. In firmwareversie 4.8 kunt u een systeem met meerdere cellen automatisch configureren zonder een primair basisstation. Het systeem met meerdere cellen gebruikt één configuratiebestand voor het basisstation voor alle basisstations.

Nadat de basis is geconfigureerd, koppelt u de handsets met het basisstation om de telefoonlijn te laten toewijzen aan de handset:

- Tijdelijk: u kunt de handsets tijdelijk registreren op het basisstation dat zich in de ongeordende modus bevindt en de handsets bijwerken. Zie deze taken:
 - Automatisch een handset instellen met de gebruikersnaam en het wachtwoord, op pagina 48
 - Automatisch een handset instellen met een korte activeringscode, op pagina 49
- Automatisch: u gebruikt de handset om deze te koppelen aan het basisstation. Met deze taak wordt de handset van de geconfigureerde groep nummers toegewezen aan een telefoonnummer. Zie deze taak:
 - De handset automatisch instellen, op pagina 50
- Handmatig: u koppelt een handset aan een telefoonnummer en koppelt vervolgens de handset aan het basisstation. Zie deze taken:
 - Handsets aan gebruikers toewijzen, op pagina 55
 - Handsetregistratie starten, op pagina 56
 - De handset verbinden met het basisstation, op pagina 57

Als de handsets meer dan één lijn nodig hebben (privé of gedeeld), kunt u de automatische configuratie voor de eerste lijn gebruiken en vervolgens handmatig de andere lijnen configureren. Zie:

- Een tweede lijn toevoegen aan een handset, op pagina 84
- Een lijn tussen de handsets delen, op pagina 85

Verwante onderwerpen

De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16

Automatisch een handset instellen met de gebruikersnaam en het wachtwoord

Wanneer u een nieuwe handset inschakelt, wordt deze automatisch bij het basisstation geregistreerd in de Ongeordende modus. Als de server om autorisatie vraagt, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Wanneer u meerdere handsets moet registreren, is het raadzaam om één handset in te schakelen om de identificatiegegevens in te voeren. De andere handsets zullen het verificatieverzoek bij aanmelding dan niet ontvangen.

De gebruikers naam en het wacht woord kunnen bestaan uit een combi natie van letters, cijfers en symbolen. De gebruikersnaam heeft 1 tot 24 tekens en het wachtwoord heeft 1 tot 128 tekens.

Als u een onjuiste gebruikersnaam of een verkeerd wachtwoord invoert, wordt een foutbericht weergegeven. U hebt drie pogingen om de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in te voeren. Als u alle pogingen hebt gebruikt, deregistreert de handset van het basisstation. Start de handset opnieuw op en voer de juiste gebruikersnaam en wachtwoord in of neem contact op met uw beheerder.

Voordat u begint

Uw beheerder of serviceprovider geeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord.

Procedure

- **Stap 1** Houd **Aan/uit/einde** ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.
- Stap 2 Voer de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in het scherm Aanmelden in.
- Stap 3 Druk op Verzenden.

Automatisch een handset instellen met een korte activeringscode

Wanneer u een nieuwe handset inschakelt, wordt deze automatisch bij het basisstation geregistreerd in de Ongeordende modus. Als de server de korte activeringscode aanvraagt, voert u de korte activeringscode in. Nadat de korte activeringscode is ingevoerd en indien de server een verificatie vraagt, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Wanneer u meerdere handsets moet registreren, is het raadzaam om één handset in te schakelen om de korte activeringscode in te voeren. De andere handsets zullen het verificatieverzoek bij aanmelding dan niet ontvangen.

De korte activeringscode begint met # en kan 3 tot 16 cijfers bevatten. De gebruikers naam en het wacht woord kunnen bestaan uit een combi natie van letters, cijfers en symbolen. De gebruikersnaam heeft 1 tot 24 tekens en het wachtwoord heeft 1 tot 128 tekens.

Als u een onjuiste korte activeringscode invoert, wordt een scherm met een foutbericht weergegeven. U hebt drie pogingen om de juiste korte activeringscode in te voeren. Als u alle pogingen hebt gebruikt, deregistreert de handset van het basisstation. Start de handset opnieuw op en voer de juiste korte activeringscode in of neem contact op met uw beheerder.

Voordat u begint

Uw beheerder of serviceprovider geeft u de korte activeringscode, de gebruikersnaam en het wachtwoord.

- **Stap 1** Houd **Aan/uit/einde** ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.
- **Stap 2** Voer de korte activeringscode in op het scherm **Activeringscode invoeren**.
- Stap 3 Druk op Verzenden.
- Stap 4 (Optie) Voer de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in het scherm Aanmelden in.
- Stap 5 Druk op Verzenden.

De handset automatisch instellen

U voert stap 1 tot en met 3 uit om de implementatie te starten en u of uw gebruikers voeren de stappen 4 en 5 uit. Als uw gebruikers de stappen 4 en 5 hebben voltooid, moet u hen de toegangscode in het veld **AC** vertellen.

Voordat u begint

Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

Stap 1	Klik op Toestelnummers .
Stap 2	Noteer de inhoud in het veld AC.
	De pagina bevat ook de lijst met telefoonnummers.
Stap 3	Klik op Afmelden .
Stap 4	Schakel de handsets in.
Stap 5	In het bericht op de handset voor pincode invoeren, voert u de informatie in die is opgenomen in stap 2.
	De handsets voltooien de verbinding met het basisstation en downloaden hun configuratie. De handsets krijgen telefoonnummers toegewezen uit de groep beschikbare nummers.

Handmatige configuratie

Als uw systeem geen automatische configuratie gebruikt, moet u het basisstation en de handsets handmatig configureren.

Verwante onderwerpen

De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16

Het basisstation configureren

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

- Stap 1 Klik op Servers.
- Stap 2 Klik op Server toevoegen.

Stap 3	Stel het veld Serveralias in.
Stap 4	Stel het veld Registrar in op het adres dat u hebt ontvangen van uw serviceprovider.
Stap 5	Stel het veld Uitgaande proxy in op het adres dat u hebt ontvangen van uw serviceprovider.
Stap 6	Configureer de resterende velden zoals beschreven in Webpaginavelden Servers, op pagina 119.
Stap 7	Klik op Opslaan .
-	

Volgende stappen

Het land van het basisstation instellen, op pagina 51

Het land van het basisstation instellen

U moet het land en de tijd voor het basisstation instellen. Het basisstation gebruikt de tijdgegevens om synchronisatie van gegevens aan te sturen in een configuratie met meerdere cellen. U hebt deze gegevens niet nodig voor de 110 basisstation met enkele cel in één cel. De handsets geven de systeemtijd weer.



Opmerking

Het basisstation is voorgeprogrammeerd voor het specifieke DECT-frequentiebereik voor uw locatie. De landinformatie op deze pagina wordt alleen gebruikt om de datum en tijdzone van het systeem te identificeren.

U kunt een tijdserver op het netwerk gebruiken of de tijd instellen op de tijd van uw computer. Als u echter een systeem met twee of meer cellen instelt, moet u een tijdserver op het netwerk gebruiken. Tijdens de TLS-verificatie wordt deze tijd gebruikt voor de validatie van het tijdcertificaat. Als het basisstation de tijd niet ontvangt van de server of van de klok op uw pc, wordt de validatie van de tijdcertificaat genegeerd.

Als u het land of de tijd instelt of wijzigt, moet u de basisstations opnieuw opstarten. Eén basisstation heeft maximaal 1 minuut nodig en meerdere basisstations in een systeem hebben maximaal enkele minuten nodig om te rebooten.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

- Stap 1 Klik op Land.
- Stap 2 Kies uw land in de lijst Land selecteren.
- Stap 3 Stel, indien van toepassing, uw Staat/regio in.
- Stap 4 Selecteer de taal in de lijst Taal instellen.
- **Stap 5** Selecteer de tijdservermethode:
 - Als u geen tijdserver op het netwerk gebruikt, klikt u op **Tijd pc** om de actuele tijd van uw pc te gebruiken.
 - Als u een tijdserver op het netwerk gebruikt, voert u het adres in het veld Tijdserver in.

Een voorbeeld van een tijdserver op het netwerk is 0.us.pool.ntp.org.

- **Stap 6** Configureer de resterende velden zoals beschreven in Webpaginavelden Land, op pagina 143.
- Stap 7 Klik op Opslaan en opnieuw opstarten.

Volgende stappen

Netwerkinstellingen configureren, op pagina 52

Netwerkinstellingen configureren

Het systeem gebruikt standaard DHCP om het IP-adres te verkrijgen. Als DHCP niet beschikbaar is, gebruikt het basisstation na een wachttijd van 5 minuten het vooraf gedefinieerde statische IP-adres 169.254.xx.xx. Gebruik de handset om het IP-adres van het basisstation te bekomen om u te kunnen aanmelden en de instellingen te wijzigen. U kunt het vooraf gedefinieerde statische IP-adres wijzigen in een ander statisch IP-adres.

Mogelijk moet u deze specifieke velden wijzigen, volgens de instructies van uw serviceprovider:

- VLAN
- Verschillende SIP-poorten gebruiken
- RTP-poort

Zie voor meer informatie over de velden Webpaginavelden Netwerk, op pagina 128.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

Stap 1 Klik op Netwerk.

Stap 2 Als uw netwerk geen DHCP gebruikt, stelt u het veld DHCP/statische IP in op Statische IP.

Als u Vaste IP selecteert, moet u deze extra velden configureren:

- IP-adres
- Subnetmasker
- Standaardgateway
- DNS (primair)
- DNS (secundair)
- Stap 3Als u een systeem met één basisstation instelt, stelt u Verschillende SIP-poorten gebruiken in opIngeschakeld.
- **Stap 4** Stel het veld **RTP-poort** in volgens de instructies van uw serviceprovider.

Stap 5 Configureer de resterende netwerkvelden zoals beschreven in Webpaginavelden Netwerk, op pagina 128.Stap 6 Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Handsets toevoegen aan het basisstation, op pagina 54

Het SIP-transport configureren

Voor SIP-berichten kunt u elk toestelnummer configureren dat u wilt gebruiken:

- · Een specifiek protocol
- · Het protocol dat automatisch wordt geselecteerd door het basisstation

Wanneer u een automatische toewijzing hebt ingesteld, bepaalt het basisstation het transportprotocol dat is gebaseerd op de Name Authority Pointer-records (NAPTR) op de DNS-server. Het basisstation gebruikt het protocol met de hoogste prioriteit in de records.

U kunt het SIP-transport configureren op de webpagina Servers of in het configuratiebestand (.xml).

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Procedure

- Stap 1 Klik op Servers.
- Stap 2 Klik op Server toevoegen.
- **Stap 3** Selecteer een van de protocollen in de lijst in het veld **SIP-transport**.

U kunt deze parameter ook configureren in het configuratiebestand (.xml) door een reeks in deze indeling in te voeren:

<SIP_Transport_1_>n</SIP_Transport_1_>

Waar n het protocol is.

Opties: UDP (standaard), TCP, TLS en Auto. Met de optie **AUTO** wordt het basisstation geconfigureerd voor het automatisch selecteren van het juiste transportprotocol, op basis van de NAPTR-records op de DNS-server.

Stap 4 Klik op Opslaan.

Nadat u de wijziging hebt opgeslagen, moet u het basisstation opnieuw opstarten.

De verificatie van SIP-meldingen configureren

Wanneer het basisstation de SIP-melding ontvangt, kunt u het basisstation zo configureren dat er referenties voor de SIP-melding worden gevraagd.

Het basisstation gebruikt TCP, UDP of TLS om de SIP-melding van het systeem te ontvangen. Wanneer het SIP-transport TCP of UDP is, vraagt het basisstation om autorisatie. De referenties van het systeem moeten overeenkomen met de referenties van het toestelnummer van de handset. Als de referenties niet overeenkomen, stuurt het basisstation een autorisatiefout naar het systeem.

U kunt de autorisatie inschakelen en de domeinnaam voor het systeem invoeren op de webpagina **Servers** of in het configuratiebestand (.xml). Zie Webpaginavelden Servers, op pagina 119 voor informatie over de velden.

Configureer de meldingsvelden op deze manier in het configuratiebestand (.xml).

<Auth_Resync_reboot_1_>enable</ Auth_Resync_reboot_1_> <Reversed_Auth_Realm_1_>n</Reversed_Auth_Realm_1_>

Waarbij n de domeinnaam voor het systeem aangeeft.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

- Stap 1 Klik op Servers.
- Stap 2 Stel Auth Resync reboot in op Ingeschakeld.
- Stap 3 Voer in het veld Reversed Auth Realm de domeinnaam in.
- Stap 4 Klik op Opslaan.

Volgende stappen

De SIP-melding kan de gebeurtenissen bevatten om IPEI-nummer van de handset opnieuw in te stellen of het basisstation opnieuw op te starten.

Zie De handset op afstand verwijderen, op pagina 191 of Het basisstation op afstand opnieuw opstarten, op pagina 190 voor meer informatie.

Handsets toevoegen aan het basisstation

U moet de handsets op het basisstation zo configureren dat deze verbinding kunnen maken en kunnen communiceren.

U kunt handsets per stuk toevoegen en registreren of meerdere handsets instellen.

• Installatie van één handset: aan het einde van deze procedure heeft het basisstation de informatie over de handset ingesteld, maar is de handset niet geregistreerd bij het basisstation en kan het nog geen gesprekken starten.

 Installatie van meerdere handsets: aan het einde van deze procedure is het basisstation ingesteld, maar moet u gebruikerspecifieke configuratie voltooien om de handset aan de juiste persoon toe te wijzen.

Wellicht is het Werkblad parameters voor handsetconfiguratie, op pagina 239 nuttig hierbij.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

Procedure

Stap 1	Klik op Toestelnummers .
Stap 2	(Optioneel) Wijzig de toegangscode (AC).
	We raden aan dat u de AC wijzigt om te voorkomen dat gebruikers de handset deregistreren.
Stap 3	Klik op Toestelnummer toevoegen .
Stap 4	Stel de Lijnnaam in. Dit is normaal gesproken de naam van de gebruiker.
Stap 5	Voor een nieuwe handset stelt u Terminal in op Nieuwe terminal.
Stap 6	Stel het veld toestelnummer in op het telefoonnummer dat is toegewezen aan de gebruiker.
Stap 7	Stel het veld Verificatie gebruikersnaam in op de gebruikers-id die is toegewezen aan de gebruiker.
Stap 8	Stel het veld Verificatiewachtwoord in op het toegewezen wachtwoord van de gebruiker.
Stap 9	Stel het veld Weergavenaam in op de naam die moet worden weergegeven op het scherm van de handset.
Stap 10	Stel het veld Server in op het serveralias dat u hebt geconfigureerd toen u het basisstation hebt toegevoegd.
Stap 11	Configureer de resterende toestelnummervelden zoals beschreven in Webpaginavelden Toestelnummers toevoegen of bewerken, op pagina 113.
Stap 12	Klik op Opslaan .
Stap 13	(Optioneel) Herhaal stap 2 tot en met 10 om meer handsets toe te voegen.

Volgende stappen

- Als u uw systeem per handset instelt, voert u Handsetregistratie starten, op pagina 56 uit.
- Als u meerdere handsets instelt, voert u Handsets aan gebruikers toewijzen, op pagina 55 uit.

Handsets aan gebruikers toewijzen

Wanneer u meerdere handsets instelt, moet u elke handset aan een specifieke gebruiker toewijzen. Elke gebruiker heeft een uniek telefoonnummer en een eigen voicemail, en kan verschillende functies hebben. U kunt individuele toegangscodes toewijzen aan elke handset via de velden van de webpagina van de **Terminal** of in het configuratiebestand (.xml). U kunt de toegangscode op deze manier instellen in het configuratiebestand:

```
<Subscr_Dect_Ac_Code_x_>nnnn</Subscr_Dect_Ac_Code_x_>
```

Waarbij x het nummer is van de handset is en nnnn de toegangscode.

Als de toegangscode uit meer dan 4 cijfers bestaat, worden alleen de eerste 4 cijfers geaccepteerd.

Als u de handset wilt toewijzen aan de gebruiker, kunt u het IPEI-nummer (International Portable Equipment Identity) van de handset toewijzen aan het correct geconfigureerde toestelnummer. Het IPEI-nummer van de handset bevindt zich op deze locaties:

- Op het label van de doos waarin de handset is geleverd
- Onder de handsetbatterij

Wellicht is het Werkblad parameters voor handsetconfiguratie, op pagina 239 nuttig hierbij.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

De handsets moeten zijn ingesteld zoals beschreven in Handsets toevoegen aan het basisstation, op pagina 54.

Procedure

Stap 1	Klik op Toestelnummers .
Stap 2	Klik op de koppeling in de kolom Informatie toestelnummer van de handset voor een bepaalde gebruiker.
	De IPEI-koppeling toont het lege IPEI-nummer FFFFFFFFFF.
Stap 3	Op de pagina Terminal stelt u het veld IPEI in op het IPEI-nummer van de nieuwe handset van de gebruiker.
Stap 4	Stel het veld AC in.
Stap 5	(Optioneel) Configureer de overige velden zoals wordt beschreven in Velden van de webpagina Terminal, op pagina 116.
Stap 6	Klik op Opslaan .
Stap 7	(Optioneel) Herhaal stap 3 tot en met 7 om meer handsets in te stellen.

Volgende stappen

Handsetregistratie starten, op pagina 56.

Handsetregistratie starten

Nadat u een of meer handsets hebt geconfigureerd op het basisstation, kunt u het basisstation het registratieproces laten starten. Het basisstation wacht totdat het registratieberichten ontvangt van de handsets om de communicatielus te voltooien.

U kunt alle handsets tegelijkertijd registreren of dit één voor één doen.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

- Eén geconfigureerde handset: de handset moet worden geconfigureerd zoals beschreven in Handsets toevoegen aan het basisstation, op pagina 54
- Meerdere geconfigureerde handsets: de handsets moeten worden toegewezen aan gebruikers zoals beschreven in Handsets aan gebruikers toewijzen, op pagina 55

Procedure

Stap 1	Op de pagina Toestelnummers schakelt u de selectievakjes in naast de nieuwe handsets die moeten worden geregistreerd
Stap 2	Klik op Terminal registreren .
Stap 3	Vink de selectievakjes aan voor de handsets in de kolom Toestelnummer.
Stap 4	Klik op SIP-registratie(s) starten .

Volgende stappen

• Voer op elke handset De handset verbinden met het basisstation, op pagina 57 uit.

De handset verbinden met het basisstation

Nadat u de handset configureert om verbinding te maken met het basisstation, wordt deze geregistreerd. Wanneer de registratie is voltooid, kunt u gesprekken voeren.

Als uw gebruikers deze procedure uitvoeren, moet u de procedure en de toegangscode aan hen doorgeven.

Voordat u begint

- De handsetbatterij moet zijn geplaatst. Zie De batterij in de handset installeren, op pagina 39.
- De handsetbatterij moet zijn opgeladen. Zie De handsetbatterij opladen, op pagina 42.
- De handset moet worden geconfigureerd op het basisstation zoals wordt beschreven in Handsets toevoegen aan het basisstation, op pagina 54 en u hebt de toegangscode (AC) van het basisstation nodig.

- **Stap 1** Schakel de handset in. Zie Uw handset inschakelen, op pagina 58.
- Stap 2 Druk op Menu
- Stap 3 Selecteer Verbinding > Registreren.

Stap 4	Druk op Selecteren.
Stap 5	(Optioneel) Voer de toegangscode in het veld AC in.
Stap 6	Druk op OK .

Uw handset inschakelen

Procedure

Houd **Aan/uit/einde** ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.

Een repeater toevoegen

Als u een 110 basisstation met enkele cel hebt, kunt u de dekking op uw locatie uitbreiden met 110 repeaters. U kunt maximaal 6 repeaters hebben.

Als u een 210 basisstation met meerdere cellen hebt, kunt u de dekking op uw locatie uitbreiden met 110 repeaters. U kunt maximaal 3 repeaters per basisstation hebben.



Opmerking Verbind de repeater niet met de voeding tot stap 6.

Wanneer u een nieuwe repeater inschakelt, probeert deze zich te registreren bij het basisstation en moet deze registratie plaatsvinden binnen 5 minuten.

De repeater opnieuw opgestart aan het einde van de configuratie. Dit is normaal omdat het gecodeerde communicatie heeft ingesteld. Nadat de computer opnieuw is opgestart, is deze gereed voor gebruik.

U kunt een repeater toevogen op de webpagina Repeaters of in het configuratiebestand (.xml).

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

- Stap 1 Klik op Repeaters.
- Stap 2 Klik op Repeater toevoegen.
- Stap 3 Stel het veld DECT-synchronisatiemodus in.
 - Handmatig: u moet handmatig parameters toewijzen.
 - Lokaal automatisch: de repeater detecteert het basissignaal en wordt automatisch geconfigureerd.
 - Automatische kettingschakeling: alle basisstations en repeaters sturen een RSSI-rapport naar het primaire basisstation. Het primaire basisstation gebruikt het rapport om een nieuwe

DECT-synchronisatiestructuur te maken met alle geselecteerde basisstations en repeaters die deze instelling gebruiken.

Voer in het configuratiebestand (.xml) een tekenreeks met deze indeling in:

<Repeater_Auto_Config_Mode_1_>n</Repeater_Auto_Config_Mode_1_>

Waar n de waarde 0 (Handmatig), 1 (Lokaal automatisch) of 2 (Automatische kettingschakeling) heeft

Stap 4 Voor handmatige configuratie selecteert u een repeater-RPN in het vervolgkeuzemenu.

Elke repeater heeft een unieke RPN nodig.

- Systemen met één cel: de basis is altijd RPN000. De eerste repeater is RPN01, de tweede RPN02 enzovoort.
- Systemen met meerdere cellen: de basisnummers worden verhoogd met 4 (RPN00, RPN04 enzovoort). De eerste repeater voor het eerste basisstation is RPN01, de tweede RPN02. De eerste repeater voor het tweede basisstation is RPN05, de tweede RPN06.

Stap 5 Klik op Opslaan.

Stap 6 Schakel de repeater in.

De LED van de repeater knippert groen (twee korte flitsen) om de registratiemodus aan te geven. Wanneer de registratie is voltooid, worden de repeater en het basisstation opnieuw opgestart om gecodeerde communicatie in te stellen.

Als u de repeater hebt ingeschakeld voordat u stap 5 hebt voltooid en de LED van de repeater is rood, wordt de repeater niet geregistreerd. Volg de informatie in Kan een repeater niet instellen: LED is rood, op pagina 206 om de repeater in de registratiemodus te krijgen.

EDOS-profiel en XML-parameters

Het basisstation staat nu toe dat het volledige XML-configuratiebestand van de Cisco EDOS-server kan worden gedownload. Er wordt als volgt omgegaan met EDOS:

- Wanneer de basis wordt opgestart en er geen configuratieserver is ingesteld, wordt het configuratiebestand van de EDOS-server gedownload.
- Wanneer de basis wordt opgestart en er op het netwerk geen beschikbare DHCP-opties zijn, zoekt de basis contact met CDA (EDOS) en zoekt naar het configuratiebestand. Vervolgens downloadt de basis gedownload dit vanaf de EDOS-server:

https://activate.cisco.com/software/edos/callhome/rc?id=\$MAU:\$SN:\$PN&sw=\$SWVER

Na het downloaden wordt het configuratiebestand net als elk ander configuratiebestand geparseerd.

- Als het gedownloade configuratiebestand geen <profile_rule> bevat, wordt er geen server opgeslagen die het configuratiebestand aan het basisstation levert. In deze situatie wordt het EDOS-configuratiebestand opnieuw gedownload wanneer de basis opnieuw wordt gestart.
- Als het gedownloade configuratiebestand een <profile_rule> bevat, wordt dit opgeslagen in het basisgeheugen en wordt de basis opnieuw opgestart. Dit is het huidige gedrag van de basis.

Als de download mislukt, probeert de basis opnieuw te downloaden met intervallen (in minuten) van 30, 60, 120, 240, 480, 960, 1440 (24 uur) 1440, 1440. Als de nieuwe poging 1440 bereikt, wordt de nieuwe poging tot downloaden elke 1440 minuten gedaan, totdat de basis opnieuw wordt opgestart. Nadat de basis opnieuw is opgestart (normaal opnieuw opstarten of fabrieksinstellingen), probeert de basis opnieuw van EDOS te downloaden als er geen configuratieserver is ingesteld of er geen server is ontvangen via een DHCP-optie.



Opmerking

- Als er een DHCP-optie zoals 66, 160 of 150 op het netwerk is, stopt de basis het proces en neemt het nooit contact op met CDA (EDOS).
- Als het downloaden vanaf de server die door de DHCP is geleverd, mislukt, wordt de EDOS-configuratie niet gedownload.
- Als de DHCP geen bestandsnaam bevat, wordt er geen adres opgeslagen in het Adres van de configuratieserver (profielregel) op de basis (server of bestandsnaam). Daarom zoekt de basis iedere keer wanneer deze wordt opgestart naar DBS-210-3PC.xml (DBS-110-3PC.xml voor twee cellen) gevolgd door \$MA.cfg, maar alleen als er in de DHCP een server wordt vermeld.

De handsetinformatie wijzigen

U kunt algemene handsetinformatie configureren, zoals de toegangscode, alarminformatie, gedeelde lijnen en de telefoonlijst.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

Procedure

- Stap 1 Klik op Toestelnummers.
- Stap 2 Klik in de kolom IPEI op de koppeling voor de telefoon.
- **Stap 3** Configureer de terminalvelden zoals wordt beschreven in Velden van de webpagina Terminal, op pagina 116.
- Stap 4 Klik op Opslaan.

Het toestelnummer wijzigen

U kunt elk toestelnummer op de handset configureren. Toestelnummerinformatie bevat de gebruikersnaam en het wachtwoord, het telefoonnummer, voicemail en enkele functies.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

Procedu	re
---------	----

Stap 1	Klik op Toestelnummers .
Stap 2	Klik in de kolom Toestelnummer op de koppeling voor de telefoon.
Stap 3	Configureer de servervelden zoals wordt beschreven in Webpaginavelden Toestelnummers, op pagina 110.
Stap 4	Klik op Opslaan .

Taal- en tekstinstellingen voor een handset configureren

U kunt de instellingen voor taal en tekst wijzigen in het taalbestand (.xml) om deze instellingen voor de handset bij te werken. Definieer deze elementen in het taalbestand (.xml) om de instellingen te wijzigen:

- CustomTexts: definieer de attributen Vergrendeld om de taal te wijzigen en Versie om de versie van het taalpakket weer te geven op de handset. Als u Vergrendeld hebt ingesteld op Ingeschakeld, kunt u de taal op uw handset niet meer veranderen.
- Taal: definieer de attributen BaseLanguage voor de huidige taal, Naam voor de weergave en CustomInput Language om over te steppen op een andere actieve taal op de handset.
- Tekst: definieer het attribuut Id voor de naam van de tekst-id op de handset. Tekst voor de oorspronkelijke tekst in de firmware en CustomText met de nieuwe tekst die op de handset wordt weergegeven. U kunt slechts één CustomText-attribuut aan elk tekstelement toevoegen.

Het basisstation converteert dit bestand naar een geaccepteerde indeling en verzendt het bestand naar de handset. Met dit bestand worden de instellingen in de handset bijgewerkt. U moet de handset op het laadstation plaatsen voor de update. Wanneer de update begint, kunt u de status of fouten bekijken op de webpagina **Toestellen** of **Syslog**. Na de update start u de handset opnieuw op. De handset geeft de versie van het taalpakket weer op het scherm **Status** nadat de handset opnieuw is gestart.

U kunt deze instellingen opnieuw instellen op het basisstation of de handsets als de update mislukt, verschillende instellingen opnieuw instellen of de standaardinstellingen herstellen. Op het basisstation kunt u de bestandsnaam wissen om de standaardinstellingen te herstellen of de nieuwe bestandsnaam opgeven van het bestand met de nieuwe instellingen.

Voor meer informatie over het herstellen van de standaardinstellingen op de handset vindt u in de sectie Standaardinstellingen voor taal en tekst op een handset herstellen in *Gebruikershandleiding voor de Cisco IP DECT 6800-serie.*

U kunt het taalbestand (.xml) instellen op de webpagina **Firmware-update** of in het configuratiebestand (.xml).

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Procedure

x 7	1 4
V	oer voor elke handset de bestandsnaam in het veld Taalpakket in.
V	oer in het configuratiebestand (.xml) een tekenreeks met deze indeling in:
<]	Language_Rule>https://www.server.com/path/[handsettype]_[name].xml
W	Vaar [handsettype]_[name] het type is van de handset (bijvoorbeeld 6825) bij de naam van het taalbes
K	Clik op Opslaan/update starten .
A	Accepteer de berichten die worden weer gegeven tijdens de update.

Beveiliging

De systeemhardware heeft de MIC (Manufacturing Installed Certificates) al geïnstalleerd. Maar u kunt de beveiliging van uw systeem verhogen.

Voor betere beveiliging moet u aangepaste certificaten gebruiken die zijn gegenereerd door een Certificate Authority (CA).

U kunt ook de mediabeveiliging verhogen. Zie Mediabeveiliging instellen, op pagina 64 voor meer informatie.

Apparaatcertificaat en sleutelparen instellen

Het basisstation gebruikt het apparaatidentiteitscertificaat en sleutelpaar wanneer het basisstation werkt als een server, of wanneer de server client SSL-verificatie vereist.

Certificaten kunnen in de fabriek of door uw serviceprovider worden geïnstalleerd op het systeem. U kunt ook uw eigen certificaten aanschaffen. Als u uw eigen certificaten koopt en installeert, moeten de certificaten de indeling DER-gecodeerd binair X.509 (.cer) hebben.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Haal een aangepast certificaat op.

- Stap 1 Klik op Beveiliging.
- Stap 2 In de sectie Apparaat identificeren klikt u op Bestanden kiezen.
Zie voor meer informatie over veldvereisten Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146.

- **Stap 3** Selecteer het certificaat en klik op **OK**.
- Stap 4 Klik op Laden.
- Stap 5 Klik op Opslaan.

Een vertrouwd servercertificaat instellen

Het basisstation heeft mogelijk een vertrouwd servercertificaat nodig om een certificaatketen te valideren.

Certificaten kunnen in de fabriek of door uw serviceprovider worden geïnstalleerd op het systeem. U kunt ook uw eigen certificaten aanschaffen. Als u uw eigen certificaten koopt en installeert, moeten de certificaten de indeling DER-gecodeerd binair X.509 (.cer) hebben.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Haal een aangepast certificaat op.

Procedure

Stap 1	Klik op Beveiliging .
Stap 2	In de sectie Vertrouwde servercertificaten klikt u op Bestand kiezen.
	Zie voor meer informatie over veldvereisten Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146.
Stap 3	Selecteer het certificaat en klik op OK .
Stap 4	Klik op Laden .
Stap 5	Klik op Opslaan .

Vertrouwd basiscertificaat instellen

Het basisstation gebruikt vertrouwde basiscertificaten van de server om de SSL-handshake te verifiëren.

Certificaten kunnen in de fabriek of door uw serviceprovider worden geïnstalleerd op het systeem. U kunt ook uw eigen certificaten aanschaffen. Als u uw eigen certificaten koopt en installeert, moeten de certificaten de indeling DER-gecodeerd binair X.509 (.cer) hebben.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Haal een aangepast certificaat op.

Procedure

Stap 1 Stap 2	Klik op Beveiliging . In de sectie Vertrouwde basiscertificaten klikt u op Bestand kiezen . Zie voor meer informatie over veldvereisten Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146.
Stap 3	Selecteer het certificaat en klik op OK .
Stap 4	Klik op Laden .
Stap 5	(Optioneel) Stel het veld Alleen optionele certificaten gebruiken in.
Stap 6	Klik op Opslaan .

Mediabeveiliging instellen

Het basisstation gebruikt de mediabeveiliging om mediasessies te beschermen. U kunt de functie mediabeveiliging inschakelen en deze alleen gebruiken als het SIP-overdrachtsprotocol TLS is. of als NAPTR TLS kan kiezen voor SIP-overdracht. U kunt het mediaprotocol wijzigen in RTP of SRTP. Zie Webpaginavelden Servers, op pagina 119 voor informatie over de velden.

Configureer de mediabeveiliging in de webpagina Servers of het configuratiebestand.

U kunt de functie op deze manier configureren in het configuratiebestand (.xml):

<MediaSec_Request_n_>enabled</MediaSec_Request_n_><MediaSSec_Over_TLS_Only_n_>disabled</MedisSSec_Over_TLS_Only_n_>

Waarbij n het servernummer aangeeft.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

Stap 1	Klik op Servers .
Stap 2	Selecteer in het veld MediabeveiligingIngeschakeld.
Stap 3	Selecteer in het veld Mediabeveiliging alleen voor TLSIngeschakeld.
Stap 4	Selecteer in het veld Beveiligde RTPAuto.
Stap 5	Klik op Opslaan .

Firewall op apparaat configureren

U kunt een stateful firewall inschakelen om inkomend netwerkverkeer te beheren voor het Cisco IP DECT 110-basisstation met enkele cel en het Cisco IP DECT 210-basisstation met meerdere cellen omdat uitgaand verkeer als vertrouwd wordt beschouwd. Als de firewall is ingeschakeld, wordt het inkomende verkeer

geblokkeerd en standaard op alle luisterpoorten op de achtergrond genegeerd (dit is exclusief de webserver, SRTP en de poorten die worden gebruikt voor communicatie tussen meerdere bases). Wanneer u het basisstation zo configureert dat het verkeer voor een bepaalde poort of een bepaald poortbereik wordt geblokkeerd, blokkeert het basisstation het verkeer uit het opgegeven poortbereik niet. Inkomend verkeer is echter altijd geblokkeerd op de poorten die niet zijn geopend.

Met deze functie schakelt u het inkomende verkeer op bestaande poorten of services uit. De firewall deblokkeert poorten die normaal worden geblokkeerd. Met de uitgaande TCP-verbinding of UDP-stroom wordt de blokkering van de poort voor teruggaand en doorgaand verkeer opgeheven. De poort wordt niet geblokkeerd ondanks dat de stroom actief is. De status van de poort wordt weer geblokkeerd na een interval zonder activiteit.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

- Stap 1 Klik op Beveiliging.
- Stap 2Stel in de sectie Firewall de velden Firewall, Geen ICMP-ping, Geen ICMP onbereikbaar, Geen
niet-standaard TFTP, Vertrouwd TCP-poortbereik, Vertrouwd UDP poortbereik in. Zie de tabel Velden
van de firewallsectie in Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146 voor meer informatie over de
veldvereisten.
- Stap 3 Klik op Opslaan.

Standaardpoortinstellingen van firewall

De firewall is standaard ingeschakeld met de instellingen in de volgende tabel. Services die luisteren op poorten die standaard zijn geblokkeerd, werken mogelijk niet zoals verwacht voordat de firewall met vertrouwde poorten wordt geconfigureerd.

Gebruik	Poort	Protocol	Beschrijving	Geblokkeerd
DHCP/DHCPv6	68 / 546	UDP	Mogelijk om IP-adres te verkrijgen.	Nee
RTP / SRTP	Configureerbare beginpoort en bereik: (Standaard: 16384:16424)	UDP		Nee
Synchroniseren	Op basis van Poortbereik van ketting-id: 49200:50000	UDP	Gegevenssynchronisatie tussen bases (multicast of peer-to-peer)	Nee

Gebruik	Poort	Protocol	Beschrijving	Geblokkeerd
SIP	Configureerbare beginpoort	UDP	Alleen relevant wanneer SIP is geconfigureerd voor UDP.	Nee
	(standaard: 5060)		Als elk SIP-toestelnummer een andere poort gebruikt, start het bereik van de vertrouwde poort vanaf de geconfigureerde poort van de basis en de volgende 1000 voor DBS-210 / 30 voor DBS-110.	
Trel	10010:10011	UDP	Communicatie tussen de bases	Nee
Latentiestatistieken	12285	UDP	Latentiestatistieken tussen verschillende bases	Nee
Webserver	80 / 443	ТСР	Webinterface	Nee
ICMP	-	ICMP	Diagnostisch netwerk	Nee
ARP	-	ARP	Address resolution protocol	Nee
PTP (IEEE1588)	Configureerbare poort voor gebeurtenissen: (standaard: 319) Algemene poort: gebeurtenispoort +1 (standaard: 320)	UDP	Synchronisatie van radio-LAN kan operationeel zijn, ook al worden de gebruikte poorten niet door de firewall vertrouwd. De functie is bedoeld om poorten te vertrouwen voor uitgaand verkeer en open te houden voor reacties. Het wordt echter nog steeds aanbevolen om een firewall zo te configureren dat de poorten expliciet worden vertrouwd, als IEEE1588 LAN-synchronisatie wordt gebruikt in plaats van DECT-synchronisatie.	Ja
PTT	Controlepoort: 42000 RTP-poort: 52000	UDP	Als u Push to Talk wilt gebruiken, moet de functie op ten minste twee handsets zijn ingeschakeld. Het basisstation start de service automatisch, maar de firewall blokkeert inkomende gegevens totdat beide poorten expliciet vertrouwd worden	Ja

Het wachtwoord van de webpaginabeheerder of -gebruiker wijzigen

Het is verstandig het beheerders- en gebruikerswachtwoord te wijzigen wanneer u het systeem instelt.

U kunt het beheerders- of gebruikerswachtwoord wijzigen op de webpagina **Beveiliging** of in het configuratiebestand (.xml).

Wijzig het wachtwoord op deze manier in het configuratiebestand (.xml).

• Beheerderswachtwoord:

<Admin Password>xxxxxx</Admin Password>

Waarbij xxxxxxx het nieuwe beheerderswachtwoord is.

• Gebruikerswachtwoord:

<User_Password>xxxxxx</User_Password>

Waarbij xxxxxxx het nieuwe gebruikerswachtwoord is.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

Stap 1	Klik op Beveiliging .
Stap 2	In de sectie Wachtwoord stelt u de wachtwoordvelden in.
	Zie voor meer informatie over veldvereisten Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146.
Stop 2	Viile on Ongloon

Stap 3 Klik op Opslaan.

Wachtwoordregel instellen

U kunt de minimale wachtwoordlengte definiëren en het gebruik van ASCII-tekens in het wachtwoord beperken op de webpagina **Beveiliging** of in het configuratiebestand (.xml).

De standaard wachtwoordlengte is 4 en het maximum is 127.

U kunt de functie op deze manier configureren in het configuratiebestand (.xml):

```
<Web_Min_Pass_Len>4</Web_Min_Pass_Len>
<Web_Pass_Constraint_To_Ascii>0</ Web_Pass_Constraint_To_Ascii>
```

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

- Stap 1 Klik op Beveiliging.
- Stap 2 Stel onderstaande velden in in de sectie Beperkingen webwachtwoord:
 - Minimumlengte (min. 1): voer de waarde in voor de minimale wachtwoordlengte.
 - Alleen ASCII-tekens: selecteer Ja om het gebruik van tekens in het wachtwoord te beperken.

Stap 3 Klik op Opslaan.

De webserver instellen voor HTTP of HTTPS

Als u het basisstation veiliger wilt maken, kunt u het instellen om alleen te communiceren met HTTPS. Standaard is HTTP of HTTPS toegestaan.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

Stap 1	Klik op Beveiliging .
Stap 2	In de sectie Veilige webserver schakelt u de vereiste voor HTTPS in of uit.
	Zie voor meer informatie over veldvereisten Webpaginavelden Beveiliging, op pagina 146.
Stap 3	Klik op Opslaan en opnieuw opstarten .

Overzicht beveiliging Cisco-producten

Dit product bevat cryptografische functies en is onderhevig aan de wetgeving in de Verenigde Staten en andere landen met betrekking tot import, export, overdracht en gebruik. Levering van cryptografische producten van Cisco betekent niet dat derden bevoegd zijn codering te importeren, te exporteren of te gebruiken. Importeurs, exporteurs, distributeurs en gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van eerder genoemde wetgeving. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met de wetten en bepalingen die hierop van toepassing zijn. Als u hieraan niet kunt voldoen, dient u dit product onmiddellijk te retourneren.

Meer informatie over exportvoorschriften van de Verenigde Staten vindt u op https://www.bis.doc.gov/ index.php/regulations/export-administration-regulations-ear.

Instellingen lokale contactpersonen

U kunt lijsten met contactpersonen voor uw gebruikers beheren. U kunt bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen instellen voor alle leden van een team of afdeling. U kunt deze opties kiezen:

- Een lijst met contactpersonen maken op een handset, exporteren vanuit de handset en importeren in een andere handset.
- Een lijst met contactpersonen maken met een tekstverwerker en importeren in een andere handset.



Opmerking

Wanneer u een lijst met contactpersonen importeert, overschrijft deze de bestaande lijst met contactpersonen. Als de gebruiker aangepaste contactpersonen heeft gemaakt, gaan deze aangepaste contactpersonen verloren.

Een lijst met contactpersonen importeren

U kunt een standaardlijst met contactpersonen importeren in een handset. U kunt bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen instellen voor alle leden van een team of afdeling.



Opmerking

Wanneer u een lijst met contactpersonen importeert, overschrijft deze de bestaande lijst met contactpersonen. Als de gebruiker aangepaste contactpersonen heeft gemaakt, gaan deze aangepaste contactpersonen verloren.

Voordat u begint

U kunt een lijst met contactpersonen exporteren vanuit een handset of u kunt een lijst met contactpersonen maken met een tekstverwerker zoals Notepad. Andere programma's kunnen aanvullende informatie invoegen die niet correct kan worden geparseerd. Stel de bestandsextensie in op .csv of .txt.

De lijst wordt door komma's gescheiden, in .csv-indeling. Hier is een voorbeeld.

```
John Smith,+2345678901,+2345678901,,+2345678911
Ann Jones,+2345678902,+2345678902,,+2345678912
Fred Brown,+2345678903,+2345678903,,
```

De indeling van elke regel van het bestand is

<name>,<work number>,<mobile number>,<home number>,<other number>

Hierbij is:

- **<name>** is de naam van de gebruiker. De beperkingen voor de naam zijn:
 - Kan maximaal 23 tekens lang zijn. Namen van meer dan 23 tekens worden ingekort.
 - Kan geen komma bevatten (,).
 - Kan alleen de letters gebruiken weergegeven in Ondersteunde tekens, op pagina 20.
- <work number>, <mobile number>, <home number>, <other number> zijn de telefoonnummers. De beperkingen voor elk nummer zijn:
 - Kan leeg zijn. Er mag geen spatie tussen twee komma's (,) staan. Als de contactpersoon bijvoorbeeld geen mobiel nummer heeft, wordt de lijn weer <name>, <work number>, , <home number>, <other number>
 - Kan maximaal 21 cijfers lang zijn (met inbegrip van +). Als het nummer langer is dan 21 cijfers, wordt het item zonder waarschuwing genegeerd.
 - Kan alleen deze tekens bevatten: +0123456789
 - Kan geen SIP-URI zijn.

Procedure

Stap 1	Klik op Toestelnummers .
Stap 2	Klik in de kolom Toestelnummer op de koppeling voor de telefoon.
Stap 3	Klik in het gebied Lokale telefoonlijst importeren op Bestand kiezen.
Stap 4	Blader naar het bestand, selecteert het en klik op OK.
Stap 5	Klik op Laden.
Stap 6	Klik op OK .

Een lijst met contactpersonen exporteren

U kunt de lijst met lokale contactpersonen exporteren vanuit een handset.

Het kan handig zijn om een lijst met contactpersonen te maken op een handset en deze vervolgens te exporteren en te importeren in andere handsets.

Procedure

Stap 1	Klik op Toestelnummers .
Stap 2	Klik in de kolom Toestelnummer op de koppeling voor de telefoon.
Stap 3	Klik in het gebied Lokale telefoonlijst exporteren op Exporteren.
Stap 4	Kies een locatie voor het opslaan van het bestand en klik op OK.

De centrale telefoonlijst instellen

Een centrale telefoonlijst is een telefoonlijst op de handset waarmee uw gebruikers makkelijk mensen kunnen opzoeken en bellen. Het type telefoonlijst dat u gebruikt, hangt af van een aantal factoren.

- Als u een klein netwerk beheert, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:
 - een lokale telefoonlijst als tekstbestand maken en uploaden naar het basisstation.
 - een lokale telefoonlijst als tekstbestand maken en bewaren in de map Telefoonlijst op de-server. Het basisstation zoekt het bestand in deze map wanneer het HTTP-protocol wordt gebruikt.
- Als uw organisatie al een LDAP-telefoonlijst (Lightweight Directory Access Protocol) heeft (bijvoorbeeld voor bureautelefoons), kunt u dezelfde telefoonlijst instellen op het basisstation.

Een centrale telefoonlijst met tekst instellen

Voordat u begint

Maak een tekstbestand voor de telefoonlijst. Het bestand heeft de volgende indeling:

<name>,<number>

Hierbij is:

- <name> is de naam van de gebruiker. De beperkingen voor de naam zijn:
 - Kan maximaal 23 tekens lang zijn. Namen van meer dan 23 tekens worden ingekort.
 - Kan geen komma bevatten (,).
 - Gebruik alleen deze tekens:
 - A-Z
 - a-z
 - 0–9
 - -
 - '

• <number> is het telefoonnummer. De beperkingen voor het nummer zijn:

- Kan maximaal 21 cijfers lang zijn (met inbegrip van +). Als het nummer langer is dan 21 cijfers, wordt het item zonder waarschuwing genegeerd.
- Kan alleen deze tekens bevatten: +0123456789
- Kan geen SIP-URI zijn.



Opmerking Zet gen spatie tussen de komma en het telefoonnummer, anders wordt de invoer verwijderd.

Dit is een voorbeeld van een txt-bestand.

```
John Smith,+2345678901
Ann Jones,+2345678902
Fred Brown,+2345678903
```

De grootte van het bestand moet minder dan 100 Kb zijn.

Maak deze lijst met een tekstverwerker zoals Notepad. Andere programma's kunnen aanvullende informatie invoegen die niet correct kan worden geparseerd. Stel de bestandsextensie in op .csv of .txt.



Opmerking

Als u een telefoonlijst hebt geüpload en vervolgens een nieuwe telefoonlijst upload, overschrijft de nieuwe telefoonlijst de oude telefoonlijst.

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

Stap 1	Klik op Centrale telefoonlijst.
Stap 2	Stel het veld Locatie in op Lokaal.
Stap 3	Klik op Opslaan .
Stap 4	Zoek het .csv-bestand en importeer het. Zie voor meer informatie de tabellen "Velden Lokale telefoonlijst" en "Velden sectie Centrale telefoonlijst importeren" in Webpaginavelden Centrale telefoonlijst, op pagina 150.
Stap 5	Klik op Opslaan .

Een centrale LDAP-telefoonlijst instellen

Voordat u begint

U hebt de informatie over de LDAP-telefoonlijst nodig.

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

Stap 1	Klik op Centrale telefoonlijst .
Stap 2	Stel het veld Locatie in op LDAP-server.
Stap 3	Klik op Opslaan .
Stap 4	Configureer de LDAP-velden, zoals beschreven in de tabellen "Velden Centrale LDAP-telefoonlijst" en "Centrale LDAP-telefoonlijst: velden sectie Handsetidentiteit" in Webpaginavelden Centrale telefoonlijst, op pagina 150.
Stap 5	Klik op Opslaan .

Een centrale XML-telefoonlijst instellen

Opmerking

king Dit type wordt momenteel niet ondersteund.

U kunt een .xml-bestand maken met de telefoonlijstitems en deze vervolgens uploaden naar het basisstation.

Maak dit bestand met een tekstverwerker zoals Notepad. Andere programma's kunnen aanvullende informatie invoegen die niet correct kan worden geparseerd. Stel de bestandsextensie in op .xml.



Opmerking

Als u een telefoonlijst hebt geüpload en vervolgens een nieuwe telefoonlijst upload, overschrijft de nieuwe telefoonlijst de oude telefoonlijst.

Voordat u begint

U moet een XML-telefoonlijstbestand maken. De vereisten zijn:

- Het bestand moet de bestandsindeling .xml hebben.
- Namen van meer dan 23 tekens worden ingekort tot 23 tekens.
- Kan alleen de letters gebruiken weergegeven in Ondersteunde tekens, op pagina 20.
- Telefoonnummers kunnen maximaal 21 cijfers lang zijn, met inbegrip van het plusteken (+).
- Telefoonnummers mogen alleen de tekens +0123456789 bevatten.
- Telefoonnummers kunnen geen SIP-URI zijn.
- Elke <DirectoryEntry>-tag heeft een <Name>- en een <Telephone>-tag nodig. De telefoonnummertag identificeert het hoofdtelefoonnummer.

Het schema voor het XML-bestand is:

```
<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>x</Name>
<Telephone>x</Telephone>
<Office>x</Office>
<Mobile>x</Mobile>
<Fax>x</Fax>
</DirectoryEntry>
</IPPhoneDirectory>
```

U kunt zoveel <DirectoryEntry>-tags toevoegen als u wilt. Vergeet niet om de tags sluiten (bijvoorbeeld </DirectoryEntry>).

Dit is een voorbeeld van .xml-bestand.

```
<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>John Smith</Name>
<Telephone>1001</Telephone>
<Office>+2345678901</Office>
<Mobile>+2345678901</Mobile>
<Fax>+2345678911</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Ann Jones</Name>
<Telephone>1002</Telephone>
<Office>+2345678902</Office>
<Mobile>+2345678902</Mobile>
<Fax>+2345678912</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Fred Brown</Name>
<Telephone>1003</Telephone>
<Office>+2345678903</Office>
<Mobile>+2345678903</Mobile>
```

</DirectoryEntry> </IPPhoneDirectory>

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

op Centrale telefoonlijst.
net veld Locatie in op XML-server.
op Opslaan .
igureer de XML-velden zoals beschreven in de tabellen "Velden Centrale XML-telefoonlijst" en "Centrale telefoonlijst: naamvelden telefoonlijst" in Webpaginavelden Centrale telefoonlijst, op pagina 150.
op Opslaan .
l E

Functies instellen

Mogelijk moet u bepaalde functies wijzigen die van invloed zijn op de gebruikerservaring. Zorg ervoor dat u uw gebruikers op de hoogte brengt als u een van deze functies wijzigt.

Beheerinstellingen instellen

De pagina **Beheer** bepaalt enkele interne systeemfuncties en enkele functies die van invloed zijn op gebruikers.

- Het gebied Instellingen: hiermee kunt u bepaalde communicatievereisten en -functies bepalen.
- Het gebied Configuratie: hiermee bepaalt hoe de basis en handset configuratiewijzigingen afhandelen.
- Het gebied **Tekstberichten**: hiermee bepaalt u de mogelijkheid voor gebruikers om tekstberichten te verzenden en te ontvangen. Zie Tekstberichten configureren, op pagina 75 voor meer informatie.
- Het gebied Syslog/SIP-logboek: hiermee bepaalt u de opslag van systeemberichten en andere informatie.
- Alarmnummers: hiermee kunt u de alarmnummers voor gebruikers bepalen. Zie Noodnummers configureren, op pagina 80 voor meer informatie.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

- Stap 1 Klik op Beheer.
- Stap 2Configureer de velden Instellingen, Configuratie en Syslog/SIP-logboek zoals wordt beschreven in de tabel
Instellingen in Webpaginavelden Beheer, op pagina 133.

U moet ten minste dit veld configureren:

Alarmnummers

Stap 3 Voer een van de volgende acties uit:

- Als u het veld VLAN hebt gewijzigd, klikt u op Opslaan en opnieuw starten.
- Voor alle andere wijzigingen klikt u op Opslaan.

Tekstberichten configureren

U wilt mogelijk de instellingen wijzigen in het gebied voor tekstberichten op de webpagina **Beheer**. Met deze velden kunt u de mogelijkheid van de handset bepalen om tekstberichten te verzenden en ontvangen. Tekstberichten worden standaard uitgeschakeld.

Nadat u ze hebt ingeschakeld, kunt u het systeem instellen om alleen berichten binnen uw systeem toe te staan of om berichten naar en van andere systemen toe te staan.



Opmerking

Als u tekstberichten inschakelt, dient u uw gebruikers hiervan op de hoogte te brengen.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

Stap 1	Klik op Beheer .
Stan 2	Configureer de velden van tekstherichten zoals

Stap 2Configureer de velden van tekstberichten zoals beschreven in de tabel Tekstberichten in Webpaginavelden
Beheer, op pagina 133.

Stap 3 Klik op Opslaan.

....

Paging configureren

U kunt een paginggroep configureren om een groep handsets te pagen. U verzendt een page naar een groep handsets in hetzelfde netwerk.

U kunt een handset toevoegen aan maximaal drie paginggroepen. Elke paginggroep heeft een unieke multicastpoort en een uniek nummer. De telefoons in een paginggroep moeten zijn geabonneerd op hetzelfde multicast-IP-adres, dezelfde poort en hetzelfde multicastnummer.

U configureert de prioriteit voor de inkomende oproep van een specifieke groep. Het prioriteitsniveau ligt tussen 0 en 3. Het prioriteitsniveau geeft het volgende aan:

- 0: de inkomende pagina plaatst het actieve gesprek in de wacht. Het gesprek wordt hervat nadat de pagina is afgespeeld.
- 1: de inkomende pagina en het actieve gesprek worden tegelijkertijd afgespeeld.
- 2: inkomende pagina wordt aangekondigd met een geluid. De paginering wordt afgespeeld wanneer de actieve oproep in de wacht stand wordt gezet of de oproep wordt beëindigd.
- 3: de inkomende pagina wordt niet aangekondigd tijdens een actieve oproep.

Wanneer er meerdere pagingsessies plaatsvinden, worden de oproepen in chronologische volgorde beantwoord. De actieve page moet worden beëindigd om de volgende page te beantwoorden. Wanneer niet storen (NST) is ingeschakeld, negeert de telefoon de inkomende page.

De audiocodec is ingesteld op G.711u.

Voordat u begint

- Zorg ervoor dat alle handsets in een paginggroep zich in hetzelfde multicast-netwerk bevinden.
- Open de beheerwebpagina van de telefoon.

Procedure

Stap 1 Klik op Beheer.

Stap 2 In het gedeelte Parameters voor meerdere paginggroepen stelt u waarden in voor de velden Pagingscript groep n.

Geef een tekenreeks op om de telefoon te configureren voor het beluisteren en initiëren van multicast-paging. Elke tekenreeks kan maximaal 128 tekens lang zijn. U kunt een telefoon toevoegen aan maximaal 3 paging-groepen. Voer het script in deze indeling in:

pggrp:multicast-address:port;[name=xxxx;]num=yyy;[listen={yes|no}]];pri=n

Waarbij:

- Multicast-adres: geeft het multicast-IP-adres aan waarop de basisstations de pagingberichten kunnen beluisteren en ontvangen.
- Poort: geeft de poort aan waarnaar het pagingbericht moet worden verzonden. U gebruikt verschillende poorten voor elke paginggroep. De poort moet tussen 0 en 65534 zijn en een gelijke waarde hebben.
- name (optioneel): geeft de naam van de paginggroep. De maximale lengte van de naam is 35 tekens.
- num=yyy: geeft een uniek nummer aan dat de gebruiker kiest om toegang te krijgen tot de paginggroep. Het nummer heeft 3 of 4 cijfers.
- listen={yes|no}: hiermee wordt aangegeven of de telefoon de paginggroep beluistert. Alleen de eerste twee geactiveerde groepen kunnen luisteren. Als het veld niet is gedefinieerd, is de standaardwaarde no.
- pri=n: geeft het prioriteitsniveau aan van de paging. U kunt kiezen uit prioriteitniveaus 0 tot en met 3.

Bijvoorbeeld:

```
pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0
```

U kunt deze parameter configureren met het XML-telefoonconfiguratiebestand (cfg.xml) door een reeks in deze indeling in te voeren:

<Group Paging Script 1 >pggrp=224.168.168.169:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0</Group Paging Script 1 >

Stap 3 Klik op Opslaan.

Stercodes wijzigen

Het basisstation is ingesteld met een reeks stercodes. Met stercodes kunnen gebruikers snel toegang krijgen tot bepaalde functies.

De Cisco IP DECT 6800-serie Gebruikershandleiding bevat een lijst met de standaardstercodes.



Opmerking

Als u een stercode wijzigt, dient u uw gebruikers op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

- Stap 1 Klik op Stercodes.
- **Stap 2** Wijzig de stercodevelden zoals wordt beschreven in Webpaginavelden Stercodes, op pagina 162.
- Stap 3 Klik op Opslaan.

Gespreksvoortgangstonen wijzigen

Het basisstation is ingesteld met een reeks gespreksvoortgangstonen. Gespreksvoortgangstonen zijn tonen die u hoort gedurende het instellen en de voortgang van het gesprek.

De standaardgespreksvoortgangstonen zijn afhankelijk van het land en de regio die u instelt voor het basisstation. U kunt de tonen wijzigen van de standaardwaarden.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

Stap 1 Klik op Gespreksvoortgangstonen.

Stap 2 Configureer de overige velden zoals wordt beschreven in Webpaginavelden Gespreksvoortgangstonen, op pagina 163.

Stap 3 Klik op Opslaan.

Statistieken voor de gesprekskwaliteit instellen op gespreksserver

U kunt de gesprekskwaliteitsstatistieken naar het gespreksbeheersysteem sturen nadat het gesprek is beëindigd. De statistieken worden door de RTP-media-eenheid naar de SIP-besturingseenheid gestuurd nadat elke oproep in een systeem met meerdere cellen is beëindigd. U kunt de statistieken bekijken op de **SIP Log**-webpagina.

U schakelt de gegevensverzameling in via de webpagina Servers of in het configuratiebestand (.xml).

Waarbij n het servernummer aangeeft.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

Stap 3	Klik op Opslaan .	
	<call_statistics_in_sip_n_>Yes</call_statistics_in_sip_n_>	
	Schakel de gespreksstatistieken op deze manier in het configuratiebestand ($.xml$) in:	
Stap 2	Stel Gespreksstatistieken in SIP in op Ingeschakeld.	
Stap 1	Klik op Servers.	

Alarmen configureren

U kunt de handsets instellen om een alarm te geven wanneer er op de knop **Nood** wordt gebruikt op 6825 handset of 6825 robuuste handset.



Opmerking

6823 handset heeft geen noodknop.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

U kunt een alarmserver configureren op de pagina **Beheerinstellingen**. Zie Beheerinstellingen instellen, op pagina 74 en Webpaginavelden Beheer, op pagina 133. Als u geen alarmserver configureert, kunt u gesprekken voeren naar het gedefinieerde nummer.

Procedure

- Stap 1 Klik op Alarm.
- **Stap 2** Configureer de alarmvelden zoals beschreven in Webpaginavelden Alarm, op pagina 169.
- Stap 3 Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Nadat u het profielalias voor het alarm hebt ingesteld, gaat u naar De handsetinformatie wijzigen, op pagina 60 en wijst u de alarmen toe aan elke handset waarvoor het alarm nodig is. U moet het **Alarmprofiel** instellen en de velden **Alarmlijn** en **Alarmnummer** configureren. Nadat u alarmen hebt ingesteld op een handset, moet u de handset opnieuw opstarten.

De locatieserver voor noodoproepen configureren

U kunt de HELD-bedrijfs-id (HTTP Enabled Location Delivery) en de primaire en secundaire server in het basisstation definiëren om de locatiegegevens voor noodoproepen te ontvangen. De locatiegegevens worden verzonden naar PSAP (Public Safety Answering Point). De handset heeft een time-out voor nieuwe pogingen van 120 seconden om een geldig locatietoken te ontvangen.

U kunt de HELD-bedrijfs-id en de servergegevens invoeren op de webpagina **Management** van het basisstation of in het configuratiebestand (.xml).

Configureer de meldingsvelden op deze manier in het configuratiebestand (.xml).

<Held Company Id>n</Held Company Id>, waar n de HELD-bedrijfs-id is.

<Held Token Srv1>n</Held Token Srv1>, waar n is het adres van de primaire server is.

<Held_Token_Srv2>n</Held_Token_Srv2>, waar n is het adres van de secundaire server is.

Voordat u begint

- Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.
- Zorg ervoor dat het netwerk LLDP- of CDP-protocollen ondersteunt en dat het is geconfigureerd op de server voor HELD (RedSky). Als het netwerk CDP gebruikt, configureert u de meldingen tussen 5 – 900 seconden om de geldige tokens te verkrijgen.
- Zorg ervoor dat de serverdatabase met locatiegegevens is toegewezen aan civiele adressen.
- Zorg ervoor dat zowel de geconfigureerde nummerplannen als de alarmnummers kunnen bestaan.
- Stel de bedrijfs-id in als een serverinstelling en geen algemene instelling. De toestellen die zijn verbonden met een gedefinieerde server, verwijzen naar een specifieke bedrijfs-id tijdens een noodoproep.

Procedure

Stap 1 Klik op Beheer.

Stap 2Stel in de sectie HELD (RedSky) de velden in zoals wordt beschreven in Webpaginavelden Beheer, op pagina133.

Stap 3 Klik op Opslaan.

Noodnummers configureren

U wilt mogelijk de instellingen wijzigen in de tabel **Alarmnummers** op de webpagina **Beheer**. Met deze velden kunt u de nummers beheren die aan noodoproepen zijn gekoppeld.

Zorg ervoor dat uw gebruikers bekend zijn met de alarmnummers. Uw gebruikers kunnen deze nummers kiezen, zelfs als het toetsenblok is vergrendeld.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

Stap 1 Klik op Beheer.
Stap 2 Configureer de alarmnummers zoals beschreven in de tabel Alarmnummers in Webpaginavelden Beheer, op pagina 133.
Stap 3 Klik op Opslaan.

Lokale gespreksgroepen toevoegen of bewerken

U kunt een lokale gespreksgroep toevoegen of bewerken en meerdere handsets aan een groep koppelen. U registreert het toestelnummer voor de SIP-server. De geregistreerde handsets van de groep kunnen binnenkomende gesprekken binnen de groep ontvangen, nieuwe gesprekken tot stand brengen, gesprekken doorschakelen en drierichtingsconferentiegesprekken voeren.

U kunt maximaal 32 gespreksgroepen maken voor 210 basisstation met meerdere cellen en 10 gespreksgroepen voor 110 basisstation met enkele cel.

U kunt de gespreksgroep toevoegen of bewerken met de webpagina **Lokale gespreksgroepen** van het basisstation of in het configuratiebestand (.xml).

U kunt een gespreksgroep toevoegen of bewerken en het toestel configureren in het configuratiebestand (.xml) door een tekenreeks met deze indeling in te voeren:

<Call_Group_Sip_Account_n_>x</Call_Group_Sip_Account_n_>

Waarbij n de gespreks groep-ID is en x het toestelnummer.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Procedure

Stap 1	Klik op Lokale gespreksgroepen.	
	Op de pagina Lokale gespreksgroepen wordt de lijst met gespreksgroepen weergegeven.	
Stap 2	Klik op Gespreksgroep toevoegen . De pagina Lokale gespreksgroepen wordt weer gegeven.	
Stap 3	Stel de velden in zoals beschreven in Lokale gespreksgroepen, op pagina 164.	
Stap 4	Klik op Opslaan .	

Volgende stappen

Handsets voor de gespreksgroep configureren, op pagina 81

Handsets voor de gespreksgroep configureren

Nadat u een gespreksgroep hebt toegevoegd of bewerkt, configureert u de handset voor de groep. U kunt handsets instellen voor geen, één of maximaal 32 gespreksgroepen via bitmaps. De volgende gegevens zijn van toepassing op bitmaps:

- 0x0: er is geen gespreksgroep gekoppeld.
- 0x1: gespreksgroep 1 is gekoppeld aan deze terminal (bitmap 1, decimaal 1).
- 0x3: gespreksgroepen 1 en 2 zijn gekoppeld aan deze terminal (bitmap 11, decimaal 3).
- 0x6: gespreksgroepen 2 en 3 zijn gekoppeld aan deze terminal (bitmap 110, decimaal 6).

U configureert de handset voor de gespreksgroep op de webpagina **Terminal** van het basisstation of in het configuratiebestand (.xml).

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Zorg ervoor dat de handset is geregistreerd bij het basisstation.

Procedure

Stap 1 Klik op Terminal.

Stap 2 Voer het groepsnummer in als het bitmapnummer in het veld **Gespreksgroep(en)**.

U kunt deze parameter ook configureren in het configuratiebestand (.xml) door een reeks in deze indeling in te voeren:

<Subcsr_Call_Group_Subscribed_>x</Subcsr_Call_Group_Subscribed_>

Waar x het bitmapnummer van de gespreksgroep is.

Stap 3 Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Intercomfunctie van handset configureren, op pagina 82

Intercomfunctie van handset configureren

U kunt de intercomfunctie inschakelen voor de handset in een gespreksgroep. Met de intercomfunctie kunnen de handsets in de groep nieuwe gesprekken tot stand brengen, gesprekken binnen de groep plaatsen, gesprekken doorschakelen naar de handsets in de groep en drierichtingsconferentiegesprekken voeren.

Op 210 basisstation met meerdere cellen is er geen gespreksgroep.

U kunt de intercom instellen met de webpagina **Terminal** van het basisstation of in het configuratiebestand (.xml).

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Zorg ervoor dat het toestel bij de SIP-server is geregistreerd.

Procedure

Stap 1	Klik op Toestelnummers .
Stap 2	Klik op de koppeling in de kolom Informatie toestelnummer van de handset voor een bepaalde gebruiker. De pagina Terminal wordt weer gegeven.
Stap 3	Selecteer de optie Ingeschakeld in het veld Intercom.
	U kunt deze parameter ook configureren in het configuratiebestand ($.xml$) door een reeks in deze indeling in te voeren:
	<subscr_intercom_enabled_>x</subscr_intercom_enabled_>
	Waarbij x de waarde is die de functie intercom moet inschakelen.
Stap 4	Klik op Opslaan .

Tijdelijke toevoeging van handset aan het basisstation

U kunt een handset tijdelijk registreren bij het basisstation in de ongeordende modus. Het basisstation kan in de ongeordende modus worden geplaatst door het te resetten naar de fabrieksinstellingen. De ongeordende modus is 255 minuten lang actief wanneer deze is ingeschakeld op de webpagina **Beheer** of in het configuratiebestand (.xml) of voor 5 minuten wanneer u drukt op de **resetknop** van het basisstation. U kunt de niet-geregistreerde handsets aan het basisstation toevoegen en vervolgens de handsets bijwerken.

Het basisstation downloadt het configuratiebestand van de CDA- of DHCP-server om de handsets bij te werken. Als de server om autorisatie vraagt, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in met behulp van de handset. Als de <profile_rule> van het basisstation niet is ingesteld in het configuratiebestand, vraagt de CDA-server de korte activeringscode die u via de handset moet invoeren.

De handsets worden uit het systeem verwijderd wanneer de ongeordende modus afloopt. Als op dat moment een handset wordt bijgewerkt, wordt de timer gereset.

U kunt de ongeordende modus op de volgende manieren inschakelen:

- configuratiebestand of webpagina Beheer. Zie De ongeordende modus inschakelen via de firmware, op pagina 83 voor meer informatie.
- resetknop. Voor meer informatie zie De ongeordende modus inschakelen met de resetknop van het basisstation, op pagina 84

De ongeordende modus inschakelen via de firmware

U kunt de ongeordende modus instellen om tijdelijke registratie van handsets in te schakelen. Wanneer het basisstation in de ongeordende modus staat, knippert de LED in deze volgorde: rood, oranje en groen. Het basisstation staat gedurende 255 minuten in de ongeordende modus. In deze modus kunt u maximaal 30 handsets registreren bij het basisstation.

U kunt de modus op deze manier instellen in het configuratiebestand (.xml):

<Promiscuous mode>n</Promiscuous mode>

Waarbij n de tijd in minuten is dat de modus wordt ingeschakeld.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

- Stap 1 Klik op Beheer.
- Stap 2 Configureer Inschakelen over (min) om het aantal minuten aan te geven totdat de ongeordende modus wordt gestart.

In het veld **Time-out ongeordende modus over** wordt het aantal minuten weergegeven totdat de ongeordende modus is beëindigd. Vernieuw de pagina om de resterende tijd te bekijken.

Meer informatie vindt u in de tabel Ongeordende modus in Webpaginavelden Beheer, op pagina 133

Stap 3 Klik op Opslaan.

Volgende stappen

- Automatisch een handset instellen met de gebruikersnaam en het wachtwoord, op pagina 48
- Automatisch een handset instellen met een korte activeringscode, op pagina 49

De ongeordende modus inschakelen met de resetknop van het basisstation

U kunt de ongeordende modus handmatig inschakelen met de **Resetknop** op het basisstation. Als de optie Promiscuous_button_enabled in het configuratiebestand (.xml) is ingesteld op Nee, drukt u 15 seconden lang op de knop om het basisstation naar de fabrieksinstellingen in te stellen en de ongeordende modus in te schakelen. Wanneer u de ongeordende modus inschakelt, begint de LED van het basisstation 2 seconden te knipperen van rood naar oranje en vervolgens 6 seconden lang naar groen. Het basisstation staat gedurende 5 minuten in de ongeordende modus.

Voordat u begint

Ga naar de knop **Resetten** op de onderrand van het basisstation.

Procedure

Houd de resetknop 6 seconden lang ingedrukt.

Volgende stappen

- Automatisch een handset instellen met de gebruikersnaam en het wachtwoord, op pagina 48
- Automatisch een handset instellen met een korte activeringscode, op pagina 49

Een tweede lijn toevoegen aan een handset

U kunt een extra lijn toevoegen aan een handset.

Procedure

Stap 1	Klik op Toestelnummers .
Stap 2	Geef het indexnummer op in de linkerkolom van de handset.
Stap 3	Klik op Toestelnummer toevoegen.
Stap 4	Stel de Lijnnaam in.
	Geef de lijn een andere naam dan andere lijnen om verwarring te voorkomen.
Stap 5	Selecteer in het veld Terminal de handset van het tweede toestelnummer.
	Als u bijvoorbeeld de lijn toevoegt aan de handset met index 2 uit stap 2, selecteert u Terminal Idx 2.
Stap 6	Stel het veld toestelnummer in op het telefoonnummer dat is toegewezen aan de gebruiker.
Stap 7	Stel het veld Verificatie gebruikersnaam in op de gebruikers-id die is toegewezen aan de gebruiker.
Stap 8	Stel het veld Verificatiewachtwoord in op het toegewezen wachtwoord van de gebruiker.
Stap 9	Stel het veld Weergavenaam in op de naam die moet worden weergegeven op het scherm van de handset.
Stap 10	Stel het veld Server in op het serveralias dat u hebt geconfigureerd toen u het basisstation hebt toegevoegd.
Stap 11	Configureer de resterende toestelnummervelden zoals beschreven in Webpaginavelden Toestelnummers toevoegen of bewerken, op pagina 113.

Stap 12	Klik op Opslaan .
Stap 13	Schakel op de pagina Toestelnummers het bijbehorende selectievakje VoIP Idx in.
Stap 14	Klik op SIP-registratie(s) starten .
Stap 15	Zet de handset uit en weer aan.
Stap 16	Begin met het invoeren van een nummer in de handset en druk op Lijn.
Stap 17	Controleer of het nieuwe toestelnummer wordt weergegeven.

Volgende stappen

Als dit toestelnummer wordt gedeeld, gaat u naar Een lijn tussen de handsets delen, op pagina 85.

Een lijn tussen de handsets delen

U kunt een lijn zo instellen dat deze beschikbaar is op twee of meer microfoons.

Op de handset wordt de gedeelde lijn in de lijst met lijnen weergegeven wanneer de gebruiker een gesprek voert. De gebruiker ziet ook een pictogram direct onder de bovenste rij op de handset. In het pictogram wordt de status van de gedeelde lijn weergegeven.

Procedure

Stap 1Voeg hetzelfde toestelnummer toe aan elke handset. Zie Een tweede lijn toevoegen aan een handset, op pagina
84.

Bijvoorbeeld:

- Configureer het toestelnummer voor Terminal Idx 1 en registreer dit.
- Configureer het toestelnummer voor Terminal Idx 2 en registreer dit.
- Stap 2 Klik op de pagina Toestelnummers op de koppeling naar de handset (IPEI-nummer) voor de eerste handset die het toestelnummer deelt.
- Stap 3 In de Instellingen weergave gedeeld gesprek stelt u de Idx in op het toestelnummer dat wordt gedeeld.

Stap 4 Klik op Opslaan.

Stap 5 Herhaal stap 2-4 voor de tweede handset om het nummer te delen.

Instellingen voor de handset wijzigen

U kunt de instellingen voor het alarm, verschillende instellingen en de connectiviteit voor een handset bijwerken wanneer de handset SIP geregistreerd is bij een basisstation. U kunt ook de instellingen in één keer bijwerken voor meerdere handsets in een systeem.

U kunt de instellingen van de handset op verschillende manieren bijwerken. U kunt het configuratiebestand met handsetinstellingen bijvoorbeeld via een browser rechtstreeks van de server downloaden. De server kan om verificatie vragen om het bestand te downloaden. Na het downloaden voert u een van de volgende handelingen uit:

- Upload het bestand in de handsetsectie van het basisstation op de pagina Configuratie.
- Verzend een SIP NOTIFY-gebeurtenis van de server naar de basis om de handsetinstellingen bij te werken.

Zie Server voor handsets configureren, op pagina 86 en Instellingen handset bijwerken, op pagina 86 voor meer details.

Server voor handsets configureren

U kunt de server, het protocol en de referenties definiëren om de instellingen voor het configuratiebestand voor de handset te downloaden.

U kunt de server configureren op de webpagina **Management** van het basisstation of in het configuratiebestand (.xml). De server kan referenties aanvragen om het bestand te downloaden.

Logbestanden voor de download zijn beschikbaar op de webpagina Syslog.

Als u via XML configureert, configureer de server dan in het basisstation op de volgende manier in het configuratiebestand (.xml):

- <Hs_Config_Server>n </Hs_Config_Server>, waar n is het serveradres is van het bestand. Als het protocol niet is opgegeven in de URL, wordt TFTP gebruikt.
- <Hs Config Protocol>n</Hs Config Protocol>, waar n het protocol is.
- <Hs_Config_Server_Username>n</Hs_Config_Server_Username >, waar n de gebruikersnaam is voor toegang tot de server.
- <Hs_Config_Server_Password>n</Hs_Config_Server_Password>, waar n het wachtwoord is voor toegang tot de server.

Voordat u begint: Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Procedure

- Stap 1 Klik op Beheer.
- Stap 2 Configureer de velden in de sectie Configuratie -handset (opgehaald na SIP NOTIFY-aanvraag) zoals beschreven in Webpaginavelden Beheer, op pagina 133
- Stap 3 Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Instellingen handset bijwerken, op pagina 86

Instellingen handset bijwerken

U gebruikt de configuratie met instellingen voor de handset die u hebt gedownload om de instellingen voor de handset bij te werken. Met dit bestand kunt u één of meerdere handsets in een systeem bijwerken.

Werk de instellingen voor de handset bij door het configuratiebestand op de webpagina **Configuratie** van het basisstation te uploaden of door een SIP-melding *Event:check-sync-handset;hs=all* of

Event:check-sync-handset;hs=1,3,5,900,30 naar de server te verzenden. De handset moet met SIP geregistreerd zijn bij een basisstation en zijn ingeschakeld om de instellingen bij te werken.

Bijvoorbeeld:hs=all betekent alle geregistreerde handsets en hs=1, 3, 5, 900, 30 betekent de indexen 1,3,5,900 en 30. U kunt maximaal 10 handsetindexen bepalen.

U kunt de details van de update weer geven in het menu **Instellingen** van de handset of op de webpagina **Terminal** van het basisstation. Als één of meerdere basisstations in het systeem opnieuw worden gestart, zijn de details van de update niet beschikbaar.



Opmerking

Ga naar de sectie XML-tags voor handsetinstellingen in de XML-naslaggids voor Cisco IP DECT 6800-series voor meer informatie over beschrijving van XML-tags.

Het basisstation probeert drie keer de handsets bij te werken. Als alle pogingen mislukken, worden de instellingen van de handset niet bijgewerkt en wordt het bericht in Syslog opgeslagen.

Doe het volgende voordat u begint:

- Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.
- Zorg ervoor dat de handset of de voeding van de handset is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de handset of de handsets in een systeem SIP geregistreerd is bij het basisstation.

Procedure

Stap 1	Klik op Configuratie .
Stap 2	Klik op Bestand kiezen in het veld Configuratie laden om het configuratiebestand van de handset te uploaden.
Stap 3	Klik op Laden.

Nummerplan

Overzicht nummerplan

Met nummerplannen wordt bepaald hoe cijfers worden geïnterpreteerd en verzonden. Ook wordt met nummerplannen bepaald of het door u gekozen nummer wordt geaccepteerd of geweigerd. U kunt een nummerplan gebruiken om het kiezen te vergemakkelijken of om bepaalde typen gesprekken te blokkeren, zoals long-distance gesprekken of internationale gesprekken.

Gebruik de webpagina **Nummerplannen** van het basisstation of het configuratiebestand (.xml) om nummerplannen te configureren.

In dit gedeelte vindt u informatie over nummerplannen en procedures voor het configureren van de nummerplannen.

De Cisco IP DECT-telefoon heeft verschillende niveaus van nummerplannen en verwerkt de cijferreeks.

Wanneer u op de luidsprekerknop drukt op de handset, begint de volgende reeks:

- 1. Het basisstation begint met het verzamelen van de gekozen cijfers. De timer tussen cijfers begint de tijd bij te houden die verstrijkt tussen cijfers.
- 2. Als de timerwaarde tussen cijfers wordt bereikt, of als een andere afsluitende gebeurtenis plaatsvindt, vergelijkt het basisstation de gekozen cijfers met het nummerplan.

Cijferreeksen

Een nummerplan bevat een aantal cijferreeksen, gescheiden door het teken |. De gehele verzameling reeksen wordt tussen haakjes geplaatst. Elke cijferreeks in het nummerplan bestaat uit een aantal elementen die afzonderlijk worden gematcht met de toetsen waarop u drukt.

Cijferreeks	Functie
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #+	Tekens die staan voor een toets op de handset waarop u moet drukken.
X	Een willekeurige toets van 0-9 op het toetsenblok van de handset.
[reeks]	Met tekens tussen vierkante haken wordt een lijst gemaakt met geaccepteerde toetsen waarop kan worden gedrukt. U kunt op al de toetsen in de lijst drukken.
	Met een numeriek bereik, bijvoorbeeld [2-9] kunt u op elk cijfer van 2 tot en met 9 drukken.
	Een numeriek bereik kan andere tekens bevatten. Met bijvoorbeeld [35-8*] kunt u drukken op 3, 5, 6, 7, 8 of *.
. (punt)	Met een punt wordt herhaling van elementen aangegeven. Het nummerplan accepteert 0 of meer vermeldingen van het cijfer. Met bijvoorbeeld 01. kunt u 0, 01, 011, 0111 enzovoort invoeren.
<dialed:substituted></dialed:substituted>	Met deze indeling wordt aangegeven dat bepaalde <i>gekozen</i> cijfers worden vervangen door de <i>vervangen</i> tekens wanneer de reeks wordt verzonden. De <i>gekozen</i> cijfers kunnen 0 tot 9 zijn, bijvoorbeeld:
	<8:1650>xxxxxx
	Wanneer u drukt op 8 gevolgd door een nummer van zeven cijfers, wordt de gekozen 8 automatisch vervangen door de reeks 1650. Als u 85550112 kiest, wordt 16505550112 verzonden.
	Als de parameter <i>gekozen</i> leeg is en het veld <i>vervangen</i> een waarde bevat, worden er geen cijfers vervangen en wordt de waarde <i>vervangen</i> altijd toegevoegd aan de verzonden tekenreeks. Bijvoorbeeld:
	<:1>xxxxxxxxx
	Wanneer u 9725550112 kiest op uw handset, wordt het getal 1 aan het begin van de reeks toegevoegd. Het systeem verzendt 19725550112 .

Witruimte wordt genegeerd, maar kan worden gebruikt voor leesbaarheid.

Cijferreeks	Functie
! (uitroepteken)	Hiermee wordt een kiesreekspatroon verboden. Bijvoorbeeld:
	1900xxxxxxx!
	Alle reeksen met 11 cijfers die beginnen met 1900, worden geweigerd.
* _{XX}	Hiermee kunt u een stercode van 2 cijfers invoeren.
S0 of L0	Voer voor Interdigit Timer Master Override (Timer tussen cijfers opheffen) s_0 in om de korte timer tussen cijfers te verlagen tot 0 seconden of voer l_0 in om de lange timer tussen cijfers te verlagen tot 0 seconden.

Voorbeelden van cijferreeksen

In de volgende voorbeelden worden cijferreeksen weergegeven die u in een nummerplan kunt invoeren.

In de vermelding van een volledig nummerplan worden reeksen gescheiden door een sluisteken (|) en wordt de gehele set reeksen tussen haakjes geplaatst:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11 )
```

• Toestellen in uw systeem:

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 1 900 xxxxxxx ! 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11)

Met [1-8] xx kan een gebruiker elk willekeurig nummer van drie cijfers kiezen dat begint met de cijfers 1 tot 8. Als er in het systeem toestelnummers met vier cijfers worden gebruikt, voert u de volgende reeks in: [1-8] xxx

Lokaal bellen met een nummer van zeven cijfers:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxxx | 9, 1 900 xxxxxxx | 9, 011xxxxxxx. | 0 | [49]111)
```

9, XXXXXXX Nadat u op 9 hebt gedrukt, kunt u elk nummer van zeven cijfers invoeren zoals bij een lokaal gesprek.

• Lokaal bellen met een netnummer van 3 cijfers en een lokaal nummer van 7 cijfers:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxxx | 9, 1 900 xxxxxxx | 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

9, [2-9] XXXXXXX Dit voorbeeld komt van pas wanneer er een lokaal netnummer moet worden opgegeven. Nadat u op 9 hebt gedrukt, moet u een nummer van tien cijfers invoeren dat begint met een cijfer 2 tot en met 9. Het voorvoegsel wordt automatisch door het systeem ingevoegd voordat het nummer naar de provider wordt verzonden.

• Lokaal bellen met een automatisch ingevoegd netnummer van 3 cijfers:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 900 xxxxxxx | 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

8, XXXXXX Dit voorbeeld komt van pas wanneer een lokaal netnummer wordt vereist door de netwerkprovider, maar de meeste gesprekken naar één netnummer gaan. Nadat u op 8 hebt gedrukt, kunt u elk nummer van zeven cijfers invoeren. Het voorvoegsel 1 en het netnummer 212 wordt automatisch ingevoegd voordat het nummer naar de netwerkprovider wordt verzonden.

Long-distance bellen in VS:

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11)

9, 1 [2-9] XXXXXXXX Nadat u op 9 hebt gedrukt, kunt u elk nummer van elf cijfers invoeren dat begint met 1 en wordt gevolgd door een cijfer 2 tot en met 9.

• Geblokkeerd nummer:

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11)

9, 1 900 XXXXXXX ! Deze cijferreeks voorkomt dat nummers worden gekozen waaraan hoge kosten of ongepaste inhoud zijn verbonden, zoals 0900-nummers. Als u, nadat u op 9 hebt gedrukt, een nummer invoert dat begint met 0900, wordt het gesprek geweigerd.

• Internationaal bellen in VS:

```
( [1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 900 xxxxxxx | 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

9, 011xxxxxx Nadat u op 9 hebt gedrukt, kunt u elk nummer invoeren dat begint met 011 voor een internationaal gesprek vanuit de VS.

• Informatieve nummers:

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11)

0 | [49]11 Dit voorbeeld bevat reeksen van twee cijfers, gescheiden door het sluisteken. Met de eerste reeks kunt u 0 kiezen voor een operator. Met de tweede reeks kunt u 0800 invoeren voor informatie of 112 voor nooddiensten.

Acceptatie en verzending van de gekozen cijfers

Wanneer u een reeks cijfers belt, wordt elke reeks in het nummerplan getest als een mogelijke match. De overeenkomende reeksen vormen een set kandidaatcijferreeksen. Wanneer u meer cijfers invoert, wordt de set met kandidaten steeds kleiner totdat er slechts één of geen geldig is. Wanneer een afsluitende gebeurtenis plaatsvindt, accepteert de server de gebelde reeks en wordt een gesprek geïnitieerd of anders wordt de reeks als ongeldig geweigerd. U hoort de herkiestoon (snelle bezettoon) als de gekozen reeks ongeldig is.

In de volgende tabel wordt uitgelegd hoe afsluitende gebeurtenissen worden verwerkt.

Afsluitende gebeurtenis	Verwerken
Gekozen cijfers hebben met geen enkele reeks in het nummerplan een overeenkomst.	Het nummer wordt geweigerd.
Voorbeeld:	
Nummerplan: (xx)	
Cijfers: 123 - afgewezen	
Als u drukt op Van de haak/Gesprek en de gekozen cijfers gedeeltelijk overeenkomen met één reeks in het nummerplan.	Als de gedeeltelijke reeks in het nummerplan wordt toegestaan, wordt het nummer geaccepteerd en volgens het nummerplan verzonden.
Voorbeeld:	
Nummerplan: (xx)	
Cijfers: 1 – toegestaan	
Cijfers: 12 – toegestaan	
Cijfers: *3 - afgewezen	
Gekozen cijfers komen exact overeen met één reeks in het nummerplan.	Als de reeks in het nummerplan wordt toegestaan, wordt het nummer geaccepteerd en volgens het
Voorbeeld:	nummerplan verzonden.
Nummerplan: (xx)	Als de reeks met het nummerplan wordt geblokkeerd, wordt het nummer geweigerd.
Cijfers: 12 - toegestaan	
Er treedt een time-out op.	Het nummer wordt geweigerd als de gekozen cijfers niet overeenkomen met een cijferreeks in het nummerplan binnen de opgegeven tijd.
	De lange timer tussen cijfers is van toepassing wanneer de gekozen cijfers met geen enkele cijferreeks in het nummerplan overeenkomen. De standaardtijd is 10 seconden.
	De korte timer tussen cijfers is van toepassing wanneer de gekozen cijfers overeenkomen met een of meer kandidaatreeksen in het nummerplan. De standaardtijd is drie seconden.
U drukt op de toets # Van haak.	Als # in het nummerplan staat, wordt het als invoer geaccepteerd. Anders wordt de toets gebruikt voor Van haak.
	Als de reeks compleet is en door het nummerplan wordt toegestaan, wordt het nummer geaccepteerd en volgens het nummerplan verzonden.
	Als de reeks incompleet is of door het nummerplan wordt geblokkeerd, wordt het nummer geweigerd.

Lange timer tussen cijfers (timer onvolledige invoer)

Met Lange timer tussen cijfers wordt het interval tussen gekozen cijfers gemeten. De timer is van toepassing totdat de gekozen cijfers niet overeenkomen met cijferreeksen in het nummerplan. Tenzij u een ander cijfer invoert binnen het opgegeven aantal seconden, wordt de invoer geëvalueerd. Als de invoer geldig is, wordt de oproep voortgezet. Als de invoer ongeldig is, wordt de oproep geweigerd.

Standaard: 10 seconden

Syntaxis voor de lange timer tussen cijfers

SYNTAXIS: L:s, (nummerplan)

• s: het aantal seconden. Als een nummer niet wordt ingevoerd na L:, is de standaardtimer 10 seconden. Als de timer is ingesteld op 0 seconden, wordt het gesprek automatisch verzonden naar het opgegeven toestel wanneer de handset van de haak gaat.

De maximumwaarde voor de timer is altijd één seconde minder dan de tijd die is opgegeven bij instelling voor energiebesparing. Als de tijd voor energiebesparing bijvoorbeeld 60 seconden is en voor de timer 60 seconden (of zelfs meer) is ingesteld, verloopt de timer na 59 seconden.

• De timerreeks wordt links van de eerste haakjes voor het nummerplan weergegeven.

Voorbeeld voor de lange timer tussen cijfers

L:15, (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)

L:15 betekent dat u dit nummerplan gedurende maximaal 15 seconden tussen cijfers mag onderbreken voordat Lange timer tussen cijfers verloopt. Deze instelling is met name handig voor personen die de nummers van visitekaartjes en ander gedrukt materiaal lezen tijdens het bellen.

Korte timer tussen cijfers (timer volledige invoer)

Met Korte timer tussen cijfers wordt het interval tussen gekozen cijfers gemeten. De timer is van toepassing wanneer de gekozen cijfers overeenkomen met ten minste één cijferreeks in het nummerplan. Tenzij u een ander cijfer invoert binnen het opgegeven aantal seconden, wordt de invoer geëvalueerd. Als de invoer geldig is, wordt de oproep voortgezet. Als de invoer ongeldig is, wordt de oproep geweigerd.

Standaard: 3 seconden

Syntaxis voor de korte timer tussen cijfers)

SYNTAXIS 1: S:s, (nummerplan)

Gebruik deze syntaxis om de nieuwe instelling toe te passen op het gehele nummerplan binnen de haakjes.

SYNTAXIS 2: reeks Ss

Gebruik deze syntaxis om de nieuwe instelling toe te passen op een bepaalde kiesreeks.

s: het aantal seconden. Als er geen getal wordt ingevoerd na S, geldt de standaardtimer van 3 seconden.

De maximumwaarde voor de timer is altijd één seconde minder dan de tijd die is opgegeven bij instelling voor energiebesparing. Als de tijd voor energiebesparing bijvoorbeeld 60 seconden is en voor de timer 60 seconden (of zelfs meer) is ingesteld, verloopt de timer na 59 seconden.

Voorbeelden voor de korte timer tussen cijfers

U stelt de timer als volgt voor het gehele nummerplan in:

S:6, (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx. |[1-8]xx)

s:6 betekent dat wanneer u een nummer invoert met de handset van de haak, u maximaal 6 seconden tussen cijfers kunt pauzeren voordat Korte timer tussen cijfers verloopt.

Stel een instant timer in voor een bepaalde volgorde in het nummerplan:

(9,8<:1408>[2-9]xxxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxx0 | 9,8,011xx. | 9,8,xx. | [1-8]xx)

9,8,1[2-9] XXXXXXXXS0 betekent dat het gesprek met de timer ingesteld op 0, automatisch wordt verzonden wanneer u het laatste cijfer in de reeks kiest.

Het nummerplan op de IP DECT-telefoon toevoegen of bewerken

U kunt cijferreeksen verwijderen, cijferreeksen toevoegen of het gehele nummerplan vervangen door een nieuw nummerplan. U kunt maximaal tien nummerplannen configureren op de webpagina **Nummerplannen** van het basisstation of in het configuratiebestand (.xml).

Nadat u een nummerplan hebt toegevoegd of bewerkt, moet u de handset aanmelden bij een nummerplan.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Procedure

Stap 1 Klik op Nummerplannen.

Stap 2 Voer de cijfers voor het nummerplan in of bewerk deze in het veld **Nummerplan**.

U kunt deze parameter ook configureren in het configuratiebestand (.xml) door een reeks in deze indeling in te voeren:

<Dial_Plan_n_>*xx|#xx|xx.|+x.</Dial_Plan_n_>

Waarbij n het index nummer van het Kies plan is.

Stap 3 Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Nummerplan voor de handset configureren, op pagina 93

Nummerplan voor de handset configureren

De handset is abonnee van een nummerplan. Nadat u het nummerplan hebt toegevoegd of bewerkt, moet u de nummerplan-id voor de handset instellen.

U kunt de nummerplan-id voor de handset instellen op de webpagina **Terminal** of in het configuratiebestand (.xml).

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Procedure

Stap 1	Klik op Toestelnummers .
Stap 2	Klik op de koppeling in de kolom Informatie toestelnummer van de handset voor een bepaalde gebruiker.
Stap 3	Stel op de pagina Terminal het Nummerplan-id voor de handset in.
	U kunt deze parameter ook configureren in het configuratiebestand ($.xml$) door een reeks in deze indeling in te voeren:
	<dial_plan_subscription_n_> x</dial_plan_subscription_n_>
	Waar n de handsetindex is en x de index van het nummerplan is.
Stap 4	Klik op Opslaan .

DTMF-parameters voor wachten en onderbreken

In snelkiesnummers, telefoonlijsten, uitgebreide functies en andere tekenreeksen die in de telefoon zijn geconfigureerd, kunnen tekens voor *wachten* (;) en *onderbreken* (,) zijn opgenomen. Deze tekens maken handmatige en automatische DTMF-signaaltransmissie (Dual-Tone Multi-Frequency) mogelijk.

U kunt het wacht- en onderbrekingsteken toevoegen aan tekenreeksen voor snelkiesnummers, uitgebreide functies of telefoonlijsten in deze indeling:

NumberToCall(, of ;)Cijfers(, of ;)Cijfers(, of ;)Cijfers

Waarbij:

- NumberToCall: is het toestelnummer van de handset die u wilt bellen. Bijvoorbeeld: 8537777 of 14088537777.
- , (komma): een pauze van 2 seconden die wordt ingevoegd voor elke komma in de tekenreeks. Het nummer na de, (komma) wordt gebeld na een onderbreking.

Als er meerdere malen een , (komma) voor een contactpersoon is opgegeven, worden de cijfers gekozen tot de volgende , (komma).

•; (wachten): geeft aan dat de handset een bericht weergeeft en wacht op uw bevestiging.

Wanneer u het DTMF-signaal handmatig met het toetsenblok invoert, ziet u een bericht om te bevestigen dat de overdracht van de handmatige invoer voltooid is. Na de bevestiging verzendt de handset DTMF-signalen die zijn gedefinieerd door de *Cijfers*. De handset voert de volgende parameter uit. Als er geen parameters om uit te voeren over zijn in de kiesreeks, gaat de handset naar het hoofdscherm.

Het venster met de wachttijdprompt verdwijnt pas als u de wachtprompt bevestigt. Als u deze niet bevestigt, moet u het gesprek beëindigen of wordt het gesprek door het externe apparaat beëindigd.

Als er meerdere malen een ; (wachten) voor een contactpersoon is opgegeven, worden de cijfers gekozen tot de volgende ; (wachten).

 Cijfers: zijn de DTMF-signalen die uw handset naar een extern apparaat stuurt nadat de verbinding tot stand is gebracht. De handset kan alleen geldige DTMF-signalen verzenden.

Voorbeeld:

95556,1234,,9876;56789#

Een snelkiesnummer activeert de handset om te bellen naar 95556. Er is een onderbreking van 2 seconden en vervolgens wordt 1234 gekozen. De handseet onderbreekt voor 4 seconden voordat 9876 wordt gekozen. Er is wachttijd voordat de handset een bevestigingsbericht weergeeft om 56789# te kiezen. Nadat u hebt bevestigd, kiest de handset deze cijfers.

Richtlijnen voor gebruik

U kunt de cijfers op elk moment kiezen op uw handset bellen tijdens een actief gesprek.

De maximumlengte van de reeks is 24 cijfers.

Als slechts een deel van de kiesreeks overeenkomt met een nummerplan wanneer u een nummer kiest, wordt het gedeelte van de kiesreeks dat niet overeenkomt met de kiesreeks genegeerd. Bijvoorbeeld: 85377776666, , 1, 23

De modus HEBU op het basisstation configureren

U kunt de modus HEBU (Handset Extension by Username) voor het basisstation instellen en een handset registreren. Een basisstation kan niet tegelijkertijd worden ingesteld in de ongeordende modus en de modus HEBU. De eerste modus die in het basisstation is ingeschakeld, is beschikbaar.

U kunt de modus HEBU inschakelen op de webpagina Management of in het configuratiebestand (.xml).

Voordat u begint

- Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.
- Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene LED-lampje geeft aan of de basis is verbonden.

Procedure

Stap 1 Klik op Beheer.

Stap 2 Selecteer Ingeschakeld in het veld Handset toewijzen aan toestel via referenties (HEBU).

U kunt deze parameter ook configureren in het configuratiebestand (.xml) door een reeks in deze indeling in te voeren:

<Hebu_Mode>enabled</Hebu_Mode>

Stap 3 Klik op Opslaan.

Volgende stappen

De gebruikersnaam en het wachtwoord voor HEBU configureren in het basisstation, op pagina 96

De gebruikersnaam en het wachtwoord voor HEBU configureren in het basisstation

U kunt de gebruikersnaam en het wachtwoord voor HEBU in het basisstation instellen om de registratie van de handset te verifiëren.

De gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u invoert in het aanmeldingsscherm op uw handset moeten overeenkomen met de gebruikersnaam en het wachtwoord voor HEBU in het basisstation. Mogelijk moet u een toegangscode invoeren voordat dit scherm wordt weergegeven. Als de gebruikersnaam en het wachtwoord geldig zijn, wordt de handset geregistreerd bij het basisstation. Als u drie keer een onjuiste gebruikersnaam of een onjuist wachtwoord opgeeft of als er een time-out optreedt, wordt de handset opnieuw opgestart.

U kunt de gebruikersnaam en het wachtwoord voor HEBU instellen op de webpagina **Terminal** of in het configuratiebestand (.xml).

Configureer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor HEBU in het configuratiebestand (.xml).

<Subscr_Hebu_Username_1_>Abcd</Subscr_Hebu_Username_1_>, waar n de gebruikersnaam is.

<Subscr_Hebu_Password_1_>Testpwd1@</Subscr_Hebu_Password_1_>, waar n het wachtwoord is.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene LED-lampje geeft aan of het basisstation is verbonden.

Procedure

Stap 1	Klik op Toestelnummers.	
Stap 2	Klik op de koppeling in de kolom Informatie toestelnummer van de handset voor een bepaalde gebruil	
	De IPEI-koppeling toont het IPEI-nummer als FFFFFFFFFF.	
Stap 3	Stel op de pagina Terminal de velden Gebruikersnaam voor HEBU en Wachtwoord voor HEBU in.	
Stap 4	Klik op Opslaan .	

Een extra basisstation toevoegen om een netwerk met twee cellen te maken (workflow)

Als u een 110 basisstation met enkele cel hebt, kunt u nog een 110 basisstation met enkele cel aan het netwerk toevoegen als sommige handsets verbindingsproblemen hebben. De handset kan bijvoorbeeld te ver van het

basisstation zijn, of het basisstation is te druk bezet. Wanneer u twee basisstations instelt, hebt u een systeem met twee cellen. Dit verbetert de dekking. U kunt ook repeaters toevoegen om het dekkingsbereik te verbeteren.

Twee 110 basisstation met enkele cel basisstations in hetzelfde netwerk van het dualcell-netwerk automatisch.

Voor informatie over het instellen van twee 210 basisstation met meerdere cellen, zie Extra basisstations toevoegen om een netwerk met meerdere cellen te maken (workflow), op pagina 100.

Opmerking

De 110 basisstation met enkele cel ondersteunt alleen configuraties met één cel en twee cellen. De 210 basisstation met meerdere cellen ondersteunt configuraties met één cel, twee cellen en multicel.

Dit zijn de beperkingen van een systeem met twee cellen:

- Maximumaantal 110 basisstation met enkele cel's in een dualcell-systeem: 2
- Maximumaantal handsets in een dualcell-systeem: 30

Als u een basisstation in het systeem moet vervangen, moet u de time-out voor vervangen configureren voordat u het basisstation toevoegt. Zie Time-out voor het vervangen van basisstations instellen in Dualcell-netwerk, op pagina 99 voor meer informatie.

Nadat u het systeem met twee cellen hebt ingesteld, synchroniseren de basisstations hun gegevens regelmatig. Alle geregistreerde handsets kunnen communiceren met elk basisstation in het systeem met twee cellen. Als het primaire basisstation niet meer reageert, wordt het andere basisstation in het systeem met twee cellen automatisch het primaire basisstation.



Opmerking

Voor 110 basisstation met enkele cel worden de handsets worden alleen bij het primaire basisstation geregistreerd.

Voor meer informatie over de workflow voor het instellen van een systeem met twee of meer cellen voor 210 basisstation met meerdere cellen, zie Extra basisstations toevoegen om een netwerk met meerdere cellen te maken (workflow), op pagina 100.

Gebruik deze workflow om een systeem met twee cellen in te stellen voor 110 basisstation met enkele cel:

Voordat u begint

Stel het eerste basisstation in en voeg ten minste één handset toe. Zie De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16 voor meer informatie.

Procedure

	Opdracht of actie	Doel
Stap 1	Een systeem met twee cellen instellen op het primaire basisstation, op pagina 98	Stel het eerste basisstation in als het primaire basisstation voor een systeem met twee cellen.
Stap 2	Een systeem met twee cellen instellen op het secundaire basisstation, op pagina 98	Stel een secundair basisstation in.
Stap 3	(Optioneel) Back-up maken van de systeemconfiguratie, op pagina 192	Voer een back-up uit om de configuratie op te slaan.

Een systeem met twee cellen instellen op het primaire basisstation

Om ervoor te zorgen dat de basisstations samenwerken, moet de keten-ID van het systeem voor beide basisstations dezelfde zijn. Gebruik deze procedure om het bestaande basisstation in te stellen voor twee cellen. U kunt deze procedure slechts één keer uitvoeren.



Opmerking

U kunt de systeem keten-ID van 110 basisstation met enkele cel niet wijzigen.

Voordat u begint

- De tijdserver moet worden geconfigureerd op het basisstation.
- Er moet ten minste één toestelnummer worden toegevoegd aan het basisstation.

Procedure

- **Stap 1** Open de webpagina van het bestaande basisstation. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.
- Stap 2 Klik op Twee cellen.
- **Stap 3** Zorg dat het **systeem met twee cellen** is ingesteld op **Ingeschakeld** (standaard).
- **Stap 4** Stel de overige velden in zoals beschreven in Webpaginavelden Twee cellen, op pagina 154.
- Stap 5 Klik op Opslaan en opnieuw opstarten.
- Stap 6 Nadat het basisstation opnieuw is opgestart, maakt u opnieuw verbinding met de beheerwebpagina. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.
- Stap 7 Vernieuw de browser tot er op de pagina Thuis/statusTwee cellen zonder keten (zonder keten) toegestaan om als primair deel te nemen wordt weergegeven in het veld Systeeminformatie.

Volgende stappen

Een systeem met twee cellen instellen op het secundaire basisstation, op pagina 98

Een systeem met twee cellen instellen op het secundaire basisstation

Nadat u het primaire basisstation hebt ingesteld voor een systeem met twee cellen, voegt u een extra basisstation toe met deze procedure. Beide basisstations in het systeem met twee cellen maken gebruik van dezelfde systeemketen-id.

Het primaire basisstation maakt verbinding met het secundaire basisstation. Dit duurt ongeveer 5 tot 8 minuten. Na de verbinding synchroniseert het primaire basisstation de gegevens automatisch.



Opmerking

Als u het beheerwachtwoord van het primaire basisstation hebt gewijzigd voordat u de configuratie van twee cellen hebt gestart, wordt het wachtwoord automatisch gewijzigd op het secundaire basisstation tijdens de synchronisatiefase.
Voordat u begint

- U moet Een systeem met twee cellen instellen op het primaire basisstation, op pagina 98 voltooien.
- Op de pagina Thuis/status van het primaire basisstation moet Toegestaan om deel te nemen als primair worden weergegeven in het veld Systeeminformatie.

Procedure

- **Stap 1** Stel de hardware van het nieuwe basisstation in met Het basisstation installeren, op pagina 30.
- **Stap 2** Monteer het nieuwe basisstation met een van deze opties:
 - Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen, op pagina 31
 - Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen, op pagina 34
 - Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen, op pagina 36
- **Stap 3** Open de webpagina van het nieuwe basisstation. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en gebruik het MAC-adres van het nieuwe basisstation.

Noteer het IP-adres van dit basisstation, zoals weergegeven in de browser.

Op de pagina Home/status wordt Zonder keten toegestaan om als primair deel te nemen weergegeven.

Stap 4 Maak verbinding met de beheerwebpagina van het nieuwe basisstation. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en gebruik het IP-adres dat u hebt genoteerd in stap 3.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt in het veld **Systeeminformatie** Keep Alive weergegeven. Er wordt automatisch een nieuwe systeemketen-ID toegewezen aan beide basisstations. In de sectie **Groep basisstations** worden de details van beide basisstations weergegeven.

Volgende stappen

Nadat u het systeem met twee cellen hebt ingesteld, Back-up maken van de systeemconfiguratie, op pagina 192.

Time-out voor het vervangen van basisstations instellen in Dualcell-netwerk

Nadat u het systeem met twee cellen hebt ingesteld, worden de verbindingen tussen de basisstations om de 30 seconden gecontroleerd. Als de basisstations de verbinding binnen 30 seconden verliezen, verschijnt het bericht Verbinding verbroken! op de **Dual Cell**-webpagina. Als een van de basisstations gedurende langere tijd de verbinding verliest, verschijnt het bericht Vervang het andere basisstation op de webpagina **Start/Status**.

U kunt de time-out voor vervanging instellen op de Dual Cell-webpagina van het configuratiebestand (.xml).

Stel de time-out voor vervangen in het configuratiebestand (.xml) in.

<Dual_Cell_Replacement_Timeout>n</Dual_Cell_Replacement_Timeout>

Waarbij n de tijd in minuten is. De standaardtijd is 15 minuten en de maximale tijd die moet worden ingevoerd is 255 minuten.

Voordat u begint

- De tijdserver moet worden geconfigureerd op het basisstation.
- De datasynchronisatiemodus moet, indien nodig, op het basisstation worden geconfigureerd.

Procedure

Stap 1	Ga naar de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.
Stap 2	Klik op Dual Cell .
Stap 3	Geef de tijd in minuten op in het veld Time-out voor vervangen van basisstation (15-255 min.).
Stap 4	Klik op Opslaan en opnieuw opstarten .
Stap 5	Nadat het basisstation opnieuw is opgestart, maakt u opnieuw verbinding met de beheerwebpagina. Zie
Stap 6	Vernieuw de browser tot er op de pagina Start/Status Dual Cell Unchained (Unchained) Allowed to Join as Secondary wordt weergegeven in het veld Systeeminformatie.

Extra basisstations toevoegen om een netwerk met meerdere cellen te maken (workflow)

Als u een 210 basisstation met meerdere cellen hebt, kunt u aanvullende basisstations toevoegen aan het netwerk als sommige handsets verbindingsproblemen hebben. De handset kan bijvoorbeeld te ver van het basisstation zijn, of het basisstation is te druk bezet. Wanneer u twee of meer basisstations hebt, hebt u een systeem met meerdere cellen.

De 110 basisstation met enkele cel ondersteunt een configuratie met twee cellen en geen configuratie met meerdere cellen. Voor meer informatie over een systeem met twee cellen met 110 basisstation met enkele cel, zie Een extra basisstation toevoegen om een netwerk met twee cellen te maken (workflow), op pagina 96.

Dit zijn de beperkingen van een systeem met meerdere cellen:

- Maximumaantal 210 basisstation met meerdere cellen's in een systeem met meerdere cellen: 250
- Maximumaantal handsets met twee basisstations in het systeem: 60

Maximumaantal handsets in een systeem met meerdere cellen: 1000

Nadat u het systeem met meerdere cellen hebt ingesteld, synchroniseren de basisstations hun gegevens regelmatig. Alle geregistreerde handsets kunnen communiceren met elk basisstation in het systeem met meerdere cellen. Als het primaire basisstation niet meer reageert, wordt een ander basisstation in het systeem met meerdere cellen automatisch het primaire basisstation.

Gebruik deze workflow om een systeem met meerdere cellen in te stellen.

	Opdracht of actie	Doel
Stap 1	De Cisco IP DECT 6800-serie instellen (workflow), op pagina 16	Het eerste basisstation instellen.
Stap 2	Een systeem met meerdere cellen instellen op het primaire basisstation, op pagina 101	Stel het eerste basisstation in als het primaire basisstation voor een systeem met meerdere cellen.
Stap 3	Een systeem met meerdere cellen instellen op een secundair basisstation, op pagina 102	Stel een secundair basisstation in. Herhaal deze stap voor elk aanvullend basisstation.
Stap 4	(Optioneel) Back-up maken van de systeemconfiguratie, op pagina 192	Voer een back-up uit om de configuratie op te slaan.

Procedure

Een systeem met meerdere cellen instellen op het primaire basisstation

Om ervoor te zorgen dat de basisstations samenwerken, wijst u dezelfde systeemketen-id toe aan alle basisstations in het netwerk met meerdere cellen. Gebruik deze procedure om het bestaande basisstation in te stellen voor meerdere cellen. U kunt deze procedure slechts één keer uitvoeren.

Voordat u begint

- De tijdserver moet worden geconfigureerd op het basisstation.
- Er moet ten minste één toestelnummer worden toegevoegd aan het basisstation.

Procedure

- **Stap 1** Open de webpagina van het bestaande basisstation. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.
- Stap 2 Klik op Meerdere cellen.
- Stap 3 Stel Systeem met meerdere cellen in op Ingeschakeld.
- Stap 4 Stel een Systeemketen-id in.

We raden u aan de **systeemketen-id** in te stellen op een getal dat niet lijkt op een toestelnummer. Bijvoorbeeld, als u 4-cijferige toestelnummers gebruikt, stelt u de **systeemketen-id** in op meer dan 4 cijfers.

- **Stap 5** Stel de overige velden in zoals beschreven in Webpaginavelden Meerdere cellen, op pagina 156.
- Stap 6 Klik op Opslaan en opnieuw opstarten.
- Stap 7 Nadat het basisstation opnieuw is opgestart, maakt u opnieuw verbinding met de beheerwebpagina. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.
- Stap 8 Vernieuw de browser tot er op de pagina Thuis/status Meerdere cellen zonder keten (zonder keten) toegestaan om als primair deel te nemen wordt weergegeven in het veld Systeeminformatie.

Volgende stappen

Een systeem met meerdere cellen instellen op een secundair basisstation, op pagina 102

Een systeem met meerdere cellen instellen op een secundair basisstation

Nadat u het primaire basisstation hebt ingesteld voor meerdere cellen, voegt u een of meer basisstations toe met deze procedure. Alle basisstations in de configuratie met meerdere cellen gebruiken dezelfde systeemketen-id.

Wanneer op het secundaire basisstation meerdere cellen is ingeschakeld en het basisstation start opnieuw op, start het primaire basisstation automatisch met het synchroniseren van gegevens.



Opmerking

Als u het beheerwachtwoord van het primaire basisstation hebt gewijzigd voordat u de configuratie van meerdere cellen hebt gestart, wordt het wachtwoord automatisch gewijzigd op het secundaire basisstation tijdens de synchronisatiefase

Voordat u begint

- U moet Een systeem met meerdere cellen instellen op het primaire basisstation, op pagina 101 voltooien.
- Op de pagina Thuis/status van het primaire basisstation moet Toegestaan om deel te nemen als primair worden weergegeven in het veld Systeeminformatie.
- U moet de Systeemketen-id vanuit het primaire basisstation instellen.
- U moet weten wat het MAC-adres van het nieuwe basisstation is.

Procedure

Stap 1	Stel de hardware van het nieuwe basisstation in met Het basisstation installeren, op pagina 30.		
Stap 2	Monteer het nieuwe basisstation met een van deze opties:		
	• Het basisstation of de repeater op het plafond bevestigen, op pagina 31		
	• Het basisstation of de repeater op een bureau bevestigen, op pagina 34		
	• Het basisstation of de repeater aan de muur bevestigen, op pagina 36		
Stap 3	Open de webpagina van het nieuwe basisstation. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en gebruik het MAC-adres van het nieuwe basisstation.		
	Noteer het IP-adres van dit basisstation, zoals weergegeven in de browser.		
	Op de pagina met Thuis/status wordt Meerdere cellen uitgeschakeld weergegeven.		
Stap 4	Klik op Meerdere cellen .		
Stap 5	Stel Systeem met meerdere cellen in op Ingeschakeld.		
Stap 6	Stel de Systeemketen-id gelijk aan het veld op het primaire basisstation.		
Stap 7	Stel de overige velden in zoals beschreven in Webpaginavelden Meerdere cellen, op pagina 156.		
Stap 8	Klik op Opslaan en opnieuw opstarten .		

- **Stap 9** Maak verbinding met de beheerwebpagina van het nieuwe basisstation. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46 en gebruik het nieuwe IP-adres dat u hebt genoteerd in stap 3.
- Stap 10 Vernieuw de browser tot er op de pagina Thuis/status Meerdere cellen zonder keten (Initiële synchronisatie 1) toegestaan om als secundair deel te nemen wordt weergegeven in het veld Systeeminformatie.

Nadat het bericht wordt weergegeven, beginnen de basisstations met gegevens synchroniseren. Het duurt maximaal 5 minuten om het bestaande en het nieuwe basisstation te synchroniseren. U ziet dat het bericht verandert in Meerdere cellen zonder keten (Initiële synchronisatie 1) Secundair wacht op primair.

Stap 11Vernieuw de browser tot er op de pagina Thuis/statusMeerdere cellen gereed (Actief
blijven)blijven)Secundair wordt weergegeven in het veld Systeeminformatie.

Als u de beheerwebpagina voor het primaire basisstation bekijkt, wordt er op de pagina Thuis/statusMeerdere cellen gereed (Actief houden) Primair weergegeven in het veld Systeeminformatie.

Volgende stappen

Nadat u uw systeem met meerdere cellen hebt ingesteld, Back-up maken van de systeemconfiguratie, op pagina 192.

Nummerweergave op IP DECT-telefoon toevoegen of bewerken

U kunt nummerweergave toevoegen of bewerken om de inkomende oproep te koppelen aan lokale contactpersonen en de contactgegevens weer te geven op het scherm van de handset. Nummerweergave helpt bij het accepteren of afwijzen van bepaalde typen gesprekken, zoals interlokale of internationale gesprekken.

De reeks van de beller-id bestaat uit een aantal cijferreeksen, gescheiden door het teken |. Zie *Cijferreeksen* voor meer informatie over de toegestane cijferreeksen en hun functies. De reeks van de beller-id kan maximaal drie vervangingen bevatten. U kunt tien beller-id's toevoegen en elke beller-id kan maximaal 64 tekens lang zijn.

Nadat u de beller-id hebt toegevoegd of bewerkt, moet u de index van de beller-id's voor elke handset instellen.

U kunt nummerweergave toevoegen of bewerken op de webpagina **Nummerplannen** of in het configuratiebestand (.xml).

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Procedure

Stap 1 Klik op Nummerplannen.

Stap 2 Voer de beller-id in het veld **Caller ID Map (Beller-id toewijzen)** in voor elke **Idx**.

U kunt deze parameter ook configureren in het configuratiebestand (.xml) door een reeks in deze indeling in te voeren:

```
<Call Id Map n >x</Call Id Map n >
```

Waarbij n het index nummer is van de beller-id en x de cijferweergave van de beller-id.

Stap 3 Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Beller-id voor de handset configureren, op pagina 104

Beller-id voor de handset configureren

U configureert de index van de beller-id's voor elke handset, nadat u de beller-id hebt toegevoegd of bewerkt.

U kunt de index van de beller-id's voor de handset instellen op de webpagina **Terminal** of in het configuratiebestand (.xml).

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Procedure

Stap	1	Klik or	Toestelnummers.
------	---	---------	-----------------

Stap 2 Klik op de koppeling in de kolom **Informatie toestelnummer** van de handset voor een bepaalde gebruiker.

Stap 3 Stel op de webpagina Terminal de Caller ID Map (Beller-id toewijzen) in voor de handset.

U kunt deze parameter ook configureren in het configuratiebestand (.xml) door een reeks in deze indeling in te voeren:

<Call_ID_Map_Subscription_n > x</ Call_ID_Map_Subscription_n >

Waar n is de handsetindex is en x de index voor de beller-id is.

Stap 4 Klik op Opslaan

Server van hulpprogramma Probleemrapportage configureren

U kunt de PRT-server (probleemrapportage) zo configureren dat systeemberichten worden geüpload. In een systeem met meer cellen moet u de PRT-server configureren in elk basisstation in het systeem. U kunt de status van het uploaden van het rapport controleren op de webpagina **Syslog**.

U kunt het uploaden van het rapport op de volgende manieren aanvragen:

• U kunt een SIP-melding Event: prt-gen naar het basisstation verzenden. Als het SIP-transport TCP of UDP is, vraagt het basisstation om autorisatie. Het rapport wordt geüpload als de referenties van de server en de handset matchen. Als u de SIP-melding uitschakelt, kan een niet-geregistreerde handset de

SIP-melding PIAXXX naar het basisstation sturen. PIA staat voor de provisioning-id-account en XXX is de systeemketen-id van het basisstation.

- U kunt een bewerking-URL https://<xx.xx.xx>/admin/prt-gen gebruiken en het IP-adres van het basisstation definiëren in de URL.
- Als het basisstation onverwacht opnieuw wordt gestart, wordt een gebeurtenis gestart om een rapport te uploaden naar de gedefinieerde PRT-server.

Als u een ongeldige server definieert, wordt de verbinding met de server verbroken of treedt er een fout op tijdens het genereren van het probleemrapport en wordt er een bericht opgeslagen in de systeemlogboeken.

U kunt de PRT-server configureren op de webpagina Management of in het configuratiebestand (.xml).

Configureer de meldingsvelden op deze manier in het configuratiebestand (.xml).

<PRT upload server>n</PRT upload server>, waar n staat voor het protocol, de domeinnaam en de poort.

<PRT upload filename>n</PRT upload filename>, waar n staat voor de bestandsnaam.

<PRT http header>n</PRT http header>, waar n staat voor de koptekst.

<PRT_http_header_value>n</PRT_http_header_value>, waar n staat voor de waarde die aan de koptekst moet worden toegevoegd.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.

Procedure

- Stap 1 Klik op Beheer.
- Stap 2 Configureer de velden zoals beschreven in de sectie Hulpprogramma Probleemrapportage in Webpaginavelden Beheer, op pagina 133.
- Stap 3 Klik op Opslaan.

Het statusbestand van het basisstation exporteren

U kunt het bestand status.xml exporteren, dat de systeeminformatie, geregistreerde apparaatgegevens en de statistische gegevens voor een basisstation bevat. U kunt ook de status.xml-bestanden voor meerdere basisstations in een systeem exporteren.

U kunt het bestand op de volgende manieren exporteren:

- Gebruik de koppeling Status exporteren op de webpagina Thuis/status van het basisstation.
- Gebruik de opties op de pagina Diagnostiek van het basisstation voor het huidige basisstation of voor alle basisstations in het systeem.
- Gebruik een actie-URL: <protocol>://<ip>/admin/status.xml en definieer het IP-adres van het basisstation in de URL.

• Stuur de SIP-melding prt-gen naar de geregistreerde handset. Op deze manier ontvangt de PRT-server (Hulpprogramma Probleemrapportage) de status.xml-bestanden. Zorg ervoor dat de PRT-server correct is geconfigureerd. Zie de sectie *Server van hulpprogramma Probleemrapportage configureren* voor meer informatie.

U kunt het bestand op deze manier met de webpagina Diagnostiek exporteren.

Voordat u begint

- Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in *Aanmelden bij de beheerwebpagina*.
- Zorg ervoor dat de PRT-server beschikbaar is.
- Zorg ervoor dat de handsets zijn geregistreerd bij het basisstation.

Procedure

Stap 1 Klik op Diagnostiek.

Stap 2 Klik op Alle basisstations of Huidige basisstations in de weergave Logboekregistratie van de webpagina.

Volgende stappen

Download het bestand dat u wilt exporteren.



Headsets

- Ondersteunde headsets, op pagina 107
- Belangrijke informatie over veilig gebruik van de headset, op pagina 107
- Geluidskwaliteit, op pagina 108

Ondersteunde headsets

U kunt deze typen headsets gebruiken met uw handset:

- Headset met een audio stekker 3,5 mm
- Bluetooth LE-headset



Opmerking

De 6823 handset ondersteunt Bluetooth niet.

Belangrijke informatie over veilig gebruik van de headset

A

Hoge geluidsdruk: vermijd luisteren op hoog volumeniveau voor langere perioden om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Wanneer u uw headset aansluit, dient u het volume van de luidspreker te verlagen voordat u de headset opzet. Als u eraan denkt om het volume te verlagen voordat u de headset afzet, staat het volume lager wanneer u de headset weer opnieuw aansluit.

Houd rekening met uw omgeving. Wanneer u uw headset gebruikt, kan deze belangrijke externe geluiden blokkeren, met name bij noodgevallen of in lawaaierige omgevingen. Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat de headset of de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen of huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de buurt van uw headset of headsetkabels.

Geluidskwaliteit

Afgezien van de fysieke, mechanische en technische prestaties moet het audiogedeelte van een headset gewoon goed klinken, zowel voor u als voor uw gesprekspartner aan de andere kant van de lijn. Geluidskwaliteit is subjectief en we kunnen geen garantie bieden voor de prestaties van headsets van andere leveranciers. Van verschillende headset van grote headsetfabrikanten is echter bekend dat ze goed presteren met Cisco IP-telefoons.

Cisco beveelt geen headsets van derden aan en test deze niet met haar producten. Ga naar de website van de fabrikant voor informatie over de ondersteuning van headset van derden voor Cisco-producten.

Cisco test de Cisco-headsets met de Cisco IP-telefoons. Meer informatie over de ondersteuning voor Cisco-headsets en Cisco IP-telefoons vindt u in https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ headsets/index.html.



HOOFDSTUK J

Volgen

- Webpagina's van het basisstation, op pagina 109
- De status van de handset weergeven, op pagina 186
- Voer een locatieonderzoek uit, op pagina 186

Webpagina's van het basisstation

U kunt de webpagina's van het basisstation gebruiken om het basisstation te configureren en voor de status en statistieken.

Alle pagina's zijn beschikbaar in de beheerdersweergave. Voor toegang tot de webpagina's van het basisstation in de beheerdersweergave, zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Sommige pagina's zijn beschikbaar in de gebruikersweergave. Voor toegang tot de webpagina's van het basisstation in de gebruikersweergave, zie Aanmelden bij de webpagina van de gebruiker, op pagina 47.

Tenzij anders aangegeven, worden webpagina's alleen in de beheerdersweergave weergegeven.

Verwante onderwerpen

Accounts basisstation, op pagina 19

Webpaginavelden Start/Status

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina **Start/Status** van het basisstation. Deze velden zijn Alleen-lezen.

De pagina wordt weergegeven in de weergaven voor beheerders en gebruikers.

Tabel 8: Webpaginavelden Start/Status

Veld	Beschrijving
Systeeminformatie	Identificeert of de modus voor twee of voor meerdere cellen is ingeschakeld of uitgeschakeld.
	De informatie over de twee cellen wordt alleen weergegeven op de 110 basisstation met enkele cel. De informatie over de meerdere cellen wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.

Veld	Beschrijving	
Type telefoon	Identificeert de hardwerversie (IPDECT-Vx) en het type van het basisstation (DBS-110-3PC of DBS-210-3PC).	
Systeemtype	Identificeert het ingeschakelde protocol.	
RF-band	Identificeert de radiofrequentieband (RF) die het systeem gebruikt.	
	RF-banden zijn specifiek voor het land waar de apparatuur is geïnstalleerd.	
Huidige lokale tijd	Identificeert de huidige datum en tijd van het systeem.	
Werktijd	Identificeert de verlopen tijd (in dagen, uren, minuten en seconden) sinds de laatste keer opnieuw opstarten.	
RFPI-adres	Identificeert de RFPI-identiteit (Radio Fixed Part Identity) van het basisstation.	
MAC-adres	Identificeert het MAC-adres van het basisstation.	
IP-adres	Identificeert het toegewezen IP-adres van het basisstation.	
Productconfiguratie	Gereserveerd voor toekomstig gebruik.	
Firmwareversie	Identificeert de firmware-versie en de firmware-datum die momenteel wordt uitgevoerd op het basisstation.	
Firmware-URL	Identificeert het IP-adres van de firmware-updateserver en het firmware-pad op de server.	
Reboot	Hier wordt de invoer van de laatste 6 reboots weergegeven, met de datum, tijd, het type reboot en de firmware-versie.	
	Type reboot omvat: normaal opnieuw opstarten, geforceerd opnieuw opstarten, stroomstoring, onverwachts opnieuw opstarten	
Status basisstation	Geeft de huidige status:	
	Inactief: geen actieve gesprekken	
	• In gebruik: een of meer actieve gesprekken	
Status van de SIP-identiteit van dit basisstation	Identificeert de toestelnummers die op het basisstation zijn geconfigureerd en de status van het toestelnummer:	
	• OK: handset is OK.	
	• SIP-fout: handset heeft een SIP-registratiefout.	

Webpaginavelden Toestelnummers

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Toestelnummers van het basisstation.

De pagina wordt weergegeven in de weergaven voor beheerders en gebruikers.

Deze sectie is van toepassing op firmwarerelease 4.7 en hoger. Zie voor de pagina voor de firmwarerelease V450 en V460: Velden van de webpagina Toestelnummers voor firmwarerelease V450 en V460, op pagina 181.

Tabel 9: Sectie Algemeen

Veld	Inhoud	Beschrijving
AC	4-cijferige numerieke code	Identificeert de toegangscode (AC) voor het basisstation. Dit veld kan alleen worden gewijzigd in de
		beheerdersweergave.

Tabel 10: Sectie Toestelnummers

Veld	Inhoud	Beschrijving
Idx	Dit veld is Alleen-lezen.	Geeft het volgnummer van de handset.
Toestelnummer, info	Dit veld is Alleen-lezen.	Geeft het IPEI-nummer (International Portable Equipment Identity), het unieke DECT-identificatienummer van de handset.
		Dit veld is een koppeling naar meer informatie over de handset op de pagina Terminal .
		Onder de IPEI-koppeling ziet u de status van de handset en het toestelnummer.
		• Status: een gekleurde stip geeft de status aan:
		• Groen: de handset is geregistreerd.
		Rood: de handset wordt verwijderd.
		• Toestel: de naam van het toestelnummer
		De handset kan twee keer voorkomen in de lijst als er twee lijnen aan zijn toegewezen.
Terminalpositie	Dit veld is Alleen-lezen	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.7.
		Geeft het RPN-nummer en de naam van het basisstation.

I

Veld	Inhoud	Beschrijving
Terminalstatus	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft de huidige status van de handset:
		 Aanwezig@RPNxx: de handset is verbonden met het basisstation RPNxx.
		• Losgekoppeld: de handset is niet verbonden (bijvoorbeeld uitgeschakeld of niet geregistreerd).
		• Gevonden: de handset is geconfigureerd om te communiceren met een specifiek basisstation, maar kan geen verbinding maken. Dit wordt bijvoorbeeld weergegeven als de handset is ingeschakeld, maar het basisstation is uitgeschakeld.
		• Verwijderd: de handset is niet verbonden met het basisstation (niet zichtbaar) gedurende een bepaalde tijd, doorgaans één uur.
Type Terminal, FW-informatie	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft het modelnummer en de firmware-versie van de handset.
FWU-voortgang	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft de status van de firmware-update (FWU):
		• Uit: geeft aan dat het veld voor sw-versie is ingesteld op 0 op de pagina Firmware-update .
		• Initialiseren: geeft aan dat het updateproces is gestart.
		• X%: geeft de voortgang van de download aan, waarbij X het voortgangspercentage is (0-100).
		• X% verifiëren: geeft aan dat de firmware wordt geverifieerd voordat deze wordt gebruikt.
		• Wachten op lader: geeft aan dat de firmwaredownload is voltooid en dat de handset in het oplaadstation moet worden geplaatst om de nieuwe firmware te installeren.
		• Conn.term.wait: geeft aan dat de firmware-update van de repeater is voltooid en dat de repeater nu opnieuw wordt ingesteld.
		• Voltooid: geeft aan dat de firmware-update is voltooid.
		• Fout: geeft aan dat de update niet is gelukt. Mogelijke oorzaken:
		• Bestand is niet gevonden.
		• Bestand is niet geldig.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Batterijniveau	Dit veld is Alleen-lezen	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.7.
		Geeft een momentopname van het huidige laadniveau van de handsetbatterij weer.
		ALs u de velden voor batterijniveau, RSSI en metingstijd wilt vernieuwen, klikt u op Vernieuwen inks van het IPEI-selectievakje.
RSSI	Dit veld is Alleen-lezen.	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.7.
		Hier wordt een momentopname van de indicator voor de ontvangen signaalsterkte (RSSI) voor het verbonden basisstation of de verbonden repeater weergegeven.
		ALs u de velden voor batterijniveau, RSSI en metingstijd wilt vernieuwen, klikt u op Vernieuwen inks van het IPEI-selectievakje.
Metingstijd [mm:ss]	Dit veld is Alleen-lezen	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.7.
		Hier wordt de tijd in minuten en seconden weergegeven sinds de batterij- en de RSSI-informatie van de handset zijn vastgelegd.
		ALs u de velden voor batterijniveau, RSSI en metingstijd wilt vernieuwen, klikt u op Vernieuwen O links van het IPEI-selectievakje.

Webpaginavelden Toestelnummers toevoegen of bewerken

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina's **Toestelnummer toevoegen** en **Toestelnummer bewerken** van het basisstation.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Lijnnaam	Tekenreeks Lengte: 1 tot 7 tekens	Indiceert de naam van de lijn voor inkomende en uitgaande gesprekken.
Terminal	Keuze: • Nieuwe terminal • Terminal Idx 1 • Terminal Idx 2	 Identificeert hoe het toestelnummer moet worden toegewezen. Nieuwe terminal: een nieuwe handset wordt geconfigureerd. Terminal Idx x: identificeert de index van een bestaande handset (van de pagina Servers). Dit wordt gebruikt wanneer u een tweede toestelnummer toewijst aan een handset.

Tabel 11: Webpaginavelden Toestelnummers toevoegen

Veld	Inhoud	Beschrijving
Toestel	Cijferreeks	Geeft het telefoonnummer aan.
		Het toestelnummer moet worden geconfigureerd op de SIP-server voordat de handset gesprekken kan starten en ontvangen.
		De toestelnummer wordt op het hoofdscherm van de handset weergegeven.
Verificatie gebruikersnaam	Tekenreeks	Identificeert de gebruikersnaam die aan de handset is toegewezen in het gespreksbeheersysteem.
		In firmwarerelease 4.7 kan de naam maximaal 128 tekens lang zijn.
Wachtwoord verificatie	Tekenreeks	Identificeert het wachtwoord van de gebruiker op het gespreksbeheersysteem.
		In firmwarerelease 4.7 kan het wachtwoord maximaal 128 tekens lang zijn.
Weergavenaam	Tekenreeks	Identificeert de naam die bij het toestelnummer wordt weergegeven.
		Deze naam wordt weergegeven op het hoofdscherm direct onder de datum en tijd.
XSI-gebruikersnaam	Tekenreeks	Identificeert de gebruikersnaam voor de BroadSoft XSI-telefoonlijst.
		In firmwarerelease 4.7 kan de naam maximaal 128 tekens lang zijn.
XSI-wachtwoord	Tekenreeks	Identificeert het wachtwoord voor de BroadSoft XSI-telefoonlijst.
		In firmwarerelease 4.7 kan het wachtwoord maximaal 128 tekens lang zijn.
Postvaknaam	Tekenreeks	Identificeert de gebruikersnaam voor het voicemailsysteem.
Postvaknummer	Cijferreeks	Geeft het nummer dat voor het voicemailsysteem moet
	Geldige inhoud is $0 - 9$, *, #	worden gekozen. Dit nummer moet zijn ingeschakeld op de SIP-server.
Server	Vervolgkeuzelijst met IP-adressen	Duidt op het adres van de SIP-server of het gespreksbeheersysteem.
De functie Wachtend gesprek	Functiestatus: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Identificeert of Wachtend gesprek beschikbaar is op de telefoon.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Lijst-URI BroadWorks Busy Lamp Field	Functiestatus: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Identificeert de URL die moet worden gebruikt voor BLF-informatie (Busy Lamp Field) Alleen van toepassing op BroadSoft SIP-servers.
BroadWorks-weergave voor gedeeld gesprek	Functiestatus: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Identificeert of de lijn wordt gedeeld Alleen van toepassing op BroadSoft SIP-servers. Moet zijn ingeschakeld op de SIP-server.
BroadWorks-functie gebeurtenispakket	Functiestatus: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Identificeert of het BroadWorks-pakket beschikbaar is. Functies omvatten: niet storen, gesprek doorschakelen (alle, bezet, geen antwoord). Alleen van toepassing op BroadSoft SIP-servers. Moet zijn ingeschakeld op de SIP-server.
Nummer voor onvoorwaardelijk doorschakelen van gesprekken (2 velden)	Cijferreeks: • Geldige inhoud is 0 – 9, *, # Functiestatus: • Uitgeschakeld (standaard)	 Identificeert: Of gesprekken onvoorwaardelijk doorschakelen beschikbaar is. Welk nummer er moet worden gekozen wanneer er een inkomende oproep wordt ontvangen voor de handset.
Nummer voor doorschakelen bij geen antwoord (3 velden)	 Ingeschakeld Cijferreeks: Geldige inhoud is 0 -9, *, # Functiestatus: Uitgeschakeld (standaard) Ingeschakeld Tijd in seconden: Tussen 0 en 255 Standaard 90 	 Van toepassing op alle inkomende oproepen. Identificeert: Of gesprek doorschakelen bij geen antwoord beschikbaar is. Welk nummer er moet worden gekozen wanneer er een inkomende oproep wordt ontvangen voor de handset en deze niet wordt beantwoord. Hoe lang er moet worden gewacht, in seconden, voordat het gesprek wordt beschouwd als niet beantwoord. Van toepassing op alle niet-beantwoorde gesprekken.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Nummer voor doorschakelen bij bezet (2 velden)	 Geldige inhoud is 0 -9, *, # Functiestatus: Uitgeschakeld (standaard) Ingeschakeld 	 Identificeert: Of gesprek doorschakelen bij bezet beschikbaar is. Welk nummer er moet worden gekozen als de handset bezet is. Een handset is bezet wanneer er al 2 gesprekken zijn (een actief en een in de wacht). Is van toepassing wanneer de handset zich in een bestaand gesprek bevindt.
Anonieme gesprekken afwijzen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of de handset gesprekken zonder nummerweergave moet afwijzen.
Nummer verbergen	Waarden: • Uit • Aan voor volgende oproep • Always-on	Geeft aan of een handset een oproep kan doen zonder nummerweergave.
Niet storen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of de gebruiker de modus Niet storen (NST) kan inschakelen.

Velden van de webpagina Terminal

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina **Terminal** van het basisstation. Klik op het IPEI-nummer van de handset op de pagina **Toestelnummers** om dit scherm weer te geven.

De pagina wordt weergegeven in de weergaven voor beheerders en gebruikers. Niet alle velden zijn beschikbaar in de weergave voor gebruikers.

Deze sectie is van toepassing op firmwareversie 4.7. Zie voor de pagina voor de firmwarerelease V450 en V460: Velden van de webpagina Terminal voor firmwarerelease V450 en V460, op pagina 183.

Tabel 12: Velden van de webpagina Terminal

Veld	Inhoud	Beschrijving
IPEI	Reeks van 10 tekens	Bevat het IPEI-nummer (International Portable Equipment Identity) van de handset. Elke handset heeft een uniek IPEI-nummer en dit nummer wordt weergegeven op het etiket onder de handsetbatterij en op het etiket van de handsetdoos.
		Als u dit veld wijzigt, wordt registratie van de handset ongedaan gemaakt.
Gekoppelde terminal	Waarden: • Geen gekoppelde terminal • Handset-id	Geeft de terminal aan die is gekoppeld met de handset.
AC	Code van 4 cijfers	Geeft de toegangscode die is gebruikt om de handset te registreren. Nadat de handset is geregistreerd, wordt deze code niet gebruikt.
		Opmerking We raden aan dat u de standaardwaarde wijzigt wanneer u uw systeem begint in te stellen, voor betere beveiliging.
Noodlijn	Waarden: • Geen noodlijn geselecteerd • Telefoonnummer	Geeft de lijn aan die moet worden gebruikt voor noodoproepen.
Alarmnummer	Telefoonnummer	Geeft het nummer aan dat moet worden gekozen wanneer een gebruiker gedurende drie seconden of langer drukt op de knop Nood op de handset.
Nummerplan-id	Waarden: 1 tot 10	Alleen de beheerdersweergave
		Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.1(1).
		Identificeert de index van het nummerplan, geconfigureerd in Webpaginavelden Nummerplannen, op pagina 164.
HEBU-gebruikersnaam	Tekenreeks van maximaal 40 tekens	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.1(1). Geeft de gebruikersnaam aan voor de registratie van de handset in de modus HEBU.

Veld	Inhoud	Beschrijving
HEBU-wachtwoord	Tekenreeks van maximaal 40 tekens	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.1(1).
		Geeft het wachtwoord aan voor de registratie van de handset in de modus HEBU.
Toestellen		
VoIP Idx	Dit veld is Alleen-lezen.	Geeft het volgnummer van de handset.
Toestel	Dit veld is Alleen-lezen.	Geeft de geconfigureerde toestelnaam weer.
		Het toestelnummer moet worden geconfigureerd op de SIP-server voordat de handset gesprekken kan starten en ontvangen.
		Alleen beheerdersweergave: dit veld is een koppeling naar meer informatie over de handset op de pagina Toestelnummer bewerken .
Weergavenaam	Dit veld is Alleen-lezen.	Geeft het telefoonnummer aan.
		Deze informatie wordt op het hoofdscherm van de handset weergegeven.
Server	Dit veld is Alleen-lezen.	Duidt op het adres van de SIP-server of het gespreksbeheersysteem.
Serveralias	Dit veld is Alleen-lezen.	Bevat de naam van het gespreksbeheersysteem.
Status	Dit veld is Alleen-lezen.	Geeft de status van de SIP-registratie aan. Als het veld leeg is, heeft de handset geen SIP-registratie.
Signaalinstellingen		
Ontvangmodus		Alleen de beheerdersweergave
		Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
Verzendinterval		Alleen de beheerdersweergave
		Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
Alarmprofielen		
Profiel 0-7		Alleen de beheerdersweergave
		Geeft de lijst met alarmen.
Alarmtype	Naam van het alarm	Alleen de beheerdersweergave
		Geeft aan welk alarmtype is geconfigureerd voor het specifieke profiel. Wanneer geen alarmen zijn geconfigureerd, geeft het veld Niet geconfigureerd weer.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Selectievakje alarmtype	Selectievakje (standaard	Alleen de beheerdersweergave
	uitgeschakeld)	Identificeert het alarmtype dat actief is op de handset.
Instellingen voor weerga	we gedeeld gesprek	
Idx 1-8		Alleen de beheerdersweergave
		Index van de toestelnummers
Toestel	Toestelnummer	Alleen de beheerdersweergave
		Identificeert de handsetlijnen die ondersteuning bieden voor weergave gedeeld gesprek. Wanneer de functie door geen lijnen wordt ondersteund, wordt Niet geconfigureerd weergegeven in het veld.
Lokale telefoonlijst importeren	Bestandsnaam	Wordt gebruikt om een lokale telefoonlijst vanaf een computer naar de telefoon te uploaden in de .csv-indeling (door komma's gescheiden). Zie Instellingen lokale contactpersonen, op pagina 68 voor meer informatie.
Lokale telefoonlijst exporteren		Wordt gebruikt om een lokale telefoonlijst vanaf een telefoon naar de computer te exporteren in de .csv-indeling (door komma's gescheiden). Zie Instellingen lokale contactpersonen, op pagina 68 voor meer informatie.

Webpaginavelden Servers

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina **Servers** van het basisstation of op de webpagina **Server toevoegen** wanneer u de installatie start.

Tabel 13: Webpaginavelden Servers

Veld	Inhoud	Beschrijving
Serveralias	Tekenreeks	Identificeert de korte naam voor de gespreksbeheerserver.

I

Veld	Inhoud	Beschrijving
NAT-aanpassing	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	 Geeft aan hoe de SIP-berichten worden afgehandeld in een router met SIP. Ingeschakeld: wanneer het systeem een SIP-reactie ontvangt op een REGISTER-aanvraag met koptekst <i>Via</i> waarin de parameter voor <i>received</i> is opgenomen, past het basisstation de contactgegevens aan op het IP-adres in de received-parameter. Bijvoorbeeld "Via: SIP/2.0/UDP 10.1.1.1:4540;received=68.44.20.1". Het basisstation geeft nog een REGISTER-aanvraag uit met de bijgewerkte contactgegevens. Uitgeschakeld: de received-parameter wordt genegeerd.
Registrar	IP-adres, DNS-adres of URL	Identificeert de proxyserver van de SIP-server (gespreksbeheersysteem). Het poortnummer in het adres is optioneel.
Uitgaande proxy	IP-adres, DNS-adres of URL	Identificeert de sessierandcontroller of de uitgaande proxy van de SIP-server. Stel de uitgaande proxy in op het adres en de poort van de privé NAT-gateway, zodat SIP-berichten worden verzonden via de NAT-gateway.
Conferentieserver inschakelen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	 Hiermee bepaalt u het gebruik van de externe conferentieserver. Uitgeschakeld: er is geen externe conferentieserver geconfigureerd. Wanneer de gebruiker een conferentie start, start de handset een conferentie met de interne functie voor conferentie met drie personen. Ingeschakeld: er is een externe conferentieserver geconfigureerd. Wanneer de gebruiker een vergadering start, start de handset een conferentie op de conferentieserver die in het veld Conferentieserver is geconfigureerd.
Conferentieserver	IP-adres	Identificeert het IP-adres van de conferentieserver van de serviceprovider, indien beschikbaar.
Gesprekslogboekserver	IP-adres	Geeft de XSI-gesprekslogserver aan. Wanneer dit is ingesteld, worden de gesprekslogboeken van de handset opgeslagen op de gesprekslogboekserver. Als dit leeg wordt gelaten, gebruikt de handset het lokale gesprekslogboek.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Tijd(en) opnieuw registreren	Geheel getal Standaard: 3600	Geeft de tijd in seconden voor een geldige SIP-registratie en geeft de maximale tijd tussen de SIP-registraties voor het SIP-account.
		Opmerking We raden aan dat u dit niet onder de 60 seconden instelt.
Interval pogingen opnieuw	Geheel getal	Geeft de tijd in seconden aan die moet worden gewacht
registreren	Standaard: 30	mislukte registratie. Dit wordt gebruikt wanneer het registratiefoutbericht Retry Reg RSC is.
High Rnd-interval pogingen	Geheel getal	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.1.
opnieuw registreren	Standaard: 30	Hiermee wordt de hoge waarde van het willekeurige interval aangegeven dat moet worden gewacht voordat de registratie opnieuw wordt uitgevoerd na mislukking tijdens de laatste registratie.
		Als de waarde in dit veld groter is dan de waarde in het veld Interval pogingen opnieuw registreren , wordt een willekeurige waarde gekozen tussen deze twee waarden.
Lang interval pogingen opnieuw registreren	Geheel getal Standaard: 1200	Geeft de tijd in seconden aan die moet worden gewacht voordat de handset de registratie opnieuw probeert na een mislukte registratie. Dit wordt gebruikt wanneer het registratiefoutbericht iets anders dan Retry Reg RSC is.
		Als het veld is ingesteld op 0, wordt de registratie niet opnieuw geprobeerd door de handset.
		Dit veld moet een groter interval zijn dan de waarde in Interval voor pogingen opnieuw registreren.
Lang High Rnd-interval	Geheel getal	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.1.
pogingen opnieuw registreren	Standaard: 1200	Hiermee wordt de hoge waarde van een willekeurig lang interval aangegeven dat moet worden gewacht voordat de registratie opnieuw wordt uitgevoerd. Als de waarde in dit veld groter is dan de waarde in het veld Interval pogingen opnieuw registreren, wordt een willekeurige waarde gekozen tussen deze twee waarden. Als de waarde in dit veld kleiner is dan of gelijk is aan de waarde in het veld Lang interval pogingen opnieuw registreren, wordt de waarde in het veld Lang interval pogingen opnieuw registreren van velden gekozen.
		De toegestalle waarde is 1 tot 214/485.

I

Veld	Inhoud	Beschrijving
Poging opnieuw registreren RSC		Geeft de reactie SIP-code (RSC) aan die een nieuwe poging activeert.
		U kunt maximaal 4 door komma's gescheiden waarden instellen en het jokerteken (?) gebruiken. U kunt bijvoorbeeld 5?? , 6?? invoeren.
Registratie opheffen na	Waarden	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0.
	Uitgeschakeld (standaard)Ingeschakeld	Geeft aan of de failover moet worden gestart wanneer de tijd verloopt en de overeenkomstige SIP-transactie mislukt.
Ondersteunde 100rel	Waarden	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0.
	• Uitgeschakeld	
	• Ingeschakeld (standaard)	
SIP-sessietimers	Waarden • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft het mechanisme voor het actief houden van gesprekken. Dit geeft de maximale tijd tussen de signalen voor sessie vernieuwen. Wanneer de telefoon in gesprek is en deze binnen de geconfigureerde tijd geen signaal verzendt voor sessie vernieuwen, wordt het gesprek beëindigd.
		Indien uitgeschakeld worden er geen sessietimers gebruikt.
Waarde(n) voor sessietimer	Geheel getal Standaard: 1800	Geeft de duur van de tijd in seconden voor de SIP-sessietimer.
SIP Transport (SIP-transport)	Waarden:	Geeft het protocol voor SIP-transport aan.
	UDP (standaard)TCP	• UDP: dwing het gebruik van SIP via UDP af. Als een NAPTR-zoekopdracht slaagt en deze resultaten geeft, worden alleen SIP- en UDP-vermeldingen gebruikt.
	• TLS	• TCP: dwing het gebruik van SIP via TCP af. Als een
	• Auto	NAPTR-zoekopdracht slaagt en deze resultaten geeft, worden alleen SIP- en TCP-vermeldingen gebruikt.
		• TLS: dwing het gebruik van TLS via TCP af. Als een NAPTR-zoekopdracht slaagt en deze resultaten geeft, worden alleen SIPS- en TCP-vermeldingen gebruikt.
		• Automatisch: een NAPTR-zoekopdracht moet slagen. Er wordt rekening gehouden met de volgorde (normaal TLS, TCP, UDP) van de vermeldingen van de DNS-NAPTR-zoekopdracht. TLS, TCP en UDP worden allemaal geaccepteerd. SCTP wordt niet geaccepteerd.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Signaal TCP-bronpoort	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Geeft aan of de bronpoort expliciet moet worden gesignaleerd in de SIP-berichten. Wanneer het SIP-transport is ingesteld op TCP of TLS, wordt er een verbinding tot stand gebracht voor elk SIP-toestelnummer. De bronpoort van de verbinding wordt gekozen door de TCP-stack en de lokale SIP-poortparameter wordt niet gebruikt.
Eén TCP-verbinding per SIP-toestelnummer gebruiken	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	 Geeft aan hoe TCP-of TLS-verbindingen worden gebruikt. Wanneer TCP of TLS wordt gebruikt voor SIP-transport, zijn er twee opties voor verbindingen: Uitgeschakeld: elk basisstation heeft een enkele TCP-of TLS-verbinding die de handsets delen. Ingeschakeld: elke lijn heeft een afzonderlijke TCP-of TLS-verbinding. Opmerking U moet dit veld instellen op Ingeschakeld om meerdere reacties op een NAPTR- of SRV-zoekopdracht af te handelen.
RTP van eigen basisstation	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	 Geeft aan dat er een RTP-stroom wordt verzonden. Dit veld wordt alleen weergegeven op de Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen. Uitgeschakeld: de RTP-stroom wordt verzonden vanuit het basisstation dat is gekoppeld aan de handset. Ingeschakeld: de RTP-stroom wordt verzonden vanuit het basisstation waar de SIP-registratie zich bevindt. Stel dit veld in op Ingeschakeld voor systemen met één basisstation.
Actief houden	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Geeft aan of de poort van de relevante NAT-router gedurende 30 seconden open wordt gehouden.
Toestelnummer weergeven op het inactieve scherm van de handset	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Geeft aan of het inactieve scherm van de handset het toestelnummer weergeeft.

I

Veld	Inhoud	Beschrijving
Wachtgedrag	Waarden: • RFC 3264 • RFC 2543 (standaard)	 Geeft aan hoe de wachtrij werkt op de handset. RFC 3264: het gedeelte van SDP met verbindingsinformatie bevat het IP-adres van het eindpunt en het kenmerk voor richting is alleen verzenden, recvonly of inactief, op basis van de context. RFC 2543: het gedeelte van de SDP met verbindinginformatie is ingesteld op 0.0.0.0 en het kenmerk voor richting is alleen verzenden, recvonly of inactief, op basis van de context.
Lokale terugbeltoon	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	 Bepaalt of de beltoon lokaal wordt gegenereerd door de handset. Uitgeschakeld: de handset genereert de beltoon niet. Ingeschakeld (standaard): de handset genereert de beltoon.
Extern beheer van de beltoon	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	 Geeft aan of het gespreksbeheersysteem de beltoon voor de handset kan kiezen. Uitgeschakeld (standaard): het gespreksbeheersysteem kan geen beltonen kiezen. Ingeschakeld: het gespreksbeheersysteem kan beltonen kiezen.
Gedrag voor begeleid doorverbinden	 Waarden: Tweede gesprek in wacht plaatsen Tweede gesprek niet in wacht plaatsen 	 Geeft aan of het tweede gesprek in de wacht wordt geplaatst tijdens begeleid doorverbinden. Wanneer er twee gesprekken zijn en één gesprek in de wacht staat, is het mogelijk begeleid door te verbinden. Wanneer er op de schermtoets Doorverbinden wordt gedrukt, wordt gewoonlijk het actieve gesprek in de wacht geplaatst voordat het SIP REFER-verzoek wordt verzonden. Sommige PBX-systemen verwachten niet dat het tweede gesprek in de wachtstand wordt geplaatst en daarom mislukt begeleid doorverbinden. Tweede gesprek in wacht plaatsen: het tweede gesprek wordt in de wacht geplaatst. Tweede gesprek niet in wacht plaatsen: het tweede gesprek wordt niet in de wacht geplaatst.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Prioriteit van eigen codec gebruiken	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	 Geeft de prioriteit van de codec voor inkomende oproepen aan. Uitgeschakeld: gebruik de prioriteit van de bellende partij. Ingeschakeld: gebruik de prioriteit van de systeemcodec. Bijvoorbeeld, als het is ingeschakeld en het basisstation heeft G722 als de bovenste codec en de bellende partij heeft Alaw boven aan de lijst en G722 verder omlaag, wordt de G722-codec voor het gesprek gekozen.
DTMF-signalering	Waarden: • SIP INFO • RFC 2833 (standaard) • RFC 2833 en SIP INFO	 Bepaalt hoe DTMF wordt afgehandeld. SIP INFO: DTMF-tonen worden in dezelfde laag afgehandeld als de spraakstroom. RFC 2833: DTMF-tonen worden in gegevenspakketten verzonden in andere internetlagen dan de spraakstroom. RFC 2833 en SIP INFO: DTMF-tonen worden in dezelfde of in andere lagen afgehandeld.
DTMF-payloadtype	Geheel getal Standaard: 101	Geeft het type van de DTMF-payload als het veld DTMF-signalering is ingesteld op RFC 2833.
Bronprioriteit Nummerweergave verwijderen	Waarden: • PAI - FROM (standaard) • FROM • ALERT_INFO - PAI - FROM	Bevat SIP-informatie die wordt gebruikt voor de bron van de nummerweergave.
Onaangekondigd doorverbinden inschakelen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of direct doorverbinden kan worden gebruikt.
Gespreksstatistieken in SIP	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0. Geeft aan of de gesprekskwaliteit naar het gespreksbeheersysteem is verzonden.

I

Veld	Inhoud	Beschrijving
Codecprioriteit Maximumaantal codecs is 5	Waarden, een of meer van: • G711A	Identificeert de codeprioriteit die basisstations gebruiken voor audiocompressie en -transmissie. U kunt de volgorde van de codecs wijzigen.
	• G711U • G722	Als u de OPUS wilt weergeven in de lijst, klikt u op Codecs opnieuw instellen.
	• G726	Opmerking Als u de lijst op enigerlei wijze wijzigt, moet u drukken op Codecs opnieuw instellen op
	• G729 • OPUS	deze pagina en Keten opnieuw opstarten op de pagina Meerdere celen .
		Vanaf de firmwarerelease 4.7 worden alleen de eerste vijf codecs in de lijst gebruikt.
G729 Annex B	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of de G729 bijlage B wordt gebruikt.
Ptime gebruiken	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Geeft aan of de parameter RTP-pakketgrootte wordt gebruikt.
RTP Packet Size (RTP-pakketgrootte)	Waarden: • 20 ms (standaard) • 40 ms • 60 ms • 80 ms	Geeft de gewenste RTP-pakketgrootte aan wanneer de pakketgrootte wordt bepaald.
RTCP	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Geeft aan of RTCP wordt gebruikt.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Veilige RTP	Waarden: • Optioneel • Vereist • Auto	 Hier wordt het type RTP aangegeven dat moet worden gebruikt. Optioneel: geeft aan dat het systeem met SRTP en RTP kan verzenden en ontvangen. Vereist: geeft aan of RTP is gecodeerd met AES-128 met de sleutel die is bepaald in het SDP-protocol bij het instellen van het gesprek. Auto: geeft de mediabeveiliging aan die nodig is om RTP of SRTP te gebruiken. Als SRTP wordt gebruikt, wordt RTP geblokkeerd. Wanneer het systeem SRTP gebruikt, wordt de gesprekscapaciteit verminderd. Als het veld SIP-transport is ingesteld op Automatisch, wordt aanbevolen dit veld in te stellen op deze optie. Deze optie wordt toegevoegd voor de firmwarerelease 4.8.
Beveiligde RTP-verificatie	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of beveiligde RTP verificatie van RTP-pakketten gebruikt. Opmerking Indien ingeschakeld kan een basisstation maximaal 4 gelijktijdige gesprekken ondersteunen.
SRTP crypto suites	Waarden: • AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 • AES_CM_128_HMAC_SHA1_80	 Geeft de lijst met ondersteunde SRTP Crypto Suites. Elk apparaat begint met twee suites. U kunt de volgorde van de suites wijzigen. Opmerking Als u de lijst op enigerlei wijze wijzigt, moet u drukken op Crypto suites opnieuw instellen op deze pagina.
Mediabeveiliging	Waarden: • Ingeschakeld • Uitgeschakeld	 Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.8. Bestuurt de mediabeveiliging. Ingeschakeld: door de client geïnitieerde modus - de telefoon initieert de onderhandelingen over mediabeveiliging. Uitgeschakeld: door de server geïnitieerde modus - de server initieert de onderhandelingen over mediabeveiliging. De telefoon start geen onderhandelingen, maar kan onderhandelings verzoeken van de server afhandelen om veilige gesp rekken tot stand te brengen.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Mediabeveiliging alleen voor TLS	Waarden: • Ingeschakeld • Uitgeschakeld	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.8. Bepaalt de mediabeveiliging alleen als het SIP-overdrachtsprotocol TLS is.
Verificatie hersynchroniseren opnieuw opstarten	Waarden: • Ingeschakeld (standaard) • Uitgeschakeld	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.0. Ingeschakeld: geeft aan dat de verificatie vereist is voor SIP-melding als de gebeurtenis reset-ipei-for-handset of check-sync is en het protocol niet TLS is.
Reversed Auth Realm (Omgekeerde verificatierealm)	Tekenreeks Maximaal 64 tekens	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.0. Geeft de server aan die door het handset-toestelnummer wordt gebruikt.

Webpaginavelden Netwerk

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Netwerkinstellingen van het basisstation.

Tabel 14: Velden in de sectie IP-instellingen

Veld	Inhoud	Beschrijving
DHCP/vaste IP	Waarden: • DHCP (standaard) • Static	 Geeft de methode die het apparaat gebruikt om TCP/IP-parameters te verkrijgen. DHCP: automatisch toegewezen uit een groep adressen. Als u DHCP gebruikt, kunnen de andere IP-instellingen of opties niet worden ingesteld. Vast: handmatig ingesteld.
IP-adres		Geeft het IPv4-adres van het apparaat. Kan alleen worden gewijzigd als DHCP niet is ingeschakeld.
Subnetmasker		Geeft het 32-bits subnetmasker van het apparaat. Kan alleen worden gewijzigd als DHCP niet is ingeschakeld.
Standaardgateway		Geeft het IPv4-adres van de standaardnetwerkrouter of de gateway. Kan alleen worden gewijzigd als DHCP niet is ingeschakeld.
Via DHCP-prioriteit	IPv4	

I

Veld	Inhoud	Beschrijving
DNS (primair)		Geeft het IPv4-adres van de hoofdserver die wordt gebruikt voor DNS-query's (Domain Name System).
		Verplicht als DHCP niet wordt gebruikt.
		Kan alleen worden gewijzigd als DHCP niet is ingeschakeld.
DNS (secundair)		Geeft de alternatieve DNS-server.
		Kan alleen worden gewijzigd als DHCP niet is ingeschakeld.
MDNS	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of MDNS (Multicast Domain Name System) beschikbaar is. Kan alleen worden gewijzigd als DHCP niet is ingeschakeld.

Tabel 15: Velden in de sectie NAT-instellingen

Veld	Inhoud	Beschrijving
STUN inschakelen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of RFC3489-STUN (Session Traversal UDP for NAT) wordt gebruikt.
STUN-server	IPv4-adres of de URL	Geeft de locatie van de STUN-server.
STUN Bindtime Determine	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	 Bepaalt of het basisstation de STUN bindtime detecteert vanuit de NAT-bindings. Uitgeschakeld: NAT-bindings kunnen niet worden gebruikt Ingeschakeld: NAT-bindings kunnen worden gebruikt.
STUN Bindtime Guard	Geheel getal Bereik: 0 – 65535 Standaard: 80	Identificeert de geldigheidsduur van de STUN-binding.
RPORT inschakelen	Waarde: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of de RPORT wordt gebruikt in de SIP-berichten.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Tijd Actief houden	Geheel getal Bereik: 0-65535 Standaard: 90	Bepaalt de frequentie van de berichten voor actief houden (in seconden) op de server om NAT-bindings te behouden.

Tabel 16: Velden in de sectie VLAN-instellingen

Veld	Inhoud	Beschrijving
Id	Geheel getal Bereik: 0 – 4094 Standaard: 0	Identificeert de 802.1Q VLAN.
Gebruikersprioriteit	Geheel getal Bereik: 0 – 7 Standaard: 0	Definieert de gebruikersprioriteit. Deze waarden kunnen worden gebruikt om klassen verkeer (spraak, video, data) prioriteit te geven. • 0: best effort • 1: laagste prioriteit • 7: hoogste prioriteit
Synchronisatie	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Geeft aan of de VLAN-id automatisch synchroniseert tussen de basisstations in de keten. Dit veld wordt alleen weergegeven op de Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen.

Tabel 17: Velden in de sectie SIP-/RTP-instellingen

Veld	Inhoud	Beschrijving
Verschillende SIP-poorten gebruiken	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	 Geeft de SIP-signaleringspoorten. Uitgeschakeld: het veld lokale SIP-poort geeft de bronpoort die in het systeem wordt gebruikt voor SIP-signalering. Ingeschakeld: het veld lokale SIP-poort geeft de bronpoort die wordt gebruikt voor de eerste gebruikersagent (UA). De volgende UA's krijgen opeenvolgende poorten. Stel dit veld in op Ingeschakeld voor systemen met één basisstation.

Veld	Inhoud	Beschrijving
RTP-conflictdetectie	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	 Uitgeschakeld: wanneer twee bronnen dezelfde SSRC hebben, wordt de tweede bron verwijderd. Ingeschakeld: het apparaat accepteert alle bronnen.
Altijd opnieuw opstarten na controlesynchronisatie	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of het basisstation opnieuw opstart wanneer een nieuwe configuratie wordt geladen.
Modus uitgaande proxy	 Waarden: Altijd gebruiken (standaard) Alleen eerste aanvraag 	 Geeft het gebruik van de uitgaande proxy aan. Altijd gebruiken: alle uitgaande gesprekken worden verzonden naar de uitgaande proxy. Alleen eerste aanvraag: alleen de uitgaande proxy gebruiken voor de eerste SIP-aanvragen.
Failover-SIP-timer B	Geheel getal Standaard: 5	Geeft aan hoe lang moet worden gewacht op een INVITE-bericht van de SIP-server voordat failover wordt gestart.
Failover-SIP-timer F	Geheel getal Standaard: 5	Geeft aan hoe lang moet worden gewacht op een non-INVITE-bericht van de SIP-server voordat failover wordt gestart.
Timer voor opnieuw verbinden bij failover	Geheel getal Standaard: 60	Hiermee bepaalt u de vertraging, in seconden, tussen query's van het basisstation om de primaire server te vinden tijdens failover. Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.7.
Lokale SIP-poort	Geheel getal Bereik: 0 – 65535 Standaard: 5060	Geeft aan bronpoort voor SIP-signalering.
SIP ToS/QoS	Geheel getal Bereik: 0 – 65535 Standaard: 0x68	Geeft de prioriteit van signaleringsverkeer voor gespreksbeheer, op basis van de ToS-byte (Type of Service) van de IP-laag. ToS is hetzelfde als de QoS (Quality of Service) in netwerken op basis van pakketten.
RTP-poort	Geheel getal Bereik: 0 – 65535 Standaard: 16384	Geeft de eerste RTP-poort voor gebruik bij RTP-audiostreaming.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Bereik voor RTP-poorten	Geheel getal Bereik: 0 – 65535 Standaard: 40	Geeft het aantal poorten om te gebruiken voor RTP-audiostreaming.
RTP ToS/QoS	Geheel getal Bereik: 0 – 65535 Standaard: 0xB8	 Geeft de prioriteit van RTP-verkeer, op basis van de ToS-byte van de IP-laag. Voor meer informatie zie RFC 1349. Bits 7-5 definiëren voorrang Bits 4-2 definiëren ToS Bits 1-0 worden genegeerd.
Anonieme gesprekken afwijzen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of het gesprek moet worden afgewezen als het anoniem wordt geplaatst.

Tabel 18: Velden van de sectie DHCP-opties

Veld	Inhoud	Beschrijving
Plug-and-Play	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Geeft aan of de base automatisch PBX IP-adressen ontvangt onder de DHCP-optie 66.

Tabel 19: Velden van de sectie TCP-opties

Veld	Inhoud	Beschrijving
Interval voor TCP actief houden	Geheel getal Bereik: 0 – 65535 Standaard: 75	Geeft de tijdduur, in seconden, dat de client wacht voordat het een bericht voor actief houden verzendt op een TCP-verbinding.

Veld	Inhoud	Beschrijving
LLDP-MED verzenden	Waarden:	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0.
	• Ingeschakeld (standaard)	Regelt het gebruik van Link Layer Discovery Protocol (LLDP) op het basisstation.
	• Uitgeschakeld	Als deze optie is ingeschakeld, verzendt het basisstation 5 LLDP-MED-berichten nadat het is gestart.
Vertraging voor LLDP-MED-verzending	Geheel getal	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0.
	Bereik:	Geeft de tijdsduur in seconden aan dat het apparaat
	Standaard: 30	wacht tussen LLDP-MED-berichten.
		Opmerking De optie LLDP-MED moet zijn ingeschakeld om deze optie te kunnen gebruiken.
CDP verzenden	Waarden:	Regelt het gebruik van Cisco Discovery Protocol op
	• Uitgeschakeld (standaard)	het basisstation. Zie voor meer informatie over CDP: Netwerkprotocollen, op pagina 227.
	• Ingeschakeld	• Uitgeschakeld: het basisstation verzendt geen CDP-berichten.
		• Ingeschakeld: het basisstation verzendt CDP-berichten.
Vertraging CDP verzenden	Geheel getal	Geeft de tijdsduur in seconden aan dat het apparaat
	Bereik: 1 – 255	wacht tussen CDP-berichten.
	Standaard: 60	

Tabel 20: Velden van de sectie Discovery

Webpaginavelden Beheer

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Beheerinstellingen van het basisstation.

Tabel 21: Webpaginavelden Beheerinstellingen

Veld	Inhoud	Beschrijving
Naam basisstation	1-35 tekens	Geeft de naam van het basisstation.

I

Veld	Inhoud	Beschrijving
Management Transfer Protocol	Waarden: • TFTP (standaard) • HTTP • HTTPS	Geeft het transferprotocol dat is toegewezen aan het configuratiebestand en de centrale telefoonlijst.
Uploadscript voor HTTP-beheer	map of pad	Geeft de locatie voor de configuratiebestanden op de configuratieserver. Dit veld moet beginnen met slash (/) of backslash (\). Dit veld is alleen beschikbaar wanneer het Management Transfer Protocol is ingesteld op HTTP of HTTPS.
Gebruikersnaam voor HTTP-beheer	Reeks van 8 tekens	Geeft de gebruikersnaam voor toegang tot de configuratieserver. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer het Management Transfer Protocol is ingesteld op HTTP of HTTPS.
Wachtwoord voor HTTP-beheer	Reeks van 8 tekens	Geeft het wachtwoord voor toegang tot de configuratieserver. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer het Management Transfer Protocol is ingesteld op HTTP of HTTPS.
Knop Fabrieksinstellingen herstellen van	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Geeft aan of de resetknop op het basisstation kan worden gebruikt. Indien ingesteld op uitgeschakeld, gebeurt er niets wanneer er op de resetknop wordt gedrukt.

Tabel 22: Velden in de sectie Instellingen
Veld	Inhoud	Beschrijving
Tekstberichten	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of gebruikers tekstberichten kunnen verzenden naar andere apparaten die tekstberichten ondersteunen. • Uitgeschakeld: gebruikers kunnen geen talatherichten verzenden
	• Ingeschakeld zonder server	 Ingeschakeld: gebruikers kunnen tekstberichten naar iedereen verzenden. Hiervoor is vereist dat de overige velden in dit gebied worden ingesteld. Ingeschakeld zonder server: gebruikers kunnen alleen tekstberichten verzenden naar andere leden van het systeem.
Server voor tekstberichten & alarm	IP-adres of URL	Geeft het IP-adres of de URL van de server voor tekstberichten en alarm. Stel de adressen in om het mogelijk te maken dat gebruikers tekstberichten uitwisselen met mensen buiten uw systeem.
		Als u dit veld leeg laat, kunnen gebruikers alleen communiceren binnen het systeem.
Poort voor tekstberichten	Standaard: 1300	Geeft de serverpoort die wordt gebruikt voor tekstberichten en alarm. Stel de poort in om het mogelijk te maken dat gebruikers tekstberichten uitwisselen met mensen buiten uw systeem. De waarde van dit veld is afhankelijk van de tekstberichtenserver.
		Als u dit veld leeg laat, kunnen gebruikers alleen communiceren binnen het systeem.
Tekstberichten actief houden (m)	Bereik: 0 – 65535 Standaard: 30	Geeft de frequentie van de berichten voor actief houden in minuten.
Reactie(s) tekstberichten	Bereik: 0 – 65535 Standaard: 30	Geeft de time-out als het systeem geen reactie van de berichtenserver ontvangt. Dit veld is in seconden.
TTL tekstberichten	Bereik: 0 – 65535 Standaard: 0	Geeft de TTL-tijd (time to live) van de tekstberichten in seconden. Als dit is ingesteld, wordt het bericht alleen weergegeven voor de geconfigureerde tijdsduur. Het bericht wordt nadat dit verlopen is automatisch verwijderd.
		De standaardwaarde 0 betekent dat het bericht niet verloopt.

Tabel 23: Velden in de sectie Tekstberichten

Veld	Inhoud	Beschrijving
Actief houden (m)	Geheel getal Standaard: 0	Geeft de tijdsduur in minuten dat de handset wacht voordat deze een automatische noodmelding naar de server verzendt. Wanneer dit is ingesteld op 0, verzendt de handset geen meldingen.
Alarm automatisch stoppen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	 Geeft aan of de handset de automatische noodmelding moet stoppen. Uitgeschakeld: de handset stopt de melding niet. Ingeschakeld: de handset stopt de melding na het aantal seconden dat is ingesteld bij de vertraging alarm automatisch stoppen.
Vertraging alarm automatisch stoppen (s)	Geheel getal Standaard: 30	Geeft de tijd (in seconden) voordat de handset de automatische noodmelding stopt.

Tabel 24: Sectievelden Terminal

Tabel 25: Velden in de sectie Configuratie

Veld	Inhoud	Beschrijving
Configuratiebestand downloaden	 Waarden: Uitgeschakeld Bestand per basisstation (standaard) Bestand voor meerdere cellen Bestand per basisstation en voor meerdere cellen 	 Geeft het type configuratiebestand voor het basisstation. Uitgeschakeld: geen bestand verwacht Bestand per basisstation: basisstation verwacht een bestandsnaam in deze indeling: <mac address="">.cfg</mac> Bestand voor meerdere cellen: het basisstation verwacht een bestandsnaam in deze indeling: <chain id="">.cfg</chain> Bestand per basisstation en voor meerdere cellen: het basisstation verwacht een bestandsnaam in deze indeling: <chain id="">.cfg</chain> Bestand per basisstation en voor meerdere cellen: het basisstation verwacht een bestandsnaam in de volgende indelingen: <mac address="">.cfg</mac> <chain id="">.cfg</chain> <chain id="">.cfg</chain>

Veld	Inhoud	Beschrijving
Adres configuratieserver	https://ciscoserver.com	Identificeert de server of het apparaat dat het configuratiebestand levert aan het basisstation.
		Opmerking De configuratieserver en het basisspecifieke het specifieke bestand voor meerdere cellen specifieke bestand voor twee cellen vormen combinatie van deze profielregel. Als de configuratieserver bijvoorbeeld https://cisco.sipflash.com is en het specifieke voor meerdere cellen \$MA.xml is, is het res <profile_rule> https://cisco.sipflash.com/\$MA.xmlU kunt deze profielregel in de indeling weer als u het tabblad Configuratie op de basisw bekijkt.</profile_rule>
Bestand per basisstation	[macaddress].xml	Identificeert de naam van het configuratiebestand voor de basis.
Bestand voor meerdere cellen	MultiCell_[chainid].cfg	Identificeert het configuratiebestand voor systemen met meerdere cellen. De bestandsnaam is de keten-id.
		Dit veld wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.
Specifiek bestand voor	MultiCell_[chainid].cfg	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0.
twee cellen		Identificeert het configuratiebestand voor systemen met twee cellen. De bestandsnaam is de keten-id.
		Dit veld wordt alleen weergegeven op de 110 basisstation met enkele cel.
Peilen voor automatisch hersynchroniseren	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard)	Bepaalt de mogelijkheid om naar nieuwe configuratiebestanden te zoeken voor automatische synchronisatie.
	• Ingeschakeld	• Uitschakelen: geen automatische synchronisatie
		• Inschakelen: automatische synchronisatie is ingeschakeld.
Tijd automatisch hersynchroniseren	uu:mm Standaard: 00:00	Geeft de tijd (volgens 24-uursnotering) waarop het basisstation het configuratiebestand probeert te hersynchroniseren.
	Maximum: 23:59	Dit veld is beschikbaar wanneer de automatische-Resync-polling is ingeschakeld.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Dagen automatisch hersynchroniseren	Minimum: 0 Maximum: 364	Geeft het aantal dagen tussen bewerkingen voor hersynchronisatie. Dit veld is beschikbaar wanneer de automatische-Resync-polling is ingeschakeld.
Maximale vertraging voor automatisch hersynchroniseren (min)	Standaard: 15 Minimum: 0 Maximum: 1439	Geeft de tijdsvertraging, in seconden. Stel verschillende vertragingstijden in voor elk basisstation om te voorkomen dat ze tegelijk nieuwe configuratiebestanden opvragen. Dit veld is beschikbaar wanneer de automatische-Resync-polling is ingeschakeld.
Configuratieserver met DHCP-besturing		Identificeert de configuratieserver.
Prioriteit DHCP-optie	Standaard: 66, 160, 159, 150, 60	Identificeert de prioriteit van de DHCP-opties.

Tabel 26: Velden in de sectie Syslog/SIP-logboek

Veld	Inhoud	Beschrijving
Uploaden van SIP-logboek	Waarden • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of SIP-foutopsporingsberichten van een laag niveau worden opgeslagen op de server. SIP-logboeken worden opgeslagen in de bestandsindeling: <mac_address><time_stamp>SIP.log</time_stamp></mac_address>

Veld	Inhoud	Beschrijving
Syslog-niveau Waarden • Uit • Normaal bedrijf (standaard) • Systeemanalyse • Debug	Identificeert het niveau van logberichten op systeemniveau die worden opgeslagen op de syslog-server. • Uitgeschakeld: geen berichten worden opgeslagen • Normaal bedrijf: normaal bericht voor: operationele gebeurtenissen inkomende	
	• Debug	oproepen, uitgaande gesprekken, handsetregistratie, DECT-locatie, gesprek verloren als gevolg van het bezet, kritieke systeemfouten en algemene systeeminformatie.
		• Systeemanalyse: legt logbestanden vast voor handsetroaming, status van firmware-updates voor de handset. Het niveau systeemanalyse bevat ook de berichten van normaal bedrijf.
		 Foutopsporing: legt logboeken vast voor het oplossen van problemen
		Opmerking Schakel logboeken voor foutopsporing niet in tijdens normaal bedrijf. Deze logboeken kunnen ervoor zorgen dat het systeem trager wordt.
TLS-beveiliging	Waarden	Bestuurt TLS 1.2-beveiliging.
	• Uitgeschakeld	• Uitgeschakeld: systeem gebruikt geen TLS 1.2.
	• Ingeschakeld	• Ingeschakeld: systeem gebruikt TLS 1.2.
IP-adres van Syslog-server	IP-adres of URL	Geeft het adres van de Syslog-server.
Poort Syslog-server	0-xx	Geeft de poort van de Syslog-server.
	Standaard: 514	

De sectie Configuratie -handset (opgehaald na de SIP NOTIFY-aanvraag) is nieuw in de firmwareversie 5.1(1).

Veld	Inhoud	Beschrijving
Configuratie van server en bestand	Tekenreeks van maximaal 256 tekens	Definieert de server en het configuratiebestand voor de handsetinstellingen dat u wilt downloaden.
		Als het protocol niet is opgegeven in de URL, wordt TFTP gebruikt.
Protocol	Waarden: • IPv4	Geeft het protocol aan voor het downloaden van het configuratiebestand met
	• IPv6	handsetinstellingen.
Gebruikersnaam	Tekenreeks van maximaal 40 tekens	Geeft de gebruikersnaam voor toegang tot de configuratieserver voor de handset.
Wachtwoord	Tekenreeks van maximaal 40 tekens	Geeft het wachtwoord voor toegang tot de configuratieserver voor de handset.

Tabel 27: Velden met instellingen voor handset

De sectie Hulpprogramma Probleemrapportage is nieuw in de firmwareversie 5.1(1).

Tabel 28: Hulpprogramma Probleemrapportage

Veld	Inhoud	Beschrijving
Server voor PRT uploaden	Tekenreeks van maximaal 127 tekens	Hiermee wordt de doelserver opgegeven waarop het probleemrapport moet worden geüpload.
		U kunt het protocol (optioneel), het serverdomein en de poort (optioneel) invoeren in het veld. Het standaardprotocol is HTTP. De standaardpoort is 80 voor HTTP of 443 voor HTTPS.
Bestandsnaam voor PRT uploaden	Tekenreeks van maximaal 63 tekens	Hiermee wordt de bestandsnaam van het probleemrapport opgegeven. De bestandsextensie is tar.gz.
		U kunt \$MAC gebruiken in de bestandsnaam waarbij het MAC-adres van het basisstation wordt gebruikt om de bestandsnaam automatisch te genereren in de indeling MAC-%d%m%Y-%H%M%S.tar.gz.

Veld	Inhoud	Beschrijving
HTTP-header voor PRT uploaden	Tekenreeks van maximaal 63 tekens	Dit veld is optioneel. Hiermee wordt een header opgegeven voor de uploadaanvraag in HTTP. Als u de header opgeeft, moet u de waarde voor de HTTP-header invoeren in het veld Waarde van HTTP-header voor PRT uploaden .
Waarde van HTTP-header voor PRT uploaden	Tekenreeks van maximaal 127 tekens	Hiermee wordt een veldwaarde voor de header opgegeven voor de uploadaanvraag in HTTP. U moet de tekst voor de header opgeven om deze waarde in te voeren.

De sectie Ongeordende modus is nieuw in firmwareversie 4.8.

Tabel 29: Sectievelden Ongeordende modus

Veld	Inhoud	Beschrijving
Inschakelen over (min)	Nummer	Hier wordt de tijd aangegeven voor het basisstation in de Ongeordende modus.
Time-out voor Ongeordende modus over	Dit veld is Alleen-lezen.	Hier wordt de resterende tijd aangegeven voor het deregistreren van de handsets.

Tabel 30: Velden in de sectie Alarmnummers

Veld	Inhoud	Beschrijving
Lijst met nummers		Geeft de beschikbare alarmnummers.
HELD company ID (HELD bedrijfs-id)	Tekenreeks van maximaal 48 tekens	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.1(1). Hiermee wordt de account-id van het HELD bedrijf aangegeven.
Primary HELD server (Primaire HELD-server)	Tekenreeks van maximaal 128 tekens	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.1(1). Geeft de primaire server aan voor aanvragen voor locatietokens.
Secondary HELD server (Secundaire HELD-server)	Tekenreeks van maximaal 128 tekens	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.1(1). Geeft de secundaire server aan voor aanvragen voor locatietokens.

De sectie Handset toewijzen aan toestel via referenties (HEBU) is nieuw in firmwareversie 5.1(1).

Tabel 31:

Veld	Inhoud	Beschrijving
Handset toewijzen aan toestel via referenties (HEBU)	Waarden: • Ingeschakeld • Uitgeschakeld (standaard)	Geeft aan of de modus HEBU is ingeschakeld. Het basisstation kan niet tegelijkertijd worden ingesteld in de ongeordende modus en de modus HEBU.

De sectie parameters voor meerdere paginggroepen is nieuw in firmware versie 4.8.

Tabel 32: Parameters voor meerdere paginggroepen

Veld	Inhoud	Beschrijving
Pagingscript groep 1-3	Tekenreeks van maximaal 128 tekens	Voor meer informatie zie Paging configureren, op pagina 75

Webpaginavelden Firmware-update

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Firmware-update van het basisstation.

Opmerking We raden aan dat u eerst het basisstation bijwerkt en vervolgens de handsets bijwerkt nadat het bijwerken van het basisstation is voltooid.

Tabel 33: Webpaginavelden Firmware-update

Veld	Inhoud	Beschrijving
Serveradres Firmware-update	IP-adres of URL	Geeft de locatie van de updateserver (adres TFTP-server).
Firmware-pad	Tekenreeks	Geeft het pad op de updateserver waar de bestanden voor firmware-update worden opgeslagen. Stel dit veld bijvoorbeeld in op Cisco .
Bestandspad Terminal	Tekenreeks	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.1(1). Hiermee worden de serverinstellingen en de naam van het taalpakketbestand aangegeven.
Oude firmware-naamgeving inschakelen	Selectievakje Stadaard: uitgeschakeld	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0. Hiermee wordt de downgrade van de firmware voor de nieuwste versie van de firmware 4.8(1) SR1 aangegeven.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Туре	Basisstations bijwerken	Geeft de hardware aan:
	6823 6825 RPT-110-3PC	 Basisstations bijwerken: in het veld Firmware wordt de firmwareversie aangegeven om het basisstation bij te werken. 6823: in het veld Firmware wordt de firmwareversie aangegeven voor het bijwerken van de handset. In het veld Language wordt het taalbestand weergegeven om de instellingen van de handset bij te werken. 6825: in het veld Firmware wordt de firmwareversie aangegeven voor het bijwerken van de handset. In het veld Language wordt het taalbestand weergegeven om de instellingen van de handset bij te werken. 6825: in het veld Firmware wordt de firmwareversie aangegeven voor het bijwerken van de handset. In het veld Language wordt het taalbestand weergegeven om de instellingen van de handset bij te werken. RPT-110-3PC: in het veld Firmware wordt de firmwareversie aangegeven om de repeater bij te
		werken.
Vereiste versie	Reeks van 8 tekens	Geeft de firmware-versie die moet worden bijgewerkt. Wanneer het veld een nul (0) bevat, is de firmware-upgrade uitgeschakeld.
		Wanneer u dit veld bijwerkt, zijn er geen nullen nodig voorafgaand aan het versienummer. Dat wil zeggen, als de versie "v0445" is, kunt u de versie invoeren als 445 .
Vereiste branch	Reeks van 8 tekens	Geeft branch van de firmware.
		Wanneer u dit veld bijwerkt, zijn er geen nullen nodig voorafgaand aan de branch. Dat wil zeggen, als de branch "b003" is, kunt u dit invoeren als 3 .

Webpaginavelden Land

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Land-/tijdsinstellingen van het basisstation.

Tabel 34: Webpaginavelden Land-/tijdsinstellingen

Veld	Inhoud	Beschrijving
Land selecteren	Lijst van landen	Identificeert het land waar het basisstation zich bevindt.
Staat/regio	Lijst met staten of regio's, op basis van het geselecteerde land	Identificeert de staat of regio waar het basisstation zich bevindt.
Opmerkingen	Tekst	Bevat opmerkingen over de instellingen.
Taal selecteren	Lijst van talen	Geeft de taal voor de webpagina's van het basisstation.

Veld	Inhoud	Beschrijving	
Tijdservice	Tekst	Geeft de gedefinieerde tijdservice weer.	
Tijdserver	Tekst	Identificeert de DNS-naam of het IP-adres van de tijdserver op het netwerk.	
		Opmerking Alleen IPv4-adressen worden ondersteund	
Broadcast NTP toestaan	Selectievakje Standaard: ingeschakeld	Identificeert of de tijdserver moet worden gebruikt voor alle apparaten.	
Tijd vernieuwen (h)	Geheel getal (1-24) Standaard: 24	Identificeert de frequentie waarop het basisstation de tijd (in uren) synchroniseert met de tijdserver.	
Tijdzone instellen op land/regio	Selectievakje Standaard: ingeschakeld	Geeft aan dat het basisstation de instelling voor tijdzone gebruikt die hoort bij de velden voor land en staat/regio in dit scherm.	
		Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u enkele van de andere velden in deze tabel niet bijwerken.	
Tijdzone	0 of uu: mm	Geeft de tijdzone in GMT- of UTC-indeling.	
		Minimum: -12:00	
		Maximum: +13:00	
Zomertijd instellen op land/regio	Selectievakje Standaard: ingeschakeld	Identificeert of de zomertijd voor de staat of regio kan worden gebruikt.	
Zomertijd	Waarden	Geeft aan hoe de zomertijd is geconfigureerd.	
	• Automatisch (standaard)	• Automatisch: gebruikt van de instellingen die zijn gekoppeld aan het land.	
	Uitgeschakeld	• Ingeschakeld : u moet de rest van de velden voor zomertijd instellen.	
	• Ingeschakeld	• Uitgeschakeld: geen zomertijd vereist.	
Zomertijd vast per dag	Waarden:	Identificeert hoe de zomertijd wordt beheerd:	
	 Gebruik maand en dag van de week Gebruik maand en datum 	• Gebruik maand en dag van de week: zomertijd begint in een bepaalde maand en op een bepaalde dag van de week. Gebruik deze optie als de zomertijd elk jaar op een andere datum begint.	
		• Gebruik maand en datum: zomertijd begint op een specifieke dag van een specifieke maand. Gebruik deze optie als de zomertijd elk jaar op dezelfde dag van de maand begint.	

Veld	Inhoud	Beschrijving
Beginmaand zomertijd	Lijst met maanden	Identificeert de maand waarin de zomertijd begint.
Begindatum zomertijd	Geheel getal 0 – 31	Identificeert de specifieke dag van de maand waarin de zomertijd eindigt. Als dit is ingesteld op 0, wordt de invoer voor Zomertijd begindag van de week gebruikt.
Begintijd zomertijd	Geheel getal 0-23	Identificeert het uur waarin de zomertijd begint.
Zomertijd begindag van de week	Dagen van de week	Identificeert de dag van de week waarop zomertijd begint.
Zomertijd begindag van de laatste week van de maand	 Waarden: Eerste in de maand Laatste in de maand Tweede in de maand Voorlaatste in de maand Dorde in de maand 	 Identificeert op welke dag in de maand zomertijd begint. Eerste in de maand: zomertijd begint op de eerste Zomertijd begindag van de week van de maand. Laatste in de maand: zomertijd begint op de laatste Zomertijd begindag van de week van de maand. Tweede in de maand: zomertijd begint op de tweede Zomertijd begindag van de week van de maand. Voorlaatste in de maand: zomertijd begint op de voorlaatste Zomertijd begindag van de week van de maand. Derde in de maand: zomertijd begint op de derde Zomertijd begindag van de week van de maand.
Eindmaand zomertijd	Lijst met maanden	Identificeert de maand waarin de zomertijd eindigt.
Einddatum zomertijd	Geheel getal 0 – 31	Identificeert de specifieke dag van de maand waarin de zomertijd eindigt. Als dit is ingesteld op 0, wordt de invoer voor Zomertijd einddag van de week gebruikt.
Zomertijd eindtijd	Geheel getal 0-23	Identificeert het uur waarin de zomertijd eindigt.
Zomertijd einddag van de week	Dagen van de week	Identificeert de dag van de week waarop zomertijd eindigt.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Zomertijd einddag van de laatste week van de maand	 Waarden: Eerste in de maand Laatste in de maand Tweede in de maand Voorlaatste in de maand Dorde in de maand 	 Identificeert op welke dag in de maand zomertijd eindigt. Eerste in de maand: zomertijd eindigt op de eerste Zomertijd einddag van de week van de maand. Laatste in de maand: zomertijd eindigt op de laatste Zomertijd einddag van de week van de maand. Tweede in de maand: zomertijd eindigt op de tweede Zomertijd einddag van de week van de maand. Voorlaatste in de maand: zomertijd eindigt op de voorlaatste zomertijd einddag van de week van de maand. Derde in de maand: zomertijd eindigt op de derde Zomertijd einddag van de week van de maand.

Webpaginavelden Beveiliging

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Beveiliging van het basisstation.

Tabel 35: Velden in de sectie Apparaatidentiteit

Veld	Inhoud	Beschrijving
Idx		Geeft de index van het certificaat.
Uitgegeven aan	Tekenreeks	Geeft de naam van de Certificate Authority (CA) voor het certificaat. De naam is onderdeel van het certificaatbestand.
Uitgegeven door	Tekenreeks	Geeft de organisatie of het bedrijf waarvoor het certificaat is gemaakt. Deze naam is onderdeel van het certificaatbestand.
Geldig tot	mm/dd uu:mm:ss jjjj	Geeft de datum waarop het certificaat verloopt. Deze datum is onderdeel van het certificaatbestand.
Apparaatcertificaat en sleutelpaar importeren: bestandsnaam	Tekenreeks	Hier wordt de bestandsnaam van het geïmporteerde bestand weergegeven.

I

Tabel 36: Velden in de sectie Vertrouwde servercertificaten

Veld	Inhoud	Beschrijving
Idx		Geeft de index van het certificaat.
Uitgegeven aan	Tekenreeks	Geeft de naam van de CA voor het certificaat. De naam is onderdeel van het certificaatbestand.
Uitgegeven door	Tekenreeks	Geeft de organisatie of het bedrijf waarvoor het certificaat is gemaakt. Deze naam is onderdeel van het certificaatbestand.
Geldig tot	mm/dd uu:mm:ss jjjj	Geeft de datum waarop het certificaat verloopt. Deze datum is onderdeel van het certificaatbestand.
Vertrouwde certificaten importeren: bestandsnaam		Hier wordt de bestandsnaam van het geïmporteerde bestand weergegeven.

Tabel 37: Velden in de sectie Vertrouwde basiscertificaten

Veld	Inhoud	Beschrijving
Idx		Geeft de index van het certificaat.
Uitgegeven aan	Tekenreeks	Geeft de naam van de CA voor het certificaat. De naam is onderdeel van het certificaatbestand.
Uitgegeven door	Tekenreeks	Geeft de organisatie of het bedrijf waarvoor het certificaat is gemaakt. Deze naam is onderdeel van het certificaatbestand.
Geldig tot	mm/dd uu:mm:ss jjjj	Geeft de datum waarop het certificaat verloopt. Deze datum is onderdeel van het certificaatbestand.
Basiscertificaat importeren: bestandsnaam		Geeft de naam aan van het basiscertificaat dat moet worden geïmporteerd.

Tabel 38: Velden van de sectie strikte certificaatvalidatie

Veld	Inhoud	Beschrijving
Gebruik alleen vertrouwde certificaten	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard)	• Uitgeschakeld: accepteert alle certificaten van de-server.
	• Ingeschakeld	• Ingeschakeld: hiermee valideert u de certificering van de server en wordt deze in het systeem geladen. Wanneer geen overeenkomend certificaat wordt gevonden, mislukt de TLS-verbinding.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Veilig HTTP	Waarden:	Geeft het type beveiliging voor de webserver.
	• Uitgeschakeld (standaard)	• Uitgeschakeld: u kunt HTTP of HTTPS gebruiken.
	• Ingeschakeld	• Ingeschakeld: u kunt alleen HTTPS gebruiken.

Tabel 39: Velden van de sectie Beveiligde webserver

De beperkingen voor webwachtwoorden is nieuw in firmwareversie 4.8.

Tabel 40: Sectievelden beperkingen webwachtwoord

Veld	Inhoud	Beschrijving
Minimumlengte (min 1)	Standaard: 4	Hier wordt de minimumlengte van het wachtwoord aangegeven. De minimumlengte is 1 teken en de maximumlengte is 127 tekens.
Alleen ASCII-tekens	Waarden: • Ja • Nee	 Definieert het gebruik van ASCII-tekens in het wachtwoord. Ja: het wachtwoord kan hoofdletters, kleine letters en speciale tekens bevatten. Zie Ondersteunde tekens, op pagina 20 voor meer informatie. Het wacht woord mag geen spatie bevatten. Nee: wachtwoord kan Unicode-tekens bevatten.

Tabel 41: Velden in de sectie Wachtwoord

Veld	Inhoud	Beschrijving
Gebruikersnaam	Waarden: • gebruiker • beheerder (standaard)	Geeft de gebruikersnaam aan voor het bijwerken van het wachtwoord.
Beheerderswachtwoord	Tekenreeks van maximaal 128 tekens	Voer het huidige beheerderswachtwoord in om wachtwoordwijzigingen te verifiëren.
Nieuw wachtwoord	Tekenreeks van maximaal 128 tekens	Geldige tekens zijn: • 0–9 • a-z, A-Z • @ / <>:.?*+#

Veld	Inhoud	Beschrijving
Wachtwoord bevestigen	Tekenreeks van maximaal 128 tekens	Dit veld en het vorige veld moeten overeenkomen.

Tabel 42: Sectievelden van firewall

Veld	Inhoud	Beschrijving
Firewall	Waarden: • Ingeschakeld (standaard) • Uitgeschakeld	Maakt stateful firewalls mogelijk en blokkeert ongewenst inkomend verkeer. Indien uitgeschakeld, accepteert u op alle geopende poorten verkeer.
Geen ICMP-ping	Selectievakje	Indien ingeschakeld, blokkeert de firewall bij inkomende ICMP-echoverzoeken (Ping).
Geen ICMP onbereikbaar	Selectievakje	Indien ingeschakeld, voorkomt de firewall dat het basisstation ICMP-bestemming onbereikbaar verzendt voor UDP-poorten behalve voor het (S)RTP-poortbereik. Deze instelling is alleen relevant wanneer de poort wordt vertrouwd. Voor een onbetrouwbare poort voorkomt de firewall altijd dat ICMP-bestemming onbereikbaar wordt verzonden.
Geen niet-standaard TFTP	Selectievakje	Indien ingeschakeld, blokkeert de firewall TFTP-verkeer naar alle bestemmingspoorten anders dan standaardpoort 69. Als dit niet is geselecteerd, gebruikt de TFTP-client poortbereik 53240:53245.
Vertrouwd TCP-poortbereik	Decimaalindeling. Ondersteunt maximaal vijf vertrouwde elementen. Elk element kan een poort of een poortbereik zijn. Spaties zijn niet toegestaan. Meerdere instellingen worden door een komma gescheiden. Indeling: <port> of <port-from>:<port-to> Voorbeeld: 1000:2000,5000,42000:43000</port-to></port-from></port>	Geeft aan wat de vertrouwde TCP-poort of het bereik van IPv4 poorten is dat voor inkomende verbindingen is gedefinieerd.

Veld		Inhoud	Beschrijving
Vertrouwd UDP-poortbe	rreik	Decimaalindeling. Ondersteunt maximaal vijf vertrouwde elementen. Elk element kan een poort of een poortbereik zijn. Spaties zijn niet toegestaan. Meerdere instellingen worden door een komma gescheiden. Indeling: <port> of <port-from>:<port-to> Voorbeeld: 1000:2000,5000,42000:43000</port-to></port-from></port>	Geeft aan wat de vertrouwde UDP-poort of het bereik van IPv4 poorten is dat voor inkomende verbindingen is gedefinieerd.
Opmerking A s o	Als een veld l standaardinste op pagina 65.	eeg is, worden alle firewall llingen. Zie voor de standaa	configuraties gewist. De firewall heeft rdinstellingen Standaardpoortinstellingen van firewall,

Webpaginavelden Centrale telefoonlijst

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina **Centrale telefoonlijst** van het basisstation. Het veld **Locatie** bepaalt de rest van de velden die worden weergegeven.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Veld Locatie van centraal adresboek	Waarden: • Local • LDAP-server • XML-server	Beschrijving Identificeert het type centrale telefoonlijst: • Lokaal: geeft aan dat er een geïmporteerd .csv-bestand (door komma's gescheiden) moet worden gebruikt. Zie "Lokale telefoonlijst" hieronder. • LDAP-server: geeft aan dat er een LDAP-telefoonlijst wordt gebruikt. Zie "LDAP-telefoonlijst" hieronder. • XML-server: geeft aan dat er een XML-telefoonlijst wordt gebruikt (bijvoorbeeld een BroadSoft Directory). Zie "XML-telefoonlijst" hieronder.
		Opmerking Wanneer u dit veld wijzigt, wordt het scherm bijgewerkt en worden er andere velden weergegeven, op basis van het type telefoonlijst.

Tabel 43: Webpaginavelden Centrale telefoonlijst

Lokale telefoonlijst

Tabel 44: Velden Lokale telefoonlijst

Veld	Inhoud	Beschrijving
Server	IP-adres of URL	Identificeert de server die de telefoonlijst bevat.
Bestandsnaam		Identificeert de bestandsnaam van de telefoonlijst op de server.
Interval voor telefoonlijst opnieuw laden (s)	0–xx	Bepaalt hoe vaak het basisstation de inhoud van de telefoonlijst vernieuwt in seconden. Het vernieuwen gebeurt niet wanneer het veld is ingesteld op 0.
		Specificeer een tijd die frequent genoeg is voor de gebruikers, maar niet zo frequent dat het basisstation overbelast raakt.

Tabel 45: Velden in de sectie Centrale telefoonlijst importeren

Veld	Inhoud	Beschrijving
Bestandsnaam	tekenreeks	Hier wordt de naam van de geïmporteerde centrale telefoonlijst weergegeven.

LDAP-directory

Tabel 46: Velden Centrale LDAP-telefoonlijst

Veld	Inhoud	Beschrijving
Server	IP-adres of URL	Identificeert de server die het bestand van de telefoonlijst bevat.
TLS-beveiliging	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	 Identificeert de TLS 1.2-beveiliging. Uitgeschakeld: het systeem gebruikt geen TLS 1.2 wanneer het de LDAP-server gebruikt. Ingeschakeld: het systeem gebruikt TLS 1.2 wanneer het de LDAP-server gebruikt.
Poort		Identificeert het serverpoortnummer dat open staat voor LDAP-verbindingen
Zoekbasis		Identificeert de zoekbasiscriteria. Voorbeeld: CN=gebruikers, DC=nummer, DC=loc

Veld	Inhoud	Beschrijving
LDAP-filter		Identificeert het zoekfilter. Voorbeeld: als het veld is ingesteld op ((givenName=%*) (sn=%*)), gebruikt het systeem dit filter bij het opvragen van invoer van de
		LDAP-server. % wordt vervangen door de inhoud die de gebruiker invoert tijdens het zoeken. Als een gebruiker dus "J" invoert als zoekcriterium, wordt de volgende tekenreeks verzonden naar de server: ((givenName=J*) (sn=J*)). De server verzendt de overeenkomende namen of achternamen die met de letter "J" beginnen.
Bind		Identificeert de gebruikersnaam die wordt gebruikt wanneer de telefoon verbinding maakt met de server.
Wachtwoord		Bevat het wachtwoord van de LDAP-server.
Virtuele lijst	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	 Bepaalt of zoeken in een virtuele lijst mogelijk is. Uitgeschakeld: alle zoekresultaten worden geladen. Ingeschakeld: er worden 25 contactpersonen tegelijk geladen.

Tabel 47: Terminalidentiteit

Veld	Inhoud	Beschrijving
Naam	Waarden: • cn • an+roepNaam	Geeft aan of de algemene naam of achternaam met de opgegeven naam wordt weergegeven in de LDAP-zoekresultaten.
Werk	Standaard: telefoonNummer	Geeft het LDAP-werknummerkenmerk aan dat is toegewezen aan het werknummer van de handset.
Thuis	Standaard: thuisTelefoon	Geeft het LDAP-thuisnummerkenmerk aan dat is toegewezen aan het thuisnummer van de handset.
Mobiel	Standaard: mobiel	Geeft het LDAP-mobielnummerkenmerk aan dat is toegewezen aan het mobiel nummer van de handset.

XML-server

Tabel 48: Velden Centrale XML-telefoonlijst

Veld	Inhoud	Beschrijving
Server	tekenreeks	Identificeert de XML-server.

Tabel 49: Velden Centrale XML-telefoonlijst: telefoonlijstnamen

Veld	Inhoud	Beschrijving
Onderneming	Tekenreeks en selectievakje	Hiermee kunt u de tekenreeks Onderneming wijzigen naar een ander label. Bijvoorbeeld, als u dit veld instelt op "Bedrijf", geeft de handset "Bedrijf" weer in plaats van "Onderneming".
		Wanneer u het selectievakje inschakelt, wordt de telefoonlijst weergegeven op de pagina Centrale telefoonlijst .
OndernemingAlgemeen	Tekenreeks en selectievakje	Hiermee kunt u de tekenreeks OndernemingAlgemeen wijzigen naar een ander label.
		Wanneer u het selectievakje inschakelt, wordt de telefoonlijst weergegeven op de pagina Centrale telefoonlijst .
Groep	Tekenreeks en selectievakje	Hiermee kunt u de tekenreeks Groep wijzigen naar een ander label. Bijvoorbeeld, als u dit veld instelt op "Afdeling", geeft de handset "Afdeling" weer in plaats van "Groep".
		Wanneer u het selectievakje inschakelt, wordt de telefoonlijst weergegeven op de pagina Centrale telefoonlijst .
GroepAlgemeen	Tekenreeks en selectievakje	Hiermee kunt u de tekenreeks GroepAlgemeen wijzigen naar een ander label.
		Wanneer u het selectievakje inschakelt, wordt de telefoonlijst weergegeven op de pagina Centrale telefoonlijst .
Privé	Tekenreeks en selectievakje	Hiermee kunt u de tekenreeks Privé wijzigen naar een ander label. Bijvoorbeeld, als u dit veld instelt op "Thuis", geeft de handset "Thuis" weer in plaats van "Privé".
		Wanneer u het selectievakje inschakelt, wordt de telefoonlijst weergegeven op de pagina Centrale telefoonlijst .

Webpaginavelden Twee cellen

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Dual Cell van het basisstation.

Deze pagina wordt alleen weergegeven op de 110 basisstation met enkele cel.

Tabel 50: Status twee cellen

Veld	Beschrijving
Systeeminformatie	Geeft de status van het basisstation in de configuratie met twee cellen.
Laatste pakket ontvangen van IP	Geeft het IP-adres van de laatste communicatie naar het basisstation.

Tabel 51: Instellingen voor deze eenheid

Veld	Inhoud	Beschrijving
Systeem met twee cellen	Waarden: • Ingeschakeld (standaard) • Uitgeschakeld	Geeft aan of het basisstation deel is van een configuratie met twee cellen. Als u dit veld wijzigt, moet u op Opslaan en opnieuw opstarten drukken.
Systeemketen-id	Maximaal 10 cijfers	Identificeert de keten van twee cellen. De keten-ID wordt automatisch gegenereerd en kan niet worden gewijzigd. Elke basisstation in de keten gebruikt dezelfde id.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Gegevenssynchronisatie	Waarden:	Geeft het type gegevenssynchronisatie.
	Multicast (standaard)Peer-to-peer	Multicast: hiervoor moet Multicast/IGMP zijn ingeschakeld op het gespreksbeheersysteem.
		• Het poortbereik en de IP-adressen die worden gebruikt voor multicast worden berekend op basis van de keten-id.
		• De multicast-functie gebruikt poortbereik: 49200 tot 49999.
		• Het IP-bereik van de multicast-functie: 224.1.0.0 tot 225.1.0.0
		• Multicast gebruikt UDP.
		• Peer-to-peer — gebruik deze modus wanneer het netwerk geen Multicast toestaat.
		Voor multicast-bewerking schakelt u multicast/IGMP in op uw switches. Gebruik anders de peer-to-peer modus.
Primaire IP voor gegevenssynchronisatie	IP-adres	Geeft IP-adres voor gegevenssynchronisatie van het basisstation.
		Wanner gegevenssynchronisatie is ingesteld op multicast wordt deze basis-IP automatisch geselecteerd.
		De gegevenssynchronisatiefunctie gebruikt poortbereik: 49200 tot 49999.
		Wanneer gegevenssynchronisatie is ingesteld op peer-to-peer, moet het IP-adres voor de basis dat wordt gebruikt als bron voor gegevenssynchronisatie worden gedefinieerd.
Time-out voor vervanging van basisstation (15-255 min.)	Standaard: 60 minuten	Geeft de time-out aan voor het vervangen van een basisstation.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Foutopsporing voor twee cellen	 Geen Gegevenssynchronisatie Automatische boomstructuur 	Geeft het niveau aan van de foutopsporingsinformatie van het systeem met twee cellen die in de logs is opgeslagen.
	• Beide (standaard)	 Geen (standaard): geen foutopsporingsinformatie.
		• Gegevenssynchronisatie: koptekstinformatie voor alle ontvangen pakketten wordt opgeslagen en verzonden voor het oplossen van speciale problemen.
		Opmerking Met deze instelling worden veel logboeken gegenereerd, dus gebruik deze voor een korte periode tijdens foutopsporing.
		• Automatische boomstructuur: staten en gegevens worden opgeslagen met betrekking tot de functie Automatische configuratie van de boomstructuur.
		 Beide: zowel gegevenssynchronisatie als automatische boomstructuur zijn ingeschakeld.
		Opmerking Met deze instelling worden veel logboeken gegenereerd, dus gebruik deze voor een korte periode tijdens foutopsporing.

Nadat u het veld voor **Systeem met twee cellen** hebt ingesteld op **Ingeschakeld** en het basisstation opnieuw hebt opgestart, verschijnt een bericht op de pagina.

Webpaginavelden Meerdere cellen

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Meerdere cellen van het basisstation.

Deze pagina wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.

Tabel 52: Velden van meerdere cel Status sectie

Veld	Beschrijving
Systeeminformatie	Geeft de huidige status van het basisstation in de configuratie met meerdere cellen.
Laatste pakket ontvangen van IP	Geeft het IP-adres van de laatste communicatie naar het basisstation.

Tabel 53: Veld in de sectie Instellingen voor deze unit

Veld	Inhoud	Beschrijving
Systeem met meerdere cellen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of het basisstation deel is van een configuratie met meerdere cellen. Als u dit veld wijzigt, moet u op Opslaan en opnieuw opstarten drukken.
Systeemketen-id	512 (standaard) Maximaal 5 cijfers	Identificeert de keten van meerdere cellen. Elke basisstation in de keten gebruikt dezelfde id.
		Opmerking We raden aan dat u geen keten-id gebruikt die lijkt op een toestelnummer.
Synchronisatietijd (s)	Waarden: • 30 • 60 (standaard) • 90 • 120 • 150 • 180 • 240 • 270 • 300	Geeft de periode in seconden tussen de synchronisatie-aanvragen door de basisstations in de keten.

Volgen	I
--------	---

Veld	Inhoud	Beschrijvir	ng
Gegevenssynchronisatie Waarden:	Geeft het type gegevenssynchronisatie.		
	Multicast (standaard)Peer-to-peer	• Multion ingesc	cast: hiervoor moet Multicast/IGMP zijn hakeld op het gespreksbeheersysteem.
		• F v b	Iet poortbereik en de IP-adressen die vorden gebruikt voor multicast worden verekend op basis van de keten-id.
		• E 4	De multicast-functie gebruikt poortbereik: 9200 tot 49999
		• H 2	Het IP-bereik van de multicast-functie: 24.1.0.0 tot 225.1.0.0
		• N	Aulticast gebruikt UDP.
	• Peer-to netwe Webpa	o-peer — gebruik deze modus wanneer het rk geen Multicast toestaat. Zie aginavelden LAN Sync, op pagina 161.	
Primaire IP voor gegevenssynchronisatie	IP voor ssynchronisatie IP-adres	Geeft IP-ac basisstation	lres voor gegevenssynchronisatie van het 1.
		Met multic geselecteer	ast wordt deze basis-IP automatisch d.
		De gegever poortbereik	nssynchronisatiefunctie gebruikt x: 49200 tot 49999
		Opmerking	Met peer-to-peer-modus MOET het IP-adres voor de basis dat wordt gebruikt als bron voor gegevenssynchronisatie worden gedefinieerd.
		Opmerking	Wanneer peer-to-peer-modus wordt gebruikt met een versie onder V306 wordt de automatische herstelfunctie van het systeem beperkt. Er is geen automatisch herstel van de gegevensbron voor synchronisatie in peer-to-peer-modus.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Foutopsporing bij meerdere cellen	Waarden: • Geen (standaard) • Gegevenssynchronisatie • Automatische boomstructuur • Beide	 Geeft het niveau waarop van foutopsporingsinformatie voor meerdere cellen wordt opgeslagen in de logboeken. Geen (standaard): geen gegevens worden opgeslagen Gegevenssynchronisatie: koptekstinformatie voor alle ontvangen pakketten wordt opgeslagen en verzonden voor het oplossen van speciale problemen. Opmerking Met deze instelling worden veel logboeken gegenereerd, dus gebruik deze voor een korte periode tijdens foutopsporing. Automatische boomstructuur: staten en gegevens worden opgeslagen met betrekking tot de functie Automatische configuratie van de boomstructuur. Beide: zowel gegevenssynchronisatie als automatische boomstructuur zijn ingeschakeld. Opmerking Met deze instelling worden veel logboeken gegenereerd, dus gebruik deze voor een korte periode tijdens foutopsporing.

Nadat u het veld voor Systeem met meerdere cellen hebt ingesteld op **Ingeschakeld** en het basisstation opnieuw hebt opgestart, verschijnt volgend bericht op het display.

Tabel 54: DECT-systeeminstellingen

Veld	Inhoud	Beschrijving
RFPI-systeem		Hier wordt de radio-identiteit die alle de basisstations gebruiken weergegeven voor het systeem met meerdere cellen.
Boomstructuur voor DECT-synchronisatiebron automatisch configureren	Waarden • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	 Bepaalt de mogelijkheid om het systeem met meerdere cellen te synchroniseren. Uitgeschakeld: als het oorspronkelijke primaire basisstation niet kan worden bereikt, gaat het systeem verder zonder primair basisstation om mee te synchroniseren. Ingeschakeld: als het oorspronkelijke primaire basisstation niet kan worden bereikt, neemt een ander basisstation het over als primair basisstation.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Meerdere primaire basisstations toestaan	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Hiermee kunt u systemen op meerdere locaties instellen.
Automatisch meerdere primaire basisstations maken	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	

Tabel 55: Basisstationinstellingen

Veld	Inhoud	Beschrijving
Aantal SIP-accounts voor gedistribueerde load		
SIP-serverondersteuning voor meerdere registraties per account	Waarden • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	
Systeemcombinatie (aantal basisstations/repeaters per basisstation)		

Tabel 56: Basisstationgroep

Veld	Inhoud	Beschrijving
Id		Een indexnummer voor Alleen-lezen.
RPN		Geeft het RPN (Radio Fixed Part Number) van het basisstation. De RPN van elk basisstation is uniek.
Versie		Geeft de firmware-versie.
MAC-adres		Bevat het MAC-adres van het basisstation.
IP-adres		Bevat het IP-adres van het basisstation.

Veld	Inhoud	Beschrijving
IP-status	Waarden: • Verbonden • Verbinding verloren • Deze unit	 Geeft de status van het basisstation. Verbonden: het basisstation is online. Verbinding verloren: het basisstation is niet op het netwerk. Deze unit: het basisstation waarover informatie wordt weergegeven.
DECT-eigenschap	Waarden Primair Vergrendeld Zoeken Vrije uitvoering Onbekend Begeleid vergrendelen Synchroniseren Verbroken	 Geeft de status van het basisstation. Primair: het basisstation is het primaire basisstation en alle andere basisstations synchroniseren met dit basisstation. Vergrendeld: het basisstation is gesynchroniseerd met het primaire basisstation. Zoeken: het basisstation probeert te synchroniseren met het primaire basisstation. Vrije uitvoering: het basisstation heeft de synchronisatie met het primaire basisstation verloren. Onbekend: er is geen verbindingsinformatie. Begeleid vergrendelen: het basisstation kan niet via DECT synchroniseren met het primaire basisstation kan niet synchroniseren. Synchroniseren Verbroken: geeft aan dat het basisstation synchronisatie heeft verloren maar dat er een actief gesprek is op een gekoppelde handset. Wanneer het gesprek is voltooid, probeert het basisstation te synchroniseren.
Naam basisstation		Geeft de naam van het basisstation die is toegewezen op de pagina Beheer .

De sectie DECT-keten geeft de hiërarchie van basisstations weer in een grafische vorm.

Webpaginavelden LAN Sync

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina **LAN Sync** van het basisstation. Deze pagina wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.

Veld	Inhoud	Beschrijving
IEEE1588	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	 Ingeschakeld: geeft aan dat LAN-synchronisatie wordt gebruikt. Hieronder worden de netwerkvereisten vermeld voor LAN-synchronisatie: Sync Master- en Sync Slave-basisstations ondersteunen maximaal 3 Ethernet-switches in cascade. Wij adviseren en ondersteunen alleen switches die voldoen aan de IEEE1588 Ethernet-synchronisatievereisten. Alle basisstations moeten verbinding maken met een toegewezen DECT VLAN. DECT VLAN in alle switches die verbinding maken met de DECT-infrastructuur, moet worden geconfigureerd met de hoogste prioriteit. De backbone-netwerkbelasting mag niet groter zijn dan 50 procent van de totale linkcapaciteit. De Ethernet-switch moet DSCP gebruiken als QoS-parameter. Het netwerk moet multicastdatagrammen van IEEE1588 ondersteunen.

Tabel 57: Instellingen voor synchronisatie van IEEE1588 LAN

Webpaginavelden Stercodes

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Stercodes van het basisstation.

Tabel 58:	Webp	aginavo	elden	Stercodes
-----------	------	---------	-------	-----------

Veld	Code	Beschrijving
Terugbellen	Standaard: 69	Kies deze stercode om een nummer terug te bellen.
Onaangekondigd doorverbinden	Standaard: 88	Kies deze code om een gesprek door te verbinden zonder overleg.
Alle gesprekken doorverbinden activeren	Standaard: 72	Kies deze stercode om alle gesprekken door te verbinden.
Alle gesprekken doorverbinden deactiveren	Standaard: 73	Kies deze stercode om de gesprekken opnieuw op de telefoon binnen te laten komen.
Wachtende oproep activeren	Standaard: 56	Kies deze stercode om de toon voor wachtend gesprek in te schakelen.

Veld	Code	Beschrijving
Wachtende oproep deactiveren	Standaard: 57	Kies deze stercode om de toon voor wachtend gesprek uit te schakelen.
Nummerweergave op uitgaande gesprekken blokkeren activeren	Standaard: 67	Kies deze stercode om de nummerweergave niet te verzenden bij uitgaande gesprekken.
Nummerweergave op uitgaande gesprekken blokkeren deactiveren	Standaard: 68	Kies deze stercode om de nummerweergave opnieuw te verzenden bij uitgaande gesprekken.
Anonieme inkomende oproepen blokkeren activeren	Standaard: 77	Kies deze stercode om oproepen zonder nummerweergave te blokkeren.
Anonieme inkomende oproepen blokkeren deactiveren	Standaard: 87	Kies deze stercode om oproepen zonder nummerweergave opnieuw te ontvangen.
Niet storen activeren	Standaard: 78	Kies deze stercode om gesprekken niet op de telefoon binnen te laten komen.
Niet storen deactiveren	Standaard: 79	Kies deze stercode om gesprekken op de telefoon binnen te laten komen.

Webpaginavelden Gespreksvoortgangstonen

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Gespreksvoortgangstonen van het basisstation.

Standaardgespreksvoortgangstonen verschillen per regio. Wanneer u het land voor uw systeem instelt, worden de standaardtonen voor uw land op deze pagina weergegeven.

Tabel 59: Velden in de sectie Gespreksvoortgangstonen

Veld	Beschrijving
Dial Tone (Kiestoon)	Vraagt de gebruiker om een telefoonnummer in te voeren.
Outside Dial Tone (Externe kiestoon)	Alternatief voor de kiestoon. De gebruiker moet een extern telefoonnummer invoeren, in plaats van een intern toestelnummer. Dit wordt gestart door een komma (,) in het nummerplan.
Prompt Tone (Instructietoon)	Vraagt de gebruiker om een doorschakelnummer in te voeren.
Busy Tone (Bezettoon)	Afgespeeld wanneer een 486 RSC voor een uitgaand gesprek is ontvangen.
Reorder Tone (Herkiestoon)	Afgespeeld wanneer een uitgaand gesprek is mislukt of nadat de andere kant tijdens een bestaand gesprek heeft ophangen. De herkiestoon wordt automatisch afgespeeld wanneer voor kiestoon of een van de alternatieven een time-out optreedt.

Veld	Beschrijving
Waarschuwingstoon van de haak	Afgespeeld na een bepaalde tijdsperiode wanneer de handset van de telefoon van de haak is.
Ring Back Tone (Terugbeltoon)	Wordt afgespeeld tijdens een uitgaand gesprek wanneer de andere kant overgaat.
Call Waiting Tone (Toon wachtend gesprek)	Afgespeeld wanneer een gesprek wacht.
Confirm Tone (Bevestigingstoon)	Een korte toon om de gebruiker te melden dat de laatste invoerwaarde is geaccepteerd.
Holding Tone (Wachtstand toon)	Informeert de lokale beller die de andere kant het gesprek in de wacht heeft geplaatst.
Conference Tone (Conferentietoon)	Voor alle partijen afgespeeld wanneer een drierichtingsconferentiegesprek wordt uitgevoerd.
Page Tone (Pagingtoon)	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.8.
	Wordt afgespeeld op alle handsets wanneer het basisstation een pagingbericht ontvangt.

Webpaginavelden Nummerplannen

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Nummerplannen van het basisstation.

Tabel 60: Webpaginavelden Nummerplannen

Veld	Beschrijving
Idx	Geeft het indexnummer van het nummerplan aan (gebruikt op de pagina Velden van de webpagina Terminal, op pagina 116).
Nummerplan	Bevat de definitie van een nummerplan.
Idx	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.1(1).
	Geeft het indexnummer van het beller-id.
Overzicht beller-id	Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 5.1(1).
	Bevat de definitie van een beller-id.

Lokale gespreksgroepen

Dit zijn de velden die worden weer gegeven om lokale gespreksgroepen toe te voegen of te bewerken.

Deze webpagina is nieuw voor firmwareversie 5.1(1)

Veld	Inhoud	Beschrijving
Lijnnaam	Tekenreeks Lengte: 1 tot 7 tekens	Indiceert de naam van de lijn voor inkomende en uitgaande gesprekken.
Toestel	Cijferreeks	Geeft het telefoonnummer aan.
		Het toestelnummer moet worden geconfigureerd op de SIP-server voordat de handset gesprekken kan starten en ontvangen.
		De toestelnummer wordt op het hoofdscherm van de handset weergegeven.
Verificatie gebruikersnaam	Tekenreeks	Identificeert de gebruikersnaam die aan de handset is toegewezen in het gespreksbeheersysteem. De naam kan maximaal 128 tekens hebben.
Wachtwoord verificatie	Tekenreeks	Identificeert het wachtwoord van de gebruiker op het gespreksbeheersysteem. Het wachtwoord kan maximaal 128 tekens hebben.
Weergavenaam	Tekenreeks	Identificeert de naam die bij het toestelnummer wordt weergegeven.
		Deze naam wordt weergegeven op het hoofdscherm direct onder de datum en tijd.
XSI-gebruikersnaam	Tekenreeks	Identificeert de gebruikersnaam voor de BroadSoft XSI-telefoonlijst. De naam kan maximaal 128 tekens hebben.
XSI-wachtwoord	Tekenreeks	Identificeert het wachtwoord voor de BroadSoft XSI-telefoonlijst. Het wachtwoord kan maximaal 128 tekens hebben.
Postvaknaam	Tekenreeks	Identificeert de gebruikersnaam voor het voicemailsysteem.
Postvaknummer	Cijferreeks	Geeft het nummer dat voor het voicemailsysteem moet
	Geldige inhoud is $0-9$, *, #	worden gekozen. Dit nummer moet zijn ingeschakeld op de SIP-server.
Server	Vervolgkeuzelijst met IP-adressen	Duidt op het adres van de SIP-server of het gespreksbeheersysteem.
De functie Wachtend gesprek	Functiestatus: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Identificeert of Wachtend gesprek beschikbaar is op de telefoon.

Tabel 61: Velden op de webpagina Lokale gespreksgroepen

Veld	Inhoud	Beschrijving
BroadWorks-weergave voor gedeeld gesprek	Functiestatus: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Identificeert of de lijn wordt gedeeld Alleen van toepassing op BroadSoft SIP-servers. Moet zijn ingeschakeld op de SIP-server.
BroadWorks-functie gebeurtenispakket	Functiestatus: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Identificeert of het BroadWorks-pakket beschikbaar is. Functies omvatten: niet storen (NST), gesprek doorschakelen (alle, bezet en geen antwoord). Alleen van toepassing op BroadSoft SIP-servers. Moet zijn ingeschakeld op de SIP-server.
Nummer voor onvoorwaardelijk doorschakelen van gesprekken (2 velden)	Cijferreeks: • Geldige inhoud is 0 – 9, *, # Functiestatus: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	 Identificeert: Of gesprekken onvoorwaardelijk doorschakelen beschikbaar is. Welk nummer er moet worden gekozen wanneer er een inkomende oproep wordt ontvangen voor de handset. Van toepassing op alle inkomende oproepen.
Nummer voor doorschakelen bij geen antwoord (3 velden)	Cijferreeks: • Geldige inhoud is 0 – 9, *, # Functiestatus: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld Tijd in seconden: • Tussen 0 en 255 • Standaard 90	 Identificeert: Of gesprek doorschakelen bij geen antwoord beschikbaar is. Welk nummer er moet worden gekozen wanneer er een inkomende oproep wordt ontvangen voor de handset en deze niet wordt beantwoord. Hoe lang er moet worden gewacht, in seconden, voordat het gesprek wordt beschouwd als niet beantwoord. Van toepassing op alle niet-beantwoorde gesprekken.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Nummer voor doorschakelen bij bezet (2 velden)	 Geldige inhoud is 0 - 9, *, # Functiestatus: Uitgeschakeld (standaard) Ingeschakeld 	 Identificeert: Of gesprek doorschakelen bij bezet beschikbaar is. Welk nummer er moet worden gekozen als de handset bezet is. Een handset is bezet wanneer er al 2 gesprekken zijn (een actief en een in de wacht). Is van toepassing wanneer de handset zich in een bestaand gesprek bevindt.
Anonieme gesprekken afwijzen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of de handset gesprekken zonder beller-id moet afwijzen.
Nummer verbergen	Waarden: • Uit • Aan voor volgende oproep • Always-on	Geeft aan of een handset een oproep kan doen zonder nummerweergave.
Niet storen	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of de gebruiker de modus Niet storen kan inschakelen.

Webpaginavelden Repeaters

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Repeaters van het basisstation.

Tabel 62: Webpaginavelden Repeaters

Veld	Inhoud	Beschrijving
Idx	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft de index van de repeater.
RPN	Dit veld is Alleen-lezen	Hier wordt het nummer van de repeater aangegeven.
Naam/IPEI	Dit veld is Alleen-lezen	Hier worden de geconfigureerde naam en het IPEI van de repeater aangegeven.

Veld	Inhoud	Beschrijving
DECT-synchronisatiebron	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft het basisstation aan waarmee de repeater communiceert.
DECT-synchronisatiemodus	Dit veld is Alleen-lezen	Hier wordt het type synchronisatie met het basisstation aangegeven.
Status	Dit veld is Alleen-lezen	Hier wordt de status van de repeater aangegeven.
		• Uitgeschakeld: de repeater is niet geconfigureerd voor communicatie met de basis.
		• Ingeschakeld: de repeater is geconfigureerd voor communicatie met de basis.
Info type/FW	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft de firmware-versie van de repeater.
FWU-voortgang	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft de status van de firmware-update (FWU):
		• Uit: geeft aan dat het veld voor sw-versie is ingesteld op 0 op de pagina Firmware-update .
		• Initialiseren: geeft aan dat het updateproces is gestart.
		• X%: geeft de voortgang van de update aan, waarbij X de hoeveelheid voortgang is (0-100)
		• X% verifiëren: geeft aan dat de firmware wordt geverifieerd voordat deze wordt gebruikt.
		• Conn.term.wait: geeft aan dat de firmware-update van de repeater is voltooid en dat de repeater nu opnieuw wordt ingesteld.
		• Voltooid: geeft aan dat de firmware-update is voltooid.
		 Fout: geeft aan dat de update niet is gelukt. Mogelijke oorzaken:
		• Bestand is niet gevonden.
		• Bestand is niet geldig.

Webpaginavelden Repeaters toevoegen of bewerken

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina **Repeater** van het basisstation. Deze pagina wordt weergegeven wanneer u een repeater toevoegt of de configuratie van een repeater wijzigt.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Naam	Tekenreeks	Aanduiding voor de naam van de repeater. Deze kunt u het best de naam van een locatie geven
DECT-synchronisatiemodus	Keuze: • Handmatig • Lokaal automatisch	 Hier wordt het registratietype voor de repeater aangegeven. Handmatig: u moet handmatig parameters toewijzen. Lokaal automatisch: de repeater detecteert het basissignaal en wordt automatisch geconfigureerd.
RPN	Keuze: • FOUT • RPNxx	 Geeft het RPN voor de repeater aan. FOUT: de repeater selecteert de eerste beschikbare sleuf op het basisstation. RPNxx: de repeater selecteert de geconfigureerde sleuf op het basisstation.
DECT-synchronisatiebron	Lijst met beschikbare RPN's	Identificeert de RPN's die beschikbaar zijn op de basisstations.

Tabel 63: Webpaginavelden Repeater

Webpaginavelden Alarm

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Alarm van het basisstation.

Tabel 64: Webpaginavelden Alarm

Veld	Inhoud	Beschrijving
Idx	cijfer	Geeft het indexnummer van het alarm.
Profielalias	Tekenreeks	Identificeert de naam van het alarm.
Alarmtype	Waarden: • Alarmknop • Uitgeschakeld (standaard)	Identificeert het type alarm van de knop Noodgeval .

Veld	Inhoud	Beschrijving
Alarmsignaal	Waarden: • Bericht • Bellen • Bakenbericht	 Geeft aan hoe het alarm signaleert wanneer de handset de alarmknop (Noodgeval) activeert. Bericht: er wordt een tekstbericht verzonden naar de alarmserver. Oproep: er wordt een uitgaand gesprek naar het opgegeven noodnummer geplaatst.
Alarm van handset stoppen	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Identificeert of de handset het alarm kan annuleren.
Triggervertraging	Cijfer 0 – 255	 Identificeert de wachttijd in seconden voordat de handset een waarschuwing voorafgaand aan het alarm weergeeft. 0: er wordt geen waarschuwing voorafgaand aan een alarm weergegeven; het alarm wordt onmiddellijk verzonden. Overig: de tijdsduur dat de waarschuwing voorafgaand aan het alarm wordt weergegeven. Wanneer het aantal seconden is verstreken, wordt het alarm verzonden. Het kan enkele seconden duren voordat het alarm is verzonden naar de geconfigureerde locatie.
Voorafgaand alarm van handset stoppen	Waarden: • Uitgeschakeld • Ingeschakeld (standaard)	Identificeert of de gebruiker een alarm kan stoppen.
Vertraging voorafgaand alarm	Cijfer 0 – 255	Geeft de vertraging tussen de tijd dat het voorafgaand alarm wordt weergegeven en het moment dat het alarm wordt uitgezonden.
Gieren	Waarden: • Uitgeschakeld (standaard) • Ingeschakeld	Geeft aan of de handset een gierend signaal moet starten. Indien uitgeschakeld, wordt alleen het gespreks- of berichtsignaal verzonden.
Webpaginavelden Statistieken

De webpagina statistieken heeft een aantal statistiekweergaven:

- Systeem
- Gesprekken
- Repeater (niet gebruikt)

Elke pagina bevat informatie waarmee u kunt begrijpen hoe uw systeem wordt gebruikt en waarmee u problemen vroeg kunt identificeren.

Webpaginavelden Systeem

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de koppeling **Systeem** op de webpagina **Statistieken** van het basisstation.

Tabel 65: Webpaginavelden Statistieken: systeem

Veld	Beschrijving
Naam basisstation	Bevat het IP-adres en de naam van de basis. De laatste rij van de tabel bevat de som van alle voorgaande rijen in de tabel. Als er slechts één basisstation in het systeem is, wordt alleen de overzichtsrij weergegeven.
Bedrijf/duur D-U:M:S	Geeft de tijd sinds de laatste keer opnieuw opstarten en de cumulatieve bedrijfstijd sinds de laatste reset van de statistieken of de laatste firmware-upgrade.
DECT-bedrijf D-U:M:S	Identificeert de tijd dat het DECT-protocol actief was.
Bezet	Bevat het aantal keren dat het basisstation bezet was (geen actieve gesprekken meer kon afhandelen).
Bezetduur D-U:M:S	Geeft de cumulatieve tijd die het basisstation bezet was.
SIP mislukt	Geeft het aantal keren dat een SIP-registratie is mislukt.
Terminal verwijderd	Geeft het aantal keren dat een handset is gemarkeerd als verwijderd.
Zoeken	Geeft het aantal keren dat het basisstation moest zoeken naar de bron voor synchronisatie. Dit veld wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.

Veld	Beschrijving
Vrije uitvoering	Geeft het aantal keren dat een basisstation de gegevens niet heeft gesynchroniseerd met de synchronisatiebron.
	Als deze status vaak wordt gestart, moet u mogelijk de configuratie van uw basisstation wijzigen. Zie Statussen basisstation, op pagina 204 voor meer informatie.
	Dit veld wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.
Bron gewijzigd	Geeft het aantal keren dat het basisstation de bron voor synchronisatie heeft gewijzigd.
	Dit veld wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.

Webpaginavelden Gesprekken

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de koppeling **Gesprekken** op de webpagina **Statistieken** van het basisstation.

Tabel 66: Webpaginavelden Gesprekken

Veld	Beschrijving
Naam basisstation	Bevat het IP-adres en de naam van de basis. De laatste rij van de tabel bevat de som van alle voorgaande rijen in de tabel. Als er slechts één basisstation in het systeem is, wordt alleen de overzichtsrij weergegeven.
Bedrijf/duur D-U:M:S	Geeft de tijd sinds de laatste keer opnieuw opstarten en de cumulatieve bedrijfstijd sinds de laatste reset van de statistieken of de laatste firmware-upgrade.
Aantal	Geeft het aantal gesprekken weer dat op het basisstation is afgehandeld.
Geweigerd	Geeft het aantal actieve gesprekken die zijn verloren. Elk verloren gesprek resulteert in een syslog-vermelding. Een voorbeeld van een verloren gesprek is wanneer een gebruiker zich op een actief gesprek bevindt en vervolgens buiten bereik van het basisstation loopt.
Noodoproepen	Hier wordt het totale aantal noodoproepen weergegeven. Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.7.
Gesprek wordt verbroken vanwege noodoproep	Hier wordt het totale aantal verbroken gesprekken vanwege noodoproepen weergegeven. Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.7.
Geweigerde noodoproepen	Hier wordt het totale aantal geweigerde noodoproepen weergegeven. Dit veld is nieuw voor firmwarerelease 4.7.

Veld	Beschrijving
Geen antwoord	Geeft het aantal gesprekken weer waarbij niet is gereageerd op een inkomende oproep vanwege hardwareproblemen. Elk gesprek resulteert in een syslog-vermelding.
	Een voorbeeld van een gesprek met geen antwoord is wanneer een externe gebruiker probeert een handset te bellen die niet binnen het bereik van het basisstation is.
Duur	Hier wordt de totale tijd weergegeven dat gesprekken op het basisstation
D-U:M:S	actief zijn.
Actief	Geeft het aantal handsets weer die op dit moment actief zijn op het basisstation.
Max. actief	Geeft het maximumaantal gesprekken die op hetzelfde moment actief waren.
Codec	Geeft het aantal keren dat elke codec is gebruikt in de gesprekken.
G711U:G711A:G729:G722:G726:OPUS	
Poging tot overdracht geslaagd	Geeft het aantal geslaagde overdrachten.
	Dit veld wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.
Poging tot overdracht afgebroken	Geeft het aantal mislukte overdrachten.
	Dit veld wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.
Audio niet gedetecteerd	Geeft het aantal keer dat een audioverbinding niet tot stand is gebracht.

Webpaginavelden Repeater

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de koppeling **Repeater** op de webpagina **Statistieken** van het basisstation.

Tabel 67: Webpaginavelden Repeater

Veld	Beschrijving
IDX/naam	Bevat de naam en index van de repeater. De laatste rij van de tabel bevat de som van alle voorgaande rijen in de tabel. Als er slechts één repeater in het systeem is, wordt alleen de overzichtsrij weergegeven.
Bedienen D-U:M:S	Geeft de tijd sinds de laatste reset van de statistieken of de laatste firmware-upgrade.
Bezet	Hier wordt het aantal keren weergegeven dat de repeater bezet was.

Veld	Beschrijving
Bezetduur	Hier wordt de tijdsduur weergegeven dat de repeater bezet was.
D-U:M:S	
Max. actief	Geeft het maximumaantal gesprekken die op hetzelfde moment actief waren.
Zoeken	Geeft het aantal keren dat de repeater moest zoeken naar de synchronisatiebron.
herstel	Hier wordt het aantal keren weergegeven dat de repeater geen verbinding kon maken met de synchronisatiebron en is gesynchroniseerd met een andere basis of repeater.
Bron gewijzigd	Geeft het aantal keren dat de repeater de synchronisatiebron heeft gewijzigd.
Breedband	Hier wordt het aantal breedbandgesprekken weergegeven.
Smalband	Hier wordt het aantal smalbandgesprekken weergegeven.

Webpaginavelden Algemene statistieken

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina **Algemene statistieken** van het basisstation. Elke rij geeft een waarde en een grafiek van de gegevens voor de afgelopen 24 uur.

Tabel 68: Velden DECT-statistieken

Veld	Beschrijving
Totale aantal DLC-exemplaren	Het totale aantal exemplaren tijdens de levensduur van een geïnstalleerd DLC-exemplaar (Data Link Control).
Max. gelijktijdige DLC-exemplaren	De duur van het hoogste aantal gelijktijdige aantallen exemplaren van een DLC-exemplaar.
Huidige aantal DLC-exemplaren	Het huidige aantal exemplaren van de DLC-instanties.
Totale aantal keren max. DLC-exemplaren in gebruik	Het aantal keren dat wij het maximumaantal DLC-exemplaren bereiken.
Totale tijd besteed in max. DLC-exemplaren in gebruik (u:m:s)	De tijd die is besteed aan het hoogste aantal gelijktijdige exemplaren van een DLC-exemplaar.
Gemiddeld frequentie x gebruik dit uur (max. 100 per sleuf) (waarbij x 0-9 is)	Het gemiddelde gebruik van het frequentienummer x. De waarde is 100 als de frequentie volledig wordt gebruikt door een bepaalde tijd in de gemeten periode.
Gemiddeld even sleufgebruik dit uur (max. 100 per sleuf)	Het gemiddelde gebruik van de even genummerde slots.

Veld	Beschrijving
Gemiddeld oneven sleufgebruik dit uur (max. 100 per sleuf)	Het gemiddelde gebruik van de oneven genummerde slots.
Percentage tijd van x sleuven gebruikt dit uur	Het procentuele tijdgebruik van het x aantal DECT-slots voor het huidige uur.
(waarbij x 0-12 is)	De procentuele tijd dat het X-aantal DECT-slots worden gebruikt gedurende het opgegeven uur (vergeleken met andere slotaantallen).
Totaal codecgebruik (G.711A, G.711U, G.726, G.729)	Hier wordt weer gegeven welke codec is gebruikt. Het aantal keren dat we de RTP-stream instantiëren met een van beide codecs.
	Dit veld is niet beschikbaar voor firmwarerelease 4.7.
Totaal CHO geslaagd	Het aantal keren dat de Connection-handover is geslaagd.
Totaal aantal geforceerde PP verplaatsingen	Het totale aantal keer dat dit basisstation geforceerd PP verplaatst.

De DECT-synchronisatiestatistieken worden alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.

Tabel 69: Velden DECT-synchronisatiestatistieken

F	
Veld	Beschrijving
Huidige synchronisatiestatus	De huidige SYNC-status van DECT. Bijvoorbeeld master, zoeken, vrij actief, enzovoort.
Huidige synchronisatieketen	De huidige FP-synchronisatie bron-id van dit basisstation.
Tijdstempel van de laatst gewijzigde synchronisatieketen	Tijdstempel van de laatste keer dat de DECT-synchronisatiebron voor dit basisstation is gewijzigd.
Aantal wijzigingen in de synchronisatieketen per uur	Het aantal keer dat de DECT-synchronisatiebron in het afgelopen uur voor dit basisstation is gewijzigd.
Totaal aantal wijzigingen in de synchronisatieketen	Het totale aantal keer dat dit basisstation de DECT-synchronisatiebron heeft gewijzigd.
Totale tijd in synchronisatiestatus: master (u:m:s)	De tijdsduur in het afgelopen uur dat de synchronisatiestatus van het basisstation Master was.
Totale tijd in synchronisatiestatus: vergrendeld (u:m:s)	De tijdsduur in het afgelopen uur dat de synchronisatiestatus van het basisstation vergrendeld was.
Totale tijd in synchronisatiestatus: vrije uitvoering (u:m:s)	De tijdsduur in het afgelopen uur dat de synchronisatiestatus van het basisstation vrij actief was.
Totale tijd in synchronisatiestatus: vergrendeld, assistentie	De tijdsduur in het afgelopen uur dat de synchronisatiestatus van het basisstation Geassisteerd vergrendeld was.
Totale tijd in synchronisatiestatus: synchronisatie verbroken (u:m:s)	De tijdsduur in het afgelopen uur dat de synchronisatiestatus van het basisstation verloren was.

Veld	Beschrijving
Totale tijd in synchronisatiestatus: zoeken (u:m:s)	De tijdsduur in het afgelopen uur waarop het basisstation bezig was met het zoeken naar de bron.
Totale tijd in synchronisatiestatus: onbekend (u:m:s)	De tijdsduur in het afgelopen uur dat de synchronisatiestatus van het basisstation onbekend was.
Laatste gerapporteerde synchronisatieinformatie naar deze basis	Het tijdstip waarop het systeem de synchronisatiegegevens voor het basisstation voor het laatst heeft ontvangen.

Tabel 70: Velden RTP-statistieken

Veld	Beschrijving
Totaal aantal RTP-verbindingen (inclusief informatie over verbindingstype zoals extern, relais, opnemen)	Het totale aantal geïnstantieerde RTP-streams.
Maximumaantal gelijktijdige RTP-verbindingen (inclusief informatie over verbindingstype zoals extern, relais, opnemen)	De duur van het hoogste aantal gelijktijdige aantallen exemplaren van een RTP-streams.
Totale tijd doorgebracht met max. RTP-verbindingen in gebruik (u:m:s)	De tijd die wij hebben besteed aan het hoogste aantal gelijktijdige geïnstantieerde RTP-streams.
Huidige RTP-verbindingen (inclusief informatie over verbindingstype zoals extern, relais, opnemen)	Het huidige aantal geïnstantieerde RTP-streams.
Huidige lokale RTP-verbindingen	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0. Geeft het aantal actieve RTP-stromen in gebruik.
Huidige lokale relais	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0.
RTP-verbindingen	Geeft het aantal actieve RTP-relaisstromen in gebruik.
Huidige externe relais	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0.
RTP-verbindingen	Geeft het aantal actieve externe RTP-relaisstromen in gebruik.
Huidige RTP-verbindingen voor opnemen	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0.
	Hier wordt het huidige aantal RTP-opnamestromen aangegeven.
Huidige Blackfin DSP-status	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0.
	Dit veld wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.

Veld	Beschrijving
Totaal aantal Blackfin DSP-herstarts	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0. Dit veld wordt alleen weergegeven op de 210 basisstation met meerdere cellen.

Tabel 71: Velden IP - Stack-statistieken

Veld	Beschrijving
Totaal aantal open verbindingen	Het totale aantal gebruikte sockets.
Max. gelijktijdige open verbindingen	Het totale aantal gelijktijdig gebruikte sockets.
Huidige open verbindingen	Het huidige aantal gebruikte sockets.
Totaal aantal tx-berichten	Het totale aantal doorgestuurde IP-pakketten.
Totaal aantal rx-berichten	Het totale aantal ontvangen IP-pakketten.
Totaal aantal tx-fouten	Het totale aantal opgetreden fouten tijdens het verzenden van IP-pakketten.

Tabel 72: Velden Systeemstatistieken

Veld	Beschrijving
Tijd actief (u:m:s)	De totale tijdsduur continue werking van het basisstation.
Huidige CPU-load	Het huidige belastingspercentage van de CPU. Deze gegevens worden om de 5 seconden vernieuwd.
Huidig Heap-gebruik	Het huidige gebruik van de heap in bytes.
Max. Heap-gebruik (%)	Het piekgebruik van de heap in percentages.
E-mailwachtrij ROS_SYSLOG	De grootte van de interne mailwachtrij voor syslogs.
E-mailwachtrij ROS_x	De grootte van de interne mail wachtrij.
(waarbij x 0-5 is)	

Webpaginavelden Diagnostische gegevens

De webpagina Diagnostische gegevens heeft deze weergaven:

- Basisstations
- Toestellen
- Vastleggen

I

Elke pagina bevat informatie waarmee u kunt begrijpen hoe uw systeem wordt gebruikt en waarmee u problemen vroeg kunt identificeren.

Basisstation

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de koppeling **Basisstations** op de webpagina **Diagnostische** gegevens van het basisstation.

Tabel 73: Webpaginavelden	Basisstations
---------------------------	---------------

Veld	Beschrijving	
Naam basisstation	Geeft het IP-adres en de naam van het basisstation vanuit de beheerinstellingen. De laatste rij van de tabel bevat de som van alle voorgaande rijen in de tabel. Als er slechts één basisstation in het systeem is, wordt alleen de overzichtsrij weergegeven.	
Actieve DECT Ext (Mm/Ciss/CcOut/CcIn)	 Geeft het aantal actieve verbindingen met toestelnummers in het basisstation. Mm: mobiliteitsmanagement Ciss: aanvullende service onafhankelijk van het gesprek (Call Independent Supplementary Service) CcOut: gespreksbesturing uit (Call Control Out) CcIn: gespreksbesturing in (Call Control In) 	
Actieve DECT Rep (Mm/Ciss/CcOut/CcIn)	 Geeft het aantal verbindingen met repeaters in het basisstation. Mm: mobiliteitsmanagement Ciss: aanvullende service onafhankelijk van het gesprek (Call Independent Supplementary Service) CcOut: gespreksbesturing uit (Call Control Out) CcIn: gespreksbesturing in (Call Control In) 	
Actieve RTP (Lcl/Rx BC)	Geeft het aantal actieve RTP-stromen in gebruik.Lcl: lokale RTP-stroomRx BC: broadcast/receive RTP-stroom	
Actieve Relay RTP (Lokaal/Extern)	Geeft het aantal actieve relay-stromen. • Lokaal: lokale RTP relay-stroom • Extern: externe RTP relay-stroom	

Veld	Beschrijving	
Latentie [ms]	Geeft de latentie van de ping tussen het basisstation.	
(Gem.min/Gemiddeld/Gem.max)	Gem.min: gemiddelde minimale vertraging	
	Gemiddeld: gemiddelde vertraging	
	Gem.max: gemiddelde maximale vertraging	

Toestellen

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de weergave Toestelnummer van de webpagina **Diagnostische** gegevens van het basisstation.

Tabel 74: Webpaginavelden Toestelnummers

Veld	Beschrijving
Idx	Geeft het indexnummer van het toestelnummer.
Aantal keer HS opnieuw opstarten	Geeft het aantal keren dat de handset opnieuw is opgestart.
Laatste keer HS opnieuw opstarten (dd/mm/jjjj uu:mm:ss)	Geeft de datum en tijd van de laatste keer dat de handset opnieuw is opgestart.

Vastleggen

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de weergave Vastleggen van de webpagina **Diagnostische** gegevens van het basisstation.

Tabel 75: Webpaginavelden Vastleggen

Veld	Beschrijving
Interne tracering RSX	Geeft aan of interne tracering is uitgeschakeld of ingeschakeld.
Interne tracering PCAP	
Pakketten naar/van deze basis traceren (behalve audio)	
Audiopakketten naar/van deze basis traceren	
Ontvangen broadcastpakketten traceren	
Ontvangen IPv4-multicastpakketten traceren	
Ontvangen pakket traceren met bestemmings-MAC tussen (vergelijk tussen elke byte)	6 paren

Veld	Beschrijving
Ontvangen Ethertype traceren	3 velden
Ontvangen IPv4-protocol traceren	3 velden
Ontvangen TCP/UDP-poort traceren	3 velden
Info	Dit veld is nieuw in firmwareversie 5.0. Dit veld is alleen-lezen. Dit veld toont De traces worden opgeslagen in ringbuffers, dus download de traces onmiddellijk nadat het incident heeft plaatsgevonden.
Sporen downloaden van	Klik op de knop Alle basisstations of Huidige basisstations.

Webpaginavelden Configuratie

De webpagina **Configuratie** van het basisstation geeft een Alleen-lezen versie weer van het configuratiebestand van het basisstation. Het bestand wordt opgeslagen in de /config map van de TFTP-server. Elk basisstation heeft een uniek configuratiebestand, op basis van het MAC-adres.

U kunt op de volgende manieren wijzigingen aanbrengen in een bestand:

- [Aanbevolen methode] Wijzig de instellingen in de webpagina's van het basisstation en exporteer het bestand voor een back-up.
- Exporteer het bestand, breng wijzigingen aan en upload het bestand.

Opmerking

Als u ervoor kiest om handmatige wijzigingen aan te brengen, moet u ervoor zorgen dat u alle opmaak behoudt. Anders kan het voorkomen dat de telefoon niet correct wordt ingesteld.

Webpaginavelden Syslog

De **Syslog** webpagina geeft een live feed van berichten op systeemniveau van het huidige basisstation. Het veld Syslog-niveau op de webpagina **Beheer** bepaalt de berichten die worden vastgelegd.

Opmerking

Wanneer het basisstation opnieuw is opgestart, begint een nieuwe syslog en raakt de vorige informatie verloren. Als u een probleem hebt en opnieuw wilt opstarten, dient u het syslog-bestand op te slaan op uw computer voordat u opnieuw opstart.

Als het veld **Syslog-niveau** is ingesteld voor logboeken voor foutopsporing, wordt aanvullende informatie vastgelegd in het syslog. U moet alleen logboeken voor foutopsporing vastleggen gedurende een korte periode, om vastlopen van het systeem te minimaliseren.



Webpaginavelden SIP-logboek

De webpagina **SIP-logboek** geeft een live feed weer van SIP-serverberichten van het systeem (één of meerdere cellen). De informatie wordt ook opgeslagen als bestand op de TFTP-server. Logboeken worden opgeslagen in 2 blokken van 17 KB. Wanneer één blok vol is, wordt de andere gebruikt (de eerdere inhoud wordt overschreven).

Bestandsnaam: <MAC_address><time_stamp>SIP.log

Webpagina's voor eerdere firmwarereleases

Velden van de webpagina Toestelnummers voor firmwarerelease V450 en V460

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina Toestelnummers van het basisstation.

De pagina wordt weergegeven in de weergaven voor beheerders en gebruikers. Niet alle velden zijn beschikbaar in de weergave voor gebruikers.

Deze sectie is van toepassing op firmwareversie V450 en V460. Voor firmwareversie 4.7, zie Webpaginavelden Toestelnummers, op pagina 110.

Tabel 76: Sectie Algemeen

Veld	Inhoud	Beschrijving
AC	4-cijferige numerieke code	Identificeert de toegangscode (AC) voor het basisstation.

Tabel 77: Sectie Toestelnummers

Veld	Inhoud	Beschrijving
Idx	Dit veld is Alleen-lezen.	Geeft het volgnummer van de handset.
IPEI		Geeft het IPEI-nummer (International Portable Equipment Identity), het unieke DECT-identificatienummer van de handset. Dit veld is een koppeling naar meer informatie over de handset op de pagina Terminal . De handset kan twee keer voorkomen in de lijst als er twee lijnen aan zijn toegewezen.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Terminalstatus	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft de huidige status van de handset:
		• Aanwezig@RPNxx: handset is verbonden met het basisstation RPNxx; waarbij xx het nummer van het basisstation is.
		 Ontkoppeld: handset is niet verbonden (bijvoorbeeld uitgeschakeld).
		• Gevonden: handset is ingeschakeld maar kan geen verbinding maken met het basisstation.
		• Verwijderd@RPNxxx: handset is niet verbonden met het basisstation (niet zichtbaar) gedurende een bepaalde tijd, doorgaans één uur.
Type Terminal, FW-informatie	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft het modelnummer en de firmware-versie van de handset.
FWU-voortgang	Dit veld is Alleen-lezen	Geeft de status van de firmware-update (FWU):
		• Uit: geeft aan dat het veld voor sw-versie is ingesteld op 0 op de pagina Firmware-update .
		• Initialiseren: geeft aan dat het updateproces is gestart.
		• X%: geeft de voortgang van de update aan, waarbij X de hoeveelheid voortgang is (0-100)
		• X% verifiëren: geeft aan dat de firmware wordt geverifieerd voordat deze wordt gebruikt.
		• Wachten op lader: geeft aan dat de firmware-update is voltooid en dat de handset in het oplaadstation moet worden geplaatst om de nieuwe firmware te installeren.
		• Conn.term.wait: geeft aan dat de firmware-update van de repeater is voltooid en dat de repeater nu opnieuw wordt ingesteld.
		• Voltooid: geeft aan dat de firmware-update is voltooid.
		 Fout: geeft aan dat de update niet is gelukt. Mogelijke oorzaken:
		• Bestand is niet gevonden.
		• Bestand is niet geldig.
VoIP Idx	Dit veld is Alleen-lezen	Identificeert de index van het geconfigureerde SIP-toestelnummer.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Toestel		Identificeert het toestelnummer dat is toegewezen aan de handset.
		(Alleen beheerdersweergave) Dit veld is een koppeling naar meer informatie over de handset op de pagina Toestelnummer .
Weergavenaam	Dit veld is Alleen-lezen	Identificeert de naam die is toegewezen aan de handset.
Server	Dit veld is Alleen-lezen	Identificeert het IP-adres of de URL van de server.
Serveralias	Dit veld is Alleen-lezen	Identificeert het serveralias, indien geconfigureerd.
Status	Dit veld is Alleen-lezen	Identificeert de SIP-registratiestatus en het basisstation waarop de handset is geregistreerd. Als het veld leeg is, heeft de handset geen SIP-registratie.

Velden van de webpagina Terminal voor firmwarerelease V450 en V460

Dit zijn de velden die worden weergegeven op de webpagina **Terminal** van het basisstation. Klik op het IPEI-nummer van de handset op de pagina **Toestelnummers** om dit scherm weer te geven.

De pagina wordt weergegeven in de weergaven voor beheerders en gebruikers. Niet alle velden zijn beschikbaar in de weergave voor gebruikers.

Deze sectie is van toepassing op firmwareversie V450 en V460. Voor firmwareversie 4.7, zie Velden van de webpagina Terminal, op pagina 116.

Veld	Inhoud	Beschrijving
IPEI	Reeks van 10 tekens	Bevat het IPEI-nummer (International Portable Equipment Identity) van de handset. Elke handset heeft een uniek IPEI-nummer en dit nummer wordt weergegeven op het etiket onder de handsetbatterij en op het etiket van de handsetdoos. Als u dit veld wijzigt, wordt registratie van de handset ongedaan gemaakt.
Gekoppelde terminal	Waarden: • Geen gekoppelde terminal • Handset-id	Geeft de terminal aan die is gekoppeld met de handset.

Tabel 78: Velden van de webpagina Terminal

Veld	Inhoud	Beschrijving
AC	Code van 4 cijfers	Geeft de toegangscode die is gebruikt om de handset te registreren. Nadat de handset is geregistreerd, wordt deze code niet gebruikt.
		Opmerking We raden aan dat u de standaardwaarde wijzigt wanneer u uw systeem begint in te stellen, voor betere beveiliging.
Noodlijn	Waarden:	Geeft de lijn aan die moet worden gebruikt voor
	 Geen noodlijn geselecteerd 	noodoproepen.
	Telefoonnummer	
Alarmnummer	Telefoonnummer	Geeft het nummer aan dat moet worden gekozen wanneer een gebruiker gedurende drie seconden of
		langer drukt op de knop Nood op de handset.
Nummerplan-id	Waarden: 1 tot 10	Alleen de beheerdersweergave
		Identificeert de index van het nummerplan, geconfigureerd in Webpaginavelden Nummerplannen, op pagina 164.
Batterij- en RSSI-statu	IS	
Batterijniveau	Percentage	Veld alleen-lezen
		Geeft het huidige laadniveau van de handsetbatterij weer.
RSSI		Veld alleen-lezen
		Hier wordt de indicator voor de ontvangen signaalsterkte (RSSI) voor het verbonden basisstation of de verbonden repeater weergegeven.
Gemeten tijd [mm:ss]		Veld alleen-lezen
		Hier wordt de tijd in minuten en seconden weergegeven sinds de batterij- en de RSSI-informatie van de handset zijn vastgelegd.
Gevonden		Veld alleen-lezen
		Hier wordt het verbonden basisstation of de verbonden repeater aangegeven waarmee de handset communiceert.
Signaalinstellingen	1	

Veld	Inhoud	Beschrijving
Ontvangmodus	Waarden:	Alleen de beheerdersweergave
	• Uitgeschakeld (standaard)	Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
	• Ingeschakeld	
Verzendinterval	Waarden:	Alleen de beheerdersweergave
	• Uitgeschakeld (standaard)	Gereserveerd voor toekomstig gebruik.
	Ingeschakeld	
Alarmprofielen	I	I
Profiel 0-7		Alleen de beheerdersweergave
		Geeft de lijst met alarmen.
Alarmtype	Naam van het alarm	Alleen de beheerdersweergave
		Geeft aan welk alarmtype is geconfigureerd voor het specifieke profiel. Wanneer geen alarmen zijn geconfigureerd, geeft het veld Niet geconfigureerd weer.
Selectievakje alarmtype	Selectievakje (standaard uitgeschakeld)	Alleen de beheerdersweergave
		Identificeert het alarmtype dat actief is op de handset.
Instellingen voor weerga	ve gedeeld gesprek	
Idx 1-8		Alleen de beheerdersweergave
		Index van de toestelnummers
Toestel	Toestelnummer	Alleen de beheerdersweergave
		Identificeert de handsetlijnen die ondersteuning bieden voor weergave gedeeld gesprek. Wanneer de functie door geen lijnen wordt ondersteund, wordt Niet geconfigureerd weergegeven in het veld.
Lokale telefoonlijst importeren	Bestandsnaam	Wordt gebruikt om een lokale telefoonlijst vanaf een computer naar de telefoon te uploaden in de .csv-indeling (door komma's gescheiden).
		Zie Instellingen lokale contactpersonen, op pagina 68 voor meer informatie.

Veld	Inhoud	Beschrijving
Lokale telefoonlijst exporteren		Wordt gebruikt om een lokale telefoonlijst vanaf een telefoon naar de computer te exporteren in de .csv-indeling (door komma's gescheiden). Zie Instellingen lokale contactpersonen, op pagina 68 voor meer informatie.

De status van de handset weergeven

U ziet de status van de handset om u te helpen bij het oplossen van problemen. De informatie omvat de firmwareversie die op de handset is geïnstalleerd en informatie over het verbonden basisstation.

Procedure

Stap 1	Druk op Menu .
Stap 2	Selecteer Instellingen 🔅 > Status.

Voer een locatieonderzoek uit

U kunt een locatieonderzoek doen om te controleren of u uw basisstations zo hebt geplaatst dat de handsets eenvoudig verbinding kunnen maken. Elk basisstation heeft een radiobereik van ongeveer 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Echter, er kan storing zijn door andere apparatuur en slechte dekking vanwege de constructie van de muren en deuren (bijvoorbeeld branddeuren).

U voert een locatieonderzoek uit:

- Tijdens de eerste installatie: u kunt uw basisstations op tijdelijke locaties plaatsen en deze inschakelen. U hoeft deze niet te verbinden met het LAN. U voert het onderzoek uit om te controleren of de handsets kunnen communiceren met de basis.
- Nadat de installatie is voltooid: u kunt een onderzoek uitvoeren om te controleren of het systeem correct werkt en problemen met de gebruikersverbinding op te lossen.

Gebruik de handset om te controleren of de dekking goed genoeg is dat al uw gebruikers in alle gebieden worden gedekt.



Opmerking

U kunt in de handset de signaalsterkte voor de handsetradio aanpassen. We raden echter aan dat u de wijziging in signaalsterkte bespreekt met uw serviceprovider of Cisco TAC.

Voer deze taak uit wanneer u uw systeem instelt en wanneer er iets verandert aan het gebied (bijvoorbeeld wijzigingen van de muren of nieuwe gebieden zijn toegevoegd).

Voordat u begint

U hebt ten minste één volledig opgeladen handset nodig.

Procedure

- Stap 1 Houd op de handset Aan/uit/einde ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.
- Stap 2 Druk op Menu
- **Stap 3** Voer ***47*** in voor een lijst met basisstations en repeaters die binnen bereik zijn.
- **Stap 4** (Optioneel) Druk op **Instellingen** om de dBm-drempelwaarden voor de bereiken weer te geven.
 - Groen naar geel: geeft de drempelwaarde voor de gele indicatie aan. Als dit veld bijvoorbeeld -70 dBm bevat, wordt een waarde van -69 dBm groen weergegeven en -70 dBm geel. De standaard is -70 dBm.
 - Geel naar rood: geeft de drempelwaarde voor de rode indicatie aan. Als dit veld bijvoorbeeld -80 dBm bevat, wordt een waarde van -79 dBm geel weergegeven en -80 dBm rood. De standaard is -80 dBm.

Als u het bereik wilt wijzigen,

- a) Markeer een van de vermeldingen en druk op Selecteren.
- b) Markeer een nieuwe waarde uit de lijst en druk op Selecteren.
- Stap 5 Markeer een gekoppeld MAC-adres en IP-adres in de lijst IP zoeken en druk op Selecteren.

Op het scherm wordt de volgende informatie over het geselecteerde basisstation of de geselecteerde repeater weergegeven:

- Pictogram Signaalsterkte:
 - Groen vinkje V: de handset heeft zeer goede DECT-verbinding met het basisstation of de repeater op de huidige locatie.
 - Oranje driehoekspictogram 4. : de handset heeft voldoende DECT-verbinding met het basisstation of de repeater op de huidige locatie.
 - Rood rond pictogram ¹ de handset heeft slechte tot geen DECT-verbinding met het basisstation of de repeater op de huidige locatie. In deze situatie moet u het basisstation verplaatsen voor betere dekking, een extra basisstation toevoegen of een repeater toevoegen.
- MAC: het MAC-adres van het basisstation.
- IP: het IP-adres van het basisstation.

Als het basisstation is ingeschakeld maar niet is verbonden met het LAN, wordt op de handset 0.0.0.0 weergegeven.

- RFPI: de RFPI-identiteit (Radio Fixed Part Identity) van het basisstation.
- RSSI: de indicator voor de signaalsterkte vanuit het basisstation naar de handset.

- **Stap 6** Druk op **Aan/uit/einde** totdat u terug bent bij het hoofdscherm.
- **Stap 7** Ga naar een andere locatie en herhaal stap 2, 3 en 5 om de dekking te controleren.



Onderhoud

- Het basisstation opnieuw opstarten vanaf de webpagina's, op pagina 189
- Het basisstation op afstand opnieuw opstarten, op pagina 190
- De handset van de webpagina verwijderen, op pagina 190
- De handset op afstand verwijderen, op pagina 191
- De fabrieksinstellingen van het basisstation herstellen, op pagina 191
- De fabrieksinstellingen van de handset herstellen, op pagina 192
- De systeemconfiguratie verifiëren, op pagina 192
- Back-up maken van de systeemconfiguratie, op pagina 192
- De systeemconfiguratie herstellen, op pagina 193
- Systeemupgrades en -downgrades, op pagina 194
- De basisstatistieken weergeven, op pagina 203

Het basisstation opnieuw opstarten vanaf de webpagina's

Wanneer u het basisstation opnieuw moet opstarten, hebt u twee opties voor opnieuw opstarten:

- **Opnieuw opstarten**: het opnieuw opstarten vindt plaats wanneer het basisstation geen actieve verbindingen heeft, zoals actieve gesprekken, toegang tot de telefoonlijst of firmware-updates.
- Geforceerd opnieuw opstarten: het opnieuw opstarten vindt plaats binnen de minuut. Activiteit op het basisstation stopt onmiddellijk.



Opmerking

Wanneer het basisstation opnieuw is opgestart, begint een nieuwe syslog en raakt de vorige informatie verloren. Als u een probleem hebt en opnieuw wilt opstarten, dient u het syslog-bestand op te slaan op uw computer voordat u opnieuw opstart.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

Procedure

Stap 1Toegang tot de pagina Thuis/status.

Stap 2 Klik op Opnieuw opstarten of Geforceerd opnieuw opstarten.

Het basisstation op afstand opnieuw opstarten

Mogelijk ontvangt u de SIP-melding om het basisstation opnieuw op te starten vanuit het gespreksbeheersysteem. De SIP-melding bevat de gebeurtenis Event:check-sync. Als de parameter Sip_Check_Sync_Always_Reboot is ingesteld op on, wordt het basisstation opnieuw opgestart.

Zie De verificatie van SIP-meldingen configureren, op pagina 54 voor meer informatie over SIP-meldingsverificatie.

U kunt het basisstation op deze manier op afstand opnieuw opstarten.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat het basis station inactief is.

Procedure

SIP-melding verzenden vanuit het gespreksbeheersysteem.

Het basisstation wordt automatisch opnieuw opgestart.

De handset van de webpagina verwijderen

Het kan nodig zijn de handset te verwijderen, als de handset defect is of als er problemen zijn met de handset. U kunt de handset op deze manier verwijderen van de webpagina **Toestelnummers**.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

- Stap 1 Klik op Toestelnummers.
- Stap 2 Klik op de koppeling in de kolom Informatie toestelnummer van de handset voor een bepaalde gebruiker.
- **Stap 3** Stel het IPEI nummer in op fffffffff .

Stap 4 Klik op Opslaan.

De handset op afstand verwijderen

Mogelijk ontvangt u de SIP-melding om het IPEI-nummer van de handset opnieuw in te stellen vanuit het gespreksbeheersysteem. De melding bevat het indexnummer van de handset. Bijvoorbeeld Event:reset-ipei-for-handset;hs=1.

Zie De verificatie van SIP-meldingen configureren, op pagina 54 voor meer informatie over SIP-meldingsverificatie.

U kunt het IPEI-nummer van de handset op deze manier op afstand opnieuw instellen.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de handset en de toestelnummers niet worden gebruikt.

Procedure

SIP-melding verzenden vanuit het gespreksbeheersysteem.

Het IPEI-nummer van de handset wordt opnieuw ingesteld als FFFFFFFFF en de handset is niet geconfigureerd voor het toestelnummer.

De fabrieksinstellingen van het basisstation herstellen

De resetknop bevindt zich op de onderrand van het basisstation.

Voordat u begint

Het veld **Fabrieksinstellingen resetten vanuit knop** op de pagina **Beheerinstellingen** moet zijn ingeschakeld. Zie Beheerinstellingen instellen, op pagina 74 en Webpaginavelden Beheer, op pagina 133 voor meer informatie.

Procedure

Houd de resetknop 10 seconden lang ingedrukt.

U kunt de knop loslaten wanneer het lampje rood wordt.

De fabrieksinstellingen van de handset herstellen

U moet de fabrieksinstellingen van een handset af en toe herstellen. Met de reset wordt alle informatie die is opgeslagen op de handset verwijderd (bijvoorbeeld beltonen). Alle inhoud die wordt bepaald door het basisstation wordt niet verwijderd (bijvoorbeeld de systeemconfiguratie).

Procedure

Stap 1	Druk op Menu
Stap 2	Selecteer Instellingen 🗱 > Instellingen resetten.

De systeemconfiguratie verifiëren

Nadat u het systeem heb ingesteld, controleert u of u gesprekken kunt starten en ontvangen vanuit binnen het systeem en van externe nummers. Voor elk van de volgende stappen gaat het gebelde apparaat over en kunt u via beide apparaten luisteren en praten.

Als u problemen ondervindt, kan het hoofdstuk Problemen oplossen, op pagina 205 u verder helpen.

Voordat u begint

Deze apparaten moeten geconfigureerd en actief zijn:

- · Eén basisstation
- · Twee handsets

Procedure

Stap 1	Bel vanuit de ene handset naar de andere en zorg dat u in beide richtingen een audiopad hebt.
Stap 2	Bel vanuit een van de handsets naar een extern nummer (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) en zorg ervoor dat u in beide richtingen een audiopad hebt.
Stap 3	Bellen naar een van de handsets vanaf een extern nummer en zorg ervoor dat u in beide richtingen een audiopad hebt.

Back-up maken van de systeemconfiguratie

U dient een back-up te maken van uw systeemconfiguratie. Exporteer de configuratie als een bestand en sla deze op een veilige locatie op. Houd er rekening mee dat het exportbestand gevoelige tekst kan bevatten.

Zie voor meer informatie over de configuratie Webpaginavelden Configuratie, op pagina 180.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

- Stap 1 Klik op Configuratie.
- Stap 2 Klik op Exporteren.

Als de configuratie in een nieuw browservenster wordt weergegeven, is er een bekend browserprobleem opgetreden. Ga terug naar het beheerscherm, klik met de rechtermuisknop op **Exporteren** en selecteer **Koppeling opslaan als**.

Stap 3 Stel de bestandsnaam en locatie in voor het exporteren en klik op **OK**.

Verwante onderwerpen

De systeemconfiguratie herstellen, op pagina 193

De systeemconfiguratie herstellen

Als het basisstation de configuratie verliest, kunt u het opgeslagen configuratiebestand laden om het systeem te herstellen.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

U hebt een configuratiebestand nodig, zoals een bestand gemaakt vanuit Back-up maken van de systeemconfiguratie, op pagina 192.

Procedure

- Stap 1 Klik op Configuratie.
- Stap 2 Klik op Bestand kiezen.
- **Stap 3** Ga naar de locatie en de geëxporteerde bestandsnaam en klik op **OK**.
- Stap 4 Klik op Laden.

Verwante onderwerpen

Back-up maken van de systeemconfiguratie, op pagina 192

Systeemupgrades en -downgrades

U kunt de Cisco IP DECT 6800-serie basisstations, handsets en repeaters upgraden met de bijgewerkte software.

U kunt de Cisco IP DECT 6800-serie basisstations, handsets en repeaters naar een eerdere firmwareversie downgraden. De basisstations, handsets en repeaters kunnen niet lager zijn dan de firmwareversie 4.8(1) SR1. Als u probeert te downgraden naar een firmware vanaf een lagere versie dan 4.8(1) SR1, kunnen de beveiligde gegevens niet worden gedecodeerd en wordt een bericht opgeslagen in het systeemlogboek.

Zie De basisstations downgraden, op pagina 200 en De handsets downgraden, op pagina 201 voor de procedure voor het downgraden van het basisstation en de handsets.

Deze software is beschikbaar op cisco.com op https://software.cisco.com/download/home/286323307.

Elke software release heeft release notes die hier beschikbaar zijn: https://www.cisco.com/c/en/us/support/ collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-release-notes-list.html.

De software release wordt naar een TFTP-, HTTP- of HTTPS-server geladen. Werk eerst het basisstation bij en vervolgens de handsets. Na upgraden of downgraden van het basisstation start het automatisch opnieuw op. Na upgraden of downgraden van de handsets starten ze automatisch opnieuw op.

Workflow Upgraden of Downgraden

De volgende workflow beschrijft de stappen voor het voorbereiden van de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server en het upgraden of downgraden van het systeem. Sommige stappen doet u doorgaans slechts één keer, tijdens de eerste installatie.



Opmerking

We raden aan dat u eerst het basisstation bijwerkt en vervolgens de handsets bijwerkt nadat het bijwerken van het basisstation is voltooid.

Voordat u begint

Er moet een TFTP-, HTTP- of HTTPS-server beschikbaar zijn.

Procedure

	Opdracht of actie	Doel
Stap 1	(Doe dit één keer) De TFTP-, HTTP- of HTTPS-server voorbereiden voor upgrades of downgrades, op pagina 195	Stel de vereiste mapstructuur van de TFTP-server in.
Stap 2	(Doe dit één keer) De firmware-updateparameters instellen, op pagina 195	Identificeer de TFTP-server en de mapstructuur.
Stap 3	De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren, op pagina 196	Zet de firmware-bestanden in de TFTP-mapstructuur.

	Opdracht of actie	Doel
Stap 4	De basisstations bijwerken, op pagina 197 of De basisstations downgraden, op pagina 200	Geef het basisstation opdracht om het firmware-bestand van de TFTP-server te halen en de firmware te installeren in het geheugen.
Stap 5	De handsets bijwerken, op pagina 199 of De handsets downgraden, op pagina 201	Geef de handset opdracht om het firmware-bestand van de TFTP-server te halen en de firmware te installeren in het geheugen.

De TFTP-, HTTP- of HTTPS-server voorbereiden voor upgrades of downgrades

Voordat u de firmware downloadt, stelt u de vereiste mapstructuur in op uw TFTP-, HTTP- of HTTPS-server. De firmware van het basisstation en de handset moeten in specifieke mappen gaan.

U hoeft deze taak slechts één keer uit te voeren.

Voordat u begint

Er moet een geconfigureerde en actieve TFTP-, HTTP- of HTTPS-server zijn.

Configureer de timeout van de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server op ten minste drie seconden.

Procedure

Stap 1 Open de hoofdmap van het bestandensysteem van de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server.

Stap 2 Submap maken. Bijvoorbeeld Cisco.

Volgende stappen

De firmware-updateparameters instellen, op pagina 195

De firmware-updateparameters instellen

Normaal gesproken voert u deze taak slechts één keer uit.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

U hebt het IP-adres of de FQDN (Fully Qualified Directory Name) van de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server nodig.

Procedure

Stap 1 Klik op **Firmware-update**.

Stap 2	Voer het IP-adres of de FQDN van de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server in het veld Serveradres voor
	firmware-update in.
Stap 3	Voer Cisco in het veld Firmware-pad in.
Stap 4	Klik op Opslaan/update starten .

De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren

U hebt toegang tot de pagina Cisco-software downloaden nodig om de firmware als .zip-bestanden op te halen. De .zip-bestanden bevatten de volgende firmwarebestanden:

- Voor het basisstation begint de .zip-bestandsnaam met:
 - IPDect-DBS110 voor Cisco IP DECT 110 basisstation met enkele cel
 - IPDect-DBS210 voor Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen
- Vanaf firmwareversie 5.0 begint de naam van het zipbestand voor de repeater met IPDect-RPT-110 voor Cisco IP DECT 110 repeater.

Voor firmwareversies eerder dan 5.0 begint de naam van het zipbestand voor de repeater met IPDect-RPT-110 voor Cisco IP DECT 110 repeater.

- Voor de handset begint de .zip-bestandsnaam met:
 - IPDect-PH6823 voor Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset
 - IPDect-PH6825 voor Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset
 - IPDect-PH6825RGD voor Cisco IP DECT-telefoon 6825 robuuste handset



Opmerking

Manneer de Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset en Cisco IP DECT-telefoon 6825 robuuste handset dezelfde versie en branch hebben, hebt u alleen het bestand IPDect-PH6825 nodig.

Voordat u begint

U hebt de gegevens van de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server nodig.

Procedure

- **Stap 1** Ga in uw browser naar https://software.cisco.com/download/home/286323307.
- Stap 2 Meld u, indien nodig, aan met uw gebruikers-id en wachtwoord.
- Stap 3 Klik op IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen.
- Stap 4 Selecteer de versie.
- **Stap 5** Download het zipbestand voor de vereiste versie.

L

Stap 6	Ga terug naar https://software.cisco.com/download/home/286323307.
Stap 7	(Optie) Klik op IP DECT 110 repeater met firmware voor meerdere platforms.
	a) Selecteer de versie.
	b) Download het zipbestand voor de vereiste versie.
	c) Ga terug naar https://software.cisco.com/download/home/286323307.
Stap 8	(Optie) Klik op IP DECT 210 multicel basisstation met firmware voor meerdere platforms.
	a) Selecteer de versie.
	b) Download het zipbestand voor de vereiste versie.
	c) Ga terug naar https://software.cisco.com/download/home/286323307.
Stap 9	Klik op IP DECT 6825 met firmware voor meerdere platforms.
Stap 10	Selecteer de versie.
Stap 11	Download het zipbestand voor de vereiste versie.
Stap 12	(Optie) Klik op IP DECT 6825 met firmware voor meerdere platforms.
	a) Selecteer de versie.
	b) Download het zipbestand voor de vereiste versie.
Stap 13	Pak de bestanden op uw pc uit.
Stap 14	Open het bestandsysteem op de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server.
Stap 15	Als dit niet beschikbaar is, maakt u een Cisco-map.
Stap 16	Open de Cisco-map.
Stap 17	Kopieer het nieuwe firmwarebestand voor het basisstation naar de map Cisco.
Stap 18	Kopieer het nieuwe firmwarebestand voor de repeater naar de map Cisco.
Stap 19	Kopieer het nieuwe firmwarebestand voor de handset naar de map Cisco.

Volgende stappen

De basisstations bijwerken, op pagina 197 of De basisstations downgraden, op pagina 200

De handsets bijwerken, op pagina 199 of De handsets downgraden, op pagina 201

De basisstations bijwerken

De bestandsnaam van de firmware is in een nieuwe indeling beschikbaar vanaf firmwareversie 5.0. Bijvoorbeeld DBS-210-3PC.04-80-01-0001-02.fwu. U moet de volledige bestandsnaam met de extensie invoeren op de upgradepagina.

De bestandsnaam van de firmwareversies ouder dan 5.0 bevat de versie (v) en het branchnummer (b). Bijvoorbeeld in DBS-210_v0470_b0001.fwu is de versie 470 en de branch 1. Wanneer u een upgrade uitvoert naar firmwareversies ouder dan 5.0, kunt u de firmwareversie en het branchnummer invoeren zonder de voorloopnullen.



Opmerking

U moet het basisstation upgraden wanneer het inactief is. Alle actieve gesprekken worden bij de start van de upgrade afgebroken. Tijdens de upgrade knippert het basisstation in de volgorde groen, rood, groen en oranje. Schakel het basisstation niet uit zolang de LED knippert. De upgrade kan 30 minuten tot een uur duren voor het basisstation opnieuw wordt opgestart.



Opmerking

We raden aan dat u eerst het basisstation bijwerkt en vervolgens de handsets bijwerkt nadat het bijwerken van het basisstation is voltooid.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46. Als u meerdere basisstations hebt, moet u zich aanmelden bij het primaire basisstation.

U moet De firmware-updateparameters instellen, op pagina 195 en De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren, op pagina 196 hebben voltooid.

Procedure

Stap 1 Klik op Firmware-update.

- **Stap 2** Voer de bestandsnaam van de firmware met de extensie in het veld **Firmware**versie voor het basisstation in.
- Stap 3 Klik op Opslaan/update starten.
- **Stap 4** Klik op **Opslaan** in het pop-upvenster.
- **Stap 5** Klik in het waarschuwingsvenster op de pijl **Terug** van de browser.
- Stap 6 Wacht een paar seconden en klik vervolgens op Syslog.
- **Stap 7** Controleer of dit bericht wordt weergegeven op basis van de firmwareversie:
 - Firmwareversie 5.0: Voorbeeld DBS-110-3PC 0c:75:bd:33:f8:ca -- Verzoek om upgrade betaware.rtx.net/MPE/test/bin/DBS-110-3PC-05-00-01-0001-12.fwu
 - Versie van firmware ouder dan 5,0: firmware-update gestart naar versie VVVV branch bbbb

Hierbij is:

- vvvv het versienummer.
- bbbb is het branchnummer.

Het basisstation wordt na enkele minuten automatisch opnieuw opgestart en u moet zich aanmelden bij de beheerpagina. Wanneer de handsets registreren bij het basisstation is de upgrade van het basisstation voltooid.

De handsets bijwerken

De bestandsnaam van de firmware is beschikbaar in een nieuwe indeling vanaf firmwareversie 5.0. Bijvoorbeeld 6825-05-00-01-0002-14.fwu. U moet de volledige bestandsnaam met het toestelnummer op de upgradepagina plaatsen.

De bestandsnaam van de firmwareversies ouder dan 5.0 bevat de versie (v) en het branchnummer (b). Bijvoorbeeld in 6825-210_v0470_b0001.fwu is de versie 470 en de branch 1. Wanneer u een upgrade uitvoert naar firmwareversies ouder dan 5.0, kunt u de firmwareversie en het branchnummer invoeren zonder de voorloopnullen.

De 6823 handset, 6825 handset en 6825 robuuste handset hebben een ander firmwarebestand dan firmwareversie 5.0.

Nadat u de upgrade vanaf de webpagina start, downloaden alle handsets het nieuwe firmwarebestand. De upgrade duurt 20 tot 30 minuten om te downloaden en te controleren, en enkele minuten extra om het nieuwe firmwarebestand te laden op de handset. De handset moet in de lader worden geplaatst en niet worden verwijderd tot de handset het firmwarebestand heeft geladen en opnieuw opstart. Terwijl de nieuwe firmware naar de handset wordt geladen, knippert de LED van groen over rood, groen en oranje. De handsets starten automatisch opnieuw op aan het einde van de upgrade.

Op de pagina **Toestelnummers** ziet u de voortgang van de upgrade in de kolom **FWU-voortgang**.

- Tijdens het downloaden wordt de downloadvoortgang als een percentage weergegeven in de kolom. Bijvoorbeeld 41%.
- Nadat het bestand is gedownload, wordt dit gecontroleerd en wordt de voortgang van de controle als een percentage weergegeven in de kolom. Bijvoorbeeld Verifiëren 23%.
- Als de controle is voltooid en de handset staat niet in de lader, wordt in de kolom Wachten op lader weergegeven.
- Als de controle is voltooid en de handset staat in de lader, wordt in de kolom Wachten op lader weergegeven voordat er Opnieuw opstarten wordt weergegeven.
- Wanneer de upgrade is voltooid, wordt in de kolom Voltooid weergegeven.

Als in de **FWU-voortgang** uit wordt weergegeven, zijn de versie en de branch op de pagina Firmware-update ingesteld op 0.



Opmerking

We raden aan dat u eerst het basisstation bijwerkt en vervolgens de handsets bijwerkt nadat het bijwerken van het basisstation is voltooid.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

U moet De firmware-updateparameters instellen, op pagina 195 en De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren, op pagina 196 hebben voltooid.

Procedure

Stap 1	Klik op Firmware-update .
Stap 2	Voer voor alle handsets de bestandsnaam van de firmware in met het toestelnummer in het veld Firmware versie.
Stap 3	Klik op Opslaan/update starten .
Stap 4	Klik op Opslaan in het pop-upvenster.
Stap 5	Klik in het waarschuwingsvenster op de pijl Terug van de browser.
Stap 6	Wacht een paar seconden en klik vervolgens op Syslog .
Stap 7	Controleer of het bericht wordt weergegeven op basis van de firmwareversie: .
	• Firmwareversie 5.0: voorbeeld Firmware-update gestart naar versie 05-00-01-0001-11 voor handset: 0
	• Versie van firmware ouder dan 5.0: firmware-update gestart naar versie vvvv branch bbbb voor handset: x
	Hierbij is:
	• vvvv het versienummer.
	• bbbb is het branchnummer.
	• x is het handsetnummer.
	U ziet één bericht voor elke handset die is geregistreerd bij het basisstation. Als u dit bericht niet ziet, zijn er mogelijk foutberichten.
Stap 8	Klik op Toestelnummers .
	De kolom FWU-voortgang geeft de upgradestatus weer. Vernieuw uw browser om de voortgang te bekijken.
Stap 9	Als u het bericht Wachten op lader ziet, plaatst u de handset in het oplaadstation.
	Voorzichtig Verwijder de handset niet uit de lader tot de upgrade is voltooid. De handset start aan het einde van de upgrade opnieuw op voordat deze kan worden gebruikt.

De basisstations downgraden

Opmerking

U kunt de basisstations met firmwareversie 5.0(1) alleen downgraden naar de nieuwste branch van firmwareversie 4.8(1) SR1.

De bestandsnaam van de firmware bevat de versie (v) en het branchnummer (b). Bijvoorbeeld in DBS-210_v0480_b0001.fwu is de versie 480 en de branch 1. Wanneer u de firmwareversie en het branchnummer in de pagina **Firmware-update** plaatst, hebt u geen voorloopnullen nodig.



Opmerking

Tijdens de downgrade knippert de led van het basisstation in de volgorde groen, rood, groen en oranje. Schakel het basisstation niet uit zolang de LED knippert. De downgrade kan 30 minuten tot een uur duren voor het basisstation opnieuw wordt opgestart.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46. Als u meerdere basisstations hebt, moet u zich aanmelden bij het primaire basisstation.

U moet De firmware-updateparameters instellen, op pagina 195 en De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren, op pagina 196 hebben voltooid.

Procedure

- Stap 1 Klik op Firmware-update.
- Stap 2 Schakel het selectievakje voor de optie Enable legacy firmware naming in.
- Stap 3 Voer de nieuwe firmwareversie in het veld Vereiste versie in voor het basisstation.
- **Stap 4** Voer het branchnummer in het veld **Vereiste branch** in voor het basisstation.
- Stap 5 Klik op Opslaan/update starten.
- Stap 6 Klik op Opslaan in het pop-upvenster.
- Stap 7 Klik in het waarschuwingsvenster op de pijl Terug van de browser.
- **Stap 8** Wacht een paar seconden en klik vervolgens op **Syslog**.
- **Stap 9** Controleer of u het bericht Firmware upgrade started to version vvvv branch bbbb ziet.

Hierbij is:

- vvvv het versienummer.
- bbbb is het branchnummer.

Het basisstation wordt na enkele minuten automatisch opnieuw opgestart en u moet zich aanmelden bij de beheerpagina. Wanneer de handsets registreren bij het basisstation, is de downgrade van het basisstation voltooid.

De handsets downgraden



Opmerking

U kunt de basisstations met firmwareversie 5.0(1) alleen downgraden naar de nieuwste branch van firmwareversie 4.8(1) SR1.

De bestandsnaam van de firmware bevat de versie (v) en het branchnummer (b). Bijvoorbeeld in 6825-210_v0480_b0001.fwu is de versie 480 en de branch 1. Wanneer u de firmwareversie en het branchnummer in de pagina **Firmware-update** plaatst, hebt u geen voorloopnullen nodig.

De 6825 handset, 6825 robuuste handset en 6823 handset hebben hun eigen firmwarebestand.

Nadat u de upgrade vanaf de webpagina hebt start, downloaden alle handsets het nieuwe firmwarebestand en laden dit. De downgrade duurt 20 tot 30 minuten om te downloaden en te controleren, en enkele minuten extra om het nieuwe firmwarebestand te laden op de handset. De handset moet in de lader worden geplaatst en niet worden verwijderd tot de handset het firmwarebestand heeft geladen en opnieuw opstart. Terwijl de nieuwe firmware naar de handset wordt geladen, knippert de LED van groen over rood, groen en oranje. De handsets starten automatisch opnieuw op aan het einde van de downgrade.

Op de pagina Toestelnummers ziet u de voortgang van de downgrade in de kolom FWU-voortgang.

- Tijdens het downloaden wordt de downloadvoortgang als een percentage weergegeven in de kolom. Bijvoorbeeld 41%.
- Nadat het bestand is gedownload, wordt dit gecontroleerd en wordt de voortgang van de controle als een percentage weergegeven in de kolom. Bijvoorbeeld Verifiëren 23%.
- Als de controle is voltooid en de handset staat niet in de lader, wordt in de kolom Wachten op lader weergegeven.
- Als de controle is voltooid en de handset staat in de lader, wordt in de kolom Wachten op lader weergegeven voordat er Opnieuw opstarten wordt weergegeven.
- Wanneer de downgrade is voltooid, wordt in de kolom Voltooid weergegeven.

Als in de **FWU-voortgang** uit wordt weergegeven, zijn de versie en de branch op de pagina Firmware-update ingesteld op 0.



Opmerking

We raden aan dat u eerst het basisstation downloadt en vervolgens de handsets downloadt nadat het bijwerken van het basisstation is voltooid.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

U moet De firmware-updateparameters instellen, op pagina 195 en De firmwarebestanden naar de TFTP-, HTTP- of HTTPS-server downloaden en kopiëren, op pagina 196 hebben voltooid.

Procedure

- **Stap 2** Voer de nieuwe firmwareversie in het veld **Vereiste versie** in voor alle handsets.
- Stap 3 Voer het branchnummer in het veld Vereiste branch in voor de handset.
- Stap 4 Klik op Opslaan/update starten.
- **Stap 5** Klik op **Opslaan** in het pop-upvenster.

....

Stap 6	Klik in het waarschuwingsvenster op de pijl lerug van de browser.
Stap 7	Wacht een paar seconden en klik vervolgens op Syslog .
Stap 8	Controleer of u het bericht Firmware-upgrade naar versie vvvv branch bbbb gestart voor handset: x ziet.
	Hierbij is:
	• vvvv het versienummer.
	• bbbb is het branchnummer.
	• x is het handsetnummer.
	U ziet één bericht voor elke handset die is geregistreerd bij het basisstation. Als u dit bericht niet ziet, zijn er mogelijk foutberichten.
Stap 9	Klik op Toestelnummers .
	De kolom FWU-voortgang geeft de downgradestatus weer. Vernieuw uw browser om de voortgang te bekijken.
Stap 10	Als u het bericht Wachten op lader ziet, plaatst u de handset in het oplaadstation.
	Voorzichtig Verwijder de handset niet uit de lader tot de downgrade is voltooid. De handset start aan het einde van de downgrade opnieuw op voordat deze kan worden gebruikt.

....

De basisstatistieken weergeven

U moet de statistieken die worden opgeslagen in het basisstation regelmatig controleren. Als u problemen ziet, kunt u problemen proactief identificeren en oplossen. De pagina bevat statistieken voor:

- Systeem
- Gesprekken
- DECT

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Het basisstation moet verbinding hebben met het netwerk en het groene lampje moet branden.

Procedure

Stap 1 Klik op Statistieken.

Stap 2 Klik op de koppelingen om de statistieken van de verschillende basisstations weer te geven, zoals wordt beschreven in Webpaginavelden Statistieken, op pagina 171.

- **Stap 3** (Optioneel) Klik op **Exporteren** om de gegevens die op de pagina worden weergegeven in .csv-indeling (door komma's gescheiden) te downloaden.
- **Stap 4** (Optioneel) Klik op **Wissen** om de statistieken naar nul (0) te herstellen.

Alle statistieken op de pagina Statistieken zijn ingesteld op 0.

Statussen basisstation

Het basisstation heeft normaal gesproken de status *Vergrendeld*. Als er problemen zijn, kan het basisstation automatisch overgaan op de status *Vrije uitvoering*.

De status Vrije uitvoering is wanneer een basisstation de gegevens niet heeft gesynchroniseerd met de bron na een bepaalde tijdsperiode. Als dit gebeurt, gaat het basisstation na twee minuten over op een nieuwe staat:

- Als het basisstation inactief is, verandert de status naar Zoeken.
- Als het basisstation een actief gesprek heeft, verandert de status naar Synchronisatie verloren. Wanneer het gesprek is voltooid, verandert de status in Zoeken.

Redenen voor de status Vrije uitvoering kunnen zijn:

- Er zijn twee basisstations die dezelfde DECT-sleuven gebruiken en elkaar daarom niet kunnen zien.
- Er zijn veel gelijktijdige spraakgesprekken of gegevensgesprekken.
- Er is plotseling iets gewijzigd in de omgeving (bijvoorbeeld een brandveilige deur is gesloten).
- Er is een verstoring van de DECT-frequentie (rond 1,8 MHz) door andere DECT-systemen of andere apparaten.

Wanneer het basisstation in de status Vrije uitvoering komt, kunt u één of beide van de volgende dingen doen:

- De DECT-sleuf wijzigen. Hierdoor kan het basisstation mogelijk verbinding maken met de synchronisatiebron.
- De status wijzigen naar *Begeleid vergrendelen*. Hierdoor kan het basisstation informatie uit andere basisstations gebruiken.

Als de status *Begeleid vergrendelen* gedurende langere tijd stabiel is, kunt u de status weer op *Vergrendeld* zetten. De status *Vrije uitvoering* kan ook weer wijzigen in *Vergrendeld*.



Problemen oplossen

- Problemen met installeren van het basisstation, op pagina 205
- Problemen met installeren van de repeater, op pagina 206
- Problemen met installeren van de handset, op pagina 206
- Operationele problemen met het basisstation, op pagina 208
- Operationele problemen met de handset, op pagina 208
- Probleemoplossing twee cellen, op pagina 212
- Problemen met meerdere cellen oplossen, op pagina 212
- Probleemoplossingsprocedures, op pagina 213

Problemen met installeren van het basisstation

Lampje van het basisstation brandt onafgebroken rood

Probleem

Het lampje op het basisstation gaat niet over op groen.

Oorzaak

Het basisstation kan geen IP-adres ophalen.

Oplossing

- Test de Ethernet-kabel met een ander apparaat om na te gaan of er een signaal is.
- Controleer of de Ethernet-kabel is aangesloten op de switch.
- Controleer of de DHCP-server op het netwerk beschikbaar is.
- Vervang de Ethernet-kabel met een waarvan u zeker weet dat deze werkt.

Problemen met installeren van de repeater

Kan een repeater niet instellen: LED is rood

Probleem

De LED van de repeater is rood en de registratie mislukt.

Oorzaak

De repeater is niet in de registratiemodus.

Oplossing

Stel de repeater opnieuw in met een van de volgende opties:

- Haal de stekker van de repeater uit het stopcontact. Wacht 30 seconden en sluit de repeater vervolgens opnieuw aan.
- Druk 5 seconden lang op de resetknop op de onderkant van de repeater.

Problemen met installeren van de handset

Handset kan niet worden geregistreerd (automatische configuratie)

Probleem

De eerste installatie van een handset is voltooid, maar de handset wordt niet bij een basisstation of repeater geregistreerd.

Oorzaak

Het basisstation werkt niet, het basisstation is niet binnen bereik of het basisstation probeert geen verbinding te maken met de handset.

Oplossing

Controleer de volgende items:

• Als de handset het bericht Kan geen basisstation vinden weergeeft, controleert u of het basisstation werkt. Als het werkt, plaatst u de handset dicht bij het basisstation. Het kan nodig zijn dat u het netwerk uitbreidt met een extra basisstation met meerdere cellen. Als u een basisstation met één cel hebt, moet u mogelijk overstappen op een systeem met meerdere cellen.

Als de handset het bericht Kan geen basisstation vinden weergeeft, controleert u of het basisstation werkt. Als het werkt, plaatst u de handset dicht bij het basisstation. Het kan nodig zijn dat u het netwerk uitbreidt met een extra basisstation met meerdere cellen of met een repeater. Als u een
basisstation met één cel hebt, moet u mogelijk overstappen op een systeem met meerdere cellen of een repeater toevoegen.

- Als de handset het bericht Aanmeldfout. Neem contact op met uw beheerder. weergeeft, is er een probleem met de configuratie of verificatie van de gebruiker. Neem contact op met uw serviceprovider.
- Als de handset het bericht Apparaatfout. Neem contact op met uw beheerder weergeeft, neemt u contact op met uw serviceprovider. Dit bericht geeft aan dat u het maximumaantal handsets dat u kunt configureren, hebt bereikt.
- Als de handset het bericht Registratie time-out. Neem contact op met de beheerder weergeeft, controleert u of het basisstation werkt en binnen bereik van de handset is. Als de time-out blijft voortduren, neemt u contact op met uw serviceprovider.
- Als de handset het bericht Fout met toegangscode. Voer de code in of neem contact op met de beheerder weergeeft:
 - Als er meerdere basisstations binnen bereik van zijn, controleert u of de gebruiker het juiste basisstation probeert te bereiken.
 - Controleer of u de juiste toegangscode hebt opgegeven voor het geselecteerde basisstation.

Handset kan niet worden geregistreerd (handmatige configuratie)

Probleem

De eerste installatie van een handset is voltooid, maar de handset wordt niet bij een basisstation of repeater geregistreerd.

Oorzaak

De configuratie is niet voltooid of incorrect, het basisstation werkt niet, het basisstation is niet binnen bereik of het basisstation probeert geen verbinding te maken met de handset.

Oplossing

Controleer de volgende items:

- Als het IPEI-nummer van de handset is geconfigureerd op de webpagina **Toestelnummers**, controleert u of het IPEI correct is. Als het niet correct is, wijzigt u het.
- Controleer of de LED van het basisstation groen is en of de handset binnen bereik van een basisstation of een repeater ligt.

Als het basisstation niet binnen bereik is, moet u mogelijk een repeater toevoegen aan het systeem.

• Open de webpagina **Toestelnummers**, schakel het selectievakje **VoIP Idx** in dat bij de handset hoort en klik op **SIP-registratie**(s) starten.

Handset kan niet worden geregistreerd

Probleem

Op de handset wordt Uit het register verwijderd weergegeven. Wanneer u de handset probeert te registreren op de pagina **Toestelnummers**, wordt de handset niet geregistreerd.

Oplossing

- 1. Klik op de pagina Toestelnummers op de knop Vernieuwen.
- 2. Mogelijk wordt u gevraagd om de handset opnieuw te verbinden met het basisstation.
- 3. Als de handset niet wordt geregistreerd, neem dan contact op met uw service provider.

Operationele problemen met het basisstation

LED voor basisstation knippert rood en handset geeft het bericht "Geen SIP-registratie" weer

Probleem

De LED op het basisstation knippert rood. Een of meer handsets geven het bericht Geen SIP-registratie weer. Op de beheerwebpagina **Toestelnummers** van het basisstation staat de handsetstatus niet op SIP geregistreerd.

Oorzaak

Het basisstation kan niet communiceren met het gespreksbesturingssysteem.

Oplossing

- 1. Meld u aan bij de beheerwebpagina van het basisstation.
- 2. Klik op Toestelnummers.
- 3. Schakel in de kolom VoIP Idx het selectievakje in voor elke handset die niet is geregistreerd.
- 4. Klik op SIP-registratie(s) starten.

Operationele problemen met de handset

Deze sectie bevat informatie over probleemoplossing voor algemene problemen met de handset.

De handset wordt niet ingeschakeld

Probleem

In de handset is een batterij geplaatst maar de handset wordt niet ingeschakeld.

Oorzaak

De accu is niet voldoende opgeladen, het plastic lipje van de accu werd niet verwijderd van de accucontacten of de accu is defect.

Oplossing

1. Plaats de handset in de lader en controleer de handset. Als het scherm na enkele minuten wordt ingeschakeld, was de batterij leeg en moet deze volledig worden opgeladen. U kunt het batterijniveau

bevestigen via het scherm **Status** > van het Menu > Instellingen terwijl de handset in de lader staat.

Dit gebeurt wanneer de handset gedurende een lange periode niet is gebruikt.

Als de handset na 10 minuten op de lader niet wordt ingeschakeld, verwijdert u de batterij en vervangt u
deze door een batterij waarvan u weet dat deze is opgeladen. Als de handset nu werkt, is het mogelijk dat
de batterij defect is.

De handset blijft niet op

Probleem

De handset blijft niet ingeschakeld wanneer deze niet in het oplaadstation wordt gezet. Wanneer de handset in het oplaadstation staat, wordt deze ingeschakeld.

Oplossing

Controleer:

- Is er een batterij geïnstalleerd in de handset? U kunt de handset in het oplaadstation zonder batterij gebruiken, maar de handset heeft de batterij nodig zodra u deze uit het oplaadstation haalt.
- Als de handset nieuw is, is het plastic lipje over de batterijcontacten verwijderd?
- Hebt u geprobeerd de handset te gebruiken met een opgeladen batterij van een andere handset?

De handset rinkelt niet

Probleem

De telefoon kan oproepen ontvangen, maar er is geen beltoon hoorbaar.

Oorzaak

De telefoon bevindt zich mogelijk in stille modus. Dan wordt het pictogram van de stille modus X in de koptekst van het scherm weergegeven.

Oplossing

• Verhoog het volume in het menu Instellingen 😽



• Houd het hekje (#) gedurende twee seconden ingedrukt terwijl de telefoon inactief is om de stille modus uit te schakelen.

De handset reageert niet op toetsaanslagen

Probleem

Er gebeurt niets als u op een toets op de handset drukt.

Oorzaak

Het toetsenblok is waarschijnlijk vergrendeld.

Oplossing

Houd het sterretje (*) gedurende 2 seconden ingedrukt om het toetsenblok te ontgrendelen.

Handset blijft beepen in de lader

Probleem

Handset blijft beepen wanneer in de lader geplaatst.

Oplossing

Controleer de volgende scenario's:

- De handset is niet in de lader geplaatst, zodat de contacten van de handset de lader elkaar niet raken.
- De handset is nieuw en is de eerste keer dat deze op de lader wordt geplaatst. Controleer of de plastic afdekking op de accu is verwijderd.

Als geen van de scenario's van toepassing is, is de accu mogelijk defect. Zet een accu waarvan u zeker weet dat ze werkt in de handset en plaats deze in de lader. Als de handset nu niet beept, is de originele accu defect.

Scherm van de handset geeft 'Zoeken' weer

Probleem

De handset toont het bericht Zoeken.

Oorzaak

De handset bevindt zich te ver van het dichtstbijzijnde basisstation of het basisstation is niet actief.

Oplossing

- Als de handset stationair werd gebruikt, is het mogelijk dat het basisstation opnieuw opstart of inactief is.
- 1. Wacht een paar minuten om te zien of de handset met het basisstation kan communiceren.
- 2. Als het probleem zich blijft voordoen, controleer dan of het basisstation stroom krijgt en de LED groen brandt. Als de handset uit stond tijdens het zoekproces naar het basisstation, duurt het langer voor de handset zal worden ingeschakeld.
- Als de handset werd rondgedragen, bevindt deze zich mogelijk buiten het bereik van het basisstation.
 - Kortetermijnoplossing: beweeg de handset dichter bij het basisstation.
 - · Langetermijnoplossing voor het systeem met een basisstation met één cel:
 - Voeg een volgende 110 basisstation met enkele cel om een systeem met twee cellen te configureren.
 - Voeg repeaters toe om de dekking te verbeteren.
 - Langetermijnoplossing voor het systeem met een basisstation met meerdere cellen: voeg aanvullende 210 basisstation met meerdere cellen of repeaters toe om de dekking te verbeteren.
 - Langetermijnoplossing voor systemen met twee cellen: wijzig de basisstations naar 210 basisstation met meerdere cellen of voeg repeaters toe om de dekking te verbeteren.
 - Langetermijnoplossing voor een systeem met meerdere cellen: voeg een of meer 210 basisstation met meerdere cellen of repeaters toe om de dekking te verbeteren.

Geen audio op de handsets met een systeem met één basisstation

Probleem

U hebt een basisstation en twee of meer handsets. Maar, wanneer u probeert te bellen vanaf de ene handset naar de ander, hoort u niets op beide telefoons.

Oplossing

- 1. Meld u aan bij de webpagina van het basisstation.
- 2. Klik op Netwerkinstellingen.
- 3. Verifieer dat het veld Verschillende SIP-poorten gebruiken is ingesteld op Ingeschakeld.

Probleemoplossing twee cellen

Als u problemen met een systeem met twee cellen hebt, moet u mogelijk extra logboeken inschakelen voor foutopsporing. Zie Foutopsporingslogboeken voor twee cellen inschakelen, op pagina 215 voor meer informatie.

Problemen met meerdere cellen oplossen

Als u problemen met een systeem met meerdere cellen hebt, moet u mogelijk extra logboeken inschakelen voor foutopsporing. Zie Foutopsporingslogboeken voor meerdere cellen inschakelen, op pagina 216 voor meer informatie.

Basisstation geeft Zoeken weer in DECT-eigenschap

Probleem

U hebt een systeem met meerdere cellen ingesteld maar de webpagina Meerdere cellen geeft Zoeken weer in de kolom DECT-eigenschap.

Oorzaak

De basisstations kunnen niet communiceren.

Oplossing

Controleer het volgende:

 Het basisstation dat geen verbinding kan maken bevindt zich te ver van de andere basisstations. Plaats het basisstation dichterbij of voeg een extra basisstation toe tussen het station dat niet kan communiceren en de basisstations die al zijn ingesteld.

Kijk in het veld **DECT-synchronisatiebron** op de pagina Meerdere cellen. Elk basisstation in het systeem geeft de signaalsterkte die wordt ontvangen in decibellen per milliwatt (dBm).

- -75 dBm of lager wordt aanbevolen.
- -76 tot -85 dBm is toegestaan.
- -86 tot -90 dBm is acceptabele, maar u kunt overwegen een extra basisstation toe te voegen.
- -91 dBm en hierboven: u moet een extra basisstation toevoegen.
- Iets verstoort het radiosignaal. Er kan bijvoorbeeld een deur of apparatuur zijn die de radiocommunicatie verstoort. Mogelijk moet u het basisstation verplaatsen.
- Op de webpagina Thuis/status voor elk basisstation kunt u de velden RF-band vergelijken om ervoor te zorgen dat ze dezelfde band hebben geconfigureerd. U moet alle basisstations op dezelfde RF-band hebben zodat ze met elkaar kunnen communiceren. U moet tevens alle basisstations op de RF-band voor uw land hebben. De RF-band is op het basisstation in de fabriek geconfigureerd.

Probleemoplossingsprocedures

Gebruik deze procedures voor het aangeven en verhelpen van problemen.

Probleemoplossingslogboeken voor een algemeen probleem verzamelen

Wanneer u problemen met uw systeem hebt, kunnen de SIP-logboeken en syslogs helpen bij het identificeren van het probleem. Uw serviceprovider heeft deze gegevens mogelijk nodig om het probleem te verhelpen.

De secties Webpaginavelden SIP-logboek, op pagina 181 en Webpaginavelden Syslog, op pagina 180 geven u meer informatie over de inhoud van de logboeken.

Gebruik deze procedure als het probleem niet herhaalbaar is. Als u het probleem kunt namaken, gebruikt u Probleemoplossingslogboeken voor een herhaalbaar probleem verzamelen, op pagina 214.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46

Procedure

Stap 1	Klik op Syslog .		
Stap 2	Klik aan het begin van het logbestand.		
Stap 3	Schuif naar het eind van het logboek, houd SHIFT ingedrukt en klik vervolgens aan het einde van het logbestand.		
Stap 4	Druk op Ctrl + C.		
Stap 5	Ga naar de tekstverwerker en klik bovenaan het bestand.		
Stap 6	Druk op Ctrl + V .		
Stap 7	Sla het bestand op een bekende locatie op uw computer op.		
	Geef het bestand een naam met het type logboek, de datum en de tijd. Bijvoorbeeld syslog_20181212.txt.		
Stap 8	Klik op SIP-logboek .		
Stap 9	Klik aan het begin van het logbestand.		
Stap 10	Schuif naar het eind van het logboek, houd SHIFT ingedrukt en klik vervolgens aan het einde van het logbestand.		
Stap 11	Druk op Ctrl + C .		
Stap 12	Ga naar de tekstverwerker en klik bovenaan het bestand.		
Stap 13	Druk op Ctrl + V .		
Stap 14	Sla het bestand op een bekende locatie op uw computer op.		
	Geef het bestand een naam met het type logboek, de datum en de tijd. Bijvoorbeeld siplog_20181212.txt.		

Probleemoplossingslogboeken voor een herhaalbaar probleem verzamelen

Wanneer u problemen met uw systeem hebt, kunnen de SIP-logboeken en syslogs helpen bij het identificeren van het probleem. Uw serviceprovider heeft deze gegevens mogelijk nodig om het probleem te verhelpen.

De secties Webpaginavelden SIP-logboek, op pagina 181 en Webpaginavelden Syslog, op pagina 180 geven u meer informatie over de inhoud van de logboeken.

Gebruik deze procedure als het probleem herhaalbaar is. Als u het probleem niet kunt namaken, gebruikt u Probleemoplossingslogboeken voor een algemeen probleem verzamelen, op pagina 213.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Open Notepad of een vergelijkbare tekstverwerker en open een nieuw bestand.

Procedure

Stap 1	Gebruik Niveau voor foutopsporingslogboeken wijzigen, op pagina 215 om het foutopsporingsniveau te wijzigen naar Foutopsporing.		
Stap 2	Klik op Syslog .		
Stap 3	Klik op Wissen.		
Stap 4	Klik op Syslog .		
Stap 5	Klik op Wissen.		
Stap 6	Herhaal het probleem.		
Stap 7	Klik op Syslog .		
Stap 8	Klik aan het begin van het logbestand.		
Stap 9	Schuif naar het eind van het logboek, houd SHIFT ingedrukt en klik vervolgens aan het einde van het logbestand.		
Stap 10	Druk op Ctrl + C .		
Stap 11	Ga naar de tekstverwerker en klik bovenaan het bestand.		
Stap 12	Druk op Ctrl + V .		
Stap 13	Sla het bestand op een bekende locatie op uw computer op.		
	Geef het bestand een naam met het type logboek, de datum en de tijd. Bijvoorbeeld syslog_20181212.txt.		
Stap 14	Klik op SIP-logboek .		
Stap 15	Klik aan het begin van het logbestand.		
Stap 16	Schuif naar het eind van het logboek, houd SHIFT ingedrukt en klik vervolgens aan het einde van het logbestand.		
Stap 17	Druk op Ctrl + C .		
Stap 18	Ga naar de tekstverwerker en klik bovenaan het bestand.		
Stap 19	Druk op Ctrl + V .		
Stap 20	Sla het bestand op een bekende locatie op uw computer op.		
	Geef het bestand een naam met het type logboek, de datum en de tijd. Bijvoorbeeld siplog 20181212.txt.		

Stap 21 Gebruik Niveau voor foutopsporingslogboeken wijzigen, op pagina 215 om het foutopsporingsniveau te wijzigen naar Normaal bedrijf.

Niveau voor foutopsporingslogboeken wijzigen

Wanneer u problemen met uw systeem hebt, kunnen gedetailleerde SIP-logboeken en syslogs helpen bij het identificeren van het probleem. Gebruik deze procedure alleen als uw serviceprovider hierom vraagt. De hoeveelheid informatie die wordt verzameld met hogere foutopsporingsniveaus kan leiden tot slechtere systeemprestaties.



Opmerking

Nadat u de vereiste logbestanden hebt verkregen, dient u ervoor te zorgen dat het foutopsporingsniveau weer op **Normaal bedrijf** staat.

Zie voor meer informatie over de velden Webpaginavelden Beheer, op pagina 133.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

Procedure

Stap 1	Klik op Beheer .		
Stap 2	In de sectie Syslog/SIP-logboek wijzigt u Uploaden van SIP-logboek naar ingeschakeld.		
Stap 3	In de sectie Syslog/SIP-logboek wijzigt u Syslog-niveau naar het gewenste niveau.		
Stap 4	Klik op Opslaan .		
Stap 5	Nadat u de logboeken hebt vastgelegd, klikt u op Beheer .		
Stap 6	(Optioneel) In de sectie Syslog/SIP-logboek wijzigt u Uploaden van SIP-logboek naar ingeschakeld.		
Stap 7	In de sectie Syslog/SIP-logboek wijzigt u Syslog-niveau naar het Normaal bedrijf.		
Stap 8	Klik op Opslaan .		

Foutopsporingslogboeken voor twee cellen inschakelen

Als u problemen met een systeem met twee cellen wilt oplossen, schakelt u foutopsporing in. Hierdoor bevatten de logbestanden extra logberichten over twee cellen.



Opmerking

Nadat u de vereiste logbestanden hebt verkregen, dient u ervoor te zorgen dat het foutopsporingsniveau weer op **Uitgeschakeld** is ingesteld.

Procedure

- **Stap 1** Open de webpagina van een basisstation. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.
- Stap 2 Klik op Dual Cell.
- **Stap 3** Stel Foutopsporing voor twee cellen in op Beide.
- Stap 4 Klik op Opslaan.

Foutopsporingslogboeken voor meerdere cellen inschakelen

Als u fouten wilt opsporen voor problemen met meerdere cellen, moet u foutopsporing voor meerdere cellen inschakelen. Hierdoor bevatten de logbestanden extra logberichten over meerdere cellen.



Opmerking Nadat u de vereiste logbestanden hebt verkregen, dient u ervoor te zorgen dat het foutopsporingsniveau weer op **Uitgeschakeld** staat.

Procedure

- **Stap 1** Open de webpagina van een basisstation. Zie Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.
- Stap 2 Klik op Meerdere cellen.
- Stap 3 Stel Foutopsporing voor meerdere cellen in op Beide.
- Stap 4 Klik op Opslaan.

PCAP-logbestanden genereren

U kunt een pakketopname (Packet Capture) PCAP) maken via de webpagina van het basisstation om problemen op te lossen. U kunt een aantal traceringsopties selecteren.



Opmerking Met sommige traceringsopties wordt de beperkte buffer snel gevuld. Wees voorzichtig bij het gebruik hiervan.

Sommige traceringsopties mogen alleen worden gebruikt door ervaren medewerkers.

PCAP-logboeken worden opgeslagen in het RAM van het basisstation. Als het basisstation stroom verliest of opnieuw wordt ingesteld voordat u de logboeken naar uw computer laadt, gaan de logbestanden verloren. Nadat u de logbestanden hebt gedownload, kunt u deze openen in een hulpprogramma voor pakketopname (bijvoorbeeld WireShark) voor verdere analyse.

Totdat het geheugen vol raakt, worden de gespreksprestaties niet beïnvloed door de opname. Maar het geheugen kan snel worden gevuld, dus beperk de opname.

Pakkettraceringen worden uitgevoerd met Ethernet II. Andere traces, zoals Novell RAW IEEE 802.3, IEEE 802.2 LLC en IEEE 802.2 SNAP, zijn niet beschikbaar.

De pakketten worden gefilterd op basis van MAC-adressen, bijvoorbeeld 00:08:7B:17:80:39.

Voordat u begint

Maak verbinding met de webpagina van het basisstation zoals beschreven in Aanmelden bij de beheerwebpagina, op pagina 46.

U moet een van de volgende browsers gebruiken:

- Microsoft Edge, versie 42 of hoger
- Firefox, versie 61 of hoger
- Chrome, versie 68 of hoger

Procedure

- Stap 1 Klik op Diagnostiek.
- Stap 2 Klik op Logboekregistratie.
- **Stap 3** Schakel een of meer selectievakjes in:
 - Pakketten traceren naar/van dit basisstation (behalve audio): alle Ethernet-pakketten van en naar het basisstation worden getraceerd. Hiertoe behoren ook broadcastpakketten, maar niet audio.
 - Audio pakketten traceren naar/van dit basisstation: alle RTP-streams van en naar het basisstation worden getraceerd. De tracering gebruikt de **RTP-poort** en het **RTP-poortbereik** van de webpagina Netwerkinstellingen.
 - **Opmerking** Audiopakketten kunnen de logboekbuffer snel vullen. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze instelling.
 - Ontvangen broadcastpakketten traceren: alle broadcastpakketten die door het basisstation zijn ontvangen, worden getraceerd.
 - **Opmerking** Broadcastpakketten kunnen de logboekbuffer snel vullen. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze instelling.
 - Ontvangen IPv4-multicastpakketten traceren: alle IPv4-multicastpakketten die door het basisstation zijn ontvangen, worden getraceerd.
 - **Opmerking** Multicastpakketten kunnen de logboekbuffer snel vullen. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze instelling.
 - Ontvangen pakket traceren met bestemmings-MAC tussen (vergelijken tussen elke byte): u stelt het MAC-adresbereik in dat moet worden bekeken met de 6 paar velden. Elke byte van de ontvangen bestemmings-MAC wordt gecontroleerd om te bepalen of deze zich in het traceerbereik bevindt.

Opmerking Alleen voor ervaren gebruikers.

• Ontvangen Ethertype traceren: u kunt maximaal drie ontvangen Ethertypes selecteren om te traceren.

Opmerking Alleen voor ervaren gebruikers.

• Ontvangen IPv4-protocol traceren: u kunt maximaal 3 ontvangen IPv4-protocollen selecteren om te traceren.

Opmerking Alleen voor ervaren gebruikers.

• **Ontvangen TCP/UDP-poort traceren**: u kunt maximaal drie TCP/UDP-poorten instellen om te traceren. Het pakket wordt vastgelegd als de geselecteerde poort de bestemmingspoort of de bronpoort voor een pakket is.

Opmerking Alleen voor ervaren gebruikers.

- **Stap 4** Klik op **Opslaan** om de pakketopname te starten.
- **Stap 5** Als u een specifiek probleem probeert op te lossen, reproduceert u het probleem.
- **Stap 6** Klik op **Annuleren** om de pakketopname te stoppen.
- **Stap 7** (Optioneel) Klik op **Tracering resetten** om de pakketopname opnieuw te starten. De bestaande opname wordt verwijderd.
- **Stap 8** Klik op **Alle basisstations** of **Huidig basisstation** om de pakketopname op uw computer te downloaden.



BIJLAGE 🖊

Cisco IP DECT 6800-serie met Cisco Unified Communications Manager

- Implementatie van DECT 6800 op Cisco Unified Communication Manager (CUCM), op pagina 219
- Een gebruiker maken, op pagina 219
- IP DECT 6825 aan CUCM toevoegen, op pagina 220
- Een lijn aan het apparaat toevoegen., op pagina 221
- Het apparaat aan de gebruiker koppelen, op pagina 221
- Het basisstation configureren, op pagina 222

Implementatie van DECT 6800 op Cisco Unified Communication Manager (CUCM)

De Cisco IP DECT 6800-serie maakt gebruik van Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), een draadloze technologie. DECT werkt op of in de buurt van de 1,9 GHz-frequentie en verstoort geen andere draadloze technologieën zoals Bluetooth (wat op 2,5 GHz of 5 GHz werkt). Het Cisco IP DECT 6800-basisstation converteert IP naar DECT. De CUCM weet niet wat de DECT-bewerkingen zijn. Vanuit het CUCM-perspectief zijn de DECT-handsets VoIP-eindpunten.



Opmerking

U moet het DECT-basisstation configureren voor TCP. U mag het MAC-adres van het basisstation niet gebruiken wanneer u de DECT aan de CUCM toevoegt. Elke Cisco IP DECT-telefoon 6825 is een afzonderlijk SIP-apparaat van derden (geavanceerd) op CUCM. Als u bijvoorbeeld 100 6825 handsets hebt, hebt u 100 SIP-apparaten van derden (geavanceerd) nodig in CUCM.

Momenteel worden er enkele basisfuncties ondersteund zoals bellen, een gesprek beantwoorden, in de wacht zetten, doorverbinden en telefonisch vergaderen.

Een gebruiker maken

De handset van de Cisco IP DECT-telefoon 6825 gebruikt DECT om met een basisstation te communiceren. Het basisstation converteert DECT naar IP. Het basisstation doet dienst als relais tussen de 6825 en Cisco Unified Communications Manager. In Cisco Unified Communications Manager voegt u 6825 toe als SIP-apparaat van derden (geavanceerd). U mag het basisstation niet rechtstreeks aan de CUCM toevoegen.

Voordat u begint

Meld u aan bij Cisco Unified Communications Manager Administration.

Procedure

Stap 1	Kies in Cisco Unified Communications Manager Administration Gebruikersbeheer > Eindgebruiker.	
	Het venster Gebruikers zoeken en vermelden wordt geopend.	
Stap 2	Als u een bestaande gebruiker wilt selecteren, geeft u de geschikte filters op in het veld Waar een gebruiker vinden , klikt u op Zoeken om een lijst gebruikers op te halen en selecteert u vervolgens in de lijst de gebruiker die met LDAP is gesynchroniseerd. U kunt ook een nieuwe gebruiker maken.	
Stap 3	In het venster Configuratie eindgebruiker wordt in het veld Gebruikers-id de gebruikersnaam voor SIP-samenvatting ingevuld. Het telefoonlijstnummer dat voor de gebruiker is geconfigureerd, wordt in h veld Telefoonnummer weergegeven.	
Stap 4	In het veld Samenvattingsreferenties moet u de waarde invullen en deze waarde is het wachtwoord voor SIP-samenvatting dat in de hoofdtelefoonpoort is ingesteld.	
Stap 5	Klik op Opslaan .	

IP DECT 6825 aan CUCM toevoegen

U kunt een IP DECT 6825 toevoegen aan de CUCM en elk apparaat wordt als afzonderlijke apparaatinvoer toegevoegd. Het apparaat is niet gelijk aan een basisstation. Een apparaat is in dit geval een lijn in combinatie met selectie van een samenvattingsgebruiker.

Voordat u begint

Meld u aan bij Cisco Unified Communications Manager Administration.

Procedure

Stap 1		
Stap 2	Kies in Cisco Unified Communications Manager Administration Gebruikersbeheer > Eindgebruiker.	
	Het venster Gebruikers zoeken en vermelden wordt geopend.	
Stap 3	Klik in het venster Gebruikers zoeken en vermelden en klik op Nieuwe toevoegen.	
Stap 4	Selecteer in het venster Nieuwe telefoon toevoegen de optie Telefoonmodel als SIP-apparaat van derden (geavanceerd).	
Stap 5	Klik op Volgende .	
Stap 6	Voeg in het venster Telefoonconfiguratie een waarde toe in het veld MAC-adres.	

	Opmerking	U mag het MAC-adres van het basisstation niet in dit veld invoeren. U kunt in dit veld elke waarde invoeren omdat de profielen niet worden gesynchroniseerd met MAC-adressen. U kunt ook de IPEI-waarde van het basisstation invoeren en enkele andere cijfers als achtervoegsel toevoegen.	
Stap 7	Selecteer indien nodig de Apparaatpool als geschikte optie voor de apparaatomgevingen. U kunt bijvoorbeeld Standaard selecteren.		
Stap 8	Selecteer in het veld Sjabloon met snelkeuzetoetsen voor SIP-apparaat van derden (geavanceerd).		
Stap 9	Voeg in het veld Eigenaar gebruikers-id de eigenaar toe voor wie u het apparaat wilt registreren.		
Stap 10	Selecteer in de sectie Protocolspecifieke informatie de waarde SIP-apparaat van derden (geavanceerd) uit de lijst Beveiligingsprofiel van apparaat .		
Stap 11	Selecteer in het veld SIP-profiel de optie Standaard SIP-profiel.		
Stap 12	Selecteer in het veld Samenvattingsgebruiker dezelfde eindgebruiker waarvoor u het apparaat wilt registreren.		
Stap 13	Stel de omleiding van de CSS in.		
Stap 14	Klik op Opslaan .		

Een lijn aan het apparaat toevoegen.

Voordat u begint

Meld u aan bij Cisco Unified Communications Manager Administration.

Procedure

Stap 1	Selecteer in het venster Telefoonconfiguratie de optie Telefoonlijstnummer (lijn 1).	
Stap 2	Voer in het veld Telefoonlijstnummer het telefoonlijstnummer in van dezelfde eindgebruiker als die waarvoor u het apparaat wilt registreren.	
Stap 3	Selecteer de Routepartitie, bijvoorbeeld Iedereen.	
Stap 4	Selecteer in de sectie Instellingen telefoonlijstnummers een waarde uit het veld Zoekruimte voor gesprekken.	
	Als u een waarde instelt voor het veld Zoekruimte voor gesprekken moet u de waarde instellen voor Zoekruimte voor gesprekken opnieuw routeren .	
Stap 5	Klik op Opslaan .	

Het apparaat aan de gebruiker koppelen

Nadat u het apparaat aan de CUCM hebt toegevoegd, moet u het apparaat aan de gebruiker koppelen.

Voordat u begint

• Meld u aan bij Cisco Unified Communications Manager Administration.

- Maak een gebruiker.
- Voeg het apparaat toe aan CUCM.
- · Voeg een telefoonlijstnummer, partitie en CSS toe aan het apparaat.

Procedure

- Stap 1 Klik in de sectie Configuratie van eindgebruikers op Apparaatkoppeling.
- **Stap 2** Geef in de sectie **Koppeling gebruikersapparaat** de geschikte filters op in het veld **Waar koppeling van gebruikersapparaten vinden**, klik op **Zoeken** om een lijst met gebruikers op te halen.

Stap 3 Selecteer de gebruiker en klik op Selectie/wijzigingen opslaan.

Als u andere apparaten wilt koppelen, kunt u alle procedures volgen. Gebruik wel een nieuw telefoonlijstnummer en een nieuwe gebruiker.

Het basisstation configureren

Wanneer u het apparaat aan de gebruiker koppelt, moet u het basisstation configureren.

Procedure

Stap 1	Druk op het IP-DECT-apparaat op de knop Menu. Typ vervolgens *47* op het toetsenblok.		
	U kunt het IP-adres van het basisstation ophalen. Het apparaat moet in de nabijheid van het basisstation staan.		
Stap 2	Voer in een webbrowser het IP-adres van het basisstation in.		
	Stel als beveiligingsmaatregel een gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt bij het basisstation. Als u geen toegang hebt tot het basisstation, typt u in de webbrowser https:// en vervolgens het IP-adres dat door het apparaat wordt gegeven.		
Stap 3	Klik op de Beheer-webpagina van het basisstation op Servers en klik vervolgens op Server toevoegen.		
Stap 4	Stel het veld Serveralias in. Bijvoorbeeld: CUCM.		
Stap 5	Stel het veld Registrar in op het adres dat u hebt ontvangen van uw serviceprovider.		
	Dit adres is de werkelijke DNS-naam van de Cisco Unified Communication Manager. Bijvoorbeeld: cucm1.dcloud.cisco.com. Dit is de abonnee die zich aanmeldt bij de CUCM-servergroep.		
Stap 6	Stel het veld SIP-transport in op TCP .		
Stap 7	Klik op Opslaan .		
Stap 8	Klik op Toestelnummers om een toestelnummer toe te voegen.		
Stap 9	Voeg in het veld Lijnnaam het telefoonlijstnummer toe van de gebruiker waaraan het apparaat is gekoppeld.		
Stap 10	Stel het veld Toestelnummer in. U kunt dezelfde waarde invoeren als de waarde van het veld Lijnnaam .		
Stap 11	Voer in de Verificatie gebruikersnaam de gebruiker in die in de CUCM is opgegeven.		
Stap 12	Stel het Verificatiewachtwoord in als het samenvattingswachtwoord.		

Wis wachtwoorden uit het veld XSI-wachtwoord en stel de server op dezelfde manier in als het veld Registrar. Bijvoorbeeld als

- Stap 13Wis wachtwoorden uit het veld XSI-wachtwoord en stel de server hetzelfde in als het veld Registrar,
bijvoorbeeld cucm1.dcloud.cisco.com.
- Stap 14
 Klik op Opslaan.

 U kunt voor elk nieuw apparaat alle stappen herhalen.
- Stap 15Navigeer op de webpagina van het basisstation naar Toestelnummers en valideer de gegevens op de pagina.
De groene cirkel geeft aan dat de registratie klaar is.

U kunt zowel basisstations voor enkele als meerdere cellen op CUCM inschakelen. Raadpleeg de *Cisco IP DECT 6800 Series-beheerhandleiding* voor meer informatie over basisstations met meerdere cellen.



Technische details

- Specificaties basisstation, op pagina 225
- Specificaties handset, op pagina 227
- Netwerkprotocollen, op pagina 227
- SIP-configuratie, op pagina 231
- Externe apparaten, op pagina 235

Specificaties basisstation

De volgende tabel beschrijft de fysieke en operationele omgevingsspecificaties voor het basisstation.

Specificatie	Waarde of bereik	
Bedrijfstemperatuur	0° tot 45°C (32° tot 113°F)	
Relatieve vochtigheid bij in bedrijf	10% tot 90% (niet-condenserend)	
Opslagtemperatuur	-10° tot 60°C (14° tot 140°F)	
Relatieve vochtigheid opslag	10% tot 95% (niet-condenserend)	
Hoogte	120 mm (4,75 inch)	
Breedte	120 mm (4,75 inch)	
Diepte	30 mm (1,25 inch)	
Gewicht	167 g (6 oz.)	
Snoeren	Categorie 3/5/5e/6 voor 10-Mbps snoeren met 4 paar	
	• Categorie 5/5e/6 voor 100-Mbps snoeren met 4 paar	
Afstandsvereisten	Conform de Ethernet-specificatie wordt een maximale kabellengte ondersteund tussen een basisstation en de switch van 100 meter.	

Tabel 79: Fysieke en operationele omgevingsspecificaties

Waarde of bereik	
Voedingsadapter voor lokale stroom	
PoE Ethernet (Ethernet-adapter voor normale voeding); IEEE 802.3: voedingsklasse 2 (3,84 - 6,49 W)	
Banden worden ingesteld in de fabriek en kunnen niet worden gewijzigd door klanten.	
• 1880 - 1895 (Taiwan)	
•	
• 1880 – 1900 MHz (Australië en Nieuw-Zeeland – minder stroom 22 dBM)	
• 1880 – 1900 MHz (E.U. en APAC)	
 1910 – 1930 MHz (LATAM en Argentinië) 	
• 1910 – 1920 MHz (Brazilië en Uruguay)	
• 1910 – 1920 MHz (Uruguay – minder stroom 140 mW)	
• 1910 – 1930 MHz (Chili – minder stroom 22 dBM)	
• 1920 – 1930 MHz (VS en Canada)	

Meer technische informatie over het basisstation vindt u in het gegevensblad op:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

Configuratiewijzigingen van basisstation vastleggen in logboeken

U kunt de configuratiewijzigingen van gebruikers in het basisstation vastleggen met de functie voor het vastleggen van configuratiewijzigingen. Op dezelfde manier kunt u de configuratiewijzigingen van de handset bijhouden. In de wijzigingslogboeken wordt in het basisgeheugen de informatie opgeslagen over de parameters die zijn gewijzigd. Deze informatie bevat echter geen details van de wijzigingen. Er worden alleen specifieke wijzigingen in de configuratie opgeslagen. Het wijzigingslogboek wordt gewist nadat de wijzigingen zijn gerapporteerd.

Rapportage van configuratiewijzigingen

Wanneer er wijzigingen in de configuratie van het basisstation worden gerapporteerd, vraagt het basisstation met DECT vergrendelde handsets om wijzigingenlogboeken. Het basisstation verzendt drie verzoeken, om de vijf seconden één, voor elke vergrendelde handset. Zodra de aanvragen voor alle handsets zijn voltooid, worden de wijzigingslogboeken van de basis en de handsets verzameld, verwerkt en omgezet in de juiste XML-tags. Vervolgens worden deze tags naar de configuratieserver verzonden. Als de handset niet reageert, let de syslog dit gedrag vast. De wijzigingslogboeken van de handset van het apparaat worden alleen gewist nadat deze op een basisstation zijn afgeleverd.

L

Specificaties handset

De volgende tabel beschrijft de fysieke en operationele omgevingsspecificaties voor de handsets.

Tabel 80: Fysieke en operationele omgevingsspecificaties

Specificatie	Waarde of bereik
Bedrijfstemperatuur	0° tot 45°C (32° tot 113°F)
Relatieve vochtigheid bij in bedrijf	10% tot 90% (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-10° tot 60°C (14° tot 140°F)
Relatieve vochtigheid opslag	10% tot 95% (niet-condenserend)
Hoogte	6825 handset: 4.6 in. (117 mm)
	6825 robuuste handset: 4.6 in. (117 mm)
	6823 handset: 4.82 in. (122 mm)
Breedte	6825 handset: 1.8 in. (46 mm)
	6825 robuuste handset: 1.8 in. (46 mm)
	6823 handset: 1.99 in. (51mm)
Diepte	6825 handset: 0.78 in. (20 mm)
	6825 robuuste handset: 0.78 in. (20 mm)
	6823 handset: 0.91 in. (23 mm)
Gewicht	6825 handset: 3 g. (86 g)
	6825 robuuste handset: 3 g. (86 g)
	6823 handset: 3.17 g. (90 g)
Voeding	Oplaadbare Lithium Ion-batterij.

Meer technische informatie over de handsets vindt u in het gegevensblad op:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

Netwerkprotocollen

Handsets en basisstations van Cisco ondersteunen diverse industriestandaard- en Cisco-netwerkprotocollen die vereist zijn voor gesproken communicatie. In de volgende tabel ziet u een overzicht van de netwerkprotocollen die door de handsets en basisstations worden ondersteund.

Netwerkprotocol	Doel	Opmerkingen over gebruik
Bootstrap Protocol (BootP) BootP schakelt een netwerkapparaat, zoals de handset, in om bepaalde opstartgegevens te detecteren, zoals het IP-adres.		
Cisco Discovery Protocol (CDP)	CDP is een apparaatdetectieprotocol dat werkt op alle door Cisco gefabriceerde apparatuur. Een apparaat kan CDP gebruiken om zijn bestaan aan te geven voor andere apparaten en informatie over andere apparaten te ontvangen in het netwerk. Het systeemeigen VLAN-type van de CDP kan worden gebruikt om de VLAN-netwerkgegevens te verkrijgen.	Dit apparaat gebruikt CDP om informatie te communiceren als de hulp-VLAN-id, voedingsbeheerdetails per poort en QoS-configuratiegegeven (Quality of Service) met de Cisco Catalyst-switch.
Domeinnaamserver DNS zet domeinnamen om in IP-adressen. (DNS)		Het basisstation heeft een DNS-client om domeinnamen te vertalen in IP-adressen.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	DHCP wijst een IP-adres dynamisch toe aan netwerkapparaten. Met DHCP kunt u een basisstation aansluiten op het netwerk en het basisstation laten werken zonder dat u handmatig een IP-adres moet toewijzen of aanvullende netwerkparameters moet configureren.	DHCP is standaard ingeschakeld. Indien uitgeschakeld, moet u het IP-adres, subnetmasker en gateway lokaal handmatig op elk basisstation configureren. We raden u aan dat u de aangepaste DHCP-optie 160, 159 gebruikt.
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	HTTP is het standaardprotocol voor informatie-overdracht en het verplaatsen van documenten over internet en het web.	Het basisstation gebruikt HTTP voor XML-services, configuratie, upgrade en probleemoplossing.
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)	HTTPS is een combinatie van Hypertext Transfer Protocol met het SSL/TLS-protocol voor het leveren van codering en veilige identificatie van servers.	Voor webtoepassingen met ondersteuning voor zowel HTTP als HTTPS worden twee URL's geconfigureerd. Basisstations die HTTPS ondersteunen, kiezen de HTTPS-URL. Er wordt een hangslotpictogram weergegeven voor de gebruiker als de verbinding met de service via HTTPS verloopt.

Tabel 81: Ondersteunde netwerkprotocollen

Netwerkprotocol	Doel	Opmerkingen over gebruik
Internet Protocol (IP)	IP is een berichtprotocol dat pakketten adresseert en verzendt via het netwerk.	Als netwerkapparaten willen communiceren met IP, moeten ze een toegewezen IP-adres, subnet en gateway hebben.
		IP-adressen, subnetten en gateway-id's worden automatisch toegewezen als u het basisstation gebruikt met Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Als u DHCP niet gebruikt, moet u deze eigenschappen lokaal handmatig aan elk basisstation toewijzen.
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	Informatie over het VLAN-netwerk kunnen worden van de LLDP van vele subtypes van het type 127 worden opgehaald. In deze uitvoering wordt de informatie uit één van twee subtypes verkregen, met de volgende prioriteit:	
	1. IEEE – POORT VLAN-ID	
	2. Netwerkbeleid	
Network Transport Protocol (NTP)	NTP is een netwerkprotocol voor kloksynchronisatie tussen computersystemen via pakketgeschakelde gegevensnetwerken met variabele latentie.	Het basisstation gebruikt NTP om te communiceren met de tijdserver.
Real-Time Transport Protocol (RTP)	RTP is een standaardprotocol voor het transporteren van real-time gegevens, zoals interactieve spraak en video, via gegevensnetwerken.	Het basisstation gebruikt het RTP-protocol voor het verzenden en ontvangen van real-time spraakverkeer van andere apparaten en gateways.
Real-Time Control Protocol (RTCP)	RTCP werkt samen met RTP voor het leveren van QoS-gegevens (zoals jitter, latentie en retourvertraging) op RTP-stromen.	RTCP is standaard uitgeschakeld.
Session Description Protocol (SDP)	SDP is het gedeelte van het SIP-protocol dat bepaalt welke parameters tijdens een verbinding beschikbaar zijn tussen twee eindpunten. Conferenties worden opgezet met behulp van de SDP-voorzieningen die worden ondersteund door alle eindpunten van de conferentie.	SDP-voorzieningen, zoals codectypen, DTMF-detectie en comfortabel geluid, worden normaal gesproken wereldwijd geconfigureerd door een oproepbeheersysteem van derden of een gebruikte mediagateway. Sommige SIP-eindpunten staan mogelijk configuratie toe van deze parameters op het eindpunt zelf.

Netwerkprotocol	Doel	Opmerkingen over gebruik
Session Initiation Protocol (SIP)	SIP is de IETF-standaard (Internet Engineering Task Force) voor multimediaconferentie via IP. SIP is een op ASCII gebaseerd controleprotocol op de applicatielaag (gedefinieerd in RFC 3261), dat kan worden gebruikt om gesprekken tussen twee of meer eindpunten tot stand te brengen, te onderhouden en te beëindigen.	Net als andere VoIP-protocollen is SIP ontworpen om functies als signalering en sessiebeheer te leveren binnen een telefonienetwerk met pakketten. Met signalering kunnen gespreksgegevens over netwerkgrenzen heen worden verzonden. Sessiebeheer biedt de mogelijkheid om de kenmerken van een end-to-end gesprek te beheren.
Secure Real-Time Transfer protocol (SRTP)	SRTP is een uitbreiding van het RTP-audio-/videoprofiel (Real-Time Protocol) en garandeert de integriteit van RTP- en RTCP-pakketten (Real-Time Control Protocol) door het leveren van verificatie, integriteit en codering van mediapakketten tussen twee eindpunten.	Handsets en basisstations gebruiken SRTP voor mediacodering.
Transmission Control Protocol (TCP)	TCP is een verbindingsgericht transportprotocol.	
Transport Layer Security (TLS)	TLS is een standaardprotocol voor het beveiligen en verifiëren van communicatie.	Als beveiliging wordt geïmplementeerd, gebruikt het basisstation het TLS-protocol voor veilige registratie bij het gespreksbeheersysteem van derden.
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)	TFTP zorgt dat u bestanden over het netwerk kunt verzenden. Voor het basisstation kunt u met TFTP een configuratiebestand ophalen dat specifiek is voor het telefoontype.	TFTP vereist een TFTP-server in uw netwerk, die automatisch kan worden aangegeven vanaf de DHCP-server.
User Datagram Protocol (UDP)	UDP is een verbindingsloos berichtenprotocol voor het leveren van gegevenspakketten.	UDP wordt alleen gebruikt voor RTP-stromen. SIP maakt gebruik van UDP, TCP en TLS.

De netwerk-VLAN herstellen

Wanneer de ontdekkingspakketten voor advertenties arriveren, worden ze gecontroleerd en geanalyseerd en de daarin opgenomen netwerkinformatie wordt vergeleken met vorige pakketten. Als de VLAN verandert, moet de DECT-basis opnieuw worden opgestart en opnieuw worden verbonden om een nieuwe netwerkinitialisatie te voltooien.

SIP-configuratie

SIP en Cisco IP DECT-telefoon

De Cisco IP DECT-telefoon gebruikt Session Initiation Protocol (SIP), dat interoperabiliteit toestaat met alle IT-serviceproviders die SIP ondersteunen. SIP is een met IETF gedefinieerd signaleringsprotocol waarmee spraakcommunicatiesessies in een IP-netwerk worden beheerd.

Met SIP wordt signalerings- en sessiebeheer binnen een telefonienetwerk met pakketten afgehandeld. Met *signalering* kan gespreksinformatie over netwerkgrenzen heen worden verzonden. Met *Sessiebeheer* worden de kenmerken van een end-to-end gesprek beheerd.

In typische commerciële IP-telefonie-implementaties, gaan alle gesprekken via een SIP-proxyserver. De ontvangende handset wordt de SIP-UAS (User Agent Server) genoemd terwijl de vragende handset de UAC (User Agent Client) wordt genoemd.

Routering van SIP-berichten is dynamisch. Als een SIP-proxy een aanvraag ontvangt van een UAS voor een verbinding, maar de UAC niet kan vinden, stuurt de proxy het bericht door naar een andere SIP-proxy in het netwerk. Wanneer de UAC wordt gevonden, wordt het antwoord teruggestuurd naar de gebruikersagenten en worden de twee gebruikersagenten met een directe peer-to-peer sessie verbonden. Spraakverkeer wordt tussen gebruikersagenten via dynamisch toegewezen poorten verzonden met behulp van RTP (Real-time Protocol).

Met RTP worden real-time gegevens verzonden, zoals audio en video. Met RTP wordt geen real-time levering van gegevens gegarandeerd. RTP biedt mechanismen voor het verzenden en ontvangen van toepassingen ter ondersteuning van streaminggegevens. Doorgaans wordt RTP boven op UDP uitgevoerd.

SIP over TCP

Om statusgeoriënteerde communicatie te garanderen kan Cisco IP DECT-telefoon TCP als het transportprotocol voor SIP gebruiken. Dit protocol verschaft *gegarandeerde levering* waarmee wordt gegarandeerd dat verloren pakketten opnieuw worden verzonden. Met het TCP wordt ook gegarandeerd dat de SIP-pakketten in dezelfde volgorde worden ontvangen als waarin ze zijn verzonden.

Redundantie SIP-proxy

Een gemiddelde SIP-proxyserver kan tienduizenden abonnees verwerken. Met een back-upserver kan een actieve server tijdelijk worden uitgeschakeld voor onderhoud. Het basisstation ondersteunt het gebruik van back-upservers om servicestoring te minimaliseren of te elimineren.

Een eenvoudige manier om proxyredundantie te ondersteunen, is door een SIP proxyserver op te geven in het configuratieprofiel van het basisstation. Het basisstation stuurt een DNS NAPTR- of SRV-query naar de DNS-server. Indien geconfigureerd, retourneert de DNS-server SRV-records die een lijst met servers voor het domein bevatten, met hun hostnamen, prioriteit, luisterpoorten, enzovoort. Het basisstation probeert verbinding te maken met de servers in de volgorde van prioriteit. De server met een lager nummer heeft een latere prioriteit. In een query worden maximaal zes NAPTR-records en twaalf SRV-records ondersteund.

Wanneer het basisstation niet kan communiceren met de primaire server, kan het basisstation een failover uitvoeren naar een server met een lagere prioriteit. Indien geconfigureerd, kan het basisstation de verbinding met de primaire telefoon herstellen. Failover- en failback-ondersteuning schakelt tussen servers met verschillende SIP-transportprotocollen. Het basisstation voert geen failback uit naar de primaire server tijdens een actief gesprek totdat het gesprek is beëindigd en aan de failback-voorwaarden is voldaan.

Voorbeeld van bronrecords van de DNS-server

sipurash	3600 3600 3600	IN N IN N IN N	APTR 50 APTR 90 APTR 100	50 50 50	"s" "s" "s"	"SIPS+D2T" "SIP+D2T" "SIP+D2U"	" " " "	_sipstcp.tlstest _siptcp.tcptest _sipudp.udptest
_sipstc	p.tlstest	SRV 1 SRV 2	10 5061 10 5060	srv1 srv2	.sipu .sipu	rash.com. rash.com.		
_siptcp	.tcptest	SRV 1	10 5061	srv3	.sipu	rash.com.		
		SRV 2	10 5060	srv4	.sipu	rash.com.		
_sipudp	.udptest	SRV 1	10 5061	srv5	.sipu	rash.com.		
		SRV 2	10 5060	srv6	.sipu	rash.com.		
srv1	3600 TI	JA	1.1.1.	1				
srv2	3600 II	J A	2.2.2.	2				
srv3	3600 II	J A	3.3.3.	3				
srv4	3600 II	I A	4.4.4.	4				
srv5	3600 II	J A	5.5.5.	5				
srv6	3600 II	I A	6.6.6.	6				

Het volgende voorbeeld toont de prioriteit van de servers vanuit het perspectief van het basisstation.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status
lst	1.1.1.1	TLS	UP
2nd	2.2.2.2	TLS	UP
3rd	3.3.3.3	TCP	UP
4th	4.4.4.4	TCP	UP
5th	5.5.5.5	UDP	UP
6th	6.6.6.6	UDP	UP

Het basisstation stuurt altijd SIP-berichten naar het beschikbare adres met de hoogste prioriteit en met de status UP in de lijst. In het voorbeeld stuurt het basisstation alle SIP-berichten naar het adres 1.1.1.1. Als het adres 1.1.1.1 in de lijst is gemarkeerd met de status DOWN, communiceert het basisstation met 2.2.2.2. Het basisstation kan de verbinding herstellen naar 1.1.1.1 wanneer aan de gespecificeerde failback-voorwaarden is voldaan. Voor meer informatie over failover en failback, zie SIP-proxy failover, op pagina 232en SIP-proxy terugval, op pagina 233.

SIP-proxy failover

Het basisstation voert een failover uit in een van de volgende gevallen:

- Timer snel antwoord verloopt: in RFC3261 worden de twee transactietimers, TIMER B en TIMER F, gedefinieerd wanneer een INVITE-transactie en een Non-INVITE-transactie respectievelijk zijn verlopen. Deze kunnen met een standaardwaarde van 5 sec worden geconfigureerd. Wanneer een van deze timers afloopt en de bijbehorende SIP-transactie mislukt, wordt een failover geactiveerd. Failover wordt niet geactiveerd door aanvragen in een dialoogvenster.
- SIP 5xx-reactiecodes: als de server reageert met een 5xx-reactie op een SIP-verzoek, wordt een failover geactiveerd.
- **TCP-verbinding verbreken:** als de externe server de verbinding met TCP verbreekt (bijvoorbeeld TCP RST of TCP FIN), wordt een failover geactiveerd.

Het wordt nadrukkelijk aanbevolen om **Failback voor failover** in te stellen op **Ingeschakeld** wanneer **SIP-transport** is ingesteld op **Automatisch**.

U kunt deze parameters voor een specifiek toestel ook configureren in het configuratiebestand (.xml):

```
<SIP_Transport_n_>Auto</SIP_Transport_n_>
<Srv Failback Before Failover n >Yes</Srv Failback Before Failover n >
```

Waarbij n het toestelnummer is.

Werking van een failover in het basisstation

Wanneer het basisstation niet kan communiceren met de momenteel verbonden server, wordt de status van de serverlijst vernieuwd. De server die niet beschikbaar is, is gemarkeerd met de status DOWN in de lijst met servers. Het basisstation probeert verbinding te maken met de server met topprioriteit met de status UP in de lijst.

In het volgende voorbeeld zijn de adressen 1.1.1.1 en 2.2.2.2 niet beschikbaar. Het basisstation verzendt SIP-berichten naar 3.3.3.3, die de hoogste prioriteit heeft tussen de servers met de status UP.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status
1st	1.1.1.1	TLS	DOWN
2nd	2.2.2.2	TLS	DOWN
3rd	3.3.3.3	TCP	UP
4th	4.4.4.4	TCP	UP
5th	5.5.5.5	UDP	UP
6th	6.6.6.6	UDP	UP

In het volgende voor beeld zijn twee SRV-records van de DNS-NAPTR-reactie. Voor elke SRV-record zijn er drie A-records (IP-adressen).

Priority	IP Address	SIP Protocol	Server	Status
1st	1.1.1.1	UDP	SRV1	DOWN
2nd	1.1.1.2	UDP	SRV1	UP
3rd	1.1.1.3	UDP	SRV1	UP
4th	2.2.2.1	TLS	SRV2	UP
5th	2.2.2.2	TLS	SRV2	UP
6th	2.2.2.3	TLS	SRV2	UP

We gaan ervan uit dat het basisstation geen verbinding kan maken met 1.1.1.1 en vervolgens wordt geregistreerd bij 1.1.1.2. Wanneer 1.1.1.2 uitvalt, hangt het gedrag van het basisstation af van de instelling van **Proxy fallback-interval**.

- Wanneer **SIP-Timer B voor failover** is ingesteld op **0**, probeert het basisstation de adressen in deze volg orde te wijzigen: 1.1.1.1, 1.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3.
- Wanneer **SIP-Timer B voor failover** is ingesteld op een andere waarde dan nul, probeert het basis station de adressen in deze volg orde te wijzigen: 1.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3.

SIP-proxy terugval

Voor de proxy fallback moet het veld **Failback voor failover** op de webpagina **Server** is ingesteld op **Ingeschakeld**. Als u dit veld instelt op **Uitgeschakeld**, is de failbackfunctie van SIP proxy uitgeschakeld. U kunt deze parameter voor een specifiek toestel ook configureren in het configuratiebestand (.xml) in deze indeling in te voeren:

<Srv_Failback_Before_Failover_n_>yes</Srv_Failback_Before_Failover_n_

Waarbij n het toestelnummer is.

De tijd waarop het basisstation een failback activeert, hangt af van de telefoonconfiguratie en de SIP-transportprotocollen die in gebruik zijn.

Als u het basisstation wilt inschakelen om failback uit te voeren tussen verschillende SIP-transportprotocollen, stelt u **SIP-Transport** in op **Automatisch** op de webpagina **Servers**. U kunt deze parameter voor een specifiek toestel ook configureren in het configuratiebestand (.xml) met de volgende XML-tekenreeks:

<SIP_Transport_@SRVIDX_>AUTO</SIP_Transport_@SRVIDX_>

Waarbij n het serverindex aangeeft.

Failback van een UDP-verbinding

De failback van een UDP-verbinding wordt geactiveerd door SIP-berichten. In het volgende voorbeeld kan het basisstation eerst niet worden geregistreerd bij 1.1.1.1 (TLS) op tijdstip T1 nadat er geen reactie is van de server. Wanneer SIP-timer F verloopt, registreert het basisstation bij 2.2.2.2 (UDP) op het moment T2 (T2=T1+SIP-timer F). De huidige verbinding is op 2.2.2.2 via UDP.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status			
1st	1.1.1.1	TLS	DOWN	Т1	(Down	time)
2nd	2.2.2.2	UDP	UP			
3rd	3.3.3.3	TCP	UP			

Het basisstation heeft de volgende configuratie:

```
<proxy_Fallback_Intvl_n_ ua="na">60</Proxy_Fallback_Intvl_n><Register_Expires_n_ ua="na">3600</Register_Expires_n_><SIP_Timer_F ua="na">16</SIP_Timer_F>
```

waarbij *n* het toestelnummer is.

Het basisstation vernieuwt de registratie op tijdstip T2 (T2=(3600-16)*78%). Op het basisstation wordt de adreslijst gecontroleerd op de beschikbaarheid van de IP-adressen en de uitvaltijd. Als T2-T1 > = 60, wordt de mislukte server 1.1.1.1 weer hervat in UP en wordt de lijst als volgt bijgewerkt. Ingeschakeld: het basisstation verzendt SIP-berichten naar 1.1.1.1.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status
lst	1.1.1.1	TLS	UP
2nd	2.2.2.2	UDP	UP
3rd	3.3.3.3	TCP	UP

Failover en herstelregistratie

- Failover: op het basisstation wordt een failover uitgevoerd in geval van een time-out/fout in de transport of TCP-verbindingsfouten, indien de waarden voor Failover-SIP-timer B en Failover-SIP-timer F zijn ingevuld.
- Herstel: op het basisstation wordt geprobeerd een nieuwe registratiepoging te doen bij de primaire proxy terwijl er een registratie of een actieve verbinding is met de secundaire proxy.

De parameter Auto Register When Failover (Automatisch registreren bij failover) bepaalt het failover-gedrag wanneer zich een fout voordoet. Wanneer deze parameter is ingesteld op Ja, wordt het basisstation opnieuw geregistreerd bij failover of herstel.

Terugvalgedrag

Terugvallen vindt plaats wanneer de huidige registratie vervalt of Interval terugvallen proxy wordt geactiveerd. Als Interval terugvallen proxy wordt overschreden, gaan alle nieuwe SIP-berichten naar de primaire proxy. Wanneer bijvoorbeeld de waarde voor Register vervalt 3600 seconden is en Interval terugvallen proxy 600 seconden is, wordt de terugval 600 seconden later geactiveerd.

Wanneer de waarde voor Register vervalt 800 seconden is en Interval terugvallen proxy 1000 seconden is, wordt de terugval geactiveerd bij 800 seconden.

Nadat weer bij de primaire server is geregistreerd, gaan alle SIP-berichten naar de primaire server.

Externe apparaten

We bevelen u aan externe apparaten van goede kwaliteit te gebruiken, die zijn afgeschermd tegen ongewenste radiofrequentie- en audiofrequentiesignalen. Externe apparaten zijn bijvoorbeeld headsets, kabels en connectors.

Niettemin kan, bijvoorbeeld als gevolg van de nabijheid van andere apparaten zoals mobiele telefoons en radio's met zender en ontvanger, een bepaalde mate van ruis hoorbaar zijn. In deze gevallen raden we u aan een of meer van de volgende stappen te ondernemen:

- Plaats het externe apparaat uit de buurt van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.
- Leid de kabels van het externe apparaat weg van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.
- Gebruik afgeschermde kabels voor het externe apparaat of gebruik kabels met een betere afscherming en connector.
- Maak de kabel van het externe apparaat korter.
- Plaats ferrieten of vergelijkbare oplossingen op de kabels van het externe apparaat.

Cisco kan geen garantie bieden voor de prestaties van externe apparaten, kabels en connectors.

/!\

Voorzichtig

In landen van de Europese Unie dient u alleen externe luidsprekers, microfoons en headsets te gebruiken die volledig voldoen aan de EMC-richtlijn [89/336/EEG].

I



Werkbladen

• Werkbladen, op pagina 237

Werkbladen

U vindt deze werkbladen mogelijk nuttig wanneer u de informatie verzamelt die u nodig hebt om uw systeem te configureren. U kunt dit hoofdstuk afdrukken als u een papieren archief wilt vastleggen. U kunt ook een werkblad of document maken en de werkbladen hierin namaken voor een elektronisch archief.

Werkblad parameters voor serverconfiguratie

De volgende tabel bevat de verplichte informatie die u nodig hebt om het basisstation te configureren. U kunt de kolom Gegevens gebruiken om uw informatie te verzamelen als u dit hoofdstuk afdrukt.

Veldnaam	Beschrijving	Gegevens
Registrar	Het IP-adres of de FQDN van het gespreksbeheersysteem.	
Uitgaande proxy	Sessierandcontroller of de uitgaande proxy van de SIP-server.	
Tijdserver	Het IP-adres of de FQDN van de tijdserver op het netwerk.	
MAC-adres van het basisstation	Het MAC-adres bevindt zich op het label onder de LAN-poort en ook op de doos waarin het basisstation is geleverd.	
IP-adres van het basisstation	Wanneer het basisstation is aangesloten, gebruikt het DHCP voor het ophalen van een IP-adres. U kunt het IP-adres van het basisstation met deze taak opvragen: Het IP-adres van het basisstation zoeken, op pagina 45	

I

Veldnaam	Beschrijving	Gegevens
MAC-adres van het tweede basisstation	Het MAC-adres bevindt zich op het label onder de LAN-poort en ook op de doos waarin het basisstation is geleverd.	
IP-adres van de tweede basisstation	Wanneer het basisstation is aangesloten, gebruikt het DHCP voor het ophalen van een IP-adres. U kunt het IP-adres van het basisstation met deze taak opvragen: Het IP-adres van het basisstation zoeken, op pagina 45	
-		
-		

Werkblad basisstation

U vindt de meeste van deze informatie op het etiket van de doos of op het etiket op het basisstation.

Primair basisstation

Beschrijving	Gegevens
PID/VID	
Serienummer	
MAC-adres	
IPv4-adres	
RFPI-adres	
Geïnstalleerde locatie	

Secundair basisstation 1

Beschrijving	Gegevens
PID/VID	
Serienummer	
MAC-adres	
IPv4-adres	
RFPI-adres	
Geïnstalleerde locatie	

L

Secundair basisstation 2

Beschrijving	Gegevens
PID/VID	
Serienummer	
MAC-adres	
IPv4-adres	
RFPI-adres	
Geïnstalleerde locatie	

Werkblad parameters voor handsetconfiguratie

De volgende tabel bevat de verplichte informatie die u nodig hebt om de handsets op het basisstation te configureren.

U kunt maximaal 30 handsets configureren per basisstation, maar het maximumaantal handsets dat tegelijk actief kan zijn, is beperkt. Zie Handsets toevoegen aan het basisstation, op pagina 54 voor meer informatie.

Het IPEI-nummer (International Portable Equipment Identity) van de handset identificeert de specifieke handset die aan de gebruiker is toegewezen.

Gebruikersnaam	Telefoonnummer en IPEI van de handset	Verificatie-gebruikersnaam en -wachtwoord	XSI-gebruikersnaam en -wachtwoord	Postvaknaam en -nummer
-	-			
	-			
-	-			
	-			
-	-			
	-			
-	-			
	-			
-	-			
	-			
-	-			
	-			

Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.