Solução de problemas de gerenciamento da ACI e serviços principais - gerenciamento dentro e fora da banda

Contents

Introduction Informações de Apoio Gerenciamento dentro e fora da banda Preferências de conectividade do APIC Cenário: Não é possível acessar a rede de gerenciamento Acesso de gerenciamento fora da banda Verificação de configuração fora da banda Verificação da GUI de endereços de gerenciamento de nó estático EPG fora da banda - padrão Contrato fora da banda Perfil de Instância de Rede de Gerenciamento Externo Configuração de gerenciamento em banda Sub-rede de domínio de bridge que atuará como gateway de gerenciamento em banda Falha F0467 - inb EPG EPG na banda Perfil de instância de EPG externo Enderecos de Gerenciamento de Nó Estático

Introduction

Este documento descreve as etapas para solucionar problemas de gerenciamento ACI fora da banda (OOB) e dentro da banda (INB).

Informações de Apoio

O material deste documento foi extraído do livro <u>Troubleshooting Cisco Application Centric</u> <u>Infrastructure, Second Edition</u> especificamente do capítulo **Management and Core Services - Inband and out-of-band Management**.

Gerenciamento dentro e fora da banda

Os nós de estrutura da ACI têm duas opções de conectividade de gerenciamento; out-of-band (OOB), que controla a porta de gerenciamento físico dedicada na parte traseira do dispositivo, ou in-band (INB), que é provisionada usando um EPG/BD/VRF específico no espaço de gerenciamento com um grau de parâmetros configuráveis. Há um EPG OOB presente no espaço de gerenciamento ('mgmt'), mas ele está lá por padrão e não pode ser modificado. Permite apenas a configuração de contratos OOB fornecidos. No APIC, a interface OOB é observada na

saída do comando 'ifconfig' como 'oobmgmt' e a interface in-band será representada pela interface 'bond.x', onde é a VLAN encap configurada para o EPG in-band.

```
apic1# ifconfig oobmgmt
oobmgmt: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.4.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.4.255
       inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986 prefixlen 64 scopeid 0x20
       ether 70:69:5a:ca:29:86 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 495815 bytes 852703636 (813.2 MiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 432927 bytes 110333594 (105.2 MiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
apic1# ifconfig bond0.300
bond0.300: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1496
       inet 10.30.30.254 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.30.30.255
       inet6 fe80::25d:73ff:fec1:8d9e prefixlen 64 scopeid 0x20
       ether 00:5d:73:c1:8d:9e txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 545 bytes 25298 (24.7 KiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
```

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

TX packets 6996 bytes 535314 (522.7 KiB)

Na folha, a interface OOB é vista como 'eth0' na saída do comando 'ifconfig' e o INB é visto como uma SVI dedicada. O usuário pode visualizar a interface com 'ifconfig' ou com 'show ip interface vrf mgmt:' onde é o nome selecionado para o VRF em banda.

```
leaf101# show interface mgmt 0
mgmt0 is up
admin state is up,
 Hardware: GigabitEthernet, address: 00fc.baa8.2760 (bia 00fc.baa8.2760)
 Internet Address is 192.168.4.23/24
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, medium is broadcast
 Port mode is routed
 full-duplex, 1000 Mb/s
 Beacon is turned off
 Auto-Negotiation is turned on
 Input flow-control is off, output flow-control is off
 Auto-mdix is turned off
 EtherType is 0x0000
 30 seconds input rate 3664 bits/sec, 4 packets/sec
 30 seconds output rate 4192 bits/sec, 4 packets/sec
 Rx
   14114 input packets 8580 unicast packets 5058 multicast packets
    476 broadcast packets 2494768 bytes
 Τx
    9701 output packets 9686 unicast packets 8 multicast packets
    7 broadcast packets 1648081 bytes
```

leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb

IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24
secondary IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
IP broadcast address: 255.255.255

O **'show ip interface vrf mgmt:'** mostrará o IP de sub-rede BD de gerenciamento em banda como o endereço IP secundário; esta é a saída esperada.

Em switches spine, o endereço IP de gerenciamento em banda é adicionado como uma interface de loopback dedicada no VRF 'mgmt:'. Essa implementação é, portanto, diferente da implementação IP de gerenciamento em banda em switches leaf. Observe a saída do comando **'show ip int vrf mgmt:'** abaixo em um switch spine

```
spine201# show ip interface vrf mgmt:inb
    IP Interface Status for VRF "mgmt:inb"
    lo10, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 98, mode: pervasive
    IP address: 10.30.30.12, IP subnet: 10.30.30.12/32
    IP broadcast address: 255.255.255
IP primary address route-preference: 0, tag: 0
```

Em Configurações do sistema, há uma configuração para selecionar a preferência de conectividade in-band ou out-of-band para os APICs.

Somente o tráfego enviado do APIC usará a preferência de gerenciamento selecionada em "Preferências de conectividade do APIC". O APIC ainda pode receber tráfego na banda ou fora da banda, supondo que qualquer um esteja configurado. O APIC usa a seguinte lógica de encaminhamento:

- Pacotes que entram em uma interface e saem pela mesma interface.
- Os pacotes originados no APIC, destinados a uma rede diretamente conectada, saem da interface diretamente conectada.
- Os pacotes originados no APIC, destinados a uma rede remota, preferem in-band ou out-ofband com base nas Preferências de conectividade do APIC.

Preferências de conectividade do APIC



Tabela de roteamento APIC com OOB selecionado. Observe o valor métrico de 16 para a interface oobmgmt que é inferior à métrica da interface de gerenciamento in-band bond0.300 de 32. Significando que a interface de gerenciamento out-of-band oobmgmt será usada para o tráfego de gerenciamento de saída.

apic1# bash											
admin@apicl:~> route -n											
Kernel IP routin	Kernel IP routing table										
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface				
0.0.0.0	192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt				
0.0.0.0	10.30.30.1	0.0.0.0	UG	32	0	0	bond0.300				

Tabela de roteamento APIC com in-band selecionado. Observe a métrica da interface de gerenciamento in-band bond0.300 se 8, que agora é menor que a métrica da interface oobmgmt de 16. Significando que a interface de gerenciamento in-band bond0.300 será usada para o tráfego de gerenciamento de saída.

admin@apicl:~> route -n											
Kernel IP routing table											
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface				
0.0.0.0	10.30.30.1	0.0.0.0	UG	8	0	0	bond0.300				
0.0.0.0	192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt				

As preferências de gerenciamento do nó de folha e coluna não são afetadas por essa configuração. Essas preferências de conectividade são selecionadas nas políticas de protocolo. Veja abaixo um exemplo de NTP.

cisco	APIC						admin Q	C 🖸	•
System	Tenants Fabric	Virtual Networking	4-L7 Services	Admin	Operations	Apps	Integrations		
Inve	ntory Fabric Policies	Access Policies							
Policies	03	Providers - NTP	9 Server 10.48.	.37.151					00
C Quick St	art	Î				Policy	Operational	Faults	History
> 🚞 Switches	s	8000						Ó	<u>+</u> %-
> 🚞 Modules	: :S	Properties Host Name/IP	Address: 10.48.37.	151					
✓ ➡ Policies ✓ ➡ Pod		Des	scription: optional						
~ 🚞 D.	ate and Time	р	referred: 🗹						
~ =	Policy DateTimePolicy	Minimum Polling	Interval: 4		\odot				
	F NTP Server 10.48.37.151	Maximum Polling	Interval: 6		0				
> =	Policy default		Keys:						當 +
> 🚞 SI	NMP		🔺 Key						
> 🧮 M	anagement Access					No items have been	found.		
= IS	IS Policy default				Sele	ct Actions to create	a new item.		
> 🚞 Swite	h								
> 🚞 Interf	ace								
> 🚞 Globa	al								
> 🚞 Moni	toring			1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	_				
> 🚞 Trout	pleshooting	Managem	ent EPG: select an	option	~				
> 🔤 Geok	ocation		mamt/a	default	a)				
> Macs	sec		inh ma	umt (In-Band)					
> Analy	tics		mgmt/c	default		Show	w Usage		
Tenar	nt Quota								

Se in-band (em banda) for selecionado em APIC Connectivity Preferences (Preferências de conectividade do APIC), mas out-of-band (fora de banda) for selecionado no protocolo, qual interface com o pacote de protocolo será usada?

- A preferência de conectividade do APIC sempre terá precedência sobre a seleção de protocolo no APIC.
- Os nós folha são o oposto, eles só fazem referência à seleção sob o protocolo.

Cenário: Não é possível acessar a rede de gerenciamento

Se o usuário não puder acessar a rede de gerenciamento, isso pode ser devido a vários problemas diferentes, mas ele sempre pode usar a mesma metodologia para isolar o problema. A suposição neste cenário é que o usuário não pode acessar nenhum dispositivo na rede de gerenciamento por trás de sua L3Out.

- Verifique a preferência de conectividade do APIC. Isso é descrito na figura "Preferências de conectividade do APIC" e as opções são OOB ou in-band.
- Dependendo da preferência selecionada, verifique se a configuração está correta, se as interfaces estão ativas, se o gateway padrão pode ser acessado por meio da interface selecionada e se não há descartes no caminho do pacote.

Não se esqueça de verificar se há falhas em cada seção da configuração na GUI. No entanto, alguns erros de configuração podem se manifestar em estados inesperados, mas uma falha pode ser gerada em outra seção diferente daquela que o usuário consideraria inicialmente.

Acesso de gerenciamento fora da banda



Verificação de configuração fora da banda

Para a configuração fora de banda, há quatro pastas a serem verificadas em um espaço especial chamado 'mgmt':

- Endereços de Gerenciamento de Nó.
- EPGs de gerenciamento de nó.
- Contratos fora da banda (sob Contratos).
- Perfis de instância de rede externa.

Os endereços de gerenciamento de nó podem ser atribuídos estaticamente ou de um pool. Abaixo está um exemplo de atribuição de endereço estático. Verifique se o tipo de endereço IP fora de banda está atribuído e se o gateway padrão está correto.

Verificação da GUI de endereços de gerenciamento de nó estático

cisco AF	PIC					ad	min 🔇 🤇	•	۵
System Tena	nts Fabric Virtua	Networking L4-L7	Services Admi	in Operatio	ons App	os Integratio	ons		
ALL TENANTS	Add Tenant Tenant Search	name or descr	common infr	a mgmtl	Ecommerce				
mgmt	00	Static Node Man	agement Address	es					00
> C Quick Start								Ó	+ %-
 mgmt Application P 	rofiles	 Node ID 	Name	Туре	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway	IPV6 Address	IPV6 Gateway
> 🚞 Networking		pod-1/node-1	bdsol-aci37-apic1	Out-Of-Band	default	10.48.176.57/24	10.48.176.1		
> 🚞 IP Address P	ools	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	Out-Of-Band	default	10.48.176.70/24	10.48.176.1		::
> Contracts		pod-1/node-102	S1P1-Leaf102	Out-Of-Band	default	10.48.176.71/24	10.48.176.1		
> Policies		pod-1/node-2	bdsol-aci37-apic2	Out-Of-Band	default	10.48.176.58/24	10.48.176.1		
> Services	ement FPGs	pod-1/node-201	S1P1-Spine201	Out-Of-Band	default	10.48.176.74/24	10.48.176.1		
> External Man	agement Network Instance Profi	pod-1/node-202	S1P1-Spine202	Out-Of-Band	default	10.48.176.75/24	10.48.176.1		
🗸 🖿 Node Manag	ement Addresses	pod-1/node-301	S1P2-Leaf301	Out-Of-Band	default	10.48.176.72/24	10.48.176.1		
E Static No	de Management Addresses	pod-1/node-302	S1P2-Leaf302	Out-Of-Band	default	10.48.176.73/24	10.48.176.1		
≓ default		pod-1/node-401	S1P2-Spine401	Out-Of-Band	default	10.48.176.76/24	10.48.176.1		::
> Managed No	de Connectivity Groups	pod-1/node-402	S1P2-Spine402	Out-Of-Band	default	10.48.176.77/24	10.48.176.1		
		pod-2/node-3	bdsol-aci37-apic3	Out-Of-Band	default	10.48.176.59/24	10.48.176.1		

O EPG fora da banda deve estar presente na pasta Node Management EPGs.

EPG fora da banda - padrão

CISCO APIC	admin 🔇 🥵	• • •
System Tenants Fabric Virtual	Networking L4-L7 Services Admin Operations Apps Integrations	
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Search:	name or descr common mgmt infra Ecommerce	
mgmt () (Out-of-Band EPG - default	0.0
 > C► Quick Start > Ⅲ mgmt 	Policy Fa	aults History
> 🚞 Application Profiles	8 🗘 🛆 🕐	0 <u>+</u>
> 🧮 Networking	Properties	
P Address Pools Dontracts	Name: default Tags: enter tags separated by comma	Î
	Configuration Issues:	
> Services	Configuration State: applied	
Node Management EPGs In-Band EPG - inb. momt	Class ID: 16387 QoS Class: Unspecified	
Out-of-Band EPG - default	Provided Out-of-Band	
> External Management Network Instance Profil	Contracts:	☆ +
> 🚞 Node Management Addresses	OOB Contract Tenant Type A QoS Class State	1
> 🚞 Managed Node Connectivity Groups	OOB-default mgmt oobbrc-OOB-default Unspecified form	ed
	¢	>
	Show Usage Reset	Submit

Os contratos que regem quais serviços de gerenciamento são fornecidos a partir do EPG fora da banda são contratos especiais configurados na pasta de contratos fora da banda.

Contrato fora da banda

uluiju cisco	APIC									admin	٩	0		*	
System	Tenants	Fabric	Virtual N	letworking	L4-L7 Service	Admin	Operatio	ns App	s Integra	ations					
ALL TENAN	TS Add Te	nant Tena	nt Search:	ame or descr	comn	non i mgmt	infra	Ecommerce							
mgmt		Ē	06	Contract	Subject - OOB	default								G	0
> C► Quick \$ ∨ III mgmt	Start										Policy	Fau	Its	Histo	ory
> 🖿 App	plication Profiles											Ger	eral	La	bel
> 💼 Net > 🚞 IP A	working Address Pools			8 🗸									Ċ	+	**-
V 🖿 Cor	ntracts			Property	Name: OC)B-default									
	Taboos				Description:										
	Imported Filters			Re	verse Filter Ports: 🗹										
~ 🖿	Out-Of-Band Co	ntracts	1		Filters:									÷	+
~ Ģ	OOB-default				N	lame	Ten	ant	State	and a		Action			
	COB-defa	ult				ordun	001	inon	10111	bu		rennit			
> 🖬 Ser	vices														
> 🖿 Noc	de Management f	PGs													
> 🚞 Exte	ernal Managemer	nt Network Inst	ance Profil												
	de Management /	Addresses													
> 🖿 Mar	naged Node Con	nectivity Group)S							Show Usage					

Em seguida, verifique se o External Management Network Instance Profile foi criado e se o contrato out-of-band correto está configurado como o 'Consumed Out-Of-Band Contract'.

Perfil de Instância de Rede de Gerenciamento Externo

cisco	APIC						admin	٩	0	•	٥	(
System	Tenants Fab	ric Virtual N	etworking L4-L7 Servi	ices Admin	Operation	ns Apps Inte	grations					
ALL TENANT	S Add Tenant	I Tenant Search: n	ame or descr I co	ommon I infra	mgmt	Ecommerce						
mgmt		\bigcirc	External Management	Network Insta	nce Profile -	default					0	
> C Quick St	tart										U	U
∼ 🎹 mgmt								Policy	Fau	llts	Histo	ry
> 🚞 Appl	ication Profiles		8000								Ó	+
> 🧮 Netw	vorking		Properties									
> 🚞 IP Ad	dress Pools		Name:	default								î
> 🚞 Cont	racts		Tags:	enter tags separated t	y comma							
> Polic	ies		Configuration Issues:									
> Servi	ices		Configuration State:	applied								
> Node	e Management EPGs		QoS Class:	Unspecified	×							
Exter	rnal Management Netw	ork Instance Profil	Consumed Out-of-Band Contracts:								+	
	efault			Out-of-Band Contract	Tenant	Type	A QoS C	lass	State	9		
> 🖬 Nout	e management Address	/ Groups		OOB-default	mgmt	oobbrc-OOB-default	Unspecif	hed	form	ed		1
	aged Houe connectivity	Circopo										
												~
						Sh	ow Usage					
-							on Osayo					

Os próximos itens a serem verificados são o estado da interface e o cabeamento e, em seguida, a conectividade com o gateway.

• Para verificar se a interface oobmgmt está ativa, digite 'ifconfig oobmgmt' na CLI do APIC.

Verifique se os sinalizadores da interface estão 'UP' e 'RUNNING', se o endereço IP correto está configurado e se os pacotes estão aumentando nos contadores RX e TX. Se alguma verificação estiver faltando, verifique se os cabos corretos estão sendo usados e se estão conectados às portas de gerenciamento físico corretas no APIC. As portas de gerenciamento serão rotuladas como Eth1-1 e Eth1-2 e o hardware recente terá adesivos de gerenciamento para indicar a interface fora da banda. Para obter mais informações sobre as portas de gerenciamento fora de banda físicas na parte traseira de um APIC, consulte a seção "Configuração inicial da estrutura" no capítulo "Descoberta de estrutura".

apicl# ifconfig oobmgmt
oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.4.20 netmask 255.255.0 broadcast 192.168.4.255
inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 70:69:5a:ca:29:86 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 295605 bytes 766226440 (730.7 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 253310 bytes 38954978 (37.1 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

 Para verificar a conectividade de rede através do OOB, use o ping para testar o caminho do pacote através da rede fora de banda.

apic1# ping 192.168.4.1
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.393 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.354 ms

Usando traceroute no shell bash no APIC, rastreie a conectividade para o usuário final. Se o traceroute estiver incompleto, faça login neste dispositivo (se acessível), faça ping na interface oobmgmt e faça ping no host. Dependendo da direção que falhar, solucione o problema como um problema de rede tradicional.

O Traceroute funciona enviando pacotes UDP com um TTL crescente, começando com 1. Se um roteador recebe o pacote com TTL 1 e precisa roteá-lo, ele descarta o quadro e envia de volta uma mensagem ICMP inalcançável ao remetente. Cada salto é enviado com 3 pacotes UDP no TTL atual, e os asteriscos representam tentativas onde um pacote ICMP inalcançável/TTL excedido não foi recebido. Esses 3 blocos de asterisco são esperados na maioria das redes, já que alguns dispositivos de roteamento têm mensagens ICMP inalcançável/TTL excedido desativadas. Assim, quando recebem pacotes TTL 1 que precisam rotear, eles simplesmente descartam o pacote e não enviam a mensagem de volta ao remetente.

```
4 10.0.255.221 (10.0.255.221) 6.419 ms 10.0.255.225 (10.0.255.225) 6.447 ms *
5 * * *
6 * * *
7 10.55.0.16 (10.55.0.16) 8.652 ms 8.676 ms 8.694 ms
```

Os switches leaf têm acesso ao comando tcpdump, que pode ser usado para verificar quais pacotes estão atravessando a interface oobmgmt. O exemplo abaixo captura em 'eth0', que é a interface obmgmt usada nos switches leaf e spine, e usa a opção '-n' para tcpdump para fornecer os endereços IP usados em vez dos nomes DNS e, em seguida, filtrar especificamente para pacotes NTP (porta UDP 123). Lembre-se de que no exemplo anterior a folha está fazendo polling no servidor NTP 172.18.108.14. Abaixo, o usuário pode verificar se os pacotes NTP estão sendo transmitidos através da interface fora de banda e também se a folha está recebendo uma resposta do servidor.

fabl-leaf101# tcpdump -n -i eth0 dst port 123

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 16:49:01.431624 IP 192.168.4.23.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48 16:49:01.440303 IP 172.18.108.14.123 > 192.168.4.23.123: NTPv4, Server, length 48

A configuração de gerenciamento em banda requer considerações específicas para implantações de Camada 2 ou Camada 3. Este exemplo cobrirá apenas a implantação e a solução de problemas da Camada 3.

Configuração de gerenciamento em banda



Verifique se há um BD no espaço de gerenciamento com uma sub-rede a partir da qual os

endereços de gerenciamento de nó em banda serão alocados para os nós de estrutura para conectividade em banda e certifique-se de que o L3Out esteja associado no BD de gerenciamento em banda.

Sub-rede de domínio de bridge que atua	ará como gateway de gerenciamento en	۱
banda		

cisco APIC							admin Q	C	• •	
System Tenants Fa	bric Virtual N	Jetworking 1.4	-1.7 Services Adm	in Operation	s Apps Int	egrations				
ALL TENANTS Add Tenant	Tenant Search:	name or descr	common mg	jmt infra E	commerce	o gradono				
mamt				-						
(. Quick Start		Bridge Domai	n - inb						0	0
	<u> </u>			Summan	Policy Or	perational Sta	ts Health	Faul	ts Histor	v
Application Profiles									80 CURPENDE	
					Genera	L3 Configur	ations Ad	vanced/Tr	roubleshooting	g
V Bridge Domains		100 00 0							0	+
∼ @ inb		Properties								
> DHCP Relay Lab	vels	1 TOPOTOCO	Unicast Routing:	~						^
v E Subnets		Operational	Value for Unicast Routing:	true						
10.30.30.1/2	4		Custom MAC Address:	00:22:BD:F8:19:FF						
> END Proxy Subne	ts		Virtual MAC Address:	Not Configured						
> T VRFs			Subnets:						會 +	1
> External Bridged Netwo	orks			 Gateway 	Scope	Primary IP Address	Virtual IP	Sut	onet Control	
V TIL3Outs				Address						
⇒				10.30.30.1/24	Advertised Externally	False	False			
> Dot1Q Tunnels										
> EI IP Address Pools										
> 💳 Contracts			Associated L3 Outs:						≘ +	6
> 🚍 Policies				🔺 L3 Out						
> 🚍 Services				inbmgmt_l3out						
> 🚞 Node Management EPGs			L							~
v 🚞 External Management Net	work Instance Pr	<							>	
efault										
> 🚞 Node Management Addre:	sses					Show	Usage			
Managed Node Connectiv	ity Groups									

Verifique se um EPG de gerenciamento de nó in-band está presente. Como na captura de tela abaixo, os nomes EPG in-band são indicados na GUI com o prefixo 'inb-'. Verifique se a VLAN de encapsulamento EPG in-band está associada corretamente a um pool de VLANs.

A VLAN de encapsulamento configurada no EPG de gerenciamento em banda precisa ser permitida pelas Políticas de acesso: 'inb mgmt EPG encap VLAN > VLAN Pool > Domain > AEP > Interface Policy Group > Leaf Interface Profile > Switch Profile'. Se as políticas de acesso de suporte não estiverem configuradas, uma falha com o código F0467 será gerada conforme a captura de tela abaixo.

Falha F0467 - inb EPG

ID:	8589935303
)escription:	Fault delegate: Configuration failed for uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt due to Invalid VLAN Configuration, debug message: i vlan-300 STP Segment Id not present for Encap. Either the EpG is not associated with a domain or the domain does not have this vlan a
Severity:	minor
ted Object:	uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt [2
lated From:	topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/inb-[uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt]/nwissues
Created:	2019-10-03T02:23:04.637+00:00
Code:	F0467
Type:	Config
Cause:	configuration-failed
hange Set:	
Action:	deletion
Domain:	Tenant
Life Cycle:	
t Occurred:	1
ient Status:	false

Verifique se o domínio de bridge é o mesmo que o criado acima para a sub-rede in-band. Por fim, verifique se há um Contrato fornecido configurado no EPG de gerenciamento em banda, que é consumido pelo EPG externo.

cisco	APIC						ac	imin Q	C? 🖸	۵	
System	Tenants Fabr	ric Virtual N	etworking L4-L7 Servi	ces Adr	min Operatio	ins Apps	s Integrations				
ALL TENANTS	6 Add Tenant	Tenant Search:	ame or descr 1 co	mmon ir	nfra mgmt	Ecommerce					
mgmt		00	In-Band EPG - inb_mg	ımt						Q	0
> C Quick Sta	art						Policy Stats	Health	Faults	Histor	ry
✓ Ⅲ mgmt											
> 🧰 Applic	cation Profiles									Polic	;y
> 🚞 Netwo	orking									0	+
> 🚞 IP Add	dress Pools		Droparties							0	
> 🚞 Contra	acts		Name:	inb_mgmt							^
> 🚞 Policie	85		Tags:			~					
> 🚞 Servic	es	-		enter tags separ	ated by comma						
V 🚞 Node	Management EPGs		Encap:	vlan-300 e.g., vlan-1							
E In-	-Band EPG - inb_mgml	t	Configuration Issues:								
.≓ Ou	it-of-Band EPG - defa	ult	Configuration State:	applied							
> 🚞 Extern	nal Management Netwo	ork Instance Profil	Class ID:	32770							
> 🧮 Node	Management Address	es	QoS Class:	Unspecified	~						
> 🚞 Manag	ged Node Connectivity	Groups	Bridge Domain:	inb	~ (g					
			Resolved Bridge Domain:	inb							
			Provided Contracts:							+	
				Name	Tenant	Туре	QoS Class	Match Type	State		
				default	common	Contract	Unspecified	AtleastOne	formed		
							Show L	Jsage R			

EPG na banda

Perfil de instância de EPG externo

cisco	APIC					admin	0 🕐 (
System	Tenants Fabric	Virtual Net	working L4-L7 S	Services Admin	Operations App	os Integrations		
ALL TENANT	TS Add Tenant Te	nant Search: nan	ne or descr	common I infra	mgmt Ecommerce			
ngmt ○ C► Quick S	() Start	070	External EPG Insta	nce Profile - Inban	d-Out	ional Stats	Health Faults	C C
- 🎹 mgmt					- Cherry Coperation			incidity
	lication Profiles				General	Contracts	Subject Labels	EPG Labels
	Bridge Domains		(Provided Contr	acts Consumed	Contracts Contract	Interfaces Taboo	Contracts Inh	erited Contra)
> 🖿 N	/RFs							0 11 +
> 💼 E	External Bridged Networks		Name	Tenant	Туре	QoS Class	State	
- 🛏 L	_3Outs		default	common	Contract	Unspecified	formed	
~ 4	inbmgmt_l3out							
	🚞 Logical Node Profiles	•						
	External EPGs							
	E Inband-Out							
3	📄 🚞 Route map for import a	nd export						
> 🚍 🕻	Dot1Q Tunnels							
> 🚞 IP A	ddress Pools							
> 🚞 Con	tracts							
> 🚞 Poli	cies							
🔿 🚞 Sen	vices							
> 🚞 Nod	le Management EPGs							
> 🚞 Exte	ernal Management Network In	stance Pr						

Semelhante aos endereços IP de gerenciamento em banda de nós de estrutura fora da banda, os endereços IP de gerenciamento em banda podem ser atribuídos estaticamente ou dinamicamente a partir de um intervalo pré-selecionado. Verifique se os endereços aplicados para o tipo na banda correspondem à sub-rede BD anterior que foi configurada. Verifique também se o gateway padrão está correto.

Endereços de Gerenciamento de Nó Estático

cisco APIC					а	dmin 🔇 🤇	9 💿	٥
System Tenants Fabric Virtual Ne	tworking L4-L7	Services Admi	n Operation	ns Apps	Integrations	3		
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Search: na	me or descr	common mg	mt infra	Ecommerce				
mgmt 🕐 🗊 💿	Static Node Man	agement Address	es					00
> O Quick Start							O.	± %-
 mgmt Application Profiles 	 Node ID 	Name	Туре	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway	IPV6 Address	IPV6 Gateway
> 🧰 Networking	pod-1/node-1	bdsol-aci37-apic1	Out-Of-Band	default	10.48.176.57/24	10.48.176.1		
> 🧮 IP Address Pools	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	In-Band	inb_mg	10.30.30.101/24	10.30.30.1		
> 🔤 Contracts	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	Out-Of-Band	default	10.48.176.70/24	10.48.176.1		
	pod-1/node-102	S1P1-Leaf102	Out-Of-Band	default	10.48.176.71/24	10.48.176.1		
> Node Management EPGs	pod-1/node-2	bdsol-aci37-apic2	Out-Of-Band	default	10.48.176.58/24	10.48.176.1		
External Management Network Instance Profil	pod-1/node-201	S1P1-Spine201	Out-Of-Band	default	10.48.176.74/24	10.48.176.1		
🗠 🚞 Node Management Addresses	pod-1/node-202	S1P1-Spine202	Out-Of-Band	default	10.48.176.75/24	10.48,176.1		
Static Node Management Addresses	pod-1/node-301	S1P2-Leaf301	Out-Of-Band	default	10.48.176.72/24	10.48.176.1		
≓ default	pod-1/node-302	S1P2-Leaf302	Out-Of-Band	default	10.48.176.73/24	10.48.176.1		
> Managed Node Connectivity Groups	pod-1/node-401	S1P2-Spine401	Out-Of-Band	default	10.48.176.76/24	10.48.176.1		
	pod-1/node-402	S1P2-Spine402	Out-Of-Band	default	10.48.176.77/24	10.48.176.1		
	pod-2/node-3	bdsol-aci37-apic3	Out-Of-Band	default	10.48.176.59/24	10.48.176.1		

Se tudo tiver sido configurado corretamente e não houver falhas em nenhuma seção mencionada acima, a próxima etapa será fazer ping entre os switches e/ou APICs para verificar se a conectividade em banda está funcionando corretamente dentro da ACI.

Os nós spine não responderão ao ping na banda, pois usam interfaces de loopback para conectividade que não respondem ao ARP.

A interface in-band usada nos switches leaf é kpm_inb. Usando uma captura tcpdump semelhante, verifique se o pacote está saindo da interface da CPU na banda.

fab2-leaf101# tcpdump -n -i kpm_inb dst port 123 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 16:46:50.431647 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48 16:47:19.431650 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.15.123: NTPv4, Client, length 48 Verifique se o SVI usado para a banda é 'protocol-up/link-up/admin-up'.

fab1-leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb-vrf
IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
 IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24 secondary
 IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
 IP broadcast address: 255.255.255
 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.