Configuração EtherChannel entre os switches Catalyst que executam o software do sistema do Cisco IOS e um roteador Cisco

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Conventions Notas importantes Configurar Diagrama de Rede Configurações Verificar comandos show Exemplo de saída do comando show Troubleshoot Informações Relacionadas

Introduction

Esta configuração de exemplo demonstra como configurar um EtherChannel de Camada 3 (L3), sem entroncamento da VLAN, entre um roteador Cisco e um switch Cisco Catalyst 6500 que executam o Software do Sistema Cisco IOS®. O EtherChannel pode ser chamado de Fast EtherChannel (FEC) ou Gigabit EtherChannel (GEC); o termo depende da velocidade das interfaces ou das portas usadas para formar o EtherChannel. Neste exemplo, duas portas Fast Ethernet de um roteador Cisco e um switch Catalyst 6500 foram agrupados em um FEC. Em todo este documento, os termos FEC, GEC, canal de porta, canal e grupo de portas se referem a EtherChannel.

Este documento inclui somente os arquivos de configuração do switch e do roteador e a saída dos comandos relacionados de exemplo **show**.

Prerequisites

Requirements

Antes de você tentar esta configuração, verifique se estes requisitos são atendidos:

- Switches das séries Catalyst 6500/6000 e 4500/4000 executando o Software Cisco IOS:Os switches das séries Catalyst 6500/6000 e 4500/4000 que executam o Cisco IOS Software suportam EtherChannel de Camada 2 (L2) e L3, com até oito interfaces Ethernet configuradas de forma compatível em qualquer módulo. Todas as interfaces em cada EtherChannel devem ter a mesma velocidade. Todos devem ser configurados como interfaces L2 ou L3.O balanceamento de carga de EtherChannel pode usar endereços MAC, endereços IP ou os números de porta de TCP.Observação: o modo selecionado se aplica a todos os EtherChannels configurados no switch.Catalyst 6500/6000 <u>Cisco IOS Software Release 12.1E</u> ou posterior e Catalyst 4500/4000 <u>Cisco IOS Software Release 12.1(8a)EW</u> ou posterior.
- Roteadores Cisco: O tráfego IP se distribui pela interface do canal da porta, enquanto o tráfego de outros protocolos de roteamento envia por um único link. O tráfego de ponte é distribuído com base nas informações de L3 no pacote. Se as informações de L3 não existirem no pacote, o tráfego envia pelo primeiro link.
- Uma grande variedade de roteadores Cisco suportam EtherChannel. Para encontrar uma plataforma ou versão de código que suporte o EtherChannel em um roteador Cisco, use o <u>Cisco Feature Navigator II</u> (somente clientes <u>registrados</u>). Uma lista de roteadores e versões do Cisco IOS Software que suportam EtherChannel está no recurso FEC.

Para obter os requisitos de hardware e software do EtherChannel em outros produtos da Cisco, consulte <u>Requisitos do Sistema para Implementar o EtherChannel em Switches Catalyst</u>.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switch Catalyst 6500 executando Cisco IOS Software Release 12.1(8b)E10
- Roteador Cisco 7500 em execução no Cisco IOS Software Versão 12.1(21)

A configuração de Switch neste documento aplica-se a qualquer Switch Catalyst séries 6500/6000 e qualquer Switch Catalyst séries 4500/4000 executando Software Cisco IOS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Observação: o uso do comando **write erase** limpou as configurações em todos os dispositivos para garantir que eles tenham uma configuração padrão. Certifique-se de recarregar os dispositivos depois de emitir o comando **write erase** para limpar todas as configurações não padrão.

Conventions

Consulte as <u>Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre</u> <u>convenções de documentos.</u>

Notas importantes

Se você emitir inicialmente o comando **channel-group** na interface física, ele cria automaticamente a interface port-channel. Se você configurou a interface port-channel antes de canalizar interfaces físicas, remova primeiro a interface port-channel. Isso é pertinente apenas

para Switches Catalyst. A ordem de configuração é alterada no roteador 7500. Você deve configurar a interface port-channel antes de configurar o grupo de canais na interface física.

A ordem da configuração de um canal de porta no software Cisco IOS do Catalyst 6500/6000 e 4500/4000 é importante. É melhor emitir qualquer comando **switchport** antes de emitir o comando **channel-group** em uma interface física.

Quando você emite o comando **channel-group** antes do comando **switchport** em uma interface física (interface Gigabit Ethernet 1/1), a interface port-channel é criada automaticamente e se torna uma interface L3. Se você executar o comando **switchport** na interface física, a interface física se tornará uma interface L2. Além disso, a interface de canal de porta que você criou anteriormente não tem nenhuma interface física associada a ela. Observe que o comando **channel-group** está ausente na interface física. Nesse caso, primeiro é necessário executar o comando **switchport** na interface de canal de porta recém-configurada. Em seguida, a porta física aceita o comando **channel-group** novamente. Nesse caso, o canal da porta mudou de uma interface L3 para uma interface L2.

Ao contrário, considere se você emitir o comando **switchport** primeiro em uma interface física e depois adicionar o comando **channel-group**. Nesse caso, a interface port-channel é criada automaticamente e herda todos os comandos configurados **switchport**.

Em um switch Catalyst 6500/6000 executando o Cisco IOS Software, todas as portas são portas L3 por padrão. Em um switch Catalyst 4500/4000 executando o Cisco IOS Software, todas as portas são portas L2 por padrão.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

FEC between 7500 and 6500



Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- <u>Catalyst 6500 Switch (Without VLAN Trunking)</u>
- Roteador Cisco 7500 (Sem Truncamento de VLAN)

Nota: Comentários e explicações aparecem em itálico azul.

Catalyst 6500 Switch (Without VLAN Trunking)
Building configuration
Current configuration : 5869 bytes !
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname cat6500
!
boot buffersize 126968
boot system flash slot0:c6sup11-jsv-mz.121-8b.E15.bin
<pre>boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.121-8b.E15</pre>
enable password ww
!
redundancy
main-cpu
auto-sync standard
ip subnet-zero
!
!
no ip finger
!

```
!--- In this example, you configure L3 EtherChannel. !-
-- For more details, refer to this document: !---
<u>Configuring EtherChannels</u>. !--- A logical port-channel
interface is automatically created !--- when ports are
grouped into a channel group. interface Port-channel 1
ip address 11.1.1.2 255.255.255.0 duplex full speed 100
!--- If you specify the speed and duplex setting at the
port channel !--- level, these settings pass down to the
physical ports. !--- In other words, the physical ports
inherit the same speed !--- and duplex settings as the
port-channel interface. hold-queue 300 in ! interface
GigabitEthernet1/1 no ip address shutdown ! interface
GigabitEthernet1/2 no ip address shutdown ! interface
FastEthernet3/1 no ip address duplex full speed 100 !---
Port is a member of channel group 1. Routers do not
support !--- EtherChannel negotiation (Port Aggregation
Protocol [PAgP]), so PAgP !--- needs to be disabled. On
a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are !--- L2 ports
by default. Convert this port from a physical L2 port to
!--- a physical L3 port with the no switchport command.
channel-group 1 mode on
interface FastEthernet3/2
no ip address
duplex full
speed 100
 !--- Port is a member of channel group 1. Routers do
not support !--- EtherChannel negotiation (PAgP), so
PAgP needs to be disabled. !--- On a Catalyst 4500/4000
switch, all ports are L2 ports by default. !--- Convert
this port from a physical L2 port to a physical L3 port
!--- with the no switchport command.
channel-group 1 mode on
interface FastEthernet3/3
no ip address
switchport
switchport mode access
1
 !--- Output suppressed. ! ip classless no ip http
server ! ! ! line con 0 transport input none line vty 0
4 ! end
Roteador Cisco 7500 (Sem Truncamento de VLAN)
!--- Output suppressed. ! interface Port-channel1 ip
address 11.1.1.1 255.255.255.0 full-duplex hold-queue
300 in ! interface FastEthernet0/0 no ip address full-
duplex speed 100 channel-group 1 ! interface
FastEthernet0/1 no ip address
                                   full-duplex speed
100
                                   channel-group 1 !---
Output suppressed.
```

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

comandos show

A <u>Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados</u> comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- **show etherchannel** *channel-id* **port-channel** —Para verificar o canal de porta em um switch Cisco IOS.
- show interfaces port-channel channel-id Para verificar o canal de porta em um roteador Cisco IOS.

Exemplo de saída do comando show

Catalyst 6500/6000 Switch

• show etherchannel channel-id port-channel

```
Router#show etherchannel 1 port-channel
Port-channels in the group:
------
Port-channel: Po1
_____
Age of the Port-channel = 01h:56m:20s
Logical slot/port = 10/1 Number of ports in agport = 2
GC = 0x00010001 HotStandBy port = null
Passive port list = Fa3/1 Fa3/2
Port state = Port-channel L3-Ag Ag-Inuse
Ports in the Port-channel:
Index Load Port
_____
0 55 Fa3/1
1 AA Fa3/2
Time since last port bundled: 01h:55m:44s Fa3/2
Router#
```

Cisco 7500 Router

show interfaces port-channel channel-id

```
Router#show interfaces port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is FastEtherChannel, address is 00e0.1476.7600 (bia 0000.0000.0000)

Internet address is 11.1.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 400000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 62/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec), hdx

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

No. of members in this fechannel: 2

Member 0 : FastEthernet0/0

Member 1 : FastEthernet0/1

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 10:51:55

Queueing strategy: fifo
```

```
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/300, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 98281000 bits/sec, 8762 packets/sec
4545 packets input, 539950 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 watchdog, 0 multicast
0 input packets with dribble condition detected
342251216 packets output, 3093422680 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- <u>Configurando o EtherChannel entre os Switches Catalyst 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000</u> que executam o Software do sistema CatOS
- <u>Requisitos do sistema para implementar o EtherChannel nos Switches Catalyst</u>
- Guias de configuração dos switches Cisco Catalyst 4000 Series
- <u>Configuração dos EtherChannels</u>
- <u>Configurando o EtherChannel de Camada 2 e o entroncamento entre os Switches XL/2950</u> Series e os Switches Catalyst 4500/4000 e 6500/6000 executando o Cisco IOS Software
- EtherChannel entre Catalyst 3550/3750 Series Switches e Catalyst Switches Executando o Exemplo de Configuração do Cisco IOS System Software
- Configuração de exemplo: EtherChannel entre Switches Catalyst executando CatOS e Cisco IOS
- Suporte a Produtos de LAN
- Suporte de tecnologia de switching de LAN
- Ferramentas e recursos
- <u>Suporte Técnico Cisco Systems</u>