# Configurar o Roteamento OSPF no FTD via FDM

# Contents Introdução Pré-requisitos Requisitos Configurar Diagrama de Rede Configurações Etapa 1. Para configurar o acesso ao Smart CLI no FTD. Etapa 2: Configurar os parâmetros no objeto Smart CLI Etapa 3. Implantar a alteração da configuração Etapa 4: Configuração no roteador Etapa 5: Verifique a configuração na CLI do FTD

# Introdução

Este documento descreve como configurar o roteamento OSPF no Firepower Threat Defense (FTD) gerenciado pelo Firepower Device Manager (FDM).

# Pré-requisitos

### Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- FDM
- FTD
- OSPF

#### **Componentes Utilizados**

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

• FTD versão 6.4.0 ou posterior e é gerenciado pelo FDM

• Todas as plataformas físicas e virtuais

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

# Configurar

Diagrama de Rede



#### Configurações

Neste cenário, você está configurando o OSPF no FTD e no roteador R1 do Diagrama de Rede. Você está configurando o OSPF no FTD e no Roteador para 3 sub-redes.

Etapa 1. Para configurar o acesso ao Smart CLI no FTD.

 Efetue login no FDM, escolha Device:Firepower > Advanced Configuration > Smart CLI > Routing > Create New > Add name > CLI Template >OSPF.



• (Acesse a seção de roteamento e adicione com o ícone +.)

22	and the state of	and the second	0000 :
-	Realing		
-	1 April		×
- /	·	-	
	· Elleventers	AT THE OWNER	
manipung.	1.000		
Reducts/Spin			
Territory Territory			

- Acesse cada comando do modelo de configuração de acordo com o requisito da topologia de rede.
- A configuração no documento é concluída com o Diagrama de Rede referenciado.

Etapa 2: Configurar os parâmetros no objeto Smart CLI

### Edit OSPF Object

R

Name		Description	
OSPF			
Templa	te .		Show disabled
181	: 1	router ospt 1	
0	2	log-adj-changes disable -	
Θ	3	no log-adj-changes	
Θ	4	setup ospf advanced v	
Θ	5	router-1d 0192-168-0-1	
Θ	6	configure summary-route-cost any -	
Θ	7	no compatible rfc1583	le contra de la cont
Θ	8	distance ospf inter-area 110	
Θ	9	distance ospf intra-area 110	
0	10	distance ospf external 110	
Θ	11	timers lsa arrival 1000	
0	12	timers pacing flood 33	
Θ	13	timers pacing lsa-group 240	
Θ	14	timers pacing retransmission 66	
Θ	15	timers throttle lsa 0 5000 5000	
Θ	16	timers throttle spf 5000 10000 10000	
Θ	17	default-information originate	
Θ	18	default-information originate always	
Θ	19	default-information originate metric 1 metric-type	2 2 2
Θ	20	area 0	
Θ	21	configure area 0 properties v	
Θ	22	network 192.168.0.0 + area 0 tag-interface +	
Θ	23	network 192,168,1,8 + area 8 Tag-Interface +	
Θ	24	network 192.168.2.0 - area 0 tag-interface -	
Θ	25	network 192,168.3.0 area 0 tag-interface -	
			CANCEL OK

0 ×

- Destacadas estão as alterações de configuração que devem ser feitas de acordo com o diagrama da rede.
- Os parâmetros: ID do processo OSPF, ID do roteador, área e as redes estão sendo alterados.

Etapa 3: Implantar a alteração da configuração

• Clique no ícone Deploy, que é indicado por uma seta na imagem seguinte.



• Em seguida, clique na guia Deploy Now.

Et Press	d Device Manager	¢.			000			
		Pendin	g Changes				• ×	
		100.02	** WOR ACTORS V		000.	0000. <b>0000 00</b>		
	Interfaces Consciol Builded Forth View Mitchelaces	5	Routing There are no static matter part View Configuration	5	Updates Reviewton, Ruiz VOB, System Opp Decomp Intelligence Freeds Www.Configuration	nele. 3	System Settings Management Access Logging Settings CACP Settings CACP Settings CACP Settings	
	Smart License Solution expression 31 days	0	Beckup and Restore		Troubleshoot to first country or		ENS Server Management Interface Nontraine Time Services	
	Ten Collection	,	Vez Configuration	,		_		_
	Site-to-Site VPN Deve are reconnection and		Remote Access VPN Requires AN MY Interest Reconnections I 1 Stoop Pulloy		Advanced Configuration Inclutes RevCortig Brart CJ		Device Administration Auth Evens, Deptyment Hotes, Download Configuration	
	Yes Configuration	)	Configure	9	View Configuration	3	Were Configuration	3

Etapa 4: Configuração no roteador

 Adicione a configuração ao roteador. Neste cenário, você está configurando no roteador R1 a partir do Diagrama de Rede. Consulte a próxima imagem.



Etapa 5: Verifique a configuração na CLI do FTD

• Verifique com o comando show run router ospf na CLI.



## Verificar

Para verificar a configuração na CLI do FTD:

- show route verifica se há rotas O OSPF sendo anunciadas.
- show ospf neighbor

Para verificar a configuração no roteador:

- show ip route verifique se há rotas O OSPF sendo anunciadas.
- show ip ospf neighbor

#### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.