# Configurar e verificar o Syslog no Gerenciador de dispositivos do Firepower

## Contents

Introduction Prerequisites Requirements Configurações Verificar Troubleshoot

# Introduction

Este documento descreve como configurar o Syslog no Firepower Device Manager (FDM).

# Prerequisites

#### Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Firepower Threat Defense
- Servidor Syslog que executa o software Syslog para coletar dados

# Configurações

**Etapa 1.** Na tela principal do Gerenciador de dispositivos do Firepower, selecione as Configurações de registro em Configurações do sistema, no canto inferior direito da tela.



**Etapa 2.** Na tela Configurações do sistema, selecione Configurações de registro no menu à esquerda.



**Etapa 3.** Defina o switch de alternância Registro de dados selecionando o sinal + em Servidores Syslog.

Etapa 4. Selecione Add Syslog Server (Adicionar servidor Syslog). Como alternativa, você pode

Device Summary Logging Settings	
Remote Servers	
DATA LOGGING	
Syslog Servers	
▼ Filter	
	~
Nothing found	
	~
Create new Syslog Server CANCEL OK	
Please select an Event List Filter	$\sim$

**Etapa 5.** Insira o endereço IP do Servidor Syslog e o número da porta. Selecione o botão de opção Interface de Dados e selecione OK.

# Edit Syslog Entry

IP Address



Х

2

Etapa 6. Em seguida, selecione o novo servidor Syslog e selecione OK.

#### Syslog Servers



**Passo 7.** Selecione o botão de opção Nível de severidade para filtrar todos os eventos e selecione o nível de registro desejado.

#### Remote Servers



Etapa 8. Selecione Salvar na parte inferior da tela.



Etapa 9. Verifique se as configurações foram bem-sucedidas.





admin Administrator

#### Е

Pe	ending Changes			0	×
✓ L 1	Last Deployment Completed Successfully 18 Aug 2022 03:18 PM. See Deployment History				
	Deployed Version (18 Aug 2022 03:18 PM)	Pending Ve	rsion	۷	LEGEND
Ø	Access Rule Edited: Inside_Outside_Rule				
	ruleAction: TRUST eventLogAction: LOG_BOTH	PERMIT LOG_FLOW_END			
0	Syslog Server Added: 172.16.1.250:514				
	- - - deviceInterface: -	syslogServerI portNumber: 5 protocol: UDP name: 172.16. inside	pAddress: 172.16.1.250 14 1.250:514		
Ø	Device Log Settings Edited: Device-Log-Settings				
	<pre>syslogServerLogFilter.dataLogging.loggingEnabled: syslogServerLogFilter.dataLogging.platformLogLevel - - syslogServerLogFilter.dataLogging.syslogServers: -</pre>	true INFORMATIONAL syslogServerL syslogServerL 172.16.1.250:	ogFilter.fileMalwareLog ogFilter.fileMalwareLog 514	gging.loggingEn gging.severityL	
0	Access Policy Edited: NGFW-Access-Policy				
MC	DRE ACTIONS V		CANCEL	DEPLOY NOW	~

#### OPCIONAL.

Além disso, as regras de controle de acesso da política de controle de acesso podem ser configuradas para fazer login no servidor Syslog:

Etapa 1. Clique no botão Policies (Regras) na parte superior da tela.



**Etapa 2.** Passe o mouse sobre o lado direito da regra de ACP para adicionar logs e selecione o ícone do lápis.

$\square \rightarrow \bigcirc$ SSL Decryption $\rightarrow \bigcirc$ Identity $\rightarrow \bigcirc$ Security Intelligence $\rightarrow \oslash$ NAT $\rightarrow \bigcirc$ Access Control $\rightarrow $ $\clubsuit$ Intrusion														
1 rule Tilter							+							
	SOURCE				DESTINATION									
		NAME		ZONES	NETWORKS	PORTS	ZONES	NETWORKS	PORTS	APPLICATIONS		USERS		ACTIONS
>	1	Inside_Outside	Trust	inside_zone	ANY	ANY	outside_zone	ANY	ANY	ANY	ANY	ANY	<b>G</b> C.	0

**Etapa 3.** Selecione a guia Registro, selecione o botão de opção No fim da conexão, selecione a seta suspensa em Selecionar uma configuração de alerta de Syslog, selecione no servidor Syslog e selecione OK.



Etapa 4. Implante as alterações de configuração.

### Verificar

Etapa 1. Após a conclusão da tarefa, você pode verificar as configurações no modo Clish da CLI do FTD usando o comando show running-config logging.



**Etapa 2.** Navegue até o servidor Syslog e verifique se o aplicativo do servidor Syslog está aceitando mensagens Syslog.

🗞 Tftpd64 by Ph. Jounin			– 🗆 ×
Current Directory C:\Program Files\Tftpd64		•	Browse
Server interfaces 10.88.243.52 Intel(B) PB0/1000 MT Network Conr	ection	-	Show Dir
Ten Server   Ten Cherk Sustan server   Lon viewer			
The Server The Client System Cog viewer			
text from	date		^
<167>Aug 19 2022 16:44:26: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:10.683		
<167>Aug 19 2022 16:44:27: %FTD-7-710005: U 10:88.146.119	19/08 11:45:11.215		
<167>Aug 19 2022 16:44:30: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:14.586		
<167>Aug 19 2022 16:44:31: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:15.055		
<167>Aug 19 2022 16:44:31: %FTD-7-710005: U 10:88.146.119	19/08 11:45:15.602		
<167>Aug 19 2022 16:44:33: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:17.131		
<167>Aug 19 2022 16:44:34: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:18.5/3		
<167>Aug 19 2022 16:44:35: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:19.245		
<167>Aug 19 2022 16:44:36: %FTD-7-710005: U 10:88.146.119	19/08 11:45:20.686		
<167>Aug 19 2022 16:44:38: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:22.5/3		
<167>Aug 19 2022 16:44:39: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:23.684		
<167>Aug 19 2022 16:44:42: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:26.124		
<167>Aug 19 2022 16:44:43: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:27.688		
<167>Aug 19 2022 16:44:44: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:27.875		
<167>Aug 19 2022 16:44:44: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:28.219		
<167>Aug 19 2022 16:44:45: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:28.891		
<167>Aug 19 2022 16:44:46: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:30.063		
<167>Aug 19 2022 16:44:48: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:32.688		
<167>Aug 19 2022 16:44:49: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:33.568		
<166>Aug 19 2022 16:44:50: %FTD-6-199018: F 10.88.146.119	19/08 11:45:34.034		
<167>Aug 19 2022 16:44:52: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:36.127		
<167>Aug 19 2022 16:44:53: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:37.568		
<167>Aug 19 2022 16:44:54: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:38.210		
<167>Aug 19 2022 16:44:54: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:38.683		
<167>Aug 19 2022 16:44:55: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:39.121		
<167>Aug 19 2022 16:44:57: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:41.199		
<167>Aug 19 2022 16:44:57: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:41.231		
<166>Aug 19 2022 16:44:57: %FTD-6-302016: Te 10.88.146.119	19/08 11:45:41.371		
<167>Aug 19 2022 16:44:57: %FTD-7-609002: Te 10.88.146.119	19/08 11:45:41.371		
<167>Aug 19 2022 16:44:57: %FTD-7-609002: Te 10.88.146.119	19/08 11:45:41.371		
<167>Aug 19 2022 16:44:58: %FTD-7-710005: U 10.88.146.119	19/08 11:45:42.199		
1			~
Clear Copy			
About	Settings		Help

# Troubleshoot

**Etapa 1.** Se as mensagens de Syslog no aplicativo Syslog produzirem qualquer mensagem, execute uma captura de pacote da CLI do FTD para verificar se há pacotes. Altere do modo Clish para LINA inserindo o comando **system support diagnostic-cli** no prompt do clish.



Etapa 2. Crie uma captura de pacote para seu udp 514 (ou tcp 1468 se você usou tcp)

**Etapa 3.** Verifique se a comunicação está fazendo isso com a placa de interface de rede no Servidor Syslog. Use o Wireshark ou outro utilitário de captura de pacotes carregado. Clique duas vezes na interface no Wireshark para que o Servidor Syslog comece a capturar pacotes.

C The Wireshark Network Analyzer		-		$\times$
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda				
🖌 🔳 🖉 💿 📙 🛅 🕱 😇 🍳 👄 👳 🕾 🖉 🖉 🚍 🗨 🍳 🔍 🗮				
Aplique un filtro de visualización <ctrl-></ctrl->				+
Provide a transfer de				
Bienvenidos a Wiresnark				
Capturar				
usando este filtro: 📕 Introduzca un filtro de captura	▼ Todas las interfaces mostradas ▼			
Loss Area Connection * 0				
Local Area Connection 9				
Local Area Connection* 7				
Ethernet0				
No hay filtro de captura				
Descubrir				
Guía de usuario · Wiki · Preguntas y respuestas · Listas de correo				
Está ejecutando Wireshark3.6.7 (v3.6.7-0-g4a304d7ec222).Recibe actualizaciones automáticas.				
7 Preparado para caroar o capturar		Per	rfil: Defa	ult
to (a) before		10		

**Etapa 4.** Defina um filtro de exibição na barra superior para udp 514 digitando udp.port==514 e selecionando a seta à direita da barra. Na saída, confirme se os pacotes estão chegando ao Servidor Syslog.

	*Ethernet0												-		×
An	chivo Edición Visualiza	ación Ir Captura Ar	nalizar Estadísticas	Telefonía Wirel	ess Herram	nientas Ayu	uda								
	I d 💿 📙 🔚 🗙	1 C Q & # # #	T & 📃 🔳 🗨												
a															1.+
L.	ip.addr == 10.88.146.119												<u> </u>	-	) +
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info									_	^
F	26 0.328459	10.88.146.119	10.88.243.52	Syslog	155 LOC	AL4.DEBUG:	: Aug 19	2022 1	6:59:34:	%FTD-7-71000	5: UDP req	uest d	iscarded	trom	-
	145 0.965848	10.88.146.119	10.88.243.52	Syslog	155 LOC	AL4.DEBUG:	: Aug 19	2022 1	6:59:35:	%FTD 7 71000	s: UDP req	uest d	iscarded	from	
	294 1.902000	10.00.140.119	10.00.245.52	Syslog	155 LOC	AL4.DEBUG	· Aug 19	2022 1	6.50.36.	%FTD-7-71000	S: UDP req	uest d	iscarded	from	
	435 3.614217	10.88.146.119	10.88.243.52	Syslog	155 LOC	AL4.DEBUG:	: Aug 19	2022 1	6:59:38:	%FTD-7-71000	5: UDP req	uest d	iscarded	from	
	461 3,990606	10.88.146.119	10.88.243.52	Syslog	155 LOC	AL4.DEBUG:	: Aug 19	2022 1	6:59:38:	%FTD-7-71000	5: UDP rea	uest d	iscarded	from	
	523 4.329918	10.88.146.119	10.88.243.52	Syslog	155 LOC	AL4.DEBUG:	: Aug 19	2022 1	6:59:38:	%FTD-7-71000	5: UDP req	uest d	iscarded	from	
	540 4.465525	10.88.146.119	10.88.243.52	Syslog	155 LOC	AL4.DEBUG:	: Aug 19	2022 1	6:59:38:	%FTD-7-71000	5: UDP req	uest d	iscarded	from	
	572 4.904842	10.88.146.119	10.88.243.52	Syslog	155 LOC	AL4.DEBUG:	: Aug 19	2022 1	6:59:39:	%FTD-7-71000	5: UDP req	uest d	iscarded	from	~
<														>	
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	> Frame 26: 155 bytes on wire (1240 bits), 155 bytes captured (1240 bits) on interface \Device\NPF_{FFB4AA7C-2AE5-4A96-BFFA-F3A92CE11E17}, id 0 > Ethernet II, Src: Cisco_df:1a:f5 (84:3d:c6:df:1a:f5), Dst: VNware_b3:f9:3b (00:50:56:b3:f9:3b) > Internet Protocol Version 4. Src: 10.88.146.119. Dst: 10.88.243.52 > User Datagram Protocol, Src Port: 36747, Dst Port: 514 > Syslog message: LOCAL4.DEBUG: Aug 19 2022 16:59:34: %FTD-7-710005: UDP request discarded from 0.0.0/68 to diagnostic:255.255.255.255/67\n														
00	00 00 50 56 b3 f9 3	b 84 3d c6 df 1a f	5 08 00 45 00	PV;.=	E										
00	20 f3 34 8f 8b 02 0	2 00 79 6a a1 3c 3	1 36 37 3e 41	4 ···· v j·<167	/>A										
00	30 75 67 20 31 39 2	0 32 30 32 32 20 3	1 36 3a 35 39 u	g 19 20 22 16:	59										
00	40 3a 33 34 3a 20 2	5 46 54 44 2d 37 2d	d 37 31 30 30 :	34: %FT D-7-71	00										
00	50 30 35 3a 20 55 4	4 50 20 72 65 71 7	5 65 73 74 20 0	5: UDP reques	t										
00	70 2e 30 2e 30 2e 3	0 2f 36 38 20 74 6	f 20 64 69 61	0.0.0/6 8 to c	lia										
00	80 67 6e 6f 73 74 6 90 32 35 35 2e 32 3	9 63 3a 32 35 35 2 5 35 2f 36 37 0a	e 32 35 35 2e g	gnostic: 255.25 255.255/ 67	5.										
0	wireshark Ethernet()	18P101.ncanno						Pagu	etes: 11865	· Mostrado: 77 (0.	5%): Perdido:	0 (0.0%	)    Pi	erfil: Defa	ult -

**Etapa 5.** Se o aplicativo Servidor Syslog não estiver mostrando os dados, solucione os problemas da configuração no aplicativo Servidor Syslog. Verifique se o protocolo correto está sendo usado como udp/tcp e a porta correta 514/1468.

#### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.