# Verificar versões do software Firepower

## Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados** Verificar versões de software Versão do software FMC **UI FMC CLI FMC FMC REST-API** arquivo de solução de problemas do FMC FTD ou CLI do módulo Firepower FTD ou arquivo de solução de problemas do módulo Firepower Versão do software FDM UI do FDM API REST do FDM **CLI FTD SNMP FTD** arquivo de solução de problemas de FTD Versão do software FXOS UI do FCM **CLI FXOS REST-API FXOS SNMP FXOS** Arguivo show-tech do chassi FXOS Versão do software FTD **CLI FTD SNMP FTD UI FMC** API REST do FMC UI do FDM **FDM REST-API** arquivo de solução de problemas do FTD UI do FCM **CLI FXOS REST-API FXOS** Arquivo show-tech do chassi FXOS Versão do software ASA **CLI ASA SNMP ASA** Arquivo show-tech do ASA

UI do FCM **CLI FXOS REST-API FXOS** Arguivo show-tech do chassi FXOS Versão do software do módulo Firepower **UI FMC FMC REST-API** CLI do módulo Firepower Arquivo de solução de problemas do módulo Firepower CLI ASA Arquivo show-tech do ASA Verificar versões de Snort, VDB e SRU Versão do Deep Packet Inspection Engine (Snort) **UI FMC FMC REST-API** UI do FDM API REST do FDM FTD ou Firepower CLI FTD ou arquivo de solução de problemas do módulo Firepower Versão do banco de dados de vulnerabilidade (VDB) **UI FMC CLI FMC FMC REST-API** arquivo de solução de problemas do FMC UI do FDM API REST do FDM FTD ou CLI do módulo Firepower FTD ou arquivo de solução de problemas do módulo Firepower Versões de atualização da regra de intrusão **UI FMC CLI FMC FMC REST-API** arquivo de solução de problemas do FMC UI do FDM API REST do FDM FTD ou CLI do módulo Firepower FTD ou arquivo de solução de problemas do módulo Firepower Problemas conhecidos Informações Relacionadas

## Introduction

Este documento descreve a verificação das versões do software Firepower.

## Prerequisites

## Requirements

Conhecimento básico do produto, REST-API, SNMP.

## **Componentes Utilizados**

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Firepower 11xx
- Firepower 21xx
- Firepower 31xx
- Firepower 41xx
- Firepower Management Center (FMC) versão 7.1.x
- Firepower eXtensible Operating System (FXOS) 2.11.1.x
- Firepower Device Manager (FDM) 7.1.x
- Firepower Threat Defense 7.1.x
- ASA 9.17.x

## Verificar versões de software

## Versão do software FMC

A versão do software FMC pode ser verificada com o uso destas opções:

- UI FMC
- CLI FMC
- solicitação de API REST
- arquivo de solução de problemas do FMC
- FTD ou CLI do módulo Firepower
- arquivo de solução de problemas do módulo FTD ou Firepower

## **UI FMC**

Siga estas etapas para verificar a versão do software FMC na interface de usuário da FMC:

1. Escolha Ajuda > Sobre:

Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intellige	nce		Deploy	۹ (	🗭 🗘 👩 admin 🔻
Name           Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user           Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application								Page-level Help Iow-Tos Documentation on What's New in Thi Software Downloa Secure Firewall Yo	Cisco.com s Release d uTube	s F 7 2 2	Secure Fire Firepower M Partner Eco Ask a Ques FAC Suppo About	wall on Cisco.com Algration Tool system tion rt Cases
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics								admin	No	N	0	C < / 7
Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored no	etwork segment o	rganized by differ	ent criteria					admin	No	N	0	C < / 7
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	0	C 9/1
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	0	C 9/1
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events								admin	No	N	0	C 9/1
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics								admin	No	N	0	C < / 7
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance								admin	No	Ye	95	Ľ < ∕ ∎

## 2. Verificar versão do software:

## **CLI FMC**

Siga estas etapas para verificar a versão do software FMC na CLI do FMC.

#### 1. Acesse o FMC via SSH ou conexão de console. O banner exibe a versão do software:

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.11.0 (build 154) Cisco Secure Firewall Management Center 4600 v7.1.0 (build 90)

#### 2. Execute o comando show version na CLI:

> show version		
[ FMC-4600-2.ci	s	co.com ]
Model	:	Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	:	a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305
Rules update version	:	2022-05-02-003-vrt
LSP version	:	lsp-rel-20220502-1613
VDB version	:	354

## **FMC REST-API**

Siga estas etapas para verificar a versão do software FMC por meio de uma solicitação REST-API do FMC. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o **curl** é usado:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d</pre>
```

2. Use o X-auth-access-token nesta consulta:

```
# curl -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-access-
token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d' | python -m json.tool
{
 "links": {
   "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"
 },
 "items": [
   {
     "serverVersion": "7.1.0 (build 90)",
     "geoVersion": "2022-04-25-002",
     "vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )",
    "sruVersion": "2022-05-04-001-vrt",
    "lspVersion": "lsp-rel-20220504-1121",
     "type": "ServerVersion"
  }
 ],
 "paging": {
   "offset": 0,
  "limit": 25,
  "count": 1,
   "pages": 1
 }
```

**Note**: A parte "| **python -m json.tool**" do comando string é usada para formatar a saída no estilo JSON e é opcional.

#### arquivo de solução de problemas do FMC

Siga estas etapas para verificar a versão do software FMC no arquivo de solução de problemas:

- 2. Abra o arquivo ims.conf e encontre as linhas com as teclas SWVERSION e SWBUILD:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/
# cat ims.conf | grep -E "SWVERSION|SWBUILD"
SWVERSION=7.1.0
SWBUILD=90
```

#### FTD ou CLI do módulo Firepower

Siga estas etapas para verificar a versão do software FMC na CLI do FTD ou no módulo do Firepower:

- 1. Acesse o FTD por SSH ou conexão de console. No caso do módulo Firepower, acesse o módulo via SSH ou do ASA CLI por meio do comando **session sfr**.
- 2. Execute o comando expert.

```
> expert
admin@fpr2k-1:~$
```

3. Execute o comando **menos /ngfw/var/sf/detection\_engine/<UID>/ngfw.rules** no FTD ou **menos** /var/sf/detection\_engine/<UUID>/ngfw.rules no módulo Firepower e verifique a linha DC Version:

#### FTD ou arquivo de solução de problemas do módulo Firepower

Siga estas etapas para verificar a versão do software FMC no FTD ou no arquivo de solução de problemas do módulo Firepower:

- Abra o arquivo de solução de problemas e navegue até a pasta <filename>-troubleshoot .tar/results-<date>--xxxxx/file-content/ngfw/var/sf/detection-engine/<UUID>/ se o arquivo foi gerado no FTD. Para o módulo Firepower, navegue até a pasta <filename>-troubleshoot .tar/results-<date>--xxxxx/file-content/var/sf/detection-engine/<UUID>/
- 2. Abra o arquivo ngfw.rules e marque a linha Versão DC:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--163203/file-contents/ngfw/var/sf/detection_engines/5e9fa23a-5429-
11ec-891e-b19e407404d5
# cat ngfw.rules
#### ngfw.rules
******
# AC Name : FTD-ACP-1652807562
# Policy Exported : Tue May 17 17:29:43 2022 (UTC)
# File Written : Tue May 17 17:31:10 2022 (UTC)
#
# DC Version : 7.1.0-90 OS: 90
# SRU
           : 2022-05-11-001-vrt
# VDB
           : 354
#
*****
. . .
```

## Versão do software FDM

A versão do software FDM pode ser verificada com o uso destas opções:

• UI do FDM

- CLI FTD
- Pesquisa de SNMP FTD
- arquivo de solução de problemas do FTD
- API REST do FDM
- Interface do usuário do Firepower Chassis Manager (FCM)
- CLI FXOS
- API REST FXOS
- arquivo show-tech do chassi FXOS

### UI do FDM

Para verificar a versão do software na IU do FDM, verifique o Software na página principal:



#### API REST do FDM

Siga estas etapas para verificar a versão do software FDM através de uma solicitação FDM REST-API. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o curl é usado:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
{
    "access_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
OxMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",
 "expires_in": 1800,
 "refresh_expires_in": 2400,
 "refresh_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIXYZQtZDI0Mi0xMW
```

```
VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX
Jlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2
luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
```

```
}
```

2. Use o valor do token de acesso nesta consulta:

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIYNDk5NTcsInN1Yi16ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWV
jLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl
yZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUXOFjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MCO
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI'
'https://192.0.2.2/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -i software
"softwareVersion" : "7.1.0-90",
"softwareVersion" : "7.1.0-90",
```

## **CLI FTD**

Siga as etapas na seção.

## SNMP FTD

Siga as etapas na seção.

## arquivo de solução de problemas de FTD

Siga as etapas na seção.

UI do FCM

O FCM está disponível no Firepower 4100 e Firepower 9300 Series. Siga as etapas na seção.

**CLI FXOS** 

Siga as etapas na seção.

### **REST-API FXOS**

Siga as etapas na seção.

### Arquivo show-tech do chassi FXOS

Siga as etapas na seção.

## Versão do software FXOS

A versão do software FXOS pode ser verificada com o uso destas opções:

- IU do FCM (somente Firepower 4100/9300)
- CLI FXOS
- API REST FXOS

- Pesquisa SNMP FXOS
- Arquivo show-tech do chassi FXOS.

## UI do FCM

Para verificar a versão do software FXOS na interface do usuário do FCM, marque **Version** na página principal:

Overview Interfaces Lo	ogical Devices Security Modules Platform Settings		System To	ols Help admin
KSEC-FPR9K-3-A 10 Model: Cisco Firepower	0.62.148.239 9300 Security Appliance AC Version: 2.11(1.154) Operational St	ate: Operable	Chassis Uptime 27:00:21:0	₃ (Ů � (Ì)
CONS	SOLE MGMT USB 1 2 3 4 5 6 7 8	Network Module 2	Network Module 3 : Empty	
•	Security Module 1 - Up	Security Module 2 - Up		
	Security Module 3 - Up	De Power 1 - Running	Power 2 - Running	

## **CLI FXOS**

#### Firepower 4100/9300

Siga estas etapas para verificar a versão do software FXOS na CLI do FXOS:

- 1. Estabeleça uma conexão de console ou SSH para o chassi.
- 2. Mude para o sistema de escopo e execute o comando show firmware monitor:

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware monitor
FPRM:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Fabric Interconnect A:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
  Server 1:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 2:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 3:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
       Upgrade-Status: Ready
Firepower 1000/2100/3100 com FTD
```

Siga estas etapas para verificar a versão do software FXOS na CLI do FXOS:

1. Estabeleça uma conexão de console com o chassi ou a conexão SSH com o FTD. No caso da conexão SSH com o FTD, execute o comando **connect fxos** no FTD CLISH: > connect fxos

2. Mude para o sistema de escopo e execute o comando show firmware detail:

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware detail
Version: 7.1.0-90
Startup-Vers: 7.1.0-90
MANAGER:
  Boot Loader:
      Firmware-Vers: 1012.0200.0213
      Rommon-Vers: 1.0.12
      Fpga-Vers: 2.0.00
      Fpga-Golden-Vers:
      Power-Sequencer-Vers: 2.13
      Firmware-Status: OK
      SSD-Fw-Vers: 0147
   System:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 7.1.0-90
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
  NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 7.1.0-90
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
   Service Manager:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
       Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 7.1.0-90
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

### Firepower 1000/3100 com ASA, Firepower 2100 com ASA em modo de dispositivo

Siga estas etapas para verificar a versão do software FXOS na CLI do FXOS:

1. Estabeleça uma conexão de console para o chassi ou conexão telnet/SSH para o ASA. No caso da conexão telnet/SSH com o ASA, execute o comando **connect fxos** na CLI do ASA.

```
asa# connect fxos
```

2. Mude para o sistema de escopo e execute o comando show firmware detail:

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware detail
Version: 9.17.1
Startup-Vers: 9.17.1
MANAGER:
Boot Loader:
    Firmware-Vers: 1012.0200.0213
    Rommon-Vers: 1.0.12
    Fpga-Vers: 2.0.00
    Fpga-Golden-Vers:
    Power-Sequencer-Vers: 2.13
    Firmware-Status: OK
    SSD-Fw-Vers: 0147
System:
    Running-Vers: 2.11(1.154)
```

```
Platform-Vers: 2.11.1.154
Package-Vers: 9.17.1
Startup-Vers: 2.11(1.154)
NPU:

    Running-Vers: 2.11(1.154)
Platform-Vers: 2.11.1.154
Package-Vers: 9.17.1
Startup-Vers: 2.11(1.154)
Service Manager:
    Running-Vers: 2.11(1.154)
Platform-Vers: 2.11.1.154
Package-Vers: 9.17.1
Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

## Firepower 2100 com ASA em modo de plataforma

Siga estas etapas para verificar a versão do software FXOS na CLI do FXOS:

1. Estabeleça conexão SSH ou console para o chassi ou conexão telnet/SSH para o ASA. No caso da conexão telnet/SSH com o ASA, execute o comando **connect fxos** na CLI do ASA.

```
asa# connect fxos
```

2. Mude para o sistema de escopo e execute o comando show firmware detail:

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware detail
Version: 9.17.1
Startup-Vers: 9.17.1
MANAGER:
  Boot Loader:
      Firmware-Vers: 1012.0200.0213
      Rommon-Vers: 1.0.12
      Fpga-Vers: 2.0.00
      Fpga-Golden-Vers:
      Power-Sequencer-Vers: 2.13
      Firmware-Status: OK
      SSD-Fw-Vers: 0147
   System:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 9.17.1
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
  NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 9.17.1
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
   Service Manager:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
       Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 9.17.1
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

## **REST-API FXOS**

O FXOS REST-API é compatível com Firepower 4100/9300 Series.

### Firepower 4100/9300

Siga estas etapas para verificar a versão do software FXOS através de uma solicitação FXOS REST-API. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o curl é usado:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123' 'https://192.0.2.100/api/login'
{
    "refreshPeriod": "0",
    "token": "1206f6a3032e7bdbeac07cfdd9d5add5cdd948e4e5f4511535a959aed7e1e2f5"
}
2. Use o token nesta consulta:
```

#### **SNMP FXOS**

A configuração SNMP no FXOS é suportada no Firepower 2100 com ASA no modo de plataforma e Firepower 4100/9300.

#### Firepower 4100/9300

Siga estas etapas para verificar a versão do software FXOS via SNMP:

- Verifique se o SNMP está configurado no FXOS. Consulte <u>Configurar SNMP em Firepower</u> <u>NGFW Appliances</u> para obter informações sobre as etapas de configuração.
- 2. Votação .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6 ou CISCO-FIREPOWER-FIRMWARE-MIB: cfprFirmwareRunningPackageVersion:

```
# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.100 .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.20823 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25326 = ""
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25331 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30266 = STRING: "1.0.18"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30269 = STRING: "1.0.18"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30779 = ""
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30780 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30781 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30781 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.32615 = STRING: "2.11(1.154)"
```

Firepower 2100 com ASA em modo de plataforma

Siga estas etapas para verificar a versão do software FXOS via SNMP:

- Verifique se o SNMP está configurado no FXOS. Consulte <u>Configurar SNMP em Firepower</u> <u>NGFW Appliances</u> para obter informações sobre as etapas de configuração.
- 2. Votação .1.3.6.1.2.1.1.1.0 ou SNMPv2-MIB::sysDescr.0:

```
# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version
2.11(1.146)
```

```
# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version
2.11(1.146)
```

#### Arquivo show-tech do chassi FXOS

#### Firepower 4100/9300

Siga estas etapas para verificar a versão do software FXOS no arquivo show-tech do chassi FXOS:

1. Para FXOS versões 2.7 e posteriores, abra o arquivo **sam\_techsupportinfo** em <name>\_BC1\_all.tar/ FPRM\_A\_TechSupport.tar.gz/FPRM\_A\_TechSupport.tar

Para versões anteriores, abra o arquivo **sam\_techsupportinfo** em **FPRM\_A\_TechSupport.tar.gz/ FPRM\_A\_TechSupport.tar.** 

2. Verifique a saída do comando `show firmware monitor`:

```
fwq #
/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/
# cat sam_techsupportinfo
. . .
`show firmware monitor`
FPRM:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Fabric Interconnect A:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
   Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
  Server 1:
      Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 2:
      Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 3:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
       Upgrade-Status: Ready
```

#### Firepower 1000/2100/3100

- 1. Abra o arquivo tech\_support\_brief em <name>\_FPRM.tar.gz/<name>\_FPRM.tar
- 2. Verifique a saída do comando `show firmware detail`:

```
# pwd
/var/tmp/fp2k-1_FPRM/
# cat tech_support_brief
...
`show firmware detail`
```

```
Version: 7.1.0-90
  Startup-Vers: 7.1.0-90
MANAGER:
   Boot Loader:
       Firmware-Vers: 1012.0200.0213
       Rommon-Vers: 1.0.12
       Fpga-Vers: 2.0.00
        Fpga-Golden-Vers:
        Power-Sequencer-Vers: 2.13
       Firmware-Status: OK
       SSD-Fw-Vers: 0147
    System:
        Running-Vers: 2.11(1.154)
        Platform-Vers: 2.11.1.154
        Package-Vers: 7.1.0-90
        Startup-Vers: 2.11(1.154)
   NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
        Platform-Vers: 2.11.1.154
        Package-Vers: 7.1.0-90
        Startup-Vers: 2.11(1.154)
    Service Manager:
        Running-Vers: 2.11(1.154)
        Platform-Vers: 2.11.1.154
        Package-Vers: 7.1.0-90
        Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

## Versão do software FTD

A versão do software FTD pode ser verificada com o uso destas opções:

- CLI FTD
- Pesquisa de SNMP FTD
- arquivo de solução de problemas do FTD
- UI FMC
- API REST do FMC
- UI do FDM
- API REST do FDM
- UI do FCM
- CLI FXOS
- API REST FXOS
- Arquivo show-tech do chassi FXOS

## CLI FTD

Siga estas etapas para verificar a versão do software FTD na CLI do FTD:

- 1. Use estas opções para acessar a CLI do FTD de acordo com a plataforma e o modo de implantação:
- Acesso direto SSH ao FTD todas as plataformas
- Acesso da CLI do console FXOS (Firepower 1000/2100/3100) através do comando connect ftd
- Acesso da CLI do FXOS via comandos (Firepower 4100/9300):

connect module <x> [console|telnet], onde x é o ID do slot, e

**connect ftd [instance]**, onde a instância é relevante apenas para a implantação de várias instâncias.

- Para FTDs virtuais, acesso SSH direto ao FTD ou acesso de console a partir do hipervisor ou da IU da nuvem
- 2. Execute o comando show version na CLI:

## SNMP FTD

Siga estas etapas para verificar a versão do software FTD via SNMP:

- Verifique se o SNMP está configurado e ativado. Para FTD gerenciado pelo FDM, consulte <u>Configurar e solucionar problemas de SNMP no Firepower FDM</u> para obter as etapas de configuração. Para FTD gerenciado pelo FMC, consulte <u>Configurar SNMP em dispositivos</u> <u>NGFW Firepower</u> para obter as etapas de configuração.
- 2. OID SNMPv2-MIB::sysDescr.0 ou OID .1.3.6.1.2.1.1.0.:

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA
Version 9.17(1)
```

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA
Version 9.17(1)
```

#### **UI FMC**

Siga estas etapas para verificar a versão do software FTD na interface do usuário da FMC:

1. Escolha Dispositivos > Gerenciamento de dispositivos:



## 2. Verifique a coluna Versão:

altali cisco	. Fire	epower Management Center o	verview Analysis	Policies	Devices Objects	AMP		Deploy Q 🍄 🔅	🕜 admin 🔻
View B All (	iy: [ (14)	Domain   Error (2)  Warning (0) Offline	(12) • Normal (0)	Deployme	nt Pending (7)	grade (0) • Snort	3 (12)	Deployr Q. Search Device	nent History
Collaps	e All								
	Name	)	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
	~	LAB-FPR2K High Availability							<b>/</b> :
		fpr2k-1(Primary, Active) Snort 3 192.0.2.140 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat (2 more	a) <b>()</b> LAB-FPR2K-ACL		:
		ftp2k-2(Secondary,Standby) Snort 3 192.0.2.149 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat (2 more	a) LAB-FPR2K-ACL		:

## API REST do FMC

Siga estas etapas para verificar a versão do software FTD via FMC REST-API. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o **curl** é usado:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb</pre>
```

2. Identifique o domínio que contém o dispositivo. Na maioria das consultas REST API, o parâmetro **domain** é obrigatório. Use o **X-auth-access-token nesta** consulta para recuperar a lista de domínios:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
```

"items": [

{

```
{
        "name": "Global",
        "type": "Domain",
        "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
    },
    {
        "name": "Global/domain1",
        "type": "Domain",
        "uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-00000000001"
    },
    {
        "name": "Global/domain2",
        "type": "Domain",
        "uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-00000000001"
    }
],
"links": {
    "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"
},
"paging": {
    "count": 3,
    "limit": 25,
    "offset": 0,
    "pages": 1
}
```

3. Use o UUID de domínio para consultar os registros do dispositivo:

}

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token:
5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"
            },
            "name": "fw1.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"
            },
            "name": "fw2.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"
            },
            "name": "fw3.lab.local",
            "type": "Device"
        },
```

```
{
            "id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"
            },
            "name": "fw4.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"
            },
            "name": "fw5.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d"
            },
            "name": "fpr2k-1",
            "type": "Device"
        },
```

4. Use o UUID do domínio e o UUID do dispositivo/contêiner:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-
6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-
93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show%20version' -H 'X-auth-access-
token: f3233164-6ab8-4e33-90cc-2612c19571be' | python -m json.tool
{
   "items": [
       {
           "commandInput": "show version",
           "commandOutput": "-----\nModel
: Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90) \nUUID
                                                                                          :
0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d\nLSP version
                                                            : lsp-rel-20220502-1613\nVDB
                    : 353\n-----\n\nCisco
version
Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1) \nSSP Operating System Version
2.11(1.154)\n\nCompiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders\nSystem image file is
\"disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA\"\nConfig file at boot was
\"startup-config\"\n\nfpr2k-1 up 10 days 4 hours\nfailover cluster up 57 days 17 hours\nStart-up
time 37 secs\n\nHardware: FPR-2110, 6588 MB RAM, CPU MIPS 1200 MHz, 1 CPU (6 cores)\n\n\n 1:
Int: Internal-Data0/1
                     : address is 000f.b748.4801, irq 0\n 3: Ext: Management1/1
address is 707d.b9e2.836d, irq 0\n 4: Int: Internal-Data1/1 : address is 0000.0100.0001, irq
0\n 5: Int: Internal-Data1/2 : address is 0000.0300.0001, irq 0\n 6: Int: Internal-Control1/1
: address is 0000.0001.0001, irq 0\n\nSerial Number: JAD213508B6\nConfiguration last modified by
enable_1 at 04:12:18.743 UTC Wed May 4 2022\n",
           "type": "command"
       }
   ],
    "links": {
       "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-
6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-
93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show version"
   },
   "paging": {
```

```
"count": 1,
"limit": 25,
"offset": 0,
"pages": 1
```

UI do FDM

}

Siga as etapas na seção.

## **FDM REST-API**

Siga as etapas na seção.

## arquivo de solução de problemas do FTD

Siga estas etapas para verificar a versão do software FTD no arquivo de solução de problemas FTD:

- 2. Abra o arquivo usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output e encontre a linha com Model:

<pre># pwd /var/tmp/results-05-06-202 # cat "usr-local-sf-bin-sf</pre>	2199172/dir-archives/etc/sf/
[ fpr2	k-1 ] Model : Cisco Firepower 2110 Threat Defense
(//) Version 7.1.0 (Build	90)
UUID	: 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d
LSP version	: lsp-rel-20220510-1044
VDB version	: 354

## UI do FCM

Para o FTD no Firepower 4100/9300, use o FCM e verifique a versão na guia Dispositivos lógicos:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Modules	Platform Settings							System Too	ls Help	admin
Logical Dev	ice List												-
													- 1
Group By	Security Module	*											
Constant	tedale to da M	ative leastern and											
Security	nodule I (I N	ative instance)									0% (0 of 78) 0	ores Availabl	le
ASA			Standalone	Status:ok								Ø 1	
Applic	ation	Version	Resource	e Profile	Management IP	Gateway	Mana	agement Port	Status				
asa 🗎		9.16.2.7			10.62.148.240	10.62.148.129	Ether	net1/1	( Online		🔽 🕅 🗸	1 A	
									Contract of the second				
Security N	Module 2 (0 in	stances)								1	00% (94 of 94) (	ores Availabl	le
													11
				No logical devices	s on this security module.								
Security I	Module 3 (1 C	ontainer instance)									0% (0 of 110) 0	ores Availabl	le
FTD-MI	-1		Standalone	Statustok								2 I	
Applic	ation	Version	Resource	e Profile	Management IP	Gateway	Mana	agement Port	Status				
B FTD		7.1.0.90	RP110		10.62.148.242	10.62.148.129	Ether	net1/1	() Online			e de la	
110		7110070	10110		LOUVELLOUEVE	1010111-00111-0	Concor		- Online				
	Interface Name			1	Type lata	^	Cluster Operational Stat	tus : not-applicable					
	Ethernet1/7				lata		FIREPOWER-MGMT-IP	: 10.62.148.242					
	Port-channel	1			iata		HA-ROLE	: nttps://10.62.148.249/ : standalone					
							UUID	: 3050cf4c-c0aa-11ec-9b2a-8	9491ab8d0cc8				

## **CLI FXOS**

#### FTD no Firepower 4100/9300

Siga estas etapas para verificar a versão do software FTD na CLI do FXOS:

- 1. Estabeleça uma conexão de console ou SSH para o chassi.
- 2. Mude para o scope ssa e execute o comando show app-instance:

firepower#	scope ssa						
firepower	/ssa # <b>show</b>	app-instan	ce				
App Name	Identifier	Slot ID	Admin State	Oper St	ate	Running Version	Startup Version
Deploy Typ	e Turbo Mod	e Profile N	ame Cluster	State	Cluster Ro	ole	
						-	
asa	ASA	1	Enabled	Online		9.16.2.7	9.16.2.7
Native	No		Not Appl	icable	None		
ftđ	FTD-MI-1	3	Enabled	Online		7.1.0.90	7.1.0.90
Container	No	RP110	Not Appl	icable	None		

#### FTD no Firepower 1000/2100/3100

Siga estas etapas para verificar a versão do software FTD na CLI do FXOS:

1. Estabelecer uma conexão de console com o chassi ou a conexão SSH com o FTD No caso da conexão SSH com o FTD, execute o comando **connect fxos** no FTD CLISH:

connect fxos
2. Mude para o scope ssa e execute o comando show app-instance:

firepower# scope ssa
firepower /ssa # show app-instance

Version	Deploy	Туре	Profile	Name	Cluster	Oper	State	Cluster	Role			
ftd			1	F	Enabled		Online	è		7.1.0.90	7.1.0.90	)
Native			Not	Appl	licable		None					

## **REST-API FXOS**

Siga estas etapas para verificar a versão do software FTD através de um FXOS REST-API:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -s -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: cisco' 'https://192.0.2.100/api/login'
{
    "refreshPeriod": "0",
    "token": "28821660bc74e418f3fadc443619df0387d69e7b150e035f688bed9d347b4838"
}
```

2. Use o token nesta consulta e certifique-se de especificar a ID do slot onde o FTD está instalado:

Arquivo show-tech do chassi FXOS

Siga estas etapas para verificar a versão do software FTD no arquivo show-tech do chassi FXOS:

FTD no Firepower 4100/9300

1. Para FXOS versões 2.7 e posteriores, abra o arquivo **sam\_techsupportinfo** em <name>\_BC1\_all.tar/ FPRM\_A\_TechSupport.tar.gz/FPRM\_A\_TechSupport.tar

Para versões anteriores, abra o arquivo **sam\_techsupportinfo** em **FPRM\_A\_TechSupport.tar.gz/ FPRM\_A\_TechSupport.tar.** 

2. Verifique a seção para cada slot em `show slot expand detail`:

```
# pwd
/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/
# cat sam_techsupportinfo
...
`show slot expand detail`
Slot: Slot ID: 3 Log Level: Info Admin State: Ok Oper State: Online Disk Format State: Ok Disk
Format Status: 100% Clear Log Data: Available Error Msg: Application Instance: App Name: ftd
Identifier: FTD-MI-1
Admin State: Enabled
```

```
Oper State: Online
Running Version: 7.1.0.90
Startup Version: 7.1.0.90
Deploy Type: Container
```

•••

## FTD no Firepower 1000/2100/3100

- 1. Abra o arquivo tech\_support\_brief em <name>\_FPRM.tar.gz/<name>\_FPRM.tar
- 2. Verifique as seções `scope ssa` e `show slot`:

```
# pwd
/var/tmp/fp2k-1_FPRM/
# cat tech_support_brief
. . .
`scope ssa` `show slot`
Slot:
  Slot ID Log Level Admin State Operational State
   ----- ------
          Info Ok
                           Online
  1
`show app`
Application:
  Name Version Description Author Deploy Type CSP Type Is Default App
  _____ ____
  ftd 7.1.0.90 N/A cisco Native Application Yes
`show app-instance detail`
  Application Name: ftd
  Slot ID: 1
  Admin State: Enabled
  Operational State: Online
  Running Version: 7.1.0.90
  Startup Version: 7.1.0.90
```

Versão do software ASA

A versão do software ASA pode ser verificada com o uso destas opções:

- CLI ASA
- Pesquisa SNMP ASA
- Arquivo show-tech do ASA
- UI do FCM
- CLI FXOS
- API REST FXOS
- arquivo show-tech do chassi FXOS

## **CLI ASA**

Siga estas etapas para verificar a versão do software ASA na CLI do ASA:

1. Use estas opções para acessar a CLI do ASA de acordo com a plataforma e o modo de implantação:

• Acesso direto telnet/SSH ao ASA no Firepower 1000/3100 e Firepower 2100 no modo de

dispositivo

- Acesso da CLI do console FXOS no Firepower 2100 no modo de plataforma e conexão com o ASA através do comando connect asa
- Acesso da CLI do FXOS via comandos (Firepower 4100/9300):

connect module <x> [console]telnet], onde x é o ID do slot, e conecte o asa

- Para ASA virtual, acesso SSH direto ao ASA ou acesso de console do hipervisor ou da interface de usuário da nuvem
- 2. Execute o comando show version:

```
ciscoasa# show version
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)
SSP Operating System Version 2.11(1.154)
Device Manager Version 7.17(1)
Compiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders
System image file is "disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA"
Config file at boot was "startup-config"
ciscoasa up 4 hours 40 mins
Start-up time 1 sec
```

#### **SNMP ASA**

Siga estas etapas para verificar a versão do software ASA via SNMP:

- 1. Verifique se o SNMP está configurado e ativado.
- 2. Use o cliente SNMP para pesquisar o OID **SNMPv2-MIB::sysDescr.0** ou OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0:

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
```

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)

## Arquivo show-tech do ASA

Procure a linha com a string Cisco Adaptive Security Appliance Software Version:

```
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)
SSP Operating System Version 2.11(1.154)
Device Manager Version 7.17(1)
...
```

UI do FCM

Siga as etapas na seção.

**CLI FXOS** 

Siga as etapas na seção.

## **REST-API FXOS**

Siga as etapas na seção.

## Arquivo show-tech do chassi FXOS

Siga as etapas na seção.

## Versão do software do módulo Firepower

O módulo Firepower no ASA é o novo nome para os módulos Sourcefire mais antigos ou SFR.

Sua versão de software pode ser verificada com o uso destas opções:

- UI FMC
- FMC REST-API
- CLI do módulo Firepower
- Arquivo de solução de problemas do módulo Firepower
- CLI ASA
- Arquivo show-tech do ASA

## **UI FMC**

Siga as etapas na seção.

### **FMC REST-API**

Siga as etapas na seção.

### CLI do módulo Firepower

Siga estas etapas para verificar a versão do software do módulo Firepower no módulo CLI:

- 1. Conecte-se ao módulo via SSH ou do ASA CLI através do comando session sfr.
- 2. Execute o comando show version:

> show version		
[ sfr1 ]		
Model	:	ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	:	c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e
Rules update version	:	2022-05-10-001-vrt
VDB version	:	354

Arquivo de solução de problemas do módulo Firepower

Siga estas etapas para verificar a versão do software do módulo Firepower no arquivo de solução de problemas do módulo:

- 1. Abra o arquivo de solução de problemas e navegue até a pasta <filename>-troubleshoot .tar/results-<date>--xxxxx/command-outputs/
- 2. Abra o arquivo usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output e encontre a linha com Model:

# pwd		
/var/tmp/results-05	-12-2022199172/command-outputs	
<pre># cat "usr-local-sf</pre>	-bin-sfcli.pl show version.output"	
[ s	fr1 ] Model : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Bu	ild 90)
UUID	: c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e	
LSP version	: 2022-05-10-001-vrt	
VDB version	: 354	

## **CLI ASA**

Execute o comando show module sfr details na CLI do ASA e verifique a versão do software:

asa# **show module sfr details** Getting details from the Service Module, please wait...

ASA5516
N/A
JAD222103XA
N/A
7.1.0-90
7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2
ASA FirePOWER
Up
Normal Operation
7.1.0-90
Up
Ready
Up
No DC Configured
192.168.45.45
255.255.255.0
0.0.0
443
true

#### Arquivo show-tech do ASA

Procure a linha com a string show module sfr detail:

------ show module sfr detail ------Getting details from the Service Module, please wait... Card Type: FirePOWER Services Software Module Model: ASA5516 Hardware version: N/A Serial Number: JAD222103XA

Firmware version:	N/A
Software version:	7.1.0-90
MAC Address Range:	7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2
App. name:	ASA FirePOWER
App. Status:	Up
App. Status Desc:	Normal Operation
App. version:	7.1.0-90
Data Plane Status:	Up
Console session:	Ready
Status:	Up
DC addr:	No DC Configured
Mgmt IP addr:	192.168.45.45
Mgmt Network mask:	255.255.255.0
Mgmt Gateway:	0.0.0
Mgmt web ports:	443
Mgmt TLS enabled:	true

## Verificar versões de Snort, VDB e SRU

## Versão do Deep Packet Inspection Engine (Snort)

A versão do Snort pode ser verificada com o uso destas opções:

- UI FMC
- FMC REST-API
- UI do FDM
- API REST do FDM
- FTD ou CLI do módulo Firepower
- arquivo de solução de problemas do módulo FTD ou Firepower

## **UI FMC**

Siga estas etapas para verificar a versão do Snort do FTD na IU do FMC:

#### 1. Escolha Dispositivos > Gerenciamento de dispositivos:



#### 2. Verifique a etiqueta Snort:

Firepower Manager	ment Center Overview	Analysis Polic	cies Dev	evices Objects	AMP	1	Deploy Q	🍄 🌣 🕜 admin ▼
View By: Domain All (14) • Error (2) • Wa	rning (0)     Offline (12)	<ul> <li>Normal (0)</li> </ul>	ployment Pe	ending (7) • Upgrade	e (0) • Snort 3 (12)		Q Search De	Deployment History vice Add •
Collapse All								
Name	Model	Ver	sion C	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
□ ∨ LAB-FPR2K High Availability								×: ^
fpr2k-1(Primary, Acti 192.0.2.140 - Routed	Snort 3 Firepow	er 2110 with FTD 7.1.0	N/A	Α. Ε	Base, Threat (2 more)	LAB-FPR2K-ACL		:
ftp2k-2(Secondary, S 192.0.2.149 - Routed	tandby) Snort 3 Firepow	er 2110 with FTD 7.1.0	N/A	а, е	Base, Threat (2 more)	AB-FPR2K-ACL		:

### **FMC REST-API**

Siga estas etapas para verificar a versão do Snort FTD via FMC REST-API. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o curl é usado:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb</pre>
```

 Identifique o domínio que contém o dispositivo. Na maioria das consultas REST API, o parâmetro domain é obrigatório. Use o X-auth-access-token nesta consulta para recuperar a lista de domínios:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
```

```
{
    "items": [
        {
            "name": "Global",
            "type": "Domain",
            "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
        },
        {
            "name": "Global/domain1",
            "type": "Domain",
            "uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-00000000001"
        },
        {
            "name": "Global/domain2",
            "type": "Domain",
            "uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-00000000001"
        }
    ],
    "links": {
        "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"
    },
    "paging": {
        "count": 3,
        "limit": 25,
```

```
"offset": 0,
"pages": 1
}
}
```

3. Use o UUID de domínio para consultar os registros de dispositivos:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token:
5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
00000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"
            },
            "name": "fw1.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"
            },
            "name": "fw2.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"
            }.
            "name": "fw3.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"
            },
            "name": "fw4.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"
            },
            "name": "fw5.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",
            "links": {
```

4. Use o UUID do domínio e o UUID do dispositivo/contêiner nesta solicitação:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
00000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d' -H 'X-auth-access-
token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb ' | python -m json.tool | grep -i snort
```

```
"snortVersion": "3.1.7.1-108",
"snortEngine": "SNORT3",
```

#### UI do FDM

Siga estas etapas para verificar a versão do Snort FTD na IU do FDM:

#### 1. Vá para a página Atualizações:



2. Verificar o motor de inspeção do Snort:

ciso	Firepower Device Manager	Monitoring	Ø Policies	Objects	Devic	ce: KSEC-FPR2100	(ک		0	?	:	admin Administrator	×
נ	Device Summary Updates												
	Geolocation 2020-04-28-002 Latest Update on 05 May 2022	VDB 346. Latest Upda	0 ate on 05 May	2022		Security Intelligence Feed	5						
	Configure Set recurring updates	Configure Set recurrin	g updates			Configure Set recurring updates							
	UPDATE FROM CLOUD	UPDATE FR	ROM CLOUD	~		UPDATE FROM CLOUD							
	System Upgrade Current version 7.1.0-90					Intrusion Rule 20211110-13 Latest Update on 05 May 2022	48						
	There are no software upgrades availab Upload an upgrade file to install. BRCWSE	le on the system.				Configure Set recurring updates	Sno Insp Sno Defe SSL	ection E ection E rt is the ense. It i decrypt	ingine: 3 main ins s used f tion, and	3.1.7.1-1 spection for intrusi d layer 7 i	08 Dow engine i on and nspection	ngrade to 2.0 in Firepower Threa file policy analysis on. See more ~	it ,

#### API REST do FDM

Siga estas etapas para verificar a versão do Snort através de uma solicitação de FDM REST-API. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o curl é usado:

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'

1. Solicite um token de autenticação:

```
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
{
"access_token":
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW "
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.1JLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",
"expires_in": 1800,
"refresh_expires_in": 2400,
"refresh token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMW
VjLTk4ZWMtYT110T1kZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJ1eHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX
Jlc0F0IjoxNjUyMzk10TY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQi0i0xLCJ0b2tlblR5cGUi0iJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2
luljoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
Use o valor access_token nesta consulta:
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIONDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWV
j \texttt{LTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJ1eHAiOjE2NTI0NDc10DksInJ1ZnJ1c2hUb2t1bkV4cG1}
yZXNBdCl6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBl1joiSldUX0FjY2VzcylsInVzZXJVdWlk1joiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4'
'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default'
                                                                   grep -i snort
```

```
"snortPackage" : "/ngfw/var/sf/snort-3.1.7.1-108/snort-75-3.1.7.1-108-daq14.tar.bz2",
"type" : "snortversion
```

## FTD ou Firepower CLI

No FTD CLI, execute o comando show snort3 status:

> show snort3 status
 Currently running Snort 3
 O módulo Firepower suporta apenas Snort 2.

#### FTD ou arquivo de solução de problemas do módulo Firepower

Siga estas etapas para verificar a versão Snort no arquivo de solução de problemas do FTD:

- 2. Abra o arquivo usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.output:

# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs
# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.output"
Output of /ngfw/usr/local/sf/bin/sfcli.pl show snort3:
Currently running Snort 3
O módulo Firepower suporta apenas Snort 2.

## Versão do banco de dados de vulnerabilidade (VDB)

A versão do VDB pode ser verificada com o uso destas opções:

- UI FMC
- FMC REST-API
- arquivo de solução de problemas do FMC
- UI do FDM
- API REST do FDM
- CLI FTD
- arquivo de solução de problemas do módulo FTD ou Firepower

### **UI FMC**

Siga estas etapas para verificar a versão do VDB na interface do usuário da FMC:

1. Escolha Ajuda > Sobre:

Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intellige	nce		Deploy	۹	🚰 🏹 👩 admin 🔻
Name           Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user           Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application								Page-level Help Iow-Tos Documentation on What's New in This Software Downloa Secure Firewall Yo	Cisco.com s Release d uTube	2 [	Secure Fir Firepower Partner Ec Ask a Que TAC Supp About	ewall on Cisco.com Migration Tool osystem istion ort Cases
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics								admin	No	N	lo	C < / 7
Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored ne	etwork segment o	ganized by differ	ent criteria					admin	No	N	lo	12 Q / 1
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	lo	12 Q / 1
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	lo	1 Q / 1
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events								admin	No	N	lo	1 Q / 1
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics								admin	No	N	lo	1 Q / 1
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance								admin	No	Y	es	₫ Q ≠ T

## 2. Verificar versão do VDB:

Firepower Ma	nagement Center	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deploy	Q	¢ 😜	🕜 admin 🔻
Model Serial Number Software Version OS Snort Version Rule Update Version Rule pack Version Module Pack Version LSP Version Geolocation Update Version VDB Version Hostname	Cisco Firepower Managemen 001234 7.1.0 (build 90) Cisco Firepower Extensible O 2.9.19 (Build 92) 3.1.7.1 (Build 108) 2022-05-02-003-vrt 2703 3070 Isp-rel-20220502-1613 2022-04-25-002 build 354 (2022-04-27 19:3 FMC-4600-2	nt Center 4600 Operating System (	(FX-OS) 2.11.1	(build154)			For tec or call Copyri	hnical/system questic us at 1-800-553-244 ght 2004-2021, Cisco	ons, e-mail tac@cisco.com 17 or 1-408-526-7209 o and/or its affiliates. All right	s reser	ved.	

## **CLI FMC**

Siga estas etapas para verificar a versão do VDB na CLI do FMC:

- 1. Acesse o FMC via SSH ou conexão de console.
- 2. Execute o comando show version:

## **FMC REST-API**

Siga estas etapas para verificar a versão do VDB por meio de um FMC REST-API. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o curl é usado:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da</pre>
```

2. Identifique o domínio que contém o dispositivo. Na maioria das consultas REST API, o parâmetro **domain** é obrigatório. Use o **X-auth-access-token nesta** consulta para recuperar a lista de domínios:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-
access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "geoVersion": "2022-05-09-001",
            "lspVersion": "lsp-rel-20220510-1044",
            "serverVersion": "7.1.0 (build 90)",
            "sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",
            "type": "ServerVersion",
            "vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )"
        }
    ],
    "links": {
        "self": "https://10.62.184.21/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"
    },
    "paging": {
        "count": 1,
        "limit": 25,
        "offset": 0,
        "pages": 1
    }
}
```

arquivo de solução de problemas do FMC

Siga estas etapas para verificar a versão do VDB no arquivo de solução de problemas do FMC:

- 1. Abra o arquivo de solução de problemas e navegue até a pasta <filename>-troubleshoot .tar/results-<date>--xxxxx/dir-files/etc/sf/.versiondb
- 2. Abra o arquivo vdb.conf e localize a linha com a chave CURRENT\_BUILD:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/.versiondb
# cat vdb.conf
CURRENT_VERSION=4.5.0
CURRENT_BUILD=344
CURRENT_APPID_VER=82
CURRENT_NAVL_VER=106
```

### UI do FDM

Na página principal, verifique o VDB:

CISCO. Firepower Device Manager	Monitoring Policies Objects	Device: KSEC-FPR2100	admin Administrator
Model Cisco Firepower 2120 Thre	Software VDB Intrusion Rule U at Defense 7.1.0-90 346.0 20211110-1348	pdate Cloud Services High Availabili 8 🐼 Not Registered   Register Not Configure	ity Configure
			internet
Tig Inside Network	NOMT         1/1         1/3         1/5         1/7         1/9         1/1           Image: State S	1/13 1/14 1/15 1/16	wy ONTP Server
	1/1		
Interfaces Connected Enabled 3 of 17 View All Interfaces	Routing       There are no static routes yet       View Configuration	Updates Geolocation, Rule, VDB, System Upgrade, Security Intelligence Feeds View Configuration	System Settings Management Access Logging Settings DHCP Server / Relay DDNS Service

#### API REST do FDM

Siga estas etapas para verificar a versão do VDB através de uma solicitação de FDM REST-API. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o curl é usado:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
{
"access_token":
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW "
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.1JLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",
"expires_in": 1800,
"refresh_expires_in": 2400,
"refresh token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMW
VjLTk4ZWMtYT110T1kZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJ1eHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX
Jlc0F0IjoxNjUyMzk10TY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQi0i0xLCJ0b2tlblR5cGUi0iJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2
luljoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
Use o valor access_token nesta consulta:
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIONDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWV
j \texttt{LTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJ1eHAiOjE2NTI0NDc10DksInJ1ZnJ1c2hUb2t1bkV4cG1}
yZXNBdCl6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBl1joiSldUX0FjY2VzcylsInVzZXJVdWlk1joiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4'
'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default'
                                                                   | grep -i vdb
  "vdbVersion" : {
```

"lastSuccessVDBDate" : "2022-05-05 12:44:09Z",

```
"vdbCurrentVersion" : "346",
"vdbCurrentBuild" : "0",
"vdbReleaseDate" : "2021-08-24 21:48:15",
"type" : "vdbversion"
```

#### FTD ou CLI do módulo Firepower

Siga estas etapas para verificar a versão do VDB na CLI do FTD ou na CLI do módulo Firepower (SFR):

- 1. Acesse o FTD por SSH ou conexão de console. No caso do módulo Firepower, acesse o módulo via SSH ou do ASA CLI por meio do comando **session sfr**.
- 2. Execute o comando show version na CLI:

> show version	
[	fpr2k-1 ]
Model	: Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d
LSP version	: lsp-rel-20220510-1044
VDB version	: 354
show version	

> SHOW VEISION		
[ sfr1 ]		
Model	:	ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	:	c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e
Rules update version	:	2022-05-10-001-vrt
VDB version	:	354

### FTD ou arquivo de solução de problemas do módulo Firepower

Siga estas etapas para verificar a versão do VDB no FTD ou no arquivo de solução de problemas do módulo Firepower:

- 1. Abra o arquivo de solução de problemas e navegue até a pasta **<filename>**troubleshoot.tar/results-<date>---xxxxx/command-outputs/
- 2. Abra o arquivo **usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output** e encontre a linha com a **versão VDB**:

# pwd	
/var/tmp/results-05	5-06-2022163203/command-outputs/
# cat "usr-local-sf	-bin-sfcli.pl show version.output"
	[ fpr2k-1 ]
Model	: Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d
LSP version	: lsp-rel-20220510-1044
VDB version	: 354

#### # pwd

'var/tmp/results-05-12-2022199172/command-outputs										
<pre># cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"</pre>										
[ sfr1 ] Model : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90) UUID :										
c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e Rules update version : 2022-05-10-001-vrt VDB version : <b>35</b>	54									

## Versões de atualização da regra de intrusão

As atualizações da regra de intrusão fornecem regras de intrusão novas e atualizadas e regras de pré-processador, estados modificados para regras instaladas e configurações de política de intrusão padrão modificadas.

As atualizações de regras seguras (SRU) são aplicáveis ao Snort versão 2 e as atualizações do Lightweight Security Package (LSP) são aplicáveis ao Snort versão 3.

A versão do software SRU/LSP pode ser verificada com o uso destas opções:

- UI FMC
- FMC REST-API
- arquivo de solução de problemas do FMC
- UI do FDM
- API REST do FDM
- FTD ou CLI do módulo Firepower
- arquivo de solução de problemas do módulo FTD ou Firepower

## **UI FMC**

Siga estas etapas para verificar as versões de SRU/LSP na interface do usuário da FMC:

#### Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management Deploy Q 🧬 📬 admin 🔻 Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Intelligence Page-level Help Secure Firewall on Cisco.com How-Tos Firepower Migration Tool Name Documentation on Cisco.com Partner Ecosystem What's New in This Release Ask a Question Access Controlled User Statistics Software Download TAC Support Cases Secure Firewall YouTube 2 About Application Statistics ion event statistics by applic Application Statistics (7.1.0) No 12Q/1 No admin Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your m CQ/1 No No admin Detailed Dashboard Provides a detailed vie 29/1 admin No No Detailed Dashboard (7.0.0) 29/1 No No admin Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events 19/1 admin No No Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence sta admin No No 12 Q / 1 Summary Dashboard Devolutions a summary of activity on the appliance 10 × / 1 admin No Yes

1. Escolha **Aiuda > Sobre:** 

2. Verifique a versão de atualização da regra e a versão LSP:

Firepower Ma	nagement Center Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deploy	۹	6 <sup>00</sup> ¢	🕜 admin 🔻
Model Serial Number Software Version OS Snort Version Rule Update Version Rule Update Version Module Pack Version LSP Version USP Version Hostname	Cisco Firepower Management Center 46 001234 7.1.0 (build 90) Cisco Firepower Extensible Operating Sy 2.9.19 (Build 92) 3.1.7.1 (Build 108) 2022-05-02-003-vrt 2703 3070 Isp-rel-20220502-1613 2022-04-25-002 build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 ) FMC-4600-2	30 stern (FX-OS) 2.1	1.1 (build154)			For tec or call Copyri	:hnical/system questio us at 1-800-553-244 ght 2004-2021, Cisco	ns, e-mail tac@cisco.com 7 or 1-408-526-7209 and/or its affiliates. All right	s reser	ved.	

## **CLI FMC**

Siga estas etapas para verificar as versões de SRU/LSP na CLI do FMC:

- 1. Acesse o FMC via SSH ou conexão de console.
- 2. Execute o comando show version na CLI:

## **FMC REST-API**

Siga estas etapas para verificar a versão do software por meio de uma solicitação REST-API. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o **curl** é usado:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
```

```
< X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d
```

2. Use o X-auth-access-token nesta consulta:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-
access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "geoVersion": "2022-05-09-001",
            "lspVersion": "lsp-rel-20220510-1044",
            "serverVersion": "7.1.0 (build 90)",
            "sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",
            "type": "ServerVersion",
```

```
"vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )"
}
,
"links": {
    "self": "https://10.62.184.21/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"
},
"paging": {
    "count": 1,
    "limit": 25,
    "offset": 0,
    "pages": 1
}
```

arquivo de solução de problemas do FMC

Siga estas etapas para verificar a versão de SRU no arquivo de solução de problemas do FMC:

- 2. Abra o arquivo **sru\_version.conf** e encontre as linhas com as chaves **Intrusion\_Rules\_Update**:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/
# cat sru_versions.conf
Intrusion_Rules_Update=2022-04-25-003-vrt
Rule_Pack=2699
Sourcefire_Decoder_Rule_Pack=2088
Sourcefire_Policy_Pack=2763
Module_Pack=3066
snort=2.9.16-4022
```

Siga estas etapas para verificar a versão LSP no arquivo de solução de problemas do FMC:

- Abra o arquivo find var-sf-lsp -maxdeep 2 -ls.output e verifique a linha com /var/sf/lsp/ativelsp

```
f bwg
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/command-outputs
# cat "find var-sf-lsp -maxdepth 2 -ls.output"
Output of find /var/sf/lsp -maxdepth 2 -ls:
19138123
                                                 4096 May 11 04:01 /var/sf/lsp
          4 drwxrwxr-x 3 www
                                     root
19142268
            0 lrwxrwxrwx 1 root
                                     root
                                                   33 May 11 04:00 /var/sf/lsp/installed-
lsp -> /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044
                                                 4096 May 11 04:01 /var/sf/lsp/lsp-rel-
19138299
            4 drwxrwxr-x 5 www
                                     root
20220510-1044
19142266 600 -rwxrwxr-x 1 www
                                     root 614400 May 10 14:55 /var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1044/lsp.icdb.RELEASE.tar
19142234 4 drwxrwxr-x 5 www
                                                  4096 May 11 04:00 /var/sf/lsp/lsp-rel-
                                     root
20220510-1044/ntd_metadata
19268898 4 drwxrwxr-x 2 www
                                     root
                                                  4096 May 10 14:55 /var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1044/icdb
```

-> /var/sf	/lsp/lsp	-rel-202205	10-	1044						
19142270	0 1	rwxrwxrwx	1	root	root	33	May	11	04:01	/var/sf/lsp/active-lsp
all-164463	6642.log									
19139198	260 -	rw-rr	1	root	root	264403	Feb	12	03:32	/var/sf/lsp/pigtail-
20220510-1	044/lspd	_ver.proper	tie	s						
19142265	4 -	rwxrwxr-x	1	www	root	26	May	10	14:51	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/.sno	rt-versions								
19142267	4 -	rwxrwxr-x	1	www	root	238	May	11	04:00	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/lsp-	rel-2022051	0-1	044.tar	.xz.REL.tar					
19142269	46640 -	rw-rr	1	root	root	47759360	May	11	04:01	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/talo	s_content								
19138303	4 d	rwxrwxr-x	6	www	root	4096	May	10	14:51	/var/sf/lsp/lsp-rel-

## UI do FDM

Na página principal, verifique a Atualização da regra de intrusão:



## API REST do FDM

Siga estas etapas para verificar a versão do VDB através de uma solicitação de FDM REST-API. Use um cliente REST-API para verificar a versão do software. Neste exemplo, o **curl** é usado:

1. Solicite um token de autenticação:

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
{
    "access_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdC16MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",
    "expires_in": 1800,
    "refresh_expires_in": 2400,
    "refresh_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIZOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxY2QtZDI0Mi0xMW
VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIZOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX
```

```
Jlc0F0IjoxNjUyMzk10TY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2
luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
```

```
2. Use o valor access_token nesta consulta:
```

}

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIONDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWV
jLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTIONDc1ODksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl
yZXNBdCI6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBIIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4'
'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -Ei "sru|lsp"
    "sruVersion" : {
    "sruVersion" : "20211110-1348",
    "lastSuccessSRUDate" : "2022-05-12 18:29:00Z",
    "lspVersions" : [ "20211110-1348" ],
    "type" : "sruversion"
```

#### FTD ou CLI do módulo Firepower

Siga estes passos para verificar a versão SRU/LSP na CLI FTD ou na CLI do módulo Firepower:

- Acesse o FTD por SSH ou conexão de console. No caso do módulo Firepower, acesse o módulo via SSH ou do ASA CLI por meio do comando session sfr.
- 2. Execute o comando show version na CLI:

```
> show version
-----[ FIREPOWER1.cisco.com ]-----
Model
                    : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID
                    : 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209
                    : lsp-rel-20211110-1348
LSP version
VDB version
                    : 346
-----
or
> show version
-----[ FIREPOWER1.cisco.com ]------
              : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
Model
                    : 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209
UUID
Rules update version : 2022-05-11-001-vrt
VDB version
                    : 346
_____
> show version
-----[ sfr1 ]------
                    : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)
Model
                    : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e
UUID
Rules update version : 2022-05-10-001-vrt
VDB version
                    : 354
```

-----

**Note**: O comando "**show version**" mostra a versão de atualização de SRU se o Snort 2 for usado. A versão do LSP do Snort 3 é exibida.

## FTD ou arquivo de solução de problemas do módulo Firepower

Siga estas etapas para verificar as versões de SRU/LSP no arquivo de solução de problemas do módulo FTD ou Firepower:

- 1. Abra o arquivo de solução de problemas e vá para a pasta **<filename>**troubleshoot.tar/results-<date>---xxxxx/command-outputs/
- 2. Abra o arquivo **usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output** e encontre a linha com a versão **SRU/LSP**:

# pwd	
<pre>/var/tmp/results-05-06-2022163203/command-outputs/ # cat "usr-local-sf-bin-sfcli pl show version output"</pre>	
	bioii.pi biow verbion.output
[ FIREPOWE	R1.cisco.com ]
Model	: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209
LSP version	: lsp-rel-20211110-1348
VDB version	: 346
or	
# pwd	
/var/tmp/results-05-06	-2022163203/command-outputs/
# cat "usr-local-sf-biz	n-sfcli.pl show version.output"
[ FIREPOWE	R1.cisco.com ]
Model	: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 70727d06-8ba7-11ec-bfcc-999f61f27102
Rules update version	: 2022-05-11-001-vrt
VDB version	: 346
# pwd	
/var/tmp/results-05-12	-2022199172/command-outputs
# cat "usr-local-sf-biz	n-sfcli.pl show version.output"
[ sfr1	] Model : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90) UUID
c049dad8-c42e-11e9-986	d-bdeff3ce399e Rules update version : <b>2022-05-10-001-vrt</b>
VDB version	: 354

## **Problemas conhecidos**

ID de bug da Cisco <u>CSCwb34098</u> ENH: Mostrar versão do FMC na saída do comando 'show managers'

ID de bug da Cisco <u>CSCve13470</u> ENH: Ative OIDs relacionadas ao software no FirePOWER 6.x

ID de bug da Cisco <u>CSCwb85969</u> ENH: Incluir a saída do comando "show version" FMC CLISH no arquivo de solução de problemas

ID de bug da Cisco <u>CSCvu15709</u> ENH: Suporte para OIDs SNMP para pesquisar versões de localização SRU/VDB/GEO em plataformas Firepower

## Informações Relacionadas

- Guia de início rápido da API REST do Secure Firewall Management Center, versão 7.1
- <u>Configurar SNMP em dispositivos Firepower NGFW</u>
- Guia da API REST do Cisco Firepower Threat Defense
- <u>Referência de API REST do Cisco FXOS</u>
- <u>Compatibilidade do Cisco ASA</u>
- Pacotes Firepower 1000/2100 e Secure Firewall 3100 ASA e FXOS versões
- <u>Componentes em pacote</u>
- Solução de problemas do Firepower: procedimentos de geração de arquivos