Atualizar o ISE com o método de atualização completo

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements Componentes Utilizados Caminhos suportados Comparação entre atualização completa e método de atualização dividido Sequência de atualização de nó com método de atualização dividido em uma implantação distribuída Sequência de atualização de nó com método de atualização completo em uma implantação distribuída Vantagens do método de atualização completa sobre divisão Fluxo de atualização completo Atualizar IU Página de boas-vindas Lista de verificação Preparação para o Upgrade Preparação da atualização Nós de atualização Summary Verificações de integridade Tarefas de pós-atualização Problemas e soluções

Introduction

Este documento descreve como atualizar uma implantação de ISE existente da versão 2.7 para a 3.1 usando o método Full Upgrade. Também inclui como usar o recurso de verificações de integridade para detectar e corrigir possíveis problemas de implantação. O método herdado de atualização é agora chamado de atualização dividida e está disponível como uma opção alternativa se o método de atualização completa não for preferencial.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Identity services engine (ISE)
- Compreensão da terminologia usada para descrever diferentes tipos de implantações do ISE

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- ISE, versão 2.7, patch 4
- ISE, versão 3.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Note: O procedimento é semelhante ou idêntico a outras versões do ISE. Essas etapas podem ser usadas em versões 2.6 e superiores para atualizar para versões 3.1 e superiores do software ISE, a menos que declarado de outra forma.

Caminhos suportados

A atualização completa para o ISE 3.1 é suportada por

- Patch 10 e superior do ISE 2.6
- ISE 2.7 patch 4 e superior
- ISE 3.0 patch 3 e superior

A atualização dividida para ISE 3.1 é suportada a partir do ISE 2.6 e versões anteriores, com ou sem qualquer correção.

Comparação entre atualização completa e método de atualização dividido

Sequência de atualização de nó com método de atualização dividido em uma implantação distribuída

Requer um mínimo de 5 etapas para uma implantação totalmente distribuída atualizar para a versão mais recente.



Considerando aproximadamente 240 minutos para cada etapa, o processo de atualização total aqui levaria 240*5 minutos = 20 horas.

Sequência de atualização de nó com método de atualização completo em uma implantação distribuída

Requer apenas duas etapas para uma implantação totalmente distribuída atualizar para a versão mais recente.



Novamente, considerando aproximadamente 240 minutos para cada etapa, o processo total de atualização agora é reduzido para 240*2 minutos = 8 horas.

Vantagens do método de atualização completa sobre divisão

• O método de atualização completa consome menos tempo para a atividade geral porque os nós são atualizados em paralelo, enquanto o método de atualização dividida precisa ser

planejado bem com uma duração mais longa da janela de manutenção.

- O método de atualização completa é simples em termos de sequência de atualização, pois há apenas 2 etapas. O método Split Upgrade exige que os nós sejam sequenciados apropriadamente antes de iniciar o processo de atualização.
- O método de atualização completa retém as funções e as pessoas como antes da atualização. O método de atualização dividida comuta as funções de administrador principal e secundária na versão atualizada.
- Os pontos de falhas foram reduzidos no método de atualização completa eliminando a dependência da API com alterações relacionadas à implantação durante o processo de atualização.
- O método Full Upgrade permite rastrear o status da atualização do nó de administrador secundário quando o nó de administrador principal fica inativo para uma atualização. Isso não é possível no método Dividir atualização.
- A pós-atualização da instalação de patches é automatizada e é fornecida como uma opção no método de atualização completa.

Caution: A atualização completa exige um tempo de inatividade completo, pois todos os PSNs são desativados para atualização ao mesmo tempo. Verifique se a atividade está planejada durante uma janela de manutenção programada.

Fluxo de atualização completo

Este documento demonstra o fluxo de atualização de uma implantação de 4 nós. O processo geral permanece o mesmo para implantações de dois nós ou de outros nós múltiplos.

cisco Identity Services Engine Home	Context Visibility	Policy Administration Work Centers		License Warning 🔺 🔍 🐵 🔿 🌣
System Identity Management Network Res	sources	nent pxGrid Services + Feed Service + Threat Ce	entric NAC	
Deployment Licensing Certificates Loggin	a ▶ Maintenance Upgrade	Health Checks Backup & Restore Admin Access	s > Settings	Click here to do wireless setup Do not show this again.
septofilent sectioning section control sectory	g mantenance opgraad		o coungo	
Deployment	Deployment Nodes			
⟨= •] = •				Selected 0 Total 4 😵 🏭 🖕
Deployment	🥖 Edit 🔯 Register 🛛 Sync	up 👿 Deregister		Show All
N Failover	Hostname	Personas	Role(s) Services	Node Status
	cisco-ise-1	Administration, Monitoring	PRI(A), SEC(M) NONE	
	cisco-ise-2	Administration, Monitoring	SEC(A), PRI(M) NONE	
	cisco-ise-3	Policy Service	ALL	
	cisco-ise-4	Policy Service, pxGrid	SESSION, PROFILER, D	EVICE ADMIN

Atualizar IU

Navegue até **Administration > System > Upgrade** para iniciar a atividade como mostrado na imagem.

ululu Identity Services Engine		Engine H	ome ► Co	ntext Visibility	 Operations 	▶ Policy	 Administration 	Work Centers		
	▼ System	Identity Mar	nagement 🕨 N	letwork Resour	ces I Device P	ortal Managem	ent pxGrid S	ervices Feed Se	rvice	ric NAC
	Deployment	t Licensing	 Certificates 	▶ Logging	Maintenance	Upgrade H	lealth Checks	Backup & Restore	Admin Access	 Settings

Upgrade Selection

Select the upgrade process you want to carry out:

1. Full upgrade is a multi-step process that enables a complete upgrade of your Cisco ISE Deployment. This will upgrade all nodes in parallel so services will be down during the upgrade with this option. This is intended to upgrade the deployment as quickly as possible.

2. Split upgrade is a multi-step process that enables the upgrade of your Cisco ISE Deployment while allowing services to remain available during the upgrade process for end-users and administrators. This may require changes to the network or load balancers to ensure there are available nodes to service authentications. Uptime is accomplished by upgrading nodes in batches and is the option to limit downtime while taking longer than full upgrade.

Before you begin an upgrade process, check that all your Cisco ISE software is stable by performing the required Health Checks.

Full Upgrade

O Split Upgrade

Note: Somente o método de atualização dividido é suportado no ISE 2.6 patch 9 e inferior, ISE 2.7 patch 3 e inferior e ISE 3.0 patch 2 e inferior. Por padrão, a janela Dividir atualização é iniciada para essas versões. O processo de atualização dividida pode ser chamado <u>aqui</u>. Selecione o botão de opção **Atualização completa** e clique em **Iniciar atualização**.

Start Upgrade

Página de boas-vindas

Identity Services Engine Home Context Visibility Operations Policy Administration Work Centers	License Warning 🔺	Q 0 0 0
System Identity Management Network Resources Device Portal Management pxGrid Services Feed Service Threat Centric NAC	Click here to do wireless set	tup Do not show this again. ×
Deployment Licensing Certificates Logging Mainfenance Upgrade Health Checks Backup & Restore Admin Access Settings		
Upgrade 2 Checklist 3 Prepare to Upgrade 4 Upgrade Staging 5 Upgrade Nodes 6 Summary		G Exit Wizard
We come to Cisco ISE Upgrade. This workflow will help you upgrading your Cisco ISE in an ordering manner. Click Next to start upgrading your Cisco ISE.		Next

No assistente de página de boas-vindas, clique em Avançar para continuar.

Lista de verificação

Revise a lista de verificação e certifique-se de concluir as tarefas antes de prosseguir.

-stwate Identity Services Engine Home + Context Visibility + Operations + Policy Administration + Work Centers	License Warning 🔺 🧠 😐 🔿 🌣
System + Identity Management + Network Resources + Device Portal Management pxGrid Services + Feed Service + Threat Centric NAC	Click here to do wireless setup Do not show this again. X
Deployment Licensing • Certificales • Logging • Maintenance Upgrade Health Checks • Backup & Restore • Admin Access • Settings	a a na a a a a a a a a a a a a a a a a
Upgrade ★ Welcome 2 Checklist 3 Prepare to Upgrade 4 Upgrade Staging 5 Upgrade Nodes 6 Summary	C Exit Wizard
Checklist	
Ensure the following tasks are completed, and then proceed to upgrade Cisco ISE nodes.	
Backup ISE	
Configuration and operational data (Administration > System > Backup & Restore)	
Backup system logs (Operations > Troubleshoot > Download Logs)	
Export certificates and private keys (Administration > System > Certificates > System Certificates)	
Software	
Review the ISE Upgrade Guide and Release Notes for upgrade information (http://cisco.com/go/ise)	
Confirm valid ISE upgrade paths. Ensure that a repository is available to store the ISE upgrade bundle (Administration > System > Maintenance > Repository)	
Download the ISE upgrade bundle and place it in the repository (ISE software is available at http://cisco.com/go/ise)	
Credentials	
Make a note of the Active Directory join credentials, and the RSA SecuriD node secret, if applicable.	
Operational Data Purge	
Purge operational data to improve upgrade performance (Administration > System > Maintenance > Operational Data Purge)	
License	
Convert your old licenses to the new license types through the Cisco Smart Software Manager (CSSM).	
Enable the new licenses in the Administration > System > Licensing window. Check the checkboxes for all your purchased licenses, and click Enable.	
I have reviewed the checklist	
Print Checklist	
	Back Next

Marque a caixa de seleção que indica que eu revisei a lista de verificação e clique em Avançar.

Preparação para o Upgrade

Uma pré-verificação é executada na implantação completa antes da atualização e os resultados são exibidos nesta página. Além das verificações, nesta etapa, o pacote de atualização é baixado em todos os nós, a atualização de dados off-line (ODU) é executada no nó de administração secundário (isso é análogo à simulação da ferramenta de preparação para atualização (URT) do método de atualização dividido) e, finalmente, também exibe a estimativa de tempo para a atividade.

O pacote de atualização deve ser baixado da página Download de software da Cisco.



Para executar a verificação de pré-atualização, selecione o nome do repositório no qual o pacote de atualização é colocado. Selecione o nome do arquivo do pacote de atualização na caixa suspensa Pacote.

Note: O método de atualização completa também introduz a instalação automática de patches após a atualização. O arquivo de patch deve ser colocado no mesmo repositório junto com o pacote de atualização e o nome do arquivo de patch pode ser selecionado no menu suspenso se a instalação automática de patch for desejada.

dialo Iden	tity Services Engine	Home 🕨	Context Visibility	 Operations 	▶ Policy	- Administration	 Work Centers 	
▼ System	 Identity Management 	 Network Res 	ources	Portal Manageme	nt pxGrid S	ervices + Feed Se	rvice	ric NAC
Deploymen	t Licensing Certific	ates • Loggin	Maintenance	Upgrade He	ealth Checks	Backup & Restore	Admin Access	 Settings
Upgrade								

A Welcome 2 Checklist 3 Prepare to Upgrade 4 Upgrade Staging 5 Upgrade Nodes 6 Summary

Prepare to Upgrade

From the following drop-down lists, choose the required repository, upgrade software bundle, and patch file. Then, click Start Preparation.

Repository*	Upgrade31	~
Bundle*	ise-upgradebundle-2.6.x-3.0.x-to-3	3.1.0.518.SPA.x{ ✓
Patch	None	~
Start Prepa	ration	

Clique em **Iniciar preparação** para começar a executar as verificações prévias. Todas as verificações prévias, exceto a verificação de Download de pacote e Atualização de dados de configuração, expiram automaticamente após 4 horas do início da validação do sistema. O Configuration Data Upgrade, que não é mais do que o ODU, expira após 12 horas.

the lder	y Services Engine Home + Content Visit	Ry > Operations > Folicy = Approximation: > Note Centers	Literate Warning 👗 🤍 😐 😐 😐
*System	+ identity Management + Naturalk Resources +	Device Forsi Wanagement public Service - + Freed Service - + Tream Carolis NAC	
Deployment	Upersing + Certificates + Legging + Marine	nance Usepek Neetle Checks + Decksp & Rescret + Admin Access + Decksp	
Repository	Upprotect -		
beds'	be-oppidebandle-2.5.x3.0.x4x3.10.510.579. v		
Patrick	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Dovrise	Report (Refreet Falled Checks)		
Estimated	ine of Upgrade process: Stir 12nis		
Ŷ	Repository Validation 4/4	•	
	Bundle Dounicad 4/4	•	
	Memory Check 4/4	•	
	MN Pallover Valdedon UI	•	
	Scheduled Backup Check UT	e 0	
	Config Backup Check (1)	• 0	
	Configuration Data Upgrade 1/3	•	
	Patlern Suppri Deck 44	•	
	Deployment Valdation U1	•	
	DNS Resolvability 4/s	•	
	Truet Store Certificate Validation [1]	•	
	System Certificate Validation 4/4	•	
	Disk Sproe Check 4/4	•	
	NTP Reschebility and Time Source Check 4/4	•	
	Lost Average Check d/s	•	I
••	License Validation 01	e 0	
	Services or Process Failures 4/4	•	

Note: A configuração de failover de PAN deve ser desabilitada antes da atividade de atualização. Se não for feito manualmente, ele será automaticamente desabilitado assim que a atualização for acionada.

Back Start Staging

Note: O ISE 3.0 e posterior exige o uso do Smart Licensing. Não oferece suporte ao licenciamento tradicional. Caso o Smart Licensing não esteja habilitado ou registrado antes da atualização, o ISE pousa no período de avaliação do Smart Licensing por padrão após a atualização. Link de referência de migração de licença: <u>Produtos - Guia de Migração de Licenciamento do ISE - Cisco.</u> Quando você atualiza o ISE de 2. x a 3.x, envolve alterações de nível de licenciamento. Detalhes disponíveis aqui: <u>Cisco Identity Services Engine -</u> <u>Perguntas frequentes sobre licença do Cisco ISE - Cisco.</u>

Caution: Todos os tipos de alterações de configuração no ISE devem ser evitados quando a atualização de dados de configuração for acionada. Quaisquer alterações feitas seriam perdidas após a atualização.

Se algum dos pré-cheques do componente falhar, eles serão exibidos em vermelho ou laranja com base em sua importância. As falhas destacadas em vermelho precisam ser corrigidas obrigatoriamente antes de prosseguir. Os avisos destacados em laranja não interromperão o processo de atualização, no entanto, é bom corrigi-los como melhores práticas e evitar afetar os recursos e funcionalidades de implantação no futuro.

Depois que os erros forem corrigidos, clique em Start Staging para continuar.

Preparação da atualização

Durante a preparação da atualização, o arquivo de banco de dados atualizado é copiado para todos os nós na implantação e o backup dos arquivos de configuração é feito em todos os nós da implantação.

O arquivo de despejo já está presente no nó de administrador secundário como parte da ODU. Assim, nesta etapa, o nó de administração secundário cria somente arquivos de backup para CA NSS DB, Smart Licensing e configuração DHCP/DNS. Todos os outros nós também criam esses arquivos, mas precisam também copiar o arquivo de despejo do nó de administração secundário.

urbeite Identity Services Engine Home Conted Vability Operations Policy • Administration • Work Centers	License Warning 🔺	9 0 0
System + Identity Management + Network Resources + Device Portal Management prGrid Services + Feed Service + Threat Centric NAC		
Deployment Licensing + Certificates + Logging + Maintenance Upgrade Health Checks + Backup & Restore + Admin Access + Settings		
Upgrade A Welcome 2 Checklist 3 Prepare to Upgrade Staging 5 Upgrade Nodes 6 Summary		C+ Exit Wizard
Upgrade Staging		
The upgrade bundle files are being transferred to all nodes in your ISE deployment, the status of transfer for each node can be viewed below. You can continue to use Cisco ISE while the transfer is in progress.		
Cisco-ise-1.gce.iselab.local		
Cisco-te-2 gre iselab local		
Citico-ite-3 gice itelab local		
Cisco-ise-4 gce iselab local		
		Back Next

Clique em Avançar quando a preparação for concluída para todos os nós.

Nós de atualização

Clique em Iniciar para disparar a atualização.

dentit	y Services Engine	Home	Context Visibility	 Operations 	▶ Policy	 Administration
✓ System	Identity Management	Network Re	sources	Portal Management	pxGrid S	ervices Feed Servi
Deployment	Licensing	ates Loggin	ng Maintenance	Upgrade Hea	th Checks	Backup & Restore
Upgrade	2 Checklist 3 Prep	pare to Upgrad	e 4 Upgrade Stag	jing <u>5</u> Upgrade	Nodes 6	Summary

Upgrading Nodes

View the progress of the upgrade process on each Cisco ISE node. Upgrade progress can be monitored from Secondary PAN UI while Primary PAN is getting upgraded and from Primary PAN UI while Secondary PAN is getting upgraded.

Estimated time of Upgrade process: 5hr 12min

Start

Uma mensagem pop-up confirma que a atualização é acionada e todos os nós são exibidos em uma fila com o status da atualização. Como a atualização é iniciada primeiro no nó de administrador principal, o sistema faz logoff desse nó e agora o status da atualização pode ser monitorado na GUI do nó de administrador secundário. Navegue até **Administration > System > Upgrade** na GUI do nó de administrador secundário para continuar a visualizar o status.

•	dentity	Services Engli	ne 🗸 Adn	ninistration		
	▼System					
	System Time	Session Info	Deployment	Upgrade	Server Certificate	Certificate Signing Requests

Upgrade

🛖 Upgrade Nodes

Upgrading Nodes

View the progress of the upgrade process on each Cisco ISE node.

Upgrade progress can be monitored from Secondary PAN UI while Primary PAN is getting upgraded and from Primary PAN UI while Secondary PAN is getting upgraded.



Quando o nó de administrador principal é atualizado e os serviços são ativados, o sistema faz logoff da GUI do nó de administrador secundário. Agora, os usuários podem voltar para monitorar o status da GUI do nó de administrador principal enquanto todos os outros nós da implantação são desativados para a atualização simultaneamente.

≡ Cisco ISE							Adr	ninistration · Sy	stem
Deployment Licensin	g Certificates	Logging M	aintenance	Upgrade	Health Check	s Backup	a Restore	Admin Access	Settings
⊘	⊘		- 0		_⊘_		_ 5 _		- 6
Welcome	Checklist	1	Prepare to Upgrade		Upgrade Staging		Upgrade Nodes		Summary
Estimated time of Upgrad	le process: 5hr 12min								
Overall Upgrade Progress					2hr	r 34min			
cisco-ise-1.gce.ise	lab.local				0				
cisco-ise-2.gce.ise	lab.local				0				
STEP 2 OF 8 - VE	RIFY FILES IN BUNDLE				0				
cisco-ise-3.gce.ise	lab.local				0				
STEP 2 OF 8 - VE	RIFY FILES IN BUNDLE								
V 🕲 💳	lab.local				0				
STEP 2 OF 8 - VE	RIFY FILES IN BUNDLE								

Exit Wizard

Quando todos os nós forem atualizados com êxito, o status será alterado para verde.

= Cisco	ISE							Administration	- System	Louisation Mode 20 Days	0.0.21.0
Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrad	e Health Checks	Backup & Resto	re Admin Acces	s Settings		
Ø		— Ø –		— <i>©</i> —)	- 6		
Welcon	ne	Checklist		Prepare to Upgrade		Upgrade Staging	Upgrade	Nodes	Summary		
Upg	rading No	des									
View the Upgrading	e progress of the e progress can be upgraded.	upgrade proces e monitored from	is on each Cis In Secondary P	ico ISE node. VAN UI while Prim	ary PAN is	getting upgraded and	I from Primary PAN U	I while Secondary P#	Nis		
Estimat	ed time of Upgrad	de process: Siv 1	2min								
Overall (Jograde Progress						Ohr 15min				
	cisco-lise+1.gce.lise	lab.local				0					
I	cisco-ise-2.gce.ise	lab.local									
I	cisco-ise-3.gce.ise	lab.local									
Ī	cisco-ise-4.gce.ise	iab.iocal									
•						0)				

Dack Next

Se houver nós com falha, uma janela pop-up com informações sobre o nó com falha será exibida. Clique em **OK** na janela pop-up para cancelar o registro dos nós com falha da implantação. Eles devem ser atualizados/recriados individualmente e associados à implantação, se houver.

Clique em Avançar para exibir os relatórios de resumo de atualização geral.

Summary

Após a conclusão do processo de atualização, os relatórios de atualização de diagnóstico para a implantação podem ser exibidos e baixados desta página.

E Cisco ISE	🔺 Evaluation Node 89 Days 🔍 🛞 🖓	
Deployment Licensing Certificates Logging Maintenance Upgrade	Health Checks Backup & Restore Admin Access Settings	
Welcome Checklist Prepare to Upgrade	Upgrade Stagling Upgrade Nodes Summary	
Summary		
You are successfully completed Upgrade workflow! Download all reports before clicking	Finish.	
Checklist Print Checklist		
Prepare to Upgrade Download Report		
Upgrade Report Download Report		
System Health Download Report		
Exit Wizard		Finish

Verificações de integridade

Para validar o status de implantação após a atualização, uma verificação de integridade é executada automaticamente para verificar o status da implantação. Este relatório pode ser baixado da página Resumo do fluxo de atualização. Se uma verificação de integridade sob demanda for necessária a qualquer momento, navegue para Administration > System > Health Checks (Administração > Sistema > Verificações de integridade) e clique em Start Health Checks (Iniciar verificações de integridade).

Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore	Admin Access	Settings

Health Checks

Validate your deployment against any critical errors. Starting will perform a range of checks to ensure that all your software is working stable (Health Check might not respond for 15 minutes). Once validation will finish you can download report. After successful checking you can go to Upgrade Workflow.



Tarefas de pós-atualização

Quando um usuário faz login na GUI do nó de administração principal após concluir a atualização, uma mensagem pop-up é exibida com relação às tarefas pós-atualização.

E Cisco ISE	Dashboard	A Evaluation Mode 80 Days	Q 0 50 @
Summary Endpoints Guests	Post-Upgrade Tasks		- 2
Total Endpoints 🕕	Now perform the mandatory post-upgrade tasks for this release.	nticated Guests 🕕	BYOD End
< 0	Note: If Full Upgrade was used on this deployment and if due to any unexpected event it took more than estimated time, please check Deployment sync status. If any node is out of sync, Cisco recommends to run manual sync on secondary ISE which are out of sync.	0	5
	Don't show post upgrade messages again.		
# AUTHENTICATIONS ©			e o ×
Identity Store Identity Group Network Device Fail			
No data available.	0 0 0 •	No data available.	
	Back Accept and close		

Clique no hiperlink tarefas pós-atualização na mensagem pop-up para revisar os detalhes da

Problemas e soluções

- 1. Se a atualização do nó de administrador principal falhar, promova o administrador secundário para o administrador principal e tente novamente a atualização.
- 2. Se a atualização falhar em qualquer outro nó além do administrador principal, o nó teria que ser removido do registro da implantação. Esse nó terá que ser atualizado individualmente ou recriado diretamente para a versão atualizada e poderá ser adicionado novamente à implantação.