Reinstale O Sistema Operacional Secure Network Analytics Em Modelos De Hardware

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Procedimento Etapa 1. Faça o download do arquivo ISO Etapa 2. Instalar a imagem do Console KVM Verificar Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o processo para reinstalar o software Cisco Secure Network Analytics (SNA) remotamente em modelos de hardware UCS.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Secure Network Analytics
- Controlador de gerenciamento integrado da Cisco (CIMC)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestes componentes:

- Cisco Flow Sensor 4240 (hardware M5)
- CIMC versão 4.1(1d)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Procedimento

O procedimento sugerido é reinstalar o sistema operacional (SO) SNA remotamente através do console da máquina virtual (KVM) baseada em kernel do CIMC. Para isso, faça o seguinte:

Etapa 1. Faça o download do arquivo ISO

Énecessário um arquivo ISO para o modelo de dispositivo aplicável para reinstalar o SNA OS. Para fazer download do arquivo ISO necessário:

- 1. Acesse a Cisco Software Central, https://software.cisco.com.
- 2. Na seção Download e Upgrade, selecione Download de Software.
- 3. Digite Secure Network Analytics no campo Select a Product. Press Enter.
- 4. Selecione o modelo de dispositivo virtual aplicável.

Note: O arquivo ISO está localizado **apenas** na **edição virtual do dispositivo**. Por exemplo, se você precisar reinstalar o SNA OS de um dispositivo Flow Collector 4210, selecione **Virtual Flow Collector**.

5. Em **Select a Software Type**, selecione **Secure Network Analytics System Software** e, em seguida, selecione a **Versão do Software** desejada.

6. Localize o arquivo ISO necessário para o modelo de dispositivo virtual.



7. Faça download do(s) arquivo(s).

Etapa 2. Instalar a imagem do Console KVM

1. Faça login no CIMC.

4-4- 6660
C220- Cisco Intograted Management Controller
The Top 4
2015 (see Tasken, in: See, Tare Tasken and See Tasken ing an approval behavaily of See Tasken, in, and/or is effective in 11 and only also reaction

2. Clique em Iniciar KVM no lado superior direito da tela.

→E •dualu Cisco	Integrated Management Controller					⊠ 0 <u>⊢</u>		
A / Chassis / Sum	mary 🛨				Refresh Host Power	Launch KVM	Ping CIMC Reboot Locator LED	00
Server Proper	ties	Cisco Integrated M	lanagement Controller	(Cisco IMC) Information				
Product Name:	ST-FS4240-K9	Hostname:						
Serial Number:	a di pana an	IP Address:						
PID:	ST-FS4240-K9	MAC Address:						
UUID:	THE REPORT OF A DESCRIPTION OF	Firmware Version:	4.1(1d)					
BIOS Version:	C220M5.4.1.1b.0_SW1UV6M5	Current Time (UTC):	Thu Aug 11 18:17:40 2022					
Description:		Local Time:	Thu Aug 11 18:17:40 2022 UTC +0	000				
Asset Tag:	Unknown	Timezone:	UTC	Select Timezone				

3. Quando o KVM Console iniciar, selecione Virtual Media > Ativate Virtual Devices.



4. Aguarde até que a conexão seja estabelecida.



5. Clique em Mídia Virtual > Mapear CD/DVD.

Cisco Integrated Manageme	nt Controller	admin - 🏠
File View Macros Tools Power Boot Device	Virtual Media Help	A I S
	Create Image	
<u>f</u> s-40-6 login:	Deactivate Virtual Devices	
	Map CD/DVD	
	Map Removable Disk	
	Map Floppy Disk	

6. Procure o arquivo ISO baixado na Etapa 1 e clique em Map Drive.



7. Clique em **Mídia Virtual** para confirmar se o arquivo correto foi mapeado para a unidade de CD/DVD.

Cisco Integrated Managemer	nt Controller	admin -
File View Macros Tools Power Boot Device	Virtual Media Help	A I S
	Create Image	
<u>f</u> s-40-6 login:	Deactivate Virtual Devices	
	FlowSensor-7.4.1-20220411.1352-0674092e2d2e-1.iso Mapped to	o CD/DVD
	Map Removable Disk	
	Map Floppy Disk	

- 8. Selecione Power > Reset System (Warm Boot) para iniciar o processo de reinicialização.
- 9. Quando solicitado, pressione F6 para entrar no Menu de inicialização.

Cisco Integrated Managemen	t Controller	admin -	\$
File View Macros Tools Power Boot Device	Virtual Media Help		A S
	i.		
CISCO)		
Copyright (c) 202	0 Cisco Systems, Inc.		
Press <f2> BIOS S Press <f8> CIMC Bios Version : C2 Platform ID : C2</f8></f2>	etup : (F6> Boot Menu : (F7> Diagnostics Setup : (F12> Network Boot 20M5.4.1.1b.0.0124200237 20M5		
Processor(s) Inte Total Memory = 3 Memory Operating M.2 SWRAID config	el(R) Xeon(R) Gold 6254 CPU 0 3.10GHz 84 GB Effective Memory = 384 GB Speed 2933 Mhz uration is not detected. Switching to AHCI mode.		
Cisco IMC IPv4 Ad Cisco IMC MAC Add	idress :		
		92	

Selecione o dispositivo de inicialização Cisco vKVM-Mapped vDVD1.xx e pressione ENTER.
 O processo de instalação a partir da unidade de CD/DVD virtual é iniciado.

Cisco Integrated Management Controller	admin - (
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help	A I S
Booting `InstallStealthWatch'	



12. Aguarde a conclusão da instalação do SO.



¢

File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help



13. O equipamento é reinicializado quando o SO é instalado com êxito.

Cisco Integrated Management Controller

admin -

ð

File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help



14. Inicialize com o SO Stealthwatch (SNA).

Neste ponto, o processo de reinstalação está concluído.

Verificar

Se o processo de reinstalação tiver sido bem-sucedido, você deverá exibir a tela de login assim que o equipamento for inicializado.



Informações Relacionadas

- Para obter assistência adicional, entre em contato com o Technical Assistance Center (TAC).
 É necessário um contrato de suporte válido: <u>Contatos de suporte da Cisco no mundo inteiro.</u>
- Você também pode visitar a Comunidade de Análise de Segurança da Cisco aqui.
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.