Definir configurações Bluetooth nos switches Catalyst 1200 e 1300

Objetivo

O objetivo deste artigo é definir as configurações de Bluetooth nos switches Catalyst 1200 e 1300.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

â–Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica) **â**–Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

Introdução

Você está procurando um switch acessível e fácil de implantar para sua pequena ou média empresa? Os switches Cisco Catalyst 1200 e 1300 se encaixam na conta que também oferece recursos avançados de switching, segurança avançada e podem ser facilmente gerenciados usando o Cisco Business Dashboard ou o aplicativo móvel Cisco Business.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1200 e 1300.

â-Pôr que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de recursos

â-Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

O suporte a Bluetooth nos switches Catalyst permite a conectividade IP por Bluetooth para gerenciar o switch. Os switches Catalyst suportam Bluetooth através de um dongle Bluetooth USB adicional que pode ser conectado à porta USB do switch. Isso permite que os usuários criem uma Rede de Área Pessoal (PAN) através da conexão Bluetooth, que pode ser usada para gerenciar o switch usando http, https, telnet ou SSH.

Lista de dongles suportados:

- â-Adaptador BTD-400 Bluetooth 4.0 da Kinivo
- â—A@ptador USB Bluetooth 4.0 da Asus
- â-Adaptador USB Bluetooth 4.0 da Insignia
- **â**-Adaptador Bluetooth Philips 4.0
- â-Adaptador USB Lenovo LX1815 Bluetooth 5.0
- â–Adaptador USB Lenovo LX1812 Bluetooth 4.0

Configurar Bluetooth

Passo 1

Faça login no switch Catalyst. Neste exemplo, um switch Catalyst 1200 é usado.



Switch





Selecione Administração > Configurações de Bluetooth.



Etapa 3

Marque Habilitar para habilitar o serviço Bluetooth no switch.

Bluetooth Setti	ngs
Bluetooth Service :	Enable

Note:

Por padrão, o Bluetooth está habilitado.

Passo 4

Selecione o PIN nas seguintes opções:

- â-*Criptografado* Insira um PIN criptografado
- â-*Texto sem formatação* Insira um PIN de texto sem formatação (4 dígitos)



Note:

O PIN padrão é 9999. Como prática recomendada, é recomendável configurar um novo PIN ao usar esse recurso.

Etapa 5

Configure os seguintes campos:

- â Nôme do Dispositivo Bluetooth
- â-Descrição da Interface BT



Etapa 6

Conecte um dongle Bluetooth USB à porta USB-A do switch. Uma notificação Syslog informando que um dongle foi inserido será exibida.



Atualize a página para ver as alterações nas configurações de Bluetooth.

Dongle Present :	Yes	
Dongle MAC :	00: 36	
State :	Discoverable	

Passo 8

Para configurar um novo pin, digite o pin de 4 dígitos na caixa ao lado do campo *Texto sem formatação*. Neste exemplo, é 4578.



Note:

É uma prática recomendada configurar um novo pin, pois qualquer pessoa que esteja ciente do pin padrão pode usá-lo para se conectar ao switch e gerenciá-lo sem o seu conhecimento.

Passo 9

Para configurar um endereço IP estático, em *BT IP Interface* selecione **User Defined**, insira o endereço IP na caixa fornecida em *BT IP Address* e a **BT IP Mask**.



Note:

O endereço IP deve estar em uma sub-rede que não esteja em uso pelo switch.

Passo 10

Clique em Apply.

Bluetooth Settings

Configuração do cliente

Os seguintes sistemas cliente podem ser usados para gerenciar um switch Catalyst 1200/1300.

â-Wîndows 10
â-Wîndows 11
â-MâcOS 11 (Big Sur) e anterior - MacOS 12 (Monterey) e 13 (Ventura) não são suportados devido à remoção da funcionalidade PAN

a—Android - Requer DHCP (não é possível definir o IP estático no dispositivo cliente)

â-iO\$ (iPad e iPhone)

Neste exemplo, um PC com Windows 10 é usado.

Passo 1

Para estabelecer a conexão a partir do laptop que está executando o Windows 10, clique com o botão direito do mouse no ícone Bluetooth na barra de tarefas e selecione **Ingressar em uma Rede Pessoal**.



Passo 2

Clique em **Add a device**. O adaptador Bluetooth no notebook realizará uma verificação da área local em busca de dispositivos Bluetooth que possam ser detectados.



Etapa 3

Quando o switch Catalyst configurado na seção anterior for exibido, selecione o switch e clique em **Avançar** para continuar.



Choose a device or printer to add to this PC

Select a device

	CP-8865 Phone	ResMed 488986 Unknown
	SRS-BTX300 Speakers	switch4a52f0 Netwtok infrastructure device
	50" RCA Roku TV Television	Roku Ultra Television
Not finding	what you're looking for?	2
		Next

Passo 4

Insira o PIN e clique em Avançar novamente.

Enter the passcode for your network infrastructure device

You can find the passcode on your switch4a52f0 or in the info that came







Etapa 5

Abra as configurações de rede da Internet. Role para baixo e clique em **Alterar opções do adaptador**. Aqui você pode ver todos os adaptadores e a conexão de rede Bluetooth.



Advanced network settings



Change adapter options

View network adapters and change connection settings.

Etapa 6

Um endereço IP estático também precisa ser atribuído no lado do cliente e deve estar dentro da mesma sub-rede. Clique com o botão direito do mouse em Conexão de rede Bluetooth e vá para **Propriedades**.



Etapa 7

Vá para Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4).

8 Bluetooth Network Connection Properties

Networking Bluetooth	
Connect using:	
Bluetooth Device (Personal Area Network)	
	Configure
This connection uses the following items:	
Client for Microsoft Networks	~
File and Printer Sharing for Microsoft Network	orks
Npcap Packet Driver (NPCAP)	
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	1
- Microsoft Natwork Adenter Multiplayor Pro	taaal
	locol
Microsoft LLDP Protocol Driver	
Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	v
Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) <	2 >
Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Install	2 > Properties
Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Install Uninstall	2 × Properties
Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Install Uninstall Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. wide area network protocol that provides communications diverse interconnected networks.	Properties The default unication
 Microsoft LLDP Protocol Driver Microsoft LLDP Protocol Driver Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Install Uninstall Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. wide area network protocol that provides commu across diverse interconnected networks. 	Properties The default inication

Х

Passo 8

Digite o endereço IP. Para este exemplo, é 172.16.1.10. Especifique a máscara de sub-rede e

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General			
You can this cap for the	get IP settings assigned autor ability. Otherwise, you need to appropriate IP settings. tain an IP address automatical	natically if your net ask your network	twork supports administrator
OUS	e the following IP address:		
IP ad	dress:	172.16.1	. 10
Subn	et mask:	255 . 255 . 255	. 0
Defa	ult gateway:		•
Ob	tain DNS server address autor	natically	
🔘 Us	e the following DNS server add	resses:	
Prefe	erred DNS server:		•
Alter	nate DNS server:		
V	alidate settings upon exit	2	Advanced
		ок	Cancel

>

Volte para a janela *Devices and Printers* e clique com o botão direito do mouse no dispositivo. Conecte-se usando um ponto de acesso e você verá que a conexão foi bem-sucedida.





Passo 10

Na interface do usuário da Web do switch, você pode exibir a *Notificação do Syslog* informando que o link Bluetooth está ativo.



Passo 11

Depois de atualizar a página, você poderá exibir o Estado como Conectado e o Nome do dispositivo conectado será exibido. Para este exemplo, é o nome do host do laptop.

Dongle Present :	Yes	
Dongle MAC :	00	36
State :	Connected	
Connected Device Name :	CSCO-W-P	3

Etapa 12

Após estabelecer uma conexão, abra um navegador da Web e digite o endereço IP do Bluetooth. Para este exemplo, é 172.16.1.100. A tela de login do switch será exibida. Insira o **nome de**

usuário, a senha e clique em Login.



Passo 13

Como alternativa, você pode usar o PuTTY para gerenciar o switch. Para fazer isso, abra o aplicativo Putty, insira o mesmo **endereço IP** e clique em **Open**.





?

Х

Passo 14

Aceite a chave.

PuTTY Security Alert



Etapa 15

Faça login com as credenciais do switch.



Conclusão

Agora você sabe tudo sobre o recurso Bluetooth no switch Catalyst 1200 ou 1300, como configurá-lo e gerenciar o switch através da interface de usuário da Web ou da CLI.

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.