# Comportamento de segurança de porta para switches CBS séries 250 e 350 com firmware 3.1

### Objetivo

Este artigo fornece uma demonstração para mostrar alterações com as configurações de segurança de porta padrão nos Cisco Business 250 e 350 Switches que começam com a versão 3.1 do firmware.

Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware

- CBS250 (Data Sheet) | 3.1 (Download mais recente)
- CBS350 (Data Sheet) | 3.1 (Download mais recente)
- CBS350-2X (Data Sheet) | 3.1 (Download mais recente)
- CBS350-4X (Data Sheet) | 3.1 (Download mais recente)

Introduction

Éimportante executar a versão mais recente do firmware quando uma nova versão for lançada. Na primavera de 2021, a versão 3.1 do firmware para switches CBS 250 e 350 foi lançada, alterando o comportamento padrão da segurança de porta. Essas alterações foram feitas para melhorar a segurança do endpoint. Confira a demonstração para saber mais.

## Demonstração de comportamento padrão da segurança de porta (Firmware versão 3.1)

Nesta demonstração, a segurança de porta é habilitada na interface GE2 de um switch Cisco Business 350 atualizado para a versão de firmware 3.1. Vamos mover um PC conectado na porta 2 do switch (GE2) para a porta 4 do switch (GE4) e observar o comportamento padrão da segurança de porta.

#### Passo 1

Primeiro, navegamos para **Port Management > Port Settings** e verificamos se o PC está conectado na porta 2 do switch (GE2) e se o *status operacional* da porta está *Up*.

Configuration Wizards		cisco c	BS350-2	24FP-4G - switch73d	d913						
Search  Status and Statistics	Port	Settings	5								
Administration     Port Management     Dort Settings	Link Flap Jumbo F Jumbo fi	Prevention: frames: rames config	Enat	ble ble hanges will take effec	ct after saving the configu	ration and reboo	ting the switch.				
Error Recovery Settings Loopback Detection Settings	Ports	]	•			Link Status	Time Range	Port	Duplex		Protection
Link Aggregation		Entry No.	Port	Port Type	Operational Status	SNMP Traps	Name State	Speed	Mode	LAG	State

#### Passo 2

Em seguida, navegamos para **MAC Address Table > Dynamic Addresses** e verificamos o endereço MAC do PC associado à porta 2 do switch (GE2).

	Getting Started	🚯 🖓	sco	CBS350-24FP-4	G - switcl	h73d913			
	Dashboard	Dumon	le.	Addresses					
	Configuration Wizards	Dynam	IIC .	Addresses					
	Search	Dynami	c Ad	dress Table					
٠	Status and Statistics	Clea	r Tab	le					
Þ	Administration	Filter:		VLAN ID equals to			_	(Range: 1 - 40)	94)
٠	Port Management		0	MAC Address equa	Is to				
٠	Smartport			interface equals to	<ul> <li>Port</li> </ul>	GE1	LAG	1 Go	
•	VLAN Management	VLAN	ID	MAC Address	Interfac	æ			
•	Spanning Tree	VLAN	1	00:e0:4c:01:06:fb	GE24				
C	MAC Address Tables	VLAN	1	3c:07:54:75:b2:1d	GE2	1			
C		VLAN	1	ec:bd:1d:44:57:88	GE24				
	Static Addresses								
	Dynamic Address 2								
C	Dynamic Addresses								

#### Etapa 3

Navegue até o menu **Segurança**, selecione a porta 2 do switch (**GE2**) e clique no **ícone de edição**. Habilitamos a opção **Bloquear** ao lado de *Status da interface. O Modo de Aprendizado* será mostrado como **Classic Lock**. Deixamos *Ação sobre violação* como *descarte* e clique em **Aplicar**.

•	Status and Statistics	CISCO CB	3\$350-7	24FP-4G - switch73d913				Q
Þ	Administration	Dort Socurity						
•	Port Management	Port Security						
•	Smartport	Port Security Tabl	e					
•	VLAN Management	¢ 🖉 🕄	3	Edit Port Security	y Interface Setting	gs		×
Þ	Spanning Tree	Filter: Interface	Туре	Interface:	Port GE2      C LAG	1		
•	MAC Address Tables	Entry No.	Interf	Interface Status:	CLock 4			
Þ	Multicast	0 1	GE1	Learning Mode:	Classic Lock     Limited Dynamic Lock			
•	IPv4 Configuration	● 2 ○ 3	GE2 GE3		<ul> <li>Secure Permanent</li> <li>Secure Delete on Reset</li> </ul>		A.	
Þ	IPv6 Configuration	0 4	GE4	Max No. of Addresses Allowed:	1	(Range: 0 - 256, Default: 1)		
•	General IP Configuration	0 5 0 6 0 7	GE5 GE6 GE7	Action on Violation:	Discard     Forward     Shutdown			
9		0 8	GE8	Trap:	Enable			
	TACACS+ Client	0 9	GE9	Trap Frequency:	10	sec (Range: 1 - 1000000, Default: 10)		
	RADIUS Client	0 10	GE10					
	RADIUS Server	0 12	GE12			5	Apply Close	
	Password Strength	0 13	GE13 GE14	Unlocked Classic Lock 1		Disabled		

#### Passo 4

Uma notificação de êxito aparecerá na tela, então clicamos em Fechar.

#### Edit Port Security Interface Settings



#### Etapa 5

#### O Status da Interface GE2 aparecerá como Bloqueado.

•	Status and Statistics	Ð	(1) (150	co ce	8\$350-24FP	-4G - switch	73d913				
•	Administration	Port	Sor	-							
٠	Port Management	FUI	Set	Junty							
٠	Smartport	Por	t Secu	rity Tab	e						
٠	VLAN Management	Ĝ	4	r.							
٠	Spanning Tree	FI	iter: /	Interface	Type equal	s to Port	¥ Go				
٠	MAC Address Tables		Ent	ry No.	Interface	Interface Status	Learning Mode	Max No. of Addresses Allowed	Action on Violation	Trap	Trap Frequency (sec)
٠	Multicast	C	) 1		GE1	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	
	D. I. O	$\bigcirc$	) 2		GE2	Locked	Classic Lock	1	Discard	Disabled	$\mathbf{>}$
	IPv4 Configuration	C	3		GE3	Unlocked	Classic Lock	1		Disabled	

#### Etapa 6

Navegue até **MAC Address Table > Static Addresses**. O endereço MAC do PC associado à interface GE2 será refletido na tabela *Endereços Estáticos*.



#### Etapa 7

Vamos mover o PC da porta 2 do switch (GE2) para a porta 4 do switch (GE4) e verificar se o *Status operacional* da interface GE4 mostra *Up*.

٠	Status and Statistics	3	cisco c	BS350-2	4FP-4G - switch73d9	13					
•	Administration	Port S	Settings	;							
C	Port Management Port Settings Error Recovery Settings	Link Flap Jumbo Fr Jumbo fr	Prevention: ames: ames config	Enab	le le hanges will take effect	after saving the configu	ration and reboo	ting the s	witch.		
	Loopback Detection Settings	Port S	ettings Tabl								
	Link Aggregation						Link Status	Time R	ange	Port	Duplex
	UDLD		Entry No.	Port	Port Type	Operational Status	SNMP Traps	Name	State	Speed	Mode
		0	1	GE1	1000M-Copper	Down	Enabled				
	POE 🕞	0	2	GE2	1000M-Copper	Down	Enabled				
	Green Ethernet	0	3	GE3	1000M-Copper	Down	Enabled				
		$\circ$	4	GE4	1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full
•	Smartport	0	5	GE5	1000M-Copper	Down	Enabled				

Passo 8

Navegue até **MAC Address Table > Static Addresses**. O endereço MAC do PC associado à interface GE2 ainda aparecerá sob a tabela *Endereços Estáticos*.



#### Passo 9

Navegue até **MAC Address Table > Dynamic Addresses**. O PC (endereço MAC 3c:07:54:75:b2:1d) está conectado à interface GE4. Mesmo que o *Status Operacional* da interface GE4 esteja *Ativo*, o PC não poderá obter um endereço IP do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Na *Tabela de Endereços Dinâmicos*, podemos verificar o mesmo.



associação de endereços MAC com a interface GE2. Se quisermos remover o endereço MAC do PC da interface GE2 para que possamos usá-lo em outra porta, precisamos destravar a porta seguindo as etapas opcionais a seguir.

#### Etapa 10 (opcional)

Desmarcamos o botão de opção Bloquear e clicamos em Aplicar.

Edit Port Security Interface Settings Х ● Port GE2 v ◯ LAG 1 Interface: Interface Status: C Lock Learning Mode: Classic Lock Limited Dynamic Lock O Secure Permanent O Secure Delete on Reset (Range: 0 - 256, Default: 1) Max No. of Addresses Allowed: 1 Action on Violation: Discard Forward Shutdown Enable Trap: sec (Rande: 1 - 1000000 Default: 10) # Tran Frequency Close Apply

#### Etapa 11 (Opcional)

O Status da Interface agora será exibido como desbloqueado.

Port S	Security Tab	le			
2					
Filte	er: <i>Interfac</i>	<i>e Type</i> equ	als to Port	∽ Go	
	-		Interface	Learning	Max No. of
	Entry No.	Interface	Status	Mode	Addresses Allowed
$\bigcirc$	Entry No.	Interface GE1	Status Unlocked	Mode Classic Lock	Addresses Allowed
0	Entry No. 1 2	GE1 GE2	Status Unlocked Unlocked	Mode Classic Lock Classic Lock	Addresses Allowed 1 1

#### Etapa 12

Finalmente, clicamos no ícone salvar para salvar permanentemente a configuração.



#### Conclusão

Aqui está, agora você sabe o novo comportamento padrão de segurança de porta do firmware versão 3.1 e além!

Você está procurando mais artigos no seu switch CBS250 ou CBS350? Verifique os links abaixo para obter mais informações!

<u>Configurações de SNMP SNMP Views Grupos SNMP Atualização de imagem DHCP Força da senha Configurações de TCP e UDP Configurações de hora Atualizar firmware Práticas recomendadas do Smartport Troubleshoot: no ip address Solucionar problemas de Smartports Solucionar problemas de oscilação de link Criar VLANs</u>