Configuração do Roteamento entre VLANs utilizando um Roteador Interno (Placa de Camada 3) em Switches Catalyst 5500/5000 e 6500/6000 que Executam o Software do Sistema do CatOS

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Conventions Diagrama de Rede Tarefas de configuração geral Configure o InterVLAN Routing Problema comum: Interface de VLANs exibida/desativada Verificar a configuração Appendix Configuração do módulo do mecanismo supervisor Configuração de RSM Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações básicas sobre como configurar o roteamento interVLAN em um switch Catalyst (que executa o software de sistema Catalyst OS [CatOS]) que usa um roteador interno (placa/módulo da camada 3 [L3]). O termo roteador interno refere-se a placas/módulos L3 nos switches das séries Catalyst 5500/5000 e 6500/6000:

- Placa de recurso de switch multicamada (MSFC Multilayer Switch Feature Card) nos switches da série Catalyst 6500/6000
- MSFC2 nos Catalyst 6500/6000 Series Switches
- RSFC (Route Switch Feature Card, placa de recursos do switch de rota) nos switches da série Catalyst 5500/5000
- Route Switch Module (RSM) nos Catalyst 5500/5000 Series Switches

Qualquer Catalyst 5500/5000 ou Catalyst 6500/6000 Series Switch executando CatOS com uma placa L3 suportada poderia ter sido usado neste documento para obter os mesmos resultados.

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem estar cientes destes tópicos:

Observação: este documento não discute como configurar o roteamento entre VLANs em switches Catalyst 4500/4000 usando o módulo de serviços L3 (WS-X4232-L3). Para obter esses detalhes, consulte estes documentos:

- <u>Configurando o módulo para roteamento entre VLANs</u> seção de <u>Nota de instalação e</u> configuração para o Módulo de Serviços da Camada 3 do Catalyst 4000
- Configuração e Visão Geral do Router Module para o Catalyst Family 4000 (WS-X4232-L3)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switch Catalyst 5500 com RSM
- Módulo de mecanismo supervisor (WS-X5530) que executa o software CatOS 6.1(1)
- RSM (WS-X5302) que executa o software Cisco IOS® versão 12.0(5)W5(12)

As configurações em todos os dispositivos foram limpas com os comandos clear config all e write erase para garantir uma configuração padrão.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Diagrama de Rede



Observação: não conecte a estação de trabalho1 e a estação de trabalho2 a menos que você seja solicitado a fazer isso neste documento. Este documento aponta um problema comum que os clientes relatam quando configuram o roteamento entre VLANs ou várias interfaces VLAN no módulo do roteador. Veja o problema comum: Interface VLAN Mostra a seção down/down para obter detalhes.

Tarefas de configuração geral

Esta seção fornece um resumo das principais tarefas de configuração executadas neste documento:

- Configurar o switch para gerenciamento
- Criar VLANs no switch
- Adicionar portas às VLANs configuradas
- Configurar o roteador interno para gerenciamento
- Configure o InterVLAN Routing
- Verificar a configuração

Configure o InterVLAN Routing

Conclua estes passos para configurar o roteamento entre VLANs no switch Catalyst:

1. Acesse a porta do console no Supervisor Engine.Se você tiver dificuldades para acessar o console, consulte estes documentos:Para Catalyst 5500/5000 Series Switches—<u>Conectando</u> <u>um Terminal à Porta de Console em Catalyst Switches</u>.Para os Catalyst 6500/6000 Series

Switches — <u>seção Conexão de um Terminal</u> de <u>Conexão de um Terminal à Porta de</u> <u>Console em Catalyst Switches</u> e <u>Conexão de um Modem</u> da <u>Conexão de um Modem à Porta</u> <u>de Console em Catalyst Switches</u>

2. Configure o Switch para gerenciamento básico.Use este conjunto de comandos para configurar o switch Catalyst para gerenciamento:

Console> enable) set system name Cat5500

!--- Configure the system name. System name set. Cat5500> (enable) set interface sc0
172.16.80.40 255.255.255.0

!--- Configure the IP address. Interface sc0 IP address and netmask set. Cat5500> (enable)
set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1

!--- Configure the default gateway.

Observação: se quiser gerenciar um switch que esteja do outro lado de um roteador, você precisa configurar um gateway padrão no switch, já que o switch não participa do roteamento IP e, portanto, não tem conhecimento da topologia L3 da rede. Você pode também usar o comando set ip route default 172.16.80.1 para configurar o gateway padrão em vez de usar o comando set ip route 0.0.00 172.16.80.1.

3. Configure o número necessário de VLANs no switch.De acordo com o Diagrama de Rede, você precisa configurar duas novas VLANs (VLAN 10 e VLAN 20) no switch.Antes de criar uma nova VLAN, o switch deve estar no modo de servidor do VLAN Trunk Protocol (VTP) ou no modo transparente de VTP. Se o switch for um servidor de VTP, será necessário definir um nome de domínio de VTP para poder adicionar qualquer VLAN. Isso deve ser definido independentemente do número de switches na rede (um ou vários), e independentemente de você estar usando o VTP para propagar VLANs a outros switches na rede. Para obter mais informações sobre o VTP, consulte este documento:<u>Entendendo e configurando o protocolo VLAN Trunk (VTP)</u>A configuração padrão do VTP no switch é:

Cat5500> (enable) snow vtp domain										
Domain Name	Domain Index	VTP Version	Local Mode	Password						
	1	2	server	-						
Vlan-count Max-vlan-storage Conf	Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications									
5 1023 0	d	isabled								
Last Updater V2 Mode Pruning	PruneEligib	le on Vlans								
0.0.0.0 disabled disable	0.0.0.0 disabled disabled 2-1000									
Utilize o comando set vtp para definir o nome de domínio e o modo:										
Cat5500> (enable) set vtp domain	Cat5500> (enable) set vtp domain mode transparent									
VTP domain modified										
I Set the WTP mode Cat5500s (enable) set with domain cisco										

!--- Set the VTP mode. Cat5500> (enable) set vtp domain cisco
VTP domain cisco modified
!--- Set the VTP domain name.

Observação: no exemplo, o modo VTP está definido para ser transparente. Dependendo de sua rede, defina o modo VTP apropriadamente. O modo transparente foi escolhido para evitar ser afetado por outros switches e para evitar afetar os outros switches no laboratório.

4. Verifique a configuração do VTP emitindo o comando show vtp domain:

Cat5500> (e	enable) show vtp	domain				
Domain Name	e	Domain	Index VTP Version	Local Mode	Password	
cisco		1	2	Transparent	-	
Vlan-count	Max-vlan-storage	Config Revi	sion Notifications			
5	1023	0	disabled			

5. Crie VLANs no switch.Por padrão, há apenas uma VLAN no switch, chamada VLAN 1. A VLAN 1 também é chamada de VLAN padrão. Todas as portas pertencem a esta VLAN por padrão. Essa VLAN não pode ser renomeada ou excluída.Para criar VLANs, use o comando set vlan:

```
Cat5500> (enable) set vlan
Usage: set vlan <mod/port>
      (An example of mod/port is 1/1,2/1-12,3/1-2,4/1-12)
      set vlan [name ] [type ] [state ]
                        [said ] [mtu ] [ring ]
                        [decring ]
                        [bridge ] [parent ]
                        [mode ] [stp ]
                        [translation ] [backupcrf <off/on>
                        [aremaxhop ] [stemaxhop ]
      (name = 1..32 characters, state = (active, suspend)
       type = (ethernet, fddi, fddinet, trcrf, trbrf)
       said = 1..4294967294, mtu = 576..18190
       hex_ring_number = 0x1..0xfff, decimal_ring_number = 1..4095
       bridge_number = 0x1..0xf, parent = 2..1005, mode = (srt, srb)
       stp = (ieee, ibm, auto), translation = 1..1005
       hopcount = 1..13)
Set vlan commands:
_____
set vlan
                         Set vlan information
```

```
set vianSet vian informationset vlan mappingMap an 802.1Q vlan to an Ethernet vlanset vlanVlan number(s)
```

Cat5500> (enable) set vlan 10

!--- Create VLAN 10. VTP advertisements transmitting temporarily stopped and will resume after the command finishes. Vlan 10 configuration successful Cat5500> (enable) set vlan 20 !--- Create VLAN 20. VTP advertisements transmitting temporarily stopped and will resume after the command finishes. Vlan 20 configuration successful Cat5500> (enable) set vlan 10 4/1-12

VLAN Name Status IfIndex Mod/Ports, Vlans

1	default	active	443	1/1-2
				3/1-3
				4/21-24
				11/1-48
				12/1-2
10	VLAN0010	active	448	4/1-12
20	VLAN0020	active	449	4/13-20
1002	fddi-default	active	444	
1003	token-ring-default	active	447	
1004	fddinet-default	active	445	
1005	trnet-default	active	446	

VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BrdgNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

1003	trcrf 101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet 101004	1500	-	-	-	-	-	0	0
1005	trbrf 101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0
!	Output suppre	essed.							

6. Configure o protocolo STP (Spanning Tree Protocol) PortFast nas portas que se conectam às estações de trabalho ou aos servidores.Emita o seguinte comando para habilitar o recurso STP PortFast:

Cat5500> (enable) set spantree portfast 4/1-20 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a fast start port can cause temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree ports 4/1-20 fast start enabled.

Observação: essa etapa é opcional, mas é uma boa prática ativar o STP PortFast nas portas que se conectam a estações de trabalho ou servidores regulares. Para obter detalhes sobre por que habilitar o PortFast, consulte este documento:<u>Utilização de Portfast e outros</u> comandos para reparar retardos de conectividade da inicialização de estação de trabalho

7. Configure uma interface VLAN no módulo do roteador para cada uma das VLANs entre as quais você deseja rotear o tráfego. Acesse o módulo do roteador emitindo o comando session module#, onde module# é o slot no qual o módulo do roteador está localizado. No exemplo, o RSM está localizado no slot 7, como mostrado aqui:

Cat5	5500>	(enabl	le) shc	w module 7				
Mod	Slot	Ports	Module	-Туре	Model		Sub	Status
7	7	1	Route	Switch	WS-X5302		no	ok
Mod	Modul	Le-Name	2	Serial-Num				
7				00006591991				
Mod	MAC-A	Address	s(es)		Hw	Fw	Sw	
7 Cat Try Conr Esca	00-e0 5500> ing Ro necteo ape ch)-1e-91 (enabl puter-7 d to Ro naracte	1-b5-08 le) ses 7 puter-7 er is '	to 00-e0-1e-91-b5-0 sion 7 ^]'.	.5	20.20	12.0)(5)W5(12)

- Router>
- 8. Configure a senha habilitada e Telnet no módulo do roteador.Novamente, essa etapa é opcional, mas a senha Telnet é necessária se você tentar acessar o módulo do roteador diretamente com Telnet e não através do Supervisor Engine. Use este conjunto de comandos para configurar as senhas no módulo do roteador:

```
Router> enable
Router# configure terminal
!--- Enter the global configuration mode. Enter configuration commands, one per line. End
with CNTL/Z. Router(config)# enable password cisco
!--- Set enable password. Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# login
Router(config-line)# password cisco
!--- Set Telnet password. Router(config-line)# end
Router#
```

```
05:22:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2) Router#
```

9. Crie duas interfaces VLAN, atribua endereços IP a essas interfaces VLAN e ative o roteamento no módulo.Observação: esta etapa é a chave para configurar o roteamento entre VLANs.Observação: no módulo do roteador, as interfaces VLAN são interfaces virtuais, mas são configuradas como interfaces físicas.Emita este conjunto de comandos no modo exec privilegiado:

```
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
!--- Configure interface VLAN 1 and assign it an IP address. !--- An interface VLAN 1 is
configured for management purposes only !--- so that you can establish a Telnet session or
ping the switch !--- from the workstation. Router(config)# interface vlan 1
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip address 172.16.80.79 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
!--- Configure interface VLAN 10 and assign it an IP address. Router(config)# interface
vlan 10
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
!--- Configure interface VLAN 20 and assign it an IP address. Router(config)# interface
vlan 20
Router(config-if)# ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# ip routing
!--- Enable routing protocol on the module. !--- The following two commands are optional;
!--- they are only used if you have multiple routers in your network. !--- Depending on
your network, you may want to use a different routing protocol. Router(config)# router rip
Router(config-router)# network 10.0.0.0
Router(config-router)# network 172.16.0.0
Router(config-router)# Ctrl-Z
Router#
07:05:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)
Router# write memory
!--- Save the configuration. Building configuration... Router#
Neste ponto, de acordo com o Diagrama de Rede, a configuração entre VLANs está
```

```
completa.
```

10. Retorne ao módulo Supervisor Engine emitindo o comando **exit** no prompt Router#: Router# **exit** Cat5500> (enable

Problema comum: Interface de VLANs exibida/desativada

Esta seção explica um problema comum que os clientes encontram quando tentam configurar interfaces de VLAN nos módulos do roteador das séries Catalyst 5500/5000 ou Catalyst 6500/6000 (RSM, MSFC, RSFC).

Os clientes relatam que não podem fazer ping em algumas ou em todas as interfaces de VLAN configuradas no módulo do roteador. Além disso, seu status não é exibido como up/up quando eles executam o comando **show interface vlan vlan#**. Eles se certificaram de que configuraram **no shutdown** nessas interfaces. A única interface VLAN que aparece como up/up é a VLAN 1.

Nessa situação, se algumas ou todas as suas interfaces de VLAN não estiverem aparecendo/ativadas, a primeira coisa que você deve verificar é se há alguma porta ativa no switch para as VLANs em questão.

Nota importante: Uma interface VLAN no módulo do roteador só estará ativa/ativa se houver pelo menos uma porta atribuída a essa VLAN no switch (diferente da interface do roteador) e essa porta estiver conectada. Uma porta configurada como um tronco também satisfaz este requisito de up/up de VLAN. Se essa condição não for atendida, a interface do roteador não será ativada.

Na seção <u>Diagrama de Rede</u>, você é avisado para não conectar as estações de trabalho ao switch Catalyst 5500. Nesse ponto, se você emitir esse conjunto de comandos, você perceberá que apenas a interface VLAN 1 está aparecendo e os outros dois estão inativos:

Router# show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol 172.16.80.79 YES manual up Vlan1 up 10.10.10.1YES manual down10.10.11.1YES manual down Vlan10 down Vlan20 down Router# show interface vlan 1 Vlan1 is up, line protocol is up Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800) Internet address is 172.16.80.79/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:02, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec *!--- Output suppressed*. Router# show interface vlan 10 Vlan10 is down, line protocol is down Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800) Internet address is 10.10.10.1/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:01, output 00:25:48, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec !--- Output suppressed. Router# show interface vlan 20 Vlan20 is down, line protocol is down Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800) Internet address is 10.10.11.1/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:01, output 00:01:04, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec 5 minute output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec !--- Output suppressed. Router# A interface VLAN 1 está ativa/ativa, embora no switch você não tenha nenhuma porta conectada

e ativa na VLAN 1. Você tem uma porta/interface ativa na VLAN 1, a interface sc0 no Módulo Supervisor. Por padrão, a interface sc0 é um membro da VLAN 1. Emita este comando no switch (Supervisor Engine) para verificar a configuração da interface sc0:

Neste ponto, conecte a estação de trabalho 1 na porta 4/1 e a estação de trabalho 2 na porta 4/13. Emita os comandos **show port 4/1** e **show port 4/13** no switch para ter certeza de que essas portas mostram o status como conectado:

Cat55	00> (er	nable)	show p	port 4/1						
Port	Name			Status	Vlan		Level	Duplex	Speed	Туре
4/1				connecte	ed 10		normal	a-half	a-10	10/100BaseTX
!	Output	suppre	essed.	Cat5500>	(enable)	show	port 4	/13		
Port	Name			Status	Vlan		Level	Duplex	Speed	Туре
4/13				connecte	∋d 20		normal	a-full	a-100	10/100BaseTX
!	Output	suppre	essed.	Cat5500>	(enable)					

Agora, faça login no módulo do roteador e verifique o status das interfaces VLAN 10 e VLAN 20. Você deve vê-los como up/up. Emita este conjunto de comandos para verificar o status das interfaces VLAN no módulo do roteador:

```
Cat5500> (enable) session 7
Trying Router-7...
Connected to Router-7.
Escape character is '^]'.
User Access Verification
Password:
!--- Enter the password; in this case, it is cisco. Router> enable
Password:
!--- Enter the password; in this case, it is cisco. Router# show ip interface brief
Interface
                          IP-Address OK? Method Status
                                                                           Protocol
Vlanl
                          172.16.80.79 YES manual up
                                                                           up
                          10.10.10.1
Vlan10
                                         YES manual up
                                                                           up
Vlan20
                          10.10.11.1
                                        YES manual up
                                                                           up
Router# show interface vlan 10
Vlan10 is up, line protocol is up
 Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)
  Internet address is 10.10.10.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output 00:46:14, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec !--- Output suppressed. Router# show interface
vlan 20
Vlan20 is up, line protocol is up
```

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)
Internet address is 10.10.11.1/24
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:56, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 2000 bits/sec, 5 packets/sec
5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec !--- Output suppressed. Router# exit
Cat5500> (enable)

Verificar a configuração

Epossível realizar vários testes de ping para verificar a configuração explicada neste documento. Nesta seção, você usa a estação de trabalho2 para fazer ping na estação de trabalho1, na interface sc0 no switch e nas interfaces VLAN no módulo do roteador.

Observação: certifique-se de que você definiu os gateways padrão em suas estações de trabalho como as interfaces VLAN no módulo do roteador. De acordo com o <u>Diagrama de Rede</u>, o gateway padrão na estação de trabalho 1 é definido como **10.10.10.1** e **10.10.11.1** para a estação de trabalho 2.

Teste 1: Ping da estação 2 para a estação 1

Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time=10ms TTL=31 Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31 Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31 Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Ping statistics for 10.10.10.254: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

Teste 2: Faça ping da Estação de Trabalho 2 para a Interface sc0 no Supervisor Engine

C:\> ping 172.16.80.40

Pinging 172.16.80.40 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Ping statistics for 172.16.80.40: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Teste 3: Faça ping da Estação de Trabalho 2 para a Interface VLAN 1 no Módulo do Roteador

C:\> ping 172.16.80.79

Pinging 172.16.80.79 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.80.79:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Teste 4: Faça ping da Estação de Trabalho 2 para a Interface VLAN 10 no Módulo do Roteador

C:\> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms Teste 5: Faça ping da Estação de Trabalho 2 para a Interface VLAN 20 no Módulo do Roteador

C:\> ping 10.10.11.1

Pinging 10.10.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.11.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

```
Appendix
```

Configuração do módulo do mecanismo supervisor

```
Cat5500> (enable) show config
This command shows non-default configurations only.
Use show config all to show both default and non-default configurations.
. . .
begin
!
# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****
1
!
#time: Tue Apr 10 2001, 09:09:54
1
#version 6.1(1)
1
set option fddi-user-pri enabled
set password $2$lx7B$WipkVnLnbYIfrBSqD2SN9.
set enablepass $2$6/eK$I3lDb2nnP7Fc9JKF3XwRW/
set prompt Cat5500>
1
#errordetection
set errordetection portcounter enable
!
#system
set system name Cat5500
#frame distribution method
set port channel all distribution mac both
1
#vtp
set vtp domain cisco
set vtp mode transparent
set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active
set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active
set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee
set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm
set vlan 10,20
set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active
mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off
1
#ip
set interface sc0 1 172.16.80.40/255.255.255.0 172.16.80.255
set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0 172.16.80.79
!
#set boot command
set boot config-register 0x2102
clear boot system all
1
# default port status is enable
1
1
#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor
#module 2 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor
!
#module 3 : 3-port 1000BaseX Ethernet
1
#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet
set vlan 10
            4/1-12
set vlan 20
            4/13-20
set spantree portfast
                      4/1-20 enable
!
```

#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM 1 #module 6 empty ! #module 7 : 1-port Route Switch ! #module 8 empty ! #module 9 empty 1 #module 10 empty ! #module 11 : 48-port 10BaseT Ethernet ! #module 12 : 2-port MM MIC FDDI ! #module 13 empty end Cat5500> (enable)

Configuração de RSM

```
Router# show running-config
Building configuration...
Current configuration:
Т
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
1
hostname Router
!
enable password cisco
1
ip subnet-zero
ip cef
1
!
process-max-time 200
1
interface Vlan1
ip address 172.16.80.79 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
interface Vlan10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
1
interface Vlan20
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
ip classless
!
1
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
 password cisco
 login
```

Router#

Informações Relacionadas

- Configuração e Visão Geral do Router Module para o Catalyst Family 4000 (WS-X4232-L3)
- Utilização de Portfast e outros comandos para reparar retardos de conectividade da inicialização de estação de trabalho
- Páginas de Suporte de Produtos de LAN
- Página de suporte da switching de LAN
- <u>Suporte Técnico Cisco Systems</u>