Instalar e usar o monitor Fluidmesh (FM)

Contents

Introdução	
Informações de Apoio	
Pré-requisitos	
Instalando e executando o contêiner do Docker	
Acessando a interface do usuário da Web	
Monitoramento de dados	
Ativação de licença	

Introdução

Este documento descreve o Cisco FM Monitor e sua instalação em um servidor Ubuntu.

Informações de Apoio

O Cisco FM Monitor é uma ferramenta de monitoramento local em toda a rede que permite que qualquer usuário <u>Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul</u> (URWB) mantenha e monitore de forma proativa uma ou várias redes de Tecnologia Operacional (OT) sem fio. Ele exibe dados e alertas situacionais de cada dispositivo Cisco URWB em uma rede, em tempo real. A ferramenta é uma interface de diagnóstico e análise baseada em imagem virtual com a imagem virtual fornecida em formato Docker.

Pré-requisitos

Firmware do dispositivo CURWB:

O hardware CURWB deve estar em uma versão de firmware mais recente para compatibilidade com a ferramenta de monitor FM. Consulte os guias de configuração mais recentes para determinar a compatibilidade entre um monitor FM específico e a versão do firmware CURWB. Para atualizar o firmware do dispositivo Fluidmesh, consulte a seção "Overwriting and Upgrading the Unit Firmware" do guia de instalação e configuração do CURWB para o tipo específico de hardware.

Servidor:

Para executar o contêiner Docker do aplicativo, você precisa de um servidor dedicado com essas especificações.

Operating system	Windows 7 or later	Mac OS X 10.9.x or later	Linux (32-bit or 64-bit): • Ubuntu 14.04 or later • Debian 9 or later • OpenSuSE 14.2 or later • Fedora Linux 19 or later
Docker application	Yes	Yes	Yes
Base system	Virtual machine or bare metal	Virtual machine or bare metal	Virtual machine or bare metal
Processor	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)	Intel Core i7 or Xeon (any frequency, mandatory minimum of four cores)
RAM	16 GB minimum	16 GB minimum	16 GB minimum
Hard disk	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended	100 GB minimum* 1 TB or greater recommended
High-speed connection to local networks and radio transceiver units	Preferred	Preferred	Preferred
Screen resolution	1024x768 minimum	1024x768 minimum	1024x768 minimum

Especificações mínimas do servidor

Navegadores da Web compatíveis:

Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Internet Explorer Microsoft Edge Safari Apple

Plug-ins de software
 Os plug-ins de software são necessários para monitorar o hardware CURWB legado,

enquanto para o hardware IW, os plug-ins não são necessários.

• Encaixe:

Quando o Docker é instalado no servidor, é essencial garantir que os servidores suportem a virtualização e a conversão de endereço de segundo nível (SLAT). A versão da Intel do SLAT é chamada de EPT (Extended Page Tables)."

Instalando e executando o contêiner do Docker

- Neste documento, focamos principalmente na instalação em um servidor Ubuntu conectado à Internet durante a configuração inicial.
- Faça login em software.cisco.com e baixe o arquivo de imagem do Monitor mais recente em seu servidor.
- A próxima etapa seria instalar o mecanismo de encaixe para o servidor. Você pode consultar a <u>documentação do Docker</u> para obter mais detalhes, no entanto, as etapas básicas são as seguintes:
 - Execute este comando para desinstalar todos os pacotes conflitantes:

for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo

- Configurar o repositório apt do Docker.
- > sudo apt-get update
- > sudo apt-get install ca-certificates curl
- > sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
- > sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
- > sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

```
> echo \setminus
```

```
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.dock
```

```
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
```

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

- > sudo apt-get update
 - Instalar Pacote Docker

Execute este comando para instalar o pacote docker mais recente:

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

 Verifique se a instalação do mecanismo Docker foi bem-sucedida executando a imagem do mundo hello

sudo docker run hello-world

sudo docker images

fm-iw-moni	tor@fmiwmon	itor-virtual-mac	: <mark>hine:~</mark> \$ sudo d	locker images
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
hello-worl	d latest	d2c94e258dcb	11 months ag	o 13.3kB

 Agora que o mecanismo docker está instalado, carregue a imagem do monitor do Cisco FM no servidor monitor usando o comando:

docker load -i fm-monitor-docker-v1.x.x.tar.

fm-iw-monitor	@fmiwmonitor-vi	rtual-machine:~\$ sudo docker load -i '/home/fm-iw-mon	itor/Downloads/fm-monitor-docker-v2.0-rc2.0.tar.gz'
8cf5d74bcf68:	Loading layer	[======================================	134.4MB/134.4MB
bce5b7b7ae9a:	Loading layer	[======================================	965.6MB/965.6MB
1d2e5de37b47:	Loading layer	[======================================	3.072kB/3.072kB
72a57e173486:	Loading layer	[======================================	26.11kB/26.11kB
eed00e336fdc:	Loading layer	[======================================	1.633MB/1.633MB
f43525ea70c4:	Loading layer	[======================================	17.67MB/17.67MB
54162be3e4b4:	Loading layer	[======================================	68.47MB/68.47MB
5f70bf18a086:	Loading layer	[======================================	1.024kB/1.024kB
ca58e150d27c:	Loading layer	[======================================	75.03MB/75.03MB
d78879eea568:	Loading layer	[======================================	5.632kB/5.632kB
e3d74964f28f:	Loading layer	[======================================	4.608kB/4.608kB
c6958528657a:	Loading layer	[======================================	5.12kB/5.12kB
145cbf33218d:	Loading layer	[======================================	6.144kB/6.144kB
0786591577bc:	Loading layer	[======================================	4.608kB/4.608kB
69c239009c34:	Loading layer	[======================================	41.47kB/41.47kB
Loaded image:	dockerhub.cisco	<pre>b.com/fm-dev-artifactory-docker/monitor:v2.0-rc2.0</pre>	

• Execute esse comando novamente para verificar se ele está carregado. Além disso, anote o ID da imagem:

sudo docker images

fm-iw-monitor@fmiwmonitor-virtual-machine:~\$ sudo docker	r images			
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
dockerhub.cisco.com/fm-dev-artifactory-docker/monitor	v2.0-rc2.0	3e610b47c38b	5 weeks ago	1.25GB
hello-world	latest	d2c94e258dcb	11 months ago	13.3kB

• Execute o contêiner Docker pela primeira vez, executando estas etapas:

sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always X

(Onde X é o valor IMAGE ID da imagem do MONITOR Docker.)

fm-iw-monitor@fmiwmonitor-virtual-machine:-\$ sudo docker run -d --name fm_monitor -p 8080:8080 -p 8443:8443 --restart always 3e610b47c38b

Acessando a interface do usuário da Web

- Por fim, acesse a página da Web a partir do navegador de sua escolha. Navegue até a URL em https://X:Y, onde X é o endereço IP do servidor e Y é o número da porta do host configurado.
- Agora, durante a primeira instalação, você precisaria criar uma conta offline para o FM-Monitor inserindo seu nome, e-mail e senha.
- Depois de concluído, você pode iniciar a integração de dispositivos CURWB no FM-Monitor. Verifique se o endereço IP do servidor está correto.

FM-IW-MONITOR	R-BETA		🖬 🖬 🖬 🏟 Actions 🗙
Activities 😁	Firefox Web Browser	Mar 27 23:35	A 🔹 🗘 🖉
. 📸 🖻 🔹	New Tab ×	🛞 Install Docker Engine on 🛛 🗶 🗰 Cisco Ultra Reliable Wirel X 🛛 +	✓ _ ø x
$\leftarrow \rightarrow$	o e	https://10.122.136.8:8443/wizard	☆ 🖾 🛎 🗉 🗉
· 🗖 😑 🙀	MONITOR 2.0-rc2.0 Dashboard	Yet PM C Table View ¹ Data Analysis, Tropology Log.	
Â			
?			
•		Configure server settings 10.122.136.8 8443	
		Attach devices	
6		Enter one or more IP addresses separated by comma	
-		μ.g. 192.168.0.1, 192.168.c	
		Associate devices	

🜠 (3) IoT lab RTP U 🗴 👿 (3) RTP - IoT Lab Ir 🗴 🗮 Cisco URWB	W91F X 🗮 ČISCO FM-QUADRC X 🚔 ČISCO FM-QUADRC X 🚔 ČISCO URWB IW91F X 🚔 ČISCO URWB IW91F X	🖴 How to delete a vi: x 📫 Cisco Ultra Reliabli x + 💌
← → C O Not Secure https://10.122.136.8:8443/wizard		* 🕒 🖸 🔹 :
Cisco 🖪 V4.9.5.1000 - Rel 😰 CURWB 🗮 Spaces Admin 🗨 Cis	o Certified De 🔮 CART - Search/Re 🗅 Birds 🟥 Cisco Catalyst IW Cb. JSON Fixer Online W. WireGuard - Wikip 😫	ដ IW9167E Heavy D 📵 IoT Learning Serie 📣 Shift 🛛 »
E MONITOR A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CD Contraction Con	© - E dialo
U. 1. Welcom	Attach report	
Devices: 3	Attach report	xt 8443 🖉
O Saarch T	Attached These devices have been added successfully 3/3	
Constantin		
0 selected		
UN	Stan	hus
C		•
0 c		•
c	If you're still having issues please contact support_fm@cisco.com	
3 Records	Close	D > >>
		Next

 Depois que todos os rádios forem adicionados ao Monitor FM, você poderá ver todos os seus rádios na tela inicial do painel.

MONITOR (2:0-rc2:0	Dashboard	o Table View	Reference of the second	Topology	Log							© -1
Real-time	monitoring											
9	Enable network performance chec Settings > Networf	k in c KPL	URWB devices online	3	3 or 3	1.17 Mbps Throughput TX	580 Kbps Throughput RX	412 Sent Packets/s	206 Received Packets/s	5.52 ms Average latency	0 Edge devices	100 % Average uptime
						Last 6 hours trend	Last 6 hours trend	Last 6 hours trend	Last 6 hours trend	Last 6 hours trend		Last 7 days
+ ADL	SECTION											
			You can cr	eate one or m	nore custor	m sections which will	show information only	on those URWB dev	vices you decide to put i	nside them.		

 Todos os dispositivos adicionados ao monitor podem ser visualizados em detalhes na visualização da tabela.

-	MONITOR 2.0-re2.0	Dashboard Table	(price pric	Topology Log							Ø	-1	diala cisco
	Q Search I	by Mesh ID, label or IP a	ddress	Filter by status	ritical 🗌 • Warning	Disco	onnected						
	All sections	(3) Uncategorized	d (3)										
					ι	Jncategorize	ad (3)					^	
	Status	Label	IP Address	Mesh ID	FW version		Role	Frequency	TX Power	Channel width	More		
	MP	Cisco-137.250.80	10.122.136.10	5.137.250.80	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Infra Fixed Infra	5180 MHz 5745 MHz	17 dBm 20 dBm	20 MHz 20 MHz			
	ME	Cisco-137.250.148	10.122.136.9	5.137.250.148	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Infra Fixed Infra	5180 MHz 5745 MHz	17 dBm 20 dBm	20 MHz 20 MHz			
	MP	Cisco-246.2.120	10.122.136.11	5.246.2.120 P	17.13.0.109	R1 R2	Fluidity Vehicle Disabled	5180 MHz	22 dBm -	20 MHz -			
	1 - 3					« « 🚺	> >>						

 Esses dispositivos podem ser removidos ou adicionados do monitor navegando até a página Configurações > Dispositivos.

÷	MONITOR v2.0-re2.0	Dashboard	Table View	있었 Data Analysis	Topology	G Log					Ø	-0	cisco
=	Database		«) Devices	3: 3							Settings Server IP: 10.122.136.8 Pi	ort 8443	0
**	Statistics		Q, Se 0 selec	ted Detach	Add devices								
89	Network KPI		0	Name	,		IP Address	Mesh ID	Model	Role	Status		
			0	Cisc	o-137.250.80		10.122.136.10	5.137.250.80	IW9165DH-B	Fluidity Infra Fixed Infra			
ů	Account		0	Cisc	o-137.250.148		10.122.136.9	5.137.250.148	IW9165DH-B	Fluidity Infra Fixed Infra			
Ð	Log		0	Cisc	0-246.2.120		10.122.136.11	5.246.2.120	IW9167EH-B	Fluidity Vehicle Disabled	•		
	Devices												
†*	Upgrade												

• Um grande número de rádios pode ser agrupado em seções menores com base na localização/funcionalidade para facilitar o monitoramento na página inicial do painel.

uidity				Info @
elect URWB devices	ntick the box to remove the device. Devices aire	ady added in other sections are not displayed.		
Find URWB device Search by Mesh ID, label or IP	address Show selected devices of	only 🕑 Deselect all		
 Cisco-137.250.80 5.137.250.80 10.122.136.10 Fluidity Infra (R1) Fixed Infra (R2) 	Cisco-137.250.148 5.137.250.148 10.122.136.9 Fluidity Infra (R1) Fixed Infra (R2)	Cisco-246.2.120 5.246.2.120 10.122.136.11 Vehicle (R1) Disabled (R2)		
			3 salartad units	Count Coutor
			3 selected units	Cancel

uidity			
	1.57 ms	3	100 %
3	Average latency	Edge devices	Average uptime
on or a	Last 6 hours trend		Last 7 days

Monitoramento de dados

 A conectividade pode ser monitorada em tempo real ou procurada por dados históricos e pode ser analisada para fins de solução de problemas. Para ver o desempenho da perspectiva de um rádio, é necessário selecionar um rádio específico.



RSSI





Ativação de licença

Para que o FM Monitor possa ser usado para monitorar sua rede, você deve obter e inserir uma licença de ativação da Cisco. O nível da licença de ativação que você instala determina o número de dispositivos transceptores de rádio Fluidmesh que podem ser monitorados. Pode variar de 5 a 5.000 dispositivos.

Uma opção de licença de demonstração também está disponível. Se ativada, a licença de demonstração permanecerá ativa por três meses. As atualizações de licença do FM Monitor permitem aumentar o número de dispositivos que podem ser monitorados em uma única licença, a partir da contagem de licenças originalmente licenciadas.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.