在思科企业350系列交换机上配置安全外壳 (SSH)用户身份验证设置

目标

本文提供有关如何在Cisco Business 350系列交换机上配置客户端用户身份验证的说明。

简介

安全外壳(SSH)是一种协议,可提供到特定网络设备的安全远程连接。此连接提供与Telnet连接类似 的功能,但是它已加密。SSH允许管理员通过命令行界面(CLI)使用第三方程序配置交换机。

在通过SSH的CLI模式下,管理员可以在安全连接中执行更高级的配置。在网络管理员实际不在网 络站点时,SSH连接在远程排除网络故障时非常有用。交换机允许管理员通过SSH对用户进行身份 验证和管理,以连接到网络。身份验证通过用户可用于建立到特定网络的SSH连接的公钥进行。

SSH客户端功能是通过SSH协议运行以提供设备身份验证和加密的应用。它使设备能够与运行 SSH服务器的另一设备建立安全且加密的连接。通过身份验证和加密,SSH客户端允许通过不安全 的Telnet连接进行安全通信。

适用设备 |软件版本

- CBS350<u>(产品手册)</u> | 3.0.0.69(<u>下载最新)</u>
- CBS350-2X (产品手册) | 3.0.0.69(下载最新)
- CBS350-4X (产品手册) | 3.0.0.69(下载最新)

配置SSH客户端用户身份验证设置

启用SSH服务

为了支持自动配置设备(出厂默认配置的设备),默认情况下禁用SSH服务器身份验证。

步骤1.登录基于Web的实用程序,然后选择Security > TCP/UDP Services



TCP/UDP Services

HTTP Service:Image: Service:<

步骤3.单击Apply以启用SSH服务。



使用此页可选择SSH用户身份验证方法。如果选择了密码方法,则可以在设备上设置用户名和密码。如果选择了公钥或私钥方法,您还可以生成Ron Rivest、Adi Shamir和Leonard Adleman(RSA)或数字签名算法(DSA)密钥。

启动设备时,会为设备生成RSA和DSA默认密钥对。其中一个密钥用于加密从SSH服务器下载的数据。默认情况下使用RSA密钥。如果用户删除其中一个或两个密钥,则会重新生成它们。

步骤1.登录交换机的基于Web的实用程序,然后在Display Mode下拉列表中选择Advanced。



步骤2.从菜单中选择Security > SSH Client > SSH User Authentication。



TACACS+ Client

RADIUS Client

RADIUS Server

Password Strength

Mgmt Access Method

Management Access Authentication

- Secure Sensitive Data Management
- SSL Server
- SSH Server



步骤3.在Global Configuration(全局配置)下,点击所需的SSH User Authentication Method(SSH用户身份验证方法)。

Global Configuration

当设备(SSH客户端)尝试建立到SSH服务器的SSH会话时,SSH服务器使用以下方法之一进行客 户端身份验证:

- By Password 此选项允许您配置用户身份验证的密码。这是默认设置,默认密码为 anonymous。如果选择此选项,请确保已在SSH服务器上建立用户名和密码凭证。
- By RSA Public Key 此选项允许您使用RSA公钥进行用户身份验证。RSA密钥是基于大整数 分解的加密密钥。此密钥是用于SSH用户身份验证的最常见密钥类型。
- By DSA Public Key 此选项允许您使用DSA公钥进行用户身份验证。DSA密钥是基于 ElGamal离散算法的加密密钥。此密钥不常用于SSH用户身份验证,因为在身份验证过程中需 要更多时间。

在本例中,选择By Password。

步骤4.在"凭证"区域的"用户名"字段中输入用户名。

Credentials			
🔅 Username:	ciscosbuser1	(12/70 chara	acters used)
Password:	 Encrypted 	AUy3Nne84DHjTuVuzd1Ays(
	○ Plaintext		(Default Password: anonymous)

步骤5.(可选)如果您在步骤2中选择了By Password,请点击方法,然后在Encrypted或Plaintext字 *段中*输入*密*码。

Credentials				
o Username:	ciscosbuser1		(12/70 char	acters used)
Password:	 Encrypted 	AUy3Nne84DH	jTuVuzd1Ays(
(• Plaintext	C1\$C0SBSwi+o	ch	(Default Password: anonymous)
选项有:				
• Encrypted — 此选项允许您输入密码的加密版本。 • 纯文本 — 此选项允许您输入纯文本密码。				
在本示例中,选择纯文本并输入纯文本密码。				
步骤6.单击"应 用" 保存身份验证配置。				

SSH User Authentic	ation	Apply	Cancel
	 By RSA Pub By DSA Pub 	olic Key olic Key	
Credentials			
🜣 Username:	ciscosbuser1		(12/70 ch
Password:	O Encrypted	AUy3Nne84DH	ljTuVuzd1Ays
	Plaintext	C1\$C0SBSwi+	ch
第7步。(可选)单击"恢 复默认凭 据"以恢复	默认用户名和密码,	,然后单 击确定 继续拮	喿作。
SSH User Authentication	Apply	ancel Restore Defa	ult Credentials
Global Configuration			

Confirm Restore Default Credentials



The Username and Password will be restored to the default values (anonymous/anonymous). Do you want to continue?



用户名和密码将恢复为默认值:匿名/匿名。

第8步。(可选)单击Display Sensitive Data as Plaintext以纯文本格式显示页面的敏感数据,然后 单击OK继续。



Sensitive data for the current page will be displayed as plaintext. Your HTTP wel session is insecure. Do you want to continue?



配置SSH用户密钥表

步骤9.选中要管理的密钥的复选框。

SSH User Key Table

Ge	nerate	📝 前 Det	ails
\bigcirc	Кеу Туре	Key Source	Fingerprint
\bigcirc	RSA	Auto Generated	MD5:c0:b4:8a:25:26:52:56:8f:4e:f5:a4:fa:a7:cc:0a:b2
\bigcirc	DSA	Auto Generated	MD5:03:c8:0b:9b:a2:88:86:f8:49:0d:d2:51:81:f3:cd:c6

在本例中,选择RSA。

步骤10.(可选)单击Generate以生成新密钥。新密钥将覆盖选中的密钥,然后单击"确定"继续。

SSH	SSH User Key Table			
Generate Details				
\Box	Кеу Туре	Key Source	Fingerprint	
	RSA	Auto Generated	MD5:c0:b4:8a:25:26:52:56:8f:4e:f5:a4:fa:a7:cc:0a:b2	
\bigcirc	DSA	Auto Generated	MD5:03:c8:0b:9b:a2:88:86:f8:49:0d:d2:51:81:f3:cd:c6	

Confirm Key Generation

DSA

 \cap

Х



MD5:03:c8:0b:9b:a2:88:86:f8:49:0d:d2:51:81:f3:cd:c6

步骤12.(可选)从Key Type下拉列表中选择密钥类型。

Auto Generated

Edit SSH Client Authentication Settings

When a Key is entered, it should contain the "BEGIN" and "END"



步骤14.(可选)在私钥字段中输入新的私钥。

您可以编辑私钥,并点击Encrypted以将当前私钥显示为加密文本,或点击Plaintext以明文查看当前 私钥。

第15步。(可选)单击**Display Sensitive Data as Plaintext(将敏感数据显示**为纯文本格式)以显示页 面的加密数据,然后单击**OK(确**定)以继续。

Edit SSH Client Authentication Settings

When a Key is entered, it sl	nould contain the "BEGIN" and "END" markers.
Кеу Туре:	RSA ~
[©] Public Key:	BEGIN SSH2 PUBLIC KEY Comment: RSA Public Key AAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCy9BJ+eTyaNva9u8G8VZgLqYuM8NHNoVh9WtPdKmBp004VVhTXfPqGCzg4/IIFlpm hf4ImgpX+XB7aLCl3Ch0vsuLJEahjrCS5iRCvEPrh9oUoec/GBCFhe7zXYHpRXkoGBC4I0SXBVS5xKpxuSwLIDsxgY10 /9IpXWKK8uN2r7P2PVJI1APr2RnjIUe1LVZTfrpMSqZ6UB+QtNtvaed46vTOwjgCb4+y+zFYpQjIvZCAuMoaWkljQFsIXMBOLL /D/cydxLa887DJQaMjPnu4G0PuQALWtT88h5hsHpZEhmcptoC00B+Auby0mXG6IeE5bKFDpb2UFLJzHodD0fC9b
Private Key: 💿 Encrypted	
⊖ Plaintext	
	Apply Close Display Sensitive Data as Plaintext
Confirm	Display Method Change

Confirm Display Method Change

Sensitive data for the current page will be displayed as plaintext. Do you want to continue?

Don't show me this again



步骤16.单击"应用"保存更改,然后单击"关闭"。

Edit SSH Client Authentication Settings

步骤17.(可选)单击"删除"删除选中的键。

SSH User Key Table

Ge	enerate	🕑 💼 Det	tails
\bigcirc	Кеу Туре	Key Source	Fingerprint
	RSA	User Defined	MD5:02:26:b2:5c:56:51:b6:cf:db:fa:f7:b5:1a:26:7e:33
\bigcirc	DSA	Auto Generated	MD5:03:c8:0b:9b:a2:88:86:f8:49:0d:d2:51:81:f3:cd:c6

步骤18.(可选)在出现确认消息提示后,单击"确定"**以**删除密钥。

Delete User Generated Key

The selected user defined key will be deleted and replaced by an auto generated key. Do you want to continue?



Х

步骤19.(可选)单击Details查看选中键的详细信息。



您现在已在Cisco Business 350系列交换机上配置了客户端用户身份验证设置。